

D22M Kamerahandbuch Teil 1

MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell: _____

Kameraname: _____

Werks-IP-Adresse: . . .

Aktuelle-IP-Adresse: . . .

DHCP: aktiviert deaktiviert

Admin-Benutzername: _____

Admin-Kennwort: _____



D22M-Basic



D22M-Secure



D22M mit Vandalismus-Set

Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor an: **Basic Seminar** 3 Tage, **Advanced Seminar** 2 Tage.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mobotix.com

D22M KAMERAHANDBUCH TEIL 1

1	EINLEITUNG	6
1.1	MOBOTIX Kostenvorteile	12
1.2	MOBOTIX Technikvorteile	13
1.3	Das Konzept der MOBOTIX D22M	14
1.4	Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung	20
1.5	Wichtige Hinweise	24
1.5.1	Wetterfestigkeit	24
1.5.2	Kennwort für den Administrationsbereich	24
1.5.3	Irreversible Deaktivierung des Mikrofons	24
1.5.4	Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse	25
1.5.5	Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen	25
1.5.6	Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen	25
1.5.7	Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen	25
1.5.8	Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera	26
1.5.9	Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit	26
1.5.10	Hinweise zu Browsern	26
1.5.11	Pflegehinweise	26
1.5.12	Sicherheitshinweise	26
1.5.13	Weitere Informationen	27
2	MONTAGE	28
2.1	Vorbereitende Montagearbeiten	28
2.1.1	Deckenmontage / Wandmontage	28
2.1.2	Optionale Montageoptionen für IT-/Secure-Modelle	29
2.1.3	Netzwerkanschluss und Stromversorgung, USV	30
2.1.4	Bereitstellen der Anschlüsse, Anschlussdosen	31
2.1.5	Wegweiser zur Montage	32
2.2	D22M-IT/Secure - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen	34
2.2.1	Lieferumfang und Kamerabauteile	34
2.2.2	Kameragehäuse und Anschlüsse	35
2.2.3	Abmessungen	36
2.2.4	Bohrschablone Montagering	37
2.3	D22M-Basic - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen	38
2.3.1	Lieferumfang und Kamerabauteile	38
2.3.2	Kameragehäuse und Anschlüsse	39
2.3.3	Abmessungen	40
2.3.4	Bohrschablone	41

2.4 Kamera-Zubehör - Lieferumfang, Bauteile, Abmessungen	42
2.4.1 D22M Aufputz-Set	42
2.4.2 D22M Deckeneinbau-Set	44
2.4.3 D22M Vandalismus-Set	46
2.4.4 D22M Wandhalter	48
2.4.5 D22M Eck- und Masthalter	50
2.5 Montage der Kamera	52
2.5.1 D22M-IT/Secure	52
2.5.2 D22M-Basic	53
2.5.3 Abschließende Montagearbeiten	56
2.5.4 Hinweise zur direkten Wandmontage ohne Wandhalter	58
2.6 Deckenmontage mit dem D22M Aufputz-Set	60
2.7 Deckenmontage mit dem D22M Deckeneinbau-Set	62
2.8 Montage des D22M Vandalismus-Set	64
2.9 Wandmontage mit dem D22M Wandhalter	66
2.10 Hinweise	68
2.10.1 Pflegehinweise	68
2.10.2 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz	68
2.11 Kamera-Zubehör	70
3 INBETRIEBNAHME DER KAMERA	74
3.1 Generelle Vorgehensweise	74
3.1.1 Stromversorgung der Kamera herstellen	74
3.1.2 Verbindungsaufnahme	74
3.2 Übersicht der Konfigurationseinstellungen	76
3.3 Anschließen der Kamera, Stromversorgung	78
3.3.1 Hinweise zu Kabellängen und zur Stromversorgung	78
3.3.2 Startvorgang der Kamera	79
3.3.3 Stromversorgung (MxPoE) mit Switch	80
3.3.4 Stromversorgung (MxPoE) mit Direktverbindung zum Computer	80
3.3.5 Stromversorgung (MxPoE) mit Netzwerk-Power-Rack oder Netzwerk-Power-Box	81
3.3.6 Stromversorgung (PoE IEEE 802.3af) mit Power-over-Ethernet-Produkten	81
3.4 Das erste Bild der Kamera	82
3.4.1 Ethernet-Verbindung vorbereiten	82
3.4.2 Das erste Bild im Browser	84
3.4.3 Die Ansichten der Kamera im Browser	86
3.4.4 Das erste Bild in MxControlCenter	92
3.4.5 Browser-Einstellungen	92
3.4.6 Das erste Bild in MxControlCenter	94
3.5 Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)	100
3.6 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse	101

