

Manuale utente

MOBOTIX MOVE NVR-64

© 2022 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE

Sommario

Sommario	2
Prima di iniziare	7
Supporto	8
Note sulla sicurezza	8
Note legali	9
Panoramica	11
Installazione NVR	13
Posizionamento dell'unità	14
Configurazione unità	14
Avvio del sistema	14
Accensione e accesso	14
Introduzione all'interfaccia utente del sistema	17
Panoramica della finestra Live View (Vista live)	18
A - Schede funzione	18
B - VARIE	18
C - Tasti funzione per la visualizzazione dei canali	20
D - Gestione del layout di visualizzazione ibrida	20
E - Gestione delle viste	21
F - Pannelli di configurazione della videocamera	22
G - Barra del titolo della telecamera	22
Configurazione del layout di visualizzazione	23
Aggiunta/ridenominazione di un layout di visualizzazione	23
Modifica di un layout di visualizzazione	23
Eliminazione di un layout di visualizzazione	25
Configura e-Map	25
Aggiungi mappe	26
Funzione Google Maps	26
Aggiorna mappe selezionate	27
Aggiungi videocamere	27
Modifica videocamere	27
Modificare la posizione della videocamera su e-Map	28
Elimina videocamere	28
Elimina mappe	29

Istantanea	29
Attivazione/disattivazione delle funzioni audio di conversazione/ascolto	29
Listen On/Off (Ascolto On/Off)	30
Talk On/Off (Conversazione On/Off)	30
Zoom digitale	30
Icone degli eventi	30
Icone di regolazione dell'immagine	31
Controllo PTZ della telecamera	31
Icone di controllo PTZ	32
Impostazione di punti predefiniti	33
Richiamo di punti preimpostati	33
Impostazione del percorso del tour della telecamera	33
Esecuzione del percorso del tour della telecamera	34
Configurazione dell'immagine della telecamera	34
Formato video della telecamera	35
Configurazione del rilevamento del movimento della telecamera	37
Motion Index (Indice di movimento)	37
Sampling (Campionamento)	38
Detection Level (Livello di rilevamento)	38
Sensibilità	38
Time Interval (Intervallo di tempo)	38
Detection Area Setup (Configurazione area di rilevamento)	39
Modifica della finestra di rilevamento aggiunta	40
Configurazione dell'analisi video della telecamera	41
Impostazione del comportamento	42
Configurazione Fish-eye telecamera	42
Fisheye Dewarping Type (Tipo di distorsione Fisheye)	43
Funzione Fisheye ePTZ	45
Configurazione della funzione IR e dell'esposizione della telecamera	50
Impostazioni dell'esposizione	50
Configurazione della funzione IR	51
Informazioni sulla telecamera	52
Configurazione del sistema NVR	53
Lingua	54
Generale	55
Factory Default	55
Firmware Info (Info firmware)	56
Uscita audio	56
Import Configuration (Importa configurazione)	56

Export Configuration (Esporta configurazione)	57
Sistema	57
Configurazione di data/ora	58
Configurazione del joystick	59
Monitor di sistema	61
Gestione degli eventi	62
Rete	66
Configurazione Ethernet	67
Configurazione e-mail	70
DDNS Setup (Configurazione DHCP)	71
Storage Setup (Configurazione storage)	72
Configurazione dello storage locale	72
Configurazione dell'archiviazione cloud	76
Configurazione NAS	87
Configurazione della gestione utenti	88
Aggiunta di un nuovo account utente	88
Modifica dell'account utente	88
Eliminazione dell'account utente	89
Configurazione delle autorizzazioni dell'utente (autorità)	89
Configurazione del display	90
Configurazione dei monitor	92
Gestione PoE	92
Configurazione della gestione PoE	93
Impostazioni avanzate	94
Impostazioni delle informazioni di sistema	95
Impostazioni di configurazione IP	96
Carica impostazioni predefinite di fabbrica	96
Aggiornare il firmware	97
Impostazioni del server DHCP	97
Configurazione dell'analisi video	99
Face Recognition (Riconoscimento volto)	100
Impostazione elenco utenti/elenco gruppi	101
License Plate Recognition (Riconoscimento targa)	105
Configurazione elenco targhe/elenco gruppi	106
Esportazione del database	109
Importazione del database	110

Aggiungere un dispositivo	113
Aggiungere una videocamera	114
Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)	115
Aggiunta manuale di una telecamera IP a NVR	117
Device List (Elenco dispositivi)	117
Aggiornamento del firmware per i dispositivi IP collegati	118
Collegamento di dispositivi IP	118
Aggiunta di telecamere IP collegate tramite interruttore PoE (LAN)	119
Aggiunta di telecamere IP tramite connessione di rete (WAN)	119
Registra	121
Registrazione programmata	122
Configurazione della registrazione	124
Circular Recording (Registrazione circolare)	124
Data Life Time (Durata dati)	124
Configurazione del comportamento degli allarmi	125
Configurazione edge	125
Riproduzione/esportazione	127
Barra di controllo della riproduzione	128
Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri	128
Ricerca/riproduzione/esportazione di video	133
Ricerca e riproduzione di video in base all'ora/Multiple HD	133
Esportazione di video in base all'ora	134
Ricerca/riproduzione/esportazione di video di eventi	135
Ricerca e riproduzione di video di eventi	135
Esportazione di video di eventi	136
Ricerca e riproduzione di registrazioni edge	137
Visualizzazione/esportazione di istantanee	138
Ricerca e visualizzazione delle istantanee di eventi	139
Esportazione delle istantanee	140
Log (Registro)	143
Ricerca dei dati di registro	144
Ricerca registro operazioni utente/eventi di sistema NVR/eventi interruttore POE	144
Ricerca nel registro eventi della telecamera IP	145
Ricerca nel registro eventi rilevati VA	145

Esportazione dei dati di registro	152
Servizio di failover NVR	153
Architettura	154
Meccanismo	155
Configurazione	158
Monitoraggio	159
Backup	160
Trasferimento	161

Prima di iniziare

Supporto	8
Note sulla sicurezza	8
Note legali	9

Supporto

Per assistenza tecnica, contattare il rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di fornire assistenza, contatterà a sua volta il canale di supporto per fornire una risposta il prima possibile.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti software. Visitare:

www.mobotix.com > **Supporto** > **Assistenza**



Note sulla sicurezza

- Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti a pericoli di esplosione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
- Proteggere il prodotto dall'ingresso di umidità o acqua nell'alloggiamento.
- Installare questo prodotto come descritto nel presente documento. Un'installazione non corretta può danneggiare il prodotto!
- Questa apparecchiatura non è adatta per l'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
- Se si utilizza un adattatore di Classe I, il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa con un collegamento a massa adeguato.
- Per garantire la conformità ai requisiti della norma EN 50130-4 in materia di alimentazione dei sistemi di allarme per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione del prodotto.
- Questa apparecchiatura deve essere collegata solo a reti PoE senza routing ad altre reti.

AVISSO! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#) per assicurarsi le prestazioni ottimali delle funzioni della videocamera.

Note legali

Aspetti legali della registrazione video e audio

Quando si utilizzano prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio audio e video. In base alle leggi nazionali e alla posizione di installazione delle video-camere, la registrazione dei dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti di prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative applicabili e a rispettare tali leggi. MOBOTIX AG non è responsabile per qualsiasi uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti MOBOTIX AG sono certificati in conformità alle normative vigenti nella CE e in altri paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com in **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Certificati & Dichiarazioni di conformità**.

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alle limitazioni imposte dall'Unione Europea relativamente all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS 2011/65/CE) nella misura in cui sono soggetti a queste normative (per la Dichiarazione RoHS di MOBOTIX, vedere www.mobotix.com, **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Opuscoli e Istruzioni > Certificati**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX al termine della relativa vita utile in modo conforme a tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). I prodotti MOBOTIX non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (i manuali del prodotto forniscono istruzioni specifiche se il prodotto contiene una batteria).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata conformità ai manuali o alle norme e alle normative applicabili. Vengono applicati i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione corrente dei **Termini e condizioni generali** dal nostro sito Web www.mobotix.com facendo clic sul collegamento corrispondente nella parte inferiore di ogni pagina.

Esclusione di responsabilità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe A, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

Panoramica

Introduzione

MOBOTIX MOVE NVR-64 premium H.265 videoregistratore di rete costruito con piattaforma Intel® Skylake e Intel® HD Graphics 530. MOBOTIX MOVE NVR-64 offre una grande potenza di elaborazione e prestazioni grafiche eccellenti che supportano una risoluzione fino a 4K.

Interruttore PoE

Con la funzionalità Plug and Play (PnP), l'interruttore integrato 24 porte Power over Ethernet (PoE) del MOBOTIX MOVE NVR-64 alimenta e visualizza direttamente 24 videocamere. Collegando ulteriori interruttori PoE **esterni** ad alta velocità, il MOBOTIX MOVE NVR-64 può visualizzare fino a 40 ulteriori videocamere in vista live contemporaneamente.

Software e archiviazione

Con software preinstallato, MOBOTIX MOVE NVR-64 è dotato di una grande flessibilità per configurare entrambe le impostazioni della telecamera NVR e IP in base alle esigenze degli utenti. MOBOTIX MOVE NVR-64 Offre inoltre il supporto RAID 0/1/5/10 per espandere l'archiviazione e aumentare le prestazioni quando l'utente lavora su più attività (ad esem-

pio guardare video in streaming e video registrati tramite vari browser e impostare la configurazione NVR in remoto).

Sicurezza dei dati NVR

MOBOTIX MOVE NVR-64 è conforme a NDAA e può essere utilizzato nelle implementazioni effettuate dal governo degli Stati Uniti insieme a tutti i prodotti di sorveglianza di MOBOTIX. MOBOTIX MOVE NVR-64 è stato ampiamente testato per garantire a ogni cliente una soluzione di sorveglianza end-to-end conveniente, affidabile e sicura.

Funzionalità del server di failover/backup

Il firmware del MOVE NVR-64 supporta la sua funzione principale come videoregistratore di rete.

Utilizzando un firmware alternativo, il MOVE NVR-64 può essere utilizzato come server di *failover/backup*. Assicurarsi di caricare questo firmware sull'NVR di destinazione **prima di impostare e configurare** il dispositivo. Aprire il MOBOTIX centro download www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Centro Download](#) > [Download software](#) e fare clic su **MOVE NVR** per scaricare il firmware.

Se MOVE NVR-64 viene utilizzato come server di failover/backup, non supporterà più la funzionalità di registrazione diretta.

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità del server di failover/backup, vedere la sezione [Servizio di failover NVR](#), p. 153.

MOBOTIX Documentazione

La guida MOBOTIX MOVE NVR-64 Manuale utente contiene informazioni utili per la configurazione del prodotto. Accertarsi di aver seguito le istruzioni contenute in questo documento.

Per trovare il documento, fare clic sul collegamento riportato di seguito o eseguire la scansione del codice QR.

www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Centro Download](#) > [Marketing & Documentazione](#) > [Manuali](#) > [Sistemi di gestione video](#) > [MOBOTIX MOVE NVR](#)



Installazione NVR

Questo capitolo descrive la procedura di installazione dell'NVR. È altamente consigliato l'uso di un gruppo di continuità (UPS) durante la configurazione del sistema per evitare inutili perdite di dati e danni al sistema causati da fluttuazioni della potenza.

Posizionamento dell'unità

Prima di accendere MOBOTIX MOVE NVR-64, evitare di posizionare l'NVR in uno spazio che riduca il flusso d'aria in ingresso o in uscita dall'unità. Ciò può aiutare a evitare il surriscaldamento dell'unità. NON utilizzare l'unità in aree con temperature superiori 40 °C/104 °F.

Questo NVR utilizza un design termoconduttivo per trasferire il calore interno al contenitore, in particolare alla parte inferiore dell'unità.

AVVISO! NON rimuovere i piedini in gomma! Lasciare sempre uno spazio aperto per la ventilazione dell'aria sulla parte inferiore dell'unità.

Configurazione unità

Assicurarsi che il mouse, la connessione di rete e il monitor siano impostati correttamente prima dell'accensione. I modelli con porte PoE devono essere collegati a telecamere IP. Qualsiasi altro dispositivo esterno (ad esempio, un disco rigido esterno) deve essere collegato all'unità solo DOPO che il sistema è stato completamente acceso.

Avvio del sistema

Accensione e accesso

Primo accesso

Quando si accede per la prima volta, è necessario impostare la password per l'account amministratore. Assicurarsi di memorizzare le informazioni della password in un luogo sicuro.

AVVISO!

- La lunghezza della password è compresa tra 6 e 12 caratteri.
- Sono consentiti questi caratteri: A-Z, a-z, 0-9, !#\$%&'-.@^_~

A questo punto, è possibile inoltre scegliere la lingua preferita per l'interfaccia utente.

Accesso

Una volta acceso il sistema NVR, viene visualizzata una finestra a comparsa:

- Fare clic su **OK** per continuare come utente **Ospite**.

AVISSO! In qualità di utente ospite, è possibile visualizzare solo video live. Non è possibile modificare alcuna impostazione né esportare i dati.

- Selezionare un altro utente e inserire la password.

Funzionalità del server di failover/backup

AVISSO!

Il firmware del MOVE NVR-64 supporta la sua funzione principale come videoregistratore di rete.

Utilizzando un firmware alternativo, il MOVE NVR-64 può essere utilizzato come server di *failover/backup*.

Assicurarsi di caricare questo firmware sull'NVR di destinazione **prima di impostare e configurare** il dispositivo. Aprire il MOBOTIX centro download www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Download software** e fare clic su **MOVE NVR** per scaricare il firmware.


Se MOVE NVR-64 viene utilizzato come server di failover/backup, non supporterà più la funzionalità di registrazione diretta.

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità del server di failover/backup, vedere la sezione [Servizio di failover NVR](#), p. 153.

Introduzione all'interfaccia utente del sistema

Dopo l'avvio del sistema, viene visualizzata la finestra NVR **Live View (Vista live)**. Le sezioni seguenti descrivono gli elementi dell'interfaccia utente.

Panoramica della finestra Live View (Vista live)



A	Schede funzione	B	VARIE
C	Visualizzazione canali Tasti funzione	D	Vista ibrida Gestione layout
E	Gestione viste	F	Pannelli di configurazione telecamera
G	Barra del titolo della telecamera		

A - Schede funzione

Elemento	Descrizione
Schede funzione	Live View (Vista live), Playback/Export (Riproduzione/esportazione), Add Device (Aggiunta dispositivo), Record (Registrazione), Setup (Configurazione) e Log (Registro).

B - VARIE




Elemento	Descrizione
Login/Logout (Accedi/Disconnetti) (Admin/Guest) (Amministratore/ospite)	Accedere al sistema NVR con un account utente autorizzato o disconnettersi dall'account attualmente connesso.
System Info (Informazioni sistema)	Fare clic su  per visualizzare il pannello System Info (Informazioni sistema) di NVR. Da qui è possibile controllare le informazioni di base di NVR, ad esempio la versione del software di NVR, lo stato della CPU, l'utilizzo della RAM (memoria), ecc. Fare nuovamente clic su  per nascondere il pannello System Info (Informazioni sistema).
Instant Notification (Notifica immediata)	Fare clic su  per visualizzare il centro notifiche. Sistema - Quando la velocità di lettura/scrittura è bassa o la temperatura della CPU è elevata, l'utente riceve dei messaggi di avvertenza. Dispositivo - Quando viene attivato un evento della telecamera IP, i messaggi di avviso vengono elencati qui. Edge Download Status (Stato download): È possibile controllare lo stato del download quando NVR sta recuperando i dati dal dispositivo di registrazione edge di una videocamera IP collegata. Upload Status (Stato caricamento): è possibile controllare l'avanzamento del caricamento dei file nello storage su cloud da qui. Notifiche di allarme In caso di allarme, viene visualizzata una notifica qui.
Date/Time (Data/ora)	Vengono visualizzate le informazioni di data e ora correnti.
Power Panel (Pannello di alimentazione)	Fare clic su  per visualizzare il Power Panel (Pannello di alimentazione). Selezionare l'opzione corrispondente per riavviare o spegnere in modo sicuro il sistema NVR.

C - Tasti funzione per la visualizzazione dei canali




Elemento	Descrizione
Sequence Display (Visualizzazione sequenza)	Questa funzione viene utilizzata per eseguire la sequenza dei video live in modalità a canale singolo dalle telecamere IP collegate, per evitare il backtracking manuale. Selezionare il tempo di sosta della sequenza (da 4 a 15 secondi) e selezionare la casella per abilitare la visualizzazione della sequenza in modalità a canale singolo.
Istantanea	Questa funzione viene utilizzata per acquisire la visualizzazione corrente nella scheda Live View (Vista live) o nella scheda Playback/Export (Riproduzione/esportazione)
Full Screen (Schermo intero)	Fare clic su  per passare alla modalità a schermo intero sul sistema NVR. Spostare il cursore del mouse nella parte superiore centrale del monitor per visualizzare una barra delle funzioni mobile. Fare clic su  per fissare la barra delle funzioni nel punto desiderato. È possibile acquisire l'immagine visualizzata al momento facendo clic su  . Per uscire dalla modalità a schermo intero, fare clic su  e il sistema NVR tornerà alla modalità di visualizzazione precedente.

D - Gestione del layout di visualizzazione ibrida



Elemento	Descrizione
Configurazione del layout di visualizzazione	È possibile scegliere o progettare il layout di visualizzazione desiderato selezionando Layout automatico visualizzazione ibrida o Layout personalizzato visualizzazione ibrida. ▪ Hybrid View Auto Layout (Layout automatico visualizzazione ibrida): NVR regola automaticamente il layout in base al formato di layout appropriato quando vengono aggiunti nuovi dispositivi IP all'NVR. ▪ Hybrid View Custom Layout (Layout personalizzato visualizzazione ibrida): Questa funzione consente di definire autonomamente il layout di visualizzazione. NVR fornisce agli utenti un massimo di 4 layout di visualizzazione da configurare. La sezione seguente descrive ulteriormente come configurare un layout di visualizzazione.
Hide View Pane (Nascondi riquadro di visualizzazione)	Fare clic su < per nascondere il riquadro di gestione delle viste e il riquadro di configurazione della telecamera. Fare clic su > per visualizzare il riquadro.

E - Gestione delle viste



Elemento	Descrizione
Gestione viste	Modalità normale in questa sezione sono elencate tutte le telecamere IP collegate tramite rete o interruttore PoE nella sezione Camera View (Vista telecamera). Modalità e-Map È possibile importare il layout dell'area di monitoraggio e segnare le posizioni delle videocamere sulla mappa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione successiva.

F - Pannelli di configurazione della videocamera



Elemento	Descrizione
Pannelli di configurazione telecamera	Quando le videocamere IP sono collegate al sistema NVR tramite le porte PoE sul pannello posteriore o tramite la rete, è possibile regolare diverse impostazioni principali delle videocamere IP. Inoltre, è possibile controllare le informazioni di base della telecamera IP selezionata in Camera Information (Informazioni telecamera). Ciascun riquadro di configurazione verrà descritto nelle sezioni successive.

G - Barra del titolo della telecamera

CH4

CH2 - MegaPixelCamera

CH1 - MegaPixelCamera

CH4 - MegaPixelCamera

Elemento	Descrizione
Barra del titolo della telecamera	La barra del titolo della telecamera si trova sopra ciascuna griglia di canali. È possibile controllare lo stato di connessione della videocamera IP in base al colore. ■ Grigio: Quando l'NVR ① viene avviato per la prima volta o ② non è attualmente collegato ad alcuna telecamera IP, la barra del titolo è grigia, a indicare che nessuna telecamera IP è collegata alla griglia di canali. ■ Verde: La barra del titolo verde indica che l'NVR si sta collegando la telecamera IP. ■ Blu: La barra del titolo blu indica che il collegamento tra NVR e telecamera IP è buono. ■ Rosso: La barra del titolo rossa indica un errore di connessione tra NVR e telecamera IP.

Configurazione del layout di visualizzazione

È possibile configurare il layout della finestra NVR preferito. Selezionare **Hybrid View Custom Layout (Layout personalizzato visualizzazione ibrida)** per visualizzare gli strumenti disponibili nel menu a discesa.

Hybrid View Custom Layout ▾

Seguire la descrizione riportata di seguito per aggiungere/modificare/salvare/eliminare il layout.

Aggiunta/ridenominazione di un layout di visualizzazione

- Fare clic su  **Add** per aggiungere un nuovo layout all'elenco. È possibile aggiungere un massimo di quattro layout.
- Per rinominare un layout, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'apposito pulsante, fare clic su **Edit name (Modifica nome)** per rinominare il layout selezionato, quindi fare clic su **OK** per salvare l'impostazione o su **Cancel (Annulla)** per annullare le modifiche.


Modifica di un layout di visualizzazione

1. Selezionare un layout dall'elenco dei layout.
2. Fare clic su  **Edit** per accedere alla modalità di configurazione del layout.


Introduzione all'interfaccia utente del sistema

Configurazione del layout di visualizzazione

3. Per ridimensionare una griglia dei canali, fare clic su una griglia dei canali. Quindi, fare clic e trascinare un angolo qualsiasi del riquadro giallo per disegnare un layout di griglia preferito. Al termine, rilasciare il mouse.



4. Per aggiungere altre griglie di canali, fare clic su **Add Column** ► / **Add Row** ▼. Per rimuovere le colonne o le righe aggiunte, fare clic su **Remove Column** ▼ o **Remove Row** ►.



5. È possibile scambiare due canali diversi. Fare clic e trascinare un canale dalla griglia originale alla griglia desiderata e rilasciare il canale.
6. Fare clic su  **Save** per salvare e applicare l'impostazione del layout.

Eliminazione di un layout di visualizzazione

- Per eliminare un layout, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante del layout desiderato e selezionare **Remove (Rimuovi)**. Il layout verrà eliminato dall'elenco.

Configura e-Map

La funzione e-map consente all'utente di caricare e illustrare la posizione delle videocamere su un'immagine selezionata dall'utente (ad es. planimetria). Selezionare **E-Map** in Pannello di gestione viste per visualizzare la finestra e-Map e seguire le istruzioni per impostare e-Map.



Aggiungi mappe

I file delle mappe devono essere in uno dei seguenti formati: BMP, JPG o GIF.

1. Fare clic su **Global Map** con il pulsante destro del mouse e selezionare **Aggiungi mappa**.
2. Selezionare l'immagine della mappa da un dispositivo di archiviazione esterno.
3. Assegnare un nome alla mappa selezionata.
4. Fare clic su **Apply** per aggiungere la mappa all'elenco.
5. Fare clic e trascinare l'icona della posizione di Google Maps 📍 nella posizione desiderata.

Funzione Google Maps

È possibile aggiungere nuovi file di mappa e contrassegnarli nelle posizioni geografiche da Google Maps. Selezionare un file di mappa. Per utilizzare questa funzione, è necessario essere connessi all'NVR via Internet.

1. Fare clic su **+**/**-** per ingrandire/rimpicciolire la mappa di Google e trovare la posizione desiderata.
2. Fare clic e trascinare l'icona Pegman gialla 🧑 nella posizione desiderata. Rilasciare l'icona sulla mappa per visualizzare la vista della strada.
3. Aggiungere una nuova mappa alla posizione/area desiderata. Una volta aggiunta la mappa, l'icona della posizione di Google Maps 📍 verrà visualizzata sulla mappa.
4. Spostare il cursore del mouse su 📍 per visualizzare un'anteprima della mappa.

5. Fare doppio clic su  per visualizzare la mappa.
6. Per riposizionare la mappa, fare clic e trascinare  fino alla posizione desiderata e rilasciare l'icona.

AVVISO! Altre funzioni aggiuntive possono variare a seconda della versione di Google Maps.

Aggiorna mappe selezionate

1. Selezionare una mappa dall'elenco e-map e fare clic su **Edit**, oppure selezionare e fare clic sulla mappa con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su **Modifica** per modificare la mappa.
2. Carica nuova mappa e modifica il nome.
3. Fare clic su **Apply** per salvare le modifiche.

AVVISO! Assicurarsi di regolare la posizione delle icone della videocamera dopo aver aggiornato la nuova mappa.

Aggiungi videocamere

Seguire la procedura per aggiungere la videocamera alla mappa.

1. Selezionare la mappa desiderata dal menu mappa.
2. Fare clic su **Add** e selezionare **Add Camera**.
3. Immettere il nome della videocamera.
4. Selezionare una videocamera dall'elenco a discesa Seleziona videocamera.
5. Selezionare il tipo di videocamera, **Normale** o **Fisheye**.
6. Fare clic su **Apply**. La videocamera verrà aggiunta alla mappa.


Modifica videocamere

È possibile rivedere i nomi delle videocamere aggiunte.

1. Selezionare una videocamera nel menu e-map, quindi fare clic su **Edit**. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una videocamera nell'elenco delle mappe e selezionare **Modifica**. Verrà visualizzata la finestra **Configurazione videocamera**.
2. Ripristinare il nome della videocamera.
3. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni.

Modificare la posizione della videocamera su e-Map

Dopo aver aggiunto le videocamere alla mappa, è possibile assegnare la videocamera alle aree desiderate della mappa per mostrarne la posizione esatta.



Icona	Descrizione
	Videocamera IP/videocamera PTZ
	Videocamera fisheye

Elemento	Azione	Descrizione
A	Visualizzare la Vista live della videocamera	Fare doppio clic sull'icona della videocamera per visualizzare la Vista live della videocamera. Fare nuovamente doppio clic per nascondere la vista.
	Riposizionare l'icona della fotocamera	Fare clic e trascinare l'icona nella posizione desiderata.
B	Regolare il campo visivo della videocamera	Fare clic, tenere premuto e trascinare uno dei punti per regolare il campo visivo della videocamera.
C	Regolare la direzione della videocamera	Nei campi visivi della videocamera (triangolo), fare clic, tenere premuto e trascinare per ruotare la direzione dell'icona della fotocamera.

Elimina videocamere

Selezionare una videocamera nel menu e-map, quindi fare clic su **Delete**. La videocamera selezionata verrà rimossa dall'elenco.

Elimina mappe

Selezionare una mappa dal menu e-map e fare clic su **Delete**. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una mappa dall'elenco delle mappe e selezionare **Elimina**. La mappa selezionata verrà rimossa dall'elenco.

Istantanea

Il sistema NVR consente agli utenti di acquisire l'immagine attualmente visualizzata in modalità di visualizzazione normale o nella scheda Riproduzione/esportazione.


1. Fare clic su  nella parte superiore destra del monitor per acquisire la visualizzazione corrente.
2. Fare clic su  dalla finestra a comparsa Snapshot (Istantanea) per salvare l'acquisizione o fare clic su  per annullare. È possibile visualizzare ed esportare le istantanee nella scheda Riproduzione/Esportazione.

Attivazione/disattivazione delle funzioni audio di conversazione/ascolto

La funzione "Audio (Talk/Listen)" (Audio (conversazione/ascolto)) viene utilizzata per attivare/disattivare l'audio del canale della telecamera IP selezionata.

Quando entrambe le funzioni di ascolto e conversazione sono attivate contemporaneamente, gli utenti possono effettuare una trasmissione audio bidirezionale tra il sistema NVR e la telecamera selezionata che supporta la funzione audio.

1. Spostare il cursore del mouse su una qualsiasi griglia dei canali per visualizzare l'icona dell'audio .
2. Fare clic sull'icona per visualizzare il menu a discesa come indicato di seguito.



Listen On/Off (Ascolto On/Off)

1. Fare clic su  **Listen On/Off (Ascolto On/Off)** per consentire al sistema NVR di ricevere l'audio dalla telecamera. Un'icona dell'altoparlante  è disponibile in basso a sinistra della griglia dei canali come memoria.
2. Selezionare nuovamente per disabilitare la funzione **Ascolto**.

Talk On/Off (Conversazione On/Off)

1. Selezionare  **Talk on/Off (Conversazione On/Off)** per consentire al sistema NVR di trasmettere audio al sito della telecamera. È possibile parlare o inviare un audio tramite il microfono collegato al sistema NVR alla videocamera selezionata.
2. Selezionare nuovamente per disabilitare la funzione **Conversazione**.

AVISSO! La funzione audio può essere abilitata solo su un canale alla volta.

Zoom digitale

È possibile visualizzare le immagini ingrandite della videocamera tramite la funzione di zoom digitale.

1. Spostare il cursore del mouse su qualsiasi griglia dei canali e scorrere verso l'alto/il basso la rotellina del mouse per ingrandire/ridurre. L'ingrandimento con zoom viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro della griglia. L'ingrandimento massimo è 10 volte.
2. Fare clic in qualsiasi posizione per impostare la posizione come centro dello schermo di visualizzazione.

Icone degli eventi

Quando si verifica un allarme o un evento, l'icona corrispondente al tipo di evento viene visualizzata nella parte inferiore sinistra della griglia dei canali.

Icona	Descrizione
	Motion detection (Rilevamento movimento)
	Alarm input triggered (Ingresso allarme attivato)
	VA Event Detection (Rilevamento eventi VA)

Icone di regolazione dell'immagine

Fare clic sulle seguenti icone nella parte in basso a destra della griglia di ciascun canale per regolare l'immagine della vista.

Icona	Descrizione
	Ruota la vista di 90°
	Riempie la griglia dei canali
	Torna alle proporzioni originali

Controllo PTZ della telecamera

L'NVR supporta la funzione di controllo PTZ. Nella vista live, selezionare un canale della telecamera dotato della funzione PTZ (Pan/Tilt/Zoom, Panoramica, inclinazione, zoom) ed espandere il pannello di controllo PTZ della telecamera a sinistra del monitor.

Icone di controllo PTZ

Le icone di controllo PTZ sono Messa a fuoco lontano/vicino, Apertura/chiusura diaframma, Riduzione/Ingrandimento, Preimpostazione, Focus automatico e Pannello di controllo direzione. Le funzioni sono descritte di seguito.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Focus Far (Messa a fuoco lontano) Fare clic per mettere a fuoco l'obiettivo della telecamera selezionata su un punto più lontano.		Focus Near (Messa a fuoco vicino) Fare clic per mettere a fuoco l'obiettivo della telecamera selezionata su un punto più vicino.		Iris Close (Chiusura diaframma) Fare clic per ridurre il diaframma sulla telecamera selezionata
	Iris Open (Apertura diaframma) Fare clic per aprire il diaframma sulla telecamera selezionata.		Zoom Out (Riduzione) Fare clic per ridurre l'obiettivo della telecamera selezionata. Questa funzione consente di ridurre l'immagine corrente e di visualizzare un'area di visualizzazione più ampia.		Zoom In (Ingrandimento) Fare clic per ingrandire l'obiettivo della telecamera selezionata. Questa funzione consente di ingrandire una determinata area.
	Set Tour (Imposta tour) Questa funzione consente di configurare al massimo 8 percorsi di tour della telecamera ed eseguire il percorso di tour per la visualizzazione.		Go Tour (Vai a tour)		Set Preset (Impostazione predefinito) Questa funzione consente di impostare una determinata posizione come punto predefinito e di passare alle posizioni preimpostate per la visualizzazione.
	Go Preset (Vai a predefinito)		Auto Focus (Messa a fuoco automatica) Fare clic su questo pulsante per regolare automaticamente la messa a fuoco della telecamera selezionata.		Delete Preset (Elimina predefinito)

Direction Control Panel (Pannello di controllo direzione)

Fare clic e trascinare il pulsante di controllo (al centro del pannello) per eseguire una panoramica e inclinare l'obiettivo della telecamera selezionata. La velocità di panoramica/inclinazione dipende dalla distanza tra il pulsante di comando e il pannello di controllo della direzione. Quanto più il pulsante di controllo viene trascinato dal centro del pannello, tanto maggiore è la velocità di panoramica/inclinazione e viceversa.

Impostazione di punti predefiniti

Il sistema NVR consente agli utenti di registrare le posizioni correnti per la telecamera PTZ come predefinite. La quantità di punti predefiniti può variare in base alle impostazioni del produttore. Seguire la procedura per impostare i punti predefiniti:

1. Fare clic su un canale della telecamera che fornisce la funzione per l'impostazione di punti predefiniti.
2. Selezionare un numero preimpostato dall'elenco dei valori predefiniti.
3. Utilizzare il pannello di controllo della direzione per ruotare/inclinare la telecamera nella posizione desiderata.
4. Fare clic su  per salvare la posizione. L'icona di registrazione  diventa verde , a indicare che questo punto predefinito è stato impostato.
5. Per rimuovere il punto predefinito, selezionarlo dall'elenco dei valori predefiniti. Quindi fare clic su . Il punto predefinito registrato viene cancellato e l'icona di registrazione  diventa grigia.

Richiamo di punti preimpostati

Seguire i passaggi per richiamare i punti preimpostati:

1. Fare clic su un canale della telecamera che fornisce la funzione di panoramica/inclinazione/zoom.
2. Selezionare un numero di punto preimpostato dall'elenco dei punti preimpostati.
3. Fare clic su  per richiamare il punto preimpostato. La telecamera selezionata si sposta automaticamente nella posizione preimpostata.

Impostazione del percorso del tour della telecamera

Seguire i passaggi per impostare i percorsi dei tour:

1. Fare clic su un canale della telecamera che fornisce la funzione di panoramica/inclinazione/zoom.
2. Selezionare un numero di percorso del tour dall'elenco dei percorsi di tour.

3. Fare clic su  per avviare la registrazione del percorso del tour.
4. Utilizzare il pannello di controllo della direzione per ruotare/inclinare la telecamera e impostare un percorso del tour.
5. Fare clic su  per salvare la posizione.

Esecuzione del percorso del tour della telecamera

Seguire la procedura per eseguire il percorso del tour della telecamera registrato:

1. Fare clic su un canale della telecamera già impostato per il tour del percorso della telecamera.
2. Selezionare un numero di percorso del tour dall'elenco dei percorsi di tour.
3. Fare clic su  per avviare il tour della telecamera come registrato.
4. Fare clic sul pannello di controllo della direzione per terminare il tour della telecamera.

Configurazione dell'immagine della telecamera

È possibile configurare le impostazioni dell'immagine della videocamera IP selezionata. Le impostazioni dell'immagine includono la regolazione dell'immagine, la riduzione del rumore, il bilanciamento del bianco, eccetera.



Camera Image Setup	
Brightness	+12
Sharpness	+4
Contrast	+6
Saturation	+6
Hue	+12
WDR	off
Noise Reduction	
3DNR	off
2DNR	on
Color NR	off
Video Type	ntsc_wdr_2sh1
White Balance	auto
Refresh Apply	

1. Selezionare il canale della telecamera IP desiderato e avviare l'impostazione. Durante la regolazione della configurazione dell'immagine, è possibile osservare la griglia dei canali per controllare la modifica dell'impostazione dell'immagine.
2. Fare clic su  per mantenere le impostazioni o su  per ricaricarle.

AVVISO! Alcune funzioni di impostazione potrebbero non essere disponibili per alcuni modelli di telecamera IP. Le funzioni non disponibili rimarranno grigie.

Formato video della telecamera

È possibile configurare le impostazioni del formato video, tra cui risoluzione video, rotazione video, modalità CBR/VBR, eccetera.

- Fare clic su  per mantenere le impostazioni o su  per ricaricarle.

AVVISO! Alcune funzioni delle impostazioni possono variare in base ai tipi di telecamera (telecamera IP H.264/H.265). Fare riferimento alle figure di seguito.

Telecamera IP H.264

Camera Video Format ^

Stream Mode

H.264 + H.264 ▾

H264-1

1920x1080 (30f ▾

H264-2

640x480 (30f ▾

H264-1 Profile

main ▾

H264-2 Profile

main ▾

H264-1 Bitrate

4096

H264-2 Bitrate

1024

H264-1 FPS

30

H264-2 FPS

30

Rotate Type

0 ▾

H264-1 Mode

vbr ▾

H264-2 Mode

vbr ▾

Refresh

Apply

Telecamera IP H.265

Camera Video Format ^

Stream 1 Encoding

Yes ▾

Stream 2 Encoding

Yes ▾

Stream 1 Encode Type

h264 ▾

Stream 2 Encode Type

h264 ▾

Stream 1 Resolution

1920x1080 ▾

Stream 2 Resolution

800x600 ▾

Stream 1 Profile

high ▾

Stream 2 Profile

high ▾

Stream 1 Rate Control

cbr ▾

Stream 2 Rate Control

cbr ▾

Stream 1 Bitrate

4096

Stream 2 Bitrate

1024

Stream 1 Framerate

30

Stream 2 Framerate

30

Stream 1 GOV Length

60

Stream 2 GOV Length

60

Rotate Type

flip ▾


Refresh

Apply

Configurazione del rilevamento del movimento della telecamera

Le impostazioni di rilevamento del movimento includono Motion Index (Indice di movimento), Sampling (Campionamento), Detection Level (Livello di rilevamento), Sensitivity (Sensibilità), Time Interval (Intervallo di tempo) e Motion Detection (Rilevamento movimento). Fare clic su un canale della telecamera IP e selezionare **Camera Motion Setup (Configurazione movimento telecamera)** per accedere alla modalità di configurazione del movimento.

AVVISO! Per assicurarsi che la funzione di rilevamento del movimento sia abilitata per il sistema NVR, andare a **Setup > System > Event Management (Configurazione > Sistema > Gestione eventi)** per abilitare la funzione di attivazione eventi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla gestione degli eventi nella configurazione del sistema.



Camera Motion Setup

Motion Intensity 8 %

Motion 1

Sampling 1

Detection Lvl. 10

Sensitivity 80

Time Interval 10

Region Edit

Refresh Apply

Motion Index (Indice di movimento)

Il sistema NVR supporta per ogni telecamera IP 4 set di impostazioni di rilevamento del movimento. Selezionare dal menu a discesa accanto a **Motion (Movimento)**. In ogni indice di movimento, è possibile impostare al massimo 10 set di finestre di rilevamento del movimento.

Sampling (Campionamento)

È possibile configurare l'intervallo dei pixel di campionamento (ad esempio, se l'utente imposta l'intervallo su 5, la videocamera IP prende 1 pixel di campionamento ogni 5 pixel di ciascuna riga e ciascuna colonna nell'area di rilevamento ed esegue il confronto). Il sistema attiva l'allarme quando vengono rilevate differenze.

Detection Level (Livello di rilevamento)

Il livello di rilevamento è quanto la telecamera può accettare la differenza di uno stesso pixel di campionamento in un breve periodo di tempo. Minore è livello di rilevamento più piccoli sono i movimenti rilevati.

Sensibilità

La sensibilità viene utilizzata per impostare la percentuale di intensità del rilevamento del movimento. Maggiore sensibilità significa che il sistema attiva l'allarme di rilevamento del movimento quando viene rilevata un'intensità di movimento minore.

Time Interval (Intervallo di tempo)


È possibile regolare l'intervallo tra ogni movimento rilevato.

Detection Area Setup (Configurazione area di rilevamento)

I metodi di impostazione per telecamere IP H.265 e H.264 sono diversi. Di seguito viene descritto singolarmente come impostare un'area di rilevamento per entrambi i tipi di telecamere IP.

■ Telecamera IP H.265


- Fare clic su **Edit** e viene visualizzata la finestra Motion Region Setup (Configurazione regione di movimento) come mostrato di seguito. L'area di rilevamento è divisa in 1200 griglie di rilevamento (40 x 30); è possibile colorare e selezionare la regione di rilevamento del movimento con il mouse.



- Selezionare la casella **Abilita pennello**; fare clic con il pulsante sinistro del mouse e spostare il cursore per colorare la regione di rilevamento del movimento preferita.
- Fare clic su **Select All (Seleziona tutto)** per impostare l'intera area di monitoraggio come area di rilevamento.
- Per eliminare la regione di rilevamento, deselezionare la casella **Abilita pennello**; fare clic con il pulsante sinistro del mouse e spostare il cursore per rimuovere la regione di rilevamento del movimento.
- Fare clic su **Clear All (Cancella tutto)** per cancellare tutte le regioni di rilevamento del movimento selezionate.
- Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni o su **Refresh** per ricaricarle.

■ Telecamera IP H.264

Nella modalità di configurazione del rilevamento del movimento, sulla griglia dei canali viene visualizzata una finestra di rilevamento con contorno rosso. L'area di rilevamento del movimento può variare a seconda dei diversi modelli di telecamera IP. Seguire le istruzioni per configurare il rilevamento del movimento:



- Fare clic sul centro della finestra di rilevamento del movimento e spostarla nella posizione preferita.
- Fare clic sul contorno della finestra di rilevamento del movimento e trascinare il bordo per modificare le dimensioni della finestra di rilevamento del movimento.
- Per aggiungere una nuova finestra di rilevamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia dei canali e selezionare **Add New Window (Aggiungi nuova finestra)**.
- Fare clic su **Apply (Applica)** per applicare le impostazioni.


Modifica della finestra di rilevamento aggiunta

1. Per rimuovere una finestra di rilevamento del movimento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra di rilevamento del movimento selezionata e selezionare **Remove Selected Window (Rimuovi finestra selezionata)**.
2. Per rimuovere più finestre di rilevamento del movimento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi all'interno della griglia dei canali e selezionare **Remove All Window (Rimuovi tutte le finestre)**.
3. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni per la telecamera IP selezionata oppure fare clic su **Refresh** per ricaricare le impostazioni.

Configurazione dell'analisi video della telecamera

Il sistema NVR consente agli utenti di collegare e configurare telecamere IP implementate con la funzione Video Analytics (Analisi video).

Le seguenti istruzioni descrivono brevemente come configurare la funzione di analisi video; per ulteriori dettagli, fare riferimento al Manuale di analisi video.





1. Accedere a **Setup > System > Event Management (Configurazione > Sistema > Gestione eventi)** per selezionare la telecamera IP che contiene la funzione VA.
2. Fare clic sul menu a discesa del tipo di evento per selezionare Video Analysis (Analisi video) e selezionare la casella Event Trigger (Attivazione evento) per abilitare la notifica degli eventi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Event Management (Gestione eventi) in System Setup (Configurazione sistema).
3. È possibile configurare e implementare due serie di funzioni di analisi video contemporaneamente. Selezionare Video Analytics (Analisi video) **1/2** dal menu a discesa e selezionare **On** dal menu a discesa di abilitazione per attivarlo.
4. Selezionare il tipo di analisi video dal menu a discesa Selected Behaviors (Comportamenti selezionati) e scegliere la funzione VA preferita, le opzioni VA includono: **Abandoned Object (Oggetto abbandonato) (Rilevamento intrusioni)**, **Camera Sabotage (Sabotaggio telecamera)**, **Wrong Direction (Direzione errata)**, **Loitering Detection (Rilevamento vagabondaggio)**, **Object Counting (Conteggio oggetti)**, **Object Removal (Rimozione oggetto)** e **Stopped Vehicle (Veicolo fermo)**.
5. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni al termine della configurazione oppure fare clic su **Refresh** per ricaricarle.

Impostazione del comportamento

Le impostazioni del comportamento possono variare in base al comportamento selezionato. Alcune funzioni di analisi video (intrusione, oggetto fuori posto/rimosso) richiedono impostazioni di zona. Le impostazioni di zona consentono al sistema NVR di monitorare se la zona di rilevamento è attivata.

AVISSO! Le impostazioni del comportamento possono variare in base ai tipi di evento di analisi video.

1. **Menu Zone Setting (Impostazione zona):** Sulla griglia dei canali, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu delle impostazioni. Il menu delle impostazioni include tutte le funzioni di impostazione della zona.
2. Completare la configurazione di tutte le funzioni e fare clic su  per salvare le impostazioni.
3. **Nome:** Assegnare un nome alla zona di rilevamento.
4. **Directions (Direzione):** Consente di impostare la direzione di movimento che la telecamera deve seguire. Gli allarmi vengono attivati solo quando la telecamera rileva un movimento nella direzione specificata.
5. **Dwell time (Tempo di sosta):** Consente di impostare la durata dell'allarme una volta attivato. Il tempo di sosta varia da 1 a 1000 secondi.
6. **Delay before alarm (Ritardo prima dell'allarme):** L'allarme si attiva quando il movimento selettivo supera il tempo impostato (tra 20 e 1800 secondi).
7. **Alarm at (Allarme a):** L'allarme si attiva quando il numero di oggetti raggiunge o supera il numero impostato.
8. **Reset counter on alarm (Azzeramento contatore su allarme):** Selezionare per ripristinare il conteggio degli oggetti o deselezionare per riavviare la funzione di conteggio degli oggetti da zero.
9. Fare clic su  per salvare le impostazioni.

Configurazione Fish-eye telecamera



Camera Fisheye Setup

Dewarping Type: Front End

Installation: Ceiling Moun

Stream 1 View Mode: overview

Stream 2 View Mode: 4ptz

Refresh Apply

Il sistema NVR consente agli utenti di regolare il tipo di distorsione tra posteriore e anteriore a seconda del DSP della fotocamera. Selezionare il canale della telecamera fish-eye e fare clic su **Camera Fisheye Setup (Configurazione fish-eye telecamera)** a sinistra per visualizzare le impostazioni.

Fisheye Dewarping Type (Tipo di distorsione Fisheye)

Distorsione anteriore

La distorsione dell'estremità anteriore è principalmente per telecamere fish-eye dotate di funzione di distorsione. Selezionare **Front End (Estremità anteriore)** e scegliere il metodo di installazione in **Installation (Installazione)** in base al metodo di montaggio della telecamera.

- Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ricaricarle.

Di seguito sono riportate le modalità di visualizzazione di distorsione in **Stream 1 View Mode (Modalità di visualizzazione Stream 1)** e **Stream 2 View Mode (Modalità di visualizzazione Stream 2)** per l'installazione a soffitto/a parete.

- Stream 1 View Mode (Modalità di visualizzazione Stream 1)
È possibile visualizzare il video in streaming live senza distorsione.



- Stream 2 View Mode (Modalità di visualizzazione Stream 2)
Per videocamere installate a soffitto, è possibile scegliere la modalità di distorsione **Vista a 360 gradi** e **Vista 4PTZ**.


- 360 View (Vista a 360 gradi)

Questa modalità contiene due immagini live distorte della vista a 180°.




- 4PTZ View (Vista 4PTZ)

Questa modalità contiene quattro immagini live distorte della vista ePTZ. Per videocamere installate sul supporto a parete, è possibile scegliere la modalità di distorsione **Vista a 180 gradi** e **Vista 2PTZ**.




- 180 View (Vista a 180 gradi)

Questa modalità contiene un'immagine live distorta a 180°.




- 180 2PTZ View (Vista a 180 gradi 2PTZ)

Questa modalità contiene un'immagine live distorta a 180° e due viste ePTZ.




Funzione Fisheye ePTZ

In modalità **Vista 4PTZ** o **Vista a 180 gradi 2PTZ**, è possibile spostare l'immagine utilizzando il pannello di controllo della direzione e le icone di ingrandimento/riduzione come normali funzioni PTZ (panoramica/inclinazione/zoom) nel pannello di controllo della **Videocamera PTZ**.



4PTZ View (Vista 4PTZ)




180 2PTZ View (Vista a 180 gradi 2PTZ)

Distorsione posteriore

La distorsione posteriore è progettata per le videocamere fisheye che non includono la funzione di distorsione. L'NVR distorce le immagini con il fisheye e fornisce diverse modalità di distorsione tra cui gli utenti possono scegliere. Selezionare **posteriore** e scegliere il tipo di installazione in **Installazione**.

Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni o su **Refresh** per ricaricarle.



Dopo il passaggio alla modalità di distorsione posteriore,  l'icona viene visualizzata nell'angolo in basso a destra della griglia dei canali.  Include **Vista normale**, **Vista PTZ**, **Vista a 360 gradi**, **Vista Quad View**, **OVista PR** e **Vista 103R**. Selezionando la modalità preferita, l'NVR distorce automaticamente le immagini dal fisheye.

Di seguito sono riportati i dettagli sulle modalità di distorsione all'interno di  per la distorsione posteriore.

AVISSO! La funzione di **distorsione posteriore** è disponibile per le videocamere fisheye con o senza funzione di distorsione.

■ Vista normale



Selezionare  per visualizzare i video live senza distorsione.

■ Vista PTZ




Selezionare  per visualizzare le immagini live con distorsione.

■ 360 View (Vista a 360 gradi)



Selezionare  per visualizzare due immagini con vista live distorta a 180°.

■ Quad View



Selezionare  per visualizzare quattro immagini regionali in vista live con distorsione.

- **Vista OPR**  (una vista originale, una panoramica e una vista regionale)



Selezionare  per visualizzare una vista originale, una vista panoramica e una vista regionale.

La modalità di visualizzazione OPR consente agli utenti di controllare la vista live con distorsione nella visualizzazione a 180° con una vista regionale. È possibile anche controllare la posizione corrispondente di entrambe le visualizzazioni con un'immagine di origine senza distorsione.

- **Vista 103R**  (una vista originale e tre viste regionali)



Selezionare  per visualizzare una vista originale e tre viste regionali.

La modalità di visualizzazione 103R fornisce agli utenti tre viste ePTZ con un'immagine sorgente senza distorsione.

Per **Vista OPR** e **Vista 103R**, è possibile utilizzare la funzione ePTZ in qualsiasi vista regionale per monitorare aree diverse. Fare clic su una griglia di visualizzazione regionale per selezionare la vista preferita. Fare clic e trascinare il cursore per modificare la posizione della vista regionale. È possibile anche spostare la casella blu sulla griglia di visualizzazione originale per modificare l'area del monitor.

Configurazione della funzione IR e dell'esposizione della telecamera




The screenshot shows a 'Camera IR/Exposure Setup' dialog box with the following fields and controls:

- Exposure Mode:** A dropdown menu currently set to 'auto'.
- Max Gain:** A text input field containing the value '3'.
- Min Shutter Speed:** A dropdown menu currently set to '8'.
- IR Mode:** A dropdown menu currently set to 'lightsensor'.
- IR Day Threshold:** A text input field containing the value '7'.
- IR Night Threshold:** A text input field containing the value '3'.
- Buttons:** 'Refresh' and 'Apply' buttons at the bottom right.

NVR consente agli utenti di configurare le impostazioni della funzione IR e dell'esposizione della telecamera IP.

Impostazioni dell'esposizione

Le impostazioni dell'esposizione controllano la quantità di luce ricevuta dal sensore immagine. Il sistema modifica la larghezza del diaframma dell'obiettivo, la velocità dell'otturatore e altri parametri di esposizione per ottenere risultati diversi.

1. Selezionare una modalità di esposizione adatta per la telecamera selezionata dall'elenco a discesa Exposure Mode (Modalità di esposizione). Le modalità di esposizione possono variare in base al modello di telecamera IP. Fare riferimento al Manuale dell'utente della telecamera IP per ulteriori informazioni prima di configurare i parametri pertinenti (ad esempio, velocità dell'otturatore, gain massimo, eccetera).
2. Fare clic su  per salvare le impostazioni o su  per ricaricarle.

Configurazione della funzione IR

La funzione IR modifica la reazione del filtro IR-Cut per consentire/impedire che la luce a infrarossi (IR) raggiunga il sensore immagine.

- **IR Mode (Modalità IR):** Definisce l'azione del filtro IR-Cut. Fare riferimento alle descrizioni di ciascuna opzione e selezionare una modalità appropriata.
 - **Auto (Automatico):** Consente alla telecamera di decidere quando rimuovere il filtro IR-Cut. Non elabora l'immagine ricevuta né utilizza il sensore della luce per rilevare la risorsa luminosa.
 - **Manual On (Manuale ON):** Rimuove il filtro IR-Cut per offrire immagini chiare in bianco e nero con un livello di luce basso.
 - **Manual Off (Manuale OFF):** Attiva il filtro IR-Cut per filtrare la luce IR e consentire alla telecamera di fornire immagini a colori di alta qualità.
 - **Smart:** Consente alla telecamera di decidere quando rimuovere il filtro IR-Cut. In modalità Smart, la telecamera valuta se la sorgente luminosa principale proviene dall'illuminazione IR. Questa modalità impedisce alla telecamera di disattivare la modalità notte quando è presente una fonte di luce secondaria, ma non è sufficiente per consentire alla telecamera di fornire un'immagine chiara. Per telecamere con modulo LED IR integrato, sono disponibili tre modalità di funzione IR aggiuntive: Light Sensor/Light On/Light Off (Sensore luce/Luce accesa/Luce spenta).
 - **Light Sensor (Sensore luce):** Il sensore della luce rileva la sorgente luminosa e valuta se l'illuminazione ambientale richiede luci LED a infrarossi per fornire immagini più nitide.
 - **Light On (Luce accesa):** Consente di accendere sempre le luci LED IR.
 - **Light Off (Luce spenta):** Consente di spegnere sempre le luci LED IR.
 - **Soglia IR giorno/notte:** La soglia IR giorno/notte viene utilizzata come standard del livello di luce per telecamere che consentono di passare tra la modalità giorno e notte. Il valore di soglia rappresenta il livello di luce per l'illuminazione ambientale della telecamera. L'intervallo di valori di soglia è compreso tra 0 e 10 (0=scuro; 10=luminoso).
- **IR Day Threshold (Soglia IR giorno):** La telecamera passa alla modalità giorno una volta che il livello di illuminazione ambientale raggiunge il valore impostato. Il valore predefinito è 7.
- **IR Night Threshold (Soglia IR notte):** La telecamera passa alla modalità notte quando il livello di illuminazione ambientale raggiunge il valore impostato. Il valore predefinito è 3.
- Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ricaricarle.

Informazioni sulla telecamera

Camera Information	
Site Name:	MegaPixelCamera
IP:	192.168.50.23
Type:	IP Cam
Main Format:	H265
Sub Format:	H265
Main Video Size:	800x600
Sub Video Size:	800x600
Main Frame Rate:	25.00
Sub Frame Rate:	25.00
Main Stream BPS:	384.02kbps
Sub Stream BPS:	231.93kbps
Audio Format:	Unknown
Audio PPS:	0.00
Audio Bit Rate:	0.00kbps

È possibile controllare un breve riepilogo della videocamera IP selezionata. Fare clic su qualsiasi canale della telecamera IP dall'elenco Camera View (Vista telecamera) di View Management (Gestione delle viste) o dal layout di visualizzazione per visualizzare le informazioni di base. Le informazioni sulla telecamera devono includere il nome del sito, l'indirizzo IP, il tipo di dispositivo, il formato video, eccetera.

Configurazione del sistema NVR

È possibile configurare le impostazioni NVR di base, quali lingua, impostazioni predefinite di fabbrica, data/ora, rete, account utente, gestione, eccetera. Fare clic su **Configurazione** per accedere al menu di configurazione generale del sistema NVR.

AVISSO!


Il firmware del MOVE NVR-64 supporta la sua funzione principale come videoregistratore di rete.

Utilizzando un firmware alternativo, il MOVE NVR-64 può essere utilizzato come server di *failover/backup*. Assicurarsi di caricare questo firmware sull'NVR di destinazione **prima di impostare e configurare** il dispositivo. Aprire il MOBOTIX centro download www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Download software** e fare clic su **MOVE NVR** per scaricare il firmware.

Se MOVE NVR-64 viene utilizzato come server di failover/backup, non supporterà più la funzionalità di registrazione diretta.

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità del server di failover/backup, vedere la sezione [Servizio di failover NVR, p. 153](#).


Lingua



1. In Setup (Configurazione), selezionare **Language (Lingua)** per immettere l'impostazione della lingua.
2. Selezionare la lingua preferita dall'elenco delle lingue per modificare la lingua del display.
3. Fare clic su per salvare e applicare le impostazioni oppure fare clic su per ricaricare le impostazioni correnti.

Generale

Selezionare **General (Generale)** per accedere al menu di impostazione NVR di base.



Factory Default


È possibile caricare le impostazioni di fabbrica per il software XMS.

1. Fare clic su **Set** e leggere il messaggio di avvertenza nella finestra a comparsa.
2. Selezionare **Yes (Sì)** per procedere con il caricamento delle impostazioni di fabbrica o fare clic su **No** per annullare.

Firmware Info (Info firmware)

La versione del firmware corrente dell'NVR può essere visualizzata qui. È possibile aggiornare il firmware anche caricando il nuovo firmware.

1. Collegare un dispositivo di storage esterno con il firmware di aggiornamento per NVR.
2. Fare clic su **Upgrade** e viene visualizzata la finestra Select File (Seleziona file), come indicato di seguito.



3. Selezionare il file del firmware preferito (*.zip/txz/txz.sha512) e fare clic su **Confirm** per avviare l'aggiornamento del firmware. L'NVR si riavvia automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware del sistema.

Uscita audio

È possibile modificare la modalità di uscita audio preferita selezionando **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** e **Uscita linea**.

- Dopo aver selezionato la modalità di uscita audio preferita, fare clic su **Apply (Applica)** per salvare le impostazioni oppure su **Cancel (Annulla)** per ricaricare le impostazioni correnti.

Import Configuration (Importa configurazione)



È possibile caricare il file di configurazione NVR precedentemente esportato da un altro dispositivo tramite un'unità esterna.

1. Collegare l'unità esterna che memorizza il file di configurazione all'NVR e fare clic su **Import** per visualizzare la finestra Select File (Seleziona file).

2. Dopo aver selezionato il file di configurazione preferito, fare clic su  per avviare l'importazione della configurazione oppure fare clic su  per interrompere. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza per informare gli utenti che il sistema XMS verrà riavviato dopo l'importazione del file di configurazione.

Export Configuration (Esporta configurazione)

È possibile esportare la configurazione XMS corrente su un'unità esterna.

1. Assicurarsi che l'unità esterna sia collegata all'NVR prima di esportare il file di configurazione. Fare clic su  e selezionare la posizione del file di esportazione preferita.
2. Leggere la finestra a comparsa di conferma per confermare la posizione del file di esportazione.
3. Fare clic su  per avviare l'esportazione o su  per interrompere.

AVISSO! Esportare il file di configurazione ogni volta prima di aggiornare il sistema XMS. Inoltre, eseguire regolarmente il backup del file di configurazione per evitare condizioni impreviste.

Sistema

È possibile configurare le impostazioni del sistema NVR come data/ora, joystick, monitor di sistema, gestione degli eventi. Fare riferimento a ciascuna sezione corrispondente prima di configurare l'impostazione del sistema.

Configurazione di data/ora

È possibile impostare la data, l'ora e altri parametri dell'OSD (On-Screen-Display) nel menu di impostazione di data/ora.

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Live View, Playback/Export, Language, General, System (expanded), Date/Time (selected), Joysticks, System Monitor, Event Management, Network, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. The main panel displays the current date and time: 2021.08.25, Wednesday AM 03:52:36. Below this is the 'Date/Time Setup' section, which includes a calendar for August 2021. The calendar shows the 25th as the selected date. Below the calendar is a time field showing 03:52:29 AM. The 'Date Format' section shows 'YYYY/MM/DD' selected, with an option to 'Use 24 Hours'. The 'Time Zone' section shows '(UTC) London' selected. The 'NTP Server Setup' section shows 'time.nist.gov' as the server, with an 'Update' button and an option to 'Enable Auto Sync' set to 'Every Hour'. At the bottom are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Configurazione di data/ora

1. Fare clic e selezionare una data dal calendario per modificare la data nel sistema.
2. Fare clic nel campo dell'ora e premere i pulsanti freccia SU/GIÙ o scorrere la rotellina del mouse per modificare l'ora corrente.
3. Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ricaricare le impostazioni correnti.

Date Format (Formato data)

È possibile scegliere il tipo di formato della data visualizzata preferito. Sono disponibili quattro opzioni: **YYYY/MM/DD**, **YYYY/DD/MM**, **MM/DD/YYYY** o **DD/MM/YYYY**. "Y" rappresenta **anno**, "M" rappresenta **mese** e "D" rappresenta **giorno**.

- Dopo aver selezionato il formato preferito, fare clic su per salvare le impostazioni oppure fare clic su per ricaricare le impostazioni correnti.

Fuso orario

È possibile selezionare il proprio fuso orario corrente. Visitare www.greenwichmeantime.com per scoprire il fuso orario locale corretto.

NTP Server Setup (Configurazione server NTP)

È possibile configurare il server NTP (Network Time Protocol) dopo aver selezionato il fuso orario preferito. Il server NTP predefinito è time.nist.gov. È possibile passare a qualsiasi server NTP preferito. Di seguito è riportato un elenco di indirizzi IP per i server NTP:

129.6.15.28	129.6.15.29	132.163.4.101
132.163.4.102	132.163.4.103	128.138.140.44
192.43.244.18	131.107.1.10	69.25.96.13
206.246.118.250	208.184.49.9	64.125.78.85
207.200.81.113	64.236.96.53	68.216.79.113

- Dopo aver scelto il server NTP preferito, fare clic su accanto al server per sincronizzare immediatamente l'ora.

Inoltre, l'ora può essere regolarmente sincronizzata.


1. Selezionare la casella **Abilita sincronizzazione automatica**, quindi selezionare l'ora preferita dal menu a discesa.
2. Fare clic su per salvare le impostazioni. L'ora verrà automaticamente sincronizzata ogni ora/-giorno/settimana in base alle preferenze degli utenti.

Configurazione del joystick

L'NVR consente agli utenti di controllare le videocamere PTZ o le speed dome utilizzando un controller joystick USB esterno.

AVISO! Questa funzione è disponibile SOLO per i joystick compatibili con Xinput.

Seguire i passaggi riportati di seguito per impostare la configurazione del joystick. Il joystick deve essere collegato all'NVR PRIMA dell'avvio.



1. Selezionare **1** dal menu a discesa **Selezione joystick**.
2. Fare clic su **Change** da una qualsiasi funzione PTZ.
3. Premere un pulsante qualsiasi per associare il tasto alla funzione.
4. Fare clic su **Apply** per salvare e applicare le impostazioni.

Tornare alla **Vista live** e selezionare qualsiasi canale della videocamera PTZ/Speed Dome. Premere un pulsante qualsiasi assegnato alla funzione per controllare la funzione PTZ. È possibile controllare la videocamera PTZ/Speed Dome collegata all'NVR con funzione di panoramica spostando il controller joystick a sinistra/destra e controllare la funzione di inclinazione spostando il controller del joystick verso l'alto/il basso.

Selezionare **Unused** dal menu Selezione joystick. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni.

Monitor di sistema

Live View | Playback/Export

Language
General
System
Date/Time
Joysticks
System Monitor
Event Management
Network
Storage
User Management
Display
PoE Management

Event Setup:

☐ Enable Event Full View

System Event Action:

CPU Temperature Warning

Threshold: 80 °C

☐ Send Email

Alarm Out: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Fan Speed Warning

Threshold: 200 RPM

☐ Send Email

Alarm Out: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Hard Disk Warning

☐ Send Email

Alarm Out: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Apply Cancel

Impostazione evento

È possibile impostare un canale di avviso eventi a schermo intero.

- Selezionare/deselezionare "Enable Event Full View" (Abilita vista eventi a schermo intero) e fare clic su per abilitare/disabilitare la funzione.

Azione evento di sistema


È possibile impostare la soglia per il controllo del sistema, ad esempio temperatura della CPU, velocità della ventola, eccetera. Se il valore del sistema è superiore alla soglia impostata, l'NVR invierà un messaggio e-mail o un allarme per avvisare l'utente.

- **Avvertenza temperatura CPU:** Una temperatura elevata della CPU può causare difetti di sistema. È possibile inserire il valore di temperatura preferito per evitare il surriscaldamento della CPU (il valore predefinito è 80). Gli utenti possono anche selezionare il tipo di avviso, ad esempio **Invia e-mail** o **Allarme 1 - 4**.
- **Avvertenza velocità ventola:** La velocità elevata della ventola può causare difetti di sistema. È possibile inserire il valore di velocità della ventola preferito per evitare una velocità eccessiva della ventola (il valore predefinito è 200). Gli utenti possono anche selezionare il tipo di avviso, ad esempio **Invia e-mail** o **Allarme 1 - 4**.
- **Avvertenza disco rigido:** Il sistema è in grado di rilevare se il disco rigido presenta errori imprevisti o se la lettura/scrittura è lenta e avvisare gli utenti. Gli utenti possono anche selezionare il tipo di avviso, ad esempio **Invia e-mail** o **Allarme 1 - 4**.

Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ignorare le modifiche.

Gestione degli eventi

È possibile configurare le impostazioni degli eventi per ogni videocamera IP selezionata. Il menu delle impostazioni si presenta come mostrato di seguito:



Default Configure (Configurazione predefinita)


È possibile impostare le azioni per gli eventi predefinite da applicare a ogni videocamera.

1. Selezionare la casella **Attivazione evento** per abilitare l'attivazione di un evento.
2. Impostare azioni dell'evento, istantanee, invio di e-mail, eccetera.
3. Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ricaricare le impostazioni correnti.
4. Selezionare un sito da **Localhost** (Host locale) e fare clic su per caricare le impostazioni predefinite preimpostate.
5. Fare clic su per salvare le impostazioni di configurazione predefinite caricate da **Default Configure** (Configurazione predefinita).

Event Action (Azione evento)

- **Event Trigger (Attivazione evento):** Selezionare la casella per abilitare la funzione **Event Trigger** (Attivazione evento).
- **Snapshot Options (Opzioni istantanea):** Selezionare la casella e selezionare la risoluzione dell'istantanea dal menu a discesa, quindi fare clic su per salvare le impostazioni. Il sistema acquisisce in tempo reale l'immagine dell'evento quando questo viene attivato. È possibile visualizzare tutte le istantanee degli eventi in **Riproduzione/Esportazione > Istantanea per evento**.
- **Send Email (Invia e-mail):** Attivando la funzione di notifica tramite e-mail, il sistema NVR invierà la notifica dell'evento all'indirizzo e-mail preimpostato nella sezione **Network** (Rete). Selezionare la casella e fare clic su per salvare le impostazioni.
- **Invia notifica push:** Attivare la funzione notifica push e assicurarsi di scaricare MOBOTIX NVR App l'app mobile in anticipo. L'NVR invierà la notifica dell'evento al telefono cellulare dell'utente tramite l'app mobile MOBOTIX NVR App. Selezionare la casella e fare clic su per salvare le impostazioni.

- **PTZ Action (Azione PTZ):** L'azione PTZ consente alla telecamera di ruotare nella posizione desiderata quando viene attivato un evento e di tornare alla posizione impostata al termine dell'evento. Seguire questa procedura per configurare le azioni PTZ:




1. Selezionare la casella **Abilita PTZ** e selezionare il canale per eseguire l'azione Pannoramica/Inclinazione/Zoom dall'elenco a discesa.
2. Fare clic e spostare il pulsante di controllo per effettuare la panoramica o inclinare l'inquadratura della telecamera. Premere il pulsante dello zoom per modificare il rapporto di zoom.
3. Selezionare la casella **Destinazione** e fare clic su **Positioning**; vengono visualizzate le coordinate della posizione impostata al passaggio 2. È possibile anche impostare manualmente le coordinate e il rapporto di zoom facendo clic sui pulsanti SU/GIÙ o digitando i valori.

Eseguire i passaggi **2 e 3** per impostare la posizione di ritorno.

Al termine della configurazione, è possibile fare clic su **Go** per verificare se la videocamera torna alla posizione desiderata impostata in precedenza.

Local Host (Host locale)

È possibile configurare le impostazioni di un evento per ogni singola videocamera collegata al sistema NVR.




1. Selezionare un sito della telecamera dall'elenco **Localhost** (Host locale).
2. Selezionare la casella **Attivazione evento** per abilitare l'attivazione di un evento.
3. Selezionare il tipo di evento Perdita video, Movimento e Analisi video (la videocamera IP deve supportare questa funzione per visualizzare l'opzione)
4. Impostare le azioni dell'evento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Default Configure (Configurazione predefinita) in Event Management (Gestione eventi).
5. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni o su **Cancel** per ricaricare le impostazioni correnti.

È possibile copiare e applicare le stesse impostazioni a più siti. Selezionare un sito da **Localhost** (Host locale) e fare clic su **Default** e **Apply**. Il sito applicherà le impostazioni di Default Configure (Configurazione predefinita).

AVISSO! Prima di impostare l'azione dell'evento Movimento/Analisi video in **Gestione eventi**, abilitare la visualizzazione dell'opzione di attivazione dell'evento e configurare le impostazioni in **Configurazione movimento telecamera/ Configurazione analisi video telecamera** nella scheda Vista live.

NVR Event Setup (Configurazione evento NVR) (opzionale)

È possibile impostare il tipo di allarme NVR e le azioni degli eventi.



Seguire questa procedura per impostare l'attivazione di un evento per il sistema NVR.

1. Selezionare Tipo evento NVR (allarmi da 1 a 4) dal menu a discesa.
2. Selezionare la casella **Attivazione evento** per abilitare l'attivazione di un evento.
3. Fare clic su **Set** per applicare le impostazioni alle telecamere selezionate.
4. Impostare le azioni dell'evento.
5. Fare clic su **Apply** per applicare l'impostazione o su **Cancel** per annullare l'operazione.

Gli utenti possono anche fare clic su **Default** per applicare il set di configurazione in **Default Configure** (Configurazione predefinita).

Rete

Il menu Network (Rete) consente agli utenti di modificare le impostazioni dell'interfaccia di rete, come indirizzo IP, subnet mask, eccetera. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete e/o al provider di servizi di rete.

AVVISO!

Mantenere la singola interfaccia di rete sotto un indirizzo IP diverso (ad esempio, 192.168.10.xxx e 192.168.11.xxx) per evitare conflitti di interfaccia e problemi di mancato rilevamento delle telecamere IP.

Configurazione Ethernet

The screenshot shows the 'Ethernet' configuration page in an NVR interface. On the left is a sidebar menu with various system settings. The 'Ethernet' option is highlighted. The main configuration area is for the 'WAN1' interface. It displays the MAC address as 00:00:89:18:79:3C. Under 'DHCP Setup', the 'Enable DHCP' checkbox is checked. There are input fields for IPv4 and IPv6 addresses, subnet masks, and default gateways. The 'Port' section shows HTTP Port set to 80 and RTSP Server Port set to 554. A QR code is provided for the IPv4 configuration. At the bottom of the configuration area are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Interfaccia

- **WAN1:** Selezionare questa opzione per impostare la configurazione WAN 1.
- **WAN2:** Selezionare questa opzione per impostare la configurazione WAN 2.
- **LAN1/2:** Selezionare questa opzione per impostare la configurazione LAN1 e LAN2 e dell'interruttore PoE.

AVISSO! LAN1 e LAN2 condividono la stessa impostazione di rete perché sono combinate per funzionare come interfacce di rete ridondanti.

Indirizzo MAC

È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'interfaccia selezionata.

DHCP Setup (Configurazione DHCP)

La funzione DHCP consente al sistema NVR di ottenere un indirizzo IP dinamico dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) all'avvio del sistema NVR. Utilizzando DHCP, le impostazioni sono dinamiche e cambiano ogni volta che il sistema NVR viene acceso o spento, in base alla configurazione di rete.

AVISSO! Questa impostazione si applica solo a una porta WAN MOVE dell'NVR. Gli indirizzi IP della video-camera delle porte PoE saranno assegnati dal server DHCP integrato, come descritto nelle sezioni [Configurazione della gestione PoE, p. 93](#) e [Aggiungere un dispositivo, p. 113](#).

1. Selezionare la casella **Abilita DHCP** e fare clic su **Restart**; al sistema NVR verrà assegnato un indirizzo IP dinamico. In questa impostazione, le configurazioni Ethernet per le sezioni IPv4, tra cui IP Address (Indirizzo IP), Subnet Mask, Default Gateway (Gateway predefinito) e DNS, verranno applicate automaticamente e non potranno essere modificate dagli utenti.
2. Se si intende utilizzare il sistema NVR con un indirizzo IP statico, deselezionare la casella **Abilita DHCP** per configurare manualmente Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway predefinito e DNS. Per ulteriori informazioni, contattare gli amministratori del sistema di rete o il personale IT.

IPv4

1. Nel menu di configurazione WAN, se gli utenti decidono di impostare il sistema NVR con un indirizzo IP statico, gli utenti devono configurare tutte le relative impostazioni.
2. Nel menu di configurazione LAN, è possibile impostare singolarmente indirizzo IP della rete LAN, subnet mask e così via.
 - **Address (Indirizzo):** è possibile configurare l'indirizzo IP (Internet Protocol) del sistema NVR. L'indirizzo IP è l'identificativo del sistema NVR su una LAN TCP/IP.
 - **Subnet mask:** Una netmask a [32 bit](#); viene utilizzata per dividere un indirizzo IP in sottoreti e specificare gli host disponibili della rete. Il valore è definito dall'amministratore di rete e il formato è simile al seguente: 255.255.255.255.
 - **Default Gateway (Gateway predefinito):** Il gateway è un [nodo](#) di una [rete](#) che funge da ingresso a un'altra [rete](#). Il sistema NVR è in grado di raggiungere altri dispositivi su una rete diversa (AP/Hub/Switch).
 - **Primary DNS (DNS primario) e Secondary DNS (DNS secondario):** è possibile specificare l'indirizzo IP del DNS associato al sistema NVR. Se il server non è disponibile quando si utilizza DHCP, il sistema NVR continuerà a cercare il server di rete finché non viene raggiunto il timeout o non viene trovato un nuovo server disponibile.

IPv6

1. Nel menu di configurazione WAN, se gli utenti decidono di impostare il sistema NVR con un indirizzo IP statico, devono configurare tutte le relative impostazioni. Selezionare **Abilita IPv6** per attivare questa funzione.
2. Nel menu di configurazione LAN, è possibile impostare singolarmente l'indirizzo IP della rete LAN, la subnet mask e così via.
 - **Address (Indirizzo):** è possibile configurare l'indirizzo IP (Internet Protocol) del sistema NVR. L'indirizzo IP è l'identificativo del sistema NVR su una LAN TCP/IP.
 - **Subnet mask:** Una netmask a 128 bit viene utilizzata per dividere un indirizzo IP in sottoreti e specificare gli host disponibili della rete. Il valore è definito dall'amministratore di rete.
 - **Default Gateway (Gateway predefinito):** Il gateway è un nodo di una rete che funge da ingresso a un'altra rete. Il sistema NVR è in grado di raggiungere altri dispositivi su una rete diversa (AP/Hub/Switch).


Porta

- **Porta HTTP:** La porta HTTP predefinita è 80.
- **Porta del server RTSP:** La porta RTSP predefinita è 554.

Codice QR

Eseguire la scansione del codice QR tramite l'app mobile MOBOTIX NVR App per ottenere le informazioni IPv4.

Salva impostazioni

Fare clic su  per salvare le impostazioni o su  per ricaricare le impostazioni correnti.

Configurazione e-mail

È possibile definire l'e-mail per la ricezione di notifiche di eventi/allarmi.

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Live View, Playback/Export, Language, General, System, Network, Ethernet, Email (highlighted in blue), DDNS, HTTPS, STUN/TURN, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. The main area on the right is titled 'SMTP Server:' and contains the following fields: a dropdown menu set to 'Gmail', a 'Server Site:' text box containing 'smtp.gmail.com', a 'Port:' text box containing '465' with an adjacent 'SSL' checkbox that is checked, an 'Account:' text box, and a 'Password:' text box. Below these is the 'Email Recipient:' section with an 'Email Address:' text box. At the bottom of the main area are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Server SMTP

È possibile selezionare il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) preferito. Le opzioni predefinite sono **Gmail** e **Yahoo Mail**, è possibile anche scegliere **Personalizzato** per configurare il server SMTP personale.

- **Server Site (Sito server):** NVR recupererà automaticamente le informazioni sul server da entrambi i server SMTP **Gmail** e **Yahoo**. È possibile modificare questo campo solo in **Personalizzato**.
- **Porta:** è possibile impostare la porta SMTP sulla porta preferita. Il protocollo SMTP viene comunemente utilizzato tramite la porta Internet 465.
- **SSL:** SSL (Secure Sockets Layer) fornisce la protezione delle comunicazioni su Internet. Selezionare o deselezionare la casella per attivare o disattivare la connessione SSL. SSL è attivato per impostazione predefinita.
- **Account:** è possibile configurare l'account SMTP. Immettere il nome utente corrispondente al server SMTP. L'account utente è solitamente un indirizzo e-mail.
- **Password:** Immettere la password correlata all'account SMTP precedente.

Email Recipient (Destinatario e-mail)

Modificare l'indirizzo e-mail a cui verrà inviata la notifica di evento/allarme. Fare riferimento a quanto segue per configurare tutte le informazioni richieste.

- **Email Address (Indirizzo e-mail):** Immettere l'indirizzo e-mail preferito per le notifiche di eventi o allarmi.

Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni o su **Cancel** per ricaricare le impostazioni correnti.

DDNS Setup (Configurazione DHCP)

The screenshot shows the 'DDNS Setup' configuration window. On the left is a navigation menu with 'DDNS' highlighted. The main configuration area includes:

- DDNS Setup:**
 - ☒ Enable DDNS
 - Server Name: IView (dropdown menu)
 - Hostname: (empty text field)
 - Username: (empty text field)
 - Password: (empty text field)
 - Port: 80 (text field)
 - Domain name: N/A

At the bottom of the configuration area are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

1. **Enable DDNS (Abilita DDNS):** Selezionare la casella per attivare Dynamic Domain Name Service (DDNS) o deselezionarla per disattivarla.
2. **Server name (Nome server):** Selezionare il provider di servizi; le opzioni predefinite includono: **DynDNS**, **ChangeIP** e **NoIP**.
3. **Hostname (Nome host):** impostare un nome di dominio utilizzato per accedere a NVR tramite Internet sul PC remoto.

4. **Username (Nome utente):** Immettere qui il nome utente DDNS.
5. **Password:** Immettere qui la password dell'utente DDNS corrispondente.
6. **Porta:** Impostare la porta per DDNS.
 - **Domain name (Nome dominio):** Il nome del dominio corrente impostato per NVR verrà visualizzato qui.

Fare clic su per salvare le impostazioni o su per ricaricare le impostazioni correnti.

Storage Setup (Configurazione storage)


La funzione Storage Setup (Configurazione storage) fornisce agli utenti informazioni dettagliate su dischi rigidi interni, formato, riparazione dei dischi rigidi interni, eccetera. È incluso anche lo storage su cloud come dispositivo NAS per memorizzare istantanee e registrare video.



AVISSO! Se il disco rigido viene rimosso durante il funzionamento (hot-swap), fare clic sull'icona di aggiornamento accanto a **Elenco dischi** per visualizzare i dischi rigidi attualmente lavorabili.

Configurazione dello storage locale

- Fare clic sull'icona HDD , viene visualizzato l'elenco a discesa come indicato di seguito, che include tre opzioni, **Format Disk (Formatta disco)**, **Show Disk/Smart Info (Mostra info disco/Smart)** e **Repair Disk (Ripara disco)**.



Format Disk (Formatta disco)

È possibile formattare l'unità HDD selezionata. Selezionare questa opzione per visualizzare una finestra di avviso. Fare clic su **OK** per avviare la formattazione dell'unità HDD o su **Cancel (Annulla)** per interrompere la formattazione.

Show Disk/Smart Info (Mostra info disco/Smart)

È possibile visualizzare e controllare brevi informazioni e informazioni Smart (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) sulle unità HDD selezionate.

Smart Info

Disk 1

Disk Info:

Disk Model: WDC WD40PURX-64GVNY0
 Disk Serial Number: WD-WCC4E0953615
 Disk Firmware: 80.00A80
 Disk Capacity: 4000787030016 Bytes

Smart Info:

ID	Attribute	Current	Worst	Threshold	Raw Value	Status
01	Read Error Rate	200	200	51	0	
03	Spin-Up Time	190	173	21	7458	
04	Start/Stop Count	100	100	0	730	
05	Reallocated Sectors Count	200	200	140	0	
07	Seek Error Rate	200	200	0	0	
09	Power-On Hours	64	64	0	26365	
0A	Spin Retry Count	100	100	0	0	
0B	Calibration Retry Count	100	100	0	0	
0C	Power_Cycle Count	100	100	0	667	
C0	Power-Off Retract Count	200	200	0	564	
C1	Load Cycle Count	200	200	0	383	
C2	Temperature Celsius	112	99	0	40	
C4	Reallocated Event Count	200	200	0	0	
C5	Current Pending Sector	200	200	0	0	
C6	Offline Uncorrectable	100	253	0	0	
C7	UDMA CRC Error Count	200	200	0	2	
C8	Multi Zone Error Rate	100	253	0	0	

Close

Repair Disk (Ripara disco)


1. Quando si è verificato un errore sul disco selezionato, eseguire questa funzione per riparare l'unità HDD prima della formattazione. Viene visualizzata una finestra di avviso prima di riparare le unità HDD.
2. Selezionare **OK** per continuare o fare clic su **Cancel (Annulla)** per interrompere.

Creazione RAID (richiede 2 o più HDD)

L'NVR include la funzione RAID per permettere un uso più efficiente e sicuro dello spazio di archiviazione.


AVISSO! NON collegare un disco rigido aggiuntivo (HDD) dopo aver configurato RAID. Altrimenti, eliminare RAID e ricreare.

Fare clic su **Crea RAID** e selezionare l'opzione di configurazione disponibile preferita. Selezionare **OK** per continuare o fare clic su **Annulla** per interrompere.



Per rimuovere la configurazione RAID, fare clic su **Elimina RAID** e selezionare **OK** per continuare o fare clic su **Annulla** per interrompere.

AVISSO! Tutte le partizioni e i dati memorizzati sul disco rigido all'interno del RAID verranno eliminati assieme al RAID.



Livelli RAID

Tipo NVR

Livello RAID

Modelli a 8/16 canali

- **0:** Solo striping, nessuna ridondanza
- **1:** Specchio


Modello a 64 canali

- **0:** Solo striping, nessuna ridondanza
- **1:** Specchio
- **5:** Block-level striping con parità distribuita
- **10:** Combinazione dei livelli RAID 1 e 0

Per ulteriori informazioni sui livelli RAID, vedere [livelli RAID standard \(Wikipedia\)](#).

Errore HDD

L'NVR invia un avviso di errore del disco rigido quando il formato dati dell'HDD non corrisponde all'impostazione dell'NVR o quando l'HDD è disattivato. È possibile riformattare il disco, attivare la funzione di registrazione HDD o sostituire il disco con un nuovo HDD.



Sostituzione di un HDD RAID difettoso

AVISSO!

Si consiglia vivamente di utilizzare **un nuovo disco rigido** quando si sostituisce un'unità difettosa. Se si desidera utilizzare un disco rigido che faceva parte di un sistema RAID, assicurarsi di formattare il disco **prima di aggiungerlo al RAID**.


Se questa fase viene omessa, il sistema **non riconoscerà il disco rigido dopo il riavvio!**

Procedere come segue per sostituire un HDD per cui il sistema ha generato un errore HDD (vedere la sezione precedente).

- **Smontare** il disco rigido difettoso (vedere la sezione **Installazione HDD** in **Installazione rapida**).
- Sbloccare il vassoio del disco rigido, rimuoverlo e installare un **nuovo disco rigido**, quindi inserire e bloccare il vassoio nella posizione originaria (vedere la sezione **Installazione HDD** in **Installazione rapida**).
- **Montare** il nuovo disco rigido.
- **Se è stato installato un disco rigido già utilizzato in precedenza, accertarsi di formattare il disco (vedere la sezione [Format Disk \(Formatta disco\)](#), p. 73).**
- Aggiungere il disco rigido al RAID.


Configurazione dell'archiviazione cloud

È possibile scegliere l'archiviazione cloud come Dropbox o Google Drive per esportare video registrati o immagini acquisite. Seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare l'archiviazione cloud personale sull'NVR.



Configurare l'archiviazione cloud in Dropbox

1. Fare clic sull'icona Dropbox e selezionare **Aggiungi account**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password per l'account Dropbox e fare clic su **Accedi**.



The image shows a Dropbox login dialog box. At the top left is the Dropbox logo. The main heading is "Sign in to Dropbox to link with VMS Cloud". Below this are two input fields: "Email" and "Password". To the left of the "Sign in" button is a link that says "Forgot your password?". The "Sign in" button is blue with white text. Below the input fields is a horizontal line, and below that is a link that says "New to Dropbox? Create an account". At the bottom of the dialog, there is a light gray bar with the text "Please copy the authorization code and paste it below" and a "Close" button on the right.

Sign in to Dropbox to link with VMS Cloud

Email

Password

[Forgot your password?](#) **Sign in**

[New to Dropbox? Create an account](#)

Please copy the authorization code and paste it below

Close

3. Il sistema NVR richiederà l'autorizzazione per accedere a Dropbox. Selezionare **Consenti**.




4. Fare clic su **Chiudi** per uscire dalla finestra di impostazione.



Verrà visualizzato un messaggio che confermerà che l'autenticazione è stata concessa. Fare clic su **OK** per confermare.

Configurare l'archiviazione cloud in Google Drive

1. Fare clic sull'icona di Google Drive e selezionare **Aggiungi account**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password per l'account Google e fare clic su **Accedi**.

A screenshot of a Google sign-in dialog box. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in with your Google Account" is centered. In the center is a light gray box containing a circular profile icon placeholder, an email input field, a password input field labeled "Password", a blue "Sign in" button, and a "Need help?" link. Below this box, the text "One Google Account for everything Google" is centered, followed by a row of colorful icons for Google services. At the bottom of the dialog, there is a footer with "Google Privacy Terms" on the left. Below the footer, the text "Please copy the authorization code and paste it below" is displayed above a text input field. A "Close" button is located in the bottom right corner of the dialog box.

Google

Sign in with your Google Account

Need help?


One Google Account for everything Google

Google Privacy Terms


Please copy the authorization code and paste it below

Close

3. Il sistema NVR richiederà l'autorizzazione per accedere a Google Drive. Selezionare **Consenti**.



4. Copiare e incollare il codice nel campo di immissione nella parte inferiore della finestra.




5. Al termine, fare clic su **Chiudi** per uscire.


Verrà visualizzato un messaggio che confermerà che l'autenticazione è stata concessa. Fare clic su **OK** per confermare.

Aggiorna l'utilizzo dell'archiviazione cloud

Fare clic sull'icona Dropbox/Google Drive e selezionare **Ricarica Informazioni**. Le informazioni di archiviazione cloud selezionate verranno aggiornate.




(Dropbox)




(Google Drive)

Interrompere l'utilizzo dell'archiviazione cloud su Dropbox/Google Drive

Fare clic sull'icona Dropbox/Google Drive e selezionare **Elimina account** per eliminare l'account. Una volta rimosso l'account sull'NVR, il sistema non avrà più accesso all'archiviazione cloud personale.



(Dropbox)




(Google Drive)

Accedere con un altro account utente utilizzando Dropbox

1. Selezionare **Elimina account** per rimuovere l'account Dropbox.
2. Selezionare **Aggiungi account** per aggiungere un nuovo account Dropbox.

3. Fare clic sul nome utente dell'account quando la finestra pop-up carica le informazioni di accesso dell'utente precedente, quindi fare clic ① sul nome utente e selezionare ② **Esci**.




4. Dopo aver effettuato la disconnessione dall'utente corrente, seguire le istruzioni descritte nella sezione Configurare l'archiviazione cloud in Dropbox per accedere con un altro account utente.


Accedere con un altro account utente utilizzando Google Chrome

1. Selezionare **Elimina account** per rimuovere l'account Google Drive.
2. Selezionare **Aggiungi account** per aggiungere un nuovo account Google Drive.

3. Fare clic sul nome utente dell'account quando la finestra pop-up carica le informazioni di accesso dell'utente precedente, come indicato nella figura seguente.




4. Selezionare **Aggiungi account** per accedere con un nuovo account utente e una nuova password, quindi selezionare **Accedi**.



5. Il sistema NVR richiederà l'autorizzazione per accedere a Google Drive. Selezionare **Consenti**.

6. Copiare e incollare il codice di autorizzazione nel campo di immissione nella parte inferiore della finestra.




7. Fare clic su **Chiudi** per uscire dalla finestra di impostazione.

Verrà visualizzato un messaggio che confermerà che l'autenticazione è stata concessa. Fare clic su **OK** per confermare.

Configurazione NAS

Il sistema NVR consente al dispositivo NAS (Network Attached Storage) del protocollo iSCSI di memorizzare istantanee e video registrati. Per la configurazione NAS, procedere come segue.



1. Fare clic su **Set (Imposta)** per aggiungere il dispositivo NAS una volta eseguita la connessione al sistema NVR.
2. Dopo la visualizzazione della finestra di accesso, scegliere **Anonimo** o immettere **Account** e **Password** nel campo di immissione per accedere. Fare clic su **OK** per continuare.
3. Immettere l'indirizzo IP del NAS e fare clic su **Search**(Cerca).
4. Il sistema NVR ricerca e visualizza l'elenco dei nomi IQN NAS. Selezionare il nome IQN NAS corrispondente e fare clic su **Connect (Connetti)**.
5. Una volta stabilita la connessione con il NAS, fare clic su **Activate (Attiva)** e assegnare il dispositivo NAS a un gruppo di record dall'elenco a discesa. Per interrompere la registrazione del NAS, fare clic su **Inactivate (Disattiva)** del dispositivo NAS selezionato.




6.

AVISSO! Vengono forniti più gruppi di registrazione solo per i modelli NVR con più di 8 GB di RAM.

Configurazione della gestione utenti

È possibile aggiungere/modificare/eliminare account utente con autorizzazione personalizzata. Il numero massimo di utenti aggiuntivi per il sistema è sei.



Aggiunta di un nuovo account utente

Per creare un nuovo account utente, procedere come segue.



1. In User Authority Setup (Configurazione autorità utente), fare clic su **Add** per creare un nuovo utente.
2. Configurare un nuovo account con nome utente e password.
3. Fare clic su **Ok** per terminare la creazione di un nuovo utente.

AVVISO! Per impostare il nome utente e la password, fare riferimento al modulo riportato di seguito per la regola di impostazione NVR relativa a nome utente, lunghezza della password e categorie di caratteri.

	Nome utente	Password
Lunghezza	2-32 caratteri	6-20 caratteri
Categorie di caratteri	1. lettere "A-Z"/"a-z" 2. numeri "0-9" 3. un SOLO carattere speciale disponibile carattere di sottolineatura "_" (tranne il primo carattere)	1. lettere e numeri "A-Z"/"a-z" e "0-9" (almeno un carattere alfabetico e un numero) 2. caratteri speciali "!#\$%&'-.@^_~"

Modifica dell'account utente

1. In User Authority Setup (Configurazione autorità utente), selezionare l'account utente e fare clic su **Edit** per configurare l'impostazione User Information (Informazioni utente).

2. Modificare il nome utente.
3. Fare clic su  e immettere la nuova password per modificare la password dell'utente selezionato.
4. Fare clic su  per confermare la modifica della password oppure fare clic su  per interrompere.
5. Dopo aver modificato il nome utente e la password selezionati, fare clic su  per salvare e applicare le modifiche per l'utente selezionato.

Eliminazione dell'account utente

- Per eliminare l'account utente, selezionare il nome utente e fare clic su .

AVVISO!

Non è possibile eliminare entrambi gli account predefiniti **Amministratore** e **Ospite**.

Configurazione delle autorizzazioni dell'utente (autorità)


1. Impostare le autorizzazioni di accesso alle funzioni elencate nel menu di impostazione User Management (Gestione utenti).
 -  rappresenta l'account utente autorizzato ad accedere alla funzione.
 -  rappresenta l'account utente non autorizzato ad accedere alla funzione.



AVVISO!

L'account preimpostato **Ospite** può visualizzare solo il canale di streaming live in Vista live.


- **Device (Dispositivo):** Consente di accedere alla scheda funzione Add Device (Aggiungi dispositivo)
- **PTZ:** Consente di accedere per controllare le funzioni PTZ della telecamera in Live View (Vista live)
- **Playback (Riproduzione):** Consente di accedere alla scheda funzione Playback / Export (Riproduzione/esportazione) per configurare video/istantanee memorizzati nel sistema
- **Setup (Configurazione):** Consente di accedere alla scheda funzione Setup (Configurazione) e modificare le configurazioni del sistema NVR
- **Covert IP Cameras (Telecamere IP nascoste):** È possibile decidere quali canali visualizzare o nascondere quando alcuni account utente effettuano l'accesso.

2. Fare clic su  (impostazione per telecamere nascoste) corrispondente all'account utente desiderato per accedere al menu delle impostazioni.





3. Selezionare la casella del canale per rifiutare l'accesso dell'utente.
4. Deselezionare la casella del canale per consentire l'accesso dell'utente.
5. Fare clic su  per selezionare o deselezionare tutti i canali.
6. Fare clic su  per salvare e applicare l'impostazione oppure fare clic su  per ignorare le modifiche.


Configurazione del display



L'NVR supporta fino a 2 display da 1080p, con le seguenti modalità di visualizzazione:

1. **Vista live (impostazione predefinita):** Sul secondo monitor, gli utenti possono selezionare i canali importanti su cui focalizzarsi. Gli utenti possono configurare i canali su cui desiderano focalizzarsi facendo clic su  sul secondo monitor. Sul monitor 1 viene visualizzato un elenco delle videocamere che gli utenti possono selezionare.





2. **Normale:** Il sistema si estende su due monitor.

Configurazione dei monitor

Prima di accendere il sistema NVR, assicurarsi che il cavo HDMI e/o DisplayPort sia collegato sia al monitor che al sistema. Il sistema NVR rileva automaticamente l'uscita del display e regola la risoluzione del display all'avvio. Il sistema NVR definirà il monitor DisplayPort come monitor principale e il monitor HDMI come monitor secondario.

1. Se si desidera modificare l'ordine dei monitor, fare clic e trascinare il monitor selezionato nella posizione preferita.
2. Fare clic su per salvare le impostazioni e il sistema NVR ripristinerà l'ordine di visualizzazione dei monitor oppure fare clic su per ricaricare le impostazioni correnti.

AVVISO! Il sistema non è in grado di estendere la visualizzazione su monitor 4K.


Se l'utente desidera passare dalla visualizzazione con risoluzione 1080p alla visualizzazione con risoluzione 4K, il sistema deve essere riavviato e aggiornato per ottenere la migliore qualità dell'immagine.

Gestione PoE

È possibile accedere allo stato delle porte PoE e gestire le porte PoE.

Configurazione della gestione PoE

Fare clic su **Show PoE Data** per visualizzare il menu delle impostazioni dell'interruttore PoE.



Numero	Elemento	Descrizione
1	Re-scan (Nuova scansione)	Consente di aggiornare ed eseguire la scansione di tutte le porte per verificare la presenza di una nuova telecamera IP collegata al sistema. 1. Fare clic su per visualizzare un messaggio di avvertenza. 2. Fare clic su OK per continuare o selezionare Cancel (Annulla) per interrompere.
2	PoE Switch Topology (Topologia interruttore PoE)	Il numero degli interruttori PoE collegati viene visualizzato qui. La prima icona (da sinistra a destra) rappresenta il sistema NVR e la seconda icona rappresenta l'interruttore PoE sul retro del sistema NVR. Fare clic sull'icona del dispositivo per selezionare e visualizzare le informazioni correlate in Device Info (Info dispositivo).


Numero	Elemento	Descrizione
3	Device Info (Info dispositivo)	È possibile controllare le informazioni di base del sistema NVR o dello switch PoE selezionato. Vengono visualizzati nome del modello, IP del modello, MAC, ID e potenza totale in uscita del dispositivo selezionato.
4	PoE Port Management (Gestione porte PoE)	▪ Porta RJ45: Elencare il numero della porta PoE ▪ Nome: Il nome della telecamera IP collegata alla porta ▪ Model (Modello): Nome del modello della telecamera IP ▪ IP: L'indirizzo IP della telecamera IP collegata viene assegnato dal sistema NVR in base alla porta PoE a cui è collegata la telecamera IP. AVISSO! ▪ Per impostazione predefinita, il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP nell'intervallo compreso tra 192.168.51.2 e 192.168.51.25 per le videocamere collegate alle porte PoE integrate (ultimo numero = numero di porta PoE + 1). ▪ Per modificare l'intervallo di indirizzi IP, vedere la sezione Impostazioni del server DHCP, p. 97. ▪ MAC: L'indirizzo MAC della telecamera IP ▪ Link Status (Stato collegamento): Velocità di connessione di rete della telecamera IP ▪ Link Quality (Qualità collegamento): Stato della connessione di rete della telecamera IP ▪ PoE Budget (Budget PoE) — AF rappresenta PoE standard IEEE 802.3af. — AT rappresenta PoE standard IEEE 802.3at. È possibile passare allo standard PoE preferito in base alle esigenze. ▪ Power (Watt) (Potenza): Stato del consumo energetico della porta PoE ▪ PoE Power (Alimentazione PoE): Selezionare ON per abilitare PoE per la porta selezionata. Selezionare OFF per disattivare PoE per la porta selezionata. ▪ PoE Status (Stato PoE): Controllare se la porta PoE è collegata o meno a una telecamera IP.

Impostazioni avanzate

La pagina Avanzate consente agli utenti di accedere alle impostazioni complete dell'interruttore POE.

AVISSO! Si consiglia di consultare i fornitori dell'NVR PRIMA di accedere a questa pagina. Impostazioni errate possono causare malfunzionamenti dell'NVR.

Fare doppio clic sull'icona NVR. Quando viene visualizzata la finestra pop-up di accesso, immettere l'account amministratore "admin" e inserire la password per accedere come amministratore del sistema di gestione web.



Impostazioni delle informazioni di sistema

In questa pagina vengono visualizzate le informazioni di sistema, tra cui indirizzo MAC, versione firmware, tempo di attività, nome del dispositivo, commento, posizione e contatto. È possibile configurare l'impostazione in **Informazioni di sistema** sotto **Sistema**. Di seguito sono riportate ulteriori istruzioni di impostazione.

System information	
MAC Address	66:09:07:03:04:09
Firmware Version	v2.7
Uptime	01:13:33
Device Name	IP1829
Comment	switch
Location	position
Contact	ICPlus
Apply	

AVISSO! Il limite massimo di caratteri per ciascun campo è 15.

Parametro	Descrizione
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC dell'interruttore PoE
Versione firmware	Consente di visualizzare la versione firmware dell'interruttore PoE
Tempo di attività	Consente di visualizzare l'ora dell'ultimo avvio
Nome del dispositivo	Immettere il nome dell'interruttore PoE
Commento	Immettere lo scopo dell'interruttore PoE
Posizione	Immettere la posizione dell'interruttore PoE
Contatto:	Immettere il contenuto dell'interruttore PoE

Impostazioni di configurazione IP

È possibile configurare manualmente l'impostazione degli indirizzi IPv4 e IPv6 oppure utilizzare il server DHCP per assegnare automaticamente gli indirizzi IPv4 e IPv6 in **Sistema > Configurazione IP**.

Carica impostazioni predefinite di fabbrica

Per tornare all'impostazione predefinita di fabbrica, fare clic su **Carica Predefinito** per recuperare l'impostazione predefinita dell'interruttore, escludendo l'indirizzo IP, il nome utente e la password. È possibile configurare l'impostazione in **Sistema > Carica impostazione predefinita di fabbrica**.



AVVISO! La funzione Carica impostazione predefinita di fabbrica può ripristinare solo l'impostazione predefinita dell'interruttore PoE. Le impostazioni di Nome utente, Password e Indirizzo IP rimarranno le stesse.

Parametro	Descrizione
Carica impostazione predefinita	Torna all'impostazione predefinita

Aggiornare il firmware

È possibile aggiornare la versione firmware di questo interruttore PoE. Fare clic su **Browse...** per selezionare il file di aggiornamento. Quindi, fare clic su **Apply** per aggiornare il firmware. È possibile configurare l'impostazione in **Sistema > Aggiornamento firmware**.

Parametro

Descrizione

Selezionare il file (**Browse...**)

Selezionare il file del firmware da aggiornare

Impostazioni del server DHCP

Per configurare il server DHCP, aprire **Funzioni avanzate > Server DHCP**.

- Per impostazione predefinita, il server DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP nell'intervallo compreso tra **192.168.51.2** e **192.168.51.25** per le videocamere collegate alle porte PoE integrate (ultimo numero = numero di porta PoE + 1).

Impostazione di un intervallo di indirizzi IP diverso

- Immettere il primo indirizzo dell'intervallo di indirizzi IP nel campo **Inizio IP da**. Applicare le seguenti regole:
 - Utilizzare solo indirizzi che iniziano con **10.xxx.xxx.**, **172.16.xxx.** o **192.168.xxx.** (dove xxx è un numero da 1 a 254), altrimenti potrebbe esserci interferenza con gli indirizzi di rete IP pubblici.
 - L'indirizzo IP iniziale (l'ultimo numero dell'indirizzo IP impostato sopra) può essere qualsiasi numero da 2 a 231.
 - L'ultimo indirizzo IP prima dell'inizio dell'intervallo verrà sempre utilizzato MOVE dallo stesso NVR.

ESEMPIO:

Se l'indirizzo iniziale dell'intervallo è **192.168.20.21**, l'NVR userà **192.168.20.20** come proprio indirizzo IP. Gli indirizzi IP dei dispositivi collegati alle porte PoE inizieranno quindi da **192.168.20.21** per la porta 1 e termineranno con **192.168.20.44** per la porta 24.

- Fare clic su  per configurare l'impostazione.

Disattivazione del server DHCP

- Selezionare **Disattiva** dal menu a discesa **Impostazione DHCP**.
- Fare clic su  per configurare l'impostazione.

Configurazione dell'analisi video

Due funzioni di analisi video che possono essere impostate sull'NVR: Riconoscimento volti e riconoscimento targhe.

Face Recognition (Riconoscimento volto)

È possibile impostare il database per il **riconoscimento volto** qui.

Face Recognition Setup:

DataBase Status User: 4 Group: 4

User List

A

B

Filter Clear

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		☐
2		face001	test	jkk, mkk fx		☐
3		ndik	bjk			☐
4		Adam	Junior	RD 610		☒

C

D

E

F

Numero	Elemento	Descrizione
A	Info database	Mostra le informazioni del database (inclusi i numeri totali di utenti/gruppi aggiunti).
B	Filtro (Solo elenco utenti)	Il filtro viene utilizzato per cercare uno specifico utente nel database. Fare clic su Cancella per cancellare i risultati della ricerca.
C	Elenco utenti/ Visualizzazione elenco gruppi	Qui vengono visualizzate tutte le informazioni relative a utenti e gruppi. Se necessario, fare clic su per modificare o selezionare la casella Elimina di uno specifico utente/gruppo.
D	Aggiungi utente/gruppo	Fare clic per aggiungere dati di specifici utenti/gruppi.
E	Elimina utente/gruppo	Fare clic per eliminare dati di specifici utenti/gruppi.
F	Elenco per utenti/gruppo	Fare clic sul pulsante per modificare la modalità di visualizzazione dell'elenco (Per utente o Per gruppo).

Impostazione elenco utenti/elenco gruppi

Seguire i passaggi riportati di seguito per aggiungere informazioni su utenti/gruppi.

1. Fare clic su  da **Elenco utenti**.

Face Recognition Setup:

DataBase Status User: 4 Group: 4

User List

Filter

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		☐
2		face001	test	jkk, mkk fx		☐
3		ndik	bjk			☐
4		Adam	Junior	RD 610		☒

< 1/1 >

2. Immettere il nome dell'utente in **Nome**. Completare il campo **Descrizione**, se necessario.

Add User

Name

Description


Group

Face Image List



3. Fare clic su per applicare l'impostazione.

4. Fare clic su  da **Elenco immagini volto**. Scegliere i file immagine dell'utente. Caricare almeno tre immagini del volto dell'utente. Il volto deve coprire almeno il 12% e al massimo il 25% dell'immagine. Vedere la formula riportata di seguito per il calcolo dell'intervallo di percentuali. Sono consigliate immagini con più angolazioni (entrambi gli occhi devono essere visibili) o diversi look dell'utente, ad esempio, con/senza occhiali o con diversi stili di capelli. I formati immagine supportati sono JPEG/PNG/BMP. Le dimensioni consigliate dell'immagine sono comprese tra 200x200 e 1920x1080 pixel.



Formula:

$$\frac{(\text{Larghezza}_f \times \text{altezza}_f)}{(\text{larghezza}_i \times \text{altezza}_i)} =$$

Percentuale del volto (f) che occupa spazio in un'immagine (i)

5. Fare clic su  per applicare l'impostazione.

6. Fare clic su **List By Group** da **Elenco utenti** dopo aver aggiunto gli utenti.

Face Recognition Setup:

DataBase Status User: 4 Group: 4

User List

Filter

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		☐
2		face001	test	jkk, mkk fx		☐
3		ndik	bjk			☐
4		Adam	Junior	RD 610		☒

< 1/1 >

7. Fare clic su **Add Group** da **Elenco gruppi**.

Face Recognition Setup:


DataBase Status User: 4 Group: 4

Group List

No.	Group	Name	Edit	Del
1	mkk fx	456, face001		☐
2	jkk	face001		☐
3	RD 610	Adam		☐
4	RD 620			☐

< 1/1 >

8. Immettere il nome del gruppo in **Nome gruppo**.




The screenshot shows a dialog box titled "Add Group". It contains two main sections: "Group Name" and "Group Member". The "Group Name" section has a text input field with the value "Group 01". The "Group Member" section is a large rectangular area containing three checkboxes with labels: "Female 01", "Female 02", and "Male 01". All checkboxes are currently unchecked. At the bottom of the dialog box are two buttons: "Save" and "Cancel".

9. Selezionare i membri nel gruppo.
10. Fare clic su  per applicare l'impostazione.

License Plate Recognition (Riconoscimento targa)

È possibile impostare il database per il **riconoscimento targa** qui.



Numero	Elemento	Descrizione
A	Info database	Mostra le informazioni del database (inclusi i numeri totali di utenti/gruppi aggiunti).
B	Filtro (Solo elenco targhe)	Il filtro viene utilizzato per cercare uno specifico utente nel database. Fare clic su Cancella per cancellare i risultati della ricerca.
C	Elenco targhe/ Visualizzazione elenco gruppi	Qui vengono visualizzate tutte le informazioni relative a targhe e gruppi. Se necessario, fare clic su  per modificare o selezionare la casella Elimina di una targa/gruppo specifico.
D	Aggiungi targa/gruppo	Fare clic per aggiungere i dati di una targa/gruppo specifico.
E	Elimina targa/gruppo	Fare clic per eliminare i dati di una targa/gruppo specifico.
F	Elenco per tar- ga/gruppo	Fare clic sul pulsante per modificare la modalità di visualizzazione dell'elenco (per targa o per gruppo).
G	Importa	Fare clic per importare i dati della targa.
H	Esporta	Fare clic per esportare i dati della targa.

Configurazione elenco targhe/elenco gruppi

Seguire i passaggi riportati di seguito per aggiungere informazioni su utenti/gruppi.

1. Fare clic su **Add License Plate** da **Elenco targhe**.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2
License Plate List

Filter Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		☐
2	1051-K7	q	jag		☐
3	AXS-8452	fft	jag		☐
4	SG-8856	keep adding			☐
5	DM-9546	more	haha, jag		☐
6	AO-2508	wander	haha, jag		☐
7	SV-5493	if	jag		☐
8	QC-3489	there			☐
9	JD-5661	is	haha		☐
10	MU-6169	a	jag		☐
11	LR-6927	limit	jag		☐
12	FT-6196	on	haha, jag		☐
13	AI-1175	how	haha		☐
14	GU-6727	many	haha		☐

< 1/1 >

Add License Plate Delete License Plate List By Group Import Export

2. Immettere il numero della targa in **Numero targa**. Completare il campo **Descrizione**, se necessario.

Add Lincese Plate

Lincese Plate Number

Description

Group

Save **Cancel**

3. Fare clic su **Save** per applicare l'impostazione.

4. Fare clic su **List By Group** da **Elenco targhe** dopo aver completato l'aggiunta dei numeri di targa.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2

License Plate List

Filter Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		☐
2	1051-K7	q	jag		☐
3	AXS-8452	fft	jag		☐
4	SG-8856	keep adding			☐
5	DM-9546	more	haha, jag		☐
6	AO-2508	wander	haha, jag		☐
7	SV-5493	if	jag		☐
8	QC-3489	there			☐
9	JD-5661	is	haha		☐
10	MU-6169	a	jag		☐
11	LR-6927	limit	jag		☐
12	FT-6196	on	haha, jag		☐
13	AI-1175	how	haha		☐
14	GU-6727	many	haha		☐

< 1/1 >

Add License Plate Delete License Plate **List By Group** Import Export

5. Fare clic su **Add Group** da **Elenco gruppi**.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2


Group List

No.	Group	License Plate	Edit	Del
1	haha	SB-1487, DM-9546, AO-2508, JD-5661, FT-6196, AI-1175, GU-6727, RS-8972, YB-5129		☐
2	jag	1051-K7, SB-1487, AXS-8452, DM-9546, AO-2508, SV-5493, MU-6169, LR-6927, FT-6196, TN-4980, QA-1895, YB-5129, KY-6828		☐

< 1/1 >

Add Group Delete Group List By License Plate Import Export

6. Immettere il nome del gruppo in **Nome gruppo**.



Add Group

Group Name

Group 01

Group Member

☐ AWX-9999

☐ DR12 UGS

Save Cancel

7. Selezionare i membri nel gruppo.
8. Fare clic su **Save** per applicare l'impostazione.

AVVISO! I dati della targa e del gruppo possono essere importati in altri dispositivi. Se si ha necessità di esportare i dati in un file di database o di importare un file di database, fare riferimento alle sezioni sull'esportazione del database e sull'importazione del database.

Esportazione del database

Per esportare i dati, attenersi alla procedura riportata di seguito dopo la configurazione di utenti e gruppi.

Configurazione dell'analisi video

License Plate Recognition (Riconoscimento targa)

1. Assicurarsi che l'unità esterna sia collegata all'NVR prima di esportare il file di configurazione.
2. Fare clic su **Export** e selezionare la posizione del file di esportazione preferita.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status: License Plate: 21 Group: 2

License Plate List

Filter Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		☐
2	1051-K7	q	jag		☐
3	AXS-8452	fft	jag		☐
4	SG-8856	keep adding			☐
5	DM-9546	more	haha, jag		☐
6	AO-2508	wander	haha, jag		☐
7	SV-5493	if	jag		☐
8	QC-3489	there			☐
9	JD-5661	is	haha		☐
10	MU-6169	a	jag		☐
11	LR-6927	limit	jag		☐
12	FT-6196	on	haha, jag		☐
13	AI-1175	how	haha		☐
14	GU-6727	many	haha		☐

1/1

Add License Plate Delete License Plate List By Group Import **Export**

3. Leggere la finestra a comparsa di conferma per confermare la posizione del file di esportazione. Fare clic su **Confirm** per avviare l'esportazione o su **Cancel** per interrompere.

AVISSO! Esportare il file del database ogni volta prima di effettuare l'upgrade del sistema XMS. Inoltre, eseguire regolarmente il backup del file di database per evitare condizioni impreviste.

Importazione del database

Per importare un file di database, attenersi alla procedura riportata di seguito dopo la configurazione di utenti e gruppi.

1. Collegare all'NVR l'unità esterna che memorizza il file di configurazione
2. Fare clic su **Import** per visualizzare la finestra **Seleziona file**.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2
License Plate List

Filter Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		☐
2	1051-K7	q	jag		☐
3	AXS-8452	fft	jag		☐
4	SG-8856	keep adding			☐
5	DM-9546	more	haha, jag		☐
6	AO-2508	wander	haha, jag		☐
7	SV-5493	if	jag		☐
8	QC-3489	there			☐
9	JD-5661	is	haha		☐
10	MU-6169	a	jag		☐
11	LR-6927	limit	jag		☐
12	FT-6196	on	haha, jag		☐
13	AI-1175	how	haha		☐
14	GU-6727	many	haha		☐

< 1/1 >

Add License Plate Delete License Plate List By Group **Import** Export

3. Dopo aver selezionato il file di database preferito, fare clic su **Confirm** per avviare l'importazione della configurazione oppure fare clic su **Cancel** per interrompere.

Aggiungere un dispositivo

Il sistema NVR è in grado di ricercare dispositivi IP tramite una connessione PoE diretta o una connessione di rete. Leggere le istruzioni per ulteriori informazioni su come collegare la videocamera IP/il codificatore al sistema.

AVISSO!


- **Per impostazione predefinita, le videocamere ottengono gli indirizzi IP dal server DHCP integrato.** L'intervallo di indirizzi IP predefinito è 192.168.51.x, la maschera di rete è 255.255.255.0, con il primo indirizzo IP impostato su **192.168.51.2**.
- Per modificare l'intervallo di indirizzi IP assegnato dall'NVR e l'indirizzo IP di una particolare videocamera, aprire **Configurazione > Gestione porte PoE/IP > Server DHCP**.
- Per ulteriori dettagli sugli indirizzi IP della videocamera e sulla configurazione DHCP per le porte PoE, fare riferimento alla sezione [Configurazione della gestione PoE, p. 93](#).

Aggiungere una videocamera

1. Attivare il client DHCP della videocamera (predefinito sulla maggior parte delle videocamere).
2. Collegare la videocamera a una porta PoE del MOVE NVR-64 o a un interruttore PoE collegato a una porta LAN dell'NVR MOVE.
3. Accedere alla scheda funzione **Aggiungi dispositivo**.
4. Selezionare il tipo di dispositivo preferito, ad es. MOBOTIX MOVE, Onvif, dall'elenco a discesa **Filtro dispositivi**.
5. Fare clic sull'icona **Esegui una nuova scansione dei dispositivi**  e l'NVR verrà avviato per ricercare ed elencare i dispositivi connessi che soddisfano i criteri di ricerca.
6. Selezionare la casella **Dispositivo da aggiungere alla vista** davanti ai dispositivi IP che si desidera aggiungere all'NVR MOVE.
7. Per visualizzare l'IP della videocamera, aprire **Configurazione > Gestione porte PoE/IP > Server DHCP**.

Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)

Di seguito vengono descritte le funzioni visualizzate nell'interfaccia dalla scheda Add Device (Aggiungi dispositivo).



Aggiungere un dispositivo

Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)

Numero	Elemento	Descrizione									
1	Riquadro Default Account (Account predefinito)	L'NVR applicherà il nome utente e la password preimpostati al nuovo dispositivo IP in base al tipo di protocollo. È possibile modificare il nome utente e la password predefiniti. Nome utente e password predefiniti per i dispositivi IP: <table><tr><th>Dispositivo IP</th><th>Nome utente</th><th>Password</th></tr><tr><td>Telecamera IP</td><td>admin</td><td>meinsm</td></tr><tr><td>ONVIF</td><td>admin</td><td>meinsm</td></tr></table>	Dispositivo IP	Nome utente	Password	Telecamera IP	admin	meinsm	ONVIF	admin	meinsm
Dispositivo IP	Nome utente	Password									
Telecamera IP	admin	meinsm									
ONVIF	admin	meinsm									
2	Auto Add (Aggiunta automatica)	Il sistema NVR aggiornerà automaticamente e aggiungerà i dispositivi IP rilevati al canale della vista live. La funzione Auto Add (Aggiunta automatica) attiva anche la funzione Auto Refresh (Aggiornamento automatico). Configurare Aggiornamento automatico prima di selezionare la casella Aggiunta automatica per attivare la relativa funzione. AVISSO! Il sistema non aggiungerà un nuovo dispositivo IP se viene raggiunto il numero massimo di dispositivi connessi.									
3	Auto Refresh (Aggiornamento automatico)	Il sistema NVR aggiorna automaticamente il Device List (Elenco dispositivi) ogni N secondi. Per "N" si intende un valore compreso tra 30 e 120 secondi.									
4	Re-scan Device (Nuova scansione dispositivi)	Fare clic su  per avviare la ricerca o aggiornare il Device List (Elenco dispositivi) e trovare tutti i dispositivi IP che corrispondono ai criteri dei filtri.									
5	Device Filter (Filtro dispositivo)	Device Filter (Filtro dispositivo) viene utilizzato per selezionare il tipo di dispositivo IP nella ricerca dei dispositivi e per non utilizzare altri tipi nell'elenco. <table><tr><th>Dispositivo IP</th><th>Definizione</th></tr><tr><td>MOBOTIX MOVE</td><td>MOBOTIX MOVE H.264 IP CAM/PTZ</td></tr><tr><td>Onvif</td><td>Onvif IP CAM/PTZ</td></tr></table>	Dispositivo IP	Definizione	MOBOTIX MOVE	MOBOTIX MOVE H.264 IP CAM/PTZ	Onvif	Onvif IP CAM/PTZ			
Dispositivo IP	Definizione										
MOBOTIX MOVE	MOBOTIX MOVE H.264 IP CAM/PTZ										
Onvif	Onvif IP CAM/PTZ										
6	Clear All Device (Cancella tutti i dispositivi)	▪ Facendo clic su Clear All Device (Cancella tutti i dispositivi) nell'angolo inferiore destro del monitor, NVR rimuove tutti i dispositivi IP collegati.									
7	Manually Add (Aggiunta manuale)	È possibile aggiungere manualmente un dispositivo IP a NVR. Ulteriori informazioni sono riportate nella pagina successiva.									

Numero	Elemento	Descrizione
8	Device List (Elenco dispositivi)	NVR riporta i risultati della ricerca che hanno soddisfatto il requisito in Device List (Elenco dispositivi). Ulteriori informazioni sono riportate nella pagina successiva.
9	Riavvia la videocamera	Riavviare la videocamera selezionata.

Aggiunta manuale di una telecamera IP a NVR

Seguire la procedura per aggiungere manualmente la telecamera IP collegata a NVR.

1. Fare clic su **Manually Add** (Aggiunta manuale); una nuova colonna vuota per il dispositivo verrà aggiunta a Device List (Elenco dispositivi).
2. Immettere le informazioni del dispositivo IP richieste nei campi corrispondenti. Le informazioni richieste includono: **Site Name (Nome sito)**, **Type (Tipo)**, **IP Address (Indirizzo IP)**, **Protocol (Protocollo)**, **Streaming Port (Porta streaming)**, **User Name (Nome utente)** e **Password**.
3. Selezionare la casella **Aggiunta dispositivo alla vista**; il sistema visualizzerà il dispositivo IP selezionato in Vista live.
4. Per eliminare i dispositivi IP aggiunti manualmente, fare clic sull'icona  corrispondente al dispositivo IP.

Device List (Elenco dispositivi)

L'NVR elenca i dispositivi IP installati nella LAN che soddisfano i criteri di ricerca in Device List (Elenco dispositivi) dopo la ricerca dei dispositivi. È possibile visualizzare le rapide impostazioni dei dispositivi IP trovati in Elenco dispositivi, ad esempio indirizzo MAC, indirizzo IP, tipo di modello, nome utente/password, ecc.

1. Per aggiornare la versione del firmware per i dispositivi IP selezionati, fare clic su  e il sistema richiederà le informazioni sulla versione del firmware da tutti i dispositivi.
 -  **Details** e  **Large Icons** sono accessibili all'utente per passare da una vista all'altra.
 - **Details (Dettagli)**  **Details**: Le informazioni delle videocamere IP vengono elencate in colonne ed è possibile controllare l'anteprima della videocamera IP.
 - **Large Icons (Icone grandi)**  **Large Icons**: Il sistema visualizza brevi informazioni sui dispositivi IP con l'anteprima.

AVISSO! Se nella griglia di anteprima viene visualizzato il messaggio **Non supportato** o **Nessuna istantanea**, la telecamera IP selezionata non supporta la funzione di anteprima.

Aggiornamento del firmware per i dispositivi IP collegati


È possibile aggiornare il firmware dei dispositivi IP collegati tramite il sistema NVR. Seguire la procedura illustrata per aggiornare il firmware dei dispositivi IP selezionati.

AVVISO! Prima di aggiornare il firmware tramite NVR, assicurarsi che nel sistema NVR sia inserito un dispositivo di storage USB esterno con file del firmware.

1. Fare clic sull'icona di aggiornamento del firmware  sul lato destro del dispositivo selezionato nell'elenco dei dispositivi. Viene visualizzata la finestra di aggiornamento **Seleziona file**.
2. Selezionare il file del firmware dall'elenco e fare clic su **Confirm (Conferma)**; viene visualizzata una barra di stato dell'aggiornamento che mostra il processo di aggiornamento del firmware.
3. Fare clic su  per tornare alla scheda funzione **Add Device (Aggiungi dispositivo)**.

In alternativa, è possibile aggiornare il firmware di più dispositivi IP seguendo la procedura riportata di seguito:

1. Fare clic su  in alto a destra in Device List (Elenco dispositivi) per aggiornare il firmware di più dispositivi IP. Viene visualizzata una finestra di aggiornamento del firmware.
2. Fare clic su **Select** (Seleziona) per selezionare un file del firmware dal dispositivo di storage USB esterno, quindi fare clic su **Confirm** (Conferma).
3. Selezionare le telecamere IP desiderate dall'elenco **Seleziona dispositivi per l'aggiornamento** e fare clic su **Conferma**. Il centro notifiche visualizza lo stato di aggiornamento delle telecamere IP.



4. Per interrompere l'aggiornamento del firmware dei dispositivi, fare clic su **Cancel (Annulla)** nella finestra di aggiornamento del firmware per tornare alla scheda funzione **Add Device (Aggiunta dispositivo)**.

Collegamento di dispositivi IP

Il sistema NVR è in grado di aggiungere dispositivi IP tramite la connessione di rete o la funzione PnP. Leggere le seguenti istruzioni relative al collegamento dei dispositivi IP tramite la connessione di rete o la funzione

PnP.

Aggiunta di telecamere IP collegate tramite interruttore PoE (LAN)

Collegare le telecamere IP alle porte PoE situate sul pannello posteriore del sistema NVR, le telecamere IP verranno accese e connesse alla rete del sistema NVR. Tuttavia, gli utenti devono aggiungere manualmente le telecamere IP al sistema NVR. Seguire la procedura per aggiungere le telecamere IP alla vista live.

1. Selezionare il tipo di telecamera accanto a **Device Filter (Filtro dispositivo)**.
2. Fare clic su . Il sistema NVR inizia a ricercare le telecamere IP supportate installate nella stessa LAN e le visualizza nell'elenco dei dispositivi, incluse le telecamere IP collegate direttamente alle porte PoE del sistema NVR.
3. Per trovare la videocamera IP, è possibile controllare l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC o l'immagine di anteprima della videocamera IP.

AVISSO! Quando la telecamera IP è collegata alla porta PoE del sistema NVR, la telecamera IP si accende e si connette alla LAN del sistema NVR. Un indirizzo IP viene assegnato automaticamente alla telecamera IP in base alla porta PoE a cui è collegata la telecamera IP. Il sistema assegna l'indirizzo IP con la regola: 192.168.50.(2 x numero porta + 1). L'indirizzo IP della porta PoE 4 è **192.168.50.9**.

4. Selezionare la casella **Aggiunta dispositivo a vista** per aggiungere la telecamera IP alla vista live.

Aggiunta di telecamere IP tramite connessione di rete (WAN)

Seguire la procedura per ricercare e aggiungere telecamere IP al sistema NVR tramite la rete.

1. Selezionare il tipo di codec della telecamera IP accanto a **Device Filter (Filtro dispositivo)**.
2. Fare clic su . Il sistema NVR inizierà a ricercare le telecamere IP supportate installate nella stessa WAN e le visualizzerà nell'elenco dei dispositivi.
3. Individuare una telecamera IP di destinazione nell'elenco dei dispositivi e selezionare la casella **Aggiunta dispositivo a vista**. Il sistema NVR si connette automaticamente e recupera le informazioni della telecamera IP.


Registra

Il menu di configurazione della registrazione consente agli utenti di impostare i programmi di registrazione. Leggere le istruzioni per ulteriori informazioni su come configurare i programmi di registrazione e le impostazioni degli eventi di ciascuna telecamera IP collegata.

AVISSO! Fare riferimento alla sezione precedente Gestione eventi per la configurazione degli eventi.

Registrazione programmata

È possibile creare modelli di registrazione diversi e assegnare il tipo di registrazione per la programmazione settimanale.




Aggiunta/rimozione/ridenominazione di un modello di registrazione

1. Fare clic su  in Recording Template Configuration (Configurazione modello di registrazione) per creare un nuovo modello nell'elenco dei modelli.
2. Selezionare un nuovo modello e fare clic su  o fare doppio clic sul modello nell'elenco per ridenominare il modello.
3. Fare clic su **OK** sulla tastiera virtuale o premere Invio per salvare e applicare l'impostazione.
4. Per eliminare un modello di registrazione, selezionare un modello di registrazione e fare clic su . Il modello di registrazione selezionato verrà rimosso dall'elenco dei modelli.

Configurazione del modello di registrazione per telecamera IP

Seguire la procedura per configurare un modello di registrazione per la telecamera IP.




1. Selezionare un modello di registrazione dall'elenco dei modelli.
2. Sono disponibili tre tipi di registrazione, ☒ Continuous, ☐ No Record e ☐ Event Only. Selezionare il tipo di registrazione preferito e modificare la programmazione.
 - **Continuous (Continua):** per continuare a registrare durante il segmento di tempo specificato.
 - **No Record (Nessuna registrazione):** per non registrare e salvare dati video nel segmento di tempo specificato.
 - **Event Only (Solo evento):** per registrare solo quando si verifica un evento nel segmento di tempo specificato, inclusi i video post-allarme.
3. Creare il tipo di registrazione e la programmazione per il modello selezionato.
 - Fare clic e tracciare un cerchio per assegnare il tipo di registrazione selezionato al segmento di tempo cerchiato.
 - Fare clic sui numeri (0-23 ore) in alto per assegnare il tipo di registrazione selezionato alla colonna.
 - Fare clic sui giorni della settimana a sinistra per assegnare il tipo di registrazione selezionato alla riga.
 - Fare clic sulla griglia in alto a sinistra per assegnare il tipo di registrazione selezionato sempre.
4. Assegnare il modello a una telecamera IP. Selezionare un modello preferito dall'elenco a discesa dei modelli di programmazione. NVR registrerà il sito in base al modello applicato.

AVISSO! Se il modello di programmazione applicato viene rimosso dall'elenco dei modelli, il sistema sostituirà automaticamente il modello di programmazione con quello **Predefinito**.

Configurazione della registrazione

L'utente può configurare le impostazioni per la registrazione circolare, il comportamento degli allarmi e la configurazione dei bordi.



Circular Recording (Registrazione circolare)

La funzione Circular Recording (Registrazione circolare) consente di regolare l'utilizzo dello spazio HDD per il sistema NVR e di memorizzare nuovi dati video sovrascrivendo il video registrato meno recente.

- Selezionare la casella per abilitare la registrazione circolare. Se la casella **Registrazione circolare** non è selezionata, il sistema NVR interrompe la registrazione quando la capacità dell'unità HDD è piena.

Data Life Time (Durata dati)

Il campo Data Life Time (Durata dati) indica il tempo di salvataggio dei dati nello spazio HDD durante il quale possono essere recuperati. Solo i dati registrati entro la durata specificata saranno disponibili per la ricerca o la riproduzione. Una volta che i dati video superano la durata indicata, vengono nascosti e non possono essere recuperati per la riproduzione.

- Selezionare la casella **Durata dati** per abilitare questa funzione. Selezionare la durata dei dati preferita dall'elenco a discesa. Tenere presente che se gli utenti scelgono **0**, la funzione Data Life Time (Durata dati) sarà disabilitata.

AVVISO! Per riprodurre un video che supera l'attuale durata dei dati, prolungare la durata fino a includere il video registrato.

Configurazione del comportamento degli allarmi

È possibile configurare la durata del video pre-allarme/post-allarme come parte dei video degli eventi.

1. **Post-Alarm Recording (Registrazione post-allarme):** la registrazione del video continua dopo il termine dell'attivazione dell'allarme. Se l'allarme viene nuovamente attivato durante il periodo post-allarme, il sistema continua la registrazione e riavvia il contatore al termine dell'allarme. L'intervallo di valori consentito è 15-120 secondi.
2. **Pre-Alarm Recording (Registrazione pre-allarme):** viene incluso il video registrato prima dell'attivazione dell'allarme. L'intervallo di valori consentito è 0-120 secondi (se si specifica 0 la registrazione pre-allarme è disabilitata).

AVISSO! La registrazione video normale DEVE essere abilitata per fornire i dati video per il video corrispondente quando l'evento viene attivato.


Configurazione edge

L'utente può configurare l'intervallo dell'archiviazione edge del canale. Se l'utente inserisce N minuti nel campo di inserimento, l'NVR controllerà i dati registrati ogni N minuti per verificare se il sistema deve attivare il recupero della registrazione edge. Il valore predefinito è 15 minuti.

AVISSO! Questa funzione è disponibile SOLO se la videocamera IP è dotata di un dispositivo di registrazione edge, ad es. una scheda SD.


Riproduzione/esportazione

È possibile riprodurre video registrati, visualizzare istantanee ed esportare video o istantanee preferite in un archivio esterno nella scheda funzione **Riproduzione/Esportazione**. Inoltre, è possibile visualizzare le istantanee ed esportare video o istantanee desiderati in questa scheda funzione. In alto a sinistra, è possibile selezionare il gruppo di record preferito dall'elenco a discesa per le funzioni di riproduzione ed esportazione di video.



Barra di controllo della riproduzione

La barra di controllo della riproduzione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.




Elemento	Descrizione
Velocità di riproduzione	Fare clic e trascinare la barra di controllo del cursore per selezionare la velocità di riproduzione da x1/4, x1/2, x1, x2 o x4.
Indietro	Fare clic su per invertire la riproduzione dei video registrati.
Pausa	Fare clic su per sospendere la riproduzione.
Riproduci	Fare clic su per avviare la riproduzione dei video registrati.
Time Interval (Intervallo di tempo)	Fare clic e trascinare l'icona per impostare l'intervallo di tempo preferito (tag di tempo) sulla barra del tempo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione seguente.
Clear Time Tag (Cancella tag di tempo)	Fare clic su per cancellare il tag di tempo impostato sulla barra del tempo.
Start Export (Avvia esportazione)	Fare clic su per selezionare ed esportare i video registrati.
Data Erase/Protect (Cancellazione/protezione dei dati)	Funzioni per rimuovere, proteggere o contrassegnare con segnalibri determinate parti dei video. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione seguente.
?	Istruzioni con immagine della funzione della barra del tempo.

Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri


È possibile assegnare dati preferiti da proteggere dall'eliminazione o dalla modifica e impostare sezioni specifiche di dati registrati come segnalibri. In alternativa, è possibile eliminare alcuni dati di registrazione.

Impostazione della protezione dei dati



1. Selezionare la data sottolineata (sono disponibili dati di registrazione) nel calendario. La striscia gialla nella barra del tempo indica l'ora in cui sono disponibili video registrati.
2. Fare clic e trascinare l'icona dell'intervallo di tempo  e rilasciarla sulla barra del tempo per selezionare l'intervallo di tempo preferito.
3. Regolare il segmento di tempo preferito spostando l'icona di regolazione dell'intervallo di tempo . Scorrere verso l'alto o verso il basso la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre la visualizzazione e selezionare l'intervallo di tempo esatto.
4. Fare clic su  Data Erase/Protect e selezionare  Protection.
5. Fare clic su **OK** dopo che viene visualizzato il messaggio di conferma per la protezione dei dati.

L'icona di eliminazione/protezione dei dati diventa blu chiaro  ad indicare che la protezione dei dati è in corso. Una volta completata la protezione dei dati, l'icona diventa grigia. Inoltre, il segmento di tempo dei dati protetti viene visualizzato in verde sotto la barra del tempo.



Annullamento della protezione dei dati

Sono disponibili due metodi per annullare la protezione dei dati:

- Barra del tempo
- Elenco di protezione

Barra del tempo

1. Selezionare e regolare il segmento di tempo dei dati protetti nella barra del tempo utilizzando l'icona dell'intervallo di tempo  e l'icona di regolazione dell'intervallo di tempo .
2. Fare clic su  e selezionare  **Cancel Protection**.
3. Viene visualizzata una finestra di conferma, fare clic su **OK** per continuare o su **Cancel (Annulla)** per interrompere. Il segmento di tempo selezionato torna in giallo, ad indicare che questa parte dei dati di registrazione non è protetta e può essere eliminata/modificata.

Elenco di protezione


1. Fare clic su  e selezionare  **Protection List**. Tutti i dati protetti verranno elencati nell'elenco di protezione.
2. Fare clic su  della voce dati selezionata, quindi fare clic su **OK** dopo la visualizzazione della finestra di conferma per annullare la protezione dei dati.

Eliminazione dei dati

Seguire la procedura per rimuovere i dati di registrazione desiderati dal database NVR.

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 della sezione Impostazione della protezione dei dati per selezionare il segmento di tempo dei video registrati.
2. Fare clic su  Data Erase/Protect e selezionare  Erasion . Fare clic su **OK** dopo la visualizzazione della finestra di conferma per cancellare il segmento di tempo selezionato dei video registrati oppure fare clic su **Cancel (Annulla)** per interrompere.

I video registrati nel segmento di tempo selezionato verranno rimossi dalla barra del tempo come indicato di seguito.





Impostazione di dati contrassegnati con segnalibri

Seguire la procedura per aggiungere un segnalibro a una sezione di dati registrati.


1. Scorrere la barra del tempo e selezionare un intervallo di tempo preferito per aggiungere un segnalibro ai dati.

- Fare clic su  **Data Erase/Protect** e selezionare  **Bookmark**. La finestra dell'**Elenco segnalibri** viene visualizzata come nella figura seguente.



- Assegnare un nome al segnalibro in **Describe the bookmark (Descrivi segnalibro)**.
- Fare clic su  **Add** per visualizzare una finestra di dialogo di conferma.
- Fare clic su  **Ok** per continuare o su  **Cancel** per interrompere.

Riproduzione/eliminazione di segnalibri

- Fare clic su  **Data Erase/Protect** e selezionare  **Bookmark** per visualizzare l'elenco dei segnalibri.
- Fare clic su  per riprodurre il video contrassegnato con il segnalibro.
- Per eliminare il segnalibro, fare clic su  e fare clic su  **Ok** dopo che viene visualizzata la finestra di conferma per eliminare il segnalibro oppure fare clic su  **Cancel** per interrompere.


Ricerca/riproduzione/esportazione di video

Il sistema NVR è in grado di ricercare e riprodurre i video registrati preferiti in base alla data e all'ora. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni seguenti.

Ricerca e riproduzione di video in base all'ora/Multiple HD

Questa sezione spiega come cercare e riprodurre i video registrati. In **modalità di riproduzione locale tramite Multiple HD**, l'NVR consente agli utenti di riprodurre video in un massimo di 4 finestre utilizzando una risoluzione a 1080p. Assicurarsi che la risoluzione video dei dati registrati sia pari o superiore a 1080p.


Selezionare **Riproduzione locale in base all'ora** o **Riproduzione locale per Multiple HD** e seguire la procedura per ricercare e riprodurre i video registrati preferiti.



1. Selezionare una data sottolineata (sono disponibili dati di registrazione) dal calendario. La striscia gialla nella barra del tempo indica l'ora in cui sono disponibili video registrati.
2. Fare clic e trascinare la barra del tempo per selezionare l'ora preferita dalla barra del tempo. L'ora esatta viene visualizzata sopra l'indicatore blu.
3. Spostare il cursore del mouse sulla barra del tempo. Scorrere la rotellina del mouse verso l'alto o verso il basso per regolare la scala del tempo e individuare l'ora esatta.
 - 3.1: Per gli utenti che selezionano **Riproduzione locale per Multiple HD**, scegliere e selezionare quattro caselle di controllo dei canali con i dati registrati dalla lista **Seleziona canali da**.
4. Fare clic su  per riprodurre il video registrato dei canali selezionati.

Esportazione di video in base all'ora

Assicurarsi che un dispositivo di storage USB esterno sia collegato al sistema NVR prima di procedere all'esportazione di file video.




1. Selezionare la data sottolineata preferita nel calendario. La barra del tempo visualizza i dati di registrazione disponibili per ciascun canale.
2. Fare clic e trascinare l'icona dell'intervallo di tempo  e rilasciarla sulla barra del tempo per selezionare l'intervallo di tempo preferito.
3. Regolare il segmento di tempo preferito spostando l'icona di regolazione dell'intervallo di tempo . Scorrere verso l'alto o verso il basso la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre la visualizzazione e selezionare l'intervallo di tempo esatto.
4. Fare clic su **Start Export** per visualizzare la finestra Export (Esporta).
 - Selezionare e controllare le caselle dei canali preferiti per l'esportazione di video.
 - Selezionare il dispositivo di storage esterno preferito.
 - Scegliere il formato video per il video esportato. I formati video previsti sono *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv e *.mov.
5. Fare clic su **Confirm (Conferma)** per esportare il video oppure su **Cancel (Annulla)** per interrompere.
6. Fare clic su **OK** per confermare dopo l'esportazione del video su un dispositivo di storage esterno.

Ricerca/riproduzione/esportazione di video di eventi

È possibile trovare i video preferiti registrati in base agli eventi con la funzione di ricerca avanzata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni seguenti.

Ricerca e riproduzione di video di eventi

I video registrati in base agli eventi includono ora dell'evento, canale o tipo di evento. Seguire la procedura per ricercare il video dell'evento.



1. Fare clic su **Local Playback By Event (Riproduzione locale per evento)** o su **Video Analysis By Event (Analisi video per evento)** per visualizzare Event Search Filter (Filtro di ricerca eventi).

2. In **Riproduzione locale per evento**, scegliere e selezionare gli strumenti di ricerca preferiti per ottenere il risultato migliore:

- Selezionare l'opzione **Cerca per ora** e specificare i parametri Inizio e Fine per l'intervallo di tempo della ricerca degli eventi.
- Selezionare l'opzione **Cerca per canale** per selezionare i canali desiderati per la ricerca degli eventi.
- Selezionare l'opzione **Cerca per tipo** e selezionare il tipo di evento per la ricerca dell'evento. I tipi di evento Riproduzione locale/VA sono elencati di seguito:

Elemento	Tipo di evento
Local Playback (Riproduzione locale)	Motion (Movimento), Video Loss (Perdita video) e Alarm (Allarme)
By Event (Per evento)	
Video Analysis (Analisi video)	Intrusion Detection (Rilevamento intrusioni), Loitering Detection (Rilevamento vagabondaggio), Camera Sabotage (Sabotaggio telecamerea), Wrong Direction (Direzione errata), Object Abandoned (Oggetto abbandonato), Object Counting (Conteggio oggetti), Object Removal (Rimozione oggetto) e Stopped Vehicle (Veicolo fermo).
By Event (Per evento)	

- Scegliere **Cerca per indice** e selezionare l'indice di movimento su cui effettuare la ricerca.

3. Fare clic su  per elencare i video degli eventi che soddisfano i criteri di ricerca selezionati.
4. In Event List (Elenco eventi) sono elencati i risultati della ricerca in ordine cronologico, completi di informazioni sul video (istantanea, data/ora, tipo di evento, indice degli allarmi, telecamera attivata e note).
5. Fare clic e selezionare un evento per riprodurre il video dell'evento sul display di visualizzazione accanto a Event List (Elenco eventi).

Esportazione di video di eventi

Per esportare i video degli eventi, procedere come segue.


1. Assicurarsi che un dispositivo di storage USB esterno sia collegato all'NVR.
2. Selezionare i video degli eventi preferiti dall'elenco degli eventi.
3. Fare clic su  per visualizzare la finestra Export (Esporta). Le informazioni elencate includono i dispositivi di storage esterni disponibili per l'esportazione di video, l'ora di inizio/fine dei dati di esportazione e le dimensioni stimate dei file.
4. Selezionare il dispositivo di storage esterno preferito e scegliere il formato video prima di esportare i video. I formati video previsti sono *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv e *.mov.


- Fare clic su **Confirm (Conferma)**) per avviare il processo di esportazione del video oppure su **Cancel (Annulla)** per interrompere il processo.
- Al termine del processo di esportazione video, fare clic su **OK** per confermare e terminare l'esportazione dei video degli eventi.

Ricerca e riproduzione di registrazioni edge

Il sistema NVR è in grado di cercare e riprodurre le registrazioni edge del canale selezionato (immagini durante la connessione persa) dalle videocamere IP. Seguire la procedura per ricercare le registrazioni video edge.

AVISSO! La funzione **Archivio edge per canale** è disponibile solo per le videocamere IP dotate di dispositivo di registrazione edge, ad es. scheda SD.




1. Fare clic su **Archivio edge per canale** per visualizzare il filtro di ricerca.
2. In **Archivio edge per canale**, selezionare **Data di inizio** e **Data di fine** per trovare i video della registrazione edge nell'intervallo di tempo selezionato.
 - Per cercare i video di una specifica videocamera IP, selezionare la casella **Cerca per canale** per filtrare i video degli altri canali.
3. Fare clic su  per elencare i video che soddisfano i criteri di ricerca.
4. L'elenco registrazioni edge visualizza i risultati della ricerca in ordine cronologico e include le informazioni video (**Ora inizio**, **Ora fine** e **Numero canale**).

5. Selezionare un video edge registrato per riprodurre il video sul display accanto all'elenco **Registrazioni edge**.

Visualizzazione/esportazione di istantanee

Il sistema NVR è in grado di acquisire il contenuto attualmente visualizzato in Live View (Vista live) o durante la riproduzione. Tutte le immagini acquisite sono disponibili in **Snapshots (Istantanee)** e le istantanee degli eventi sono disponibili in **Snapshot By Event (Istantanea per evento)**.



Numero	Elemento	Icona	Descrizione
1	Preview (Anteprima)	-	Visualizza l'istantanea selezionata dall'elenco di istantanee riportato di seguito.
2	Seleziona tutto		Fare clic su per selezionare tutte le istantanee nell'elenco delle istantanee.
3	Esporta		Selezionare i file delle istantanee e fare clic su per esportare i file selezionati.
4	Cancella		Selezionare i file delle istantanee nell'elenco delle istantanee e fare clic su per eliminare i file selezionati (nessun messaggio di conferma).

Numero	Elemento	Icona	Descrizione
5	Snapshost List (Elenco istantanee)	-	Tutte le immagini acquisite verranno elencate qui. Fare clic per selezionare l'immagine per l'anteprima dell'immagine e le informazioni dell'istantanea verranno visualizzate nel pannello delle informazioni sulle istantanee a destra.
6	Snapshot Information (Informazioni istantanee)	-	Le informazioni sulle istantanee selezionate, tra cui la data/ora di acquisizione, la risoluzione dell'immagine e le dimensioni dell'immagine, sono elencate qui.

Ricerca e visualizzazione delle istantanee di eventi

Il sistema NVR è in grado di ricercare istantanee degli eventi in base all'ora, al canale o al tipo. Seguire la procedura per ricercare le istantanee degli eventi.

1. Fare clic su **Snapshot By Event (Istantanea per evento)** per visualizzare il filtro di ricerca degli eventi.
2. In **Snapshot By Event (Istantanea per evento)**, scegliere la categoria di evento (evento o analisi video).

3. Scegliere e selezionare gli strumenti di ricerca preferiti per ottenere il risultato migliore:

- Selezionare l'opzione **Cerca per ora** e specificare i parametri Inizio e Fine per l'intervallo di tempo della ricerca degli eventi.
- Selezionare l'opzione **Cerca per canale** per selezionare i canali desiderati per la ricerca degli eventi.
- Selezionare l'opzione **Cerca per tipo** e selezionare il tipo di evento per la ricerca dell'evento. I tipi Evento/Analisi video sono elencati di seguito:

Categoria	Tipo di evento
Evento	Motion (Movimento), Video Loss (Perdita video) e Alarm (Allarme)
Video Ana- lysis (Analisi video)	Rilevamento intrusioni, Rilevamento vagabondaggio, Sabotaggio telecamera, Direzione errata, Oggetto abbandonato, Conteggio oggetti, Rimozione oggetto e Veicolo fermo

- Selezionare la casella **Cerca per indice** e selezionare l'indice di movimento su cui effettuare la ricerca (solo categoria evento).

4. Fare clic su  per elencare le istantanee degli eventi che soddisfano i criteri di ricerca. È possibile visualizzare il risultato della ricerca nell'elenco delle istantanee.

Esportazione delle istantanee

Seguire questa procedura per esportare le immagini acquisite.

AVISSO!

Prima di esportare i file di immagine, collegare un dispositivo di storage USB esterno al sistema NVR.

1. Selezionare la casella per selezionare il file da esportare da Snapshot List (Elenco istantanee) oppure fare clic su  per selezionare tutte le istantanee.
2. Facendo clic su  viene visualizzata una finestra di conferma dell'esportazione come quella mostrata di seguito.

Select Device

Device Name	Free Size / Total Size
☒ xxx USB Flash Drive	7487 MB / 7492 MB
☐ xxx USB Flash Drive	3842 MB / 3844 MB

Export Data

3 files (s)


Confirm

Cancel

3. Tutti i dispositivi di storage USB esterni e le opzioni di storage su cloud disponibili saranno elencati in Select Device (Seleziona dispositivo), da cui l'utente può selezionare la destinazione desiderata. Il numero di file selezionati in attesa di esportazione viene elencato in Export Data (Esporta dati).
4. Seleziona
 - l'unità di storage USB esterna e fare clic su **Confirm (Conferma)**. Una volta completato il processo di esportazione, viene visualizzata una finestra di messaggio. Fare clic su **OK** per confermare e terminare l'esportazione dell'immagine.
 - Cloud Storage (Storage su cloud), fare clic su **Confirm (Conferma)** e su **OK** nella finestra a comparsa. Il sistema NVR esporterà i file immagine in background. Visualizzare lo stato di caricamento selezionando Instant Notification  - Edge (Notifica immediata -Edge).
5. Fare clic su **Close (Chiudi)** nella finestra Export (Esporta); il sistema torna automaticamente alla scheda funzione **Playback / Export (Riproduzione/esportazione)**.

Log (Registro)

È possibile controllare, visualizzare, cercare ed esportare i dati del registro nella scheda funzione **Registro**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni seguenti.



The screenshot displays the 'Log' section of a software interface. At the top, there are tabs for 'Live View', 'Playback/Export', 'Add Device', 'Record', 'Setup', 'Log', and 'Admin'. Below these, there are input fields for 'Start Date' (2019/05/14 AM 11:27:17) and 'End Date' (2019/06/01 AM 11:27:17), along with a 'Search' button. On the left, a sidebar lists event categories: 'User Operation Log' (selected), 'IP Camera Event', 'VA Detected Event', 'NVR System Event', and 'PDE Switch Event'. The main area contains a table with the following columns: No., Time, Host, Category, Type, and Description. The table lists 31 events, primarily 'Add Camera' and 'Remove Camera' actions, with descriptions specifying camera IP addresses and channel numbers (CH1 to CH16).

No.	Time	Host	Category	Type	Description
1	2019/07/31 AM 11:27:12	Local	System	Power On	Power Off Boot
2	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Login	Login : Admin
3	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Record Schedule Changed	Circular Changed.
4	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.21) to CH1
5	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.22) to CH2
6	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.23) to CH3
7	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.24) to CH4
8	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.25) to CH5
9	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.26) to CH6
10	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.27) to CH7
11	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.28) to CH8
12	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.29) to CH9
13	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.30) to CH10
14	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.31) to CH11
15	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.32) to CH12
16	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.33) to CH13
17	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.34) to CH14
18	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.35) to CH15
19	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.36) to CH16
20	2019/07/31 AM 11:31:57	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.30)
21	2019/07/31 AM 11:32:13	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.51.3) to CH10
22	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.51.3)
23	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.8.93) to CH10
24	2019/08/01 AM 03:02:06	Local	Menu	Record Schedule Changed	Schedule Changed.
25	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.21)
26	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.22)
27	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.23)
28	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.24)
29	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.25)
30	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.26)
31	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.27)

Ricerca dei dati di registro

L'NVR divide i dati di registro in queste categorie:

- Registro operazioni utente
- Registro eventi della videocamera IP
- Registro eventi rilevati VA
- Registro eventi del sistema NVR
- Registro eventi interruttore PoE

Selezionare la categoria di registro preferita a sinistra della scheda **Registro** per visualizzare i dati di registro corrispondenti. Per cercare i dati di registro preferiti, fare riferimento alle seguenti sezioni in base alla categoria di registro selezionata.

Ricerca registro operazioni utente/eventi di sistema NVR/eventi interruttore POE

Seguire la procedura per ricercare e visualizzare i dati di registro preferiti.

1. Specificare data di inizio e di fine in alto a sinistra nella scheda funzione per trovare i dati del registro entro l'intervallo di tempo selezionato.
2. Fare clic su , il sistema ricercherà ed elencherà i dati del registro che rientrano nell'intervallo di tempo impostato.

Live View		Playback/Export	
Start Date:	2019/05/14 AM 11:27:17	End Date:	2019/08/01 AM 11:27:17
		Search	
User Operation Log		No.	Time
IP Camera Event		1	2019/07/31 AM 11:27:12
VA Detected Event		2	2019/07/31 AM 11:27:30
		3	2019/07/31 AM 11:27:30
			Host
			Local
			Local
			Local

Ricerca nel registro eventi della telecamera IP

Seguire i passaggi per ricercare e visualizzare i dati di registro preferiti.

No.	Snapshot	Time	Channel Title	IP
1		:021/08/16 AM 09:39:3	4	
2		:021/08/16 AM 09:35:1	1	
3		:021/08/16 AM 09:20:3	1	
4		:021/08/16 AM 09:17:0	3	
5		:021/08/16 AM 09:14:5	3	
6		:021/08/16 AM 07:17:2	3	
7		:021/08/13 AM 10:05:0	3	
8		:021/08/13 AM 08:05:5	2	
9		:021/08/13 AM 05:30:4	1	

1. Specificare data di inizio e di fine in alto a sinistra nella scheda funzione per trovare i dati del registro entro l'intervallo di tempo selezionato.
2. Selezionare il tipo di evento della telecamera IP e attivare la casella Preferred type (Tipo preferito) per visualizzare le informazioni correlate. Le opzioni del tipo di evento includono: **Motion (Movimento)**, **Video Loss (Perdita video)** e **Alarm (Allarme)**.
3. Fare clic su **Search**, il sistema NVR ricerca ed elenca i dati del registro eventi registrati entro l'intervallo di tempo impostato.

Fare clic **Enter IP Cam Event Search** per accedere alla pagina di ricerca degli eventi per visualizzare i dati di registro preferiti in tre tipi di grafico: **A barre**, **A linee** e **A torta**.

Ricerca nel registro eventi rilevati VA

Seguire i passaggi per ricercare e visualizzare i dati di registro preferiti.

Log (Registro)


Ricerca dei dati di registro

The screenshot displays the 'Log (Registro)' interface. At the top, there are tabs for 'Live View', 'Playback/Export', and 'Add Device'. Below these, a search bar is highlighted with a red box and labeled '1'. It contains 'Start Date: 2021/08/09 AM 10:25', 'End Date: 2021/08/31 AM 10:25', and a 'Search' button labeled '3'. On the left, there is a sidebar with 'User Operation Log', 'IP Camera Event', and 'VA Detected Event' (selected). Below this is an 'Option' section with a 'VA Type Filter' box labeled '2'. This box contains several checked options: 'Intrusion Detection', 'Loitering Detection', 'Camera Sabotage', 'Wrong Direction', and 'Abandoned Object'. To the right of the sidebar is a table with columns: 'No.', 'Snapshot', 'Time', 'Channel Title', and 'IP'. The table lists 18 events, all from channel 1, occurring between 02:46:41 and 05:06:31 on 2021/08/19.

No.	Snapshot	Time	Channel Title	IP
1		:021/08/19 AM 05:06:31	1	192.168.1.1
2		:021/08/19 AM 05:02:41	1	192.168.1.1
3		:021/08/19 AM 05:02:31	1	192.168.1.1
4		:021/08/19 AM 04:58:31	1	192.168.1.1
5		:021/08/19 AM 04:56:51	1	192.168.1.1
6		:021/08/19 AM 04:56:21	1	192.168.1.1
7		:021/08/19 AM 04:53:21	1	192.168.1.1
8		:021/08/19 AM 04:53:01	1	192.168.1.1
9		:021/08/19 AM 04:53:01	1	192.168.1.1
10		:021/08/19 AM 04:52:11	1	192.168.1.1
11		:021/08/19 AM 04:51:51	1	192.168.1.1
12		:021/08/19 AM 04:44:11	1	192.168.1.1
13		:021/08/19 AM 04:43:51	1	192.168.1.1
14		:021/08/19 AM 03:16:41	1	192.168.1.1
15		:021/08/19 AM 03:14:41	1	192.168.1.1
16		:021/08/19 AM 03:08:41	1	192.168.1.1
17		:021/08/19 AM 03:07:11	1	192.168.1.1
18		:021/08/19 AM 02:46:41	1	192.168.1.1

1. Specificare data di inizio e di fine in alto a sinistra nella scheda funzione per trovare i dati del registro entro l'intervallo di tempo selezionato.
2. Selezionare il tipo di evento rilevato VA. Selezionare la casella di tipologia VA preferita per visualizzare le relative informazioni. Le opzioni del tipo di evento VA includono: **Rilevamento intrusioni**, **Rilevamento vagabondaggio**, **Sabotaggio della videocamera**, **Direzione errata**, **Oggetto abbandonato**, **Conteggio oggetti**, **Rimozione oggetto**, **Veicolo fermo**, **Rilevamento volto**, **Riconoscimento volto**, **Riconoscimento targa** e **Allarme temperatura**.


3. Fare clic su , il sistema NVR ricerca ed elenca i dati del registro eventi registrati entro l'intervallo di tempo impostato.




The screenshot displays a search interface for an NVR system. It features a list of event categories with checkboxes: Object Counting, Object Removal, Stopped Vehicle, Face Detection, Face Recognition, License Plate Recognition, and Temperature Alarm. Below this is a section titled 'VA Event Search' containing a button labeled 'Enter VA Event Search' which is highlighted with a red rectangle. Underneath is an 'Advanced Search' section with a button labeled 'Enter Advanced Search'. At the bottom, there are two dark grey buttons with calendar icons: 'NVR System Event' and 'PoE Switch Event'.

4. Fare clic  per accedere alla pagina di ricerca degli eventi per visualizzare i dati di registro preferiti in tre tipi di grafico: **Barra**, **Linea** o **Torta**.

Ricerca eventi VA




1. Selezionare il tipo di grafico. Selezionare la casella Preferred type (Tipo preferito) per visualizzare i dati del registro. Le opzioni del tipo di grafico includono: Bar (A barre), Line (A linee) e Pie (A torta). Se necessario, è possibile selezionare le caselle dei tipi A barre e A linee per visualizzare un grafico che combina barre e linee.
2. Assegnare la data di inizio e di fine nella parte superiore sinistra della scheda funzione per trovare i dati del registro entro l'intervallo di tempo selezionato (intervallo di tempo massimo: 30 giorni).
3. Selezionare il tipo di evento rilevato VA. Selezionare la casella di tipologia VA preferita per visualizzare le relative informazioni. Le opzioni del tipo di evento VA includono: **Rilevamento intrusioni, Rilevamento vagabondaggio, Sabotaggio della videocamera, Direzione errata, Oggetto abbandonato, Conteggio oggetti, Rimozione oggetto, Veicolo fermo, Rilevamento volto, Riconoscimento volto, Riconoscimento targa e Allarme temperatura.**

Fare clic su , il sistema NVR ricerca ed elenca i dati del registro eventi rilevati VA registrati entro l'intervallo di tempo impostato.

Ricerca avanzata

Per configurare la funzione di ricerca avanzata, seguire le istruzioni. La funzione di ricerca avanzata consente di cercare ed elencare i dati VA del **Riconoscimento volto** e del **Riconoscimento targa**.

1. Fare clic  per accedere alla pagina di ricerca degli eventi per visualizzare i dati di registro preferiti in tre tipi di grafico: Bar (A barre), Line (A linee) e Pie (A torta).



The screenshot displays a user interface for searching through event logs. It features a list of filter categories with checkboxes, including 'Object Counting', 'Object Removal', 'Stopped Vehicle', 'Face Detection', 'Face Recognition', 'License Plate Recognition', and 'Temperature Alarm'. Below these filters are two search sections: 'VA Event Search' with a button labeled 'Enter VA Event Search', and 'Advanced Search' with a button labeled 'Enter Advanced Search' that is highlighted by a red rectangular border. At the bottom of the interface, there are two dark grey buttons labeled 'NVR System Event' and 'PoE Switch Event', each preceded by a small icon.

2. Completare le informazioni in ciascun menu a discesa.

(Intervallo orario massimo: 30 giorni; tipo di riconoscimento: Riconoscimento volto/riconoscimento targa; tipo di ricerca: per singolo/per gruppo) Immettere almeno una parola chiave sui dati del nome utente/numero di targa O selezionare il numero di targa dal database VA per attivare la ricerca avanzata.

Advanced Search

Time Range: User Defined

Start Date: 2021/08/19 AM 12:00

End Date: 2021/08/26 AM 12:00

Recognition Type: Face Recognition

Search Type: By Individual

Keyword Input:

Name: None

None

None


None

None

Chart Type: Bar Line Pie

Search

Capture Close

3. Dopo aver inserito le informazioni, fare clic su .

Advanced Search

Time Range: User Defined

Start Date: 2021/08/19 00:00

End Date: 2021/08/26 00:00

Recognition Type: License Recognition

Search Type: By Individual

Keyword Input:

Plate: LBC-5678

-None-

-None-


-None-

-None-

☒ Bar ☐ Line ☐ Pie

Search

4. Fare clic su  per salvare la schermata dei dati elencati.



Esportazione dei dati di registro

Prima di esportare i dati di registro, assicurarsi che l'unità di storage esterna USB sia collegata al sistema NVR.

1. Selezionare il registro preferito e fare clic sull'icona di esportazione  nell'angolo in alto a destra della scheda Log (Registro). Viene visualizzata la finestra di conferma dell'esportazione.
2. Fare clic su **Confirm (Conferma)** per esportare i dati del registro oppure su **Cancel (Annulla)** per interrompere l'operazione.

Servizio di failover NVR


Il firmware del MOVE NVR-64 supporta la sua funzione principale come videoregistratore di rete.

Utilizzando un firmware alternativo, il MOVE NVR-64 può essere utilizzato come server di *failover/backup*. Assicurarsi di caricare questo firmware sull'NVR di destinazione **prima di impostare e configurare** il dispositivo. Aprire il MOBOTIX centro download www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Download software** e fare clic su **MOVE NVR** per scaricare il firmware.

Se MOVE NVR-64 viene utilizzato come server di failover/backup, non supporterà più la funzionalità di registrazione diretta.


Architettura

- Lo scopo del servizio di failover NVR è collegare i sistemi NVR di backup ai sistemi NVR primari tramite WAN.
- Le videocamere protette dall'NVR di backup devono essere collegate all'NVR di backup principale tramite interruttore PoE, anziché al PoE integrato dell'NVR del sistema primario.
- I firmware del sistema NVR primario e del sistema NVR di backup sono diversi.




Meccanismo

- **Fase di monitoraggio:** questa fase viene attivata quando l'NVR di backup primario sta monitorando il sistema primario




- **Fase di backup:** questa fase viene attivata quando viene rilevato il guasto
 - Se si verifica un solo errore NVR, subentra l'NVR di backup primario.

Backup: 1 NVR failure




- Se si verifica più di un errore NVR, l'NVR di backup primario assegnerà l'attività.
- I NVR segnalano gli errori all'NVR di backup primario.

Backup: 2 NVR failure



- L'NVR primario informa i NVR di backup del client affinché assumano il controllo dell'attività.

- Ai NVR in cui si sono verificati errori subentrano i NVR di backup.



Configurazione

AVISSO! Il firmware dell'NVR di backup è diverso dal firmware dell'NVR nel sistema primario. Prima di impostare la configurazione riportata di seguito, verificare che la versione del firmware sia corretta. Per ulteriori informazioni, consultare i fornitori dell'NVR.

1. Impostare il tipo di ridondanza dell'NVR di backup attuale

Il tipo di ridondanza definisce il ruolo dell'NVR di backup attuale; gli utenti possono trovare questa impostazione in Configura ridondanza nella pagina Ridondanza.

- **Primario:** NVR di backup principale che assegna l'attività di backup all'NVR di backup del client
- **Client:** NVR di backup del client che esegue il processo di failover assegnato dall'NVR di backup primario

AVVISO! Selezionare un solo NVR di backup primario nel sistema di backup. I rimanenti sono gli NVR di backup del client.



2. Selezionare dispositivi

- Accedere a Gestione ridondanza nella pagina Ridondanza.

Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.6.40	00:00:8B:18:20:8C	80	Admin	*****	Connecting
NVR	NVR	192.168.6.53	00:00:8B:1A:39:09	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.70	00:30:1B:8A:67:20	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.81	00:00:8B:19:79:19	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.84	00:00:8B:19:4A:79	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.106	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.111	00:00:8B:18:37:74	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.112	00:00:8B:1A:2E:83	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.122	00:00:8B:07:06:26	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.161	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.161.53	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.161.57	00:00:8B:18:20:8C	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.161.80	00:00:8B:1A:39:0C	80	Admin	*****	---

- Selezionare gli NVR che saranno presenti in questo sistema (inclusi gli NVR di backup e primari). Lo stato sarà "Connessione".

Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.6.40	00:00:8B:18:20:8C	80	Admin	*****	Connecting
NVR	NVR	192.168.6.53	00:00:8B:1A:39:09	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.70	00:30:1B:8A:67:20	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.81	00:00:8B:19:79:19	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.84	00:00:8B:19:4A:79	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.106	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.111	00:00:8B:18:37:74	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.112	00:00:8B:1A:2E:83	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.122	00:00:8B:07:06:26	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.6.161	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.161.53	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	---
MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.161.57	00:00:8B:18:20:8C	80	Admin	*****	---
NVR	NVR	192.168.161.80	00:00:8B:1A:39:0C	80	Admin	*****	---

Completata la configurazione, possono verificarsi tre scenari. Il primo è **monitoraggio** attivo. Il secondo scenario è **stato di backup attivato**. Lo scenario di **trasferimento** si verifica solo dopo la risoluzione del guasto dell'NVR primario.


Monitoraggio

Questa situazione si presenta quando non si verificano casi di failover. Il sistema di backup sta monitorando correttamente il sistema primario.




Add Device To View	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
☒	MONV-S-NVR1A-0-PU2	NVR	192.168.0.40	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	Monitoring
☐	NVR	NVR	192.168.0.53	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.70	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.81	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.84	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.100	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---

In assenza di casi di failover, la pagina Vista live sarà come illustrato di seguito: Nessuna videocamera è collegata.



Backup


Questa situazione si verifica quando il sistema di backup rileva il guasto del sistema primario, che attiva il processo di backup. In questo caso lo stato è **Attivazione**.



Add Device To View	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
☒	MONV-S-NVR1A-0-PU2	NVR	192.168.0.40	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	Activation
☐	NVR	NVR	192.168.0.53	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.70	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.81	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.84	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---
☐	NVR	NVR	192.168.0.100	88:00:00:12:34:56	80	Admin	*****	---

In caso di failover, la pagina Vista live visualizza le videocamere collegate all'NVR di backup.


AVVISO! Le videocamere collegate direttamente alla porta PoE dell'NVR primario non vengono prese in carico dall'NVR di backup. Pertanto, nella pagina Vista live gli utenti non vedranno alcuna connessione con la videocamera. Vedi CH4 nell'immagine riportata di seguito.



Trasferimento

Dopo aver attivato correttamente il sistema primario, l'NVR di backup trasferirà i file sul sistema primario. Fare clic su  nell'angolo in alto a destra della schermata per visualizzare lo stato del download e lo stato di avanzamento in Edge.

AVVISO! La schermata Vista live sarà uguale allo schermo al momento dell'ultimo collegamento del server di backup alle videocamere nel sistema primario. Facendo clic su altre pagine, la schermata Vista live indicherà l'assenza di connessione alla videocamera.





IT_12/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2021