

Manuel de l'administrateur

MOBOTIX HUB Access 2025 R3

© 2025 MOBOTIX AG



Table des matières

Droit d'auteur	Droit d'auteur sur la page 3
Vue d'ensemble	Vue d'ensemble sur la page 4
MOBOTIX HUB Access pour les administrateurs	MOBOTIX HUB Access pour les administrateurs sur la page 4
Compatibilité	Compatibilité sur la page 4
Licence	Licence sur la page 5
Licences MOBOTIX HUB Access	Licences MOBOTIX HUB Access sur la page 5
Installation	Installation sur la page 6
Installer MOBOTIX HUB Access	Installer MOBOTIX HUB Access sur la page 6
Configuration	Configuration sur la page 7
Configuration d'un système de contrôle d'accès intégré	Configuration d'un système de contrôle d'accès intégré sur la page 7
Assistant d'intégration du système de contrôle d'accès	Assistant d'intégration du système de contrôle d'accès sur la page 7
Associer des caméras à l'intégration du système de contrôle d'accès	Associer des caméras à l'intégration du système de contrôle d'accès sur la page 8
Configurer les demandes d'accès	Configurer les demandes d'accès sur la page 8
Configurer les notifications par e-mail pour les événements liés au contrôle d'accès	Configurer les notifications par e-mail pour les événements liés au contrôle d'accès sur la page 9
Groupes d'unités de contrôle d'accès	Groupes d'unités de contrôle d'accès sur la page 10
Ajouter un groupe d'unités de contrôle d'accès	Ajouter un groupe d'unités de contrôle d'accès sur la page 10
Ajouter des unités de contrôle d'accès à un groupe	Ajouter des unités de contrôle d'accès à un groupe sur la page 10
Gérer les autorisations de groupe	Gérer les autorisations de groupe sur la page 11
Référence	Référence sur la page 12
Propriétés du contrôle d'accès	Propriétés du contrôle d'accès sur la page 12
Onglet Paramètres généraux	Onglet Paramètres généraux sur la page 12
Onglet Portes et caméras associées	Onglet Portes et caméras associées sur la page 13
Onglet Coordonnées GPS	Onglet Coordonnées GPS sur la page 14
Onglet Événements de contrôle d'accès	Onglet Événements de contrôle d'accès sur la page 14
Onglet Notifications de demande d'accès	Onglet Notifications de demande d'accès sur la page 16
Onglet Détenteurs de carte	Onglet Détenteurs de carte sur la page 17

Droit d'auteur

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque de MOBOTIX AG déposée dans l'Union Européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Peut faire l'objet de changements sans préavis. MOBOTIX n'est pas responsable des erreurs techniques ou d'édition ni des omissions qui pourraient être constatées dans les présentes. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2025

Vue d'ensemble

MOBOTIX HUB Access pour les administrateurs

MOBOTIX HUB Access est une extension de MOBOTIX HUB. Lorsqu'un module d'extension MOBOTIX HUB dédié existe, il permet aux organisations d'intégrer leurs systèmes de contrôle d'accès à MOBOTIX HUB.

Pour utiliser cette extension, vous devez acheter ce qui suit :

- 1 (une) licence de base pour chaque système MOBOTIX HUB que vous souhaitez utiliser avec MOBOTIX HUB Access
- 1 (une) licence pour chaque porte que vous souhaitez contrôler via MOBOTIX HUB

MOBOTIX HUB Access comprend les éléments suivants :

- Une interface utilisateur partagée destinée aux opérateurs pour les systèmes de contrôle d'accès dans MOBOTIX HUB Desk Client
- L'intégration puissante de systèmes de contrôle d'accès
- La surveillance en direct des événements et des points d'accès
- Des demandes d'accès assistées par opérateur
- Des intégrations avec des plans
- Des définitions d'alarmes pour les événements de contrôle d'accès
- La possibilité d'enquêter sur les événements et les points d'accès
- Une vue d'ensemble centralisée et un contrôle de l'état des portes
- Des informations sur les détenteurs de carte et la gestion de ces derniers

Chaque fois qu'un utilisateur de MOBOTIX HUB Desk Client effectue une action liée à l'accès, comme l'ouverture d'une porte ou le refus d'entrée, le système l'enregistre dans le **journal d'activité**.

Compatibilité

MOBOTIX HUB Access n'est pas compatible avec :

- MOBOTIX HUB L2
- MOBOTIX HUB L3
- MOBOTIX HUB L4
- MOBOTIX HUB L5

Licence

Licences MOBOTIX HUB Access

Vous devez acheter les licences de contrôle d'accès suivantes pour utiliser MOBOTIX HUB Access :

- Une (1) licence de base par instance de MOBOTIX HUB Access. La licence couvre un nombre illimité de serveurs d'accès.
- Une (1) licence de contrôle d'accès pour chaque porte que vous souhaitez intégrer et contrôler dans MOBOTIX HUB Access. Une porte avec deux points d'entrée ne nécessite qu'une (1) licence de porte.

Il s'agit d'un paiement unique, sans frais de maintenance ni frais annuels après l'achat initial.

Pour acheter des licences MOBOTIX HUB Access de base ou de porte supplémentaires, contactez votre fournisseur.

Une fois vos licences MOBOTIX HUB Access activées, toutes les licences de porte que vous avez achetées pourront être associées à vos portes à contrôle d'accès. Pour activer les licences de porte, vous devez associer les licences de porte incluses aux portes que vous souhaitez utiliser. Vous ne pouvez pas activer plus de portes que le nombre de licences de porte dont vous disposez.

Exemples :

- Si vous souhaitez ajouter dix (10) portes, mais que vous n'avez que cinq (5) licences de porte de contrôle d'accès, alors vous ne pouvez ajouter que cinq portes. Si vous souhaitez ajouter les cinq portes restantes, vous devez soit supprimer des portes existantes, soit acheter cinq (5) licences de porte supplémentaires.
- Vous disposez d'une (1) porte avec deux (2) points d'accès. Même si deux lecteurs sont présents, vous n'avez besoin que d'une (1) licence de porte de contrôle d'accès.

Informations sur la licence

MOBOTIX HUB Management Client vous indique les informations suivantes concernant les licences :

- Le nombre de licences disponibles et de licences utilisées. Ces informations sont disponibles dans le sous-nœud **Informations sur la licence** du nœud **Bases**.
- Les portes et les licences associées. Pour consulter ces informations, accédez au sous-nœud **Systèmes** du nœud **Contrôle d'accès**. Cliquez sur votre système de contrôle d'accès et sélectionnez **Portes et caméras associées**.

Installation

Installer MOBOTIX HUB Access

MOBOTIX HUB Access est inclus dans votre système VMS MOBOTIX HUB, et aucune installation n'est requise.
MOBOTIX HUB Access est activé lorsque vous ajoutez les licences MOBOTIX HUB Access au VMS MOBOTIX HUB.

Configuration

Configuration d'un système de contrôle d'accès intégré

Prérequis

- Vous avez acheté les licences de porte et les licences de base MOBOTIX HUB Access requises.
- Vous avez installé un module d'extension pour votre système de contrôle d'accès afin de l'intégrer à MOBOTIX HUB Access.

Configuration

1. Ajoutez le système de contrôle d'accès intégré à votre système MOBOTIX HUB. Un assistant vous guide à travers les étapes les plus élémentaires de l'intégration. Voir [Assistant d'intégration du système de contrôle d'accès sur la page 7](#).
2. Indiquez plus de propriétés pour l'intégration du système de contrôle d'accès. En particulier, les événements de contrôle d'accès peuvent nécessiter le mappage d'événements du système de contrôle d'accès aux catégories d'événements reconnues par MOBOTIX HUB. Voir [Propriétés du contrôle d'accès sur la page 12](#).
3. Créez un rôle avec des autorisations pour utiliser les fonctionnalités de contrôle d'accès dans MOBOTIX HUB Desk Client.
4. Associez ce rôle à un profil Desk Client.
5. Ajoutez et modifiez [SECTION AND PAGE REFERENCE](#). MOBOTIX HUB Access inclut une règle par défaut pour afficher vos notifications de demande d'accès dans MOBOTIX HUB Desk Client lorsque l'accès est refusé.

Vous pouvez créer des règles supplémentaires en fonction des actions et des événements du système de contrôle d'accès intégré.

6. Si nécessaire, modifiez les paramètres généraux de contrôle d'accès dans **Options > Paramètres de contrôle d'accès**.

Assistant d'intégration du système de contrôle d'accès

Cet assistant aide à configurer étape par étape l'intégration initiale d'un système de contrôle d'accès. Il permet d'effectuer les tâches de configuration les plus élémentaires et de procéder à une configuration plus avancée par la suite.

Avant d'exécuter l'assistant d'intégration du contrôle d'accès, assurez-vous d'avoir installé le module d'extension d'intégration du système de contrôle d'accès sur le serveur d'événements.

Vous devrez peut-être spécifier davantage de paramètres pour les détails de connexion, mais la configuration consiste généralement en l'ajout de l'adresse réseau du serveur du système de contrôle d'accès ainsi que du nom d'utilisateur et du mot de passe d'un administrateur. MOBOTIX HUB utilise ces identifiants de connexion pour se connecter au système de contrôle d'accès et récupérer la configuration complète.

Le module d'extension d'intégration peut également définir des paramètres supplémentaires non répertoriés dans l'assistant. Si nécessaire, vous pouvez ajuster ces paramètres ultérieurement dans la section **Paramètres généraux** une fois l'intégration configurée. Toutes les valeurs par défaut des paramètres proviennent du module d'extension ou du système de contrôle d'accès lui-même.

1. Dans le nœud **Contrôle d'accès** de MOBOTIX HUB Management Client, cliquez avec le bouton droit sur **Systèmes** et sélectionnez **Créer nouveau....**
2. Dans l'assistant **Créer l'intégration du système de contrôle d'accès**, saisissez le nom et précisez les détails de connexion pour le système de contrôle d'accès que vous souhaitez ajouter.

Si le module d'extension a intégré le système de contrôle d'accès et qu'aucune erreur n'a eu lieu au cours du processus, vous verrez un résumé de la configuration récupérée à partir du système de contrôle d'accès. Consultez le résumé pour vous assurer que tout a été intégré avant de passer à l'étape suivante.

Associer des caméras à l'intégration du système de contrôle d'accès

Une fois votre système de contrôle d'accès intégré au VMS MOBOTIX HUB, vous pouvez y associer des caméras de MOBOTIX HUB Management Client.

Vous devez associer les points d'accès du système de contrôle d'accès aux caméras du système MOBOTIX HUB, afin d'afficher les vidéos relatives aux événements survenus au niveau des portes.

Vous pouvez associer plusieurs caméras à un seul point d'accès. Lorsque les opérateurs MOBOTIX HUB Desk Client enquêtent sur des événements, ils peuvent visionner des vidéos provenant de toutes les caméras associées à ce point d'accès. L'opérateur peut également ajouter l'une des caméras s'il configure des éléments de vue pour le **moniteur d'accès**.

Les portes associées à une licence de contrôle d'accès pour une porte sont activées par défaut. Vous pouvez décocher la case pour désactiver une porte et libérer une licence de porte de contrôle d'accès, si nécessaire.

Les opérateurs doivent se connecter à nouveau à MOBOTIX HUB Desk Client pour voir et utiliser le nouveau système de contrôle d'accès.

Vous pouvez modifier la configuration à tout moment.

Configurer les demandes d'accès

Vous pouvez utiliser plusieurs types d'événements de contrôle d'accès, tels que **Accès refusé** et **Accès autorisé**. Pour activer les notifications de demande d'accès, vous devez associer le type d'événement à la catégorie d'événements **Demande d'accès**. Par défaut, le type d'événement **Accès refusé** est associé à la catégorie d'événements **Demande d'accès**. Sans modification de votre part, les notifications de demande d'accès ne sont envoyées que lorsqu'une personne se voit refuser l'accès. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous.

Prérequis

Vous devez activer les notifications pour le ou les rôles auxquels appartiennent les opérateurs. Dans le rôle, cliquez sur l'onglet **Sécurité globale**, sélectionnez **Contrôle d'accès**, puis cochez la case **Recevoir des notifications**.

Configuration

1. Dans le volet de **Navigation sur le site**, sélectionnez **Contrôle d'accès**, puis **Systèmes**. Cliquez ensuite sur le système de contrôle d'accès que vous souhaitez configurer.
2. Sous l'onglet **Événements de contrôle d'accès**, dans la colonne **Événement de contrôle d'accès**, repérez le type d'événement que vous souhaitez modifier.
3. Pour désactiver les demandes d'accès pour un type d'événement, cliquez sur ☐ dans la colonne **Catégorie d'événements** et décochez la case **Demande d'accès**.
4. Pour activer les demandes d'accès pour un type d'événement supplémentaire, cliquez sur ☐ dans la colonne **Catégorie d'événements** et cochez la case **Demande d'accès**.
5. Sauvegardez les modifications apportées.

Configurer les notifications par e-mail pour les événements liés au contrôle d'accès

MOBOTIX HUB Access permet d'envoyer des notifications par e-mail depuis votre MOBOTIX HUB VMS au déclenchement d'événements liés au contrôle d'accès :

1. Dans Management Client, accédez à **Outils > Options** et [assurez-vous que vos paramètres de messagerie sont correctement configurés](#).
2. Dans le volet gauche de Management Client, ouvrez **Profil de notification** et ajoutez un nouveau profil de notification. Donnez un nom au profil de notification, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la fenêtre **Ajouter un profil de notification** :
 - Indiquez l'adresse e-mail du destinataire.
 - Saisissez le texte que vous souhaitez inclure dans l'objet de la notification par e-mail.
 - Saisissez le texte que vous souhaitez inclure dans le champ **Texte du message**.
4. Sous le champ **Texte du message**, vous pouvez ajouter différents types d'informations système, comme l'élément **Nom de l'unité de contrôle d'accès**, aux champs **Objet** ou **Texte du message**.

L'ajout de ces informations système à l'e-mail fournit au destinataire le nom du système exact qui a été donné à l'unité de contrôle d'accès ayant déclenché l'événement.
5. Facultatif :
 - Pour envoyer une notification par e-mail test aux destinataires indiqués, cliquez sur **Envoyer un courriel test**.
 - Pour inclure des images fixes pré-alarmes, sélectionnez **Inclure images** et précisez le nombre d'images, la durée entre ces dernières, et si vous souhaitez ou non les intégrer aux e-mails.
 - Pour inclure des clips vidéo AVI, sélectionnez **Inclure fichier AVI** et indiquez la durée avant et après l'événement ainsi que la fluidité d'image.
6. Créez une nouvelle règle pour déclencher des notifications par e-mail en fonction d'événements spécifiques liés au contrôle d'accès, tels qu'une panne de courant au niveau de la porte.

7. Définissez la règle à déclencher lors de l'événement pertinent du système de contrôle d'accès intégré.
8. Définissez l'action pour envoyer des notifications à l'aide du profil de messagerie créé, puis sélectionnez **Terminer**.



L'exemple ci-dessus se concentre sur des informations spécifiques liées au contrôle d'accès que vous pouvez ajouter aux notifications par e-mail. Pour rendre les notifications par e-mail plus informatives, vous pouvez également ajouter le nom de la règle et le nom du déclencheur aux champs Objet ou Texte du message.

Groupes d'unités de contrôle d'accès

Les groupes de contrôle d'accès vous permettent de gérer toutes vos unités de contrôle d'accès de façon granulaire. Utilisez les rôles pour attribuer des autorisations à des groupes et à des unités spécifiques, de façon à vous assurer que les utilisateurs ont uniquement accès aux unités de contrôle d'accès pertinentes.

Vous pouvez également ajouter un groupe de contrôle d'accès à partir du nœud **Contrôle d'accès** et gérer les autorisations associées depuis le nœud **Sécurité** dans MOBOTIX HUB Management Client.

Sujets associés :

- [Ajouter un groupe d'unités de contrôle d'accès sur la page 10](#)
- [Ajouter des unités de contrôle d'accès à un groupe sur la page 10](#)
- [Gérer les autorisations de groupe sur la page 11](#)

Ajouter un groupe d'unités de contrôle d'accès

Pour ajouter un groupe à partir du nœud **Contrôle d'accès** :

1. Dans le volet **Configuration** de la section **Groupes**, cliquez avec le bouton droit sur **Groupes de contrôle d'accès**.
2. Sélectionnez **Ajouter un groupe**.
3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un groupe**, spécifiez un nom et une description pour le nouveau groupe :

Le nouveau groupe s'affiche dans le volet **Groupes de contrôle d'accès**. Vous pouvez désormais y ajouter des unités de contrôle d'accès. Voir [Ajouter des unités de contrôle d'accès à un groupe sur la page 10](#).

Ajouter des unités de contrôle d'accès à un groupe

Dès qu'un groupe d'unités de contrôle d'accès est ajouté, vous pouvez y associer des unités. S'il est possible d'inclure dans un même groupe des unités de contrôle d'accès issues de différents systèmes, chaque unité de contrôle d'accès ne peut appartenir qu'à un seul groupe.

Toute unité de contrôle d'accès déplacée d'un groupe vers un autre hérite des autorisations du nouveau groupe.

Pour ajouter une unité de groupe à partir du nœud **Contrôle d'accès** :

1. Dans le volet **Configuration** de la section **Groupe**s, cliquez avec le bouton droit sur **Groupe**s de contrôle d'accès.
2. Cliquez avec le bouton droit sur votre groupe et sélectionnez **Modifier les membres du groupe**.
3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les membres du groupe**, sélectionnez l'un des onglets pour localiser votre unité de contrôle d'accès.
4. Sélectionnez les unités de contrôle d'accès que vous souhaitez inclure et cliquez sur **Ajouter** ou double-cliquez sur l'unité.

Vous pouvez désormais attribuer à certains rôles des autorisations de groupe spécifiques. Voir [Gérer les autorisations de groupe sur la page 11](#).

Gérer les autorisations de groupe

Les autorisations des groupes d'unités de contrôle d'accès peuvent être définies au niveau des rôles. Cela permet de limiter l'affichage et la gestion aux seules unités de contrôle d'accès pour lesquelles les utilisateurs disposent de l'autorisation, en fonction de leur rôle.

Un utilisateur associé à plusieurs rôles dont les autorisations sont incompatibles sera dans l'incapacité d'utiliser l'unité de contrôle d'accès.

Lorsque des autorisations de rôle sont définies uniquement pour un point d'accès (sans la porte à laquelle il est associé), ce dernier n'est pas visible dans MOBOTIX HUB Desk Client. Les membres associés au rôle recevront quand même les notifications, les événements et les alarmes associés au point d'accès, mais ne verront pas le point d'accès lui-même.

Pour définir des autorisations de groupe pour un rôle :

1. Dans la section **Rôles**, sélectionnez le rôle dont vous souhaitez gérer les autorisations de groupe.
2. Dans l'onglet **Sécurité globale**, cliquez sur **Contrôle d'accès**. Vérifiez que la case **Autoriser** est décochée pour l'option **Utiliser le contrôle d'accès**.
3. Dans l'onglet **Contrôle d'accès**, développez l'arborescence associée. Sélectionnez le groupe de contrôle d'accès dont vous souhaitez configurer les autorisations. Pour autoriser les utilisateurs à consulter et à gérer les unités de contrôle d'accès de ce groupe, sélectionnez **Utiliser l'unité de contrôle d'accès**.

Référence

Propriétés du contrôle d'accès

Vous pouvez ajuster les propriétés de l'intégration de votre système de contrôle d'accès à l'aide des onglets du nœud **Systèmes**, sous **Contrôle d'accès**.

Onglet Paramètres généraux

Nom	Description
Activer	<p>Active ou désactive le système de contrôle d'accès intégré. Si vous désactivez ce paramètre, votre système MOBOTIX HUB ne recevra plus d'événements de contrôle d'accès.</p> <p>Les systèmes de contrôle d'accès intégrés sont activés et visibles dans MOBOTIX HUB Desk Client par défaut pour les utilisateurs disposant d'autorisations suffisantes.</p> <p>Il peut parfois être nécessaire de désactiver les événements de contrôle d'accès (par exemple lors d'une opération maintenance) afin d'éviter de générer d'alarmes inutiles.</p>
Nom	Ajoutez ou modifiez le nom de l'intégration du système de contrôle d'accès qui s'affiche dans Management Client et d'autres clients.
Description	Ajoutez une description de l'intégration du contrôle d'accès (facultatif).
Module d'extension d'intégration	Affiche le type de système de contrôle d'accès sélectionné au cours de l'intégration initiale.
Rafraîchissement de la dernière configuration	Affiche la date et l'heure de la dernière importation de la configuration à partir du système de contrôle d'accès.
Rafraîchir la configuration	<p>Si vous avez apporté des modifications à la configuration du système de contrôle d'accès intégré (par ex. l'ajout ou la suppression d'une porte) et que vous souhaitez les appliquer à MOBOTIX HUB, cliquez sur ce bouton.</p> <p>Après avoir cliqué sur le bouton, un résumé des modifications de configuration du système de contrôle d'accès s'affiche. Passez la liste en revue pour vous assurer que votre système de contrôle d'accès est reflété correctement avant d'appliquer la nouvelle configuration.</p>

Nom	Description
Connexion de l'opérateur nécessaire	<p>Si le système de contrôle d'accès prend en charge les autorisations utilisateur différenciées, activez une connexion supplémentaire pour les utilisateurs du client. Si vous activez ce paramètre, le système de contrôle d'accès ne sera plus disponible sur le client MOBOTIX HUB Mobile.</p> <p>Ce paramètre n'est visible que si le module d'extension d'intégration prend en charge les autorisations utilisateur différenciées.</p>

Paramètres potentiels

Les exemples de paramètres suivants peuvent apparaître, en fonction du module d'extension du système de contrôle d'accès avec lequel vous effectuez l'intégration. Les noms des paramètres et leur contenu sont importés à partir du module d'extension.

Nom	Description
Adresse	Saisissez l'adresse du serveur qui héberge le système de contrôle d'accès intégré.
Port	Spécifiez le numéro de port sur le serveur auquel le système de contrôle d'accès est connecté.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom de l'utilisateur du système de contrôle d'accès, qui doit être l'administrateur du système de contrôle d'accès intégré dans MOBOTIX HUB.
Mot de passe	Le champ du mot de passe est masqué par défaut. Cliquez sur le bouton pour saisir le mot de passe administrateur du système de contrôle d'accès à enregistrer. Une fois enregistré, le mot de passe est vérifié.

Onglet Portes et caméras associées

Utilisez cet onglet pour lier les points d'accès de porte aux caméras, aux microphones et aux haut-parleurs.

- Vous devez attribuer des caméras aux points d'accès de porte au moment de configurer l'intégration, mais vous pouvez les modifier ultérieurement.
- Les microphones et les haut-parleurs sont automatiquement liés via leurs caméras associées.

Nom	Description
Portes	<p>Affiche la liste des points d'accès des portes disponibles définis dans le système de contrôle d'accès, groupés par porte.</p> <p>Pour naviguer plus facilement jusqu'aux portes pertinentes, vous pouvez filtrer les portes dans votre système de contrôle d'accès à l'aide de la liste déroulante située en haut.</p> <p>Activé : Les portes sous licence sont activées par défaut. Vous pouvez désactiver une porte pour libérer une licence.</p> <p>Licence : Indique si une porte est sous licence ou si la licence a expiré. Le champ est vide lorsque la porte est désactivée.</p> <p>Supprimer : Cliquez sur Supprimer pour supprimer une caméra d'un point d'accès. Si vous supprimez toutes les caméras, la case correspondant aux caméras sera automatiquement décochée.</p>
Caméras	<p>Affiche la liste des caméras configurées dans le système MOBOTIX HUB.</p> <p>Sélectionnez une caméra dans la liste et faites-la glisser et tomber sur le point d'accès pertinent pour associer le point d'accès à la caméra.</p>


Onglet Coordonnées GPS

Lorsque vous ajoutez les coordonnées GPS d'une unité de contrôle d'accès, celle-ci apparaît automatiquement sur les smart maps dans MOBOTIX HUB Desk Client.

Nom	Description
Unités de contrôle d'accès	Sélectionnez l'unité de contrôle d'accès dont vous souhaitez ajouter les coordonnées GPS.
Coordonnées GPS	Saisissez les coordonnées GPS de l'unité de contrôle d'accès au format latitude, longitude. La valeur que vous saisissez détermine la position de l'icône d'unité de contrôle d'accès sur la smart map dans MOBOTIX HUB Desk Client.

Onglet Événements de contrôle d'accès


Les catégories d'événements organisent les événements et influencent le comportement du contrôle d'accès. Par exemple, vous pouvez définir une alarme qui se déclenche pour plusieurs types d'événements.

Nom	Description
Événement de contrôle d'accès	<p>Affiche la liste des événements de contrôle d'accès importés à partir du système de contrôle d'accès. Le module d'extension d'intégration contrôle l'activation et la désactivation par défaut des événements. Vous pouvez désactiver ou activer des événements à tout moment après l'intégration.</p> <p>Lorsqu'un événement est activé, il est stocké dans la base de données des événements et les utilisateurs peuvent le filtrer dans MOBOTIX HUB Desk Client.</p>
Type de source	Indique l'unité de contrôle d'accès qui peut déclencher l'événement de contrôle d'accès.
Catégorie d'événements	<p>Attribuez des catégories aux événements de contrôle d'accès. Vous pouvez ajouter plusieurs catégories.</p> <p>Le système MOBOTIX HUB mappe automatiquement les catégories d'événements pertinentes aux événements lors de l'intégration et crée une configuration par défaut. Vous pouvez modifier le mappage à tout moment.</p> <p>Les catégories d'événements intégrées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès refusé • Accès accordé • Demande d'accès • Alarme • Erreur • Avertissement : <p>Les événements et catégories d'événements propres au module d'extension d'intégration peuvent être affichés, et vous pouvez également définir vos catégories d'événements.</p> <div>  <p>Si vous modifiez les catégories d'événements dans MOBOTIX HUB L5, veillez à ce que les règles de contrôle d'accès existantes fonctionnent toujours.</p> </div>
Catégories définies par les utilisateurs	<p>Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des catégories d'événements définies par l'utilisateur.</p> <p>La création de catégories d'événements est utile lorsque les catégories intégrées ne répondent pas à vos exigences. Cela peut être le cas, par exemple, si vous définissez des événements déclencheurs pour des actions de contrôle d'accès.</p>

Nom	Description
	<p>Les catégories s'appliquent à tous les systèmes d'intégration ajoutés au système MOBOTIX HUB. Elles permettent de configurer un traitement sur l'ensemble des systèmes, par exemple sur la définition des alarmes.</p> <p>Si vous supprimez une catégorie d'événement définie par l'utilisateur, un avertissement s'affiche si l'une de vos intégrations l'utilise. Si vous décidez malgré tout de la supprimer, toutes les configurations qui l'utilisent, comme les actions de contrôle d'accès, ne fonctionneront plus.</p>

Onglet Notifications de demande d'accès

Vous pouvez personnaliser l'affichage de vos notifications de demande d'accès dans MOBOTIX HUB Desk Client au déclenchement d'un événement donné.

Nom	Description
Nom	Entrez un nom pour la notification de demande d'accès.
Ajouter une notification de demande d'accès	<p>Cliquez pour ajouter et définir des notifications de demande d'accès.</p> <p>Pour supprimer une notification, cliquez sur X situé à droite.</p> <div>  <p>Si vous vous connectez au site parent en utilisant MOBOTIX HUB Desk Client dans MOBOTIX Federated Architecture, les notifications de demande d'accès des sites enfants s'affichent également.</p> </div>
Détails de la notification de demande d'accès	Spécifiez les caméras, microphones ou haut-parleurs apparaissant dans les notifications de demande d'accès lorsqu'un événement donné se produit. Vous pouvez également spécifier le son que vous souhaitez utiliser pour alerter l'utilisateur à l'apparition de la notification.
Ajouter une commande	<p>Sélectionnez les commandes à afficher sous forme de boutons dans les fenêtres de notification de demande d'accès dans MOBOTIX HUB Desk Client.</p> <ul style="list-style-type: none"> Commandes de demande d'accès associées : active toutes les commandes associées aux opérations de demande d'accès disponibles sur l'unité source. Par exemple Ouvrir la porte. Toutes les commandes associées : active toutes les commandes sur l'unité source.

Nom	Description
	<ul style="list-style-type: none">• Commande de contrôle d'accès : active une commande de contrôle d'accès sélectionnée.• Commande de système : active une commande prédéfinie dans le système MOBOTIX HUB. <p>Pour supprimer une commande, cliquez sur X situé à droite.</p>

Onglet Détenteurs de carte

Utilisez l'onglet **Détenteurs de carte** pour consulter les informations disponibles sur les détenteurs de carte dans le système de contrôle d'accès.

Nom	Description
Rechercher un détenteur de carte	Saisissez le nom d'un détenteur de carte. Si le nom existe dans le système, il apparaîtra dans la liste.
Nom	Affiche les noms des détenteurs de carte récupérés à partir du système de contrôle d'accès.
Type	Affiche le type de détenteur de carte, par exemple : <ul style="list-style-type: none">• Employé• Garde• Invité

Si l'intégration de votre système de contrôle d'accès permet d'ajouter et de supprimer des fichiers images dans MOBOTIX HUB, vous pouvez charger des images dans les profils des détenteurs de carte. Cette fonctionnalité est utile si l'intégration du système de contrôle d'accès ne stocke pas déjà d'images de détenteurs de carte.

Tous les systèmes de contrôle d'accès ne prennent pas en charge l'ajout de photos de détenteurs de carte via MOBOTIX HUB.

Nom	Description
Sélectionner une image	<p>Spécifiez un chemin d'accès à un fichier contenant une image du détenteur de carte. Ce bouton est masqué si le système de contrôle d'accès intégré gère les images et n'autorise pas les modifications d'images dans MOBOTIX HUB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez utiliser des fichiers aux formats .bmp, .png et .jpg.• Les images sont redimensionnées afin de maximiser la vue.• MOBOTIX vous recommande d'utiliser une image carrée.
Supprimer l'image	<p>Cliquez pour supprimer l'image. Si une photo du détenteur de carte est également disponible dans le système de contrôle d'accès intégré, cette dernière sera affichée à la place.</p>

