Schnellanleitung: MOBOTIX NAS & MOVE/ONVIF-Kameras Einrichten von MOBOTIX NAS/MxManagementCenter mit MOVE/ONVIF-Kameras



MOBOTIX

Dieses Dokument behande	elt die folgenden MO	BOTIX NAS-Modelle
Produktname	Bestellnummer	Produktkennzeichnung
MOBOTIX NAS 2-Bay/8 Channels	Mx-S-NAS2a-8	251-G
MOBOTIX NAS 4-Bay/16 Channels	Mx-S-NAS4A-16	451-G
MOBOTIX NAS 8-Bay/32 Channels	Mx-S-NAS8A-32	873U-G

Mindestanforderungen für Software-Versionen

- MOBOTIX NAS: Mx-NAS2-4A-4.3.4.0807, Mx-NAS8A-4.3.4.0807, ContainerStation 1.8.3.207, MOBOTIX NAS QVRProServer 1.2.1.0 (siehe MOBOTIX NAS Schnellinstallation)
- MOBOTIX MOVE: SD1A → MB20181025RS, BC1A/VD1A → MB20181025RP
- MxManagementCenter: 2.2+

WICHTIG: Es wird empfohlen, alle Systemkomponenten auf die neuesten Software-Versionen zu aktualisieren. Laden Sie sich hierzu die neuesten Versionen der Software für MxMC, MOBOTIX NAS und MOBOTIX MOVE-Kameras von der MOBOTIX Website <u>www.mobotix.com</u> herunter:

• Support > Download Center > Software-Downloads

Video-Tutorials zum Themas finden Sie auf der MOBOTIX Website <u>www.mobotix.com</u>:

• Support > Download Center > Dokumentation > Video-Tutorials

Die MOBOTIX NAS HDD-Kompatibilitätsliste finden Sie auf der MOBOTIX Website <u>www.mobotix.com</u>:
Support > Download Center > Dokumentation > White Lists

Hinweis zur Lizenzierung

MxManagementCenter kann MOBOTIX IoT- und MOVE-Kameras "Out-of-the-Box" anzeigen, also ohne dafür Lizenzen zu benötigen. Für einen bandbreitenoptimierten Einsatz und professionelle Installationen wird die Verwendung von **H.264** dringend empfohlen (erfordert eine Lizenz in MxManagementCenter).

Weitere Informationen über Lizenzierungsmodelle finden Sie im **Tutorial MxMC 2.0** auf der MOBOTIX-Website <u>www.mobotix.com</u>:

- Support > Download Center > Dokumentation > Broschüren & Anleitungen > Tutorials
- Es wird nur eine Starterlizenz pro MxManagementCenter-Installation benötigt

Passwortsicherheit!

- Verwenden Sie NIEMALS die Standard-Zugriffsdaten! Ändern Sie die Standard-Passwörter in starke Passwörter (Zahlen, Groß-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen)!
- Der Standardbenutzer des MOBOTIX NAS ist "admin" und das Passwort ist ebenfalls "admin".
- Der Standardbenutzer der MOBOTIX Kameras ist "admin" und das Passwort ist "meinsm".

MOBOTIX

Ziel dieser Anleitung ist die Einrichtung eines MOBOTIX NAS als **Speichergerät** für **MOBOTIX Move-Kameras bzw. ONVIF-Kameras**.

Die **MOBOTIX NAS QVRProServer** Software wird für das Speichern der Aufzeichnungen von **MOBOTIX Move-Kameras bzw. ONVIF-Kameras** auf dem NAS benötigt. Für eine möglichst effiziente Bearbeitung der Kamera-Einstellungen wird die **Erweiterte Konfiguration** von MxManagementCenter empfohlen.



1. MxManagementCenter starten.

2. Öffnen Sie den Assistenten, indem Sie im Menü auf **Datei > Willkommen** klicken.

 Willkommen	
MxManagementCenter	?
262 Image: Construction of the second se	WICHTIG: MOBOTIX MOVE-Kameras benötigen die folgenden Firmware-Versionen (oder höher): - SD1A → MB20181025RS - BC1A/VD1A → MB20181025RP
Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • info@mobotix.com • www.mobotix.com	

- Klicken Sie auf Geräte hinzufügen. Wählen Sie anschließend die gewünschten ONVIF S-Kameras aus, die Sie in MxMC hinzufügen möchten.
 Hinweis: Es kann bis zu zehn Minuten dauern, um eine ONVIF-Kamera zu finden. Alternativ können Sie die Kameras auch manuell hinzufügen, indem Sie auf das "+" in der Steuerungsleiste klicken.
- 4. Geben Sie die Zugriffsdaten ein. Sie benötigen die Zugriffsdaten eines Benutzers, der über die Rechte ONVIF Administration verfügt. Bei MOBOTIX MOVE-Kameras ist der Admin-Benutzer der Browser-Oberfläche auch der ONVIF-Administrator. Bei Kameras anderer Hersteller (z. B. Axis) werden für die Browser-Oberfläche und den ONVIF-Administrator unterschiedliche Benutzer verwendet.

Beyond Human Vision

Schritt 2: Bildeinstellungen für Live und Aufzeichnung anpassen

		Config	MxMa guratic	nagementCenter	Öffnen Sie das Schloss, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln, dann
	Kamerakonfiguration		$\odot \otimes$	Verbindungsdaten	ausgewählte MOVE/ONVIE-Kameras
All centeros	Name Verbindungsprotokoll	MOVE-10.192.0.67 MOBOTIX MOVE	٥	Authentifizierung	 2. Öffnen Sie Verbindungsdaten. 3. Wählen Sie die Bild- und Codec-Einstellungen
	URL	10.192.0.67			aus.
Camoras	Remote-URL	DynDNS		Bandbreiteneinstellungen HiRes	
	Benutzername	admin		HiRes-Profil	MxHiQuality
	Passwort	•••••		Video-Encoder	VideoEncoder1
	Umgebung	C	Default	Video-Codec	H.264
	Remote			Pilder pro Sakunda	20 B/s
	SSL			Bilder pro Sekunde	
	Bandbreite	Hi	Ŀ	Bildgröße	1920×1080
() mx10-8-16-8	Verbindungsdaten		- >	Bildqualität	50%
⊚ mx10-8-17 ∠	Aufzeichnungseinstell	ungen MOVE-Record	der >	Bandbreiteneinstellungen LoBes	
⊙ mx10-8-28-30				LoPes-Profil	MxLoQuality ^
⊙ mx10-8-28-197	And the state of the second seco			Lones-From	
Camera Groups		20 20		Video-Encoder	VideoEncoder2
▶ 🔡 All cameras				Video-Codec	H.264 I
Advacned Config		Contraction of the		Bilder pro Sekunde	1 B/s 🗘
▶ == Move		A CONTRACTOR		Bildaröße	320x240
▼ III Move2				Bildgrobe	
🖨 мовотіх мо		Him		u dan Bild und Cadac E	installungan
мовотіх мо	Ľ			u den Bild- und Couec-e	instellungen:
🗟 мовотіх мо		• M)		e Profil MyHiQuality go	hört zu den Aufzeichnungeninstellungen des MAS-
Clips & Recordings		• Da	er H.2	64 -Codec erfordert eine S	Starter-Lizenz für MxManagementCent <u>er.</u>

Beyond Human Vision

Schritt 3: Integrationsschlüssel prüfen



Hinweis zum Integrationsschlüssel

- Der Schlüssel wird beim Hinzufügen der Kamera automatisch definiert.
- Der Schlüssel wird für das Hinzufügen der Kamera zum NAS benötigt.

Wird der Integrationsschlüssel **unten nicht angezeigt**, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Entfernen Sie die Kamera aus dem System und versuchen Sie es erneut.
 - Setzen Sie die Kamera auf Werkseinstellungen zurück und fügen Sie sie erneut hinzu.
- Prüfen Sie, ob die Kamera auf <u>https://www.onvif.org/conformant-products/</u> als ONVIF S-Client registriert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass dieses Modell aufgeführt ist (genauer Modellname).
 - Prüfen Sie, ob die Firmware-Version aufgeführt ist.



Schritt 4: NAS im MxManagementCenter einrichten (2)



MOBOTIX

Schritt 4: NAS im MxManagementCenter einrichten (2)

File Servers	Smart Data Sources	ThinClients				
Project			+	File Server Settings File Server (IP)	-	Port 0 Use SSL
Name			Тура		IP address or DNS name of the file s	erver
Now file server 41			MOBOTIX NAS (DNVIF)	User Name Password		
				FOSSING	Access data for the file server. User must be a member of the admi Use Expert Settings (ONVIF	nistrator group with full rights of the MOBOTIX NASI. Access)
				Test		
				Quick Guides		
•	Laden Sie aus die Device Fin installieren Si Laden Sie auc Container Ap Optional: Lad Firmware hei	s dem Bereich Download nder App herunter und de diese. ch die Recorder App und op herunter en Sie die aktuelle NAS runter (Siehe auch Schrit	Links die t 9).	NAS & MOVE/ NAS & IoT - G Device Finder NAS Settings ONap Basic Set App Center Storage and S System Log Dpen Device Fi	ONVIF - Guide uide - Guide tings napshots	Ovr Pro Basic Settings • Recording Storage • Camera Settings • Add Camera • Event Management • Log
				Download links Container App OVRPro App Device Finder A Device Finder A	to the latest APP's; p <u>p - macOS</u> p <u>p - Windows</u>	Download links to the NAS Firmware Update" : 2Bay and 4Bay NAS Firmware 8Bay NAS Firmware
				MOBOTIX NAS Disc	sovery	0 *

MOBOTIX



Schritt 6: NAS initial konfigurieren (1) – Zugangsdaten festlegen

						()
AME / KENNWORT	DATUM / UHRZEIT	NETZWERK	DIENSTE	DATENTRÄGER	MULTIMEDIA	ZUSAMMENFASSUNG
NAS-Na	men und Administ	tratorkennwort	eingeben			
11/15-114	inch and Adminis	(Internet internet)	engeben			
	NAS-Nan	ne: NAS15BDAA				
	Benutzernan	ne: admin				
	Кеплио	ort: Kennwort				
	Be ratigen Sie das Passw	ort Kennwort bestäti	igen			
		Password and	zeigen	J		
Ω	Tipp Geben Sie einen eindeuts	Den Natur	AS ein, um es auf Anh	eb zu erkennen. Der NAS-	Name kann aus bis zu	114
0	Tipp Geben Sie einen eindeuto Zeichen bestehen, darum nicht zulässig.	gen Name ter Buchstaben v	AS ein, um es auf Anh rund a - z), Zahlen (0	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (1 14 .) sind
0	Tipp Geben Sie einen eindeutu Zeichen bestehen, darum nicht zulässig.	gen Name ter Buchstaben v	AS ein, um es auf Anh und a - z), Zahlen (0	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (114 .) sind
0	Tipp Geben Sie einen eindeutt Zeichen bestehen, darum nicht zulässig.	gen Name ter Buchstaben v	AS ein, um es auf Anh und a – z), Zahlen (0	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (r 14 .) sind
0	Tipp Geben Sie einen eindeuts Zeichen bestehen, darun nicht zulässig. Ändern Si	en Numer ter Buchstaben v	AS ein, um es auf Anh und a - z), Zahlen (0 n Namen	eb zu erkennen. Der NAS- 9) und Bindestrich (-), Le des NAS	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (114 .) sind
•	Tipp Geben Sie einen eindeuth Zeichen bestehen, darum nicht zulässig. Ändern Sie	e ggf. der	AS ein, um es auf Anh wind a - z), Zahlen (0 n Namen nwort fe	eb zu erkennen. Der NAS- 9) und Bindestrich (-). Le des NAS	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (n 14 .) sind
	Tipp Geben Sie einen eindeuts Zeichen bestehen, darum nicht zulässig. Ändern Sie Legen Sie Klicken Si	e ggf. dei e ein Ken	AS ein, um es auf Anh wind a - z), Zahlen (0 n Namen nwort fe biter	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le des NAS st	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (: 14 .) sind
	Tipp Geben Sie einen eindeutb Zeichen bestehen, darun nicht zulässig. Ändern Sie Legen Sie Klicken Si	e ggf. den e ein Ken E auf We	AS ein, um es auf Anh wind a - z), Zahlen (0 n Namen nwort fe iter	eb zu erkennen. Der NAS- 9) und Bindestrich (-). Le des NAS st	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (n 14 .) sind
	Tipp Geben Sie einen eindeut Zeichen bestehen, darum nicht zulässig. Ändern Si Legen Sie Klicken Si	e ggf. der e ein Ken E auf We	AS ein, um es auf Anh wind a - z), Zahlen (0 n Namen nwort fe iter	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le des NAS st	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (n14 .) sind
() () Abbrechen	Tipp Geben Sie einen eindeutt Zeichen bestehen, darun nicht zulässig. Ändern Si Legen Sie Klicken Si	e ggf. dei e ein Ken E auf We	AS ein, um es auf Anh wind a - z), Zahlen (0 n Namen nwort fe siter	eb zu erkennen. Der NAS- - 9) und Bindestrich (-). Le des NAS st	Name kann aus bis zu erzeichen und Punkt (r 14 .) sind ck Weiter

Beyond Human Vision

Schritt 6: NAS initial konfigurieren (2) – Festplatten konfigurieren

Konfigurieren Sie unbedingt die Datenträger! Ansonsten können bei der Installation von Apps zu Fehlern kommen.



<mark>8</mark> Q 🗹			Intern			? C @
Q Search Cameras ↑↓ @ ∽	File Servers Smart Da	ta Sources ThinClients		=		
(mx10-23-236-50	Project		+	File Server Settings		~
MOVE-10.192.0.173	Q Search				The name of this path is displayed in the camera management	
C mx10-10-38-40	Name	Туре		Туре	when choosing a recording server. MOBOTIX NAS (ONVIF)	
• @ 0003C516FF31	MxNAS_IoT	MOBOTIX NAS			Local: Uses a folder or a connected network drive on this computer.	
⊡ AXIS P1357	MOVE Recorder	MOBOTIX NAS (ONVIF)	Ŵ		MOBOTIX MAS: Directly accesses a shared folder on a MOBOTIX MAS. MOBOTIX MAS: Directly accesses a shared folder on a MOBOTIX MAS. MOBOTIX NAS (ONVIF): Accesses ONVIF recordings on a MOBOTIX NAS.	
Camera Groups 🙆 🗸	File Server #1	Network Share	1			a selection and
• 🔠 All cameras	TS-231P2	Network Share	闡	Fil rver (IP)	10.100.100.100 Port 8080	Use SSL
🗇 mx10-23-236-50			-		IP address or DNS name of the file server.	
MOBOTIX MOVE	Local			Ur Name	admin	
MOVE-10.192.0.173				F sword		
@ mx10-10-38-40	T				Access data for the file server.	
@ 0003C51ensor 1	• Tragen Sie u	nter File Server Settii	ngs		User must be a member of the administrator group with full rights of the MOBOT	IX NASI
© 0003C51ensor 2	die Zugangs	daten für Ihr NAS ein			I Use Expert Settings (ONIVIE Access)	
D AXIS P1357					Use Expert Settings (UNVIF Access)	
@ mx10-12-225-233				Test		
ମିତ୍ମ mx10-22-10-24 MxThinClient Devices ✔				MOBOTIX NAS Con	figuration	~
MxThinClient10-						
				Quick Guides:		
				NAS & MOVE	ONVIE - Guide	
	Klicken Sie a	uf NAS konfigurieren	- 0			
Clips & Recordings 🗇 🗸						
20191017-153411				Installation and	d c 2 don	
0 mx10-23092046						
20191021-151717				Open Device Fin	nder Configure NAS Ovr Pro Settings Recording Sto	rage
• 🗗 KW54				MOBOTIX NAS Disc	overy	0 ^
				=		

Schritt 8: An NAS Webinterface anmelden













AppCenter	田 · 小 · (Breiters enterlander 通 With Dire (secolised)	
	Arenvorski A. Versaal Swritch Oo Odmuni Switch Oo Odmuni Switch	 1. Klicken Sie auf Manuell installieren. 2. Installieren Sie folgende Apps installieren (diese haben Sie in Schritt 4 heruntergeladen): Container Station App QVR Pro App Wählen Sie den Speidenot der eintzipplen Derei und klicken Sie [Installieren]





	2	3	
Anforderungen	Datum / Zeit	Installation	Fertigstellen
Einstellungen für Datum u	und Zeit		
Stellen Sie sicher, dass das Dat Einstellungen beim Aufnehmen	um und die Uhrzeit auf dem NAS ordr von Videos verwendet.	nungsgemäß eingestellt sind. Beachten Si	e, dass QVR Pro diese
Aktuelles Datum und	aktuelle Zeit 2020/02/1	9 12:49:19 Mittwoch	c
Zeitzone:	(GMT+01:	00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stoc	kholm, Vienna
Klicken Sie hier, um die B	Einstellungen für Datum und Zeit zu är	ndern.	
🔺 Um die neuesten Eir	nstellungen für Datum und Zeit nach d	ler Änderung anzuzeigen, klicken Sie auf	Aktualisieren".
🗹 Ich habe bestätigt, d	ass die Einstellungen für Datum und Z	eit richtig sind.	
	• We un	enn die Einstellungen für Datu d Uhrzeit korrekt sind, klicke	um n

Schritt 12: Aufnahmespeicherplatz in QVR Pro anlegen

ACHTUNG: Reservieren Sie zusätzlichen Aufnahmespeicherplatz, wenn Sie später MOBOTIX IoT-Kameras hinzufügen möchten! ACHTUNG: Warten Sie, bis der Aufnahmespeicherplatz vollständig zugewiesen wurde, starten Sie während des Vorgangs das MOBOTIX NAS nicht neu und fügen Sie keine Kameras hinzu!

Aufnahmespeicher

Übersicht

Aufnahmespeicherplatz

Aufnahmespeicherplatz

Aufnahmespeicherplatz

Aufnahme.Datei-Explorer

Aufnahme.Datei-Explorer
Aufnahme.Datei-Explorer
Aufnahme.Datei-Explorer

Stellen Sie die maximal mögliche Größe für alle Aufzeichnungsbereiche ein und lassen Sie den **Überschreiben-Schwellwert** auf dem Standardwert (95 %).

Beyond Human Vision

Nachdem der Aufnahmespeicherplatz zugewiesen wurde, öffnen Sie Kameraeinstellungen 1. in QVR Pro.





No cameras available. Click + to start adding cameras. 24

- 3. Prüfen Sie in diesem Schritt, ob das MOBOTIX NAS die Kamera korrekt erkannt hat (Modell und IP-Adresse). Fügen Sie fehlende Angaben hinzu, z. B.:
 - Name: Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein (nur für QVR Pro).
 - **Konto/Passwort:** Geben Sie die Zugangsdaten (Benutzer/Passwort) eines OVIF Admin-Benutzers für ONVIF S-Kameras ein.

usgewählte	e Kameras Batt	ch-Anmeldung	Löschen	Test			6	Manue	ell hinzufügen
Vorsch.	. Name	Marke	Modell	IP-Adresse	Anschlu_	RTSP-Port	Konto	Passwort C	Aktion
	ONVIF_ONVIF	ONVIF -	ONVIF Prt +	10.192.0.67	80	554	11		Test
		2. 3.	Konto un Klicken Si	d Passwort e für jede Ka	eingeber mera au	n. f Test .	Test		

4. Stellen Sie hier die Aufzeichnungseinstellungen ein (**Normale Aufnahme** = Daueraufzeichnung, **Ereignisaufnahme** = ereignisgesteuert).

Hinweis: Beim Hinzufügen der Kamera werden automatisch zwei Profile in MxMC erstellt (MxHiQuality für HiRes und MxLoQuality für LoRes). Die in MxMC eingestellten Werte werden automatisch zum MOBOTIX NAS übertragen. **Hinweis:** Eine ausführliche Anleitung zur Konfiguration

einstellung: MxHiQuality		to/tutorial/article/ereignisse-i	n-qvr-pro-erkennen/
nahme-Einstellungen	Aufnahme-Streams		
Aufnahme aktivieren			
Normale Aufnahme	MxHiQuality	Täglich	• +
Ereignisaufnahme 🗹 ዐ	MxHiQuality		
Audioaufnahme auf dieser Kamera	aktivieren		
Autosnap aktivieren 🗹	MxHiGuality	Täglich	• + 🗉 🗉
	Hinweis: Der Parallelbe	rieh von Normale Aufzeichnung	Ind
	Ereignisaufzeichnung	vird aktuell nicht unterstützt. Für d	en Betrieb von
	DT7 Kamoras wird Nor	ale Aufzeichnung empfahlen	en betrieb von

Beyond Human Vision

Schritt 15: Einrichtung des MOBOTIX NAS abschließen

- 1. Beenden und schließen Sie den Assistenten.
- 2. Prüfen Sie im Dialog **Kameraeinstellungen**, ob alle Kameras in QVR Pro hinzugefügt wurden.
- 3. Warten Sie etwa 5 Minuten, bis das MOBOTIX NAS die Verbindung zu den neuen Kameras hergestellt hat.



Beyond Human Vision







 Wählen Sie in den Aufzeichnungseinstellungen von MxManagementCenter den jeweiligen Aufzeichnungspfad (MOBOTIX NAS) aus. Stellen Sie anschließend sicher, dass im Geräteverzeichnis die korrekte IP-Adresse der Kamera angegeben ist.



2. Die Aufzeichnungen der Kamera stehen jetzt in MxManagementCenter zur Wiedergabe bereit.

Beyond Human Vision

Fertig: Wiedergabe von MOVE/ONVIF-Kameras in MxManagementCenter



MOBOTIX

MOBOTIX AG Kaiserstrasse 67722 Langmeil Germany

+49 6302 9816-103 sales@mobotix.com www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG