

Linee guida MOBOTIX VAXTOR License Plate Recognition App

© 2021 MOBOTIX AG



Beyond Human Vision



V1.11_4/16/2021, Codice ordine: Mx-APP-VX-LPR

Sommario

Sommario	2
Supporto	3
Note legali	4
Informazioni su VAXTOR License Plate Recognition App	6
Specifiche tecniche	7
Licenze per applicazioni certificate	9
Gestione delle licenze in MxManagementCenter	9
Requisiti relativi a telecamera, immagine e scena	16
Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione	20
Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata	21
Configurazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App	22
Informazioni su MxMessageSystem	35
Che cos'è MxMessageSystem?	35
Informazioni sugli MxMessage	35
Configurazione di base: elaborazione degli eventi dell'applicazione generati automaticamente	36
Configurazione avanzata: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni	11
Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem	¥1
Creazione di un evento messaggio personalizzato4	11
Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App	14

Supporto

Per assistenza tecnica, contattare il rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di fornire assistenza, contatterà a sua volta il canale di supporto per fornire una risposta il prima possibile. Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile accedere alla sezione Assistenza MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti software. Visitare:

www.mobotix.com > Supporto > Assistenza



Note legali

Normative di esportazione speciali!

Le telecamere dotate di sensori immagine termici ("termocamere") sono soggette a normative di esportazione speciali degli Stati Uniti, incluso il regolamento sul traffico internazionale di armi ITAR (International Traffic in Arms Regulation):

- In base alle normative attualmente vigenti in materia di esportazione degli Stati Uniti e al regolamento ITAR, le telecamere con sensori immagine termici o parti di essi non devono essere esportate nei paesi soggetti a embargo da parte degli Stati Uniti, salvo nel caso in cui sia possibile presentare un permesso speciale. Attualmente, ciò vale per i seguenti paesi: Siria, Iran, Cuba, Corea del Nord, Sudan e Krim. Lo stesso divieto di esportazione si applica a tutte le persone e a tutte le istituzioni presenti nell'elenco delle persone indesiderate (vedere www.bis.doc.gov, "Policy Guideline > Lists of Parties of Concern"; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx).
- In nessun caso la telecamera stessa o i relativi sensori immagine termici devono essere utilizzati nella
 progettazione, nello sviluppo o nella produzione di armi nucleari, biologiche o chimiche o nelle armi
 stesse.

Aspetti legali della registrazione audio e video

Quando si utilizzano prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio audio e video. A seconda delle leggi nazionali e della posizione di installazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App, la registrazione dei dati audio e video può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti di prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative applicabili e a rispettare tali leggi. MOBOTIX AG non è responsabile per qualsiasi uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti MOBOTIX AG sono certificati in conformità alle normative vigenti nella CE e in altri paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com in Supporto > Download Center > Marketing & Documentazione > Certificati e Dichiarazioni di conformità.

Dichiarazione RoHS

I prodotti MOBOTIX AG sono pienamente conformi alle limitazioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS 2011/65/CE) nella misura in cui sono soggetti a queste normative (per la Dichiarazione RoHS di MOBOTIX, vedere www.mobotix.com, Supporto > Download Center > Marketing & Documentazione > Opuscoli e Istruzioni > Certificati).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX al termine della relativa vita utile in modo conforme a tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta municipale). I prodotti MOBOTIX non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (i manuali del prodotto corrispondenti forniscono istruzioni specifiche se il prodotto contiene una batteria).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata conformità ai manuali o alle norme e alle normative applicabili. Vengono applicati i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione corrente dei nostri **Termini e condizioni generali** dal nostro sito Web www.mobotix.com facendo clic sul link corrispondente nella parte inferiore di ogni pagina.

Informazioni su VAXTOR License Plate Recognition App

Utilizzabile in tutto il mondo con una precisione superiore al 99%

L'applicazione certificata VAXTOR License Plate Recognition App riconosce, basandosi su processi di apprendimento approfonditi, i personaggi di tutto il mondo.L'applicazione ad alte prestazioni può essere utilizzata a velocità fino a 160 km/h e su più corsie con una probabilità di successo superiore al 99%.

Tramite elenchi facilmente modificabili, i veicoli autorizzati, bloccati o ricercati possono essere definiti in modo specifico. Ad esempio, un cancello o una barriera in una strada di accesso può aprirsi o essere bloccato automaticamente. L'app può essere testata gratuitamente per 30 giorni e viene attivata per licenza per un periodo di tempo illimitato.

- Riconoscimento delle targhe con copertura globale del paese
- Con oltre il 99% di precisione, è perfettamente adatto al controllo degli accessi basato sulle targhe
- Possibilità di utilizzare liste di blocco e di autorizzazione
- Modalità Free flow (Flusso libero) e Signaled (Con segnale) per LPR
- Interfaccia dati Smart Data integrata per il recupero dei dati con MxManagementCenter versione 2.4 o superiore

Interfaccia Smart Data

Questa applicazione è dotata di un'interfaccia Smart Data a MxManagementCenter. Per informazioni sulla configurazione, consultare la guida online corrispondente del software della telecamera e di MxManagementCenter.

Attenzione

Questa applicazione non supporta i sensori Thermal.

Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	VAXTOR License Plate Recognition App		
Codice ordine	Mx-APP-VX-LPR		
Telecamere MOBOTIX sup- portate	Mx-M73A, Mx-S74A		
Firmware minimo della tele- V7.0.6.18 camera			
MxManagementCenter Integrazione	 min. MxMC v2.3.1 Configurazione: Necessaria licenza di configurazione Advanced Registro riconoscimento: Necessaria licenza Interfaccia Smart Data 		

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	 Riconoscimento delle targhe da una e due righe Caratteri latini, ebraici, arabi e asiatici Registro di riconoscimento (ricerca eventi/smart data tramite MxManagementCenter) Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem Copertura globale del paese Due elenchi per singole azioni (es. accesso concesso/negato, allarme, ecc.) Modalità Free flow (Flusso libero) e Signaled (Con segnale) per LPR 	
Numero massimo di corsie	2	
Numero massimo di targhe registrate	1000 per lista	
Formati metad- ati/statistiche	JSON	
Licenza di prova	Licenza di prova di 30 giorni preinstallata	
Supporto MxMessageSystem	Sì	

Specifiche tecniche

Interfacce	 Milestone X-Protect Vaxtor Helix Integrazione generica di terze parti tramite XML Confronto interfacce della telecamera supportate
Eventi MOBOTIX	Sì
Eventi ONVIF	Sì (evento messaggio generico)

Regioni supportate

Targhe supportate	https://community.mobotix.com/t/vaxtor-lpr-app-supported-license-plates-
	countries

Requisiti della scena

Altezza caratteri	20px-50px (a seconda del tipo di targa)
Angolo verticale massimo	30°
Angolo orizzontale massimo	< 25°
Angolo di inclinazione massimo	< 25°

Specifiche tecniche dell'applicazione

Supporto app MOBOTIX	Sì
Applicazione sin- crona/asincrona	Asincrona
Precisione	Min. 99% (tenendo conto dei requisiti della scena)
Numero di frame elaborati al secondo	Tip. 10 fps
Tempo di rilevamento	Tip. 100–120 ms

Licenze per applicazioni certificate

Per l'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App sono disponibili le seguenti licenze:

- Licenza di prova di 30 giorni preinstallata
- Licenza permanente

Il periodo di utilizzo inizia con l'attivazione dell'applicazione (vedere Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata, p. 21).

Nota

Per acquistare o rinnovare una licenza, contattare il proprio partner MOBOTIX.

Nota

Le applicazioni vengono generalmente preinstallate con il firmware. Capita raramente che debbano essere scaricate dal sito Web e installate. In tal caso, vedere **www.mobotix.com > Supporto > Download Center > Marketing & Documentazione** e scaricare e installare l'applicazione.

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

Dopo un periodo di prova, le licenze commerciali devono essere attivate per l'uso con una chiave di licenza valida.

Attivazione delle applicazioni certificate ed eventi

Attivazione online

Dopo aver ricevuto gli ID di attivazione, attivarli in MxMC come segue:

- 1. Selezionare dal menu Window (Finestra) > Camera App Licenses (Licenze applicazioni telecamera).
- Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su Select (Seleziona).

Licenze per applicazioni certificate

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

•••	Camera Licenses		
	MxManagementCenter		
Cameras			
Name	Uri	Serial Number	
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40	
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30	
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62	
		Select	
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • info@mobotix.com • www.mobotix.com			

Fig. 1: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

Nota

Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

1. È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza**).

	Camera Lice	nses	
	MxManageme	entCenter	?
< Camera License Status: mx10-251-1-235			
Name	Expiration	Quantity	
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited	
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses			
	Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmeli • in	ifo@mobotix.com • www.mobotix.com	

Fig. 2: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

Nota

Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

- 2. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
- 3. Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su . Nella nuova riga, inserire l'ID di attivazione appropriato e il numero di licenze desiderate.
- 4. Per rimuovere una riga, fare clic su .

5. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Activate License Online** (A**ttiva licenza online**). Durante l'attivazione, **MxMC** si collega al server delle licenze. Ciò richiede una connessione a Internet.

Camera Licenses	
MxManagementCenter	?
< Activate Camera Licenses: M/3 10-32-0-62	Serial Number: 10.32.0.62
via Activation ID	
Please enter your Activation IDs and for each Activation ID the corresponding quantity of licenses that you want to use	
we23-4c5f-as23-4bf2-b872-9c84-e935-78de 1 +	
ec90-4c5f-cfd0-4bf2-b872-9c84-e935-6f20 1	
Download Capability Request File) (Activate License Online)	
Via Capability Response File	
If you have already created or received a capability response file (<deviceid>.bin), you can load it here.</deviceid>	
Load Capability Response File	
Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmell • Info@mobotix.com • www.mobotix.com	

Fig. 3: Aggiunta di licenze

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Attivazione non riuscita (connessione a Internet mancante)

Qualora non sia possibile raggiungere il server delle licenze, ad esempio a causa della mancanza di una connessione a Internet, è possibile attivare le applicazioni anche offline (vedere Attivazione offline, p. 11).

Attivazione offline

Per l'attivazione offline, il partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze può generare una risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze per attivare le relative licenze.

- 1. Selezionare dal menu Window (Finestra) > Camera App Licenses (Licenze applicazioni telecamera).
- Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su Select (Seleziona).

Licenze per applicazioni certificate

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

•••	Camera Licenses		
	MxManagementCenter		
Cameras			
Q 10.3 Name	Url	Serial Number	
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40	
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30	
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62	
		Select	
Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmeli • info@mobotix.com • www.mobotix.com			

Fig. 4: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

Nota

Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

3. È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza**).

	Camera Licens	ses	
	MxManageme	ntCenter	?
< Camera License Status: mx10-251-1-235			
Name	Expiration	Quantity	
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited	
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses			
	Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmeli • Info	gmobotix.com • www.mobotix.com	

Fig. 5: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

Nota

Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

- 4. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
- Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su . Nella nuova riga, inserire l'ID di attivazione appropriato e il numero di licenze desiderate.

- 6. Se necessario, fare clic su per rimuovere una riga.
- 7. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Download Capability Request File (.lic)** (**Scarica file richiesta capacità (.lic)**) e inviare il file scaricato al proprio partner/installatore.

Nota

Questo file consente al partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze di generare un file di risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze.

Camera Licenses	
MxManagementCenter	?
< Activate Camera Licenses: M73 10-32-0-62	Serial Number: 10.32.0.62
via Activation ID	
Please enter your Activation IDs and for each Activation ID the corresponding quantity of licenses that you want to use	
we23-4c5f-as23-4bf2-b872-9c84-e935-78de 1 +	
ec90-4c5f-cfd0-4bf2-b872-9c84-e935-6f20 1	
Download Capability Request File) Activate License Online	
Via Capability Response File	
If you have already created or received a capability response file (<deviceid>.bin), you can load it here.</deviceid>	
Load Capability Response File	
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • Info@mobotix.com • www.mobotix.com	

Fig. 6: Aggiunta di licenze

8. Fare clic su Load Capability Response File (Carica file risposta capacità) e seguire le istruzioni.

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Gestione delle licenze

Nella schermata di gestione delle licenze, viene visualizzata una panoramica in formato tabellare di tutte le licenze attivate per una telecamera.

- 1. Selezionare dal menu Window (Finestra) > Camera App Licenses (Licenze applicazioni telecamera).
- 2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select** (Seleziona).

Licenze per applicazioni certificate

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

•••	Camera Licenses	
	MxManagementCenter	?
Cameras		
Q 10.3		×
	Url	Serial Number
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62
		Select
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • info@mobotix.com • www.mobotix.com		

Fig. 7: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera.

	Califera Licens				
	MxManagementCenter				
< Camera License Stat	tus: mx10-251-1-235		Serial Number: 10.23.9.171		
Name	Expiration	Quantity			
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited			
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited			
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses					
	Mobativ - Kalserstrasse D-67722 I anomeli - Infai	imphotix com e www.mohotix.com			

Fig. 8: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

Nota

Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

Colonna	Spiegazione
Nome	Nome dell'applicazione ottenuta in licenza
Scadenza	Durata temporale della licenza
Quantità	Numero di licenze acquistate per un prodotto.
Numero di serie	Numero di identificazione univoco stabilito da MxMC per il dispositivo utilizzato. Se durante il periodo di licenza si verificano dei problemi, tenere a portata di mano l'ID del dispositivo.

Sincronizzazione delle licenze con il server

All'avvio del programma, non viene effettuato alcun confronto automatico delle licenze tra il computer e il server delle licenze. Pertanto fare clic su **Update (Aggiorna)** per ricaricare le licenze dal server.

Aggiornamento delle licenze

Per aggiornare le licenze temporanee, fare clic su **Activate Licenses** (A**ttiva licenze**). Verrà visualizzata la finestra di dialogo per l'aggiornamento/attivazione delle licenze.

Nota

Per sincronizzare e aggiornare le licenze, è necessario disporre dei diritti di amministratore.

Requisiti relativi a telecamera, immagine e scena

La telecamera deve essere configurata in modo che la combinazione della distanza, della lunghezza focale dell'obiettivo e della risoluzione della telecamera fornisca un'immagine che possa essere analizzata con precisione dall'OCR. Rispetto alla scena, devono essere pertanto soddisfatti i prerequisiti riportati di seguito.

Qualità della targa da acquisire nell'immagine

- La targa deve presentare un contrasto elevato e deve essere leggibile in modo chiaro, ossia deve essere il più nitida possibile, senza ammaccature o fori e ben illuminata.
- La targa deve essere rettangolare
- Altezza minima dei caratteri
 - L'obiettivo di un sistema ALPR è quello di acquisire un'immagine con una targa ben leggibile. A tal fine, i caratteri della targa devono avere un'altezza compresa tra 20 e 30 pixel per le targhe di formato più largo (es. le targhe UE da 50 cm) e pari a circa 25-35 pixel per le targhe stile USA che sono fisicamente più piccole e che in molti stati presentano una spaziatura tra i caratteri molto ridotta.
 - Alcune targhe arabe e del Medio Oriente sono ancora più piccole e necessiteranno di un'altezza dei pixel dei caratteri ancora maggiore, ad esempio 30-40 pixel. Ad esempio, ad Abu Dhabi i caratteri piccoli accanto o sopra i caratteri principali hanno un'altezza di soli 3 cm e potrebbero richiedere una risoluzione della telecamera molto più elevata.



Fig. 9: Altezza minima dei caratteri



Angolo di rotazione massimo:

Fig. 10: Angolo di rotazione massimo

- Verticale: < 30°</p>
- Inclinato: < 25°</p>
- Orizzontale: < 25°</p>

Esempi di targhe riconoscibili in modo chiaro



Targa facilmente leggibile alla luce del giorno



Targa facilmente leggibile di notte con un'illuminazione LED a infrarossi

Frame rate

La selezione del frame rate corretto influisce in modo significativo sulla qualità del riconoscimento. Per le telecamere ALPR, si consiglia di utilizzare i seguenti frame rate:

Esempi	di	frame	rate	consigliati
--------	----	-------	------	-------------

Scena (tipo di strada)	Frame rate minimo (fps)
Barriera o cancello	5
Strada cittadina normale	15
Strade cittadine con velocità elevate	20
Superstrada	25

Velocità dell'otturatore (tempo di esposizione)

La velocità dell'otturatore, nota anche come "tempo di esposizione", è il periodo di tempo in cui l'otturatore della telecamera è aperto per esporre alla luce il sensore della telecamera. La velocità dell'otturatore viene misurata in secondi o frazioni di secondo. Maggiore è il denominatore, più veloce sarà la velocità. Ad esempio, 1/250° significa un duecentocinquantesimo di secondo o quattro millisecondi.

(1 secondo = 1000 millisecondi)

Esempi di tempi di esposizione consigliati

Scena (tipo di strada)	Tempo di esposizione minimo (sec)
Barriera o cancello	1/250° (4 millisecondi)
Strada cittadina normale	1/500° (2 millisecondi)
Strade cittadine con velocità elevate	1/1000° (1 millisecondo)
Superstrada	1/1000 ^o (1 millisecondo)

Nota

Il tempo di esposizione deve essere regolato in base alle condizioni di luce.

Risoluzione

La risoluzione della telecamera determina la quantità di dettagli che è possibile acquisire. Minore è il dettaglio dell'oggetto, maggiore sarà la risoluzione richiesta. Vi sono diversi fattori che determinano i dettagli acquisiti:

- La risoluzione (dimensione dei pixel) del sensore della telecamera. È su tale sensore (generalmente CMOS) che alla fine cade la luce e una tipica telecamera IP presenta una risoluzione del sensore di 2 o 4 megapixel.
- La risoluzione dei componenti elettronici della telecamera. La maggior parte delle telecamere TVCC supporta una risoluzione minima di 1920x1080, ma, laddove non necessaria, è possibile impostare una risoluzione inferiore.

- La qualità e la lunghezza focale dell'obiettivo. La qualità dell'ottica può risultare determinante in circostanze difficili. La lunghezza focale (fattore di zoom) determina il campo visivo visibile.
- La qualità delle immagini può essere influenzata da fattori quali il tipo di illuminazione utilizzata.

Esempi di risoluzioni consigliate

Scena (tipo di strada)	Risoluzione minima
Barriera o cancello	800 x 600 px
Utilizzo su strade	1280 x 720

Lunghezza focale

La lunghezza focale dell'obiettivo determina il grado di zumata dell'immagine. Generalmente è espressa in millimetri (es. 6 mm, 25 mm o 50 mm).

La lunghezza focale definisce l'angolo di vista (quanta parte della scena verrà acquisita) e l'ingrandimento (quanto grandi saranno i singoli elementi). Maggiore è la lunghezza focale, più stretto sarà l'angolo di vista e maggiore sarà l'ingrandimento. Minore è la lunghezza focale, più largo sarà l'angolo di vista e minore sarà l'ingrandimento.

In caso di obiettivi zoom, vengono indicate sia la lunghezza focale minima che quella massima, ad esempio 10-40 mm.

Esempi di lunghezza focale consigliata

Scena (tipo di strada)	Distanza tra telecamera e targa (m)	Obiettivo consigliato
Barriera o cancello	2-6 m	2-8 mm o simile
Autostrada o strada	15-30 m	15-50 mm o simile

Nota

L'obiettivo deve essere dotato di **correzione IR** per evitare immagini fuori fuoco. Per ottenere un'immagine nitida e chiara, è necessario utilizzare degli obiettivi con correzione IR sia sulle telecamere giorno/notte che sulle telecamere monocromatiche in tutte le condizioni di illuminazione.

Illuminazione a infrarossi

Gli illuminatori a infrarossi (o IR) sono progettati per fornire un'illuminazione aggiuntiva che generalmente gli esseri umani non sono in grado di percepire ma che può essere percepita dalla telecamera. In condizioni di scarsa illuminazione, un illuminatore a infrarossi viene utilizzato come proiettore per agevolare il riconoscimento 24 ore su 24. Esso è in grado di penetrare l'oscurità e, in misura minore, anche la nebbia, la pioggia e la neve ed elimina la disomogeneità della luce ambiente.

Gli illuminatori a infrarossi forniscono maggiore luce al campo visivo della telecamera per ottenere la qualità dell'immagine desiderata, illuminando l'area e riflettendo la targa.

Per l'ALPR, è consigliabile che la telecamera sia sempre dotata di un illuminatore a infrarossi, che può essere incorporato nella telecamera o aggiunto come unità esterna, purché sia posizionato molto vicino all'obiettivo della telecamera.

Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione.

- Per il riconoscimento delle targhe su più corsie, in genere si consiglia di montare la telecamera su una traversa.
- Utilizzare un LED IR per il riconoscimento delle targhe di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
- La velocità dell'otturatore deve essere sufficientemente elevata da eliminare di notte la luce dei fari del veicolo (generalmente è di circa 1/1000). Tenere presente che una velocità dell'otturatore troppo alta potrebbe oscurare i bordi delle linee (soprattutto le ombre).
- La profondità di campo è un parametro molto importante. Se si utilizza una telecamera con un obiettivo con attacco CS, utilizzare un obiettivo fisso. Data la maggiore profondità di campo, gli obiettivi fissi sono più adatti per il riconoscimento delle targhe. Si consiglia inoltre vivamente un obiettivo megapixel.
- Nello scegliere il luogo di montaggio, tenere conto delle condizioni di luce variabili (ad esempio, per effetto dell'alba e del tramonto). I raggi solari diretti possono distorcere un'immagine. Se i veicoli sono controsole, valutare l'utilizzo di un obiettivo dotato della modalità diaframma automatico.
- In caso di montaggio della telecamera su un palo stradale, verificare la reazione del palo al passaggio di veicoli pesanti o di un convoglio di veicoli. Alcuni pali presentano un tremore tangibile che potrebbe rendere il riconoscimento delle targhe pressoché impossibile.
- Si consiglia di disattivare WDR e BLC. Nella maggior parte dei casi, renderanno l'immagine esteticamente migliore, ma a costo di sbavare i dettagli come i bordi delle lettere della targa. Per lo stesso motivo, mantenere la riduzione digitale del rumore il più bassa possibile.
- In alcuni rari casi possono verificarsi dei falsi rilevamenti, ad esempio, a causa del riconoscimento di parti di immagini che strutturalmente o semanticamente assomigliano a una targa (es. recinzioni o annunci pubblicitari). Per ridurre al minimo tale rischio:
- Regolare l'area di interesse di conseguenza. Potrebbe essere utile rimpicciolirla o modificarne la forma, omettendo le parti che potrebbero essere potenzialmente rilevate in maniera errata.
- Regolare le impostazioni minime e massime della targa in base alle istruzioni di cui sopra, senza lasciare i valori predefiniti di 130-300.
- Potrebbero esservi dei casi in cui le prestazioni migliori si ottengono modificando l'angolazione dell'obiettivo o spostando la telecamera. In alcuni casi, è meglio riprendere la targa anteriore.

Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata

Attenzione

L'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App non considera le aree oscure definite per l'immagine live. Pertanto, durante la configurazione dell'applicazione e l'analisi dell'immagine da parte dell'applicazione, non vi è alcuna pixelizzazione nelle aree oscure.

Nota

L'utente deve avere accesso al menu di configurazione (http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Certified App Settings** (Menu Setup / Impostazioni applicazioni certificate) (http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control/app_config).

n 🔶 🖍 🖍 👘	x10-32-24-	156 Certifi	ed App Settings			? ()
General Settings						
Arming		Active		Activate app se <i>Note:</i> It is not re more than 2 ap	rvice. ecomme ps.	ended to activate
App Settings						
<u>Mobotix Analytics</u> <u>Settings</u>		No license required.	MxAnalytics App		1.1	Data (4.0K)
 Visage Technologies Face Recognition 	Trial	Trial available.	Please update the I	icense.	1.2	Data
Vaxtor LPR Settings 2) <mark>⊘</mark> (; tr	2021-03-26 30 day rial).	Vaxtor LPR		1.1.2	Data (4.0K)
 Vaxtor ADR 	Trial a	Trial available.	Please update the lie	cense.	1.1.2	Data
Vaxtor Containers Settings	2 (; tr	2021-03-25 30 day rial).	Vaxtor Containers		1.2.0	Data (8.0K)
Set 3 Factory	R	estore	Close			

Fig. 11: Attivazione delle applicazione certificate

- 2. In **General Settings (Impostazioni generali)**, spuntare l'opzione **Arming (Attivazione)** (1) per attivare il servizio app (vedere screenshot).
- 3. In App Settings (Impostazioni app), spuntare l'opzione Activation (Attivazione) ② e fare clic su Set (Imposta) ③.
- 4. Fare clic sul nome dell'applicazione da configurare per aprire l'interfaccia utente delle applicazioni.
- 5. Per la configurazione dell'applicazione, vedere Configurazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App, p. 22.

Configurazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App

Nota

Per ottenere prestazioni e risultati ottimali nell'elaborazione dell'LPR, assicurarsi che la scena sia impostata in modo da soddisfare i Requisiti relativi a telecamera, immagine e scena, p. 16.

Attenzione

L'utente deve avere accesso al menu di configurazione (http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

- 1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Certified App Settings** (Menu Setup / Impostazioni applicazioni certificate) (http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control/app_config).
- 2. Fare clic sul nome dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App.

Verrà visualizzata la finestra di configurazione dell'applicazione con le opzioni riportate di seguito.

VAXTOR LPR - Impostazioni di base

È possibile selezionare più paesi, da quelli con una maggiore a quelli con una minore probabilità di occorrenza. Considerare pertanto le seguenti configurazioni:

🟫 🔶 MOBOTIX M73 mx10-32	2-6-96 Vaxtor LPR Settings	0 9
Vaxtor LPR		
Countries	Germany ~ Denmark ~ Afghanistan ~ +	Choose countries from more to less probability of occurrence
States	Alabama V	Choose states from more to less probability of occurrence. This will be used only if United States is selected
Grammar Strict		Read only plates that match a country grammar
Multi-country Balance		If the flag is OFF the OCR will select the first country matching the plate grammar, otherwise it will compare candidates with all the countries in the list selecting the best option according to its internal algorithms
Working Mode	[freeflow v]	Signaled: The application will only attempt to read a license plate number when the signal is activated. Freeflow: The application continuously captures license plate numbers.
Enable MxMessage		Send a mxmessage when a plate is read
Enable Overlay		Display an overlay on all the sensors when a plate is read

Fig. 12: Aree geografiche di riconoscimento

Countries (Paesi): Selezionare almeno uno stato e assicurarsi di inserire gli stati da quelli con una maggiore a quelli con una minore probabilità di occorrenza.

Per aggiungere un paese, selezionarlo e fare clic sul pulsante +.

Per rimuovere un paese, fare clic sul pulsante x accanto al paese.

States (Stati): *questa opzione verrà utilizzata solo se è stato selezionato come paese gli Stati Uniti!* Selezionare almeno uno stato e assicurarsi di inserire gli stati da quelli con una maggiore a quelli con una minore probabilità di occorrenza.

Nota

Per la corrispondenza delle forme dei caratteri, viene utilizzato per tutte le Americhe lo stesso motore neurale. La selezione degli stati determina il caricamento della possibile sintassi (grammatica) in uso in quegli stati in modo da agevolare, ad esempio, la distinzione tra la lettera O e lo zero. Gli altri stati non presenti nell'elenco verranno comunque riconosciuti.

Grammar strict (Rispetto rigoroso della grammatica): spuntare questa opzione per forzare il motore a utilizzare solo la sintassi in uso nei paesi o negli stati selezionati. Le targhe che non rispondono a tali regole non verranno riportate. Questa è l'opzione consigliata per utilizzare l'ALPR per il controllo degli accessi laddove sono richieste delle corrispondenze esatte.

Nota

Negli Stati Uniti, le targhe vengono spesso viste da più stati, per cui si consiglia di non spuntare questa opzione.

Multi country balance (Bilanciamento tra più paesi): questa opzione si applica solo quando nell'elenco dei paesi selezionati viene incluso più di un paese. Se questa opzione non è spuntata (impostazione predefinita), l'OCR seleziona il primo paese rispondente alla grammatica della targa. Diversamente, confronta i candidati con tutti i paesi inclusi nell'elenco, selezionando l'opzione migliore in base ai propri algoritmi interni.

Nota

Mantenere questa opzione non spuntata a meno che non vi sia un'elevata probabilità di avere uno stesso numero di targhe di paesi diversi come, ad esempio, nel caso di una zona di confine tra due paesi.

Working mode (Modalità di lavoro): Sono disponibili le seguenti modalità:

Free flow (Flusso libero): l'applicazione acquisisce continuamente i numeri di targa. **Signaled (Con segnale):** L'applicazione tenterà di leggere un numero di targa solo quando il segnale (trigger) è attivato.

Nota

In modalità con segnale un segnale ID sarà inviato assieme al segnale dell'evento.

Enable MxMessage (Abilita MxMessage): spuntare questa opzione per abilitare l'elaborazione degli eventi LPR nel sistema MxMessageSystem.

Enable Overlay (Abilita sovrimpressione): spuntare questa opzione per abilitare la visualizzazione del risultato del riconoscimento della targa nella visualizzazione live.

Scheda "Recognition Areas" (Aree di riconoscimento)

Un'area di riconoscimento è un'area all'interno del frame video in cui viene effettuata l'analisi OCR. È possibile disegnare un poligono e scegliere se l'area in cui ricercare le targhe è all'interno o all'esterno dello stesso. In caso di situazioni complesse, è possibile impostare più aree.

Nota

L'utilizzo dell'area di riconoscimento consente di ridurre i tempi di elaborazione OCR e anche i falsi positivi. Per superare il test, è necessario che l'intera targa si trovi all'interno o all'esterno dell'area di riconoscimento.

- Recognition Areas		
Recognition Area Type	[inclusion v]	Recognition Area Type. Inclusion: only the plates inside the recognition area will be detected. Exclusion: only the plates outside the recognition area will be detected
Show Recognition Area		Show the recognition area on the LPR sensor
Edit Recognition Area	Id 1 Position 731 ×373 Size 412 ×271 Set Rectangle 1 +	SHIFT + Click on the image to mark the left-top corner then Click without SHIFT to mark the right-bottom corner. Press "Set Rectangle" when done

Fig. 13: Scheda "Recognition Areas" (Aree di riconoscimento)

Recognition Area Type (Tipo di area di riconoscimento): selezionare questa opzione per attivare l'invio di eventi in base alla seguente configurazione:

Inclusion (Inclusione): vengono rilevate solo le targhe presenti all'interno dell'area di riconoscimento. **Exclusion (Esclusione):** vengono rilevate solo le targhe presenti all'esterno dell'area di riconoscimento.

Show Recognition Area (Mostra area di riconoscimento): spuntare questa opzione per visualizzare l'area di riconoscimento sul sensore LPR.

Come disegnare un'area di riconoscimento

- 1. Nella visualizzazione live, tenere premuto il tasto **Maiusc** e fare clic sul punto d'angolo superiore sinistro dell'area di riconoscimento.
- 2. Rilasciare il tasto Maiusc e fare clic sul punto d'angolo inferiore destro dell'area di riconoscimento.
- 3. Nell'interfaccia di configurazione, fare clic su **Set Rectangle** (**Imposta rettangolo**) per applicare le coordinate del rettangolo.
- 4. Se lo si desidera, fare clic sull'icona **più** per aggiungere un'altra area di riconoscimento.
- 5. Se lo si desidera, fare clic sull'icona del **cestino** per eliminare un'area di riconoscimento.
- 6. Selezionare l'opzione **Draw Set Rectangle (Disegna rettangolo impostato)** per attivare le aree di riconoscimento.

Scheda "List Management" (Gestione delle liste)

È possibile definire una lista nera e una lista bianca, includendo in ogni lista massimo 1000 targhe. Se viene riconosciuta una targa inclusa in una delle liste, all'interno del sistema MxMessageSystem della telecamera viene inviato un evento corrispondente.

🚽 🗕 🗕 🗸 List Management		
Whitelist	Filter: 6 LUCY8000 × KIBMX8080 × LUX1909 × DOMU1312 × KAX120 × KIBMX3445 × 2 FTRC400 × BVB1909 × 1	Vehicles on the whitelist. Only the plate number. Valid separators are commas, new line, spaces, tab or semicolon.
Blacklist	(3) (4) (5) Fmer: GES1904 × RBL2009 × I II II II	Vehicles on the blacklist. Only the plate number. Valid separators are commas, new line, spaces, tab or semicolon.

Fig. 14: Lista bianca e lista nera

Come aggiungere una targa a una lista

1. Inserire il testo della targa nel campo di testo① e fare clic su **Enter (Invio)**.

Come aggiungere più targhe da un file di testo

- 1. Accertarsi che il file di testo contenga una targa per linea.
- 2. Copiare le targhe pertinenti dal file di testo e incollarle nel campo di testo ①.

Come eliminare una targa da una lista

1. Fare clic sulla piccola x ② alla destra del numero di targa.

Come eliminare tutte le targhe da una lista

1. Fare clic sull'icona del cestino \Im .

Come ordinare alfabeticamente tutte le targhe di una lista

1. Fare clic sull'icona del filtro 4.

Come copiare tutte le targhe da una lista negli appunti

1. Fare clic sull'icona copia negli appunti (5).

Come filtrare le targhe

1. Inserire la targa o una parte della targa nel campo di testo del filtro ⑥. Saranno visualizzate solo le targhe che contengono il testo del filtro

Scheda "Video"

La scheda "Video" consente di specificare la qualità video del video da analizzare.

✓ Video		
LPR Sensor	Right sensor ∽	Sensor used to recognize license plates
Overview Sensor	None ~	Sensor used to capture overview images when a plate is detected
Resolution	1920x1080 ~	Working resolution. Adjust the resolution and the camera zoom to capture the plates on the optimum range. Changing this option will require a camera reboot
Minimum Character Height	18	Minimum character height in pixels (14-70). Tip: optimal reading size is 25 pixels height
Maximum Character Height	42	Maximum character height in pixels (14-70). Tip: optimal reading size is 25 pixels height

Fig. 15: Scheda "Video"

LPR sensor (Sensore LPR): selezionare il sensore della telecamera da utilizzare per il riconoscimento delle targhe.

Nota

La modifica di questa opzione richiede il riavvio della telecamera.

Overview Sensor (Sensore panoramica): se lo si desidera, selezionare un sensore da utilizzare per acquisire delle immagini panoramiche al rilevamento di una targa.

Resolution (Risoluzione): impostare la risoluzione operativa (la risoluzione massima attuale è 1080p).

Regolare la risoluzione e lo zoom della telecamera per l'acquisizione delle targhe ad un livello ottimale.

Nota

La modifica di questa opzione richiede il riavvio della telecamera.

Minimum Character Height (**Altezza minima caratteri**): l'altezza minima che i caratteri di una targa devono avere prima di essere letti. I caratteri devono avere un'altezza di circa 20-30 pixel.

Nota

In presenza di targhe di piccole dimensioni, come nel caso della maggior parte delle targhe arabe, o di targhe, come in Costa Rica, con caratteri aggiuntivi di piccole dimensioni, si consiglia un'altezza minima di 30 pixel.

La differenza consigliata tra le altezze minima e massima è di circa 10 pixel.

Maximum Character Height (Altezza massima caratteri): l'altezza massima è di circa 20-30 pixel.

Nota

La differenza consigliata tra le altezze minima e massima è di circa 10 pixel.

Scheda "License Plates" (Targhe)

La scheda "License Plates" (Targhe) consente di perfezionare le impostazioni relative alle targhe da analizzare.

- Advanced		
Log level	info ᅌ	Info: Default log level. Debug: Enable debug log level, useful to diagnostic messages recieved from third parties. Trace: Enable trace log level, useful to diagnotic messages send to third parties.
Show Log File On Screen	0	If enabled, the on-screen log file will be displayed on the selected sensor
Sensor	Right sensor	Sensor where the on-screen log file is displayed
Show Calibration Grid		If enabled, display on the OCR sensor a 20 pixels height grid

Fig. 16: Scheda "License Plates" (Targhe)

Minimum Plate Characters (Caratteri targa minimi): numero minimo di caratteri che la targa può contenere (4-12).

Maximum Plate Characters (Caratteri targa massimi): numero massimo di caratteri che la targa può contenere (4-12).

Multiline Reading (Lettura multiriga): spuntare questa opzione qualora debbano essere lette delle targhe distribuite su 2 righe.

Maximum Character Height (Altezza massima caratteri): l'altezza massima è di circa 20-30 pixel.

License Plate Color Contrast (Contrasto colore targa): sono disponibili le seguenti opzioni:

dark font on light background (carattere scuro su sfondo chiaro) light font on dark background (carattere chiaro su sfondo scuro) both (entrambi)

Nota

Non utilizzare l'opzione "Both" (Entrambi) a meno che non sia realmente necessario.

Scheda "Environment" (Ambiente)

La scheda "Environment" (Ambiente) consente di impostare i parametri relativi alla situazione ambientale in cui vanno analizzate le targhe.

Configurazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione.

- Environment		
Same Plate Delay	60	Minimum elapsed time to report the same plate twice (seconds)
Same Plate Character Distance	2	Maximum difference between two plates to be considered as the same (Levenshtein distance)
Maximum Slope Angle	20	License plate maximum slope angle (0- 30)
Maximum Recognition Period	500	Maximum time the OCR can spend reading one or more times the same plate (multiple samples) until making its final decision (ms)
Minimum Plates Occurrences	1	Minimum number of times the plate should be read within the "Max Recognition Period"
Maximum Plates Occurrences	5	Maximum number of times the plate should be read within the "Max Recognition Period". If the OCR reaches this number before the maximum recognition period expires, it will force out the plate result
Reported Image	First ~	Define which image from the pool is returned with the metadata

Fig. 17: Scheda "Environment" (Ambiente)

Same Plate Delay (Ritardo targa uguale): tempo minimo trascorso in secondi prima che venga riportata per la seconda volta la stessa targa. Ciò consente di evitare che venga riportata più volte la stessa targa in condizioni di traffico lento o fermo.

Esempio

Se un veicolo si ferma in corrispondenza di una barriera e ne viene riportata la targa ma il veicolo non si muove per 30 secondi, allora tale ritardo deve essere impostato a 60 secondi o più per evitare una doppia lettura.

Nota

Quando si utilizza la modalità "Signaled" (Con segnale) (attivato), si consiglia di impostare il ritardo a 0 secondi.

Same Plate Character Distance (Divergenza caratteri targa uguale): impostare il numero di caratteri per cui due letture della stessa targa devono differire affinché siano considerate diverse. La telecamera è in grado di leggere una targa più volte mentre questa attraversa il campo visivo. Se un carattere viene letto in modo errato in una delle letture, impostando questo valore su 2, entrambe le letture contribuiranno a definire il numero di targa riportato.

Maximum Slope Angle (Angolo di pendenza massimo): impostare fino a che angolo di pendenza di una targa il motore deve tentare di leggerla (0-30°).

Maximum Recognition Period (Tempo di riconoscimento massimo): tempo massimo che l'OCR può impiegare per leggere una o più volte la stessa targa (più campioni) prima di prendere la propria decisione finale (ms).

Minimum Plates Occurrences (Numero minimo occorrenze targa): numero minimo di volte in cui una targa deve essere letta entro il tempo di riconoscimento massimo prima di essere riportata.

Maximum Plates Occurrences (Numero massimo occorrenze targa): impostare il numero massimo di volte in cui una targa deve essere letta prima di essere riportata (ciò può avvenire prima del timeout).

Reported Image (Immagine riportata): definire quale immagine del pool viene riportata insieme ai metadati. In genere una targa viene letta più volte mentre attraversa il campo visivo della telecamera. È possibile utilizzare l'ultima immagine ("Last" (Ultima)) per il traffico in avvicinamento e la prima immagine ("First" (Prima)) per i veicoli che si allontanano dalla telecamera.

Scheda "OCR"

La scheda "OCR" (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) consente di impostare i parametri per garantire i migliori risultati di riconoscimento possibili.

- OCR		
Minimum Global Confidence	80	Minimum global confidence 1-100, plates under this confidence will be discarted
Minimum Character Confidence	70	Minimum character confidence 1-100, characters under this confidence will be discarted
Analytics Complexity	Medium V	Tip: Set low if you're losing plates because lack of performance, Medium: default/normal scenario conditions, High: low quality video
Find Plate Complexity	Low ~	Tip: Set Low for normal scenarios with one or two lanes, Medium: if you notice missing plates on a normal scenario, High: low quality video with stopped vehicles only (heavy processing)

Fig. 18: Scheda "OCR"

Minimum Global Confidence (Sicurezza globale minima): impostare il livello di sicurezza minimo che la lettura completa della targa deve soddisfare per essere accettata. La sicurezza globale corrisponde alla media di tutti i livelli di sicurezza dei singoli caratteri. Il valore consigliato è 70. Impostare un valore più basso in presenza di alcune targhe in pessime condizioni che si desidera leggere.

Nota

Se si imposta un livello di sicurezza globale minimo troppo basso, il motore OCR tenterà di leggere altri elementi, quali la segnaletica del veicolo, ecc.

Minimum character Confidence (Sicurezza caratteri minima): impostare il livello di sicurezza minimo che un singolo carattere deve soddisfare per essere accettato. Il valore consigliato è 50.

Nota

Nelle aree geografiche con una grammatica aperta quali gli Stati Uniti, impostare questi due valori ad un livello alto come, ad esempio, rispettivamente 90-80. L'impostazione di valori elevati determina una minore probabilità di falsi positivi e una minore probabilità di targhe mancanti.

Analytics Complexity (Complessità analisi): si tratta della complessità dell'analisi da applicare durante la fase di lettura delle targhe del motore ALPR. Impostare questa opzione in base alla modalità OCR e al tipo di traffico previsto. Sono disponibili tre opzioni.

Low (Bassa): consigliata in caso di traffico a velocità molto elevate in cui l'OCR deve lavorare più velocemente, laddove il rilevamento delle targhe viene ritenuto più importante di un riconoscimento perfetto. **Medium (Media) (impostazione predefinita):** consigliata quando la modalità OCR è impostata su "Free flow" (Flusso libero).

High (Alta): consigliata quando la modalità OCR è impostata su "Signaled" (Con segnale) (attivato).

Attenzione:

un livello di complessità elevato determina una lettura più precisa, ma rende il motore ALPR più lento.

Find Plate Complexity (Complessità ricerca targa): si tratta della complessità dell'analisi da applicare durante la fase di ricerca delle targhe del motore ALPR. Impostarla su uno dei tre valori seguenti:

Low (Bassa): applica fino a 3 livelli

Medium (Media): applica fino a 8 livelli

High (Alta): applica fino a 12 livelli

Attenzione:

un livello di complessità elevato determina una lettura più precisa, ma rende il motore ALPR più lento.

Scheda "Reporting"

L'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App è in grado di fornire tutte le letture delle targhe in tempo reale utilizzando una varietà di protocolli standard in modo che tali letture possano essere accettate da remoto da una varietà di programmi, tra cui il potente Back Office - Helix di Vaxtor, che è in grado di accettare e memorizzare le letture delle targhe in tempo reale da centinaia di telecamere.

Selezionando uno dei protocolli elencati, verrà visualizzato un sottomenu con dei campi per l'impostazione di parametri quali indirizzi IP remoti, ecc.

- Reporting					
Retry Notifications	0	Retry failed notifications (Helix-6 and JSON only)			
Retry Period	1 ©	Amount of seconds between notification retries			
Send Test	0	Send a fake read (TEST) when settings are stored or when the camera is started			
Text Overlay					
Overlay Template	\$date\$ - \$containercode\$	Template to use on the overlay, check the manual for available keywords			
Fade out timer	0 ©	Amount of seconds that the overlay will be visible or 0 to make it perpetual			
Show container code image		Display a small image with the container code detected			
Image position (x)	5 3	Coordinate position for the image (x)			
Image position (y)	50 0	Coordinate position for the image (y)			
MxMessage					
MxMessage Template	de": "\$confidencecode\$"}	Defines the template of customized part of the MxMessage. Check the manual for available keywords			
Subpath					
Vaxtor Helix-6					
Enable		Send all results to the configured Helix-6 server			
JSON					
Enable		Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting			
XML					
Enable		Enable XML HTTP/HTTPS POST reporting			
Milestone Analytic Event					
Enable		Enable analytic event reporting			
TCP Server					
Enable		Enable TCP server reporting			

Fig. 19: Scheda "Reporting"

Retry notifications (Ritenta notifiche): spuntare questa opzione per ritentare la trasmissione delle notifiche non riuscite (solo Helix-6 e JSON).

Retry period (Intervallo tentativi): Lasso di secondi tra i tentavi di notifica

Send test (Invia test): spuntare questa opzione per inviare una lettura falsa (TEST) quando vengono memorizzate le impostazioni o viene avviata la telecamera.

Text Overlay (Testo in sovrimpressione)

Overlay Template (Template sovrimpressione): definire il template da utilizzare nella sov-

rimpressione. Consultare i Template field per le parole chiave disponibili.

Fade out timer (Timer di spegnimento): Impostare il numero di secondi durante i quali la sovrimpressione sarà visibile, o 0 per lasciarla permanente.

Show container code image (Mostra immagine codice container): Spuntare questa opzione per visualizzare una piccola immagine con il codice container rilevato.

Image position (x): posizione delle coordinate x per l'immagine.

Image position (y): posizione delle coordinate y per l'immagine.

Configurazione dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione.

MxMessage

MxMessage Template (Template MxMessage): definire il template della parte personalizzata dell'MxMessage. Consultare i Template field per le parole chiave disponibili.

Subpath (Sottopercorso): definire un sottopercorso per l'MxMessage. Consultare i Template field per le parole chiave disponibili.

Vaxtor Helix-6: JSON è un formato di dati compatto sotto forma di testo di facile lettura per lo scambio di dati tra applicazioni.

Enable (Abilita): spuntare questa opzione per inviare tutti i risultati al server Helix-6 configurato. **JSON:** JSON è un formato di dati compatto sotto forma di testo di facile lettura per lo scambio di dati tra applicazioni.

Enable (Abilita): spuntare questa opzione per abilitare il reporting JSON HTTP/HTTPS POST. **XML** : XML è un formato di dati compatto sotto forma di testo di facile lettura per lo scambio di dati tra applicazioni.

Enable (Abilita): Abilitare il reporting XML HTTP/HTTPS POST.

Milestone Analytic Event (Milestone informazioni sugli eventi): Con la funzione Analytics Events è possibile inviare avvisi in formato MAD (Milestone Alert Data) al server degli eventi Milestone XProtect tramite TCP/IP.

Enable (Abilita): Abilita report informazioni sugli eventi

TCP Server:

Enable (Abilita): Attiva server TCP reporting

Template field

Template field	Spiegazione
\$date\$:	Timestamp in formato ISO8601
\$bottom\$	Coordinata inferiore per il codice container sull'immagine (pixel)
\$category\$	Categoria della targa per i paesi che la supportano
\$charheight\$	Altezza media dei caratteri (pixel)
\$confidence\$	Sicurezza globale (0-100)
\$country\$:	Codice paese di 3 lettere
\$direction\$	Enumerare con la direzione del veicolo (0: Sconosciuta, 1: Verso, 2: Da, 3: Fermo)
\$height\$:	Altezza immagine OCR
\$ifblacklist\$	Se il codice container è incluso nella lista nera, verrà visualizzato il testo della "if clause"
\$ifnolist\$	Se il codice container non è incluso in alcuna lista, verrà visualizzato il testo della "if clause"

Template field	Spiegazione
\$ifwhitelist\$	Se il codice container è incluso nella lista bianca, verrà visualizzato il testo della "if clause"
\$left\$	Coordinata sinistra per il codice container sull'immagine (pixel)
\$multiplate\$	Numero di volte in cui il codice container è stato letto prima di essere riportato
\$overviewimage\$	Immagine panoramica in JPEG codificata in base64
\$overviewjpegsize\$	Dimensione JPEG in byte
\$plate\$:	Testo/numero della targa
\$plateimage\$	Immagine ritagliata della targa in JPEG codificata in base64
\$platejpegsize\$	Dimensione JPEG in byte
\$plateutf8\$:	Testo/numero della targa in formato UTF8
\$processingtime\$	Tempo di elaborazione in millisecondi
\$right\$	Coordinata destra per il codice container sull'immagine (pixel)
\$roiid\$	ID dell'area di riconoscimento in cui viene rilevato il numero di targa
\$state\$	Codice container dello stato (solo per codici container degli Stati Uniti)
\$top\$	Coordinata superiore per il codice container sull'immagine (pixel)
\$width\$	Larghezza immagine OCR

Strumenti di installazione

In questa sezione sono disponibili degli strumenti utili per la calibrazione e la risoluzione dei problemi.

- Advanced		
Log level	info 📀	Info: Default log level. Debug: Enable debug log level, useful to diagnostic messages recieved from third parties. Trace: Enable trace log level, useful to diagnotic messages send to third parties.
Show Log File On Screen	0	If enabled, the on-screen log file will be displayed on the selected sensor
Sensor	Right sensor ᅌ	Sensor where the on-screen log file is displayed
Show Calibration Grid	0	If enabled, display on the OCR sensor a 20 pixels height grid

Fig. 20: Scheda "Installation Tools" (Strumenti di installazione)

Debug level (Livello di debug): selezionare un livello di debug per la generazione di un file di registro, che

può risultare utile, ad esempio, per la risoluzione dei problemi.

Info: livello di registro predefinito

Trace (Traccia): selezionare questa opzione, ad esempio, per i messaggi diagnostici ricevuti da terzi **Debug:** selezionare questa opzione per i file di registro completi a fini di debug

Show log file on screen (Visualizza file di registro a video): spuntare questa opzione per visualizzare il file

di registro a video sul sensore selezionato

Sensor (Sensore): selezionare il sensore su cui viene visualizzato il file di registro a video

Show Calibration Grid (Visualizza griglia di taratura): Spuntare questa opzione per visualizzare una griglia di 20 pixel di altezza sul sensore OCR

Come memorizzare la configurazione

Per memorizzare la configurazione sono disponibili le seguenti opzioni:

Set Factory Restore Close

Fig. 21: Come memorizzare la configurazione

- Fare clic sul pulsante **Set (Imposta)** per attivare le impostazioni inserite e salvarle fino al successivo riavvio della telecamera.
- Fare clic sul pulsante Factory (Fabbrica) per caricare le impostazioni predefinite in fabbrica per la finestra di dialogo in questione (questo pulsante potrebbe non essere presente in tutte le finestre di dialogo).
- Fare clic sul pulsante **Restore (Ripristina)** per annullare le modifiche più recenti effettuate che non sono state memorizzate nella telecamera in modo permanente.
- Fare clic sul pulsante Close (Chiudi) per chiudere la finestra di dialogo. Durante la chiusura della finestra di dialogo, il sistema verifica l'eventuale presenza di modifiche nell'intera configurazione. Se vengono rilevate delle modifiche, viene richiesto se si desidera memorizzare l'intera configurazione in modo permanente.

Una volta che la configurazione è stata correttamente salvata, l'evento e i metadati vengono automaticamente inviati alla telecamera nel caso di un evento.

Informazioni su MxMessageSystem

Che cos'è MxMessageSystem?

MxMessageSystem è un sistema di comunicazione basato su messaggi orientati al nome. Ciò significa che un messaggio deve avere un nome univoco con una lunghezza massima di 32 byte.

Ogni partecipante può inviare e ricevere messaggi. Le telecamere MOBOTIX sono anche in grado di inoltrare messaggi all'interno della rete locale. In questo modo, gli MxMessage possono essere distribuiti all'interno dell'intera rete locale (vedere Area messaggi: Globale).

Ad esempio, una telecamera MOBOTIX della serie 7 può scambiare un MxMessage generato da un'applicazione telecamera con una telecamera Mx6 che non supporta le applicazioni MOBOTIX certificate.

Informazioni sugli MxMessage

- La crittografia a 128 bit garantisce la privacy e la sicurezza del contenuto dei messaggi.
- Gli MxMessage possono essere distribuiti da qualsiasi telecamera della serie Mx6 e 7.
- Il raggio di distribuzione del messaggio può essere definito singolarmente per ciascun MxMessage.
 - **Local (Locale):** la telecamera prevede un MxMessage distribuito all'interno del proprio sistema di telecamere (ad esempio tramite un'applicazione certificata).
 - Global (Globale): la telecamera prevede un MxMessage distribuito all'interno della rete locale da un altro dispositivo MxMessage (ad esempio, un'altra telecamera della serie 7 dotata di un'applicazione MOBOTIX certificata).
- Le azioni che i destinatari devono eseguire vengono configurate singolarmente per ciascun partecipante del sistema MxMessageSystem.

Configurazione di base: elaborazione degli eventi dell'applicazione generati automaticamente

Controllo degli eventi dell'applicazione generati automaticamente

Nota:

Dopo la corretta attivazione dell'applicazione (vedere Attivazione dell'interfaccia delle applicazioni certificate e configurazione delle applicazioni corrispondenti), nella telecamera viene generato automaticamente un evento messaggio generico relativamente a tale applicazione specifica.

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Message Events** (Eventi messaggio) il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato come l'applicazione (es. VaxALPR).

☆ ▲ MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Event Overview					
Environment Events	PI	The selected sensor is currently not available!	✓ Inactive	Delete	Edit
Image Analysis Events	AS	MxActivitySensor	Inactive	Delete	Edit
	VM	Video Motion	✓	Delete	
	VM2	Video Motion	✓ Inactive	Delete	
Internal Events	No profiles defined.				Edit
Message Events	VaxOCRContainer	MxMessageSystem	Inactive	Delete	Edit
	MxAnalytics	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
	VaxALPR	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
	FFLPRAM	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
Meta Events	No profiles defined.				Edit
Signal Events	SI	Signal Input	✓ Inactive	Delete	Edit
	UC	UC Soft Button	Inactive	Delete	
Set Restore Close					

Fig. 22: Esempio: evento messaggio generico da VAXTOR License Plate Recognition App

2. Fare clic su **Edit** (Modifica) per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

🏫 🔶 МОВОТІХ S7	4 mx10-32-24-156 Message Eve	nts 🤗 🚺
MxAnalytics		🗌 Inactive 🗌 Delete
VaxALPR		Inactive Delete
	5 ©	Event Dead Time: Time to wait [03600 s] before the event can trigger anew.
Event Sensor Type	 IP Receive MxMessageSystem Event on receiving a message from the 	Event Sensor Type: Choose the message sensor. ne MxMessageSystem.
	VaxALPR	Message Name: Defines an MxMessageSystem name to wait for. Message Range: There are two different ranges of message distribution: <i>Globai</i> : across all cameras within the current LAN.
	No Filter	Locat: camera internal. Filter Message Content: Optionally choose how to ignore messages containing <i>Filter Value</i> . Select <i>No Filter</i> to trigger on any message with defined <i>Message Name</i> .

Fig. 23: Esempio: Dettagli evento messaggio generico - senza filtro

Gestione delle azioni - Configurazione di un gruppo di azioni

Attenzione

Per utilizzare eventi, attivare gruppi di azioni o registrare immagini, è necessario abilitare l'attivazione generale della telecamera (http(s)/<Indirizzo IP telecamera>/control/settings)

Un gruppo di azioni definisce quali azioni vengono attivate dall'evento VAXTOR License Plate Recognition App.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Action Group Overview** (Menu Setup / Panoramica gruppo azioni) (http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control/actions).

n 🔶 MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Action Group Overview				
Name	Arming	Events & Actions	Edit	
VisualAlarm Delete	Off (No time table)	(select all) VA	Edit	
FF-LPR-Action Delete	Enabled (No time table)	MSG SD	Edit 2	
Vax_LPR_Action Delete	Enabled EnabledImage: Constraint of the second	MSG -	Edit	
Add new group				
Set Res	store Close			

Fig. 24: Definizione dei gruppi di azioni

- 2. Fare clic su **Add new group** (Aggiungi nuovo gruppo) e assegnare un nome significativo.
- 3. Fare clic su **Edit (Modifica)** per configurare il gruppo.

Configurazione di base: elaborazione degli eventi dell'applicazione generati automaticamente Informazioni sugli MxMessage

🏠 🔶 МОВОТІХ S74	mx10-32-24-156 Action Group Details	0 0		
General Settings	Value	Explanation		
Action Group	Vax_LPR_Action	Name: The name is purely informational.		
	Enabled 😒 1	Arming: Controls this action group: Enabled: Activate the group. Off: deactivate the group. Sf: group armed by signal input. CS: group armed by custom signal as defined in General Event Settings.		
	(No time table)	Time Table: Time table for this action profile (Time Tables).		
Event Selection	Message: VaxOCRContainer Message: MxAnalytics Message: FFLPRAM (Signal: SI)	Event Selection: Select the events which will trigger the actions below. Use [Ctrl]-Click to select more than one event. Events in parentheses need to be <u>activated</u> first.		
Action Details	5 ©	Action Deadtime: Time to wait [03600 s] before a new action can take place.		
	Simultaneously	Action Chaining: Choose how the status of each subaction influences the execution of all others. <i>Simultaneously</i> : All actions are executed simultaneously unit <i>lirst success</i> : Simultaneous execution, but as soon as one action succeeds (i.e. has been completed or the phone is picked up), all others are terminated. <i>Consecutively:</i> All actions are executed in the specified order. <i>Consecutively unit lirst success</i> : Consecutive execution, but as soon as one action succeeds, the following actions are not executed. <i>Consecutively unit lirst slicer</i> : <i>Consecutively unit lirst slicer</i> : <i>Consecutively unit lirst slicer</i> : <i>Consecutively unit lirst slicer</i> : <i>Consecutively unit lirst slicer</i> : <i>Consecutive unit lirst slicer</i> : <i>Consecutive</i> : <i>Consecutive unit lirst succeeds</i> . <i>Consecutive unit lirst succeeds</i> . <i>Consecutive unit lirst succeeds</i> . <i>Consecutive unit lirst succeeds</i> . <i>Consecutive unit lirst succeeds</i> . <i>Consecutives</i> : <i>Consecutives</i> : <i></i>		
Actions	Value	Explanation		
Add new action 3				
Set Fac	tory Restore Close			

Fig. 25: Configurazione di un gruppo di azioni

- 1. Abilitare l'opzione **Arming (Attivazione)** (1) del gruppo di azioni.
- 2. Selezionare l'evento messaggio desiderato nell'elenco **Event Selection** (Selezione eventi) ②. Per selezionare più eventi, tenere premuto il tasto Maiusc.
- 3. Fare clic su Add new Action (Aggiungi nuova azione)③.
- 4. Selezionare un'azione appropriata dall'elenco **Action Type and Profile (Tipo e profilo azione)** (4).



Fig. 26: Selezione del tipo e del profilo dell'azione

Nota

Se il profilo dell'azione richiesto non è ancora disponibile, è possibile creare un nuovo profilo nelle sezioni dell'Admin Menu (Menu Amministrazione) "MxMessageSystem", "Transfer Profiles" (Profili di trasferimento) e "Audio and VoIP Telephony" (Audio e telefonia VoIP).

Se necessario, è possibile aggiungere delle azioni ulteriori facendo nuovamente clic sul pulsante. In tal caso, assicurarsi che la "concatenazione delle azioni" sia configurata correttamente (es. azioni contemporanee).

5. Fare clic sul pulsante **Set (Imposta)** in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.

Impostazioni delle azioni - Configurazione delle registrazioni della telecamera

 Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: Setup Menu / Event Control / Recording (Menu Setup / Controllo eventi / Registrazione) (http(s)/<Indirizzo IP telecamera>/control/recording).

nobotix S74	mx10-32-24-156 Recording	0 0
General Settings	Value	Explanation
Arming	Enabled 🖸 1	Arm Recording: Controls camera recording. Enabled: advisate recording. Off. deactivate recording. St recording armed by signal input. CS: recording armed by custom signal as defined in <u>General Event Settings</u> . From Master: copies recording arming state from master camera.
	(No time table)	Time Table Profile: Time table profile for time-controlled recording (<u>Time</u> <u>Tables</u>).
Storage Settings	Value	Explanation
Recording (REC)	Event Recording 🔽	Recording Mode: Type of event and story recording. Srap Shot Recording: stores single JPEG pictures. Event Recording: stores stream files for every event using MxPEG codec. Continuous Recording: continuously streams video data to stream files using MxPEG codec. Events can be recorded with a higher frame rate using Start Recording, Retrigger Recording and Stop Recording.
Start Recording	Message: VaxOCRContail Message: MxAnalytics Message: VaxALPR Message: FFLPRAM (Signal: SI)	Start Recording: Select the events which will start recording. Use [Ctr]/Click to select more than one event. Events in parentheses need to be <u>activated</u> first.
	Max fps 🗘	Event Frame Rate: Recording speed if an event is detected, in frames per second.
	0 0	Recording Time Before Event: Additional recording time before an event in seconds.
	10 s 🗘	Recording Time: Time to include in recorded stream after an event has occurred.
Set (4) Fact	tory Restore Close 5	More

Fig. 27: Configurazione delle impostazioni di registrazione della telecamera

- 2. Attivare l'opzione **Arm Recording (Attiva registrazione**)①.
- 3. In Storage Settings / Recording (REC) (Impostazioni di memorizzazione / Registrazione (REC)), selezionare una Recording mode (Modalità di registrazione)②. Sono disponibili le seguenti modalità:
 - Snap Shot Recording (Registrazione istantanea)
 - Event Recording (Registrazione eventi)
 - Continuous Recording (Registrazione continua)

Configurazione di base: elaborazione degli eventi dell'applicazione generati automaticamente Informazioni sugli MxMessage

- 4. Nell'elenco **Start Recording** (**Avvia registrazione**)③, selezionare l'evento messaggio appena creato.
- 5. Fare clic sul pulsante **Set (Imposta)** (4) in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.
- 6. Fare clic su **Close (Chiudi)** (5) per salvare le impostazioni in modo permanente.

Nota

In alternativa, è possibile salvare le impostazioni dal menu Admin (menu Amministrazione) in Configuration / Save current configuration to permanent memory (Configurazione / Salva configurazione corrente nella memoria permanente).

Configurazione avanzata: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni

Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem

Per ogni evento, l'applicazione trasferisce alla telecamera anche dei metadati. Tali dati vengono inviati sotto forma di uno schema JSON all'interno di un MxMessage.

M m	x10-32-6-96	5 Live	×	M 10.32.6.96/api/json/me	essage × +		-		×
\leftarrow	ightarrow () 命	(i)	licht sicher 10.32.6	.96/ ×	7∕≡	Ē		
{	"local" {	: { { }	" : { { }, "plate" { }	': "area" : "1", "direction" : "2" : "Confidence" : "99.0 "Country" : "DEU", "LicensePlate" : "LU "List" : "White list "Region" : "Ludwigsh. "Time" : "2020-09-09	20000", CY8000", ", afen am Rhein T07:33:39.327	, Rhine +0200"	land P	alatina	te",

Fig. 28: Esempio: metadati trasmessi all'interno di un MxMessage dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App

Per visualizzare la struttura dei metadati dell'ultimo evento dell'applicazione, inserire il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser: http(s)/IndirizzoIPDellaTelecamera/api/json/messages

Creazione di un evento messaggio personalizzato

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Message Events** (Eventi messaggio) il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato come l'applicazione (es. VaxOCRContainer). Configurazione avanzata: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni Creazione di un evento messaggio personalizzato

↑ ♦ MOBOTIX \$74 mx10-32-24-156 Event Overview					
Environment Events	PI	The selected sensor is currently not available!	✓ Inactive	Delete	Edit
Image Analysis Events	AS	MxActivitySensor	Inactive	Delete	Edit
	VM	Video Motion	✓	Delete	
	VM2	Video Motion	✓ Inactive	Delete	
Internal Events	No profiles defined.				Edit
Message Events	VaxOCRContainer	MxMessageSystem	Inactive	Delete	Edit
	MxAnalytics	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
	VaxALPR	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
	FFLPRAM	MxMessageSystem	Inactive	Delete	
Meta Events	No profiles defined.				Edit
Signal Events	SI	Signal Input	✓ Inactive	Delete	Edit
	UC	UC Soft Button	Inactive	Delete	
Set Restore Close					

Fig. 29: Esempio: Evento messaggio generico da VAXTOR License Plate Recognition App

2. Fare clic su **Edit** (Modifica) (1) per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

🏫 🔶 МОВОТІХ З	S74 mx10-32-24-156 Message Eve	ents 🕜 🕕
VaxOchContainer		
MxAnalytics		🗌 Inactive 🗌 Delete
VaxALPR	1	🗌 Inactive 📄 Delete
	5 0	Event Dead Time: Time to wait [03600 s] before the event can trigger anew.
Event Sensor Type	 IP Receive MxMessageSystem 	Event Sensor Type: Choose the message sensor.
	Event on receiving a message from t	he MxMessageSystem.
	VaxALPR.plate.LicensePlate (2)	Message Name: Defines an MxMessageSystem name to wait for.
	Local	Message Range: There are two different ranges of message distribution: <i>Giobat:</i> across all cameras within the current LAN. <i>Locai:</i> camera internal.
	JSON Comparison	Filter Message Content: Optionally choose how to ignore messages containing <i>Titler Value</i> . Select No Filter to trigger on any message with defined Message Name.
	"BVB1909 " 3	Filter Value: Define either a valid reference value as a string (in JSON format) without line breaks, or an extended regular expression. Open help for examples. This parameter allows using <u>variables</u> .
➡ FFLPRAM		Inactive Delete
	5 0	Event Dead Time: Time to wait [03600 s] before the event can trigger anew.
Event Sensor Type	 IP Receive MxMessageSystem 	Event Sensor Type: Choose the message sensor.
	Event on receiving a message from t	he MxMessageSystem
Set 4	Factory Restore Cle	ose

Fig. 30: Esempio: Evento targa univoca

- 3. Fare clic sull'evento (es. VaxALPR) per aprire le impostazioni evento.
- 4. Configurare i parametri del profilo dell'evento come segue:
 - Message Name (Nome messaggio): Inserire il nome del messaggio ② in base alla documentazione dell'evento dell'applicazione corrispondente (vedere la tabella riportata di seguito Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App, p. 44)
 - Message Range (Raggio di distribuzione messaggio):
 - Local (Locale): impostazioni predefinite per l'applicazioneVAXTOR License Plate Recognition App
 - Global (Globale): l'MxMessage viene inoltrato nella rete locale da un'altra MOBOTIXtelecamera.
 - Filter Message Content (Filtra contenuto messaggi):
 - Evento generico: "No Filter" (Nessun filtro)
 - Evento filtrato: "JSON Equal Compare" (Confronto equivalenza JSON)

Filter Value (Valore di filtro): ③ vedere la tabella Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App, p. 44.

Nota

L'opzione "Filter Value" (Valore di filtro) viene utilizzata per differenziare gli MxMessage di un'applicazione/bundle. Utilizzare questa opzione per beneficiare dei singoli tipi di eventi delle applicazioni (se disponibili).

Selezionare "No Filter" (Nessun filtro) se si desidera utilizzare tutti gli MxMessage in entrata come evento generico dell'applicazione correlata.

2. Fare clic sul pulsante **Set** (Imposta) ④ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.

Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione VAXTOR License Plate Recognition App

	Nome MxMessage	Valore di filtro
Evento generico	VaxALPR	
Evento lista nera	VaxALPR.plate.List	"White list"
Evento Blacklist	VaxALPR.plate.List	"Black list"
Evento non elencato	VaxALPR.plate.List	"Not listed"
Evento targa univoca	VaxALPR.plate.LicensePlate	Codice della targa come "STRINGA"; es. "LUCY8000" (confronta Metad- ati trasferiti all'interno del sis- tema MxMes- sageSystem, p. 41)
Evento veicolo in entrata	VaxALPR.custom.direction	"1"
Evento veicolo in uscita	VaxALPR.custom.direction	"2"



IT_04/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2020