

Leitfaden

FF Group License Plate Recognition App - Region ME

© 2022 MOBOTIX AG



MOBOTIX

Beyond Human Vision

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Bevor Sie beginnen	. 3
Support	4
Sicherheitshinweise	4
Rechtliche Hinweise	5
Informationan av EE Crown License Dista Decognition Ann - Decian ME	~
Smart Data Schnittstelle zu MyManagementConter	. 0
	0
Technische Daten	8
Lizenzierung der Certified Apps	10
Lizenzaktivierung zertifizierter Apps in MxManagementCenter	. 10
Verwalten von Lizenzen in MxManagementCenter	14
Kamera-, Bild- und Szenenanforderungen	. 17
Empfehlungen zur Montage und Einstellung	. 20
Fehlerbehebung	21
Aktivierung der Certified App-Schnittstelle	. 27
Konfiguration von FF Group License Plate Recognition App - Region ME	29
Voreinstellungen	30
Erkennungszonen	31
Integrationsschnittstellen	32
Weiße und schwarze Liste	33
Overlay Configuration (Überlagerung konfigurieren)	34
MxMessage-Konfiguration	35
Installationswerkzeuge	35
Speichern der Konfiguration	37
MxMessageSystem	38
Was ist MxMessageSystem?	38
Fakten zu MxMessages	
MxMessageSystem: Automatisch generierte App-Ereignisse verarbeiten	. 39
Überprüfen automatisch generierter App-Ereignisse	39
Aktionsabwicklung – Konfiguration einer Aktionsgruppe	40
Aktionseinstellungen – Konfiguration der Kameraaufzeichnungen	. 43
MxMessageSystem: Verarbeiten der von Apps übertragenen Metadaten	. 45
Metadaten werden innerhalb des MxMessageSystem übertragen.	45
Erstellen eines benutzerdefinierten Nachrichtenereignisses	46
Beispiele für Nachrichtennamen und Filterwerte von FF Group License Plate Recognition App - Region ME	48

1

Bevor Sie beginnen

Support	4
Sicherheitshinweise	4
Rechtliche Hinweise	5

Support

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Händler. Wenn Ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wird Ihr Vertriebspartner Ihre Anfragen über die entsprechenden Kanäle weiterleiten, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten.

Ist ein Internetzugang vorhanden, können Sie im MOBOTIX-Helpdesk zusätzliche Dokumentation und Software-Updates herunterladen. Besuchen Sie dazu:

www.mobotix.com > Support > Help Desk



Sicherheitshinweise

- Die Verwendung dieses Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Verwenden Sie dieses Produkt keinesfalls in staubigen Umgebungen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit und vor Eindringen von Wasser.
- Installieren Sie dieses Produkt gemäß der vorliegenden Dokumentation. Fehlerhafte Montage kann Schäden am Produkt verursachen!
- Dieses Gerät darf nicht für Kinder zugänglich sein.
- Das Anschlusskabel für das Netzteil darf nur an eine Steckdose mit Erdkontakt angeschlossen werden.
- Um die Anforderungen der EN 50130-4 (Stromversorgung von Alarmsystemen f
 ür unterbrechungsfreien Betrieb) zu erf
 üllen, wird dringend empfohlen, die Spannungsversorgung dieses Produkts mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) abzusichern.
- Dieses Gerät darf nur in PoE-Netzwerken angeschlossen werden, und es darf nicht außerhalb des Netzwerks geroutet werden.

HINWEIS! Beachten Sie die MOBOTIXMOVE Installationshinweise, um das volle Potenzial der Kamerafunktionen auszuschöpfen.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Aspekte der Video- und Audioaufzeichnung

Beim Einsatz von MOBOTIX AG Produkten sind die Datenschutzbestimmungen für Video- und Audioaufzeichnungen zu beachten. Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der Kameras kann die Aufzeichnung von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder untersagt sein. Alle Anwender von MOBOTIX Produkten sind daher aufgefordert, sich über die aktuell gültigen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Verantwortung für einen nicht legalitätskonformen Produktgebrauch.

Konformitätserklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG werden nach den anwendbaren Richtlinien der EU sowie weiterer Länder zertifiziert. Die Konformitätserklärungen für die Produkte von MOBOTIX AG finden Sie auf www.mobotix.com unter **Support > Download Center > Marketing & Documentation (Marketing & Dokumentation) > Certificates & Declarations of Conformity (Zertifikate & Konformitätserklärungen)**.

RoHS-Erklärung

Die Produkte von MOBOTIX AG sind konform mit den Anforderungen, die sich aus §5 ElektroG bzw. der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen (die RoHS-Erklärung von MOBOTIXfinden Sie unter www.mobotix.com unter **Support > Download Center > Marketing & Documentation (Marketing & Dokumentation) > Brochures & Guides (Broschüren & Anleitungen) > Certificates (Zertifikate)**).

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wertstoffe. Entsorgen Sie deshalb die Produkte von MOBOTIX am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben). Produkte von MOBOTIX dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden! Entsorgen Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die jeweiligen Produkthandbücher enthalten einen entsprechenden Hinweis, wenn das Produkt einen Akku enthält).

Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung seiner Produkte, dem Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen sowie der relevanten Vorschriften entstehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie finden die jeweils gültige Fassung der **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** auf www.mobotix.com, indem Sie auf den entsprechenden Link unten auf jeder Seite klicken.

Informationen zu FF Group License Plate Recognition App - Region ME

Certified App für die Kennzeichenerkennung – Region "Mittlerer Osten"

Die in zahlreichen Märkten im Mittleren Osten erfolgreich getesteten Algorithmen der App auf Basis künstlicher Intelligenz ermöglichen die zuverlässige Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen von Fahrzeugen in den unterstützten Ursprungsregionen (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman). Typische Anwendungsbereiche für die App sind: Parkplatzmanagement, Zugangskontrolle und -regelung, Verkehrsüberwachung

- Die App liefert Ereignisse über MxMessageSystem in Echtzeit.
- Integriertes Erkennungsprotokoll (letzte 1000 erkannte Kennzeichen)
- Erkennung mit einer Genauigkeit von 95 % (je nach Umgebungsbedingungen)
- Die Kamera kann online oder offline sein.
- Konfiguration der Anwendung auch über MxManagementCenter (kostenlose Advanced Config-Lizenz erforderlich)
- Kann mit allen Kameras der MOBOTIX 7-Systemplattform verwendet werden

VORSICHT! Thermalsensoren werden von dieser App nicht unterstützt.

Smart Data-Schnittstelle zu MxManagementCenter

Diese App verfügt über eine Smart Data-Schnittstelle zu MxManagementCenter.

Mit dem MOBOTIX Smart Data-System können Transaktionsdaten mit der Videoaufzeichnung zum Zeitpunkt der jeweiligen Transaktion verknüpft werden. Als Smart Data-Quellen dienen z. B. MOBOTIX Certified Apps (keine Lizenz erforderlich) oder allgemeine Smart Data-Quellen (Lizenz erforderlich), mit denen Sie z. B. Kassensysteme oder Systeme zur Kennzeichenerkennung auswerten können.

Durch das Smart Data-System in MxManagementCenter können auffällige Aktivitäten schnell aufgefunden und überprüft werden. Zur Suche und zur Analyse der Transaktionen stehen die Smart Data-Leiste und die Smart Data-Ansicht zur Verfügung. Die Smart Data-Leiste gibt einen direkten Überblick über die letzten Transaktionen (der letzten 24 Stunden) und kann deshalb gut zur Kontrolle und zur schnellen Suche eingesetzt werden. **HINWEIS!** Informationen zur Verwendung des Smart Data-Systems finden Sie in der entsprechenden Online-Hilfe zu Kamerasoftware und zu MxManagementCenter.



Abb. 1: : Smart Data-Leiste in MxManagementCenter (Beispiel: POS-System)

Technische Daten

Produktinformationen

Produktname	FF Group License Plate Recognition App - Region ME
Bestellnummer	Mx-APP-FF-LPR-ME
Unterstützte MOBOTIX- Kameras	Mx-M73A, Mx-S74A
Erforderliche Kamera-Firm- wareversion	v7.3.0.x
MxManagementCenter-Inte- gration	 Min. MxMC v2.5.3 Konfiguration: Advanced Config-Lizenz erforderlich Ereignissuche: Smart Data-Schnittstellen-Lizenz im Lieferumfang enthalten

Dro	du	L/+f		l/ti	<u>_</u>	<u>_</u>
PIU	uu	KU	un	KU	UII	en

App-Funktionen	 Erkennung von ein- und zweizeiligen Nummernschildern Gleichzeitige Erkennung auf einem oder mehreren Bildsensoren Erkennung von lateinischen Zeichen Konsolidierte Ereignissuche über MxManagementCenter Smart Data Interface MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem Mehrere Kennzeichenlisten für einzelne Aktionen (z. B. Zugang gewährt, Alarm usw.)
Maximale Anzahl von Fahr- spuren	3
Maximale Anzahl regis- trierter Kennzeichen	1000
Metadaten-/Sta- tistikformate	JSON
Testlizenz	30-Tage-Testlizenz vorinstalliert
Von MxMessageSystem unterstützt	Ja

Integrationsschnittstellen	 Drittanbieter-Integration über HTTP(S)-Post- und TCP-Nachrichten UMTC-Protokoll Unterstützte Kameraschnittstellen vergleichen
MOBOTIX-Ereignisse	Ja
ONVIF-Ereignisse	Ja (generisches Nachrichtenereignis)

Unterstützte Regionen

Unterstützte Kenn-	Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman
zeichen/Länder	

Szenenanforderungen

Kennzeichenbreite	Min. 130 px
	Max. 300 px
Maximaler vertikaler Winkel	30°
Maximaler horizontaler Winkel	30°
Maximaler Neigungswinkel	5°

Technische App-Spezifikationen

Synchrone/asynchrone App	Synchron
Gleichzeitige Ausführung anderer Apps	Ja (unter Berücksichtigung von Leistungsanforderungen)
Genauigkeit	Min. 95 % (unter Berücksichtigung der Szenenanforderungen)
Verarbeitete Bildfrequenz	Typisch: 10 fps
Erkennungszeit	Typisch: 80 ms (eine Spur) Typisch: 120 ms (zwei Spuren)

Lizenzierung der Certified Apps

Die folgenden Lizenzen sind verfügbar für FF Group License Plate Recognition App - Region ME:

- **30-Tage-Testlizenz** vorinstalliert
- Dauerhafte kommerzielle Lizenz

Die Nutzungsdauer beginnt mit der Aktivierung der App-Schnittstelle (siehe Aktivierung der Certified App-Schnittstelle)

HINWEIS! Wenden Sie sich an Ihren MOBOTIX-Partner, wenn Sie eine Lizenz erwerben oder verlängern möchten.

HINWEIS! Apps werden in der Regel mit der Firmware vorinstalliert. In seltenen Fällen müssen Apps von der Website heruntergeladen und installiert werden. Lesen Sie in diesem Fall **www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation**, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Lizenzaktivierung zertifizierter Apps in MxManagementCenter

Nach Ablauf eines Testzeitraums müssen kommerzielle Lizenzen für die Verwendung mit einem gültigen Lizenzschlüssel aktiviert werden.

Online-Aktivierung

Aktivieren Sie die Apps in MxMC nach Erhalt der Aktivierungs-IDs wie folgt:

- 1. Wählen Sie im Menü Fenster > Kamera-App-Lizenzen aus.
- 2. Wählen Sie die Kamera aus, auf der Sie Apps lizenzieren möchten, und klicken Sie auf Auswählen.

	Camera Licenses		
	MxManagementCenter	?	
Cameras			
ඳ 10.3		×	
Name	Url	Serial Number	
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40	
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30	
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62	
		Select	
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • Info@mobotix.com • www.mobotix.com			

Abb. 2: Überblick über die Kamera-App-Lizenzen in MxManagementCenter

HINWEIS! Korrigieren Sie bei Bedarf die auf der Kamera eingestellte Uhrzeit.

1. Eine Übersicht der auf der Kamera installierten Lizenzen wird möglicherweise angezeigt. Klicken Sie auf **Lizenz aktivieren**.

•••	Camera Licens			
	MxManagemei	ntCenter	?	
< Camera License Sta	atus: mx10-251-1-235	Serial Nu	mber: 10.23.9.171	
	Expiration	Quantity		
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited		
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited		
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses				
Mobotix + Kaiserstrasse D-67722 Langmeli + Info@mobotix.com + www.mobotix.com				

Abb. 3: Übersicht über die auf der Kamera installierten Lizenzen

HINWEIS! Korrigieren Sie bei Bedarf die auf der Kamera eingestellte Uhrzeit.

2. Geben Sie eine gültige Aktivierungs-ID ein und geben Sie die Anzahl der Lizenzen an, die auf diesem Computer installiert werden sollen.

- 3. Wenn Sie ein anderes Produkt lizenzieren möchten, klicken Sie auf . Geben Sie in der neuen Zeile die entsprechende Aktivierungs-ID und die Anzahl der gewünschten Lizenzen ein.
- 4. Um eine Zeile zu entfernen, klicken Sie auf
- 5. Wenn Sie alle Aktivierungs-IDs eingegeben haben, klicken Sie auf **Lizenz online aktivieren**. Während der Aktivierung stellt **MxMC** eine Verbindung zum Lizenzserver her. Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich.

Camera Licenses	
MxManagementCenter	?
< Activate Camera Licenses: M73 10-32-0-62	Serial Number: 10.32.0.62
via Activation ID Please enter your Activation IDs and for each Activation ID the corresponding quantity of licenses that you want to use	
ec90-4c5f-cfd0-4bf2-b872-9c84-e935-6f20	
Download Capability Request File Activate License Online	
Via Capability Response File If you have already created or received a capability response file (<deviceid>.bin), you can load it here. Load Capability Response File)</deviceid>	
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • info@mobotix.com • www.mobotix.com	

Abb. 4: Hinzufügen von Lizenzen

Aktivierung erfolgreich

Nach der erfolgreichen Aktivierung ist eine neue Anmeldung erforderlich, um die Änderungen zu übernehmen. Alternativ können Sie zur Lizenzverwaltung zurückkehren.

Aktivierung fehlgeschlagen (fehlende Internetverbindung)

Ist der Lizenzserver z. B. aufgrund einer fehlenden Internetverbindung nicht erreichbar, können Apps auch offline aktiviert werden. (Siehe Offline-Aktivierung, p. 12.)

Offline-Aktivierung

Für die Offline-Aktivierung kann der Partner/Techniker, von dem Sie die Lizenzen erworben haben, eine Funktionsantwort (.bin-Datei) auf dem Lizenzserver generieren, um die Lizenzen zu aktivieren.

- 1. Wählen Sie im Menü Fenster > Kamera-App-Lizenzen aus.
- 2. Wählen Sie die Kamera aus, auf der Sie Apps lizenzieren möchten, und klicken Sie auf **Auswählen**.

•••	Camera Licenses	
	MxManagementCenter	?
Cameras		
ඳ 10.3		×
Name	Url	Serial Number
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62
		Select
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • Info@mobotix.com • www.mobotix.com		

Abb. 5: Überblick über die Kamera-App-Lizenzen in MxManagementCenter

HINWEIS! Korrigieren Sie bei Bedarf die auf der Kamera eingestellte Uhrzeit.

3. Eine Übersicht der auf der Kamera installierten Lizenzen wird möglicherweise angezeigt. Klicken Sie auf **Lizenz aktivieren**.

	Camera License:		
	MxManagemen	tCenter	?
< Camera License St	Serial Number: 10.2		
	Expiration	Quantity	
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited	
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses			
	Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmeil • Info@n	iobotix.com • www.mobotix.com	

Abb. 6: Übersicht über die auf der Kamera installierten Lizenzen

HINWEIS! Korrigieren Sie bei Bedarf die auf der Kamera eingestellte Uhrzeit.

4. Geben Sie eine gültige Aktivierungs-ID ein und geben Sie die Anzahl der Lizenzen an, die auf diesem Computer installiert werden sollen.

- 5. Wenn Sie ein anderes Produkt lizenzieren möchten, klicken Sie auf . Geben Sie in der neuen Zeile die entsprechende **Aktivierungs-ID** und die Anzahl der gewünschten Lizenzen ein.
- 6. Klicken Sie ggf. auf , um eine Zeile zu entfernen.
- Wenn Sie alle Aktivierungs-IDs eingegeben haben, klicken Sie auf Funktionalitätsanforderungsdatei (.lic) herunterladen und senden Sie diese an Ihren Partner/Techniker.

HINWEIS! Mit dieser Datei kann der Partner/Techniker, von dem Sie die Lizenzen erworben haben, eine Funktionalitätsantwortdatei (.bin) auf dem Lizenzserver generieren.

Camera Licenses	
MxManagementCenter	?
< Activate Camera Licenses: M73 10-32-0-62	Serial Number: 10.32.0.62
via Activation ID	
Please enter your Activation IDs and for each Activation ID the corresponding quantity of licenses that you want to use	
we23-4c5f-as23-4bf2-b872-9c84-e935-78de 1 +	
ec90-4c5f-cfd0-4bf2-b872-9c84-e935-6f20 1	
Download Capability Request File Activate License Online	
Via Capability Response File	
If you have already created or received a capability response file (<deviceid>.bin), you can load it here.</deviceid>	
Load Capability Response File	
Mobotix • Kalserstrasse D-67722 Langmell • Info@mobotix.com • www.mobotix.com	

Abb. 7: Hinzufügen von Lizenzen

8. Klicken Sie auf "Funktionalitätsantwort-Datei laden" und folgen Sie den Anweisungen.

Aktivierung erfolgreich

Nach der erfolgreichen Aktivierung ist eine neue Anmeldung erforderlich, um die Änderungen zu übernehmen. Alternativ können Sie zur Lizenzverwaltung zurückkehren.

Verwalten von Lizenzen in MxManagementCenter

In MxManagementCenter können Sie bequem alle Lizenzen verwalten, die für eine Kamera aktiviert wurden.

- 1. Wählen Sie im Menü Fenster > Kamera-App-Lizenzen aus.
- 2. Wählen Sie die Kamera aus, auf der Sie Apps lizenzieren möchten, und klicken Sie auf Auswählen.

•••	Camera Licenses	
	MxManagementCenter	?
Cameras		
ඁ ⊂ 10.3		×
Name	Url	Serial Number
mx10-10-38-40	10.10.38.40	10.10.38.40
mx10-22-10-30	10.22.10.30	10.22.10.30
M73 10-32-0-62	10.32.0.62	10.32.0.62
		Select
Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmell • info@mobotix.com • www.mobotix.com		

Abb. 8: Überblick über die Kamera-App-Lizenzen in MxManagementCenter

Eine Übersicht der auf der Kamera installierten Lizenzen wird möglicherweise angezeigt.

• • •	Camera Lice	nses	
	MxManagem	entCenter	?
< Camera License Status: mx10-251-1-235			
Name	Expiration	Quantity	
MxWheelDetector	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_a	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_b	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_c	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_d	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_e	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_f	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_g	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_h	Permanent	Unlimited	
iot_plugin_i	Permanent	Unlimited	
Camera time is incorrect. Please reset your camera time before activating Licenses			
	Mobotix • Kaiserstrasse D-67722 Langmeii • In	fo@mobotix.com + www.mobotix.com	

Abb. 9: Übersicht über die auf der Kamera installierten Lizenzen

HINWEIS! Korrigieren Sie bei Bedarf die auf der Kamera eingestellte Uhrzeit.

Spalte	Erläuterung
Name	Name der lizenzierten App
Ablaufdatum	Zeitlimit der Lizenz
Menge	Anzahl der für ein Produkt erworbenen Lizenzen.
Seriennummer	Eindeutige Kennung, die von MxMC für das verwendete Gerät bestimmt wird. Wenn während der Lizenzierung Probleme auftreten, halten Sie die Geräte-ID bereit.

Lizenzen mit dem Server synchronisieren

Wenn das Programm gestartet wird, findet kein automatischer Vergleich der Lizenzen zwischen dem Computer und dem Lizenzserver statt. Klicken Sie daher auf **Aktualisieren**, um die Lizenzen vom Server neu zu laden.

Lizenzen aktualisieren

Um temporäre Lizenzen zu aktualisieren, klicken Sie auf **Lizenzen aktivieren**. Das Dialogfeld zum Aktualisieren/Aktivieren von Lizenzen wird geöffnet.

HINWEIS! Sie benötigen Administratorrechte zum Synchronisieren und Aktualisieren von Lizenzen.

Kamera-, Bild- und Szenenanforderungen

Um Kennzeichen bestmöglich erkennen zu können, müssen für die Szene folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Qualität des im Bild zu erfassenden Kennzeichens

- Das Kennzeichen muss kontrastreich und gut lesbar, d. h. so sauber wie möglich, ohne Dellen oder Löcher und gut beleuchtet sein.
- Das Kennzeichen sollte rechteckig sein.
- Kennzeichenbreite
 - Min. 130 px
 - Max. 300 px
- Maximaler Drehungswinkel: 5°



Maximaler Neigungswinkel des Kennzeichens zur Kamera: 30° horizontal und vertikal

Beispiele für klar erkennbare Kennzeichen



Abb. 10: Gut lesbares Kennzeichen bei Tageslicht



Abb. 11: Gut lesbares Kennzeichen bei Nacht mit Infrarot-LED-Beleuchtung

Vertikale Ausrichtung der Kamera

Der vertikale Winkel zum Kennzeichen darf 30 Grad nicht überschreiten. Der Mindestabstand (**x**) von der Kamera in Abhängigkeit von der Montagehöhe (**h**) wird mit folgender Formel berechnet:

 $x = h * \sqrt{3}$

Beispiel: Berechnung der vertikalen Ausrichtung der Kamera

h (Meter)	x (Meter)	
1	1,7	h
1,5	2,6	
2	3,4	Abb. 12: Vertikale Ausrichtung der Kamera
2,5	4,3	
3	5,1	
3,5	6	
4	6,8	

Horizontale Ausrichtung der Kamera

Der horizontale Winkel zum Kennzeichen darf 30 Grad nicht überschreiten. Der Mindestabstand (**x**) von der Kamera in Abhängigkeit von der Montagehöhe (**y**) wird mit folgender Formel berechnet:

 $x = y * \sqrt{3}$

Beispielberechnung der horizontalen Ausrichtung der Kamera

y (Meter)	x (Meter)	
1	1,7	
1,5	2,6	Abb. 13: Horizontale Ausrichtung der Kamera

y (Meter)	x (Meter)	
2	3,4	y i
2,5	4,3	
3	5,1	Abb. 13: Horizontale Ausrichtung der Kamera
3,5	6	
4	6,8	

Schärfentiefe in Bezug auf Fahrzeuggeschwindigkeit und Erkennungszeit pro Kennzeichen

Zur effektiven Erfassung sollte die Fahrzeugkamera so eingestellt werden, dass sie eine minimale Schärfentiefe (Depth of Field, DOF) bietet. Die Schärfentiefe (oder die Länge des scharfen Bereichs) ist der Abstand zwischen dem nächstgelegensten und dem am weitesten entfernten Objekt, das in einem Video mit zumutbar scharfem Fokus angezeigt wird.

Die Schärfentiefe kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$L_{dof} = rac{4 * T_{rec} * V_{max}}{3600}$$

Definition der Variablen, die in der Formel verwendet werden

 L_{dof} = Schärfentiefe in Metern (m)

 T_{rec} = Erkennungszeit pro Kennzeichen in Millisekunden (ms)

 V_{max} = maximale Fahrzeuggeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km/h)

Beispiel: Berechnung typischer Fälle

Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km/h)	Erkennungszeit pro Kennzeichen in Millisekunc (ms)		en		
	100	200	300	400	500
	Schä	rfentie	efe in N	Metern (m)	
40	4	9	13	18	22
80	9	18	27	36	44
100	11	22	33	44	56
120	13	27	40	53	67
140	16	31	47	62	78
180	20	40	60	80	100
200	22	44	67	89	111

Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km/h)	Erkennungszeit pro Kennzeichen in Millisekunder (ms)		n		
	100	200	300	400	500
	Schäi	fentie	fe in M	letern (m)	
220	24	49	73	98	122
240	27	53	80	107	133

HINWEIS! Die Mindestgröße eines Kennzeichens an den Grenzen des scharfen Bereichs muss mindestens den Angaben in Qualität des im Bild zu erfassenden Kennzeichens, p. 17 entsprechen.

HINWEIS! Für die bestmögliche Schärfentiefe wird dringend empfohlen, die Blendeneinstellungen der Kamera manuell anzupassen, anstatt die automatischen Einstellungen zu verwenden.

Belichtungszeit im Verhältnis zur maximalen Fahrzeuggeschwindigkeit

Die Belichtungszeit muss angepasst werden, um die besten Ergebnisse bei der Erkennung von Kennzeichen zu erzielen. Die Werte werden für eine Kamera berechnet, die in einem horizontalen Winkel von 30 Grad montiert ist.

Beispiel: Berechnung typischer Fälle

Belichtungszeit in Sekunden (s)	Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km/h)
1/100	5
1/500	40
1/1000	100
1/2000	200
1/4000	400

HINWEIS! Die Belichtungszeit muss entsprechend den Lichtbedingungen angepasst werden.

Empfehlungen zur Montage und Einstellung

- Wenn Sie Kennzeichen auf mehreren Fahrspuren erkennen möchten, wird im Allgemeinen empfohlen, die Kamera an einem Querträger zu montieren.
- Verwenden Sie eine IR-LED, um Kennzeichen bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen.

- Die Verschlusszeit muss hoch genug sein, um das Licht der Autoscheinwerfer bei Nacht zu reduzieren (in der Regel etwa 1/1000 s). Beachten Sie, dass eine zu hohe Verschlusszeit die Ränder der Linien (insbesondere Schatten) verdecken kann.
- Die Schärfentiefe ist ein sehr wichtiger Parameter. Wenn Sie eine Kamera mit einem CS-Objektiv verwenden, verwenden Sie eine Festbrennweite. Ein Festbrennweiten-Objektiv ist aufgrund der größeren Schärfentiefe besser für die Kennzeichenerkennung geeignet. Ein Megapixel-Objektiv wird ebenfalls dringend empfohlen.
- Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Montageorts wechselnde Lichtverhältnisse (z. B. durch Sonnenauf- und Sonnenuntergang). Direkte Sonneneinstrahlung kann das Bild verzerren. Wenn die Fahrzeuge direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sollten Sie ein Objektiv mit Blendenautomatik verwenden.
- Wenn Sie eine Kamera an einem Mast am Straßenrand montieren, überprüfen Sie, wie der Mast auf vorbeifahrende schwere Fahrzeuge oder Konvois reagiert. Einige Masten zittern merklich; dies könnte die Kennzeichenerkennung fast unmöglich machen.
- Es wird empfohlen, WDR und BLC zu verringern. In den meisten Fällen machen sie das Bild ansprechender, dies jedoch auf Kosten verwischter Details wie Buchstabenkonturen auf dem Kennzeichen. Aus demselben Grund sollten Sie die digitale Rauschunterdrückung so gering wie möglich halten.
- Unter bestimmten seltenen Umständen kann es zu falschen Erkennungen kommen, z. B. aufgrund der Erkennung von Bildteilen, die strukturell oder semantisch einem Kennzeichen ähneln (z. B. Zäune oder Werbeplakate). So können Sie dies minimieren:
- Passen Sie den Untersuchungsbereich entsprechend an. Es kann sinnvoll sein, ihn zu verkleinern oder seine Form zu verändern, sodass Teile ausgelassen werden, die möglicherweise falsch erkannt werden.
- Es kann Fälle geben, in denen die beste Leistung durch Ändern des Objektivwinkels oder Bewegen der Kamera erzielt wird. In einigen Fällen ist die Aufzeichnung des vorderen Kennzeichens besser.

Fehlerbehebung

Unscharfe Kennzeichen können nicht erkannt werden.

Problem: Wenn Sie mehrere Kennzeichen von aufeinanderfolgenden Autos erkennen müssen, kann eine größere Schärfentiefe erforderlich sein. Im Beispiel unten kann nur das Kennzeichen im grünen Rahmen erkannt werden.

Lösung: Stellen Sie den Objektivfokus ein, um eine höhere Schärfentiefe zu erzielen.



Abb. 14: Unzureichende Schärfentiefe

Problem: Das Kennzeichen ist aufgrund falscher Fokuseinstellungen oder zu langer Belichtungszeit verschwommen.

Lösung: Ändern Sie die Fokuseinstellungen oder erhöhen Sie die Verschlusszeit.



Abb. 15: Unscharfes Kennzeichen aufgrund langer Belichtungszeit

Kennzeichen können aufgrund von Überbelichtung nicht erkannt werden.

Problem: In bestimmten Situationen können Kennzeichen überbelichtet und daher nicht mehr lesbar sein. Eine mögliche Ursache könnte direktes Sonnenlicht sein, das auf die Kennzeichen fällt, oder starkes IR-LED-Licht bei Nacht.

Lösung: Ändern Sie die Verschlusszeit oder blenden Sie das IR-LED-Licht ab.



Abb. 16: Überbelichtetes Kennzeichen am Tag



Abb. 17: Überbelichtete Kennzeichen aufgrund zu starken IR-LED-Lichts

Kennzeichen können aufgrund unzureichender Lichtverhältnisse nicht erkannt werden.

Problem: In bestimmten Situationen ist nicht genügend Licht vorhanden, was einen zu geringen Kontrast zur Folge hat. Daher sind die Kennzeichen nicht lesbar. Eine mögliche Ursache könnte direktes Sonnenlicht sein, das auf die Kennzeichen fällt, oder starkes IR-LED-Licht bei Nacht.

Lösung: Ändern Sie die Verschlusszeit oder fügen Sie der Szene Beleuchtung hinzu.



Abb. 18: Unzureichende Lichtverhältnisse zur Erkennung des Kennzeichens

Kennzeichen können aufgrund der geringen Auflösung nicht erkannt wer-

den.

Problem: Das Kennzeichen scheint trotz guter Beleuchtung und ausreichender Auflösung nicht gut erkennbar zu sein.

Lösung: Messen Sie die Auflösung des Kennzeichens, das erfasst werden soll, mit einem Bildverarbeitungsprogramm. Es kann erforderlich sein, die horizontale Auflösung auf das erforderliche Minimum von 130 px einzustellen (siehe Kamera-, Bild- und Szenenanforderungen, p. 17).



Abb. 19: Unzureichende Lichtverhältnisse zur Erkennung des Kennzeichens

Aktivierung der Certified App-Schnittstelle

VORSICHT! FF Group License Plate Recognition App - Region ME lässt für das Live-Bild definierte verdeckte Bereiche außer Acht. Daher kommt es bei der Konfiguration der App und bei der Bildanalyse durch die App zu keiner Artefaktbildung in verdeckten Bereichen.

HINWEIS! Der Benutzer muss Zugriff auf das Setup-Menü haben (http(s)://<Kamera-IP-Adresse>/control). Überprüfen Sie daher die Benutzerberechtigungen der Kamera.

Aktivierung von Certified Apps und Ereignissen

1. Öffnen Sie in der Webschnittstelle der Kamera: **Setup Menu / Certified App Settings** (Setup-Menü/Zertifizierte App-Einstellungen) (http(s)://<Camera IP address>/control/app_config).

ΜΟΒΟΤΙΧ							
Θ	M73 mx10-3	32-6-96 Cert	ified App Settings			0 () 🗄 🗄
General Settings							
Arming	1 Active	A	ctivate app service.				
Note: It is not recomm	ended to activate more	than 2 apps.					
Resource monitor	Active	C	bisplay camera actual load in	live image.			
Note: High performant	ce impact. Use for testin	g purposes only.					
Custom font	Active	L T	Jse custom font for the text d o select or upload a custom f	isplays in live ont please go	image. to <u>Manage Font F</u>	ile.	
App Settings							
Арр	Activation	License	Explanation	Version	Delete	Delete applica	tion
FFLPR Settings	2 🛛	2022-03-03 (30 day trial).	General Settings	1.4.1	Data (4.0K)	Dele applic	te ation
FFLPRAM	Trial	Trial available.	Please update the license.	1.4.1	Data	Dele applic	te ation
							_
FFLPRME	Trial	Trial available.	Please update the license.	1.4.1	Data	Dele applic	ete ation

Abb. 20: Certified App: Einstellungen

- 2. Aktivieren Sie unter **General Settings** (Allgemeine Einstellungen) mit **Arming** (Aktivierung) den MOBOTIX App-Dienst ① .
- 3. Klicken Sie auf "Set" (Festlegen) 3 . Die installierten Apps werden jetzt aufgelistet.
- 4. Aktivieren Sie unter **App Settings** (App-Einstellungen) die Option **Active** (Aktiv) für die entsprechende App.

- 5. Klicken Sie auf den Namen der App ②, die konfiguriert werden soll, um die App-Benutzeroberfläche zu öffnen.
- 6. Informationen zur Konfiguration der App finden Sie unter Konfiguration von FF Group License Plate Recognition App - Region ME, p. 29.

Konfiguration von FF Group License Plate Recognition App - Region ME

HINWEIS! Um optimale Leistung und Ergebnisse bei der LPR-Verarbeitung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Szene so eingerichtet ist, dass sie den Kamera-, Bild- und Szenenanforderungen, p. 17 entspricht.

VORSICHT! Der Benutzer muss Zugriff auf das Setup-Menü haben (http(s)://<Kamera-IP-Adresse>/control). Überprüfen Sie daher die Benutzerberechtigungen der Kamera.

- 1. Öffnen Sie in der Webschnittstelle der Kamera: **Setup Menu / Certified App Settings** (Setup-Menü/Zertifizierte App-Einstellungen) (http(s)://<Camera IP address>/control/app_config).
- 2. Klicken Sie auf den Namen des FF Group License Plate Recognition App Region ME.

Das Konfigurationsfenster der App wird mit den folgenden Optionen angezeigt:

Voreinstellungen

MOBOTIX			
\odot	M73 mx10-32-6-96	FFLPRME Setting	gs ⑦ ① ⊡ ⊡
FFLPRME			
Sensor Selection	Automatic	\$ S	Select the image sensor
Image Size	1920x1080	₽ C	Defines the image size, which is used as basis for the license plate recognition. Factory default: Full HD (1920x1080)
Enable Overlays		F	lighlight recognized license plates and enable the on-screen text overlay
Enable MxMessage		s r t c s	Send an MxMessage for each license plate ecognized. The MxMessage is required for he configuration of Message Events on the amera and for the usage of the MxMC Smart Data Interface.
Region	Middle East	₽ F s t	Recognition of number plates within the selected region. For countries belonging to he region, see the app documentation.
Recognition Zones	of the Right sensor		
Recognition Zones	of the Left sensor		
Integration Interfa	ces		
Whitelist			
Blacklist			
Set Factory	Restore Close		

Abb. 21: Grundlegende Einstellungen

Sensor selection (Sensorauswahl): Wählen Sie die Sensoren für den Videostream aus, der von FF Group License Plate Recognition App - Region ME analysiert werden soll.

HINWEIS! Automatic (Automatisch) entspricht dem auf der FF Group License Plate Recognition App -Region ME-Kamera konfigurierten Livebild.

Image Size (Bildgröße): Wählen Sie die Auflösung für den Videostream aus, der von FF Group License Plate Recognition App - Region ME analysiert werden soll.

HINWEIS! Die Auflösung für die LPR-Verarbeitung könnte von der Auflösung für den Live-Stream abweichen.

Enable Overlays (Überlagerungen aktivieren): Aktivieren Sie diese Option, um erkannte Kennzeichen zu markieren und die Bildschirmtext-Überlagerungen in der Live-Ansicht zu aktivieren.

Enable MxMessage (MxMessage aktivieren): Aktivieren Sie diese Option, um das Senden einer MxMessage für jedes erkannte Kennzeichen zu aktivieren. Die MxMessage ist für die Konfiguration von Mel-

dungsereignissen auf der Kamera und für die Verwendung der MxMC Smart Data-Schnittstelle erforderlich. **Region:** Wählen Sie die Region aus, die für die LPR-Engine eingestellt werden soll.

Erkennungszonen

Erkennungszonen können auf bis zu zwei Sensoren definiert werden. Pro Sensor können bis zu drei Erkennungszonen definiert werden. Jede Erkennungszone wird von der LPR-Engine unabhängig von den anderen ausgewertet. Dementsprechend wird jeder Zone eine individuelle ID (Zonennummer) zugewiesen.

Recognition Zones of	the Right sens	or	
Show Recognition Area			
Recognition Area	Rectangles	Position 173 X 320 Size 568 X 336 Edit Rectangle 1	Define up to 3 areas where license plates are recognized. By default, license plates are recognized throughout the entire image area. Factory default: Position 1280 x 760; Size 0 x 0
		Position 325 X 48 Size 489 X 184 Edit Rectangle	2

Abb. 22: Erkennungsbereiche

Zeichnen eines Erkennungsbereichs

- 1. Klicken Sie auf das **Plus**-Symbol O , um in das Live-Bild zu wechseln.
- 2. Klicken Sie einfach in die Live-Ansicht und ziehen Sie einen rechteckigen Erkennungsbereich.
- 3. Ziehen Sie die Eckpunkte, um den Erkennungsbereich genau einzustellen.
- 4. Klicken Sie oben rechts in der Live-Ansicht auf **Senden**, um die Koordinaten des Rechtecks zu übernehmen.
- 5. Optional können Sie auf das **Papierkorb**-Symbol ② klicken, um den Erkennungsbereich zu löschen.

HINWEIS! Ohne Aktivierung von Zonen wird das gesamte Bild analysiert.

Integrationsschnittstellen

LPR-Ereignisse können an Systeme von Drittanbietern gesendet werden, z. B. Zugangskontrollsysteme oder Videoverwaltungssysteme. Daher sollten die folgenden Konfigurationen berücksichtigt werden:

Integration Interfaces		
Enable		Enable the integration interface to send IP notifications to a defined external receiver (e.g. 3rd party access control systems, video management system, etc.)
Destination Address	http://server.address	Receiver / Server IP address and port. Separate IP address and port using a colon (e.g. 10.0.0.1:80)
Transfer Protocol	HTTP(s) POST 🗢	Transfer notification data using these protocol headers
Device ID	defaultID	Device ID is used as unique identifier for the device sending the IP notification (e.g. camera's serial number / factory IP address)
Attach Image		Enable to attach an event image to the IP notification
Image Selection	License plate crop 🗘	Selection of the event image to be attached to the IP notification
Event Type: New		Send the IP notification for event type 'new'. Condition 'new' becomes true, if the license plate appears for the first time in 5 seconds
Event Type: Update		Send the IP notification for event type 'update'. Condition 'update' becomes true, if the license plate was already detected in the last 5 seconds
Event Type: Lost		Send the IP notification for event type 'lost'. Condition 'lost' becomes true, if plate was not seen in the last 5 seconds since previous detection
self-signed certificates		Allow self-signed certificates for HTTPS

Abb. 23: Integrationsschnittstellen

Enable (Aktivieren): Aktivieren Sie diese Option, um die Integrationsschnittstelle zu aktivieren, damit IP-Benachrichtigungen an einen definierten externen Empfänger gesendet werden können (z. B. Drittanbieter-Zugangskontrollsysteme, Videoverwaltungssysteme usw.).

Destination Address (Zieladresse): IP-Adresse und Port des Empfängers/Servers. Trennen Sie IP-Adresse und Port mit einem Doppelpunkt (z. B. 10.0.0.1:80).

Transfer Protocol (Übertragungsprotokoll): Wählen Sie das Protokoll aus, über das die LPR-Ereignisse übertragen werden.

TCP: Daten werden über TCP übertragen.

HTTP POST: Die Datenübertragung erfolgt über das FFG-Protokoll. Detaillierte Beschreibung herunterladen. **Geräte-ID:** Legen Sie eine eindeutige Textzeichenfolge fest, um Ihr Kameragerät in Nachrichten zu identifizieren. Die Geräte-ID wird als eindeutige Kennung für das Gerät verwendet, das die IP-Benachrichtigung sendet (z. B. Seriennummer der Kamera/werkseitige IP-Adresse).

Attach Image (Bild anhängen): Aktivieren Sie diese Option, um ein Ereignisbild an die IP-Benachrichtigung anzuhängen.

Image Selection (Bildauswahl): Wenn Bilder gesendet werden sollen, wählen Sie hier den Bildtyp aus:

License plate crop (Kennzeichen beschneiden): Das Bild enthält nur das Kennzeichen.

Vehicle crop (Fahrzeug beschneiden): Das Bild enthält das Fahrzeug mit dem erkannten Kennzeichen. **Full frame** (Vollbild): Das gesamte Bild wird übertragen.

Ereignistyp: New (Neu): Aktivieren Sie diese Option, um eine IP-Benachrichtigung für den Ereignistyp "New" (Neu) zu senden. Die Bedingung "Neu" wird wahr, wenn das Kennzeichen zum ersten Mal innerhalb von fünf Sekunden angezeigt wird.

Ereignistyp: Update (Aktualisierung): Aktivieren Sie diese Option, um eine IP-Benachrichtigung für den Ereignistyp "Update" zu senden. Die Bedingung "Update" wird wahr, wenn das Kennzeichen in den letzten fünf Sekunden bereits erkannt wurde.

Ereignistyp: Lost (Verloren): Aktivieren Sie diese Option, um eine IP-Benachrichtigung für den Ereignistyp "Lost" (Verloren) zu senden. Die Bedingung "Lost" (Verloren) wird wahr, wenn das Kennzeichen nicht innerhalb der letzten fünf Sekunden seit der letzten Erkennung sichtbar war.

Self signed certificates (Selbstsignierte Zertifikate): Selbstsignierte Zertifikate für HTTPS zulassen.

Weiße und schwarze Liste

Sie können eine schwarze und eine weiße Liste mit bis zu 1000 Kennzeichen pro Liste definieren. Wenn ein Kennzeichen aus einer der Listen erkannt wird, wird ein entsprechendes Ereignis innerhalb des MxMessageSystem der Kamera gesendet.

Whitelist		
Whitelist	Filter 6 LUCY8000 × KIBMX8080 × FTRC400 × Individual license plates, add a whole list of license plates or delete the entire list BVB1909 × KAX120 × LUCY1909 × DOMU1312 × 1 1	
Blacklist	(3)(4)(5)	\checkmark

Abb. 24: Schwarze und weiße Liste

Hinzufügen eines Kennzeichens zu einer Liste

Geben Sie den Text des Kennzeichens in das Textfeld 🛈 ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinzufügen mehrerer Nummernschilder aus einer Textdatei

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Textdatei ein Kennzeichen pro Zeile enthält.
- 2. Kopieren Sie die entsprechenden Kennzeichen aus der Textdatei und fügen Sie sie in das Textfeld ① ein.

Löschen eines Kennzeichens aus einer Liste

Klicken Sie auf das kleine X 2 rechts neben der Kennzeichennummer.

Löschen aller Kennzeichen aus einer Liste

Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ③.

Löschen aller Kennzeichen aus einer alphabetischen Liste

Klicken Sie auf das Sortiersymbol ④ .

Kopieren aller Kennzeichen aus einer Liste in die Zwischenablage

Klicken Sie auf das Symbol zum Kopieren in die Zwischenablage ⑤.

Filtern von Kennzeichen

 Geben Sie das Kennzeichen oder Teile davon in das Filtertextfeld ⁽⁶⁾ ein. Es werden nur Kennzeichen angezeigt, die dem Filtertext entsprechen.

Overlay Configuration (Überlagerung konfigurieren)

In diesem Abschnitt können Sie die Überlagerung anpassen.

Overlay Configuration			
Color for overlay	White	\$	Color of overlay text
	Full color	\$	Opacity of overlay text
Overlay Duration	2	Ŷ	Set overlay duration in seconds
Overlay Position	Left Top	\$	Select position of overlay text
Overlay license plate crop			Display recognized license plate crop
Image overlay Position	Left Top	\$	Select position of overlay image

Abb. 25: Overlay Configuration (Überlagerung konfigurieren)

Color for overlay (Überlagerungsfarbe): Wählen Sie eine deckende Farbe für den Überlagerungstext aus. **Overlay duration (Überlagerungsdauer):** Legen Sie die Überlagerungsdauer in Sekunden fest.

Overlay Position (Überlagerungsposition): Wählen Sie die Position des Überlagerungstexts im Kamerabild aus.

Overlay License Plate Crop (Zugeschnittenes Kennzeichen überlagern): Aktivieren Sie diese Option, um das erkannte zugeschnittene Kennzeichen anzuzeigen.

Image Overlay Position (Position der Bildüberlagerung): Wählen Sie die Position des Überlagerungsbilds im Kamerabild aus.

MxMessage-Konfiguration

In diesem Abschnitt können Sie festlegen, für welche Ereignisse eine MxMessage gesendet werden soll.

MxMessage Configura	tion	
MxMessage New		Send an MxMessage for LPR NEW event
MxMessage Update		Send an MxMessage for LPR UPDATE event
MxMessage Lost		Send an MxMessage for LPR LOST event

Abb. 26: MxMessage-Konfiguration

MxMessage New (MxMessage Neu):Aktivieren Sie diese Option, um eine MxMessage für das Ereignis "LPR NEW" (LPR NEU) zu senden.

MxMessage Update: Aktivieren Sie diese Option, um eine MxMessage für das Ereignis "LPR UPDATE" (LPR-UPDATE) zu senden.

MxMessage Lost (MxMessage Verloren): Aktivieren Sie diese Option, um eine MxMessage für das Ereignis "LPR LOST" (LPR-UPDATE) zu senden.

Installationswerkzeuge

In diesem Abschnitt finden Sie nützliche Werkzeuge für die Kalibrierung und Fehlerbehebung.

Installation Tools		
Calibration grid		Turn on the calibration grid to detect the acceptable license plate size. Vertical lines indicate a distance of 130 pixels wide. Please keep the license plates in the range 130-300 pixels wide
Debug level	✓ NO LOG DEBUG	Available options NO LOG: No debug log is created (Factory default). DEBUG: Added additional info to overlay text
LPR Confidence	0.7	Set the confidence threshold which must be reached to recognize license plates. The confidence value within the sent MxMessage can be used as an indication for a proper configuration.
Minimum license plate charcters	6	Defines the minimum number of charcters in the recognized license plates, shorter sequences will be ignored. The practical recommended minimum is 5. Default 6.
Maximum license plate charcters	10 0	Defines the maximum number of charcters in the recognized license plates, longer sequences will be ignored. Default 10.
The Levenshtein distance is a string metric for measuring the difference between two sequences.	1	The Levenshtein distance between two words is the minimum number of single- character edits (insertions, deletions or substitutions) required to change one word into the other.

Abb. 27: Installationswerkzeuge

Calibration grid (Kalibrierungsraster): Schalten Sie das Kalibrierungsraster ein, um die zulässige Kennzeichengröße zu ermitteln. Vertikale Linien zeigen einen Abstand von 130 Pixeln breit an. Bitte halten Sie die Kennzeichen im Bereich von 130–300 Pixeln breit.

Debug level (Debug-Stufe): Wählen Sie eine Debug-Ebene aus, um eine Protokolldatei zu erstellen, die z. B. für die Fehlerbehebung hilfreich sein kann.

NOLOG (Kein Protokoll): Es wird kein Debug-Protokoll erstellt (Standardeinstellung). **DEBUG**

LPR Confidence (LPR-Konfidenz): Legen Sie den Schwellenwert für die Konfidenz fest, der zur Erkennung von Kennzeichen erreicht werden muss. Der Konfidenzwert innerhalb der gesendeten MxMessage kann als Hinweis auf eine ordnungsgemäße Konfiguration verwendet werden.

Minimum License Plate Characters (Mindest-Zeichenanzahl für Kennzeichen): Mindestanzahl der Zeichen, die das Kennzeichen haben kann. Es werden mindestens 5 Zeichen empfohlen. Die Standardeinstellung lautet 6.

Maximum License Plate Characters (Maximale Zeichenanzahl für Kennzeichen): Mindestanzahl der Zeichen, die das Kennzeichen haben kann. Die maximale Anzahl der Zeichen, die das Kennzeichen haben kann. Längere Folgen werden ignoriert. **Levenshtein distance (Levenshtein-Distanz):** Die Mindestanzahl an einstelligen Bearbeitungen (Einfügungen, Löschungen oder Ersetzungen), die erforderlich sind, um ein Wort in das andere zu ändern.

VORSICHT! Falsche Einstellungen können zu schlechten Erkennungsergebnissen führen. In den meisten Fällen sind die Standardeinstellungen ausreichend.

Speichern der Konfiguration

Zum Speichern der Konfiguration stehen folgende Optionen zur Verfügung:



Abb. 28: Speichern der Konfiguration

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Set (Festlegen), um Ihre Einstellungen zu aktivieren und bis zum nächsten Neustart der Kamera zu speichern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Factory (Werkseinstellungen), um die Werkseinstellungen für dieses Dialogfeld zu laden (diese Schaltfläche ist möglicherweise nicht in allen Dialogfeldern vorhanden).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Restore (Wiederherstellen), um die letzten Änderungen rückgängig zu machen, die nicht dauerhaft in der Kamera gespeichert wurden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Close (Schließen), um das Dialogfeld zu schließen. Beim Schließen des Dialogfelds prüft das System die gesamte Konfiguration auf Änderungen. Wenn Änderungen erkannt werden, werden Sie gefragt, ob Sie die gesamte Konfiguration dauerhaft speichern möchten.

Nach dem erfolgreichen Speichern der Konfiguration werden die Ereignis- und Metadaten im Falle eines Ereignisses automatisch an die Kamera gesendet.

MxMessageSystem

Was ist MxMessageSystem?

MxMessageSystem ist ein Kommunikationssystem, das auf namensorientierten Nachrichten basiert. Dies bedeutet, dass eine Nachricht einen eindeutigen Namen mit einer maximalen Länge von 32 Bytes haben muss.

Jeder Teilnehmer kann Nachrichten senden und empfangen. MOBOTIX-Kameras können auch Nachrichten innerhalb des lokalen Netzwerks weiterleiten. Auf diese Weise können MxMessages über das gesamte lokale Netzwerk verteilt werden (siehe Nachrichtenbereich: Global).

Eine MOBOTIX-Kamera der Serie 7 kann beispielsweise eine von einer Kamera-App generierte MxMessage mit einer Mx6-Kamera austauschen, die keine zertifizierten MOBOTIX-Apps unterstützt.

Fakten zu MxMessages

- 128-Bit-Verschlüsselung gewährleistet den Schutz und die Sicherheit von Nachrichteninhalten.
- MxMessages können von jeder Kamera der Mx6- und 7-Serie aus verteilt werden.
- Der Nachrichtenbereich kann für jede MxMessage einzeln definiert werden.
 - Lokal: Die Kamera erwartet eine MxMessage in ihrem eigenen Kamerasystem (z. B. über eine Certified App).
 - Global: Die Kamera erwartet eine MxMessage, die im lokalen Netzwerk von einem anderen MxMessage-Gerät (z. B. einer anderen Kamera der Serie 7 mit einer MOBOTIX Certified App) verteilt wird.
- Aktionen, die die Empfänger ausführen sollen, werden für jeden MxMessageSystem-Teilnehmer individuell konfiguriert.

MxMessageSystem: Automatisch generierte App-Ereignisse verarbeiten

Überprüfen automatisch generierter App-Ereignisse

HINWEIS! Nach erfolgreicher Aktivierung der App (siehe Aktivierung der Certified App-Schnittstelle, p. 27) wird automatisch ein generisches Nachrichtenereignis für diese spezifische App in der Kamera generiert.

 Wechseln Sie zu Setup-Menu / Event Control / Event Overview (Setup-Menü/Ereignissteuerung/Ereignisübersicht). Im Abschnitt Message Events (Nachrichtenereignisse) wird das automatisch generierte Nachrichtenereignisprofil nach der Anwendung benannt (z. B. FFLPRME).

```
С
```

Abb. 29: Beispiel: Generisches Nachrichtenereignis von FF Group License Plate Recognition App - Region ME

2. Klicken Sie auf **Edit** ① (Bearbeiten), um eine Auswahl aller konfigurierten Nachrichtenereignisse anzuzeigen.

ΜΟΒΟΤΙΧ					ß	\bigtriangledown
\odot	M73 mx10-32-6-96	6 Messa	age	Events ⑦	i	± -
Events	Value			Explanation		
DermalogFace	Attendance	Inactive		Delete		\checkmark
FFLPRME		Inactive		Delete		
	5		\$	Event Dead Time: Time to wait [03600 s] before the ev trigger anew.	ent ca	in
Event Sensor Type	IP ReceiveMxMessageSystem			Event Sensor Type: Choose the message sensor.		
Event on receiv	ring a message from the Mx	MessageSy	/stem	ı.		
	FFLPRME			Message Name: Defines an MxMessageSystem name	to wai	t for.
	Local		\$	Message Range: There are two different ranges of me distribution: <i>Global:</i> across all cameras within the LAN. <i>Local:</i> camera internal.	ssage curre	nt
	No Filter		\$	Filter Message Content: Optionally choose how to ignore mes containing <i>Filter Value</i> . Select <i>No Filt</i> trigger on any message with defined <i>Name</i> .	ssages terto Messa	age
Set Factory	Restore Close					

Abb. 30: Beispiel: Allgemeine Nachrichtenereignisdetails - kein Filter

Aktionsabwicklung – Konfiguration einer Aktionsgruppe

VORSICHT! Um Ereignisse zu verwenden, Aktionsgruppen auszulösen oder Bilder aufzuzeichnen, muss die allgemeine Aktivierung der Kamera aktiviert sein (http(s)/<Kamera-IP-Adresse>/Steuerung/Einstellungen).

Eine Aktionsgruppe definiert, welche Aktionen vom FF Group License Plate Recognition App - Region ME-Ereignis ausgelöst werden.

1. Öffnen Sie in der Webschnittstelle der Kamera: **Setup Menu / Action Group Overview** (Setup-Menü/Aktionsgruppenübersicht) (http(s)://<Camera IP address>/control/actions).

ΜΟΒΟΤΙΧ		
⊙ M73 mx10-32-6	-96 Action Group Overview	0 i + =
VisualAlarm	Delete	
Arming	Events & Actions	Edit
Off	♦ (select all)	Edit 2
(No time table)	◆ VA	
FFGRoupME	Delete	
Add new group		
Set Restore Close		

Abb. 31: Definieren von Aktionsgruppen

- 2. Klicken Sie auf **Add new group** (Neue Gruppe hinzufügen) und geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
- 3. Klicken Sie auf **Edit**^② (Bearbeiten), um die Gruppe zu konfigurieren.

Ð	M73 mx10-32-6-96 Action	Group Details	⑦ ()
General Settings	Value	Explanation	ſ
Action Group	FFGRoupME	Name: The name is purely informational.	
	Enabled (3)	Arming: Controls this action group: Enabled: activate the group. Off. deactivate the group. Sk group armed by signal input. CS: group armed by custom signal as defined Settings.	in <u>General Event</u>
	(No time table)	Time Table: Time table for this action profile (Time Tables)).
Event Selection	(Image Analysis: VM2) Message: DermalogFaceAttendance Message: FFLPRME Message: FFLPR_MMCR Message: IRIS	Event Selection: Select the events which will trigger the action Use [Ctrl]-Click to select more than one event Events in parentheses need to be <u>activated</u> fir	s below. st.
Action Details	5	Action Deadtime: Time to wait [03600 s] before a new action ca	an take place.
	Simultaneously	Action Chaining: Choose how the status of each subaction influ- all others. Simultaneously: All actions are executed simu Simultaneously until first success: Simultaneous soon as one action succeeds (i.e. has been co- picked up), all others are terminated. Consecutively until first success: Consecutive one action succeeds, the following actions are consecutively until first failure. Consecutive one action fails, the following actions are not one action fails, the following actions are not	intences the execution of iltaneously. Sus execution, but as mpleted or the phone is specified order. execution, but as soon as e not executed. xecution, but as soon as execution, but as soon as executed.
Actions Add new action	Value	Explanation	
Set Factory Re	store Close		

Abb. 32: Konfigurieren einer Aktionsgruppe

- 4. Aktivieren Sie **Arming** (Aktivierung) der Aktionsgruppe.
- 5. Wählen Sie das Nachrichtenereignis in der Liste **Event selection** ④ (Ereignisauswahl) aus. Um mehrere Ereignisse auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
- 6. Klicken Sie auf Add new action (Neue Aktion hinzufügen).
- 7. Wählen Sie eine geeignete Aktion aus der Liste **Action Type and Profile** (Aktionstyp und Profil) aus.

\odot	M73 mx10-32-6-96	action Group Details (2)
		Settings.
	(No time table)	Time Table: Time table for this action profile (<u>Time Tables</u>).
event Selection	(select all) (select none) FIT: FIT: WebCall FIT: FIT: AlarmClip FTP: FTP-Archiving	Event Selection: Select the events which will trigger the actions below. Use [Ctrl]-Click to select more than one event. Events in parentheses need to be <u>activated</u> first.
Action Details	E-Mail: NotifyMail	Action Deadtime: Time to wait [03600 s] before a new action can take place.
	E-Mail: MailWithMxPEGClip E-Mail: MailWithStoryImages E-Mail: MailSystemStatus24 P Notify: MxMC-Alarm IP Notify: MxMC-Gridview IP Notify: MxMC-Gridview IP Notify: TCPMessage IP Notify: TCPMessage IP Notify: ObscureAreaOn IP Notify: ObscureAreaOn IP Notify: ObscureAreaOff Play Sound: StandardSounds Device Out: ~ILightOff Device Out: ~ILightOff	Action Chaining: Choose how the status of each subaction influences the execution of all others. Simultaneously. All actions are executed simultaneously. Simultaneously until first success: Simultaneous execution, but as soon as one action succeeds (i.e. has been completed or the phone is picked up), all others are terminated. Consecutively. All actions are executed in the specified order. Consecutively until first success: Consecutive execution, but as soon as one action succeeds, the following actions are not executed. Consecutively until first failure: Consecutive execution, but as soon as one action fails, the following actions are not executed.
Actions	Device Out: ~IrLightToggle	Explanation
Action 1	FTP: FTP-Webcam	Action Type and Profile: Select the Action Profile to be executed. Action Timeout or Duration: If this action runs longer than the time specified [03600 s], it is aborted and returns an error; 0 to deactivate. For longer Queficient this its he durate and an error externel

Abb. 33: Aktionstyp und Profil auswählen

HINWEIS! Wenn das erforderliche Aktionsprofil noch nicht verfügbar ist, können Sie in den Abschnitten "MxMessageSystem", "Übertragungsprofile" und "Audio- und VoIP-Telefonie" im Admin-Menü ein neues Profil erstellen.

Bei Bedarf können Sie weitere Aktionen hinzufügen, indem Sie erneut auf die Schaltfläche klicken. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die "action chaining" (Aktionsverkettung) korrekt konfiguriert ist (z. B. gleichzeitig).

- 8. Klicken Sie am Ende des Dialogfelds auf die Schaltfläche **Set** ⑦ (Festlegen), um die Einstellungen zu bestätigen.
- 9. Klicken Sie auf **Close** [®] (Schließen), um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

Aktionseinstellungen – Konfiguration der Kameraaufzeichnungen

 Öffnen Sie in der Webschnittstelle der Kamera: "Setup Menu / Event Control / Recording" (Setup-Menü/Ereignissteuerung/Aufzeichnung) http(s)/<Kamera-IP-Adresse>/control/recording).

MOBOTIX			
\odot	M73 mx10-32-6-96	Recording	0 i + E
General Settings			
	Value	Explanation	
Arming	Enabled (1)	Arm Recording: Controls camera recording. Enabled: activate recording. Off: deactivate recording. St recording armed by signal input. CS: recording armed by custom signa Settings. From Master: copies recording armin	al as defined in <u>General Event</u> g state from master camera.
	(No time table)	Time Table Profile: Time table profile for time-controlled	d recording (<u>Time Tables</u>).
Storage Settings	Value	Explanation	
Recording (REC)	Event Recording 2	Recording Mode: Type of event and story recording. Snap Shot Recording: stores single J Event Recording: stores stream files f codec. Continuous Recording: continuously files using MxPEG codec. Events can rate using Start Recording, Retrigger	PEG pictures. for every event using MxPEG streams video data to stream be recorded with a higher frame <i>Recording</i> and <i>Stop Recording</i> .
	Include audio	Record Audio Data: Store audio data in stream file if avail Enable and configure <u>microphone</u> .	lable.
Start Recording	(Image Analysis: A9 (Image Analysis: VM) (Image Analysis: VM2) Message: DermalogFaceAttendance Message: FFLPRME Message: FFLPR MMCR	Start Recording: Select the events which will start rec. Use [Ctrl]-Click to select more than o Events in parentheses need to be act	ording, ne event. jvated first.
	Max fps	Event Frame Rate: Recording speed if an event is detect	ed, in frames per second.
	0	Recording Time Before Event:	
Set 4 actory Rest	ore Close 5		More

Abb. 34: Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen der Kamera

- 2. Aktivieren Sie ${\bf Arm}~{\bf Recording}~{\odot}~$ (Aufzeichnung aktivieren).
- 3. Wählen Sie unter **Storage Settings** (Speichereinstellungen)/**Recording (REC)** (Aufzeichnung) einen **Recording mode** ⁽²⁾ (Aufnahmemodus) aus. Die folgenden Modi sind verfügbar:
 - Einzelbildaufzeichnung
 - Ereignisaufzeichnung
 - Kontinuierliche Aufzeichnung
- 4. Wählen Sie in der Liste **Start recording** ③ (Aufzeichnung starten) das soeben erstellte Nachrichtenereignis aus.

- 5. Klicken Sie am Ende des Dialogfelds auf die Schaltfläche **Set** ④ (Festlegen), um die Einstellungen zu bestätigen.
- 6. Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

HINWEIS! Alternativ können Sie Ihre Einstellungen im Admin-Menü unter "Configuration / Save current configuration to permanent memory" (Konfiguration/Aktuelle Konfiguration dauerhaft speichern) speichern.

MxMessageSystem: Verarbeiten der von Apps übertragenen Metadaten

Metadaten werden innerhalb des MxMessageSystem übertragen.

Für jedes Ereignis überträgt die App auch Metadaten an die Kamera. Diese Daten werden in Form eines JSON-Schemas innerhalb einer MxMessage gesendet.

•••	10.32.6.96/api/json/messages × +
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	
🔅 Meistbesucht	🍫 🔞 🍫 mobiles Login 🕀 Intranet News 🗋 MOBOTIX 🗋 MadCap 🛛 📎 🗋 Weitere Lesezeichen
JSON Rohdat	Kopfzeilen
Speichern Kopier	ren Einheitlich formatieren
{ "local":{ "FFLF } } }	<pre>'RME":{ 'custom":{ "blacklist":"false", "notlisted":"true", "whitelist":"false" ', 'plate":{ "camera_id":"defaultID", "Confidence":"0.70", "Country":"KWT", "Direction":"in", "EventType":"lost", "LicensePlate":"2011909", "List":"not listed", "Time":"1635221909.755", "Zone":"1", "carID":"1"</pre>

Abb. 35: Beispiel: Metadaten, die innerhalb einer MxMessage von FF Group License Plate Recognition App - Region ME übertragen werden

HINWEIS! Um die Metadatenstruktur des letzten App-Ereignisses anzuzeigen, geben Sie die folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers ein: http(s)/IP-Adresse_Ihrer_Kamera/API/json/messages

Erstellen eines benutzerdefinierten Nachrichtenereignisses

1. Wechseln Sie zu Setup-Menu / Event Control / Event Overview (Setup-Menü/Er-

eignissteuerung/Ereignisübersicht). Im Abschnitt **Message Events** (Nachrichtenereignisse) wird das automatisch generierte Nachrichtenereignisprofil nach der Anwendung benannt (z. B. IRIS).

MOBOTIX			
\odot	M73 mx10-32-6-96	Event Overview	⑦ ⅰ Ξ
Environment Events	5		
Image Analysis Events			\bigtriangledown
Internal Events			
Message Events			
DermalogFaceAtten	MxMessageSystem	Inactive Delete	Edit 1
FFLPRME	MxMessageSystem	Inactive Delete	
FFLPR_MMCR	MxMessageSystem	Inactive Delete	
IRIS	MxMessageSystem	Inactive Delete	
MxAnalytics	MxMessageSystem	Inactive Delete	
ObjRec	MxMessageSystem	Inactive Delete	
Meta Events			
Signal Events			$\mathbf{\nabla}$
Time Events			
Set Restore	Close		

Abb. 36: Beispiel: Generisches Nachrichtenereignis von FF Group License Plate Recognition App - Region ME

2. Klicken Sie auf **Edit** ① (Bearbeiten), um eine Auswahl aller konfigurierten Nachrichtenereignisse anzuzeigen.

ΜΟΒΟΤΙΧ			
Θ	M73 mx10-32-6-96 Messag	ge Events	0 i + E
Attribute	Value	Explanation	1
IP Receive	8000	Port: TCP port to listen on.	
Events	Value	Explanation	
DermalogFaceAttend	ance Inactive Delete		
FFLPRME 1	Inactive Delete		
	5	Event Dead Time: Time to wait [03600 s] before the e	event can trigger anew.
Event Sensor Type	 IP Receive MxMessageSystem 	Event Sensor Type: Choose the message sensor.	
Event on receiving a	nessage from the MxMessageSystem.		
	FFLPRME.custom.blacklist (2)	Message Name: Defines an MxMessageSystem name	e to wait for.
	Local	Message Range: There are two different ranges of m Globat: across all cameras within th Locat: camera internal.	essage distribution: e current LAN.
	JSON Comparison	 Filter Message Content: Optionally choose how to ignore m Value. Select No Filter to trigger on Message Name. 	essages containing <i>Filter</i> any message with defined
	"true"	Filter Value: Define either a valid reference value format) without line breaks, or an e expression. Open help for example: This parameter allows using variab	e as a string (in JSON xtended regular S. les .
Set 4 actory Re	estore Close		

Abb. 37: Beispiel: Ereignis für Eindringungsnachricht

- 3. Klicken Sie auf das Ereignis (z. B. IRIS) ①, um die Ereigniseinstellungen zu öffnen.
- 4. Konfigurieren Sie die Parameter des Ereignisprofils wie folgt:
 - "Message Name" (Nachrichtenname): Geben Sie den "Nachrichtennamen" ② gemäß der Ereignisdokumentation der entsprechenden App ein (siehe Beispiele für Nachrichtennamen und Filterwerte von FF Group License Plate Recognition App - Region ME, p. 48).
 - "Message Range" (Meldungsbereich):
 - Lokal: Standardeinstellungen für FF Group License Plate Recognition App Region ME
 - Global: (MxMessage wird von einer anderen MOBOTIX-Kamera im lokalen Netzwerk weitergeleitet.)
 - Nachrichteninhalt filtern:
 - Generisches Ereignis: "No Filter" (Kein Filter)
 - Gefiltertes Ereignis: "JSON-Vergleich"

Filterwert: Beispiele für Nachrichtennamen und Filterwerte von FF Group License Plate Recognition App - Region ME, p. 48.

VORSICHT! "Filter Value" (Filterwert) wird verwendet, um die MxMessages einer App/eines Pakets zu unterscheiden. Verwenden Sie diesen Eintrag, um die einzelnen Ereignistypen der Apps zu nutzen (sofern verfügbar).

Wählen Sie "No Filter" (Kein Filter), wenn Sie alle eingehenden MxMessages als generisches Ereignis der zugehörigen App nutzen möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Set** ④ (Festlegen) am Ende des Dialogfelds, um die Einstellungen zu bestätigen.

Beispiele für Nachrichtennamen und Filterwerte von FF Group License Plate Recognition App -Region ME

FF Group License Plate Recognition App - Region ME	MxMessage-Name	Filterwert
Generisches Ereignis	FFLPRME	
Weiße-Liste-Ereignis	FFLPRME.custom.whitelist	"true"
Schwarze-Liste-Ereignis	FFLPRME.custom.blacklist	"true"
Nicht aufgeführtes Ereignis	FFLPRME.custom.notlisted	"true"
Eindeutiges Kenn- zeichenereignis	FFLPRME.plate.LicensePlate	Kennzeichen-Code als STRING; z. B. "2011909" (vgl. Metadaten werden inner- halb des MxMessageSystem übertragen., p. 45)
Ereignis für eintretendes Fahrzeug	LPRAM.plate.Direction	"in"
Ereignis für austretendes Fahrzeug	LPRAM.plate.Direction	"out"



DE_11.22 MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com MOBOTIX ist eine Marke der MOBOTIX AG, die in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. All rights reserved. © MOBOTIX AG 2021