## Handbuch

#### **MOBOTIX Cloud**

© 2020 MOBOTIX AG



Beyond Human Vision



### Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Support	4
Hinweise	5
Rechtliche Hinweise	6
Gelieferte Teile, Anschlüsse und Abmessungen	9
MOBOTIX Cloud Bridge – Lieferumfang	10
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Vorderseite)	11
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Hinten)	11
MOBOTIX Cloud Bridge – Abmessungen	12
Installation und Setup	13
Übersicht	14
Optionale Bridge- und Kameraeinstellungen	21
Konfiguration	23
Einführung	25
Die MOBOTIX Cloud Bridge	25
Kameras für die MOBOTIX Cloud	26
Die Web-Benutzeroberfläche	27
Kamera-Einstellungen	34
Konfigurieren der Kameras	34
Bridge-Einstellungen	44
Konfigurieren der Bridge	44
Benutzerverwaltung	51
Benutzer verwalten	51
Verlaufsbrowser	57
Übersicht	57
Verwenden des Verlaufsbrowsers	64
Verwenden des Gallery Viewer	73
Bewegungsalarme und Untersuchungsbereiche	76
Ausschlussbereiche	76
Erstellen von Benachrichtigungen	79
Überlegungen zur Bandbreite	84
Ausgleichen der Bandbreite	84
Bandbreitennutzung und -empfehlungen	89

Karten	93
Verwenden von Karten	93
Systemwarnungen und Benachrichtigungen	98
Verwenden von Systemwarnungen und Benachrichtigungen	98
Technische Daten	101

### Support

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Händler. Wenn Ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wird Ihr Vertriebspartner Ihre Anfragen über die entsprechenden Kanäle weiterleiten, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten. Ist ein Internetzugang vorhanden, können Sie im MOBOTIX-Helpdesk zusätzliche Dokumentation und Software-Updates herunterladen. Besuchen Sie dazu:

www.mobotix.com > Support > Help Desk



### Hinweise

#### Allgemeine Hinweise

- Dieses Handbuch dient nur als Referenz.
- Alle gezeigten Designs/Verfahren können ohne vorherige schriftliche Ankündigung geändert werden.
- Alle erwähnten Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Besuchen Sie unsere Website unter www.mobotix.com oder wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- Die Funktionsfähigkeit des Geräts hängt von den Netzwerkfunktionen des Installationsstandorts ab. Informationen zu den Netzwerkanforderungen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Eine Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.
- Trennen Sie das Gerät während des Betriebs nicht direkt von der Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter auf der Vorderseite des Geräts drücken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in heißen oder feuchten Umgebungen. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Verschlechterung der Komponenten und einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Wärmequelle aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Daten vor der Entsorgung vom Gerät gelöscht werden.

### **Rechtliche Hinweise**

#### **Rechtliche Aspekte einer Video- und Audioaufzeichnung:**

Beim Einsatz von MOBOTIX AG Produkten sind die Datenschutzbestimmungen für Video- und Audioaufzeichnungen zu beachten. Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der MOBOTIX Cloud kann die Aufzeichnung von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder untersagt sein. Alle Anwender von MOBOTIX Produkten sind daher aufgefordert, sich über die aktuell gültigen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Verantwortung für einen nicht legalitätskonformen Produktgebrauch.

#### Konformitätserklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG werden nach den anwendbaren Richtlinien der EU sowie weiterer Länder zertifiziert. Die Konformitätserklärungen für die Produkte von MOBOTIX finden Sie unter www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation > Zertifikate & Konformitätserklärungen.

#### Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung seiner Produkte, dem Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen sowie der relevanten Vorschriften entstehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie finden die jeweils gültige Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.mobotix.com, indem Sie auf den Link **Allgemeine Geschäftsbedingungen.Allgemeine Geschäftsbedingungen.** unten auf jeder Seite klicken.

#### **RoHS-Erklärung**

Die Produkte von MOBOTIX AG sind konform mit den Anforderungen, die sich aus §5 ElektroG bzw. der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen (die RoHS-Erklärung von MOBOTIX finden Sie unter **www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation > Zertifikate & Konformitätserklärungen**).

#### Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wertstoffe. Entsorgen Sie deshalb die Produkte von MOBOTIX am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben). Produkte von MOBOTIX dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden! Entsorgen Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die jeweiligen Produkthandbücher enthalten einen entsprechenden Hinweis, wenn das Produkt einen Akku enthält).

## Informationen zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien für Benutzer in der Europäischen Union

Diese Symbole auf der Verpackung oder den Begleitdokumenten des Produkts weisen darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling von Altprodukten und Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihre Verkaufsstelle oder die örtliche Gemeinde. Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften können Sanktionen für die unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls gelten.



#### Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Wenden Sie sich vor der Entsorgung dieser Gegenstände an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zur richtigen Entsorgungsmethode zu erhalten.

# 1

## Gelieferte Teile, Anschlüsse und Abmessungen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

MOBOTIX Cloud Bridge – Lieferumfang	10
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Vorderseite)	11
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Hinten)	.11
MOBOTIX Cloud Bridge – Abmessungen	12

### **MOBOTIX Cloud Bridge – Lieferumfang**



Lieferumfang MOBOTIX Cloud Bridge			
Element	Anzahl	Beschreibung	
1.1.	1	MOBOTIX Cloud Bridge	
1.2	1	Wandmontage	
1.3	1	Netzkabel	
1.4	3	Externe Stromversorgung	
1.5	1	Wichtige Sicherheitsinformationen	
1.6	1	MOBOTIX Cloud Attach ID	

### **MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Vorderseite)**



### **MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Hinten)**



### **MOBOTIX Cloud Bridge – Abmessungen**



# 2

### **Installation und Setup**

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

Übersicht		4
Optionale Bridge	e- und Kameraeinstellungen	1

### Übersicht

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über die physische Installation und die Netzwerkinstallation für eine MOBOTIX Cloud-Installation.

#### **VORSICHT!**

Betreiben Sie die MOBOTIX Cloud Bridge nur auf einer stabilen, ebenen, vibrationsfreien und gut belüfteten Oberfläche.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Um eine ausreichende Kühlung und Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie einen Abstand von mindestens 15 cm an den Seiten und mindestens 30 cm nach oben. Platzieren Sie das Netzteil in ausreichendem Abstand zur MOBOTIX Cloud Bridge.

#### Internetverbindung

Installieren Sie die Internetverbindung zur Einrichtung. Stellen Sie so viel Bandbreite wie möglich zu einem vernünftigen Preis bereit. Eine höhere Bandbreite sorgt für eine schnellere Reaktion für den Benutzer. Wenn Sie eine HD-Kamera mit 1 MP verwenden, empfehlen wir eine Upload-Geschwindigkeit von ca. 500 Kbit/s pro Kamera. Eine Bandbreite der Verbraucherklasse ist akzeptabel. Sie benötigen keine Bandbreite der "Business-Klasse".

#### **DHCP-fähig**

Stellen Sie am besten sicher, dass der von Ihrem Internetanbieter bereitgestellte Router DHCP-fähig ist. Die MOBOTIX Cloud Bridge und die meisten Kameras und verwenden standardmäßig DHCP-IP-Adressen. Wenn Sie statische IP-Adressen auf der MOBOTIX Cloud Bridge oder den Kameras implementieren müssen, lesen Sie bitte den Abschnitt Optionale Bridge- und Kameraeinstellungen, p. 21.

#### **MOBOTIX Cloud Bridge-Verbindung**

Verbinden Sie die MOBOTIX Cloud Bridge mit dem Internet. Verwenden Sie den WAN-Ethernet-Port an der Bridge und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Router oder Modem her. Dies kann entweder über einen Switch oder direkt erfolgen. VERBINDEN SIE DEN MOBOTIX Cloud Bridge CamLAN-PORT NICHT MIT IHREM NORMALEN NETZWERK – ER IST NUR FÜR KAMERAS VORGESEHEN! Eine versehentliche Verbindung der MOBOTIX Cloud Bridge mit einem vorhandenen Netzwerk führt dazu, dass allen Geräten, die im DHCP-Client eingerichtet sind, Adressen zugewiesen werden. Der CamLAN-Port lässt keinerlei Internetverbindung zu. Es handelt sich um ein privates Netzwerk, das nur für Kameras entwickelt wurde, um sie vom WAN (Wide Area Network) zu isolieren.



Abb. 1: Standardverbindung mit PoE-Switch, der an den CamLAN-Port angeschlossen ist



Abb. 2: Alternative Verbindung mit PoE-Switch, der an den Internet-Router angeschlossen ist (CamLAN-Port wird nicht verwendet)

#### **VORSICHT!**

Verbinden Sie nicht den WAN-Port und den CamLAN-Port der Bridge mit dem Internet-Router!



Abb. 3: Fehlerhafte Verbindung von WAN und CamLAN-Ports zum Internet-Router

#### **PoE Switch**

Schließen Sie einen Ethernet-PoE-Switch an den CamLAN-Port der MOBOTIX Cloud Bridge an. Der MOBOTIX Cloud Bridge CamLAN-Port stellt DHCP-Adressen für die Kameras bereit und kann nicht an das WAN geroutet werden. Alternativ können Kameras mit demselben Switch wie der WAN-Port der Bridge verbunden werden. Wenn Sie verwaltete Switches verwenden, müssen Sie Multicast aktivieren.

#### Melden Sie sich bei Ihrem MOBOTIX Cloud Reseller Account an und erstellen Sie einen Customer Account

Melden Sie sich bei Ihrem MOBOTIX Cloud-Konto auf der www.mobotixcloud.com/login.html an. Wenn Ihr Unternehmen kein Konto hat, wenden Sie sich bitte an den MOBOTIX-Support (support@mobotix.com). Nach der Anmeldung sehen Sie Ihr Reseller Dashboard und können ein Unterkonto erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Add Sub-Account** (Unterkonto hinzufügen) klicken. Nachdem das Konto erstellt wurde, klicken Sie auf das **Augensymbol** neben dem Kundennamen, um in das Unterkonto zu wechseln.

#### Verknüpfen der Bridge mit einem Customer Account

Verknüpfen Sie die MOBOTIX Cloud Bridge mit dem Kundenkonto, indem Sie auf der Dashboard-Seite auf die Schaltfläche **Add Bridge** (Bridge hinzufügen) klicken. Geben Sie die **Attach ID** (Verknüpfungs-ID) der zu installierenden Bridge ein. Eine Bridge kann jeweils nur mit einem Konto verknüpft werden. Wenn Sie die Bridge bereits einem anderen Konto verknüpft haben (zu Test- oder Evaluierungszwecken), müssen Sie sie aus dem vorherigen Konto löschen, bevor Sie sie einem anderen Konto hinzufügen können. Bridges können nicht von anderen Kunden wiederverwendet werden. Sie müssen an MOBOTIX zurückgegeben werden, damit die Daten gelöscht und die Hardware neu zertifiziert werden kann. Für jeden neuen Kundenstandort ist eine neue Bridge erforderlich.



#### Abb. 4: Hinzufügen einer Bridge zu MOBOTIX Cloud

ich ID			
je Name			
lge Name			
	dge Name	dge Name	dge Name

Abb. 5: Verknüpfen einer Bridge mit MOBOTIX Cloud durch Eingabe der Attach ID

#### **Physische Installation von Kameras**

Installieren Sie die Kameras physisch, verbinden Sie sie mit dem PoE-Switch und schalten Sie sie ein.

#### Vorbereiten der Kameras

#### **HINWEIS!**

Die Vorbereitung von MOBOTIX-IoT-Kameras für MOBOTIX Cloud ist viel einfacher mit der kostenlosen **MxManagementCenter**-Lösung. Starten Sie MxManagementCenter und wählen Sie im Assistenten **Welcome** (Willkommen) die Option **Add and start Pre-Configuration Mode** (Vorkonfigurationsmodus hinzufügen und starten). MxManagementCenter unterstützt Sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben:

Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware.

- Sichern Sie das Kamerasystem:
  - Legen Sie ein sicheres Kennwort f
    ür die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff fest (verwenden Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort f
    ür die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff!).
  - Aktivieren Sie HTTPS für Verbindungen.
  - Deaktivieren Sie den öffentlichen Zugriff.
- Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen:
  - Ethernet-Einstellungen (DHCP/statische IP-Adresse).
  - Nehmen Sie grundlegende Bild- und Belichtungseinstellungen vor.
  - Wenden Sie die richtigen Einstellungen für Uhrzeit und Datum an.

Zum Herunterladen von MOBOTIX MxManagementCenter öffnen Sie **www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads** oder scannen Sie den QR-Code.

#### Kameras hinzufügen

Die MOBOTIX Cloud Bridge scannt kontinuierlich nach Kameras im Netzwerk. Nach etwa fünf Minuten wird eine ordnungsgemäß angeschlossene Kamera im **Kunden-Dashboard** als **verfügbare Kamera** angezeigt. Drücken Sie das **Pluszeichen**, um die Kameras zu verknüpfen und die Aufzeichnung zu starten.





Abb. 6: Hinzufügen von Kameras zu MOBOTIX Cloud

Add Camera	×
08:53:20 AM	
	Close Edit Camera Settings

Abb. 7: Neues Sichtfeld der Kamera

Wenn nach fünf Minuten keine Kameras angezeigt werden, schalten Sie die Kameras aus und wieder ein. Einige Kamerahersteller reagieren nur beim ersten Start der Kamera auf ONVIF-Befehle. Wenn die Bridge nach der Kamera gestartet wird, wird sie möglicherweise nicht erkannt, bis die Kamera neu gestartet wird. Schließen Sie zur weiteren Fehlerbehebung ein Laptop mit den Kameras an das Netzwerk an und überprüfen Sie, ob die Kameras im Netzwerk angezeigt werden.

**HINWEIS!** Einige Kamerahersteller verwenden standardmäßig eine statische IP-Adresse anstelle von DHCP. Überprüfen Sie dies anhand der Handbücher des Kameraherstellers und durch Tests im Netzwerk mit den Kameras.

#### Konfigurieren der Kameraeinstellungen

Wählen Sie im **Kunden-Dashboard** neben den Kameras das **Zahnradsymbol**, um die Kameraeinstellungen anzupassen. Wenn Sie ein Layout oder eine Kameraansicht verwenden, um Vorschaubilder anzuzeigen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil oben rechts in der Vorschau der Kamera, um das Menü **Actions (Aktionen)** zu öffnen (siehe Abb. 9: Menü "Camera Action" (Kameraaktion)). Wählen Sie die entsprechenden Aufzeichnungsund Auflösungseinstellungen aus. Möglicherweise müssen Sie den ONVIF-Benutzernamen und das Kennwort für MOVE oder die ONVIF-Kameras eingeben (siehe optionale Einstellungen unter Abb. 8: Kamera-Einstellungen).

Camera Settin	gs // M26		×
Camera	Retention F	esolution Motion Analytics Audio Location Metrics	
	On:	✓ 24 hours	0
	Name:	M26	
	Login:	admin	
	Time Zone:	US/Central \$	
	Tags:	add a tag	
	Notes:		
	Information:	Manufacturer: MOBOTIX Model: M26	
		Firmware: MX-V5.2.1.4 Delete Camera	
		Cancel	Save Changes

Abb. 8: Kamera-Einstellungen



Abb. 9: Menü "Camera Action" (Kameraaktion)

### **Optionale Bridge- und Kameraeinstellungen**

Die oben genannten Einstellungen funktionieren in den meisten Situationen. Es gibt jedoch Zeiten, in denen zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden müssen.

#### Web-Kennwörter für die Kamera

Es wird dringend empfohlen, die Standardkennwörter auf Ihren Kameras über die Webschnittstelle zu ändern.

HINWEIS! Verwenden Sie beim Ändern von Benutzernamen/Kennwörtern von Kameras immer **denselben** Benutzernamen und dasselbe Kennwort wie für die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff!

Aktualisieren Sie die MOBOTIX Cloud-Kameraeinstellungen mit dem richtigen Kennwort, wenn Sie das Web-Kennwort ändern.

#### **ONVIF-Kennwörter der Kamera**

AXIS-Kameras verfügen über separate Konten für ONVIF und die Webschnittstelle. In der Axis-Webschnittstelle muss ein neuer ONVIF-Benutzer erstellt werden. Der ONVIF-Benutzername und das Kennwort müssen in den Kameraeinstellungen aktualisiert werden.

#### Statische IP-Adresse der Bridge

Um die MOBOTIX Cloud Bridge mit einer statischen IP-Adresse zu konfigurieren, müssen Sie einen Monitor und eine Tastatur an die Bridge anschließen. Sie können sich bei der Admin-Schnittstelle mit dem Benutzer **admin** anmelden. Das Kennwort sind die letzten fünf Ziffern der Seriennummer der Bridge. Wählen Sie in der Admin-Schnittstelle **Configure Network** (Netzwerk konfigurieren), dann **WAN** und füllen Sie alle Felder aus, um die statische IP-Adresse festzulegen.

#### Statische IP-Adresse der Kamera

Sie können die Kameras mit statischen IP-Adressen konfigurieren. Es sind keine Änderungen im MOBOTIX Cloud VMS erforderlich. Stellen Sie einfach sicher, dass die von Ihnen verwendeten IP-Adressen nicht untereinander oder mit anderen Geräten im Netzwerk in Konflikt stehen. Beachten Sie, dass Sie die statische Adresse für die Kameras über die Webschnittstelle der Kamera festlegen müssen. Bei Verwendung des CamLAN stehen die Adressen 10.143.0.2 – 99 als statische Adressen zur Verfügung. Die MOBOTIX Cloud Bridge beginnt mit der Bereitstellung von DHCP-Adressen ab 10.143.0.100.

#### Kameras am Bridge WAN-Port

Die MOBOTIX Cloud Bridge durchsucht die WAN- und CamLAN-Ports nach Kameras. Kameras, die an einem Netzwerkport gefunden werden, werden unter **Available Cameras** (Verfügbare Kameras) angezeigt. Die MOBOTIX Cloud Bridge verwendet Multicast zur Erkennung von ONVIF-Kameras, daher sollte Multicast auf allen verbundenen Switches aktiviert werden.

# 3

### Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

Einführung	
Die MOBOTIX Cloud Bridge	25
Kameras für die MOBOTIX Cloud	
Die Web-Benutzeroberfläche	27
Kamera-Einstellungen	
Konfigurieren der Kameras	34
Bridge-Einstellungen	
Konfigurieren der Bridge	44
Benutzerverwaltung	
Benutzer verwalten	
Verlaufsbrowser	
Übersicht	57
Verwenden des Verlaufsbrowsers	64
Verwenden des Gallery Viewer	73
Bewegungsalarme und Untersuchungsbereiche	
Ausschlussbereiche	

Erstellen von Benachrichtigungen	79
Überlegungen zur Bandbreite	. 84
Ausgleichen der Bandbreite	84
Bandbreitennutzung und -empfehlungen	89
Karten	93
Verwenden von Karten	. 93
Systemwarnungen und Benachrichtigungen	. 98
Verwenden von Systemwarnungen und Benachrichtigungen	98

### Einführung

#### **Die MOBOTIX Cloud Bridge**

Die MOBOTIX Cloud Bridge ist eine wichtige Komponente für den Betrieb des MOBOTIX Cloud VMS. Sie ist die Verbindung zwischen den Kameras und anderen Eingabegeräten und dem MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum. Ohne die Bridge können keine Daten in die Cloud gelangen und Benutzer können keine Daten oder Videos anzeigen. Die Funktionen der Bridge sind vielfältig. Wir werden hier nicht auf die Details eingehen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Bridge alle Videoinhalte (und Audioinhalte) von den Kameras empfängt. Sie konfiguriert und steuert auch IP-Kameras über die ONVIF-Schnittstelle der Kamera.

#### **Die Hardware**

Die Bridge enthält Speicher, der als Puffer für den Fall gedacht ist, dass das Internet ausfällt oder aus anderen Gründen keine Bandbreite verfügbar ist. Der Zugriff auf alle Videos erfolgt über das MOBOTIX Cloud VMS, um eine konsistente Benutzeroberfläche und eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten. Der Benutzer bedient das System unabhängig davon, wo das Video gespeichert wurde. Die Benutzererfahrung ist die gleiche, solange die minimale Upload-Bandbreite verfügbar ist. Für eine Bridge empfehlen wir einen Upload mit mindestens 2 Mbit/s über der Vorschauübertragung.

Einige Modelle der Bridge verfügen über einen Videoausgangsanschluss und unterstützen **Local Display** (Lokale Anzeige). Das aktuelle Live-Video kann über diesen Videoanschluss auf einem Monitor angezeigt werden, der an die Bridge angeschlossen ist. Dies ist in vielen Situationen nützlich, in denen ein Manager eine kontinuierliche Live-Ansicht wünscht oder ein Overhead-Display zeigen soll, dass die Überwachung aktiv ist. Die lokale Anzeige wird, wie alle Elemente im MOBOTIX Cloud VMS, über die Cloud verwaltet und konfiguriert.

#### **Bridge-Fehler**

Bei der Bridge handelt es sich um Hardware, die sich auf dem Kundengelände befindet. Sie ist ein einfacher Computer, der einem PC oder dem Innenleben eines NVR oder DVR ähnelt und daher anfällig für Hardwarefehler ist. Das MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum ist ein vollständig redundantes und verteiltes System, sodass es vor einzelnen Hardwareausfällen isoliert ist. Die Bridge kann jedoch ausfallen. Diese Ausfälle können auf einen Netzteilausfall, einen getrennten Netzstecker, einen Festplattenausfall oder einen allgemeinen Elektronikfehler zurückzuführen sein. Wenn die Bridge ausfällt, wird die Videoaufzeichnung normalerweise angehalten. Im Fall der Bridge kann das Video, das noch nicht an das MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum übertragen wurde, verloren gehen. Die Bridge muss ersetzt werden. Da alle Konfigurationsinformationen für die Bridge in der Cloud gespeichert sind, verläuft der Austausch der Bridge schnell und problemlos. Das MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum gibt alle Konfigurationsinformationen für die Bridge und alle Kameras an das neue System weiter. Der Techniker oder Kunde muss die Bridge lediglich physisch ersetzen.

#### Sicherheit und Wartung der Bridge

Die Bridge kommuniziert nur mit dem MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum. Sie erfordern keine eingehenden offenen Ports oder eingehenden Firewall-Öffnungen.

Die MOBOTIX Cloud-Bridges werden von MOBOTIX per Fernzugriff verwaltet und gewartet. Fachhändler oder Kunde benötigen keine Software-Updates, keine Firmware-Patches und keine Sicherheitsupdates. Diese Art der Wartung wird automatisch vom MOBOTIX Cloud VMS durchgeführt, was für eine sicherere und zuverlässigere Umgebung sorgt.

#### Kameras für die MOBOTIX Cloud

Die MOBOTIX Cloud VMS verwendet den ONVIF-Standard für die Kommunikation mit digitalen IP-Kameras. Leider bedeutet dies nicht, dass das System mit allen Kameras funktioniert, die behaupten, ONVIF-konform zu sein. Es stellt sich heraus, dass ONVIF nur einen kleinen Teil der Komplexität bei der Kommunikation mit digitalen IP-Kameras ausmacht. Die Liste der unterstützten Kameras finden Sie auf der MOBOTIX-Website im Abschnitt **Support**.

Beim Kauf neuer Kameras empfehlen wir den Kauf einer Kamera, die auf der Liste auf unserer Website aufgeführt ist. Wenn Sie bereits über digitale IP-Kameras verfügen, die behaupten, ONVIF-kompatibel zu sein, können wir sie meist erfolgreich bei der Inbetriebnahme unterstützen. Bitte wenden Sie sich an den MOBOTIX-Support, um weitere Informationen zu erhalten.

Die MOBOTIX Cloud VMS kann auch manuell konfigurierte Kameras unterstützen und RTSP-Streams ausgeben. Dies ist eine erweiterte Funktion. Wenden Sie sich daher an unser Support-Team, um weitere Informationen zur Konfiguration dieser Funktion für Ihre spezifische Situation zu erhalten.

#### Verwenden von mehreren VMS

Einige MOBOTIX Cloud VMS-Kunden haben versucht, die Multi-Stream-Funktionen von Kameras zu nutzen, um zwei verschiedene Videomanagementsysteme zu speisen. Wir raten jedoch dringend davon ab. Es gibt zu viel Komplexität und Überschneidungen in der Kommunikation mit den Kameras, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Eine Kamera sollte nur mit der MOBOTIX Cloud VMS kommunizieren.

#### Kameraqualität und Kamerafehler

Moderne digitale IP-Kameras sind sehr komplex. Sie enthalten eine enorme Menge an Software und Hardware. Die Software weist fast immer Sicherheitsprobleme und schwerwiegende Bugs auf. Es ist üblich, dass diese Kameras abstürzen und sich aufhängen. Die MOBOTIX Cloud VMS unternimmt automatisch alles, um Kameras, die abstürzen oder fehlschlagen, zurückzusetzen und neu zu starten. Günstigere Kameras stürzen jedoch in der Regel häufiger ab, da die vom Hersteller angewendeten Testverfahren weniger streng sind. Wenn Sie ein zuverlässiges System benötigen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von MOBOTIX-Kameras.

#### Die Web-Benutzeroberfläche

Die Web-Benutzeroberfläche des MOBOTIX Cloud VMS ist unter der folgenden URL verfügbar: www.mobotixcloud.com/login.html

Wenn Sie kein Konto haben, das von einem Fachhändler eingerichtet wurde, sollten Sie ein neues Konto erstellen. Befolgen Sie die Anweisungen und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um das neue Konto zu erstellen. Sobald Sie Ihr Konto haben, können Sie Bridges und Kameras hinzufügen. Bridges und Kameras müssen Ihrem Konto hinzugefügt werden, bevor Sie Videos mit dem MOBOTIX Cloud VMS aufnehmen können. Layouts werden verwendet, um die Kameras anzuzeigen und nach den Bedürfnissen des Benutzers zu gruppieren.

#### **Bridges**

Wenn eine Bridge zum ersten Mal verwendet wird, muss sie mit Ihrem MOBOTIX Cloud-Konto verbunden sein, bevor Sie Videos aufzeichnen, Kameras hinzufügen oder andere Funktionen ausführen können.

#### Hinzufügen einer Bridge

Klicken Sie im Dashboard unten rechts auf die Schaltfläche **Add bridge** (Bridge hinzufügen), um die Bridge Ihrem Konto hinzuzufügen. Sie benötigen die **Attach ID** (Verknüpfungs-ID), die mit der Bridge geliefert wird.



Abb. 10: Hinzufügen einer Bridge zu MOBOTIX Cloud

#### Verknüpfen einer Bridge

Sie werden nach der **Attach-ID** (Verknüpfungs-ID) und einem Namen für die Bridge gefragt. Die Verknüpfungs-ID kann mit oder ohne Bindestriche eingegeben werden. Der Bridge-Name kann frei gewählt werden. Wir empfehlen, einen Bridge-Namen zu verwenden, der den Standort der Bridge beschreibt. Sobald die Bridge hinzugefügt und Ihrem Konto zugewiesen wurde, können Sie Kameras hinzufügen und den Aufzeichnungsvorgang starten.

Attach ID	
Attach ID	
Bridge Name	
Bridge Name	

Abb. 11: Verknüpfen einer Bridge mit MOBOTIX Cloud durch Eingabe der Attach ID

#### Kameras

Sobald eine Bridge mit einem Konto verknüpft wurde, beginnt sie, das Netzwerk nach kompatiblen Kameras zu durchsuchen. Sie scannt sowohl im WAN als auch im CamLAN-Bereich des Netzwerks. Wir empfehlen, Kameras nur mit dem CamLAN zu verbinden.

#### Kameras hinzufügen

Wenn Kameras gefunden werden, werden sie im Abschnitt **Available Cameras** (Verfügbare Kameras) angezeigt. Siehe Abb. 12: Hinzufügen von Kameras zu MOBOTIX Cloud weiter unten.



#### Abb. 12: Hinzufügen von Kameras zu MOBOTIX Cloud

Warten Sie bis zu fünf Minuten, bis eine neue Kamera erkannt wurde. Einige Kameras, wie Samsung-Kameras, melden ihre ONVIF-Kennung nur beim Start. Wenn die Bridge *nach* einer solchen Kamera gestartet wird, muss sie aus- und wieder eingeschaltet werden, um erkannt zu werden.

Sie können eine verfügbare Kamera hinzufügen, indem Sie auf die **Plus**-Schaltfläche rechts neben dem Namen der Kamera klicken. Beim Hinzufügen einer neuen Kamera wird die Kamera konfiguriert und es wird ein Vorschaubild der Kamera angezeigt. Manchmal kann es bis zu einer Minute oder länger dauern, bis das Vorschaubild angezeigt wird, da einige Kameras sehr langsam konfiguriert und eingerichtet werden. Sie können nun die Kameraeinstellungen bearbeiten oder dieses Dialogfeld schließen.

Das Vorschaubild wird angezeigt, damit Sie die Kamera ausrichten können. Wir empfehlen, die Einstellungen der Kamera zu bearbeiten und einen aussagekräftigen Namen einzugeben.

#### Konfiguration

Einführung



Abb. 13: Neues Vorschaubild der Kamera

#### Layouts

Bei einem Layout handelt es sich um einen konfigurierbaren Bildschirm, mit dem Sie die Anzeigegröße und die Positionen der Videovorschau der Kameras anpassen können. Die Layouts sind in der Weboberfläche und auf mobilen Geräten gleich. Sie können steuern, auf welche Layouts Benutzer zugreifen können.

#### **Erstellen eines Layouts**

Wählen Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite die Option **Layouts**. Sie können Ihr erstes Layout erstellen, indem Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Create a Layout (Layout erstellen)** klicken.

	iii mobotixcloud.com	0	00
MOBOTIXCLOUD		🛔 Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CLOUD) 👻	🍽 10:08:46 🦨
۵	≪ Welcome to Lavouts		
🚳 Dashboard 🗾	( - Heldonie to Euroato	an ann ann an stainte ann an 1977	
## Layouts 🛛 💽 🔻	Create your first layout		and the second second
🖬 Tags 🛛 💿	many layouts as you want.	former a second and former a second and former a	
\varTheta Map	Click the button to create your first layout.		
😸 Users 🗾 💿			• Create a Layout
P Downloads			
📕 Installer Tools			

Abb. 14: Erstellen eines Layouts

#### Hinzufügen von Kameras zu einem Layout

Wenn Sie ein Layout erstellen (nachdem das erste erstellt wurde), wählen Sie im Hauptmenü auf der linken Seite die Option **Layouts**. Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Layouts, wie im Menü Menü "Layouts", p. 31 angezeigt, um das Dropdown-Menü für Layouts anzuzeigen.



Abb. 15: Menü "Layouts"

Wählen Sie **New Layout** (Neues Layout) im Menü. Ein neues Layout wird unter **Layouts** angezeigt. Sie werden automatisch aufgefordert, **Kameras hinzuzufügen**, wie unter Abb. 16: Hinzufügen von Kameras zu einem Layout gezeigt.

Um Kameras zu einem vorhandenen Layout hinzuzufügen, klicken Sie auf das Layout und wählen Sie dann im Menü **Layouts** die Schaltfläche **Add Cameras** (Kameras hinzufügen). In einem neuen Dialogfeld können Sie aus den verfügbaren Kameras auswählen. Verwenden Sie das Feld **Filter**, um Filterkriterien (Name und Tags) einzugeben. Die Ergebnisse werden entsprechend angezeigt.

Add Cameras	Х
Filter:	
D M26	
	Cancel

Abb. 16: Hinzufügen von Kameras zu einem Layout

#### Bearbeiten von Layouteinstellungen

Wählen Sie im Menü **Layouts** die Option **Settings** (Einstellungen). Sie können das Layout umbenennen, Seitenverhältnisse für die Kameras auswählen, die maximale Anzahl der Kameras pro Zeile angeben und optional den Kameranamen über jedem Vorschaufenster einblenden.

Name:	Overview	
Camera Aspect Ratio:	16x9 \$	
Max Cameras Per Row:	3	
Show Camera Title Bars:		
Show Camera Pane Borders:		
Custom ID:	Custom ID	

Abb. 17: Layout-Einstellungen

#### Löschen von Layouts löschen

Sie können ein Layout löschen, indem Sie im Menü **Layouts** die Option **Delete Layout** (Layout löschen) auswählen. Sie werden aufgefordert, dies zu bestätigen, bevor das Layout gelöscht wird.

### Kamera-Einstellungen

#### Konfigurieren der Kameras

Sie können allgemeine Einstellungen für alle hinzugefügten Kameras konfigurieren. Zu diesen Einstellungen gehören Aufbewahrung, Auflösung, Bandbreite, Bitrate, Bewegungseinstellungen und Warnungen. Die spezifischen Optionen hängen von der Kamera ab.

#### Kamera

**ON** (EIN): Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Kamera eingeschaltet und zeichnet während der angegebenen Zeit auf. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist die Kamera die ganze Zeit ausgeschaltet und zeichnet nichts auf.

24 Hours (24 Stunden)/Work Hours (Geschäftszeiten)/Non-Work Hours (Arbeitsfreie Zeit)/Custom Hours (Benutzerdefinierte Zeit): Wenn das Kontrollkästchen ON (EIN) aktiviert ist, ist die Kamera nur während der ausgewählten Zeit aktiv und zeichnet auf:

- **24 Hours** (24 Stunden): Die Kamera ist die ganze Zeit über aktiv und zeichnet auf.
- Work Hours (Geschäftszeiten): Die Kamera ist nur während der Geschäftszeiten aktiv. Die Geschäftszeiten können unter Account Settings (Kontoeinstellungen) geändert werden.
- Non-Work Hours (Arbeitsfreie Zeit): Die Kamera ist nur außerhalb der Geschäftszeiten aktiv.
   Die Geschäftszeiten können unter Account Settings (Kontoeinstellungen) geändert werden.
- **Custom Hours** (Benutzerdefinierte Zeit): Sie können einen speziellen Zeitplan festlegen, in dem die Kamera aktiv sein soll.

Name: Sie können der Kamera einen beliebigen Namen geben. Dieser Name wird in den Anzeigen Dashboard, Alerts (Warnungen) und Layout angezeigt. Wir empfehlen, beschreibende Namen zu verwenden.

**Login** (Anmeldeinformationen): Der Benutzername und das Kennwort, die für den Zugriff auf die Kamera verwendet werden. Bei MOBOTIX MOVE-Kameras ist der Benutzername und das Kennwort für den ONVIF-Zugriff.

Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort unter **Account > Camera Settings** (Konto > Kameraeinstellungen) (diese Liste der Kennwörter) gespeichert haben, müssen Sie die Kennwörter hier nicht erneut eingeben. Dies ist nützlich, wenn Sie über viele Kameras verfügen und auf allen Kameras dasselbe Kennwort verwenden. HINWEIS! Verwenden Sie beim Ändern von Benutzernamen/Kennwörtern von Kameras immer denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort wie für die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff!

Time Zone (Zeitzone): Stellen Sie hier die Zeitzone ein, in der sich die Kamera befindet.

**Tags**: Tags werden verwendet, um Kameras zu gruppieren. Sie können so viele Tags verwenden, wie Sie möchten. Kameras mit dem gleichen Tag werde in der Anzeige **Cameras** (Kameras) angezeigt. **Notes** (Hinweise): Dies ist ein Bereich, in dem der Installateur oder Eigentümer Informationen über diese Kamera speichern kann. Empfohlen, wenn die Konfiguration der Kamera komplex ist. Sie können in dieses Feld alles eingeben, was Sie interessieren.

**Information** (Informationen): Zeigt die Marke, das Modell, die Firmware und andere Informationen zur Kamera an. Das Schlüsselelement, das angezeigt wird, ist die *lokale IP-Adresse*, die während des Installationsvorgangs nützlich sein kann.

Camera	Retention F	Resolution	Motion Analytic	s Audio	Location Met	rics	
	On:		24 hours	\$			0
	Name:	M26					
	Login:	admin			]		
	Time Zone:	US/Cer	itral	÷			
	Tags:	add a	tag				
	Notes:						
	Information:		Manufacturer: Model: Firmware:	MOBOTIX M26 MX-V5.2.1.4			
		Delet	e Camera				
						Cancel	Save Changes

Abb. 18: Kamera-Einstellungen

#### Aufbewahrung

**Cloud Retention** (Cloud-Aufbewahrung): Legt die Anzahl der Tage fest, über die aufgezeichnete Videos in der Cloud gespeichert werden. Beachten Sie, dass sich die Änderung dieses Werts auf die Rechnungsstellung auswirken kann.

#### Konfiguration

Kamera-Einstellungen

Camera	Retention	Resolution	Motion	Analytics	PTZ	Audio	Location	Metrics	
	Cloud F	Retention: 7 d	lays		¢				

Abb. 19: Einstellungen für die Kameraaufbewahrung

#### Auflösung

Das MOBOTIX Cloud VMS verwendet zwei Video-Streams. Der erste ist **Preview Video** (Videovorschau) und der zweite ist **Full Video** (Vollständiges Video). Normalerweise wird die Videovorschau kontinuierlich aufgezeichnet und das vollständige Video wird nur bei Bewegungen aufgezeichnet (Ereignisse).

#### Preview Video (Videovorschau)

**Resolution** (Auflösung): Legt die Auflösung des Vorschauvideos fest, das aufgezeichnet werden soll. Wir empfehlen die CIF-Auflösung.

**HINWEIS!** Die hier eingestellte Auflösung überschreibt die Einstellungen in der browserbasierten Benutzeroberfläche der Kamera. Dieses Verhalten ist beabsichtigt.

**Quality** (Qualität): Steuert den Komprimierungsgrad des Vorschauvideos. **Low Quality** (Niedrige Qualität) nutzt die geringste Bandbreite.

**Update Rate** (Aktualisierungsrate): Legt die Bilder pro Sekunde für das Vorschauvideo fest. Wir empfehlen 1 Bild pro Sekunde.

**Transmit Mode** (Übertragungsmodus): Steuert, wann das Vorschauvideo an das Cloud-Rechenzentrum gesendet wird:

- Always (Immer): Das Vorschauvideo wird sofort an die Cloud gesendet (empfohlene Einstellung).
- **Event** (Ereignis): Das Vorschauvideo wird an die Cloud gesendet, wenn Bewegungen oder andere Ereignisse erkannt werden.
- Background (Hintergrund): Das Vorschauvideo wird nur gesendet, wenn im Zeitplan f
  ür die Bridge Bandbreite verf
  ügbar ist.
- **On Demand** (Nach Bedarf): Das Vorschauvideo wird nur an die Cloud gesendet, wenn es wiedergegeben wird.

**Max Bandwidth** (Max. Bandbreite): Legen Sie die maximale Bandbreite fest, die die Bridge beim Senden des Vorschauvideos an die Cloud verwendet werden darf. Die Bridge überschreitet diese Band-
breite für die Übertragung nicht. Ein niedriger Wert führt dazu, dass die Vorschau in einem Layout langsam angezeigt wird.

**HINWEIS!** Sie sollten die Gesamtbandbreite Ihres Vorschauvideos nicht auf mehr als 50 % der gesamten verfügbaren Bandbreite einstellen.

#### Full Video Recording (Vollständige Videoaufzeichnung)

**Resolution** (Auflösung): Die Auflösung, die für H.264-Aufnahmen mit voller Bildrate verwendet wird. **Quality** (Qualität): Steuert die Komprimierungsrate der H.264-Aufzeichnung. Die empfohlenen Werte sind **Low** (Niedrig) oder **Medium** (Mittel).

**Bit Rate** (Bitrate): Steuert die Komprimierungsrate der Videoaufzeichnung. Die Einstellung hängt stark von der Kamera ab. Wir empfehlen, diesen Wert auf dem Standardwert zu belassen.

**Transmit Mode** (Übertragungsmodus): Steuert, wann das vollständige Video an das Cloud-Rechenzentrum gesendet wird:

- Always (Immer): Das Video wird sofort an die Cloud gesendet. Dieser Modus erfordert die größte Upload-Bandbreite (diese Einstellung wird nicht empfohlen).
- **Event** (Ereignis): Das Video wird an die Cloud gesendet, wenn Bewegungen oder andere Ereignisse erkannt werden. Für die Verwendung dieses Modus muss ausreichende Bandbreite verfügbar sein.
- Background (Hintergrund): Das Video wird nur gesendet, wenn im Zeitplan f
  ür die Bridge Bandbreite verf
  ügbar ist (empfohlene Einstellung).
- **On Demand** (Nach Bedarf): Das Video wird nur an die Cloud gesendet, wenn es wiedergegeben oder angefordert wird.

**Record When** (Aufzeichnen, wenn): Gibt an, wann ein vollständiges Video aufgezeichnet werden soll. Normalerweise zeichnet die Bridge nur Videos auf, wenn sie Bewegungen erkennt. Sie können aber auch auswählen, dass die ganze Zeit aufgezeichnet werden soll. Beachten Sie, dass das Vorschauvideo immer aufgezeichnet wird.

- **Always** (Immer): Erfordert mindestens die doppelte Upload-Bandbreite.
- **EVENT** (EREIGNIS): Diese Einstellung nutzt die Bandbreite am effizientesten und hilft auch, interessante Videoclips schneller zu finden (empfohlene Einstellung).

Kamera-Einstellungen

Camera Ret	ention Resolution	n Motio	on Analyti	cs PT	Z	Audio Location	Metrics	5	
review Video						Estimated preview video	for this camer	a (113kbps)	e
Resolution:	std (640x480)	¢ 5	Quality:	default	\$	Update Rate:	1 s	\$	
Transmit Mode:	always	\$							
Aspect ratio:	16:9	\$							
ull Video Recordi	ng								
Resolution:	high (HD1 1024x768)	\$	Quality:	med	\$	Bit Rate:	variable	\$	
Transmit Mode:	background	\$ R	lecord When:	event	\$				

Abb. 20: Kamera-Auflösungseinstellungen

## Bewegungserkennung

Das MOBOTIX Cloud VMS verfügt über ein integriertes Bewegungserkennungssystem. Dieses System kann auf viele Arten angepasst werden und kann so viele verschiedene Bereiche haben, wie Sie benötigen.

**Master Motion Sensitivity** (Haupt-Bewegungsempfindlichkeit): Dies ist die standardmäßige Bewegungsempfindlichkeit, die auf das gesamte Bild angewendet wird. Wenn Sie einen Bereich auf dem Bild erstellt haben, kann die Bewegungsempfindlichkeit des Bereichs die **Master Motion Sensitivity** (Haupt-Bewegungsempfindlichkeit) für diesen Bereich überschreiben.

**Master Motion Object Size** (Haupt-Bewegungsobjektgröße): Das Bewegungserkennungssystem sucht nach Objekten, die sich durch das Bild bewegen. Die Größe kann auf *Small* (Klein), *Medium* (Mittel) oder *Large* (Groß) festgelegt werden. Große Objekte entsprechen etwa 10 % der gesamten Bildgröße. Kleine Objekte entsprechen etwa 1 % des gesamten Bilds.

**HINWEIS!** Sie können die Ergebnisse der Änderungen an diesen Einstellungen sehen, indem Sie auf **Apply** (Übernehmen) klicken. Die angezeigten roten Bewegungsfelder spiegeln nicht die Objektgröße wider. Um zu sehen, ob die Objektgröße die Aufnahme auslöst, suchen Sie in der oberen rechten Ecke des Videos nach dem grünen Kreis mit der Beschriftung **Recording** (Aufzeichnung).

**Regions/Alerts** (Bereiche/Warnungen): Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Bereichen und Warnungen erstellen. Wählen Sie dazu die Schaltfläche **New Region** (Neuer Bereich).

Name: Der Name der Region, die Sie bearbeiten oder erstellen möchten.

**Disable Motion** (Bewegung deaktivieren): Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die gesamte Bewegungserkennung im Bereich deaktiviert. So können Sie Bäume oder externe Bereiche davon abhalten, unnötige Aufzeichnungen zu verursachen.

Motion Override (Bewegung außer Kraft setzen): Die Einstellungen Master Motion Sensitivity (Haupt-Bewegungsempfindlichkeit) und Master Motion Object Size (Haupt-Bewe-

gungsobjektgröße) können für den Bereich außer Kraft gesetzt werden. Die für den Bereich angegebenen Werte werden anstelle der Hauptwerte für alle Objekte im Bereich verwendet.

**Alert** (Warnung): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Warnungen für alle im Bereich erkannten Bewegungen zu aktivieren. Warnungen können über einen bestimmten Zeitraum hinweg aktiv sind. Beispielsweise können Sie festlegen, dass Bewegungsmeldungen nur dann erhalten werden, wenn das Büro geschlossen ist oder nachts.

Alert When (Wann benachrichtigen): Dadurch wird die Zeit eingestellt, zu der Warnungen für diesen Bereich ausgelöst werden. Der Standardwert ist **24 hours** (24 Stunden), kann aber auch auf **Work hours** (Geschäftszeiten), **Non-Work hours** (Arbeitsfreie Zeit) und **Custom** (Benutzerdefiniert) eingestellt werden.

**Re-arm** (Reaktivieren): Hier kann eingestellt werden, wann der Alarm reaktiviert wird und erneut ausgelöst werden kann.

- Immediate (Sofort): Der Alarm wird sofort wieder aktiviert. Dadurch wird die höchste Anzahl von Warnungen erstellt.
- After x minutes (Nach x Minuten): Der Alarm wird über die eingegebene Anzahl von Minuten nicht erneut aktiviert. Wenn Sie beispielsweise After (Nach) und 15 auswählen, wartet das System 15 Minuten ab, bevor eine weitere Warnung ausgelöst wird, unabhängig davon, ob eine Bewegung im Bereich erkannt wird oder nicht.
- After quiet for x minutes (Nach x Minuten Ruhe): Der Alarm wird erst wieder aktiviert, wenn über die eingegebene Anzahl von Minuten keine Bewegung im Bereich erkannt wurde. Wenn Sie z. B. nach After quiet for und 5 (Nach 5 Minuten Ruhe) wählen, wird der Alarm erst nach fünf aufeinander folgenden Minuten ohne Bewegung im Bereich wieder aktiviert. Dies hilft, die Anzahl der Warnungen zu begrenzen.
- Max Per Hour (Max. pro Stunde): Dadurch wird die Anzahl der Warnungen auf eine bestimmte Anzahl in einem Zeitraum von 60 Minuten begrenzt, unabhängig davon, wie oft Bewegungen im Bereich erkannt wurden. Dies hilft, die Anzahl der Warnungen zu begrenzen.

**Alert Who** (Wen benachrichtigen): Dies zeigt die Benutzer des Systems an, die die Warnung für diesen Bereich erhalten sollen.

**Alert Mode** (Alarmmodus): Das VMS verfügt über einen Warnmodus, der unter **Account Settings** (Kontoeinstellungen) festgelegt ist. Warnungen werden nur erstellt, wenn der entsprechende Warnmodus aktiv ist. Diese Option wird in der Regel für Anwendungen verwendet, bei denen Sie im Normalfall einen Satz von Warnungen, aber zu einem anderen Zeitpunkt einen anderen Satz von Warnungen wünschen. Beispielsweise möchten Sie bestimmte Warnungen an normalen Geschäftstagen aktivieren und andere Warnungen an Feiertagen.

**Alert Level** (Alarmstufe): Hier kann die Alarmstufe angegeben werden. Sie können angeben, dass sie nur Warnungen erhalten möchten, die die Alarmstufe **HOCH**, **NIEDRIG** oder **Beide** aufweisen. Dies ermöglicht die Begrenzung der Warnungen, die Benutzer erhalten.

egions/Alerts New Region rder Name Sensitivity Alert When Alert Who Alert Mode Alert Level Actions 1 Front Door 60 24 hours Mark Cotton All High Profile 2 walls 0	Ма	aster Motion Sensit	ivity: 0			Master Motion Obje	ect Size:	rne		
gions/Alerts       New Region       Appl         der       Name       Sensitivity       Alert When       Alert Who       Alert Mode       Alert Level       Actions         +1       Front Door       60       24 hours       Mark Cotton       All       High       Implementation		10-4	4:02 PM	40.	× .			nĝa	,	J
rgions/Alerts New Region der Name Sensitivity Alert When Alert Who Alert Mode Alert Level Actions 1 Front Door 60 24 hours Mark Cotton All High C S		10:4	4:UZ PM							
gions/Alerts     New Region     Appl       der     Name     Sensitivity     Alert When     Alert Who     Alert Mode     Alert Level     Actions       1     Front Door     60     24 hours     Mark Cotton     All     High     Image: Content of the sense of										
gions/Alerts New Region der Name Sensitivity Alert When Alert Who Alert Mode Alert Level Actions 1 Front Door 60 24 hours Mark Cotton All High C		2		Fron	Door					
gions/Alerts     New Region     Appl       der     Name     Sensitivity     Alert When     Alert Who     Alert Mode     Alert Level     Actions       1     Front Door     60     24 hours     Mark Cotton     All     High     Image: Construction of the second		and the second se								
gions/Alerts New Region der Name Sensitivity Alert When Alert Who Alert Mode Alert Level Actions 1 Front Door 60 24 hours Mark Cotton All High P										
gions/Alerts New Region der Name Sensitivity Alert When Alert Who Alert Mode Alert Level Actions  ↓1 Front Door 60 24 hours Mark Cotton All High  ↓2 walls 0				-	Walls					
gions/Alerts New Region Alert Who Alert Mode Alert Level Actions		6			WAILE					
Image: signed state state     Now Region     Apple       der     Name     Sensitivity     Alert When     Alert Who     Alert Mode     Alert Level     Actions       Image: state     60     24 hours     Mark Cotton     All     High     Image: state       Image: state     0     0     0     0     Image: state     Image: state     Image: state				F	walls					
der     Name     Sensitivity     Alert When     Alert Who     Alert Mode     Alert Level     Actions       * 1     Front Door     60     24 hours     Mark Cotton     All     High         * 2     walls     0     0				1	walls	-				
valle 0	gions	/Alerts N	sw Region		valis	-			Apply	
	gions, der	(Alerts Name	sw Region Sensitivity	Alert When	Walls Alert Who	Alert Mode	Alert Level	Act	Apply	
	rgions, der ↓ 1	Alerts Name Front Door	sw Region Sensitivity 60	Alert When 24 hours	Walls Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Act	Apply ions	
	gions, der ↓ 1 ↓ 2	/Alerts Name Front Door walls	ew Region Sensitivity 60 0	Alert When 24 hours	Valle Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Act	Apply ions	
	egions, Drder ►↓1 ►↓2	Alerts Name Front Door walls	w Region Sensitivity 60 0	Alert When 24 hours	walls Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Act	App ions	

Abb. 21: Bewegungserkennungseinstellungen

## Audio

**Audio Enabled** (Audio aktiviert): Aktiviert die Audioaufzeichnung, wenn die Kamera über Audiofunktionen verfügt.

**Copy Audio To** (Audio kopieren nach): Ermöglicht das Kopieren von Audio von einer Kamera auf andere Kameras, die mit derselben Bridge verbunden sind. Wählen Sie die Kameras in der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **Save Changes** (Änderungen speichern). Die Audiodaten dieser Kamera werden auf die Kameras kopiert, die während der vollständigen Videoaufzeichnung ausgewählt wurden.

Camera	Retention R	esolution Motion	Audio	Location	Metrics	
	Audio Enabled:	<b>×</b>				e
	Copy Audio To:	6 selected		•	]	
		02				
		<b>⊻</b> 03				
		<mark>∞ 04</mark>				
		2 05				

Abb. 22: Audio-Aufzeichnungseinstellungen

# **Location (Position)**

Beim Platzieren der Kamera auf der Karte werden die Adresse und der Breiten-/Längengrad verwendet. Sie müssen diese Informationen nur eingeben, wenn Sie die Karte verwenden möchten. Die Daten können hier über Oberfläche **Map** (Karte) grafisch bearbeitet werden. Sie können sie auch über unsere mobile Anwendung eingeben, wenn Sie sich an der Kamera befinden.

Street Address (Adresse): Die Adresse, an der sich die Kamera befindet.

Latitude/Longitude (Breite/Länge): Die Koordinaten der Kamera.

Azimuth (Azimut): Die Blickrichtung der Kamera.

Range (Reichweite): Die ungefähre Entfernung, die die Kamera sehen kann.

**Floor** (Etage): Die Etage in einem Gebäude, auf der sich die Kamera befindet. Sie können die Etagen für die Kamera auf einer Karte ändern, indem Sie die Nummer hier ändern.

Um eine Kamera aus der Karte zu löschen, löschen Sie den gesamten auf dieser Registerkarte eingegebenen Text und speichern Sie die Änderungen.

Camera	Retention	Resolution	Motion	Analytics	PTZ	Audio	Location	Metrics	S
	I accelian Manage								
	Location Name.								
	Street Address:							(stre	et, city, state, zip
	Scene:	Please se	lect camera so	cene 💠					
	Latitude:			(-90.0-90.0)	L	ongitude:			(-180.0-180.0)
	Azimuth:		(0.0-	-360.0; 0.0=Nor	th)	Range:		(feet)	
	Floor:		(num	ber)					

Abb. 23: Kamera-Standortinformationen

## Metriken

**Bandwidth** (Bandbreite): Ein Diagramm, in dem dargestellt wird, wie viele Daten für diese Kamera an das Cloud-Rechenzentrum übertragen wurden.

**Packet Loss** (Paketverlust): Ein Diagramm des Paketverlustes zwischen der Kamera und der Bridge. Wenn dieses Diagramm rot angezeigt wird, deutet das auf Probleme in Ihrem Netzwerk hin. Überprüfen Sie die Verkabelung und beheben Sie das Paketverlustproblem zwischen Kamera und Bridge, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.



Abb. 24: Kamera-Bandbreitennutzung



#### Abb. 25: Kamera-Paketverlust

# Bridge-Einstellungen

# Konfigurieren der Bridge

Ähnlich wie bei den Kameraeinstellungen können Sie auf die Bridge-Einstellungen zugreifen, indem Sie unter Actions (Aktionen) für eine Bridge auf das Zahnradsymbol klicken.

# Allgemeine Einstellungen

## Bridge

Sie können den Namen der Bridge, die Zeitzone und die Standardbandbreite konfigurieren. Der Name der Bridge ist eine praktische Funktion zur Identifizierung der Bridge. Die Zeitzone der Bridge wird auch bei allen Kameras verwendet, die mit der Bridge verbunden sind. Mit der **Default Transmit Bandwidth** (Standard-Übertragungsbandbreite) kann der Benutzer entscheiden, wie viel Bandbreite für das Hochladen aufgezeichneter Videos verwendet werden soll. Die Standardeinstellung lautet *Auto* und verwendet 30 % der verfügbaren gemessenen Upload-Bandbreite. Die Standardeinstellung für die Kameraübertragung unter **Background** (Hintergrund) verwendet die hier festgelegten Einstellungen für **Default Transmit Bandwidth** (Standard-Übertragungsbandbreite) und **Scheduled Transmit Bandwidth** (Geplante Übertragungsbandbreite). Bei letzterer Option können alternative Einstellungen auf der Grundlage eines Zeitplans vorgenommen werden.

Bridge	Location Metrics	Local Display Notes			
	Bridge Name:	Demo MOBOTIX CLOUD			
	Time Zone:	US/Central	÷	•	
	UPNP Enabled:				
Default Ti	ransmit Bandwidth:	% Of Available	\$	Current: 8.0 mb (scheduled)	
		30%			
Scheduled Ti	ransmit Bandwidth:	Non-work hours	Fixed	\$	
			(8.0mb		
1	Bridge Information:	SSN: IP Address:	MX-BR304-4	4837	
		ESN:	100b7abd		
		Delete Bridge Turn Off (	ameras 🚺	Turn On Cameras	

Abb. 26: Bridge-Einstellungen

## **Location (Position)**

Wenn Sie Standortinformationen angeben, kann die Bridge auf der Seite **Map** (Karte) einen Standort festlegen, der Ihnen bei der Suche nach Ihren Kameras hilft. Die Bridge schlägt den Breiten- und Längengrad nach, wenn Sie nur die Adresse, die Stadt, das Bundesland und die Postleitzahl angeben.

(					Location Name:	
ate, zip)	(street, city, stat				Street Address:	
		\$ ge	location type of the brid	Please select loca	Location Type:	
-180.0)	(-180.0-1	Longitude:	(-90.0-90.0)		Latitude:	
			(number)	(nu	Floor:	
	(-180.0-	\$ ge Longitude:	location type of the brid (-90.0-90.0) (number)	Please select loca	Location Type: Latitude: Floor:	

Abb. 27: Bridge-Standortinformationen

## Metrikeinstellungen

Unsere Bridge verfolgt und analysiert Informationen lokal. Diese Diagramme helfen dem Installateur zu verstehen, was mit dem System vor sich geht und wie es optimiert werden kann.

## Bandbreite

Dieses Diagramm zeigt die durchschnittliche Bandbreite, die während der vorangegangenen Stunden und Tage verwendet wurde. Dies ist ein Balkendiagramm, das die Gesamtbandbreite zusammen mit dem Prozentsatz zeigt, der in Echtzeit bzw. im Hintergrund verwendet wird:

- Die *Echtzeitbandbreite* wird von Vorschaubildern, Live-Streaming-Videos und System-Metadaten genutzt.
- Die Hintergrundbandbreite wird zum Hochladen historischer Videos genutzt, die lokal auf der Bridge gespeichert wurden.



Abb. 28: Bridge-Bandbreitennutzung

## **Gemessene Bandbreite**

Dieses Diagramm zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit der Upload-Bandbreite zwischen der Bridge und der Cloud. Die Daten werden erfasst, während das tatsächliche Video an die Cloud gesendet wird, und stellen die verfügbare Bandbreite gut dar. Auch Bandbreitenschwankungen werden angezeigt, und diese Informationen helfen bei der Diagnose von Problemen. Der Wert unter **Bandwidth Measured** (Gemessene Bandbreite) wird verwendet, um die Einstellung **Auto** für **Background** 



Transmit (Hintergrundübertragung) auf der Bridge anzupassen.

Abb. 29: Bridge-Bandbreitenmessung

## Speicherung

Dieses Diagramm zeigt die Gesamtmenge der Daten, die innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wurden. Negative Werte zeigen an, dass mehr Videos hochgeladen als lokal gespeichert wurden. Nach mehreren Tagen sollte sich ein Muster abzeichnen, das eine nachhaltige Menge an hochgeladenen und aufgezeichneten Daten widerspiegelt.

### Konfiguration

Bridge-Einstellungen



Abb. 30: Bridge-Speicheraktivität

## Festplattenspeicher

Hier wird der gesamte verfügbare Speicherplatz auf dem verbundenen Speicher angezeigt. Die nutzbaren Daten sind auf 80 % der Gesamtkapazität begrenzt, um eine Fragmentierung zu verhindern und zusätzliche Reserven zu ermöglichen, falls sich die Einstellungen ändern.



Abb. 31: Bridge-Festplattennutzung

#### Lokale Anzeige

Wenn die Bridge die Funktion **Local Display** (Lokale Anzeige) unterstützt, wird diese Registerkarte in den Bridge-Einstellungen angezeigt. Wenn Sie die lokale Anzeige aktivieren, wird das ausgewählte Layout auf dem Videoausgang der HDMI- oder Display-Port-Anschlüsse der Bridge angezeigt. Wählen Sie die Layouts aus, die Sie verwenden möchten, aktivieren Sie **Local Display on Monitor** (Lokale Anzeige auf Monitor) und wählen Sie **Save Changes** (Änderungen speichern). Die Vorschaugröße und -qualität jeder Kamera in den Kameraeinstellungen bestimmt die Größe und Qualität der Vorschau, die auf dem lokalen Display angezeigt wird.

Bridge Location Metrics I	ocal Display		
Enable: 🛛 🛛 🗙			
vailable layouts		Layouts for local display	
DTV Main View	>	(All Cameras)	^
Main view	all		~
	<		
	all		
	all		

#### Abb. 32: Lokale Anzeigeeinstellungen der Bridge

# Benutzerverwaltung

# **Benutzer verwalten**

Die Benutzerverwaltung wird für Benutzer mit den Berechtigungen **Admin** oder **User Admin** (Benutzer-Admin) angezeigt.



Abb. 33: Benutzerverwaltung

## **Benutzer anlegen**

Zum Hinzufügen von Benutzern ist eine eindeutige E-Mail-Adresse sowie der Vor- und Nachname erforderlich. Nachdem Benutzer hinzugefügt wurden, erhalten sie eine E-Mail mit einem Link. Sie müssen diesem Link folgen, um ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen und ein Kennwort zu wählen. Der E-Mail-Link ist nur 72 Stunden gültig und kann bei Bedarf erneut gesendet werden. Benutzerverwaltung

General	Access Can	neras Layouts	Permissions		
	Email:	Email			
	Name:	First Name		Last Name	

Abb. 34: Anlegen eines Benutzers

## Benutzer löschen

Sie können Benutzer entfernen, indem Sie auf das Papierkorbsymbol klicken. In einem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, diese Aktion zu bestätigen. Nach dem Löschen von Benutzern kann ihr Konto nicht mehr wiederhergestellt werden. Sie müssen als neuer Benutzer neu erstellt werden, falls sie erneut Zugriff benötigen.

Are you sure you want to delete example@mobotix.com? This will remove them completely. There is no recovery from this.
Cancel Delet

Abb. 35: Löschen eines Benutzers

## Benutzerzugriff

Der Benutzerzugriff kann über diesen Bildschirm gesteuert werden. Deaktivierte Benutzer können sich nicht mehr beim MOBOTIX Cloud VMS anmelden. Sie können auch den Zeitraum des Tages festlegen, über den Sie sich anmelden können, sowie die Aktionen, die Sie ausführen können.

Access	Cameras La	youts Permissions (4)		
	Disable User:			(
	Access Period:	24 hours	♦ (US/Central)	
	Employee ID:			
		Delete User		

Abb. 36: Benutzerzugriff

## Benutzeraktionen

- Administrator: Höchstmögliche Berechtigung für einen Benutzer. Alle Berechtigungen sind aktiviert, einschließlich der Anzeigeberechtigungen.
- Edit Account Settings (Kontoeinstellungen bearbeiten): Kann alle Kontoeinstellungen anzeigen und bearbeiten (Steuerung, Tage, Sicherheit, Kamera, Alarme, Benachrichtigungen, Datenschutz, Freigabe und Ersthelfer).
- Edit Layouts (Layouts bearbeiten): Kann alle Layouts bearbeiten. (Jeder Benutzer kann eigene Layouts erstellen, bearbeiten oder löschen. Benutzerlayouts sind für Admin-Benutzer immer sichtbar.)
- Edit Cameras No Billing (Kameras bearbeiten/Keine Abrechnung): Kann alle Kameraeinstellungen außer Retention (Aufbewahrung) und Full Video Resolution (Volle Videoauflösung) bearbeiten. Keine Berechtigung zum Hinzufügen/Löschen von Kameras oder Bridges.
   View Previews (Vorschau anzeigen) und Metrics (Metriken) werden mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- Turn Cameras On And Off (Kameras ein- und ausschalten): Kann Kameras ein- und ausschalten. Wenn dies die einzige gewährte Kameraberechtigung ist, sind alle anderen Berechtigungen ausgeblendet.
- Edit Motion Areas (Bewegungsbereiche bearbeiten): Die Registerkarte Motion (Bewegung) ist unter den Kameraeinstellungen sichtbar und kann bearbeitet werden. Mit dieser Berechtigung werden die Berechtigungen View Previews (Vorschau anzeigen) und View Recorded Video (Aufgezeichnetes Video anzeigen) automatisch aktiviert.
- Change Cameras (Kameras ändern): Ermöglicht das Bearbeiten aller Kameraeinstellungen, jedoch nicht das Hinzufügen oder Löschen von Kameras. View Previews (Vorschau anzeigen) und Metrics (Metriken) werden mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.

- Edit Users (sub-account) (Benutzer bearbeiten (Unterkonto)): Ermöglicht die Verwaltung von Nicht-Admin-Benutzern in einem Unterkonto. Kann Benutzer hinzufügen, löschen und ändern. Kann Zugriff auf Kameras und Layouts gewähren.
- Edit Admin Users (sub-account) (Admin-Benutzer bearbeiten (Unterkonto)): Ermöglicht die Verwaltung aller Benutzer in einem Unterkonto. Kann alle Benutzer einschließlich Administratoren hinzufügen, löschen und ändern (nur für Hauptbenutzer verfügbar).
- Edit All and Add (Alle bearbeiten und hinzufügen): Dies bezieht sich nur auf Geräte: Möglichkeit zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Bridges und Kameras. View Previews (Vorschau anzeigen) und Metrics (Metriken) werden mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- Edit Master Users (Hauptbenutzer bearbeiten): Ermöglicht die Verwaltung von Hauptbenutzern, die keine Admin-Benutzer sind. Kann Hauptbenutzer hinzufügen, löschen und ändern. Kann Unterkonten Zugriff zu gewähren. In Unterkonten werden keine Benutzerberechtigungen gewährt (nur für Hauptbenutzer verfügbar).
- Edit Sharing (Freigabe bearbeiten): Kann die Freigabe und First Responder (Ersthelfer) unter Account Settings (Kontoeinstellungen) anzeigen und bearbeiten (diese Einstellung ist nicht erforderlich, wenn Edit Account Settings (Kontoeinstellungen bearbeiten) aktiviert ist).
- PTZ Live: Kann Schwenk-, Neige-, Zoom- und Rückrufstationen während der Anzeige von Vorschau- oder Live-Videos von PTZ-Kameras steuern. View Previews (Vorschau anzeigen) wird mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- Edit PTZ Stations (PTZ-Stationen bearbeiten): Die Registerkarte PTZ in den Kameraeinstellungen ist sichtbar und editierbar. Kann den PTZ-Modus einstellen und Stationen hinzufügen/bearbeiten/löschen. View Previews (Vorschau anzeigen) wird mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- View Live Video (Live-Video anzeigen): Kann Videos in voller Auflösung live von Kameras anzeigen. View Previews (Vorschau anzeigen) wird mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- View Recorded Video (Aufgezeichnetes Video anzeigen): Kann den Verlaufsbrowser und historische Videos von Kameras anzeigen. View Previews (Vorschau anzeigen) wird mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- X Download Video (X-Video herunterladen): Kann die Vorschau und Videos in voller Auflösung herunterladen. View Previews (Vorschau anzeigen) wird mit dieser Berechtigung automatisch aktiviert.
- View Previews (Vorschau anzeigen): Kann Vorschaubilder von Kameras anzeigen.

## Benutzerspezifischen Einstellungen

### Kameras

Es ist möglich, den Zugriff auf Kameras pro Benutzer zu beschränken. Dies wird im Dialogfeld **User Settings** (Benutzereinstellungen) auf der unten gezeigten Registerkarte **Cameras** (Kameras) durchgeführt. Um Kameras für einen Benutzer auszublenden, ziehen Sie sie von der Seite **Access** (Zugriff) auf die Seite **No Access** (Kein Zugriff).

Access Cameras Layout	Permissions (4)	
ou can control this user's access to	individual cameras.	
lo Access	Access	
Search	Search	
	M26	
Add Alla		«Remove All

Abb. 37: Eingeschränkte Kameras

## Layouts

Neben der Einschränkung des Zugriffs pro Kamera können Sie auch den Zugriff auf Kameras basierend auf Layouts einschränken oder gewähren. In diesem Bildschirm können Sie angeben, auf welche Layouts ein Benutzer zugreifen kann.

### Konfiguration

Benutzerverwaltung

Jser Settings // John Doe		×
Access Cameras Layouts Perr	nissions (4)	
You can control this user's access to layouts. cameras in the layout.	Giving access to a layout automatically gives acc	ess to all 🛛 💡
No Access	Access	
Search	Search	
Overview		
Add All>	«R	emove All

Abb. 38: Eingeschränkte Layouts

# Verlaufsbrowser

# Übersicht

Im **Verlaufsbrowser** können Sie Videoaufzeichnungen von Ihren Kameras anzeigen. Oben im Bildschirm wird das aktuelle Videobild angezeigt. Dies ist normalerweise ein Vorschauvideo. Der untere Teil des Bildschirms ist eine Zeitleistensteuerung mit Navigationsschaltflächen.

**Zeitleistensteuerung**: Die Zeitleiste kann angeklickt und nach links oder rechts gezogen werden. Das angezeigte Bild ändert sich entsprechend dem rosafarbenen Cursor auf der Zeitleiste. Die angezeigte Zeit ändert sich ebenfalls, um Ihnen die genaue Zeit anzuzeigen, bei der sich der Cursor befindet. Die blauen Bereiche auf der Zeitleiste zeigen an, dass das System während dieser Zeiträume ein vollständiges Video aufgezeichnet hat. Leere Bereiche weisen darauf hin, dass nur die Videovorschau verfügbar ist. Sie können den Zeitbereich ziehen und scrollen, um sich innerhalb von Stunden oder Minuten zu bewegen. Sie können den Datumsbereich auch ziehen und scrollen, um zu einem bestimmten Tag zu blättern.

**Zoomen der Zeitleiste**: Sie können den Zoomfaktor auf der Zeitleiste ändern, indem Sie die Schaltflächen **8 Hr**, **2 Hr**, **10 Min** oder **1 Min** auswählen. Dadurch wird die in der Zeitleiste angezeigte Zeit geändert.

Navigationsschaltflächen: Es gibt sechs Navigationsschaltflächen:

- Mit den Schaltflächen > | und | < wird das Bild um ein Vorschaubild vor- oder zurückbewegt. Die Pfeile auf einer Tastatur bewegen das Bild ebenfalls ein Bild vor oder zurück. Halten Sie die Schaltfläche gedrückt, um sich weiter zu bewegen. Dadurch wird das Bild normalerweise eine Sekunde vor oder zurück bewegt.
- Mit den Schaltflächen >> und << wird das Bild von einem Schlüsselbild zum nächsten voroder zurückbewegt. Wenn das System ein vollständiges Video aufzeichnet (normalerweise aufgrund von Bewegungserkennung), wählt es Schlüsselbilder im Video aus. Diese Schlüsselbilder befinden sich normalerweise in der Mitte des Videos und ermöglichen es Ihnen, einen wichtigen Teil eines Bewegungsereignisses zu sehen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Tür zu beobachten, erhalten Sie anhand der Schlüsselbilder in der Regel ein Bild von jeder Person, die durch die Tür geht.
- Mit den Schaltflächen >> und | << wird das Bild von einem Videosegment zum nächsten bewegt. Ein Videosegment kann mehr als ein Schlüsselbild enthalten, sodass Sie in der Regel schneller durch die Zeitleiste gelangen.

**Auswählen eines Zeitbereichs**: Wenn Sie einen bestimmten Zeitabschnitt herunterladen oder wiedergeben möchten, wählen Sie den Zeitraum mit [Umschalt]+Klicken und erneutem [Umschalt]+Klicken in der Zeitleiste aus. Der ausgewählte Bereich wird gelb angezeigt. Durch Drücken der **Download**- oder **Play**-Schaltflächen wird der ausgewählte Bereich heruntergeladen bzw. wiedergegeben.

**Herunterladen eines Videos**: Durch Drücken der **Download**-Schaltfläche wird eine MP4-Version des Videos heruntergeladen. Beachten Sie, dass das Erstellen, Verarbeiten und Herunterladen des Videos manchmal lange dauert. Wenn kein Bereich ausgewählt ist, wird das aktuelle Videosegment unter dem Mauszeiger heruntergeladen. Wenn das Abrufen des Videos länger als 15 Sekunden dauert, wird ein neues Dialogfeld angezeigt. Sie können eine Beschreibung des Videos eingeben. Diese Beschreibung wird im Namen und in der Benachrichtigung angezeigt.

This video segme prepare. If you ha	ent needs more time ave online notification
ready, otherwise	you can check the
status on the Not	tifications page.
Please enter a de	escription of the vide
TestCam 2020-0	04-20 10:22:10.38
	Connel

Abb. 39: Starten des Video-Downloads

Auf der **Benachrichtigungsseite** wird ein Eintrag für das Video angezeigt. Außerdem angezeigt, wann das Video zum Herunterladen bereit ist. Die Online-Benachrichtigungsanzeige wird auch oben rechts angezeigt, wenn das Video zum Herunterladen bereit ist.



Abb. 40: Online-Benachrichtigungsanzeige

MOBOTIXCLOUD		A Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CLOUD)	👻 🎮 11:50:50 🦨
Q 0	Pownloads		
🚳 Dashboard 🗾			
Layouts	Download Availability	Details	Action
🖬 Tags 🛛 🖸	Expires 2020-04-21 11:49:46	Video Download: Video M26 2020-04-14 04-42-20 2020-04-14 04:42:20-04:42:37 (17s) 3.76 MB	100
Map	Expires 2020-04-21 11:46:32	Video Download: Video M26 2020-04-14 04-36-44	×
📽 Users 🛐		2020-04-14 04:36:4404:38:14 (1m 30s)	17% complete
🛤 Downloads			
upport: support@mobolss.com			

#### Abb. 41: Benachrichtigungsseite

Wählen Sie das **Cloud**-Symbol, um das vorbereitete Video herunterzuladen.

**Wiedergeben eines Videos**: Durch Drücken der **Play**-Schaltfläche wird das gesamte Videosegment unter dem Mauszeiger oder des ausgewählten Bereichs wiedergegeben.

**Zoomen des Bildes**: Sie können das Videobild vergrößern, wenn Sie eine Vorschau oder ein vollständiges Video anzeigen. Wählen Sie dazu die Lupe.

**Jetzt-Modus**: Mit der Schaltfläche **Now** (Jetzt) wird der Cursor auf die aktuelle Uhrzeit verschoben. Die Zeitleiste wird fortlaufend mit Daten aktualisiert und versucht, den Cursor auf dem neuesten Bild zu halten.

## Finden historischer (aufgezeichneter) Videos

Im **Verlaufsbrowser** können Sie die Zeitleiste ziehen und vollständige Videosegmente wiedergeben. Das vollständige Video wird in Dunkelblau und die Bewegung in Hellblau angezeigt.



Abb. 42: Der Verlaufsbrowser

## Auswählen von Teilen des Videos

Im Verlaufsbrowser können Sie einen Videoabschnitt auswählen, indem Sie mit [Umschalt]+Klick den Anfang das Ende auswählen. Der ausgewählte Bereich wird gelb angezeigt. Sie können den ausgewählten Teil des Videos herunterladen oder wiedergeben.



Abb. 43: Auswählen eines Teils des Videos zum Herunterladen oder Wiedergeben

## **Gallery Viewer**

Der Verlaufsbrowser enthält eine Funktion zur Bereitstellung einer Galerie-Ansicht. Der Gallery Viewer kann über die Schaltfläche ZOOM OUT (VERKLEINERN) in der Anzeige aufgerufen werden. Beim Verkleinern zeigt der Browser jeweils neun Bilder einer anderen Zeit an.

Es gibt drei Betriebsmodi für den Gallery Viewer. Der Modus wird in der Dropdown-Liste neben den Zoom-Tasten ausgewählt:

- Der zeitbasierte Modus zeigt ein Bild mit einer festen Zeitabweichung an. Beachten Sie die schwarzen vertikalen Balken, die der Zeitanzeige des Verlaufsbrowsers hinzugefügt wurden. Diese Balken zeigen an, wann die oben genannten Bilder ausgewählt wurden. Das mittlere Bild befindet sich am roten Mauszeiger.
- Im *Bewegungsereignismodus* wird das Schlüsselbild jedes Bewegungsereignisses ausgewählt.
- Im Modus f
  ür aufgezeichnete Videos wird das erste Schl
  üsselbild aus jedem aufgezeichneten Videosegment ausgew
  ählt.



Abb. 44: Der Gallery Viewer

## Heruntergeladen von Videoclips

MOBOTIX Cloud macht das Herunterladen Ihrer Videos zum Kinderspiel. Sie können die hochauflösende Version herunterladen, da sie direkt von der Kamera stammt. Wir fügen kleinere, sich überlappende Clips für Sie zu einem einzigen Clip zusammen. Bei zahlreichen Bewegungen kann es wünschenswert sein, nur einen Teil des verfügbaren Videos herunterzuladen.

Nehmen Sie z. B. an, wir haben einen stark frequentierten Raum, möchten aber nur einen Abschnitt herunterladen. Wir interessieren uns nur für den Abschnitt, in dem sich die Person in Shorts und einem schwarzen Kapuzenpullover im Raum befindet.



#### Abb. 45: Verlaufsbrowser ohne ausgewähltes Video

Nach der Wiedergabe des Videos sehen wir, dass er um 15:33:47,682 Uhr in den Raum kommt und den Raum um 15:37:18,424 Uhr verlässt. Halten Sie die [Umschalttaste] gedrückt, um eine Startmarkierung zu platzieren. Wir können die Endmarkierung auf die gleiche Weise platzieren. Der Bereich zwischen den Markierungen wird hervorgehoben (Sie können den hervorgehobenen Bereich entfernen, indem Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des hervorgehobenen Bereichs klicken).



#### Abb. 46: Auswählen von Video zum Herunterladen

Die **Play**- und **Download**-Schaltflächen sind jetzt auf den markierten Bereich beschränkt. Sie können den Clip herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche **Download** klicken. Die Bridge konvertiert das Video in MP4, um die beste Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Plattformen zu gewährleisten.

# Verwenden des Verlaufsbrowsers

## Zoomstufe

Die Zoomstufe des **History Browser** (Verlaufsbrowsers) kann **8 Std., 2 Std., 10 Min** oder **1 Min** betragen, wie unter Abb. 47: Zoomstufe des Verlaufsbrowsers gezeigt. Die dunkleren und helleren Farben zeigen jeweils an, welche Zeitspanne vom den Zoom ausgewählt ist. Die Daten unten zeigen auch Wochentage in hellerer Farbe und Wochenenden in dunklerem Grau an. Das dunkelste Grau entspricht der Zukunft.



Abb. 47: Zoomstufe des Verlaufsbrowsers

## Blättern

Um im Verlaufsbrowser zu blättern, klicken Sie in die Mitte der Zeitleiste und drücken die linke Maustaste, während Sie die Zeitleiste nach links und rechts bewegen.



Abb. 48: Blättern im Verlaufsbrowser nach Zeit

Sie können auch durch das Datum blättern, indem Sie auf die Daten unten im Verlaufsbrowser klicken, sie gedrückt halten und ziehen. Siehe Abb. 49: Blättern im Verlaufsbrowser nach Datum.



Abb. 49: Blättern im Verlaufsbrowser nach Datum

## **Popup-Kalender**

Klicken Sie auf das **Kalendersymbol** neben der Zeitanzeige, um ein Datum auszuwählen und ein historisches Video anzuzeigen, wie unter Abb. 50: Kalender des Verlaufsbrowsers gezeigt.



Abb. 50: Kalender des Verlaufsbrowsers

## Popup-Zeitauswahl

Um direkt zu einer bestimmten Stunde, Minute und Sekunde im Verlaufsbrowser zu springen, klicken Sie direkt auf die Zeitanzeige. Daraufhin wird ein Fenster eingeblendet, wie in Abb. 51: Zeitauswahl des Verlaufsbrowsers gezeigt.



Abb. 51: Zeitauswahl des Verlaufsbrowsers

## Vorheriges und nächstes Bild

Unter Abb. 52: Vorheriges und nächstes Bild im Verlaufsbrowser sehen Sie die Schaltflächen, mit denen Sie jeweils ein Bild vor und zurück navigieren können. Die Pfeiltasten auf der Tastatur führen ebenfalls die gleichen Aktionen aus. Halten Sie die Tasten gedrückt, um mehrere Bilder vor bzw. zurück zu blättern.



Abb. 52: Vorheriges und nächstes Bild im Verlaufsbrowser

# Vorheriges und nächstes Video

Die Schaltflächen **Previous Video** (Vorheriges Video) und **Next Video** (Nächstes Video) werden unter Vorheriges und nächstes Video im Verlaufsbrowser, p. 69 gezeigt. Der Verlaufsbrowser wechselt zum Start des nächsten oder vorherigen dunkelblauen Bereichs, der als vollständige Videoaufnahme markiert ist.



Abb. 53: Vorheriges und nächstes Video im Verlaufsbrowser

## Vorheriges und nächstes Schlüsselbild

Die Schaltflächen **Previous Key Image** (Vorheriges Schlüsselbild) und **Next Key Image** (Nächstes Schlüsselbild) werden unter Abb. 54: Vorheriges und nächstes Schlüsselbild im Verlaufsbrowser gezeigt. Das MOBOTIX Cloud-System verfolgt Objekte auf dem Bildschirm. Wenn ein Objekt seine maximale Größe und Nähe zur Mitte des Bildschirms erreicht hat, wird es als *Schlüsselbild* markiert. Schlüsselbilder können sehr nützlich für Aufnahmen eines Flurs oder eines isolierten Türeingangs sein. Sie werden auch beim Senden von Warnungen verwendet. Wenn Sie eine der Tasten gedrückt halten, werden nacheinander die nächsten oder vorherigen Schlüsselbilder angezeigt.



Abb. 54: Vorheriges und nächstes Schlüsselbild im Verlaufsbrowser

## **Markieren eines Bereichs**

Abb. 55: Markieren eines Bereichs im Verkaufsbrowser zeigt, wie ein Bereich für die Wiedergabe oder den Download markiert wird, unabhängig davon, ob es sich um einen Teil eines aufgezeichneten Bereichs oder einen Teile über mehrere Bereiche hinweg handelt. Wählen Sie den Startpunkt und den Endpunkt mit [Umschalt]+Klick aus, um den Bereich auszuwählen. Er wird gelb hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeitleiste des Verlaufsbrowsers, um die Auswahl des Bereichs aufzuheben.



Abb. 55: Markieren eines Bereichs im Verkaufsbrowser

## Wiedergabe und Download

Wenn ein Bereich markiert ist, kann das Video im Browser wiedergegeben werden. Wenn der Benutzer über die Berechtigung zum **Herunterladen von Videos** verfügt, wird die Schaltfläche **Download** (Herunterladen) angezeigt. Betätigen Sie diese Schaltfläche, um den Download zu starten. Wenn es länger als 15 Sekunden dauert, bis das Video abgerufen wird, wird ein neues Dialogfenster geöffnet und Sie werden benachrichtigt, sobald das Video zum Herunterladen bereit ist.



Abb. 56: Herunterladen und Wiedergeben im Verlaufsbrowser

## Zoomen

Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Zoom in** (Vergrößern), um die Vorschau des vollständigen Videos im Verlaufsbrowser zu vergrößern. Durch das Verkleinern über die ursprüngliche Bildgröße hinaus wird der **Gallery Viewer** geöffnet.



Abb. 57: Zoom des Verlaufsbrowsers
## Verwenden des Gallery Viewer

Der **Gallery Viewer** wird automatisch geöffnet, wenn der **History Browser** (Verlaufsbrowser) verkleinert wird. Sie können ihn auch über das Menü **Action** (Aktion) aus einer Live-Vorschau einer Kamera und aus der Ansicht **Map** (Karte) öffnen (siehe Abb. 9: Menü "Camera Action" (Kameraaktion)).



## Abb. 58: Der Verlaufsbrowser wird zur Ansicht "Gallery Viewer" verkleinert.

Der Gallery Viewer zeigt eine Reihe von Bildern in einer 3x3-, 4x4- oder 5x5-Ansicht an. Markierungen werden oben auf der Zeitachse angezeigt, um die Frames darzustellen, die im Galerie-Viewer angezeigt werden.





Abb. 60: Gallery Viewer choose display (Galerie Viewer-Anzeige auswählen) (Galerie Viewer-Anzeige auswählen) zeigt das Dropdown-Menü an, in dem Sie zwischen *Time* (Zeit), *Key images* (Schlüsselbilder) oder *Videos* für die Anzeige wählen können. Die Zeitspanne zwischen den Bildern hängt vom aktuellen Zoomfaktor ab:

- Der 8-Stunden-Zoom zeigt alle vier Stunden ein Bild an.
- Bei einem **2-Stunden-Zoom** wird jede Stunde ein Bild angezeigt.
- Bei einem **10-Minuten-Zoom** wird alle fünf Minuten ein Bild angezeigt.
- Bei einem **1-Minute-Zoom** wird alle 30 Sekunden ein Bild angezeigt.

Bei Auswahl von **Key Images** (Schlüsselbildern) werden nur die Schlüsselbilder angezeigt. Bei Auswahl von **Videos** wird das erste Schlüsselbild in einem aufgezeichneten Videosegment angezeigt. Klicken Sie auf ein einzelnes Bild, um es zu zentrieren und die umgebenden Bilder zu aktualisieren. Durch Blättern in der Zeitleiste werden die Bilder ebenfalls aktualisiert. Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen, und aktivieren Sie den Verlaufsbrowser für diesen Zeitpunkt.



Abb. 60: Gallery Viewer choose display (Galerie Viewer-Anzeige auswählen)

## Bewegungsalarme und Untersuchungsbereiche

## Ausschlussbereiche

In einer Szene gibt es häufig wiederholte Bewegungen, die Sie ignorieren möchten. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Fernseher oder ein im Wind schwingender Baum. Ständige Bewegungen machen es schwierig, das gesuchte Element schnell zu finden.

In dieser Szene steht ein Fernseher im Blickfeld der Kameras, der als ständige Bewegung wahrgenommen wird. Wie Sie am blauen Streifen auf der Zeitleiste sehen können, ist es schwierig, die Stellen zu finden, an denen sich Menschen durch den Bereich bewegt haben. Wir wollen den Fernseher aus der Auslösung von Bewegungen ausschließen.



Abb. 61: Sichtfeld ohne Bewegungsanpassung

## Erstellen der Ausschlusszone

Wir können einen Bewegungsbereich maskieren, indem wir die Registerkarte **Camera Settings > Motion** (Kameraeinstellungen > Bewegung) öffnen.

5				
ngkong/Klerns <b>Har Pagaon</b> nite Name Kensilivity Ab	nt Wass Alast Wa	. Alert Mode A	let Level Action	

## Abb. 62: Bewegungserkennungseinstellungen

Die roten Kästchen zeigen an, wo derzeit Bewegung erkannt wird. Wie Sie sehen, löst der Fernseher Bewegungen aus. Diese können wir entfernen, indem wir eine neue Region erstellen und einen Kasten um den Fernseher ziehen. Wir benennen die Region und aktivieren das Kontrollkästchen **Disable Motion** (Bewegung deaktivieren). Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen). Die Registerkarte **Motion** (Bewegung) sollte nun über einen benannten Bereich über dem Fernseher im Vorschaubild verfügen.

## Konfiguration

Bewegungsalarme und Untersuchungsbereiche

Mester Marice Sessibility:       Mester Marice Object Size:       Invation Chief Size:       Invatie Size:       Invatie Size:       I	Conters Retertion Resolution N	helon Aedio: Lacation / Mor	ica :	
Image: Specific Size       Front       1         Specific Size       Sront       1         Specific Size       Sront       1         Specific Size       Stront       1	Master Motice Sensitivity:	. N	Aaster Martine Object Sia	t Inst 1
V Bisable Motion   Motion Override:  Sensitivity   Goget Size Small   Alex Wat  Alex Wat  Alex Made at   Alex Made at   Cover larger  Sensitivity   Cover larger  Sensitivity   Cover larger  Sensitivity  Cover			No. 1	
Motion Override: Alert Who: all - Sensitivity: II - Alert Mode: all - Object Size: Small I Alert Josef: High 2 General Region: Same Region				
Sensibility at	TV Deathe Motion	- Aut	J4 tours	
Object Size: Small & Alert Level: High 1	V Disable Motion Motion Override:	Alert:	14 fours	1
Cancel Region	TV Disable Motion Motion Override: Sensibility:	Alert W	24 tours he <u>al</u> de all	-
	V Disable Motion Motion Override: Sensibility: (1) Object Size: Small	Alert We Alert We I Alert Le	24 tours he <u>Al</u> de Al ed High	: - -

Abb. 63: Einstellungen für den Ausschlussbereich der Bewegungserkennung

Master Niction Sensitivity (m. 1997), Master Niction Object Sore (m. 1997) Regione Klents (m. 1997) Code Name (m. 1997), Ant Wite (Mar Way (Mar Mark (Mar Love) (Mark))	-
Regional Merte Data Regional Merte Regional	
Order Name Demilivity Alert When Alert Who Alert Music Alert Level Action	Apply
	-
##1 TY 8	8

Abb. 64: Ausschlussbereich vorhanden

Dies ist ein Beispiel für die Zeitleiste mit dem ausgeblendeten Fernseher. Es ist jetzt deutlich einfacher, Bewegungsereignisse zu finden.



Abb. 65: Verlaufsbrowser für Bewegungserkennung optimiert

## Erstellen von Benachrichtigungen

In diesem Beispiel wird das Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen zu einer Tür veranschaulicht. Wir möchten eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, sobald jemand eintritt oder den Raum verlässt. Das erste Bild ist unten abgebildet.



Abb. 66: Kamera-Ansicht

Öffnen Sie die Registerkarte **Camera Settings > Motion** (Kameraeinstellungen > Bewegung). Erstellen Sie einen neuen Bereich, platzieren Sie ihn über der Tür und dem Flur zur Tür und nennen Sie sie **Eingang/Ausgang**.

Master Motion Sensitivity: 80 Master Motion Object	Size: Large ¢
20#44:05	
Entry-Exit D	
Entry-Exit I Alert: 24 hours	\$
Disable Motion Re-arm: O Immediate A	After: minutes
Motion Override:	5 minutes
Sensitivity: 80 Max Per Hour: 10	
UDJect Size: Small = Alert Who: Hans Kahler, Tim Dunca	in 👻
Alert Mode: All	-
Alert Level: High	
	9

## Abb. 67: Bewegungseinstellungen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alert** (Warnung). Wählen Sie den Zeitraum aus, in dem diese Warnung aktiv sein soll.

Order	Name	Sensitivity	Object	Size	Actions	
<b>↑</b> ↓1	Region 1	80		Large 😫		Đ
Ale	ert Enable: 🗆					^
	Wher 🗸 24 hours		Who:	None selected	•	
	Re-arm Work hours	s (Mon-Sun, 8:00 AM-5:30 PM)	Mode:	All	•	
	Non-work	nours		10.4		

## Abb. 68: Alert When (Wann benachrichtigen)

Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie benachrichtigen möchten.

Order	Name		Sen	sitivity			Object :	Size	Actions	
**1	Region	1	C			80		Large 🛟		ŵ
Ale	rt Enable:									^
	When:	24 hours				\$	Who:	None selected	-	
	Re-arm:	After	¢	15 🕄	minutes		Mode:			
Max	Per Hour:						Level:	🗖 John Doe		

### Abb. 69: Alert Who (Wen benachrichtigen)

Geben Sie abschließend an, ob es sich um eine Warnung für *High* (Hoch) oder *Low* (Niedrig) handeln soll. Jeder Benutzer kann in seinem Profil auswählen, ob er bei Alarmen für *High* (Hoch) und/oder *Low* (Niedrig) benachrichtigt werden möchte.

Irder	Name		Sen	sitivity				Object :	Size		Actions		
<b>▶↓</b> 1	Region	1	Ç				80		Large	¢			ŵ
Aler	rt Enable:	0											
	When:	24 hours				¢		Who:	John De	oe		-	
	Re-arm:	After	\$	15	minutes			Mode:	None se	elected		•	
Max F	Per Hour:							Leve 🗸	' High Low	Ŷ	J		
								C					

## Abb. 70: Alarmstufe

Nachdem Sie die Bereiche gespeichert und **Apply** (Übernehmen) gewählt haben, wird der Bewegungsbereich über dem Vorschaubild hervorgehoben und die Zusammenfassung wird angezeigt.

## Konfiguration

Bewegungsalarme und Untersuchungsbereiche



## Abb. 71: Warnungsübersicht

Schließlich sehen Sie hier ein Beispiel für eine E-Mail-Benachrichtigung.

Motion on camera "Entry Doors" in region "Entry-Exit" at 09:58 AM	^	~	$\mathbf{\Sigma}$	×	
notifications@mobotixcloud.com		€ ≪	, →	Ŧ	
o john.doe@mobotix.com			2	11	

MOBOTIX Cloud detected motion on camera "Entry Doors" in region "Entry-Exit" at 09:58 AM.



This MOBOTIX Cloud Notification was sult to Join Doc. This MOBOTIX Cloud Notification was automatically generated based on your MOBOTIX Cloud settings. To make changes or disable please <u>click here</u>. Thank You. The MOBOTIX Cloud Team

#### Abb. 72: Beispiel für E-Mail-Warnungen

Beachten Sie, dass Sie auf den Link in der E-Mail klicken können, um zu diesem Zeitpunkt zu gelangen und die Wiedergabe im Verlaufsbrowser zu starten. Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert. Es gibt auch einen Link, der Sie zu den Benachrichtigungseinstellungen für Ihren Benutzer führt.

## Überlegungen zur Bandbreite

## Ausgleichen der Bandbreite

Ein Gleichgewicht zwischen der verfügbaren Bandbreite und der Anzahl der Kameras sowie der gewünschten Aufbewahrungszeit mit akzeptabler Videoqualität ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Nutzung der MOBOTIX Cloud VMS. Ziel ist es, dass eine Bridge alle Videos von den Kameras innerhalb eines Tages in das MOBOTIX Cloud-Rechenzentrum hochladen kann. Im Dialogfeld **Bridge Setting > Metrics** (Bridge-Einstellungen > Metriken) können Sie das System so einrichten und anpassen, dass es eine gute Benutzererfahrung bietet. Hier ist ein Beispiel für gute Metriken mit viel Bandbreite:



## Abb. 73: Bandbreitenbeispiel 1

Im obigen Beispiel zeigt die Registerkarte **Bandwidth** (Bandbreite) an, wie viel Bandbreite die Bridge im Laufe der Zeit nutzt. Die Registerkarte **Bandwidth Measured** (Gemessene Bandbreite) zeigt die verfügbare Upload-Netzwerkbandbreite zur Bridge auch im Laufe der Zeit an. Beachten Sie die Registerkarte **Storage** (Speicher), die sowohl positive als auch negative Werte enthält. Wenn genügend Bandbreite vorhanden ist, sollten mehr negative als positive Werte vorhanden sein. Ein positiver Wert zeigt die Pufferung des Videos auf der Bridge an. Ein negativer Wert zeigt die Übertragung von Videos in die Cloud an. Auf der Registerkarte **Disk Space** (Speicherplatz) wird sehr wenig verwendeter Speicherplatz angezeigt. Das ist gut, da das gepufferte Video bereits in die Cloud übertragen wird. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Bridge mit geringer verfügbarer Bandbreite, die jedoch so eingestellt wurde, dass sie in den Nachtstunden genügend Bandbreite nutzen kann, um das Video erfolgreich in die Cloud zu übertragen:



## Abb. 74: Bandbreitenbeispiel 2

Beachten Sie, dass der Zyklus vorhersehbar ist und sich wiederholt.

In einigen Fällen kann sich die Bandbreite an einem Kundenstandort ändern. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Bandbreiten in den letzten Tagen ab- und der Videospeicher zunimmt, da der Bridge mehr Videos hinzugefügt werden, als übertragen werden können. Die einzige Lösung besteht darin, entweder mehr Internetbandbreite bereitzustellen oder die Videoqualität zu verringern. Wenn kein Eingriff erfolgt, wird das Video gelöscht und geht verloren, bevor es hochgeladen werden kann.



#### Abb. 75: Bandbreitenbeispiel 3

Beachten Sie die Registerkarte **Disk Space** (Speicherplatz), auf der die Speicherplatznutzung in den letzten Tagen langsam zugenommen hat. Sie können sehen, dass die Bandbreite nicht so hoch war, sodass das Video sich langsam auf der Bridge aufbaut und nicht vollständig in die Cloud übertragen werden konnte. In dieser Situation muss eine Anpassung erfolgen, da das Video ansonsten von der Bridge gelöscht wird, bevor es hochgeladen wurde.

Wir stellen viele verschiedene Tools bereit, um die Bandbreitennutzung zu optimieren. Wenn das System in einem Unternehmen installiert wurde, das regelmäßige Geschäftszeiten hat, können diese Geschäftszeiten über die Kontoeinstellungen des Benutzers eingestellt werden:



#### Abb. 76: Benutzerkonto-Einstellungen

Öffnen Sie die Registerkarte **Days** (Tage):

Control	Days	Security	Camera	Alerts		Notifications	Sharing	Responders	Defaults	
	Tim	e Zone:	US/Central				•			
	Wor	rk days:	7 days/week			\$				
	Work	k hours:	8:00am	0 1	То	5:30pm	0			

#### Abb. 77: Kontoeinstellungen für Tage

Hier können Sie die **Work hours** (Geschäftszeiten) des Unternehmens festlegen. In diesem Beispiel wurden sie von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgelegt. Auf diese Weise können Sie die verfügbare Bandbreite außerhalb der Geschäftszeiten maximieren. Öffnen Sie dazu die Bridge-Einstellungen und ändern Sie die **Scheduled Transmit Bandwidth** (Geplante Übertragungsbandbreite) in **Non-work hours** (Arbeitsfreie Zeit), wie in diesem Beispiel gezeigt:

Bridge Settir	ngs // Demo MOBOTIX CLOUD					×
Bridge	Location Metrics	Local Display	Notes			
	Bridge Name:	Demo MOBOTIX CI	LOUD			0
	Time Zone:	US/Central		\$		
	UPNP Enabled:					
Defaul	t Transmit Bandwidth:	% Of Available		\$	Current: 8.0 mb (scheduled)	
		30%				
Scheduled	d Transmit Bandwidth:	Non-work hours	\$ Fixe	ed	\$	
			8.01	mb		

#### Abb. 78: Bridge-Einstellungen

Die Bandbreite kann auch auf die maximal verfügbare Rate basierend auf der lokalen Internetverbindung eingestellt werden. In diesem Beispiel beträgt die maximale Übertragungsrate während der Arbeitszeit 100 Kbit/s, außerhalb der Geschäftszeiten beträgt die Übertragungsrate 6 Mbit/s.

Die Einstellung der Vorschau auf eine sehr niedrige Auflösung kann auch bei der Bandbreite hilfreich sein. Es lohnt sich, den Kunden darin zu schulen, wie er eine Vorschau mit niedriger Auflösung anzeigen kann, um zu entscheiden, welchen Teil des hochaufgelösten Videos er sehen möchte. Unser System ist einzigartig, da wir den Vorschau-Stream auf **Always** (Immer) oder **On demand** (Nach Bedarf) einstellen können. "Always" (Immer) bedeutet, dass die Vorschaubilder immer an die Cloud gesendet werden. Daher muss die Bandbreite für jede Kamera verfügbar sein. Wenn die Kameras auf die Vorschau mit 100 Kbit/s eingestellt sind und Sie über vier Kameras verfügen, benötigen Sie eine Bandbreite von 400 Kbit/s, um nur die Vorschaubilder zu übertragen. Unser Vorschlag ist, eine Bandbreite von 400 Kbit/s pro Kamera zu nutzen, sodass ein System mit vier Kameras und einer Bandbreite von 1600 Kbit/s recht gut funktionieren sollte.

Das hängt natürlich vom so genannten *Tastgrad* der Kamera ab. Der Tastgrad ist der Prozentsatz der Zeit zwischen 0 % und 100 %, in der die Aufzeichnung durch Bewegungen ausgelöst wird. Ein Tastgrad von 50 % bedeutet also, dass das hochauflösende Video über die Hälfte der Zeit auf der Bridge gepuffert wird. Es muss genügend Bandbreite zur Verfügung stehen, um das Video im Hintergrund oder außerhalb der Arbeitszeit innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu übertragen.

Wir haben festgestellt, dass es sich bei Installationen mit sehr geringer Bandbreite empfiehlt, das System einige Tage laufen zu lassen, um Metriken zu sammeln, und dann die Einstellungen anzupassen. Sie sollten sich auch von Zeit zu Zeit über den Status der Kundensysteme informieren. Eine gute Möglichkeit ist die Verwendung der Installationstools, um die Einstellungen und den Tastgrad der installierten Kameras anzuzeigen. Beachten Sie im folgenden Beispiel, dass Sie sehen können, welche Kameras den höchsten Tastgrad haben (d. h. der Prozentsatz der Zeit, in der die Kamera Ereignisse aufzeichnet).

		102020-2010-01					
atus	Name	IP Address	Duty Cycle	Preview/Video Size	Bandwidth Speed/Mode	Cloud Retention	
9	1 st Floor Back Wall	AXIS AXIS M3005 10.1.10.54	90%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	٥
)	1 st Floor Frig	AXIS AXIS M3004 10.1.10.10	10%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	1st Floor Front Door	AXIS AXIS M3026 10.1.10.67	99%	352x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	1 st Floor Grill Area	AXIS AXIS M3005 10.1.10.53	98%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	1st Floor Inside Back Door	AXIS AXIS M3004 10.1.10.52	39%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	1st Floor Middle Area	AXIS AXIS M3006 10.1.10.63	86%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	1st Floor Middle Corner	AXIS AXIS M3006 10.1.10.68	99%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
9	1st Floor Over Register	AXIS AXIS M3006 10.1.10.65	84%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
9	1 st Floor Sink Area	AXIS AXIS M3006 10.1.10.18	75%	320x180 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	2nd Floor Back	AXIS AXIS M3005 10.1.10.12	89%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
9	2nd Floor Front	AXIS AXIS M3005 10.1.10.47	70%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
•	2nd Floor Stairs	AXIS AXIS M3024-L 10.1.10.60	44%	352x240 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
0	2nd Floor Storage	AXIS AXIS M3006 10.1.10.17	2%	320x180 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	3rd Floor Stairs	AXIS AXIS M3027 10.1.10.66	2%	640x480 @ med quality 1280x960 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	3rd Floor Storage	AXIS AXIS M3004 10.1.10.36	1%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
)	Basement Aisle 1	AXIS AXIS M3004	4%	320x240 @ med quality	always (500kbps)	14	•

#### Abb. 79: Diagnosetools für Installateure

Von 16 Kameras beträgt der durchschnittliche Tastgrad insgesamt 50 %. Die meisten Bridge-Installationen haben in einen durchschnittlichen Tastgrad von 40–50 %. Kameras für den Außenbereich haben deutlich höhere Tastgrade. Höhere Tastgrade sind kein Problem, solange eine ausreichende Bandbreite zur Verfügung steht.

## Bandbreitennutzung und -empfehlungen

Wir empfehlen 100 Kbit/s pro Kamera für einen Vorschau-Stream in Echtzeit. Sie können die Qualität durch Erhöhen oder Verringern der Einstellungen anpassen, doch dies sind zuverlässige Durchschnittswerte. Wir führen einen Lastenausgleich durch und bündeln Anfragen, sodass mehrere Personen, die denselben Livestream ansehen, ihn über unsere Cloud betrachten und nur ein einziger Livestream zwischen der Bridge und unserer Cloud erforderlich ist. Dadurch können mehr Kameras mit der gleichen Bandbreite betrieben werden. Darüber hinaus können Videostreams in voller Auflösung live oder über unseren Verlaufsbrowser angesehen werden. Unser Bandbreitenmanagement holt das Beste aus der verfügbaren Bandbreite heraus.

## **Beispiel 1**

Wir haben einen Kunden mit geringer Bandbreite, der erfolgreich acht HD-Kameras mit einer 1,5-Mbit/s-Verbindung in unserem System eingesetzt hat. Wir nutzen 0,8 Mbit/s für unser Vorschauvideo mit niedriger Auflösung. Die Qualität der Kameras ist auf *Low* (Niedrig) und 500 Kbit/s für vollständige Videos eingestellt. Der Kunde kann einen Live- (oder historischen) HD-Videostream einer beliebigen Kamera ansehen. Der Vorschau-Stream und das Hochladen im Hintergrund werden während des Full HD-Streamings verlangsamt. Sobald der Kunde fertig ist, wird der Vorschau-Stream wieder beschleunigt. Ein geringerer Tastgrad sowie eine geringere Qualität und Bitrate für vollständige Videos machen dies möglich.

## **Beispiel 2**

Wir haben eine Kamerainstallation in einer Kindertagesstätte ersetzt. Die Kindertagesstätte stellte Eltern Videos mit niedriger Auflösung zur Verfügung, damit sie nach ihren Kindern sehen konnten. Beim vorherigen System wurden nur ~20 Zuschauer gleichzeitig unterstützt. Über unsere Plattform können mehr als 80 Eltern den Vorschau-Stream gleichzeitig anzeigen. Der Vorschau-Stream verwendet nur 0,8 Mbit/s für den Upload in unsere Cloud und unsere Cloud steht allen Eltern zur Verfügung.

## **Technische Erklärung**

Bandbreite lässt sich in drei Gruppen aufteilen:

- Echtzeit-Bandbreite
- Hintergrundbandbreite
- Bandbreite nach Bedarf

Die Bridge und die Kameras verwenden die *Echtzeit-Bandbreite*, um Metadaten zu senden und zu empfangen und Bilder in der Vorschau anzuzeigen. Standardmäßig ist sie auf 50 Kbit/s eingestellt. Wir empfehlen, sie auf 100 Kbit/s einzustellen oder bis die Bildaktualisierung reibungslos erfolgt.

Camera Ret	ention Resolution	1	Motion Analytic	cs PTZ	Audio Location	Metrics		
Preview Video					Estimated preview video	for this camera	(113kbps)	0
Resolution:	std (640x480)	\$	O Quality:	default 🗘	Update Rate:	1 s	\$	
Transmit Mode:	always	\$						
Aspect ratio:	16:9	\$						
Full Video Recordi	ng							
Resolution:	high (HD1 1024x768)	\$	Quality:	med 🗘	Bit Rate:	variable	\$	
Transmit Mode:	background	\$	Record When:	event 🛊				

## Abb. 80: Auflösung in den Kamera-Einstellungen

Die *Hintergrundbandbreite* bezieht sich auf das Hochladen von Videos im Hintergrund. Wenn das Video auf der Bridge gespeichert wird, wird es in eine Warteschlange gestellt und wartet darauf, hochgeladen zu werden. Die Metadaten werden vorab in die Cloud übertragen. Je nach Bandbreite wird das Video im Hintergrund hochgeladen und von der Bridge entfernt. Die Bridge ermöglicht die Planung von Bandbreitenbeschränkungen, um Störungen des restlichen Netzwerkverkehrs zu vermeiden.

Prideo Location Matri	on Local Display Notan				
bruge Location Meth	cs Local Display Notes				
Bridge Name:	Demo MOBOTIX CLOUD				
Time Zone:	US/Central	\$	\$		
UPNP Enabled:					
Default Transmit Bandwidth:	Fixed	\$	Current: 8.0 mb (scheduled)		
	None				
cheduled Transmit Bandwidth:	Non-work hours	Fixed	¢		
		8.0mb			
Bridge Information:	SSN:	MX-BR304-44	1837		
	IP Address:	192.168.86.1	05		
	ESN:	100b7abd			
	Delete Bridge Turn Off C	ameras T	urn On Cameras		

### Abb. 81: Bridge-Einstellungen ohne Hintergrundbandbreite

Sie sehen, dass die Bridge so eingestellt wurde, dass sie während der Geschäftszeiten keine Hintergrundbandbreite und außerhalb der Arbeitszeit 4 Mbit/s verwendet. Hier sehen Sie die entsprechenden Metriken, die diese Einstellungen bestätigen.

kridge Settinge / um,bridge,rider,aq		
Endge Location Med	a	
Redellit Redellit Research	Stamp Data Specie	
	Bandwidth	c =
zoon 12h 1d 3d 5d a		From 2014-04-09 To 2014-04-12 4 Mar
3 Moon	1814-04-10 FFOR Rackground + On-Demand: 3.27 Mbps Rail-Time: 0.25 Mbps	S Moo
L.Mope		1.9%
00.08 04-10	17.51 52-50 04-11	14.00 90360 14300 04-12
D4-D8	04-58	Man Mary
	Exceptional + On-Demand	Beal-Time
		Ganal Stret Changes

Abb. 82: Bandbreitenmetriken für Bridge-Einstellungen

Die *On-demand bandwidth* (Bandbreite nach Bedarf) hat die höchste Priorität und nutzt die gesamte Bandbreite der Echtzeit- und Hintergrundeinstellungen. Wenn ein Element von der Bridge angefordert wird, das noch nicht hochgeladen wurde, wird es sofort von der Bridge abgerufen und an den Client gesendet. Dies gilt z. B. für Live-Videos. Unsere Cloud transcodiert das Video je nach Kundenanforderung auch in andere Formate. Das Live-Streaming hat eine Latenz von einigen Sekunden. Die Videokonvertierung verursacht eine zusätzliche Latenz bei der Live-Anzeige. Unser Ziel ist es, Live-Streaming innerhalb von 2 bis 3 Sekunden und Live-Stream mit Videokonvertierung innerhalb von 8 bis 10 Sekunden zu halten.

## Karten

## Verwenden von Karten

Kameras können zu Google Maps hinzugefügt werden, sodass sie an ihrem physischen Standort auf der Karte überlagert werden können. Der Sichtbereich der Kamera kann ebenfalls auf der Karte angezeigt werden. Durch Klicken auf eine Kamera auf der Karte wird das Vorschauvideo der Kamera angezeigt. Sobald die Vorschau angezeigt wird, stehen dieselben Steuerelemente wie bei der Anzeige von Kameras auf der Seite **Layouts** oder **Cameras** (Kameras) zur Verfügung.



## Abb. 83: Kartenbeispiel für Kameravorschau

Für mehrere Etagen können separate Ansichten eingerichtet oder alle gleichzeitig angezeigt werden. Das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke der Karte ermöglicht die Auswahl einer bestimmten Etage oder von **All Floors** (Alle Etagen).



#### Abb. 84: Kartenbeispiel für Etagen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kameras zur Karte hinzuzufügen. Zum einen können Sie die Adresse einer Kamera angeben (auf der Registerkarte Camera Settings > Location (Kamera-Einstellungen > Standort)).

	etention	Resolution	Motion	Analytics	PTZ	Audio Loca	tion Metric	s	
Loc	cation Name:	MOBOTIX	( AG						
Str	eet Address:	MOBOTI	( AG, 67722	Winnweiler				(s	treet, city, state, zip)
	Scene:	Driveway		\$					
	Latitude:	49.56686	6	(-90.0-90.	0)	Longitude:	7.887066		(-180.0-180.0)
	Azimuth:	0	(0.	0-360.0; 0.0=No	orth)	Range:	20	(feet)	
	Floor:	1	(nu	ımber)					
	Latitude: Azimuth:	49.56686	6 (0.	(-90.0-90.) 0-360.0; 0.0=No	0) orth)	Longitude: Range:	7.887066	(feet)	(-180.0-180.0)

#### Abb. 85: Kamera-Standorteinstellungen

Durch Eingabe einer Adresse wird diese der Karte hinzugefügt. Der Längen- und Breitengrad wird automatisch übernommen. Standardmäßig werden die Kameras der 1. Etage hinzugefügt. Wenn Sie die Nummer ändern, wird die Kamera auf diese Etage verschoben. Sie können Etagen von -10 bis 100 einstellen.

Am einfachsten können Sie Kameras hinzufügen, indem Sie die Karte öffnen, oben links auf die Dropdown-Schaltfläche Map (Karte) klicken und Edit (Bearbeiten) wählen.



#### Abb. 86: Kartenbearbeitung

Dadurch wird der Karte eine rote Umrandung hinzugefügt, die darauf hinweist, dass Sie sich im **Bearbeitungsmodus** befinden. Oben rechts auf der Karte wird ein neuer Satz von Schaltflächen angezeigt.



## Abb. 87: Einstellungen für die Kartenbearbeitung

Im nächsten Schritt geben Sie die Adresse des Standorts ein. Dadurch wird die Karte auf die Adressposition vergrößert. Da es sich um eine eingebettete Google Maps-Karte handelt, stehen alle Funktionen von Google Maps zur Verfügung, wie z. B. Schwenken und Zoomen mit einer Maus oder einem Touchpad.

Verwenden Sie als Nächstes die Dropdown-Liste **Add Camera** (Kamera hinzufügen), in der die verfügbaren Kameras angezeigt werden. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus, um sie der Karte hinzuzufügen.



### Abb. 88: Kamera auf der Karte

Um die Kamera zu bewegen, klicken Sie auf den Kreis und ziehen Sie ihn direkt auf die Kamera. Um die Richtung und Reichweite der Kamera zu ändern, klicken Sie auf den Kreis und ziehen Sie ihn wo weit wie möglich von der Kamera weg.

Fügen Sie weitere Kameras und Etagen hinzu und klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche **Save** (Speichern). Ihre Änderungen werden gespeichert.

Wenn der Karte Kameras hinzugefügt werden, werden die Daten automatisch auf der Registerkarte **Camera Settings > Location** (Kamera-Einstellungen > Standort) eingegeben.

Camera	Retention R	esolution	Motion	Analytics	PTZ Audio	Location	Metric	s
	Location Name:	MOBOTIX	AG					
	Street Address:	Kaiserstral	ße, 67722 \	Vinnweiler			(stre	et, city, state, zip
	Scene:	Driveway		\$				
	Latitude:	49.566757	499999999	(-90.0-90.0)	Longitude:	7.8870359		(-180.0-180.0)
	Azimuth:	90	(0.0-	360.0; 0.0=North	h) Range:	20	(feet)	
	Floor:	1	(num	per)				

#### Abb. 89: Anhand der Kartenposition eingegebene Kamera-Standorteinstellungen

In den Kameraeinstellungen können weitere Änderungen vorgenommen werden, z. B. können Sie Kamera zwischen den Etagen verschieben.

Um eine Kamera von der Karte zu entfernen, löschen Sie die Adresse, den Breitengrad und den und Längengrad unter **Camera Settings > Location** (Kamera-Einstellungen > Standort).

## Systemwarnungen und Benachrichtigungen

## Verwenden von Systemwarnungen und Benachrichtigungen

Systemwarnungen und Benachrichtigungen können an jeden Benutzer gesendet werden, der ein ADMINISTRATOR ist. Die Aktivierung von Systembenachrichtigungen erfolgt in zwei Schritten. Der Fachhändler muss Systembenachrichtigungen für Ihr Konto aktivieren und Sie müssen diese auch als Administrator aktivieren. Wenn Sie beim MOBOTIX Cloud-System angemeldet sind, öffnen Sie das Benutzerprofil, indem Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken. Wählen Sie **My Profile** (Mein Profil) aus und wechseln Sie zur Registerkarte **Notifications** (Benachrichtigungen).

💄 Joshua Bissbort (	Demo MOBOTIX CLOUD) 👻	14:04:10	2
	My Profile		
	Account Settings		0
Location /	Log Out		

## Abb. 90: Mein Profil

Überprüfen Sie das **System** auf **Notify on Alerts** (Bei Warnung benachrichtigen) wie unter Abb. 91: Benachrichtigungen in meinem Profil gezeigt.

y Profile			
Login Notifications	Time Layouts Previews		
Notify on Alerts:	<ul><li>System</li><li>High</li><li>Low</li></ul>		
When:	24 hours	÷	
Email Notifications:			
Push Notifications:	0		
		Cancel Save	changes

## Abb. 91: Benachrichtigungen in meinem Profil

Sie können auch Alarme für starke und/oder wenige Bewegungen auswählen. Wählen Sie unter **When** (Wann) aus, wann und wie Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Sie können Push-Benachrichtigungen, E-Mails oder beides auswählen. Das MOBOTIX Cloud VMS-System sendet E-Mail-Warnungen, wenn Kameras offline gehen und wieder online gehen.

## Farben in der Zeitleiste

Wenn **Systembenachrichtigungen** aktiviert sind, werden im Verlaufsbrowser zusätzliche Farben aktiviert, wie unter Abb. 92: Farben in der Zeitleiste dargestellt. Dies ist sehr hilfreich für die Fehlerbehebung des Systems.

Offline
Aus
Video
Bewegung
Internet offline

Abb. 92: Farben in der Zeitleiste

# 4

## **Technische Daten**

## **MOBOTIX Cloud Bridge-Hardware**

Bestellnummer	Mx-S-BRIDGEA-DT-15			
Anzahl der Kameras/ ONVIF S-Kanäle	Bildgröße/Auflösung 1 MP (720p) 2 MP (1080p) 3 MP 4 MP 5 MP 8 MP (4K-UHD) mit Cloud Analytics:	Max. Anzahl von IP-Kameras 15 10 8 6 5 3 5		
Schnittstellen	<ul> <li>2x Gigabit Ethernet (WAN, C</li> <li>1x HDMI</li> <li>1x Display-Port (DP)</li> <li>1x USB 2.0</li> <li>2x USB 3.0 (Vorderseite)</li> <li>2x USB 3.0 (Rückseite)</li> <li>1x SD-Kartensteckplatz (HC</li> <li>1x Mikrofon 3,5 mm</li> <li>1x Headset 3,5 mm</li> <li>1x IR-Fernbedienung (zur zu</li> </ul>	amLAN) , XC) ıkünftigen Verwendung)		
Verschlüsselung	<ul><li>TLS-Version 1.2</li><li>AES 256 (proprietärer Algori</li><li>HTTPS</li></ul>	ithmus)		
Stromversorgung	Externe Stromversorgung			
Spannungsversorgung	100–240 V AC, typ. 10 Watt			
Kühllüfter	Keine			
Abmessungen (B x H x T)	127 x 45 x 127 mm			
Festplatte	1x 2,5-Zoll-SATA 1 TB (im Lieferum	nfang enthalten)		
Nettospeicher	800 GB (für 2 Tage lokale Pufferun	g)		
Temperaturbereich	0 to 35 °C/32 to 95 °F			
Feuchtigkeitsbereich	0 to 70 % relative humidity			

Zertifikate

CE, FCC, RCM, REACH, RoHS

Detaillierte technische Dokumentation www.mobotix.com > Support > Download-Center > Marketing
und Dokumentation > Handbücher



DE\_12.22

DE\_12.22 MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com MOBOTIX ist eine Marke der MOBOTIX AG, die in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. All rights reserved. © MOBOTIX AG 2020