

Guide d'utilisation

MOBOTIX MOVE NVR-8/16

© 2023 MOBOTIX AG



HEVCAdvance*



MOBOTIXMOVC

Beyond Human Vision

Table des matières

Table des matières	2
Avant de commencer	7
Support	8
Consignes de sécurité	8
Mentions légales	9
Présentation1	1
Installation du NVR1	.3
Positionnement de l'unité1	4
Configuration de l'unité1	.4
Démarrage du système1	.4
Mise sous tension et connexion	.4
Présentation de l'interface utilisateur du système	17
Présentation de la fenêtre Vue en direct1	18
A - Onglets de fonction	18
B - DIVERS	18
C - Touches de fonction de visualisation des canaux1	19
D - Gestion de la disposition de l'affichage hybride2	20
E - Gestion des vues	21
F - Volets de configuration de la caméra2	21
G - Barre de titre de la caméra	22
Configuration de la disposition de l'affichage2	23
Ajouter/Renommer une disposition d'affichage	23
Modifier une disposition d'affichage2	23
Supprimer une disposition d'affichage	25
Configuration E-Map2	25
Ajouter des cartes	26
Fonction Google Map	26
Mettre à jour les cartes sélectionnées	27
Ajouter des caméras	27
Modifier les caméras	27
Modifier l'emplacement de la caméra sur E-Map	28
Supprimer des caméras	<u>29</u>
Supprimer des cartes	<u>29</u>

Instantané Activation/Désactivation de l'audio (Parole/Écoute)	
Activer/Désactiver l'écoute	
Activer/Désactiver la parole	
Zoom numérique	
Icônes d'événement	
Icônes de réglage de l'image	
Contrôle PTZ de la caméra	
Icônes de commande PTZ	
Définir les points prédéfinis	
Appeler les points prédéfinis	
Définir un parcours de caméra	
Exécuter un parcours de caméra	
Configuration de l'image de la caméra	
Format vidéo de la camera	
Echantinonnage	
Sensibilité	
Configuration de la zone de détection	
Modifier la fenetre de detection ajoutee	
Configuration de l'analyse video de la camera	
Parametres de comportement	
Configuration de la camera Fisheye	
Type de degauchissement Fisheye	
Fonction ePTZ Fisheye	
Configuration de la fonction IR/de l'exposition de la caméra	
Paramètres d'exposition	
Configuration de la fonction IR	
Informations sur la caméra	
Configuration NVR	
Langue	
Général	
Paramètres par défaut	55
Informations du micrologiciel	
Sortie audio	
Importer la configuration	

Exporter la configuration	
Système	57
Réglage date/heure	
Configuration du joystick	
Moniteur du système	61
Gestion des événements	
Réseau	
Configuration Ethernet	
Configuration de la messagerie	
Configuration DDNS	
Configuration du stockage	72
Configuration du stockage local	72
Configuration du stockage dans le cloud	
Configuration NAS	
Configuration de la gestion des utilisateurs	
Ajouter un nouveau compte utilisateur	88
Modifier le compte utilisateur	
Supprimer le compte utilisateur	
Configurer les droits d'accès utilisateur (autorisations)	
Configuration de l'affichage	
Configuration des moniteurs	
Gestion PoE	
Configuration de la gestion PoE	
Paramètres avancés	94
Paramètres des informations système	
Paramètres de configuration IP	
Charger les paramètres d'usine par défaut	
Mettre à jour le micrologiciel	
Paramètres du serveur DHCP	97
Configuration de l'analyse vidéo	
Reconnaissance des visages	
Configuration de la liste d'utilisateurs/liste de groupes	
Reconnaissance de plaque d'immatriculation	
Configuration de la liste de plaques d'immatriculation/liste de groupes	
Exporter la base de données	
Importer la base de données	

Ajouter un périphérique	113
Ajout d'une caméra	114
Fenêtre Ajouter un périphérique	115
Ajouter manuellement une caméra IP au NVR	117
Liste des périphériques	117
Mise à niveau du micrologiciel pour les périphériques IP connectés	117
Connexion de périphérique IP	118
Ajouter des caméras IP connectées via un commutateur PoE (LAN)	119
Ajouter des caméras IP via une connexion réseau (WAN)	119
Enregistrer	121
Enregistrement programmé	122
Configuration de l'enregistrement	124
Enregistrement circulaire	124
Durée de vie des données	124
Configuration du comportement des alarmes	125
Configuration des bords	125
Lecture/Exportation	127
Barre de contrôle de lecture	128
Effacer/Protéger/Ajouter aux signets des données	128
Recherche/Lecture/Exportation de vidéos	133
Rechercher et lire des vidéos par heure/par plusieurs disques durs	133
Exporter des vidéos par heure	134
Recherche/Lecture/Exportation de vidéos d'événements	135
Rechercher et lire des vidéos d'événements	135
Exporter les vidéos d'événements	136
Rechercher et lire des enregistrements Edge	137
Afficher/Exporter les instantanés	138
Rechercher et afficher des instantanés d'événement	139
Exporter les instantanés	140
Journal	141
Rechercher les données du journal	142
Recherche du journal des événements système NVR/journal des opérations utilisateur/journal des évé-	
nements de commutateur POE	142
Rechercher le journal des événements de la caméra IP	143
Rechercher le journal des événements détectés par VA	143

Exporter les données du journal	150
Service de basculement NVR	
Architecture	152
Mécanisme	
Configuration	156
Surveillance	157
Sauvegarde	
Déchargement	

1

Avant de commencer

Support	8
Consignes de sécurité	8
Mentions légales	9

Support

Si vous avez besoin d'une assistance technique, contactez votre concessionnaire MOBOTIX. Si votre concessionnaire ne peut pas vous aider, il contactera le canal d'assistance afin d'obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Si vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez ouvrir le service d'assistance MOBOTIX pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour logicielles. Rendez-vous sur :

www.mobotix.com/fr > Support > Centre d'assistance



Consignes de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits exposés à des risques d'explosion.
- Veillez à installer ce produit dans un endroit bien ventilé et à ne pas obstruer les ouvertures d'aération.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux.
- Protégez ce produit de l'humidité ou de l'eau qui pourrait pénétrer dans le boîtier.
- Installez ce produit comme indiqué dans ce document. Une installation inappropriée pourrait endommager la caméra !
- Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur de classe I, le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre appropriée.
- Afin de se conformer aux exigences de la norme EN 50130-4 concernant l'alimentation des systèmes d'alarme pour le fonctionnement du système 24 h/24, 7 j/7, il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pour protéger l'alimentation de ce produit.
- Cet équipement doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans être acheminé vers d'autres réseaux.

Mentions légales

Questions juridiques relatives aux enregistrements vidéo et audio

Lors de l'utilisation de produits MOBOTIX AG, vous êtes tenu de vous conformer à l'ensemble des réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à la surveillance vidéo et audio. Selon la législation nationale et le site d'installation des caméras, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à une documentation spéciale, voire être interdit. Tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont donc tenus de s'informer des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

Déclaration de conformité

Les produits de MOBOTIX AG sont certifiés conformément aux réglementations applicables de l'UE et d'autres pays. Vous trouverez les déclarations de conformité des produits de MOBOTIX AG sur le site www.mobotix.com, sous **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (Support > Centre de téléchargement > Marketing et Documentation > Certificates et déclarations de conformité)**.

Déclaration RoHS

Les produits de MOBOTIX AG sont entièrement conformes aux restrictions de l'Union européenne relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/CE), dans la mesure où ils sont soumis à ces réglementations (pour la déclaration RoHS de MOBOTIX, voir www.mobotix.com, **Support > Download Center > Marketing** & Documentation > Brochures & Guides > Certificates (Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates)).

Mise au rebut

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre au rebut les produits MOBOTIX en fin de vie conformément à l'ensemble des exigences et réglementations légales en vigueur (ou de déposer ces produits dans un centre de collecte municipal). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit contient une batterie, mettez-la au rebut séparément (le cas échéant, les manuels des produits correspondants contiennent des instructions spécifiques).

Exclusion de responsabilité

MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des manuels ou règles et réglementations applicables. Nos conditions générales s'appliquent. Vous pouvez télécharger la version actuelle des **Conditions générales** sur notre site Web à l'adresse www.mobotix.com en cliquant sur le lien correspondant au bas de chaque page.

Exclusion de responsabilité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.

2

Présentation

Introduction

MOBOTIX MOVE NVR-8/16 est un enregistreur vidéo réseau H.264/H.265 compact, doté de la plate-forme Intel® Apollo Lake et du cœur graphique Intel® HD 500. MOBOTIX MOVE NVR-8/16 utilise une conception à voie fermée sécurisée et un commutateur PoE intégré permettant de faire des économies de temps et d'argent grâce à une intégration complexe des appareils.

Commutateur PoE

Grâce à sa fonctionnalité Plug and Play (PNP), le commutateur PoE (Power over Ethernet) 8/16 ports intégré du MOBOTIX MOVE NVR-8/16 alimente et affiche directement 8/16 caméras. En connectant des commutateurs PoE **externes** haut débit supplémentaires, le MOBOTIX MOVE NVR-8/16 peut afficher simultanément jusqu'à 4/8 caméras en temps réel supplémentaires.

Logiciels et stockage

Avec le logiciel préinstallé, MOBOTIX MOVE NVR-8/16 offre une grande flexibilité pour configurer les paramètres de la caméra IP et du NVR en fonction des besoins des utilisateurs. En outre, MOBOTIX MOVE NVR-8/16 offre la technologie RAID 0/1 qui prend en charge à la fois l'extension du stockage et l'augmentation des performances lorsque l'utilisateur travaille sur plusieurs tâches (par exemple, la lecture de vidéos en continu et de vidéos enregistrées via différents navigateurs et la configuration NVR à distance).

Sécurité des données NVR

MOBOTIX MOVE NVR-8/16 est conforme à la NDAA et peut être utilisé dans les déploiements liés au gouvernement américain avec tous les produits de surveillance de MOBOTIX. MOBOTIX MOVE NVR-8/16 a fait l'objet de nombreux tests afin de garantir à chaque client une solution de surveillance de bout en bout abordable, fiable et sécurisée.

Fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-8/16 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-8/16 peut être utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement MOBOTIX**www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel. Si le MOVE NVR-8/16 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section Service de basculement NVR, p. 151.

Documentation MOBOTIX

Le guide MOBOTIX MOVE NVR-8/16 Guide d'utilisation contient des informations utiles sur la configuration de ce produit. Veillez à suivre les instructions contenues dans ce document.

Pour accéder au document, suivez le lien ci-dessous ou scannez le code QR.

www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Manuels > Systèmes de gestion vidéo > MOBOTIX MOVE NVR



Installation du NVR

Ce chapitre décrit la procédure d'installation du NVR. Il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pendant la configuration du système afin d'éviter toute perte de données et tout endommagement du système causés par les fluctuations de l'alimentation.

Positionnement de l'unité

Avant la mise sous tension de MOBOTIX MOVE NVR-8/16, évitez de placer le NVR dans un espace qui réduit la circulation de l'air vers ou depuis l'appareil. Cela permet d'éviter une surchauffe de l'appareil. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des endroits où la température dépasse 40 °C/104 °F.

Ce NVR utilise une conception thermoconductrice pour transférer la chaleur interne vers le boîtier, en particulier vers le bas de l'unité.

AVIS! NE RETIREZ PAS les pieds en caoutchouc ! Laissez toujours un espace ouvert pour la ventilation de l'air au bas de l'unité.

Configuration de l'unité

Assurez-vous que votre souris, votre connexion réseau et le moniteur sont correctement configurés avant de mettre le système sous tension. Les modèles dotés de ports PoE doivent connecter les caméras IP. Tout autre périphérique externe (disque dur externe, par exemple) ne doit être connecté à l'unité QU'APRÈS la mise sous tension complète du système.

Démarrage du système

Mise sous tension et connexion

Première connexion

Lors de la première connexion, vous devez définir le mot de passe du compte Admin. Veillez à stocker ces informations de mot de passe en lieu sûr.

AVIS!

- Le mot de passe doit comporter entre 6 et 12 caractères.
- Ces caractères sont autorisés : A-Z, a-z, 0-9, !#\$%&'-.@^_~

À ce stade, vous pouvez également choisir la langue préférée de votre interface utilisateur.

Connexion

Une fois le NVR mis sous tension, une fenêtre contextuelle s'affiche :

Cliquez sur **OK** pour continuer en tant qu'utilisateur **Invité**.

AVIS! En tant qu'utilisateur invité, vous ne pouvez voir que les vidéos en direct. Il n'est pas possible de modifier des paramètres ou d'exporter des données.

• Sélectionnez un autre utilisateur et saisissez le mot de passe.

Fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde

AVIS!

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-8/16 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-8/16 peut être utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement MOBOTIX**www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-8/16 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section Service de basculement NVR, p. 151.

4

Présentation de l'interface utilisateur du système

Après le démarrage du système, la fenêtre **Vue en direct** du NVR apparaît. Les sections suivantes décrivent les éléments de l'interface utilisateur.

Présentation de la fenêtre Vue en direct



А	Onglets de fonction	В	DIVERS
С	Visualisation des canaux Touches de fonction	D	Affichage hybride Gestion de la disposition
E	Gestion des vues	F	Panneaux de configuration de la caméra
G	Barre de titre de la caméra		

A - Onglets de fonction

D Live View	Playback/Export	⊕ Add Device	■< Record	🖨 Setup	Log
Article	Description				
Onglets de fonc- tion	Vue en direct, Leo figuration et Jour	cture/Exportation	n, Ajouter un périp	bhérique, Enregist	trer, Con-

B - **DIVERS**

▲ Admin - i 🕼 2019/06/03 PM 09:41:22 🕛

Article	Description
Connexion/Déconnexion (Administrateur/Invité)	Connectez-vous au système NVR avec un compte utilisateur autorisé ou déconnectez-vous du compte actuellement connecté.
Informations système	Cliquez sur i pour afficher le volet d'informations sur le système NVR. Les informations de base sur les NVR peuvent être consultées ici, par exemple, la version du logiciel NVR, l'état de l'UC, l'utilisation de la RAM (mémoire), etc. Cliquez à nouveau sur i pour masquer le volet Informations système.
Notification instantanée	Cliquez sur A pour afficher le centre de notification. Système
	 Lorsque la vitesse de lecture/d'écriture est lente ou que la température du processeur est élevée, les utilisateurs reçoivent des messages d'avertissement ici. Périphérique
	 Lorsqu'un événement de caméra IP est déclenché, les messages d'alerte sont répertoriés ici. Edge
	 Statut du téléchargement : vous pouvez vérifier l'état du télé- chargement lorsque le NVR récupère des données depuis le péri- phérique d'enregistrement Edge d'une caméra IP connectée.
	 Statut du transfert : vous pouvez vérifier ici la progression du trans- fert des fichiers vers le stockage dans le cloud.
	Notifications d'alarme
	En cas d'alarme, une notification s'affiche ici.
Date/heure	Affiche les informations de date/d'heure actuelles.
Panneau d'alimentation	Cliquez sur 🜙 pour afficher le panneau d'alimentation. Sélectionnez l'option correspondante pour redémarrer ou arrêter le système NVR en toute sécurité.

C - Touches de fonction de visualisation des canaux



Présentation de l'interface utilisateur du système Présentation de la fenêtre Vue en direct

Article	Description
Affichage de séquence	Cette fonction est utilisée pour séquencer les vidéos en direct en mode monocanal à partir des caméras IP connectées afin d'éviter le suivi manuel. Sélectionnez le temps d'arrêt de la séquence (de 4 à 15 secondes) et cochez la case pour activer l'affichage de la séquence en mode monocanal.
Instantané	Cette fonction est utilisée pour capturer l'affichage en cours dans Vue en direct ou dans l'onglet Lecture/Exportation.
Plein écran	Cliquez sur 🔀 pour afficher le NVR en plein écran. Déplacez le curseur de la souris vers le centre supérieur du moniteur. Une barre de fonctions flottante s'affiche. Cli- quez sur 🖈 pour fixer la barre de fonctions. Vous pouvez capturer l'image affichée en cours en cliquant sur 💿. Pour quitter le mode plein écran, cliquez sur 💢 et le NVR revient au mode de visualisation précédent.

D - Gestion de la disposition de l'affichage hybride

<	Hyb	orid View Auto Layout 🔹
Article		Description
Configuration disposition d l'affichage	n de la e	Vous pouvez choisir ou concevoir la disposition d'affichage en sélectionnant Dis- position automatique de l'affichage hybride ou Disposition personnalisée de l'affichage hybride .
		Disposition automatique de l'affichage hybride : Le NVR ajuste auto-
		matiquement la disposition au format de disposition approprié lorsque de nou-
		veaux périphériques IP sont ajoutés au NVR.
		Disposition personnalisée de l'affichage hybride : Vous pouvez définir vous-
		même la disposition de l'affichage à l'aide de cette fonction. Le NVR permet
		aux utilisateurs de configurer jusqu'à 4 configurations d'affichage. La section suivante décrit plus en détail comment configurer une disposition d'affichage.
Masquer le vo d'affichage	olet	Cliquez sur < pour masquer le volet Gestion des vues et le volet Configuration de la caméra. Cliquez sur > pour afficher le volet.

<

E - Gestion des vues

View Manage	ement 🔨
Normal	🔘 E-Map
Propertie	s
🝷 🗄 Camera V	/iew
IP CH	1 - 192.168.50.150
IP CH	2 - 192.168.50.21
IP CH	3 - 192.168.50.111

Article	Description
Gestion des vues	Mode normal
	Cette section répertorie toutes les caméras IP connectées via le réseau ou le commutateur PoE sous Vue de caméra .
	Mode E-Map
	Vous pouvez importer la disposition de la zone de surveillance et placer les caméras sur la carte. Reportez-vous à la section suivante pour une description plus détaillée.

F - Volets de configuration de la caméra

Camera PTZ Control	\sim
Camera Image Setup	\sim
Camera Video Format	\sim
Camera Motion Setup	\sim
Camera Audio Detection Setup	\sim
Camera Schedule Setup	\sim
Camera Video Analysis Setup	\sim
Camera Fisheye Setup	\sim
Camera Mask Setup	\sim
Camera Text Overlay Setup	\sim
Camera Alarm Setup	\sim
Camera IR/Exposure Setup	V
Camera Information	V

Article	Description
Panneaux de configuration de la caméra	Lorsque des caméras IP sont connectées au NVR via les ports PoE du panneau arrière ou via le réseau, vous pouvez régler plusieurs paramètres principaux des caméras IP.
	Vous pouvez également obtenir des informations de base sur la caméra IP sélectionnée sous Informations sur la caméra . Chaque volet de confi- guration sera décrit dans les sections suivantes.

G - Barre de titre de la caméra

CH4

CH2 - MegaPixelCamera

CH1 - MegaPixelCamera

CH4 - MegaPixelCamera

Article	Description
Barre de titre de la caméra	La barre de titre de la caméra se trouve au-dessus de chaque grille de canaux. Vous pouvez vérifier l'état de connexion de la caméra IP par sa couleur.
	 Gris : lorsque le NVR est ① démarré pour la première fois ou ② ne connecte aucune caméra IP, la barre de titre est grisée, indiquant qu'aucune caméra IP n'est connectée à la grille des canaux. Vert : la barre de titre verte indique que le NVR est en cours de connexion à la caméra IP. Bleu : la barre de titre bleue indique que la connexion entre le NVR et la caméra IP est en bonne. Rouge : la barre de titre rouge indique un échec de connexion entre le NVR et la caméra IP.

Configuration de la disposition de l'affichage

Vous pouvez configurer comme vous le souhaitez la disposition de fenêtre NVR. Sélectionnez **Disposition per**sonnalisée de l'affichage hybride pour afficher les outils disponibles dans le menu déroulant.

Hybrid View Custom Layout 👻

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter/modifier/enregistrer/supprimer la disposition.

Ajouter/Renommer une disposition d'affichage

- Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle disposition à la liste. Le nombre maximal de dispositions est de quatre.
- Pour renommer une disposition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de mise en page, cliquez sur Modifier le nom pour renommer la disposition sélectionnée, puis cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre ou sur Annuler pour ignorer les modifications.

Modifier une disposition d'affichage

- 1. Sélectionnez une disposition dans la liste correspondante.
- 2. Cliquez sur 🗾 Edit pour accéder au mode de configuration de la disposition.

3. Pour redimensionner une grille de canaux, cliquez sur cette dernière. Cliquez ensuite sur un coin du cadre jaune et faites-le glisser de façon à dessiner la disposition de grille souhaitée. Lorsque vous avez terminé le dessin, relâchez le bouton de la souris.



4. Pour ajouter d'autres grilles de canaux, cliquez sur Add Column ▶ et Add Row ▼. Pour supprimer les colonnes ou les lignes ajoutées, cliquez sur Remove Column ▼ ou Remove Row ▶.



- 5. Deux canaux différents peuvent être permutés. Cliquez sur un canal dans sa grille d'origine et faites-le glisser vers la grille souhaitée, puis déposez-le.
- 6. Cliquez sur 🕒 Save pour enregistrer et appliquer le paramètre de disposition.

Supprimer une disposition d'affichage

 Pour supprimer une disposition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de disposition approprié et sélectionnez **Supprimer**. La disposition est supprimée de la liste.

Configuration E-Map

La fonction E-map permet à l'utilisateur de télécharger et d'illustrer la position des caméras sur une image sélectionnée par l'utilisateur (par exemple, plan d'étage). Sélectionnez • E-Map dans le volet Gestion des vues pour afficher la fenêtre E-Map, puis suivez les instructions pour configurer E-Map.



Ajouter des cartes

Les fichiers de carte doivent être au format BMP, JPG ou GIF.

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Global Map et sélectionnez Ajouter une carte.
- 2. Sélectionnez l'image de carte dans un stockage externe.
- 3. Donnez un nom à la carte sélectionnée.
- 4. Cliquez sur Apply pour ajouter la carte à la liste.
- 5. Cliquez et faites glisser l'icône d'emplacement Google Map 💎 vers l'emplacement de votre choix.

Fonction Google Map

Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de carte et les marquer sur les emplacements géographiques dans Google Maps. Sélectionnez un fichier de carte. Pour utiliser cette fonction, une connexion Internet au NVR est requise.

- 1. Cliquez sur +/- pour effectuer un zoom avant/arrière sur Google Map et trouver l'emplacement de votre choix.
- 2. Cliquez sur l'icône jaune Pegman et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix. Déposez l'icône sur la carte pour voir la vue de la rue.
- 3. Ajoutez une nouvelle carte à l'emplacement ou à la zone de votre choix. Une fois la carte ajoutée, l'icône d'emplacement Google Map 💎 s'affiche sur la carte.

- 4. Déplacez le curseur de la souris sur 💎 pour afficher un aperçu de la carte.
- 5. Double-cliquez sur 💎 pour afficher la carte.
- 6. Pour retrouver la carte, cliquez sur 💎 et faites glisser vers l'emplacement souhaité, puis déposez l'icône.

AVIS! Des fonctions supplémentaires peuvent varier en fonction de la version appliquée de Google Maps.

Mettre à jour les cartes sélectionnées

- 1. Sélectionnez une carte dans la liste E-map et cliquez sur **Edit**, ou sélectionnez et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte, puis cliquez sur **Modifier** pour modifier la carte.
- 2. Téléchargez une nouvelle carte et modifiez son nom.
- 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications.

AVIS! Veillez à ajuster l'emplacement des icônes de caméra après avoir mis à jour la nouvelle carte.

Ajouter des caméras

Pour ajouter la caméra à la carte, procédez comme suit.

- 1. Sélectionnez la carte de votre choix dans le menu Carte.
- 2. Cliquez sur Add 👻 et sélectionnez Add Camera
- 3. Entrez le nom de la caméra.
- 4. Sélectionnez une caméra dans la liste déroulante Sélectionner une caméra.
- 5. Sélectionnez le type de caméra, **Normal** ou **Fisheye**.
- 6. Cliquez sur Apply . La caméra est ajoutée à la carte.

Modifier les caméras

Vous pouvez modifier le nom des caméras ajoutées.

 Sélectionnez une caméra dans le menu E-map, puis cliquez sur Edit . Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une caméra de la liste de cartes et sélectionner Modifier. La fenêtre Configuration de caméra s'affiche. Présentation de l'interface utilisateur du système Configuration E-Map

- 2. Réinitialiser le nom de la caméra.
- 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Modifier l'emplacement de la caméra sur E-Map

Après avoir ajouté les caméras à la carte, vous pouvez désigner la caméra dans les zones souhaitées de la carte pour indiquer son emplacement exact.







Caméra Fisheye

Article	Action	Description
A	Afficher la vue de la caméra en direct	Double-cliquez sur l'icône de la caméra pour afficher la vue en direct de la caméra. Double-cliquez à nouveau pour masquer la vue.
	Localisez à nou- veau l'icône Caméra	Cliquez sur l'icône et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix.
В	Régler le champ de vision de la caméra	Cliquez sur l'un des points, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le point pour régler le champ de vision de la caméra.
С	Régler la direction de la caméra	Au niveau des champs de vision de la caméra (triangle), cliquez, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la souris pour faire pivoter l'icône de la caméra.

Supprimer des caméras

Sélectionnez une caméra dans le menu E-map, puis cliquez sur **Delete**. La caméra sélectionnée est supprimée de la liste.

Supprimer des cartes

Sélectionnez une carte dans le menu E-map, puis cliquez sur **Delete**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une carte de la liste et sélectionner **Supprimer**. La carte sélectionnée est supprimée de la liste.

Instantané

Le NVR permet aux utilisateurs de capturer l'image affichée en cours en mode de visualisation normal ou dans l'onglet Lecture/Exportation.

- 1. Cliquez sur 👩 en haut à droite du moniteur pour capturer la visualisation en cours.
- Cliquez sur Save dans la fenêtre contextuelle Instantané pour enregistrer la capture ou cliquez sur
 Discard pour annuler. Vous pouvez afficher et exporter les instantanés dans l'onglet Lecture/Exportation.

Activation/Désactivation de l'audio (Parole/Écoute)

Audio (Parole/Écoute) permet d'activer/de désactiver le son du canal de caméra IP sélectionné.

Lorsque les fonctions d'écoute et de parole sont activées simultanément, les utilisateurs peuvent effectuer une transmission audio bidirectionnelle entre le NVR et la caméra sélectionnée qui prend en charge la fonction audio.

- 1. Lorsque vous déplacez le curseur de la souris sur une grille de canaux, l'icône Audio 📣 s'affiche.
- 2. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu déroulant comme ci-dessous.



Activer/Désactiver l'écoute

- Cliquez sur fecoute activée/désactivée pour permettre au NVR de recevoir l'audio de la caméra.
 L'icône représentant un haut-parleur s'affiche en bas à gauche de la grille des canaux pour vous rappeler que la fonction est activée.
- 2. Sélectionnez à nouveau pour désactiver la fonction d'écoute.

Activer/Désactiver la parole

- Sélectionnez Parole activée/désactivée pour activer la transmission audio NVR vers le site de la caméra. Vous pouvez parler ou envoyer un son à la caméra sélectionnée via le microphone connecté au NVR.
- 2. Sélectionnez à nouveau pour désactiver la fonction de parole.

AVIS! La fonction audio ne peut être activée que sur un canal à la fois.

Zoom numérique

Vous pouvez visualiser les images zoomées de la caméra via la fonction de zoom numérique.

- Déplacez le curseur de la souris sur une grille de canaux et faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière. L'agrandissement du zoom avant s'affiche dans le coin supérieur gauche de la grille. L'agrandissement maximum est 10x.
- 2. Cliquez sur n'importe quelle position pour la définir comme centre de l'écran d'affichage.

Icônes d'événement

Lorsqu'une alarme ou un événement se produit, l'icône correspondant au type d'événement s'affiche en bas à gauche de la grille des canaux.

Icône	Description
A	Détection de mouvement
	Entrée d'alarme déclenchée
P	Détection d'événement par VA

Icônes de réglage de l'image

Cliquez sur les icônes suivantes en bas à droite de chaque grille de canal pour ajuster l'image de la vue.

Icône	Description
~	Faire pivoter la vue de 90 °
ď	Remplir la grille des canaux
ď	Revenir au format d'aspect d'origine

Contrôle PTZ de la caméra

Le NVR prend en charge la fonction de contrôle PTZ. En mode Vue en direct, sélectionnez un canal de caméra équipé de la fonction de panoramique/d'inclinaison/de zoom et développez le volet Contrôle PTZ de la caméra à gauche du moniteur.

Icônes de commande PTZ

Les icônes de commande PTZ sont Mise au point loin/proche, Diaphragme ouvert/fermé, Zoom arrière/avant, Préréglage, Mise au point automatique et Panneau de commande de direction. Les fonctions sont décrites ci-

dessous.

Icône	e Description	Icône	Description	lcône	Description
	Mise au point loin Cliquez sur cette icône pour effectuer la mise au point de l'objectif de la caméra sélectionnée à un point plus éloigné.		Mise au point proche Cliquez sur cette icône pour effec- tuer la mise au point de l'objectif de la caméra sélectionnée à un point plus proche.		Diaphragme fermé Cliquez sur cette icône pour réduire le dia- phragme sur la caméra sélectionnée.
	Diaphragme ouvert Cliquez sur cette icône pour ouvrir le diaphragme sur la caméra sélectionnée.		Zoom arrière Cliquez sur cette icône pour effec- tuer un zoom arrière sur l'objectif de la caméra sélectionnée. Cette fonction permet de réduire l'image en cours et d'afficher une plus grande zone de visualisation.		Zoom avant Cliquez sur cette icône pour effectuer un zoom avant sur l'objectif de la caméra sélectionnée. Cette fonction permet d'agrandir une certaine zone.
	Définir un parcours Cette fonction permet de configurer jusqu'à 8 parcours de caméra et de les exécuter à des fins de visua- lisation.		Lancer le parcours		Définir le préréglage Cette fonction permet de définir une certaine position comme point prédéfini et d'accéder aux positions pré- définies pour la visua- lisation.
	Aller au point pré- défini	AF	Mise au point automatique Cliquez sur ce bouton pour effec- tuer automatiquement la mise au point de la caméra sélectionnée.		Supprimer le préréglage

Panneau de commande de direction

Cliquez sur le bouton de commande (au centre du panneau) et faites-le glisser pour effectuer un panoramique et incliner l'objectif de la caméra sélectionnée. La vitesse de panoramique/d'inclinaison dépend de la distance entre le bouton de commande et le panneau de commande de direction. Plus le bouton de commande est éloigné du centre du panneau, plus la vitesse de panoramique/d'inclinaison est rapide, et vice versa.

Définir les points prédéfinis

Le NVR permet aux utilisateurs d'enregistrer les positions actuelles de la caméra PTZ sous forme de préréglages. Le nombre de points prédéfinis peut varier en fonction des paramètres du fabricant. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les points prédéfinis :

- 1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction de point prédéfini.
- 2. Sélectionnez un numéro prédéfini dans la liste des préréglages.
- 3. Utilisez le panneau de commande de direction pour déplacer/incliner la caméra à la position souhaitée.
- Pour supprimer le point prédéfini, sélectionnez-le dans la liste des préréglages. Cliquez ensuite sur
 Description d'enregistrement •1 devient grise.

Appeler les points prédéfinis

Suivez les étapes ci-dessous pour appeler les points prédéfinis :

- 1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction panoramique/inclinaison/zoom.
- 2. Sélectionnez un numéro de point prédéfini dans la liste des points prédéfinis.
- 3. Cliquez sur 👘 pour appeler le point prédéfini. La caméra sélectionnée se déplace automatiquement vers la position prédéfinie.

Définir un parcours de caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour définir les parcours :

- 1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction panoramique/inclinaison/zoom.
- 2. Sélectionnez un numéro de parcours dans la liste Parcours.
- 3. Cliquez sur 🔞 pour commencer l'enregistrement du parcours.
- 4. Utilisez le panneau de commande de direction pour déplacer/incliner la caméra afin de définir un parcours.
- 5. Cliquez sur 窗 pour enregistrer la position.

Exécuter un parcours de caméra

Effectuez les étapes suivantes pour exécuter le parcours de caméra enregistré :

- 1. Cliquez sur un canal de caméra pour lequel un parcours de caméra est déjà défini.
- 2. Sélectionnez un numéro de parcours dans la liste correspondante.
- 3. Cliquez sur 🔘 pour que la caméra commence à tourner comme défini.
- 4. Cliquez sur le panneau de commande de direction pour terminer le parcours de la caméra.

Configuration de l'image de la caméra

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de la caméra IP sélectionnée. Les paramètres d'image incluent le réglage de l'image, la réduction du bruit, la balance des blancs, etc.

12 4 6 6 12 ff	* * * *
4 6 6 12 ff	* * *
6 6 12 ff	• •
6 12 ff	•
12 ff	•
ff	¥
	_
	~
ff	¥
n	٠
ff	¥
tsc_wdr_2sh	¥
uto	¥
	ff tsc_wdr_2shi uto

- 1. Sélectionnez un canal de caméra IP et commencez le réglage. Lors du réglage de la configuration de l'image, vous pouvez regarder la grille des canaux pour vérifier la modification des paramètres de l'image.
- 2. Cliquez sur Apply pour conserver les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

AVIS! Certaines fonctions de réglage peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles de caméras IP. Les fonctions non disponibles restent grisées.

Format vidéo de la caméra

Vous pouvez configurer les paramètres du format vidéo, y compris la résolution vidéo, la rotation vidéo, le mode CBR/VBR, etc.

Cliquez sur Apply pour conserver les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

AVIS! Certaines fonctions de réglage peuvent varier selon les types de caméra (caméra IP H.264/H.265). Reportez-vous aux figures ci-dessous.

Caméra IP H.264

🔹 Camera Video Format				
Stream Mode	H.264 + H.264 -			
H264-1	1920x1080 (3) 👻			
H264-2	640x480 (30fr 👻			
H264-1 Profile	main 👻			
H264-2 Profile	main 👻			
H264-1 Bitrate	4096			
H264-2 Bitrate	1024			
H264-1 FPS	30			
H264-2 FPS	30			
Rotate Type 0	•			
H264-1 Mode	vbr 👻			
H264-2 Mode	vbr 🔹			
Refr	esh Apply			

Caméra IP H.265

Camera Video Fo	rmat 🔨		
Stream 1 Encoding	Yes 🔹		
Stream 2 Encoding	Yes 🔹		
Stream 1 Encode Type	h264 -		
Stream 2 Encode Type	h264 -		
Stream 1 Resolution	1920x1080 -		
Stream 2 Resolution	800x600 -		
Stream 1 Profile	high -		
Stream 2 Profile	high 🔹		
Stream 1 Rate Control	cbr 🔹		
Stream 2 Rate Control	cbr 🔹		
Stream 1 Bitrate	4096		
Stream 2 Bitrate	1024		
Stream 1 Framerate	30		
Stream 2 Framerate	30		
Stream 1 GOV Length	60		
Stream 2 GOV Length	60		
Rotate Type flip	•		
Refresh Apply			
Configuration de la détection de mouvement de la caméra

Les paramètres de détection de mouvement incluent l'indice de mouvement, l'échantillonnage, le niveau de détection, la sensibilité, l'intervalle de temps et les zones de détection de mouvement. Cliquez sur un canal de caméra IP et sélectionnez **Configuration du mouvement de la caméra** pour accéder au mode de configuration du mouvement.

AVIS! Pour vous assurer que la fonction de détection de mouvement est activée pour le NVR, accédez à **Configuration** > **Système** > **Gestion des événements** pour activer la fonction de déclenchement des événements (pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des événements dans la section Configuration du système).

Camera Motion S	etup	~
Motion Intensity		8 %
Motion	1	•
Sampling	1	
Detection Lvl.	10	
Sensitivity	80	
Time Interval	10	
Region		Edit
Refr	esh	Apply

Indice de mouvement

Le NVR prend en charge 4 ensembles de paramètres de détection de mouvement pour chaque caméra IP. Effectuez une sélection dans le menu déroulant en regard de **Mouvement**. Dans chaque indice de mouvement, vous pouvez définir jusqu'à 10 ensembles de fenêtres de détection de mouvement.

Échantillonnage

Vous pouvez configurer l'intervalle de pixel d'échantillonnage (par exemple, si l'utilisateur définit l'intervalle sur 5, la caméra IP prend 1 pixel d'échantillonnage tous les 5 pixels de chaque ligne et de chaque colonne de la zone de détection, et les compare). Le système déclenche l'alarme lorsque des différences sont détectées.

Niveau de détection

Le niveau de détection correspond à la mesure dans laquelle la caméra peut accepter la différence du même pixel d'échantillonnage en un court laps de temps. Un niveau de détection inférieur détecte davantage de mouvements mineurs.

Sensibilité

La sensibilité permet de définir le pourcentage d'intensité de la détection de mouvement. Une sensibilité plus élevée signifie que le système déclenche une alerte de détection de mouvement avec une intensité de mouvement plus faible détectée.

Intervalle de temps

Vous pouvez régler l'intervalle entre chaque mouvement détecté.

Configuration de la zone de détection

Les méthodes de réglage des caméras IP H.265 et H.264 sont différentes. La section suivante décrit comment définir une zone de détection pour les deux types de caméras IP.

Caméra IP H.265

Cliquez sur **Edit** pour afficher la fenêtre Configuration de la région de mouvement comme cidessous. La zone de détection est divisée en 1 200 (40x30) grilles de détection. Vous pouvez peindre et sélectionner la région de détection de mouvement avec la souris.



- Cochez la case Activer le pinceau, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur pour peindre une zone de détection de mouvement.
- Cliquez sur **Sélectionner tout** pour définir toute la zone de surveillance comme zone de détection.
- Pour effacer la zone de détection, décochez la case Activer le pinceau, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur pour supprimer la zone de détection de mouvement.
- Cliquez sur Effacer tout pour effacer l'ensemble de la zone de détection de mouvement sélectionnée.
- Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

Caméra IP H.264

En mode de configuration de la détection de mouvement, une fenêtre de détection entourée en rouge s'affiche sur la grille des canaux. La zone de détection de mouvement peut varier selon les modèles de caméras IP. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer la détection de mouvement :



- Cliquez au centre de la fenêtre de détection de mouvement et déplacez-la à l'emplacement souhaité.
- Cliquez sur le contour de la fenêtre de détection de mouvement et faites glisser le bord pour modifier sa taille.
- Pour ajouter une nouvelle fenêtre de détection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille des canaux et sélectionnez **Ajouter une nouvelle fenêtre**.
- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

Modifier la fenêtre de détection ajoutée

- 1. Pour supprimer une fenêtre de détection de mouvement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre de détection de mouvement sélectionnée et cliquez sur **Supprimer la fenêtre sélectionnée**.
- 2. Pour supprimer plusieurs fenêtres de détection de mouvement, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la grille des canaux et sélectionnez **Supprimer toutes les fenêtres**.
- Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres de la caméra IP sélectionnée ou cliquez sur Refresh pour recharger les paramètres.

Configuration de l'analyse vidéo de la caméra

Le NVR permet aux utilisateurs de connecter et de configurer des caméras IP dotées de la fonction d'analyse vidéo (VA).

Les instructions suivantes décrivent brièvement la configuration de la fonction d'analyse vidéo. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel sur l'analyse vidéo.

Uve Vew		Add Dovice	- Terord	O Setup	Bug	A Admin • i	A 2017/11/13 PM 04:38:15 ()
Correct Absorgerment	brid View Auto Layout +						StQ 4 sec 🔹 🙆 🔯
• Normal CH1	EHC-3285						164 - 16261 - 16
Projectes Consta View Prof. Children View		Trate	-		10	2	
	Camera Video Analysis S Show Event Trigger Video Analytics 1		ň				1
General PH Contra	Enable On	· ·				Zone 0	
Camera Imoga Setop V Camera Video Format V	Selected Behavio Intrus	ionDet -					T A
Comer Modor Grag Those Event Tagger Video Analytes 1 Enable Con Selected Behavia (brussonder - Zenter 1 Exceler to Xuruson A	Zone 0 Exclude 0	× (Select Add Rect Add Polygon Add Rect Add Polygon Object Size Filt	er			
	Name Zone (All and a second
Name Directions Develt Time 5 seconds Betresh Apply Connect Analysis (Edge	Directions all Dwell Time 5	seconds Apply	4.				

- Accédez à Configuration > Système > Gestion des événements pour sélectionner la caméra IP qui contient la fonction VA.
- 2. Cliquez sur le menu déroulant Type d'événement pour sélectionner Analyse vidéo et cochez la case Déclencheur d'événement pour activer la notification d'événement. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Gestion des événements sous Configuration du système.
- Vous pouvez configurer et mettre en œuvre deux ensembles de fonctions d'analyse vidéo simultanément. Sélectionnez l'analyse vidéo 1/2 dans le menu déroulant et sélectionnez Activer dans le menu déroulant pour l'activer.
- 4. Sélectionnez le type d'analyse vidéo dans le menu déroulant Comportements sélectionnés et choisissez une fonction VA (les options VA incluent : Objet abandonné, Détection d'intrusion, Sabotage de caméra, Mauvaise direction, Détection de pillage, Comptage d'objets, Retrait d'objets et Véhicule arrêté).
- 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres une fois la configuration terminée ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

Paramètres de comportement

Les paramètres de comportement peuvent varier en fonction du comportement sélectionné. Certaines fonctions d'analyse vidéo (Intrusion, Objet mal placé/supprimé) nécessitent des paramètres de zone. Les paramètres de zone permettent au NVR de surveiller si la zone de détection est déclenchée.

AVIS! les paramètres de comportement peuvent varier en fonction des types d'événements de l'analyse vidéo.

- 1. **Menu Paramètres de zone :** Sur la grille des canaux, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu de réglage. Le menu de réglage comprend toutes les fonctions de réglage de zone.
- 2. Terminez la configuration de toutes les fonctions et cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
- 3. Nom : nommez la zone de détection.
- 4. **Instructions :** définissez la direction du mouvement que la caméra doit suivre. Les alarmes ne se déclenchent que lorsque la caméra détecte un mouvement dans une direction spécifique.
- 5. **Temps d'arrêt :** permet de définir la durée pendant laquelle une alarme est déclenchée. Le temps d'arrêt varie de 1 à 1 000 secondes.
- 6. **Délai avant alarme :** l'alarme se déclenche lorsque le mouvement sélectif dépasse la durée définie (entre 20 et 1 800 secondes).
- 7. Alarme à : l'alarme se déclenche lorsque le nombre d'objets atteint ou dépasse le nombre défini.
- 8. **Réinitialiser le compteur en cas d'alarme :** Cochez cette case pour réinitialiser le nombre d'objets ou décochez-la pour redémarrer la fonction de comptage d'objets à partir de zéro.
- 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Configuration de la caméra Fisheye

Camera Fisheye	Setup 🔨
Dewarping Type	Front End 🔹
Installation	Ceiling Moun 🔻
Stream 1 View Mode	overview -
Stream 2 View Mode	4ptz 💌
Ref	resh Apply

Le NVR permet aux utilisateurs de régler le type de dégauchissement (frontal et avant) en fonction du DSP de la caméra. Sélectionnez le canal de la caméra Fisheye et cliquez sur **Configuration de la caméra Fisheye** sur la gauche pour afficher les paramètres.

Type de dégauchissement Fisheye

Dégauchissement frontal

Le dégauchissement frontal est principalement destiné aux caméras Fisheye équipées d'une fonction de dégauchissement. Sélectionnez **Frontal** et choisissez la méthode d'installation sous **Installation** en fonction de la méthode de montage de la caméra.

- Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.
 Les options suivantes incluent les modes d'affichage de dégauchissement sous Mode d'affichage flux 1 et
 Mode d'affichage flux 2 pour une installation au plafond/au mur.
 - Mode d'affichage flux 1

Vous pouvez visionner la vidéo en direct sans dégauchissement.



Mode d'affichage flux 2

Pour les caméras installées au plafond, vous pouvez choisir le mode de dégauchissement **Affichage 360** ou **Affichage 4PTZ**.

Présentation de l'interface utilisateur du système Configuration de la caméra Fisheye

Affichage 360

Ce mode contient deux images en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 °.



Affichage PTZ

Ce mode contient quatre images en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec la vue ePTZ. Pour les caméras installées sur un support mural, vous pouvez choisir le mode de dégauchissement **Affichage 180** ou **Affichage 2PTZ**.



Affichage 180

Ce mode contient une image en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 °.



Affichage 2PTZ 180

Ce mode contient une image en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 ° et deux vues ePTZ.



Fonction ePTZ Fisheye

Sous **Affichage 4PTZ** ou **Affichage 2PTZ 180**, vous pouvez déplacer l'image à l'aide du panneau de commande de direction et des icônes Zoom avant/arrière comme les fonctions PTZ normales (panoramique/inclinaison/zoom) sous le panneau **Contrôle PTZ de la caméra**.

Présentation de l'interface utilisateur du système Configuration de la caméra Fisheye



Dégauchissement arrière

pour recharger les paramètres.

_e dégauchissement arrière est conçu pour les camé-	Camera Fisheye S	etup 🔨
as Fisheye dépourvues de fonction de dégau-		
chissement. Le NVR procède au dégauchissement	Dewarping Type	Back End 👻
des images source Fisheye et propose aux uti-		
isateurs plusieurs modes de dégauchissement.	Installation	Ceiling Moun
Sélectionnez Arrière et choisissez le type	Installation	Centing Mount
d'installation dans Installation. Cliquez sur Apply	Refre	esh Apply
oour enregistrer les paramètres ou sur Refresh		

Après avoir basculé en mode Dégauchissement arrière, l'icône 🔤 apparaît dans le coin inférieur droit de la

grille de canaux. ainclut **Vue normale**, **Vue PTZ**, **Affichage 360**, **Vue quadruple**, **Vue OPR** et **Vue 103R**. Sélectionnez le mode de votre choix, ainsi que le NVR procède au dégauchissement automatique des images sources de Fisheye.

Les éléments suivants incluent les détails relatifs aux modes d'affichage de dégauchissement dans mo pour le dégauchissement arrière.

AVIS! La fonction de dégauchissement **Arrière** est disponible pour les caméras Fisheye dotées ou dépourvues de la fonction de dégauchissement.





Sélectionnez cette option **O** pour afficher les vidéos en direct sans dégauchissement.

Vue PTZ



Sélectionnez cette option pour afficher les images en temps réel dégauchies.

Affichage 360



Sélectionnez cette option 🔚 pour afficher deux images en temps réel à 180 ° dégauchies.

Vue quadruple



Sélectionnez cette option 🔠 pour afficher quatre images de vue en direct régionales dégauchies.



• Vue OPR []] (une vue originale, une vue panoramique et une vue régionale)

Sélectionnez cette option et une vue originale, une vue panoramique et une vue régionale.

Le mode d'affichage OPR permet aux utilisateurs de vérifier la vue en direct dégauchie dans l'affichage à 180 ° avec une vue régionale. Vous pouvez également vérifier l'emplacement correspondant des deux vues à l'aide d'une image source sans dégauchissement.

• **Vue 103R** [] (une vue originale et trois vues régionales)



Sélectionnez cette option []] pour afficher une vue originale et trois vues régionales.

Le mode d'affichage 1O3R offre aux utilisateurs trois vues ePTZ avec une image source sans dégauchissement.

Pour **Vue OPR** et **Vue 103R**, vous pouvez utiliser la fonction ePTZ dans n'importe quelle vue régionale pour surveiller différentes zones. Cliquez sur une grille de visualisation régionale pour sélectionner la vue sou-

haitée. Cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour modifier l'emplacement de la vue régionale. Vous pouvez également déplacer la zone bleue sur la grille de visualisation d'origine pour modifier la zone surveillée.

Configuration de la fonction IR/de l'exposition de la caméra

Camera IR/Expos	ureSetup 🔨
Exposure Mode	auto 🔹
Max Gain	3
Min Shutter Speed	8 -
IR Mode	lightsensor 🔹
IR Day Threshold	7
IR Night Threshold	3
Ref	resh Apply

Le NVR permet aux utilisateurs de configurer la fonction IR et les paramètres d'exposition de la caméra IP.

Paramètres d'exposition

Les paramètres d'exposition contrôlent la quantité de lumière reçue par le capteur d'image. Le système modifie la largeur du diaphragme de l'objectif, la vitesse d'obturation et d'autres paramètres d'exposition pour obtenir des résultats différents.

- Sélectionnez un mode d'exposition approprié pour la caméra à partir de la liste déroulante Mode d'exposition. Les modes d'exposition peuvent varier en fonction du modèle de caméra IP. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la caméra IP pour obtenir plus d'informations avant de configurer les paramètres pertinents (par exemple, la vitesse d'obturation, le gain maximal, etc.).
- 2. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

Configuration de la fonction IR

La fonction IR modifie la réaction du filtre infrarouge pour permettre/empêcher la lumière infrarouge (IR) d'atteindre le capteur d'image.

- Mode IR : définit l'action du filtre infrarouge. Reportez-vous aux descriptions de chaque option et sélectionnez un mode approprié.
 - Auto: permet à la caméra de décider de l'occasion de retirer le filtre infrarouge. L'image reçue
 n'est pas traitée ou le capteur de lumière n'est pas utilisé pour détecter la ressource lumineuse.
 - Manuel activé : supprime le filtre infrarouge pour obtenir des images claires en noir et blanc dans des conditions de faible luminosité.
 - Manuel désactivé : active le filtre infrarouge pour filtrer la lumière infrarouge et permettre à la caméra de produire des images couleur de haute qualité.
 - Intelligent : permet à la caméra de décider de l'occasion de retirer le filtre infrarouge. Le mécanisme du mode Intelligent détermine si la source lumineuse principale provient de l'éclairage infrarouge. Ce mode empêche la caméra de désactiver le mode nuit lorsque la source lumineuse secondaire existe, mais qu'elle n'était pas suffisante pour permettre à la caméra de fournir une image claire. Pour les caméras avec module LED IR intégré, trois modes de fonction IR supplémentaires sont disponibles : Capteur de lumière/Lumière allumée/Lumière éteinte.
 - Capteur de lumière : détecte la source lumineuse et détermine si l'éclairage ambiant nécessite des lumières LED IR pour fournir une image plus claire.
 - Lumière allumée : active toujours les lumières LED IR.
 - Lumière éteinte : désactive toujours les lumières LED IR.
 - Seuil jour/nuit IR : est utilisé comme niveau de luminosité standard pour les caméras permettant de basculer entre les modes jour/nuit. La valeur de seuil représente le niveau de luminosité de l'éclairage ambiant de la caméra. La plage de la valeur de seuil est comprise entre 0 et 10 (0 = sombre, 10 = lumineux).
- Seuil jour IR : la caméra passe en mode jour lorsque le niveau de luminosité ambiante atteint la valeur définie. La valeur par défaut est 7.
- Seuil nuit IR : la caméra passe en mode nuit dès que le niveau de luminosité ambiante atteint la valeur définie. La valeur par défaut est 3.
- Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Refresh pour recharger les paramètres.

Informations sur la caméra

Camera Informati	ion	V
Site Name:	MegaPixelCamera	
IP:	192.168.50.23	
Туре:	IP Cam	
Main Format:	H265	
Sub Format:	H265	
Main Video Size:	800x600	
Sub Video Size:	800x600	
Main Frame Rate:	25.00	
Sub Frame Rate:	25.00	
Main Stream BPS:	384.02kbps	
Sub Stream BPS:	231.93kbps	
Audio Format:	Unknown	
Audio PPS:	0.00	
Audio Bit Rate:	0.00kbps	

Vous pouvez consulter un bref résumé de la caméra IP sélectionnée. Cliquez sur un canal de caméra IP dans la liste Vue de caméra de Gestion des vues ou dans la présentation de l'affichage pour afficher les informations de base. Les informations relatives à la caméra doivent inclure le nom du site, l'adresse IP, le type de périphérique, le format vidéo, etc.

5

Configuration NVR

Vous pouvez configurer les paramètres de base du NVR, tels que la langue, les paramètres par défaut, la date/l'heure, le réseau, le compte utilisateur, la gestion, etc. Cliquez sur **Con-***figuration* pour accéder au menu de configuration général du NVR.

AVIS!

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-8/16 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-8/16 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement

MOBOTIXwww.mobotix.com > Support > Centre de

téléchargement > Téléchargements de logiciels et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-8/16 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section Service de basculement NVR, p. 151.

Langue

Live View	🕑 Playba	:k/Export	
Language		Language:	
General		English	
O System			
🗞 Network	•		
🖹 Storage	•	Apply	Cancel
🕼 User Management			
🖵 Display			
PoE Management			

- 1. Dans Configuration, sélectionnez **Langue** pour entrer le paramètre de langue.
- 2. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste pour modifier la langue d'affichage.
- 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer et appliquer les paramètres, ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Général

Image Factory Default: General Back to factory default Set System Image Network Image Storage Image User Management Cursion : 2017.10.20.1e100f8 Version : 2017.Q4.1027.7d0aef6 Upgrade Audio Output: Import/Export Configuration: Import Export Import Export		
General Back to factory default Set System Firmware Info: Network Kernel version : #20171006M1_ac82e4c.01 Storage Remote version : 2017.10.20.1e100f8 User Management Version : 2017.Q4.1027.7d0aef6 Display Audio Output: HDMI 2 Import/Export Configuration: Import Export		Factory Default:
 System System Network Storage User Management Display PoE Management Import/Export Configuration: Import Export 		Back to factory default Set
Network Storage User Management Display PoE Management Import/Export Configuration: Import Export	•	Firmware Info:
Storage Remote version : 2017.10.20.1e100f8 User Management Version : 2017.Q4.1027.7d0aef6 Display Audio Output: POE Management Import/Export Configuration: Import Export	•	Kernel version : #20171006M1_ac82e4c.01
User Management Display POE Management Import/Export Configuration: Import Export	•	Remote version : 2017.10.20.1e100f8
Display PoE Management Import/Export Configuration: Import Export		Version : 2017.Q4.1027.7d0aef6 Upgrade
POE Management HDMI 2 Import/Export Configuration: Import Export		Audio Output:
Import/Export Configuration: Import Export	•	HDMI 2
Import Export		Import/Export Configuration:
		Import Export
		Import Export
		Apply Cancel
		▼ ▼ ▼

Sélectionnez **Général** pour accéder au menu des paramètres NVR de base.

Paramètres par défaut

Vous pouvez charger les paramètres d'usine du logiciel XMS.

- 1. Cliquez sur **Set** et lisez le message d'avertissement dans la fenêtre contextuelle.
- 2. Sélectionnez **Oui** pour poursuivre le chargement des paramètres d'usine ou cliquez sur **Non** pour annuler.

Informations du micrologiciel

La version actuelle du micrologiciel du NVR peut être consultée ici. Vous pouvez également mettre à niveau le micrologiciel en téléchargeant le nouveau micrologiciel.

- 1. Connectez un périphérique de stockage externe avec mise à niveau du micrologiciel pour le NVR.
- 2. Cliquez sur Upgrade pour afficher une fenêtre contextuelle de sélection de fichier, comme ci-dessous.

Filename	Size
xxxx-xxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx KE
	1.0
1 file(s) found	

3. Sélectionnez le fichier de micrologiciel préféré (*.zip/txz/txz.sha512) et cliquez sur **Confirm** pour lancer la progression de la mise à niveau du micrologiciel. Le NVR redémarre automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée.

Sortie audio

Vous pouvez modifier le mode de sortie audio et choisir entre HDMI 1, HDMI 2 et Line Out.

Après avoir sélectionné un mode de sortie audio, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres ou sur Annuler pour recharger les paramètres actuels.

Importer la configuration

Vous pouvez charger le fichier de configuration NVR précédemment exporté depuis un autre périphérique via un lecteur externe.

1. Connectez le lecteur externe qui stocke le fichier de configuration au NVR et cliquez sur Import pour afficher la fenêtre de sélection de fichier.

Après avoir sélectionné le fichier de configuration, cliquez sur <u>confirm</u> pour lancer l'importation de la configuration ou sur <u>Cancel</u> pour arrêter. Un message d'avertissement s'affiche pour informer les utilisateurs que le système XMS redémarre après l'importation du fichier de configuration.

Exporter la configuration

Vous pouvez exporter la configuration XMS actuelle vers un lecteur externe.

- 1. Assurez-vous que le disque externe est connecté au NVR avant d'exporter le fichier de configuration. Cliquez sur **Export** et sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation préféré.
- 2. Lisez la fenêtre contextuelle de confirmation pour confirmer l'emplacement du fichier d'exportation.
- 3. Cliquez sur **Confirm** pour lancer l'exportation ou sur **Cancel** pour arrêter.

AVIS! Exportez le fichier de configuration avant chaque mise à niveau du système XMS. De plus, sauvegardez régulièrement le fichier de configuration pour éviter des problèmes inattendus.

Système

Vous pouvez configurer les paramètres du système NVR tels que la date/l'heure, les joysticks, le moniteur système et la gestion des événements. Reportez-vous à chaque section correspondante avant de configurer les paramètres du système.

Réglage date/heure

Vous pouvez définir la date, l'heure et d'autres paramètres d'affichage à l'écran (OSD) dans le menu de réglage Date/Heure.

Language	2021.08.	25, W	edne	sday A	M 03	:52:30	6
General							
System	Date/Tir	ne Set	tup:				
Data	•		Aug	ust	2021		0
Date/Time	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Joysticks	25	20	27	28	29	30	31
System Monitor	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
Event Management	22	23	24	25	26	27	28
Network	29	30	31	1	2	3	4
Storage	03:5	2:29 A	м				4
User Management	Date For	mat:					
Display	YYYY	/MM/	DD -				
DoS Management	🗌 Us	e 24 H	lours				
Pot management	Time Zo	ne:					
Video Analysis	(UTC) Lond	ion				-
	NTP Ser	ver Se	tup:				
	time	nist.g	ov			Upo	iate
	En	able A	uto S	ync	Every	Hour	-

Réglage date/heure

- 1. Cliquez sur une date dans le calendrier et sélectionnez-la pour modifier la date sur le système.
- 2. Cliquez dans le champ de l'heure, et appuyez sur les flèches HAUT/BAS ou faites défiler la molette de la souris pour modifier l'heure actuelle.
- 3. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.

Format de date

Vous pouvez choisir le type d'affichage de date préféré. Les quatre types d'affichage sont les suivants : AAAA/MM/JJ, AAAA/JJ/MM, MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA. « A » représente l'Année, « M » le Mois et « J » le Jour.

 Après avoir sélectionné le format de votre choix, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Fuseau horaire

Vous pouvez sélectionner votre propre fuseau horaire. Accédez au lien www.greenwichmeantime.com pour connaître le fuseau horaire local approprié.

Configuration du serveur NTP

Vous pouvez configurer le serveur NTP (Network Time Protocol) après avoir sélectionné le fuseau horaire de votre choix. Le serveur NTP par défaut est time.nist.gov. Vous pouvez également choisir n'importe quel serveur NTP préféré. La liste des adresses IP des serveurs NTP est fournie ci-dessous :

129.6.15.28	129.6.15.29	132.163.4.101
132.163.4.102	132.163.4.103	128.138.140.44
192.43.244.18	131.107.1.10	69.25.96.13
206 246 118 250	208.184.49.9	64.125.78.85
207.200.81.113	64.236.96.53	68.216.79.113

Après avoir choisi le serveur NTP approprié, cliquez sur Update en regard du serveur pour synchroniser l'heure immédiatement.

De plus, l'heure peut être régulièrement synchronisée.

- 1. Cochez la case **Activer la synchronisation automatique**, puis sélectionnez l'heure souhaitée dans le menu déroulant.
- 2. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres. L'heure est automatiquement synchronisée toutes les heures, tous les jours et toutes les semaines selon les préférences des utilisateurs.

Configuration du joystick

Le NVR permet aux utilisateurs de contrôler les caméras PTZ ou SpeedDome à l'aide d'un joystick USB externe.

AVIS! Cette fonction n'est disponible QUE pour les joysticks compatibles Xinput.

Pour régler le joystick, procédez comme suit. Le joystick doit être connecté au NVR AVANT le démarrage du NVR.

	Focus Near	Change	No Setting
-	Focus Far	Change	No Setting
0	Iris Open	Change	No Setting
8	Iris Close	Change	A
+	Zoom In	Change	×
\$ -	Zoom Out	Change	в
AF	Auto Focus	Change	¥ 3

- 1. Sélectionner 1 dans le menu déroulant Sélection des joysticks.
- 2. Cliquez sur Change depuis une fonction PTZ.
- 3. Appuyez sur un bouton-poussoir pour lier la touche à la fonction.
- 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer et appliquer les paramètres.

Revenez à **Vue en direct** et sélectionnez un canal de caméra PTZ/SpeedDome. Appuyez sur un bouton-poussoir attribué à la fonction pour contrôler la fonction PTZ. Vous pouvez contrôler la caméra PTZ/SpeedDome connectée au NVR avec la fonction panoramique en déplaçant le joystick vers la gauche/droite, et contrôler la fonction d'inclinaison en déplaçant le joystick vers le haut/bas.

Sélectionner **Unused** - dans le menu Sélection des joysticks. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres.

Moniteur du système

Language		Event Setup:
@ General		Enable Event Full View
System		System Event Action:
Date/Time		CPU Temperature Warning
Joysticks		Send Email
System Monit	or	Alarm Out: 1 2 3 4
Event Manage	ment	Fan Speed Warning
Network	w.	Threshold 200 RPM
G Storage		🗌 Send Email
Juser Managen	nent	Alarm Out: 1 2 3 4
Display		Hard Disk Warning
	2018	Send Email
POE Managem	ent	Alarm Out: 1 2 3 4
		Apply Cancel

Configuration des événements

Vous pouvez configurer un canal d'alerte d'événement en plein écran.

Cochez/Décochez « Activer l'affichage complet de l'événement » et cliquez sur Apply pour activer/désactiver la fonction.

Action d'événement système

Vous pouvez configurer le seuil pour l'examen du système, par exemple la température du processeur, la vitesse du ventilateur, etc. Si la valeur du système est supérieure au seuil défini, le NVR envoie des e-mails ou des alarmes d'avertissement.

- Avertissement de température du processeur : une température élevée du processeur peut entraîner des défauts du système. Vous pouvez saisir une valeur de température spécifique pour éviter la sur-chauffe du processeur (la valeur par défaut est 80). Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple Envoyer un e-mail ou Sortie d'alarme 1 4.
- Avertissement de vitesse du ventilateur : une vitesse de ventilateur élevée peut entraîner des défauts du système. Vous pouvez saisir une valeur de vitesse de ventilateur spécifique pour éviter une surcharge liée à la vitesse du ventilateur (la valeur par défaut est 200). Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple Envoyer un e-mail ou Sortie d'alarme 1 4.
- Avertissement du disque dur : Le système peut détecter si le disque dur présente des erreurs inattendues ou si la vitesse de lecture/d'écriture est lente, et envoyer un avertissement aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple Envoyer un e-mail ou Sortie d'alarme 1 – 4.

```
Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour ignorer les modifications.
```

Gestion des événements

Vous pouvez définir les paramètres d'événement pour chaque caméra IP sélectionnée. Le menu de réglage s'affiche comme suit :

Live View	Playback/Export		Add Devic
Language General System Date/Time Joysticks System Monitor Event Managemen Storage User Management Display PoE Management Video Analysis		Anfigure Default Configure Localhost IP.€, CH1 - 192.168.51.3 IP.€, CH2 - 192.168.8.00 IP.€, CH3 - 192.168.8.98 IP.€, CH4 - 192.168.50.21 IP.€, CH5 - 192.168.50.22 IP.€, CH5 - 192.168.50.23 IP.€, CH7 - 192.168.50.24 IP.€, CH7 - 192.168.50.25 IP.€, CH7 - 192.168.50.25 IP.€, CH7 - 192.168.50.2 IP.€, CH10 - 192.168.50.2 IP.€, CH11 - 192.168.50.2 IP.€, CH12 - 192.168.50.3 IP.€, CH13 - 192.168.50.3 IP.€, CH16 - 192.168.50.3	Event Type: Alarm • 1 • vent Action: ✓ Event Trigger Channel Setup: Set Snapshot Option: ✓ Enable Size: CIF • Send Email: Enable Send Push Notification: Enable Alarm Out: 1 2 3 4 PTZ Action: Enable PTZ Finne

Configuration par défaut

Vous pouvez configurer les actions d'événement par défaut pouvant être appliquées à chaque caméra.

- 1. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
- 2. Définissez les actions d'événement, les instantanés, l'envoi d'e-mails, etc.
- 3. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.
- 4. Sélectionnez un site à partir de **Localhost** et cliquez sur **Default** pour charger les paramètres par défaut prédéfinis.
- 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres de configuration par défaut chargés à partir de **Configuration par défaut**.

Action d'événement

- **Déclencheur d'événement :** cochez cette case pour activer la fonction **Déclencheur d'événement**.
- Options d'instantané : cochez cette case et sélectionnez la résolution de l'instantané dans le menu déroulant, puis cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres. Le système capture l'image de l'événement en temps réel dès qu'un événement est déclenché. Vous pouvez afficher tous les instantanés d'événements sous Lecture/Exportation > Instantané par événement.
- Envoyer un e-mail : activez la fonction de notification par e-mail et le NVR envoie une notification d'événement à l'adresse e-mail prédéfinie sous Réseau. Cochez la case et cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
- Envoyer une notification Push : Activez la fonction Notification Push et assurez-vous d'avoir préalablement téléchargé l'application mobile MOBOTIX NVR App. Le NVR envoie une notification d'événement sur le téléphone mobile de l'utilisateur par l'intermédiaire de l'application mobile MOBOTIX NVR App. Cochez la case et cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
- Sortie d'alarme 1 4 : Vous pouvez activer/désactiver la fonction de sortie d'alarme. Le signal peut être un voyant ou un avertisseur sonore visant à informer les utilisateurs du déclenchement de l'événement. Cochez la case correspondante pour activer la sortie d'alarme. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Action PTZ : l'action PTZ permet à la caméra de s'orienter vers la position cible lorsqu'un événement est déclenché et de revenir à la position définie lorsque l'événement est terminé. Suivez les étapes suivantes pour configurer les actions PTZ :



- 1. Cochez la case **Activer PTZ** et sélectionnez le canal dans la liste déroulante pour effectuer une action de panoramique/d'inclinaison/de zoom.
- 2. Cliquez sur le bouton de commande et placez-le de façon à effectuer un panoramique/une inclinaison. Appuyez sur le bouton zoom avant/arrière pour contrôler le rapport de zoom.
- Cochez la case Cible et cliquez sur Positioning. Les coordonnées de la position définie à l'étape 2 s'affichent. Vous pouvez également configurer manuellement les coordonnées et le rapport de zoom en cliquant sur les boutons HAUT/BAS ou à l'aide du clavier.

Suivez les **étapes 2 et 3** pour configurer la position de retour.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez cliquer sur **Go** pour vérifier si la caméra se met à la position souhaitée, comme précédemment définie.

Hôte local

Vous pouvez configurer le réglage des événements pour chaque caméra connectée au NVR.



- 1. Sélectionnez un site de caméra dans la liste Localhost.
- 2. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
- 3. Sélectionnez le type d'événement Analyse de la perte vidéo, du mouvement et de la vidéo (la caméra IP doit prendre en charge cette fonction pour avoir accès à l'option)
- 4. Configurez les actions d'événement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration par défaut dans Gestion des événements.
- 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Vous pouvez copier et appliquer les mêmes paramètres à plusieurs sites. Sélectionnez un site à partir de

Localhost, puis cliquez sur	Default	et	Apply	. Le site applique les paramètres de configuration par
défaut.				

AVIS! Avant de configurer l'action d'événement de l'analyse de mouvement/vidéo dans **Gestion des événements**, veuillez activer l'affichage du déclencheur d'événement et configurer les paramètres dans **Configuration de mouvement de caméra/Configuration d'analyse vidéo de caméra** sous l'onglet Vue en direct.

Configuration des événements NVR (en option)

Vous pouvez configurer les actions d'événement et le type d'alarme NVR.

ve View 💿 Playb	eck/Export		G Add D	exice	· fiec	ord	• Setup
andiade	Configure	Event Type:					
THE REAL PROPERTY AND INCOME.	Default Configure	Alarm + 1 +					
anera	IPAC CH1 - 192.168.50.25	Event Action:					
System	NVR Event Setup	V Event Trigger					
Date/Time		Channel Setup:					
Joysticks.		Set					
System Monitor		Snapshot Option:					
Event Management		v Enable Size: CIF					
A CONTRACTOR OF		Send Email:	V CHO1			E OPO 1	
Network		C Enable				D CHIR	
Storage		Send Push Notification:				Doid-	
User Management		Enable Alarm Out: 1 2 3 PTZ Action: Enable PTZ Tunne of		Done		0006	
Display				DONN		0000	
PoE Management						DOOR	
video Analian						Dotta	
A MARK HOME AND						E CHU	
		Apply Cancel Defau		13004		000	
				000		0.0440	
				D 0142	D041	014	
					DOW	C OHR	
						Tioni	
				0004		0006	
				E 008		010	
						DOIN .	
			Select	u	OK	Cancel	

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le déclencheur d'événement pour le NVR.

- 1. Sélectionnez le Type d'événement NVR (alarme 1 à 4) dans le menu déroulant.
- 2. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
- 3. Cliquez sur **Set** pour appliquer les paramètres aux caméras sélectionnées.
- 4. Définissez les actions d'événement.
- 5. Cliquez sur Apply pour appliquer le paramètre ou sur Cancel pour abandonner.

Les utilisateurs peuvent également cliquer sur **Default** pour appliquer la configuration définie dans **Configuration par défaut**.

Réseau

Le menu Réseau permet aux utilisateurs de modifier les paramètres de l'interface réseau tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc. Pour plus d'informations, consultez l'administrateur réseau et/ou le fournisseur de services réseau.

AVIS!

Conservez une interface réseau individuelle sous une adresse IP différente (par exemple, 192.168.10.xxx et 192.168.11.xxx) pour éviter les conflits d'interface et pour ne pas empêcher la détection des caméras IP.

C Live View Playb	CK/Export Add Device
Language	Interface:
General	WAN1 -
System	MAC Address:
Network	00:D0:89:18:79:3C
Ethernet	✓ Enable DHCP
Email	IPv4:
DONS	Address:
Arres	Subnet Mask:
11112	Default Gateway:
STUN/TURN	Primary DNS:
Storage	Secondary DNS:
User Management	IPv6:
Display	Enable IPv6
BoE Management	Address:
Pos manogement	Subnet Mask:
Video Analysis	Default Gateway:
	Port:
	Http Port: 80
	RTSP Server Port: 554
	QR Code:
	1Py4
	Apply Cancel

Configuration Ethernet

Interface

- **eth0** : sélectionnez cette option pour définir la configuration WAN.
- vlan100 : sélectionnez cette option pour définir la configuration LAN.

Adresse MAC

Vous pouvez voir l'adresse MAC de l'interface sélectionnée.

Configuration DHCP

La fonction DHCP permet au NVR d'obtenir une adresse IP dynamique du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) au démarrage du NVR. Avec DHCP, les paramètres sont dynamiques et changent à chaque mise sous tension ou hors tension du NVR, en fonction de la configuration du réseau.

AVIS! Ce paramètre s'applique uniquement à un port WAN du NVR MOVElui-même. Les adresses IP des caméras des ports PoE sont attribuées par le serveur DHCP intégré, comme expliqué dans les sections Configuration de la gestion PoE, p. 93 et Ajouter un périphérique, p. 113.

- Cochez la case Activer DHCP et cliquez sur Restart. Une adresse IP dynamique sera attribuée au NVR. Dans ce paramètre, les configurations Ethernet pour les sections IPv4, y compris l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le DNS, seront appliquées automatiquement et ne pourront pas être modifiées par les utilisateurs.
- 2. Si le NVR doit être utilisé sous une adresse IP fixe, décochez la case **Activer DHCP** pour configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le DNS. Contactez les administrateurs système du réseau ou le personnel informatique pour plus de détails.

IPv4

- 1. Dans le menu de configuration WAN, si les utilisateurs décident de définir le NVR sous une adresse IP fixe, les utilisateurs doivent renseigner tous les paramètres associés.
- 2. Dans le menu de configuration LAN, vous pouvez configurer individuellement l'adresse IP du réseau LAN, le masque de sous-réseau, etc.
 - Adresse : vous pouvez configurer l'adresse IP (Internet Protocol) du NVR. L'adresse IP est l'identifiant du NVR sur un LAN TCP/IP.
 - Masque de sous-réseau : un masque de réseau 32 bits permet de diviser une adresse IP en sousréseaux et de spécifier les hôtes disponibles du réseau. La valeur est définie par l'administrateur réseau et le format ressemble à 255.255.255.255.
 - Passerelle par défaut : la passerelle est un nœud sur un réseau qui sert d'entrée à un autre réseau. Les NVR peuvent atteindre d'autres périphériques sur différents réseaux (AP/Hub/Switch).
 - DNS principal et DNS secondaire : vous pouvez spécifier l'adresse IP de l'espace de noms de domaine associé au NVR. Si le serveur n'est pas disponible lors de l'utilisation du protocole DHCP, le NVR continue à rechercher le serveur réseau jusqu'à ce qu'il expire ou qu'il trouve un nouveau serveur disponible.

IPv6

- Dans le menu de configuration WAN, si les utilisateurs décident de définir le NVR sous une adresse IP fixe, les utilisateurs doivent renseigner tous les paramètres associés. Cochez la case Activer IPv6 pour activer cette fonction.
- 2. Dans le menu de configuration LAN, vous pouvez configurer individuellement l'adresse IP du réseau LAN, le masque de sous-réseau, etc.
 - Adresse : vous pouvez configurer l'adresse IP (Internet Protocol) du NVR. L'adresse IP est l'identifiant du NVR sur un LAN TCP/IP.
 - Masque de sous-réseau : un masque de réseau 128 bits permet de diviser une adresse IP en sousréseaux et de spécifier les hôtes disponibles du réseau. La valeur est définie par l'administrateur réseau.
 - Passerelle par défaut : la passerelle est un nœud sur un réseau qui sert d'entrée à un autre réseau.
 Les NVR peuvent atteindre d'autres périphériques sur différents réseaux (AP/Hub/Switch).

Port

- **Port HTTP :** le port HTTP par défaut est 80.
- **Port serveur RTPS :** le port RTSP par défaut est 554.

QR Code

Scannez le code QR avec l'application mobile MOBOTIX NVR App pour obtenir des informations sur IPv4.

Enregistrer les paramètres

Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Configuration de la messagerie

Vous pouvez définir la messagerie sur laquelle recevoir les notifications d'événement/d'alarme.

C Live View	Playback/Expo	rt			
Language		SMTP Server:			
General		Gmail			
System	<u>y</u> -	Server Site:	smtp.gmail.com		
Network	y.	Port:	465 🗹 S		
Ethernet		Account: Password:			
Email					
DDNS		Email Recipient:			
HTTPS		Email Address:			
STUN/TURN					
Storage					
User Management					
Display					
PoE Management	•	Apply	Cancel		
Video Analysis	Ψ.				

Serveur SMTP

Vous pouvez sélectionner le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre choix. Les options par défaut sont **Gmail** et **Yahoo Mail**, mais vous pouvez également choisir **Personnalisé** pour configurer un serveur SMTP personnel.

- Site du serveur : le NVR récupère automatiquement les informations du serveur à partir des serveurs
 SMTP Gmail et Yahoo. Vous pouvez uniquement modifier ce champ sous Personnalisé.
- **Port :** vous pouvez sélectionner le port SMTP de votre choix. SMTP est couramment utilisé pour fonctionner sur le port Internet 465.
- SSL : SSL (Secure Sockets Layer) assure la sécurité des communications sur Internet. Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver la connexion SSL. SSL est activé par défaut.
- **Compte :** vous pouvez configurer le compte SMTP. Entrez le nom d'utilisateur correspondant au serveur SMTP. Le compte utilisateur est généralement une adresse e-mail.
- Mot de passe : saisissez le mot de passe associé au compte SMTP ci-dessus.

Destinataire de l'e-mail

Modifiez l'adresse e-mail à laquelle la notification d'événement/d'alarme sera envoyée. Reportez-vous aux sections suivantes pour configurer toutes les informations requises.

Adresse e-mail : saisissez l'adresse e-mail préférée pour les notifications d'événement ou d'alarme.

Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Configuration DDNS

Live View O Piayback/Ex	port
Language General System Network	DDNS Setup: Enable DDNS Server Name: IView * Hostname:
Ethernet Email DDNS HTTPS STUN/TURN	Password: Port: 80 Domain name: N/A
Storage User Management Display PoE Management Video Analysis	Apply Cancel

- 1. Activer DDNS : cochez cette case pour activer Dynamic Domain Name Service ou décochez-la pour désactiver cette option.
- 2. Nom du serveur : choisissez le fournisseur de services. Les options par défaut sont les suivantes : DynDNS, ChangelP et NolP.
- 3. Nom d'hôte : configurez un nom de domaine utilisé pour entrer le NVR via Internet sur un PC distant.
- 4. Nom utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur DDNS ici.

- 5. Mot de passe : saisissez ici le mot de passe de l'utilisateur DDNS correspondant.
- 6. **Port :** configurez le port pour DDNS.
 - Nom de domaine : le nom de domaine actuel défini pour NVR s'affiche ici.

Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

Configuration du stockage

La configuration du stockage fournit aux utilisateurs des informations détaillées sur les disques durs internes, le formatage, la réparation des disques durs internes, etc. Le stockage dans le cloud, tel qu'un périphérique NAS, est également inclus pour stocker des instantanés et enregistrer des vidéos.



Configuration du stockage local

Cliquez sur l'icône du disque dur R. La liste déroulante s'affiche comme ci-dessous, avec trois options : Formater le disque, Afficher les infos du disque/Smart et Réparer disque.
Device1 : No RAID /	1 disk(s)	Create RAID -				
Device2 : No RAID /	1 disk(s)	Create RAID -				
isk List:						
Freedow and the second second						
Record Group1 :						
Record Group1 :						
Record Group1 :						
Record Group1 :	Used S	pace:	_	604.16 GB c	of 898.07 GB	Inactivate
Record Group1 :	Used S	pace: 25%	50%	604.16 GB c	of 898.07 GB 100%	Inactivate
Record Group1 :	Used S 0%	ipace: 25%	50%	604.16 GB c	of 898.07 GB 100%	Inactivate

Formater le disque

Vous pouvez formater le disque dur sélectionné. Sélectionnez cette option. Une fenêtre d'avertissement apparaît. Cliquez sur **OK** pour lancer le formatage du disque dur ou sur **Annuler** pour arrêter.

Afficher les infos du disque/Smart

Vous pouvez afficher et consulter de brèves informations et des informations Smart (technologie d'analyse et de génération de rapports d'auto-surveillance) sur les disques durs sélectionnés.

Info: isk N isk S isk F isk C rt Inf	Nodel: WDC WD40PU erial Number: WD-WCC4E09 irmware: 80.00A80 Gapacity: 40007870300 o:	JRX-64GVN 953615 016 Bytes	10				
ID -	Attribute	Current	Worst	Threshold	Raw Value	Status	
01	Read Error Rate	200	200	51	0		
03	Spin-Up Time	190	173	21	7458		
04	Start/Stop Count	100	100	0	730		
05	Reallocated Sectors Count	200	200	140	0		
07	Seek Error Rate	200	200	0	0		
9	Power-On Hours	64	64	0	26365		
A	Spin Retry Count	100	100	0	0		
DB	Calibration Retry Count	100	100	0	0		
DC	Power_Cycle Count	100	100	0	667		
0	Power-Off Retract Count	200	200	0	564		
21	Load Cycle Count	200	200	0	383		
22	Temperature Celsius	112	99	0	40		
24	Reallocated Event Count	200	200	0	0		
25	Current Pending Sector	200	200	0	0		
26	Offline Uncorrectable	100	253	0	0		
27	UDMA CRC Error Count	200	200	0	2		
-0	Multi Zone Error Bate	100	253	0	0		

Réparer le disque

- 1. En cas d'erreur sur le disque sélectionné, exécutez cette fonction pour réparer le disque dur avant le formatage. Une fenêtre d'avertissement s'affiche avant la réparation des disques durs.
- 2. Sélectionnez **OK** pour continuer ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

Créer un système RAID (requiert au moins 2 disques durs)

Le NVR inclut une fonction RAID qui assure une utilisation plus efficace et plus sûre de l'espace de stockage.

AVIS! NE PAS connecter d'autres disques dur après avoir configuré le système RAID. Sinon, supprimez et recréez le système RAID.

Cliquez sur **Créer un système RAID** et sélectionnez l'option de configuration disponible de votre choix. Cliquez sur **OK** pour continuer ou sur **Annuler** pour arrêter.

D Live View	Playback/Export				G	Add Device	Record
Language	RAID	Device:					
General	De	evice1 : No RAID / 4 disk(Create RAID -				
 System 							
Network	V Disk I	List:					
B Storage	v 5	lecord Group1 :					
Local Storage							
Cloud Storage		User	d Space:	_	604.16 GB c	f 898.07 GB	Inarthute
NAS			25%	50%	75%	100%	inactivate
🐌 User Managem	ent	Recording					
C Display							_
🛞 PoE Manageme	et 🔻	Record Group1 :					
		Use	d Space:		604.16 GB (of 898.07 GB	
			7504	5.044	75.04	100%	Inactivate

Pour supprimer la configuration RAID, cliquez sur **Supprimer le système RAID** et sélectionnez **OK** pour continuer ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

AVIS! Toutes les partitions et données stockées sur le disque dur dans le système RAID seront supprimées lors de la suppression du système RAID.

D Live View	Playback/Export	1				6.	Add Device	Record
Language	RAID D	evice:						
@ General	Devi	ce1: 10 RAID /	4 disk(s Dele	H RAID				
System								
Network	V Disk Lis	e:						
B Storage	w Rev	cord Group1 :						
Local Storage								
Cloud Storage			Used Spa	ce:		604.16 GB o	f 898.07 GB	The second se
NAS			0%	25%	50%	75%	100%	Inactivate
I User Management		1000GB Recording						
🗢 Display								
PoE Management	w Re	cord Group1 :						

Niveaux RAID

Type NVR	Niveau RAID
Modèles à 8/16 canaux	• 0 : Entrelacement uniquement, pas de redondance
	1: Mise en miroir
Modèle à 64 canaux	• 0 : Entrelacement uniquement, pas de redondance
	1: Mise en miroir
	5 : Entrelacement en bloc avec parité distribuée
	10 : Combinaison des niveaux RAID 1 et 0

Pour plus d'informations sur les niveaux RAID, voir Standard RAID levels (Wikipedia).

Erreur de disque dur

Le NVR envoie un avertissement d'erreur de disque dur lorsque le format de données du disque dur ne correspond pas à la configuration du NVR ou lorsque le disque dur est désactivé. Vous pouvez reformater le disque, activer la fonction de recodage du disque dur ou remplacer le disque dur en conséquence.



Remplacement d'un disque dur RAID défectueux

AVIS!

Il est fortement recommandé d'utiliser un **disque dur neuf** lorsque vous remplacez un disque défectueux. Si vous souhaitez utiliser un disque dur qui faisait partie d'un système RAID, assurez-vous de formater le disque **avant de l'ajouter au système RAID**.

Si cette étape est omise, le système ne reconnaîtra pas le disque dur après le redémarrage !

Procédez comme suit pour remplacer un disque dur pour lequel le système a généré une erreur de disque dur (voir la section ci-dessus).

- Démontez le disque dur défectueux (voir la section *Installation du disque dur* dans *Installation rapide*).
- Mettez le système hors tension et installez le nouveau disque dur (voir la section *Installation du disque dur* dans *Installation rapide*).
- Mettez le système sous tension et **montez** le nouveau disque dur.
- Si vous avez installé un disque dur déjà utilisé, n'oubliez pas de le formater (voir la section Formater le disque, p. 73).
- Ajoutez le disque dur au système RAID.

Configuration du stockage dans le cloud

Vous pouvez choisir un stockage dans le cloud comme Dropbox ou Google Drive pour exporter des vidéos enregistrées ou des images capturées. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le stockage dans le cloud personnel sur le NVR.



Configurer le stockage dans le cloud Dropbox

- 1. Cliquez sur l'icône Dropbox et sélectionnez Ajouter un compte.
- 2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Dropbox, puis cliquez sur **Connexion**.

\$		•
	Sign in to Dropbox to link with VMS Cloud	
	Email	
	Password	
	Forgot your password? Sign in	
	New to Dropbox? Create an account	
		4
Please copy the authoriza	ation code and paste it below	Close

3. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Dropbox. Sélectionnez **Autoriser**.

•		
8	VMS Cloud would like access to its own folder, Apps - VM Cloud, inside your Dropbox. Learn more	15
	Cancel	
		••
Please copy the as	uthorization code and paste it below	Close

4. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre des paramètres.



Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.

Configurer le stockage dans le cloud Google Drive

- 1. Cliquez sur l'icône Google Drive et sélectionnez Ajouter un compte.
- 2. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Google, puis cliquez sur **Connexion**.

	Google Sign in with your Google Account	
	Password	
	Sign in	
	One Google Account for everything Google G M 🕅 🖬 🍐 🏕 ≽ 🌚	
Google Privacy Terms		
Please copy the authorization co	de and paste it below	Close

3. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Google Drive. Sélectionnez **Autoriser**.

Google		·
	- VMS Cloud would like to:	
	View and manage Google Drive files and folders (1) that you have opened or created with this app	
	View and manage the files in your Google Drive ①	
	View and manage its own configuration data in your Google Drive	
	View and manage metadata of files in your Google () Drive	
	By clicking Allow, you allow this app and Google to use your information in accordance with their respective terms of service and privacy policies. You can change this and other Account Permissions at any time.	
	Deny	
Please copy the authoriz	ation code and paste it below	Close

4. Copiez et collez le code dans le champ de saisie situé en bas de la fenêtre.

Google		•
4/AOdwm0eJS/zCfmQhp-MN	VOC application and paste it there:	
Please copy the authorization Ddwm0eJSXzCfmQhp-MNWOO	code and paste it below 2 sEkcG6MckF80Iyo_3hM	Close

5. Cliquez sur Fermer pour quitter.

Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.

Actualiser l'utilisation du stockage dans le cloud

Cliquez sur l'icône Dropbox/Google Drive et sélectionnez **Recharger les informations**. Les informations de stockage dans le cloud sélectionnées seront actualisées.



Arrêter d'utiliser le stockage dans le cloud Dropbox/Google Drive

Cliquez sur l'icône Dropbox/Google Drive et sélectionnez **Supprimer le compte**. Une fois le compte supprimé du NVR, le système n'a plus accès au stockage personnel dans le cloud.



Se connecter à un autre compte utilisateur à l'aide de Dropbox

- 1. Sélectionnez Supprimer le compte pour supprimer le compte Dropbox.
- 2. Sélectionnez Ajouter un compte pour ajouter un nouveau compte Dropbox.

Cliquez sur le nom du compte utilisateur une fois que la fenêtre contextuelle a chargé les informations de connexion de l'utilisateur précédent, puis cliquez sur le nom d'utilisateur ① et sélectionnez ② Déconnexion.

*	• 1
VMS Cloud would like access to its own folder, Apps , V Cloud, inside your Dropbox. Learn more Cancel Allow	Add account photo 42 MB of 2 GB used Settings Install Upprade Sign out 2
Please copy the authorization code and paste it below	Close

4. Après la déconnexion de l'utilisateur actuel, suivez les instructions décrites dans la section Configurer le stockage dans le cloud Dropbox pour vous connecter à un autre compte d'utilisateur.

Se connecter à un autre compte utilisateur à l'aide de Google Chrome

- 1. Sélectionnez **Supprimer le compte** pour supprimer le compte Google Drive.
- 2. Sélectionnez Ajouter un compte pour ajouter un nouveau compte Google Drive.

3. Cliquez sur le nom du compte utilisateur une fois que la fenêtre contextuelle a chargé les informations de connexion de l'utilisateur précédent, comme indiqué dans la figure suivante.

Google		
	- VMS Cloud would like to:	
	Vew and manage Google Drive files and folders that you have opened or created with this app	0
	View and manage the files in your Google Drive	0
	View and manage its own configuration data in your Google Drive	0
	Mew and manage metadata of files in your Google Drive	0
	By dolling Allow, you allow this app and Google to see your information in access that respective terms of service and privacy policies. You can change this and off Accessed Permissions at any time.	lense with M
	Duras	ihee
Please copy the authorizat	on code and paste it below	Close

4. Sélectionnez **Ajouter un compte** pour vous connecter avec un nouveau compte utilisateur et un nouveau mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

Google	-
	- VMS Cloud would like
4	View and manage Google Drive files that you have opened of created with
4	Add account Sign out
4	Vew and manage its own configuration data in your Google Drive
4	View and manage metadata of files in your Google Online
By Ch Their Access	ting Alber, you alow this app and Soogle to see your information in accordince with regis fire library of an eluis and privacy policies. You can change this and other all ferministria to any thin.
	Sweet Million
Please copy the authorization co	de and paste it below
	Close

5. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Google Drive. Sélectionnez **Autoriser**.

6. Copiez et collez le code d'autorisation dans le champ de saisie situé en bas de la fenêtre.

Google				-
4/tAOdwm0eJSXzCfmQhp-Mf	WOcsEkcGBMcki	it there:		
	1			
Please convite authorization	code and paste it below		2	
Ddwm0eJSXzCfmQhp-MNWC	csEkcG6MckF8oIyo_3hM		-	Close

7. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre des paramètres.

Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.

Configuration NAS

Le NVR permet au périphérique NAS (Network Attached Storage) en protocole iSCSI de stocker des instantanés et des vidéos enregistrées. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le NAS.

C Live View	Playback/Ex	port
Language General		Local IQN Name: iqn.2005-03.org.open-iscsi:619e3eaac46
System		NAS Device
Network	۷	Add NAS Device Set
Storage		
Local Storage		
Cloud Storage		
NAS		

- 1. Cliquez sur **Définir** pour ajouter un périphérique NAS après la connexion au NVR.
- 2. Lorsque la fenêtre de connexion s'ouvre, choisissez **Anonyme** ou entrez **Compte** et **Mot de passe** dans le champ de saisie pour vous connecter. Cliquez sur **OK** pour continuer.
- 3. Entrez l'adresse IP du NAS et cliquez sur **Rechercher**.

6.

- 4. Le NVR recherche et affiche la liste des noms IQN du NAS. Sélectionnez le nom IQN du NAS correspondant et cliquez sur **Connecter**.
- 5. Une fois le NAS connecté, cliquez sur Activer et attribuez le périphérique NAS à un groupe d'enregistrements dans la liste déroulante. Pour arrêter l'enregistrement du NAS, cliquez sur Désactiver pour le périphérique NAS sélectionné.

🖵 Live View	Playback Playback	k/Export					Add Dev	ke
C Language		Local IQN Name:						
General		iqn.2005-03.or;	g.open-iscsi:6b2	8ca4d35f3				
System	•	NAS Device:						
Se Network	*	Add NAS Devic	e Set					
🖯 Storage	•	Record Group	1:					
Local Storage								
Cloud Storage			Used Spa	ice:		0.08 GB of	1309.23 GB	
NAS				25.07	500	754	100%	Inactivate
🌡 User Managemi	ent	1444GB Recording	0.76	23%	50%	/5%	100%	
Display		Recording						

AVIS! Plusieurs groupes d'enregistrements sont fournis uniquement pour les modèles de NVR offrant plus de 8 Go de RAM.

Configuration de la gestion des utilisateurs

Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des comptes utilisateur avec des droits personnalisés. Le nombre maximal d'utilisateurs supplémentaires pour le système est de six.

🖵 Live View	Playback	k/Export					0
Language		User Authori	i ty Setup: s allowed to us	se this functio	n.		
General		🗙 User Is	s not allowed t	o use this fur	iction.		
System	•		Device	PTZ	Playback	Setup	Covert
Network		Admin	~	~	~	~	0
Storage		Guest	×	×	×	×	0
🌆 User Manageme	ent	Add	Edit	Delete			
🖵 Display							

Ajouter un nouveau compte utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau compte utilisateur.

- 1. Dans Configuration des droits utilisateur, cliquez sur Add pour créer un nouvel utilisateur.
- 2. Configurez un nouveau compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- 3. Cliquez sur Ok pour terminer la création du nouvel utilisateur.

AVIS! Pour configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe, reportez-vous au formulaire ci-dessous pour connaître la règle de configuration NVR du nom d'utilisateur, de la longueur du mot de passe et des catégories de caractères.

	Nom utilisateur	Mot de passe
Longueur	2-32 caractères	6-20 caractères
Catégories de caractères	 alphabets A-Z/a-z numéros 0-9 SEUL caractère spécial disponible trait de soulignement « _ » (sauf pour le premier caractère) 	 alphabets et numéros A-Z/a-z et 0-9 (au moins une lettre et un chiffre) caractères spéciaux !#\$%&'@^_~

Modifier le compte utilisateur

1. Dans Configuration des droits utilisateur, sélectionnez compte utilisateur et cliquez sur Edit pour configurer le paramètre Informations utilisateur.

- 2. Modifiez le nom d'utilisateur.
- 3. Cliquez sur **change** et entrez le nouveau mot de passe pour modifier le mot de passe de l'utilisateur sélectionné.
- 4. Cliquez sur Ok pour confirmer la modification du mot de passe ou sur Cancel pour arrêter.
- 5. Après avoir modifié le nom d'utilisateur et le mot de passe sélectionnés, cliquez sur **Ok** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Supprimer le compte utilisateur

Pour supprimer un compte utilisateur, sélectionnez le nom d'utilisateur et cliquez sur Delete

AVIS!

Vous ne pouvez pas supprimer à la fois les comptes par défaut Admin et Invité.

Configurer les droits d'accès utilisateur (autorisations)

- Définissez les droits d'accès aux fonctions répertoriées dans le menu de configuration Gestion des utilisateurs.
 - ─ ✓ signifie que le compte utilisateur est autorisé à accéder à la fonction.
 - X signifie que le compte utilisateur n'est pas autorisé à accéder à la fonction.

AVIS!

Le compte prédéfini Invité ne peut afficher que le canal de diffusion vidéo en direct sous Vue en direct.

- Périphérique : permet d'accéder à l'onglet de fonction Ajouter un périphérique
- **PTZ :** permet de contrôler les fonctions PTZ de la caméra en mode Vue en direct
- Lecture : permet d'accéder à l'onglet de fonction Lecture/Exportation pour configurer les vidéos/instantanés stockés dans le système
- Configuration : permet d'accéder à l'onglet de fonction Configuration et de modifier les configurations du système NVR
- Caméras IP dissimulées : vous pouvez décider des canaux à afficher ou à masquer lors de la connexion de certains comptes utilisateur.

2. Cliquez sur 🗱 (Paramètre de masquage) correspondant au compte utilisateur souhaité pour accéder au menu de réglage.



- 3. Cochez la case du canal pour refuser l'accès utilisateur.
- 4. Décochez la case du canal pour autoriser l'accès utilisateur.
- 5. Cliquez sur Select All pour sélectionner ou désélectionner toutes les canaux.
- 6. Cliquez sur **Ok** pour enregistrer et appliquer le paramètre, ou sur **Cancel** pour ignorer les modifications.

Configuration de l'affichage

C Live View	Playback/Export		Add Device	- Record
Language				
@ General				
System	v			
Network	•			
Storage				
🎍 User Managemer	nt.	Video Display Mode:		
🕀 Display		Mode: Live View *		
PoE Management	ι Ψ.	Monitor Info:		
Video Analysis	٣	Connector: HDMI3		
		Apply Cancel		

Le NVR prend en charge jusqu'à 2 écrans 1080p, avec les modes d'affichage suivants disponibles :

 Vue en direct (par défaut) : Sur le second moniteur, les utilisateurs peuvent sélectionner les canaux importants. Les utilisateurs peuvent configurer les canaux qu'ils souhaitent utiliser en cliquant sur sur le second moniteur. Une liste de caméras s'affiche sur le moniteur 1 pour que les utilisateurs puissent faire leur choix.







2. Normal : Le système s'étend sur deux moniteurs.

Configuration des moniteurs

Avant de mettre le système NVR sous tension, assurez-vous que le câble HDMI et/ou DisplayPort est connecté au moniteur et au système. Le NVR détecte automatiquement la sortie de l'écran et règle la résolution de l'écran au démarrage. Il définit le moniteur DisplayPort comme moniteur principal et le moniteur HDMI comme moniteur secondaire.

- 1. Si vous souhaitez modifier l'ordre des moniteurs, cliquez sur le moniteur sélectionné et faites-le glisser pour le déposer à l'emplacement souhaité.
- Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres et le NVR réinitialise l'ordre d'affichage du moniteur, ou cliquez sur Cancel pour recharger les paramètres actuels.

AVIS! Le système ne peut pas étendre la vue d'affichage sur le moniteur 4K.

Si l'utilisateur souhaite passer d'un affichage en résolution 1080p à un affichage en résolution 4K, le système doit redémarrer et effectuer une remise à l'échelle pour obtenir une qualité d'image optimale.

Gestion PoE

Vous pouvez accéder à l'état du port PoE et gérer les ports PoE.

Configuration de la gestion PoE

C 00.00.0913	245.22 Position		-		-					
Rp45 Part	Nahe	Model	101 148 15 11	MAC	LINK Status	Link Quality	Pol Budget	Power(Watt)	Pol Power	Poli Status
			103 142 55 17	2	1000000				(11)	Pacement
	-	-	102 168 56 22	-	Talalapa		(41 670		(III)	Disconnecto
		-	197 168 55 24		Indefined			10	(((((((((((((((((((Disconnecto
		-	193 548 54 25	-	100Adlana		(H	8.0	(C) (H)	Disconecto
	-	-	192 168 58 26	000039124609	1005/041	100%	A	3.6	(C) (H)	Connected
2	-	-	192 168 50 27	00.00.89.77.03.18	TRAThers	100%	(11	52	(1)	Connected
	-	-	192 568 50 28	00.00.00.10.00.00	TROMINES	100%	(1)	8.0	(C) (H)	Connector
7		-	192,598,59,29	00.00.99.77.03.18 00.00.99.10.09.09	100M/bps 100M/bps	100%		5.2	(01) (01) (01) (01)	Connect

Cliquez sur Show PoE Data pour afficher le menu de configuration du commutateur PoE.

Numéro	Article	Description
1	Relancer la recherche	Actualisez et recherchez tous les ports pour voir si une nouvelle caméra IP est connectée au système.
		 Cliquez sur C pour afficher un message d'avertissement.
		2. Cliquez sur OK pour continuer ou sélectionnez Annuler pour arrêter.
2	Topologie du commutateur PoE	Le nombre de commutateurs PoE connectés s'affiche ici. La première icône (de gauche à droite) représente le NVR et la seconde icône représente le com- mutateur PoE à l'arrière du NVR. Cliquez sur l'icône du périphérique pour sélec- tionner et afficher les informations connexes sous Informations sur le périphérique .
		• • •

Configuration NVR

Paramètres avancés

Numéro	Article	Description
3	Informations sur le péri- phérique	Vous pouvez vérifier les informations de base du NVR ou du commutateur PoE sélectionné. Le nom du modèle, l'adresse IP du modèle, l'adresse MAC, l'ID et la puissance de sortie totale du périphérique sélectionné s'affichent.
4	Gestion des ports PoE	 Port RJ45 : répertorie le nombre de ports PoE Nom : nom de la caméra IP connectée au port Modèle : nom du modèle de la caméra IP IP : l'adresse IP de la caméra IP connectée est attribuée par le NVR en fonction du port PoE auquel la caméra IP est connectée.
		 Par défaut, le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses IP dans la plage comprise entre 192.168.51.2 et 192.168.51.9/17 pour les caméras connectées aux ports PoE intégrés (dernier numéro = numéro de port PoE + 1). Pour modifier la plage d'adresses IP, reportez-vous à la section Paramètres du serveur DHCP, p. 97.
		 MAC : adresse MAC de la caméra IP État de la liaison : vitesse de connexion réseau de la caméra IP Qualité de la liaison : état de la connexion réseau de la caméra IP Bilan PoE AF représente la norme PoE IEEE 802.3af. AT représente la norme PoE IEEE 802.3at. Vous pouvez passer à la norme PoE préférée en fonction des besoins. Puissance (Watt) : état de la consommation électrique du port PoE Alimentation PoE : sélectionnez ACTIVÉ afin d'activer PoE pour le port sélectionné. sélectionnez OFF afin de désactiver PoE pour le port sélectionné.

Paramètres avancés

La page Avancé permet aux utilisateurs d'accéder aux paramètres complets du commutateur POE.

AVIS! Il est recommandé de consulter les fournisseurs de NVR AVANT d'accéder à cette page. Des paramètres incorrects peuvent entraîner des dysfonctionnements du NVR. Double-cliquez sur l'icône NVR. Lorsque la fenêtre contextuelle de connexion s'ouvre, entrez le compte administrateur « admin », puis le mot de passe pour vous connecter en tant qu'administrateur système Gestion Web.

D Live View 🛞 Playt	wck/Export	I Add Device	H Record O Setup
Language	Re-scan Device bond0 + Q		
General			192.168.50.17
System			00:18:85:FC:54:93
Network			switch Management
Storage	τ		
User Management			
Display			
PoE Management	*		
Pot Management			
Advanced			
Video Analysis			

Paramètres des informations système

Cette page affiche les informations système, notamment : Adresse MAC, Version du micrologiciel, Temps disponible, Nom du périphérique, Commentaire, Emplacement et Contact. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Informations système** sous **Système**. Voir ci-dessous pour des instructions de réglage supplémentaires.

System Informat	ion		_
MAC Address	66:09:07:03:04:09		
Firmware Version	v2.7		
Uptime	01:13:33		
Device Name	IP1829		
Comment	switch		
Location	position		
Contact	ICPlus		
			(

AVIS! Chaque champ peut contenir au maximum 15 caractères.

Paramètre	Description
Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC du commutateur PoE
Version du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel du commutateur PoE
Temps disponible	Affiche l'heure du dernier démarrage

Paramètre	Description
Nom du périphérique	Entrez le nom du commutateur PoE
Commentaire	Entrez la fonction du commutateur PoE
Emplacement	Entrez l'emplacement du commutateur PoE
Contact	Entrez le contenu du commutateur PoE

Paramètres de configuration IP

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres d'adresse IPv4 et IPv6 ou utiliser le serveur DHCP pour attribuer automatiquement les adresses IPv4 et IPv6 dans **Système > Configuration IP**.

Charger les paramètres d'usine par défaut

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut, cliquez sur **Charger les paramètres par défaut** pour restaurer le paramètre par défaut du commutateur, à l'exception de l'adresse IP, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Système > Charger les paramètres d'usine**.

Load Default Setting
Click "Load Default" to recover switch default setting excluding the IP address, User name and Password. Load Default

AVIS! La fonction Charger les paramètres d'usine par défaut ne peut que rétablir le paramètre par défaut de ce commutateur PoE. Les paramètres Nom d'utilisateur, Mot de passe et Adresse IP ne changent pas.

Paramètre	Description
Charger les paramètres par défaut	Permet de revenir au paramètre par défaut

Mettre à jour le micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour la version du micrologiciel de ce commutateur PoE. Cliquez sur Browse... pour

sélectionner le fichier de mise à jour. Cliquez ensuite sur Apply pour mettre à jour le micrologiciel. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Système > Mise à jour du micrologiciel**.

Firmware Update	
Current Firmware Version : Firmware Date : Enter the path and name of the upgrade file th Browse	en click the "Apply" button below. Apply
Paramètre	Description
Sélectionner le fichier (Browse	Sélectionnez le fichier de micrologiciel à mettre à jour

Paramètres du serveur DHCP

Pour configurer le serveur DHCP, ouvrez Fonctions avancées > Serveur DHCP.

 Par défaut, le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses IP dans la plage comprise entre 192.168.51.2 et 192.168.51.9/17 pour les caméras connectées aux ports PoE intégrés (dernier numéro = numéro de port PoE + 1).

Language DHCP Server Information General DHCP Setup: Enabled •	Clive View Playback/Exp	port		Add Device	Record	O Setup
System IP starts from: [192.168.31.2] Network IP reserved for NVR: 192.168.31.1 Storage IP reserved for POE cameras: 192.168.31.2-192.168.51.25 User Management IP cameral PoE/IP Port Management Poet Management PACP Server IP reserved for NVR: 192.168.51.25	Cleve View Ceneral Ceneral System Network Storage User Management Display PoE/SP Port Management Advanced DHCP Server	DHCP Server Information DHCP Server Information DHCP Setup: Enabled IP Starts fram: [192.168.51.2 IP reserved for NVR: 192.168.51.1 IP reserved for NVR: 192.168.51.1 IP reserved for NVR: 192.168.51.2 Apply Cancel	* Valid IP range X00.000.000.2-23	Add Device	■+ Record	O ≦etup

Définition d'une plage d'adresses IP différente

- Entrez la première adresse de la plage d'adresses IP dans le champ Début de l'adresse IP. Les règles suivantes s'appliquent :
 - Vous ne devez utiliser que les adresses commençant par 10.xxx.xxx., 172.16.xxx. ou 192.168.xxx. (xxx étant un nombre compris entre 1 et 254, afin de ne pas risquer d'interférer avec les adresses de réseau IP public).
 - L'adresse IP de début (le dernier numéro de l'adresse IP que vous avez définie ci-dessus) peut être un nombre compris entre 2 et 247/239 (pour les modèles à 8/16 ports, respectivement).
 - La dernière adresse IP avant le début de la plage sera toujours utilisée par le NVR MOVE luimême.

EXEMPLE:

Si l'adresse de début de la plage est **192.168.20.21**, le NVR utilise **192.168.20.20** comme adresse IP. Les adresses IP des périphériques connectés aux ports PoE commencent alors à **192.168.20.21** pour le port 1 et se terminent par **192.168.20.28/36** pour le port **8/16**.

Cliquez sur Apply pour configurer les paramètres.

Désactivation du serveur DHCP

- Sélectionnez **Désactiver** dans la liste déroulante **Configuration DHCP**.
- Cliquez sur Apply pour configurer les paramètres.

6

Configuration de l'analyse vidéo

Deux fonctions d'analyse vidéo peuvent être configurées sur le NVR : Reconnaissance des visages et Reconnaissance de plaque d'immatriculation.

Reconnaissance des visages

Vous pouvez configurer la base de données pour la **reconnaissance des visages** ici.



Numéro	Article	Description
А	Infos base de données	Cette option affiche les brèves informations de la base de données (y compris le nombre total d'utilisateurs/de groupes ajoutés).
В	Filtre (Liste d'utilisateurs uni- quement)	Le filtre permet de rechercher un utilisateur spécifique dans la base de données. Cliquez sur Effacer pour effacer les résultats de la recherche.
С	Affichage de la liste d'utilisateurs/ liste de groupes	Cette option affiche ici toutes les informations relatives aux uti- lisateurs et aux groupes. Si nécessaire, cliquez sur pour modifier ou cochez la case Supprimer de l'utilisateur/du groupe spécifique.
D	Ajouter un uti- lisateur/groupe	Cliquez pour ajouter des données Utilisateur/Groupe spécifiques.

Numéro	Article	Description
E	Supprimer un uti- lisateur/groupe	Cliquez pour supprimer des données Utilisateur/Groupe spécifiques.
F	Liste par uti- lisateur/groupe	Cliquez sur le bouton pour modifier le mode d'affichage de la liste (par utilisateur ou par groupe).

Configuration de la liste d'utilisateurs/liste de groupes

Pour ajouter des informations sur les utilisateurs/groupes, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Add User dans la Liste d'utilisateurs.

1	Picture	Name 456	456	Group mkk fx	Edit	Del
2		face001	test	jkk, mkk fx	0	
3		ndik	bjk		0	
						-

2. Entrez le nom de l'utilisateur dans **Nom**. Renseignez le champ **Description** si nécessaire.

		A	Add User		
Name					
Descript	ion				
Group					
Face Ima	ge List				
Save	Cancel				

3. Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres.

4. Cliquez sur 🔍 dans Liste des images de visage. Choisissez les fichiers image de l'utilisateur. Téléchargez au moins trois images du visage de l'utilisateur. Le visage doit occuper au moins 12 % et au plus 25 % de l'image. Voir la formule ci-dessous pour le calcul de la plage de pourcentages. Plusieurs images avec plusieurs angles (les deux yeux doivent être révélés) ou différents aspects de l'utilisateur, par exemple, avec/sans lunettes, avec différents styles de coiffure, sont préférables. Les formats d'image pris en charge sont JPEG/PNG/BMP. La taille d'image recommandée est comprise entre 200 x 200 et 1 920 x 1 080 pixels.



Formule :

 $(Largeur_{f} \times Hauteur_{f})/(Largeur_{i} \times Hauteur_{i}) =$ Pourcentage du visage (f) qui occupe l'espace dans une image (i)

5. Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres.

6. Cliquez sur List By Group dans la Liste d'utilisateurs après avoir ajouté les utilisateurs.

		Name	Description	Group	Edit	Del
	1	456	456	mkk fx	0	
		face001	test	jkk, mkk fx	0	
1		ndik	bjk		0	
						•

7. Cliquez sur Add Group dans la Liste des groupes.

D.	Group	Name	Edit	De De
	mkk fx	456, face001	0	
	jkk	face001	0	
	RD 610	Adam	0	
	RD 620		0	

8. Entrez le nom du groupe dans **Nom du groupe**.

Add Group		
Group Name		
Group 01		
Group Member		
Female 01		
Female 02		
Male 01		
Save Cancel		

- 9. Sélectionnez le ou les membres du groupe dans le groupe.
- 10. Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres.

Reconnaissance de plaque d'immatriculation

Vous pouvez configurer la base de données pour la **Reconnaissance de plaque d'immatriculation** ici.

Reconnaissance de plaque d'immatriculation

icense Plate	List	A	Filter	В	Clear
No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	×	haha, jag	0	
2	1051-К7	q	jag	0	
3	AXS-8452	fft	Jag	0	
4	SG-8856	keep adding		0	
5	DM-9546	more	haha, jag	0	
6	AO-2508	wander	haha, jag	0	
7	SV-5493	if	Jag	0	
8	QC-3489	there		0	
9	JD-5661	is	haha	0	
10	MU-6169	а	jag	0	
11	LR-6927	limit	jag	0	
12	FT-6196	on	haha, jag	0	
13	AI-1175	how	haha	0	
14	GU-6727	many	haha	0	

Numéro Article

Description

A	Infos base de données	Cette option affiche les brèves informations de la base de don- nées (y compris le nombre total d'utilisateurs/de groupes ajou- tés).
В	Filtre (Liste des plaques d'immatriculation uni- quement)	Le filtre permet de rechercher un utilisateur spécifique dans la base de données. Cliquez sur Effacer pour effacer les résultats de la recherche.
С	Affichage de la liste des plaques d'immatriculation/ liste de groupes	Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux plaques d'immatriculation et aux groupes. Si nécessaire, cliquez sur pour modifier ou cochez la case Supprimer de la plaque d'immatriculation/du groupe spécifique.
D	Ajouter une plaque d'immatriculation/un groupe	Cliquez pour ajouter des données de plaque d'immatriculation/groupe spécifiques.
E	Supprimer une plaque d'immatriculation/un groupe	Cliquez pour supprimer des données de plaque d'immatriculation/groupe spécifiques.

Numéro	Article	Description
F	Liste par plaque d'immatriculation/groupe	Cliquez sur le bouton pour modifier le mode d'affichage de la liste (par plaque d'immatriculation ou par groupe).
G	Importer	Cliquez ici pour importer les données de plaque d'immatriculation.
Η	Exporter	Cliquez ici pour exporter les données de plaque d'immatriculation.

Configuration de la liste de plaques d'immatriculation/liste de groupes

Pour ajouter des informations sur les utilisateurs/groupes, procédez comme suit.

1.	Cliquez sur	Add License Plate	dans Liste des plaques d'immatriculation
----	-------------	-------------------	--

			Filter		Cle
10.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag	0	
2	1051-K7	q	Jag	0	
3	AXS-8452	fft	Jag	0	
4	SG-8856	keep adding		0	
5	DM-9546	more	haha, jag	0	
6	AO-2508	wander	haha, jag	0	
7	SV-5493	if	jag	0	
в	QC-3489	there		0	
9	JD-5661	is	haha	0	
0	MU-6169	a	Jag	0	
1	LR-6927	limit	Jag	0	
2	FT-6196	on	haha, jag	0	
3	AI-1175	how	haha	0	
4	GU-6727	many	haha	0	

2. Saisissez le numéro de plaque d'immatriculation dans **Numéro de plaque d'immatriculation**. Renseignez le champ **Description** si nécessaire.

Add Lincese Plate						
Lincese P	late Num	ber				
Description	-					
Descriptio	'n					
Group						
Save	Cancel					

- 3. Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres.
- 4. Cliquez sur List By Group dans Liste des plaques d'immatriculation après avoir ajouté les numéros de plaque d'immatriculation.

			Filter		Cle
0.	License Plate	Description	Group	Edit	De
	SB-1487	x	haha, jag	0	
2	1051-K7	q	jag	0	
1	AXS-8452	fft	jag	0	
	SG-8856	keep adding		0	
5	DM-9546	more	haha, jag	0	
5	AO-2508	wander	haha, jag	0	
,	SV-5493	if	Jag	0	
3	QC-3489	there		0	
	JD-5661	is	haha	0	
o	MU-6169	a	jag	0	
1	LR-6927	limit	jag	0	
2	FT-6196	on	haha, jag	0	
3	AI-1175	how	haha	0	
4	GU-6727	many	haha	0	
5. Cliquez sur Add Group dans la Liste des groupes.

o.	Group	License Plate	Edit	Del
	haha	SB-1487, DM-9546, AO-2508, JD-5661, FT-6196, AI-1175, GU-6727, RS-8972, YB-5129	0	
	Jag	1051-K7, SB-1487, AXS-8452, DM-9546, AO-2508, SV-5493, MU-6169, LR-6927, FT-6196, TN-4980, QA-1895, YB-5129, KY-6828	0	

6. Entrez le nom du groupe dans **Nom du groupe**.

Add G	Group		
Sroup Name			
Group 01			
Group Member			
AWX-9999			
DR12 UGS			

7. Sélectionnez le ou les membres du groupe dans le groupe.

8. Cliquez sur Save pour appliquer les paramètres.

AVIS! Les données de plaque d'immatriculation et de groupe peuvent être importées dans d'autres appareils. Si vous souhaitez exporter les données dans un fichier de base de données ou importer un fichier de base de données, reportez-vous à la rubrique Exporter la base de données/Importer la base de données.

Exporter la base de données

Pour exporter les données, suivez les étapes ci-dessous après la configuration de l'utilisateur et du groupe.

- 1. Assurez-vous que le disque externe est connecté au NVR avant d'exporter le fichier de configuration.
- 2. Cliquez sur Export et sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation préféré.

			Filter		Clear
No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag	0	
2	1051-K7	q	jag	0	
3	AXS-8452	fft	Jag	0	
4	SG-8856	keep adding		0	
5	DM-9546	more	haha, jag	0	
6	AO-2508	wander	haha, jag	0	
7	SV-5493	if	jag	0	
8	QC-3489	there		0	
9	JD-5661	is	haha	0	
10	MU-6169	а	jag	0	
11	LR-6927	limit	Jag	0	
12	FT-6196	on	haha, jag	0	
13	AI-1175	how	haha	0	
14	GU-6727	many	haha	0	

 Lisez la fenêtre contextuelle de confirmation pour confirmer l'emplacement du fichier d'exportation. Cliquez sur Confirm pour lancer l'exportation ou sur Cancel pour arrêter.

AVIS! Exportez le fichier de base de données avant chaque mise à niveau du système XMS. De plus, sauvegardez régulièrement le fichier de base de données pour éviter des problèmes inattendus.

Importer la base de données

Pour importer un fichier de base de données, suivez les étapes ci-dessous après la configuration de l'utilisateur et du groupe.

- 1. Connectez le disque externe qui contient le fichier de configuration au NVR
- 2. Cliquez sur Import pour ouvrir la fenêtre Sélectionner un fichier.

			Filter		C
D.	License Plate	Description	Group	Edit	D
	SB-1487	x	haha, jag	0	
ŧ.,	1051-К7	q	jag	0	
1	AXS-8452	fft	jəg	0	
	SG-8856	keep adding		0	
	DM-9546	more	haha, jag	0	
	AO-2508	wander	haha, jag	0	
	SV-5493	ıf	jag	0	
	QC-3489	there		0	
	JD-5661	is	haha	0	
	MU-6169	a	jag	0	
	LR-6927	limit	jag	0	
	FT-6196	on	haha, jag	0	
	AI-1175	how	haha	0	
	GU-6727	many	haha	0	

3. Après avoir sélectionné le fichier de base de données, cliquez sur **Confirm** pour lancer l'importation de la configuration ou sur **Cancel** pour arrêter.

7

Ajouter un périphérique

Le NVR peut rechercher des périphériques IP via une connexion PoE directe ou une connexion réseau. Veuillez lire les instructions pour plus d'informations sur la connexion de la caméra/du codeur IP au système.

AVIS!

- Par défaut, les caméras obtiennent leurs adresses IP auprès du serveur DHCP intégré. La plage d'adresses IP par défaut est 192.168.51.x, le masque de réseau est 255.255.255.0 et la première adresse IP est 192.168.51.2.
- Pour modifier la plage d'adresses IP attribuée par le NVR et l'adresse IP d'une caméra particulière, ouvrez Configuration > Gestion des ports PoE/IP > Serveur DHCP.
- Pour plus de détails sur les adresses IP de la caméra et la configuration DHCP pour les ports PoE, reportez-vous à la section Configuration de la gestion PoE, p. 93.

Ajout d'une caméra

- 1. Activez le client DHCP de la caméra (il s'agit du comportement par défaut sur la plupart des caméras).
- 2. Connectez la caméra à un port PoE du MOVE NVR-8/16 ou à un commutateur PoE connecté à un port LAN du NVR MOVE.
- 3. Cliquez sur l'onglet de fonction **Ajouter un périphérique**.
- 4. Sélectionnez un type de périphérique (par exemple, MOBOTIX, MOVE, Onvif) dans la liste déroulante **Filtre de périphérique**.
- 5. Cliquez sur l'icône **Lancer une nouvelle recherche des périphériques**, et le NVR commence à rechercher et à répertorier les périphériques connectés répondant aux critères de recherche.
- Cochez la case Ajouter le périphérique à l'affichage devant le ou les périphérique(s) IP à ajouter au NVR MOVE.
- Pour afficher l'adresse IP de la caméra, ouvrez Configuration > Gestion des ports PoE/IP > Serveur DHCP.

Fenêtre Ajouter un périphérique

La section suivante présente chaque fonction apparaissant dans l'interface de l'onglet Ajouter un périphérique.



Ajouter un périphérique Fenêtre Ajouter un périphérique

Numéro	Article	Description				
1	Volet Compte par défaut	Le NVR applique un nom d'utilisateur et un mot de passe prédéfinis au nouveau périphérique IP en fonction du type de protocole. Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour les périphériques IP :				
		Périphérique IP	Nom utilisateur	Mot de passe		
		Caméra IP	admin	meinsm		
		ONVIF	admin	meinsm		
2 Ajout auto- matique		Le système NVR actualise automatiquement et ajoute les périphériques IP détec- tés au canal de vue en direct. L'ajout automatique active également la fonction d'actualisation automatique. Configurez la fonction Actualisation automatique avant de cocher la case Ajout				
		AVIS! Le système n'ajoute maximal de périphériques	pas de nouveau périphérique connectés est atteint.	IP lorsque le nombre		
3	Actualisation automatique	Le système NVR actualise automatiquement la liste des périphériques toutes les N secondes. La durée « N » est comprise entre 30 et 120 secondes.				
4	Nouvelle recherche de périphériques	Cliquez sur 🔍 pour lancer la recherche, ou actualiser la liste des périphériques, et rechercher tous les périphériques IP correspondant aux critères de filtre.				
5	Filtre de péri- phérique	Le filtre de périphérique per la recherche de périphériqu liste.	rmet de sélectionner le type d es et de ne pas utiliser d'autre	e périphérique IP dans es types pour gérer la		
		Périphérique IP	Définition			
		MOBOTIX MOVE	CAM/PTZ H.264 IP MOBOTIX M	IOVE		
		Onvif	CAM/PTZ Onvif IP			
6	Effacer tous les périphériques	 Cliquez sur Effacer to moniteur. Le NVR sup 	ous les périphériques dans le oprimera tous les périphérique	coin inférieur droit du es IP connectés.		
7	Ajouter manuel- lement	Vous pouvez ajouter manue informations sont disponibl	ellement un périphérique IP au es à la page suivante.	NVR. De plus amples		
8	Liste des péri- phériques	Le NVR répertorie les résulta dans la liste des périphériqu la page suivante.	ats de la recherche qui ont sat ues. De plus amples informatio	isfait aux exigences ons sont disponibles à		

Ajouter manuellement une caméra IP au NVR

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter manuellement une caméra IP connectée au NVR.

- 1. Cliquez sur **Ajouter manuellement**. Une nouvelle colonne vide est ajoutée à la liste des périphériques.
- Fournissez les informations requises pour le périphérique IP dans les champs correspondants. Les informations requises incluent : Nom du site, Type, Adresse IP, Protocole, Port de diffusion, Nom d'utilisateur et Mot de passe.
- 3. Cochez la case **Ajout du périphérique à la vue**. Le système affiche le périphérique IP sélectionné dans la vue en direct.
- 4. Pour supprimer les périphériques IP ajoutés manuellement, cliquez sur l'icône m correspondant au périphérique IP.

Liste des périphériques

Le NVR répertorie les périphériques IP installés sur le réseau LAN qui répondent aux critères de recherche dans la liste des périphériques après la recherche des périphériques. Vous pouvez afficher les paramètres brefs des périphériques IP trouvés dans la liste des périphériques, tels que l'adresse MAC, l'adresse IP, le type de modèle, le nom d'utilisateur/mot de passe, etc.

- 1. Pour actualiser la version du micrologiciel pour les périphériques IP sélectionnés, cliquez sur \bigcirc . Le système rechargera les informations de version de micrologiciel de tous les périphériques.
 - El Details et Large Icons sont fournis pour permettre aux utilisateurs de changer de vue.
 - Détails Details : les informations des caméras IP sont répertoriées dans des colonnes et vous pouvez vérifier l'aperçu de la caméra IP.
 - Grandes icônes Large Icons : le système affiche de brèves informations sur les périphériques IP avec un aperçu.

AVIS! Si la grille d'aperçu indique **Non pris en charge** ou **Pas d'instantané**, la caméra IP sélectionnée ne prend pas en charge la fonction d'aperçu.

Mise à niveau du micrologiciel pour les périphériques IP connectés

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel des périphériques IP connectés via le système NVR. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à niveau le micrologiciel des périphériques IP sélectionnés.

AVIS! Avant de mettre à niveau le micrologiciel via un NVR, assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe avec fichier(s) de micrologiciel est inséré dans le NVR.

- Cliquez sur l'icône de mise à niveau du micrologiciel
 sur le côté droit du périphérique sélectionné dans la liste des périphériques. La fenêtre de mise à niveau Sélectionner le fichier s'affiche.
- 2. Sélectionnez le fichier du micrologiciel dans la liste et cliquez sur **Confirmer**. Une barre d'état de mise à niveau s'affiche et indique le processus de mise à niveau du micrologiciel.
- 3. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet de la fonction **Ajouter un périphérique**.

Vous pouvez également mettre à niveau un micrologiciel vers plusieurs périphériques IP en procédant comme suit :

- 1. Cliquez sur 👚 en haut à droite de la liste des périphériques pour mettre à niveau le micrologiciel sur plusieurs périphériques IP. Une fenêtre de mise à niveau du micrologiciel s'affiche.
- 2. Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir un fichier de micrologiciel à partir du périphérique de stockage USB externe, puis cliquez sur **Confirmer**.
- 3. Sélectionnez les caméras IP appropriées dans la liste **Sélectionner les périphériques à mettre à niveau** et cliquez sur **Confirmer**. Le centre de notification affiche l'état de mise à niveau des caméras IP.



4. Pour arrêter la mise à niveau du micrologiciel vers les périphériques, cliquez sur **Annuler** dans la fenêtre de mise à niveau du micrologiciel pour revenir à l'onglet **Ajouter un périphérique**.

Connexion de périphérique IP

Le système NVR est capable d'ajouter des périphériques IP via une connexion réseau ou une fonction PNP. Veuillez lire les instructions suivantes concernant la connexion de périphériques IP via une connexion réseau ou une fonction PNP.

Ajouter des caméras IP connectées via un commutateur PoE (LAN)

Connectez les caméras IP aux ports PoE situés sur le panneau arrière du NVR. Les caméras IP seront sous tension et connectées au réseau du NVR. Toutefois, les utilisateurs doivent ajouter manuellement les caméras IP au NVR. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter les caméras IP au visionnage en direct.

- 1. Sélectionnez le type de caméra en regard de **Filtre de périphérique**.
- 2. Cliquez sur . Le NVR commence à rechercher les caméras IP prises en charge installées sur le même réseau local et à les afficher dans la liste des périphériques, y compris les caméras IP directement connectées aux ports PoE du NVR.
- 3. Pour trouver la caméra IP, vous pouvez vérifier l'adresse IP, l'adresse MAC ou l'image de prévisualisation de la caméra IP.

AVIS! Lorsque la caméra IP est connectée au port PoE du NVR, elle se met sous tension et se connecte au réseau local du NVR. Une adresse IP sera automatiquement attribuée à la caméra IP en fonction du port PoE auquel celle-ci est connectée. Le système attribue l'adresse IP à l'aide de la règle : 192.168.50. (2 x numéro de port + 1). L'adresse IP du port PoE 4 est **192.168.50.9**.

4. Cochez la case **Ajouter le périphérique à l'affichage** pour ajouter la caméra IP à la vue en direct.

Ajouter des caméras IP via une connexion réseau (WAN)

Suivez les étapes pour rechercher et ajouter des caméras IP au NVR via le réseau.

- 1. Sélectionnez le type de codec de caméra IP en regard de **Filtre de périphérique**.
- 2. Cliquez sur . Le NVR commence à rechercher les caméras IP prises en charge installées sur le même WAN et les répertorie dans la liste des périphériques.
- Recherchez une caméra IP cible dans la liste des périphériques et cochez la case Ajouter le périphérique à l'affichage. Le NVR se connecte automatiquement et récupère les informations de la caméra IP.

8

Enregistrer

Le menu de configuration Enregistrer permet aux utilisateurs de définir des programmations d'enregistrement. Veuillez lire les instructions pour obtenir plus d'informations sur la configuration des paramètres d'événement et de programmation d'enregistrement de chaque caméra IP connectée.

AVIS! Reportez-vous à la section précédente Gestion des événements pour la configuration des événements.

Enregistrement programmé

Vous pouvez créer différents modèles d'enregistrement et attribuer un type d'enregistrement pour la programmation hebdomadaire.



Ajouter/Supprimer/Renommer un modèle d'enregistrement

- 1. Cliquez sur 🛨 dans Configuration du modèle d'enregistrement pour créer un nouveau modèle dans la liste des modèles.
- 2. Sélectionnez un nouveau modèle et cliquez sur 🗹, ou double-cliquez sur le modèle dans la liste pour le renommer.
- 3. Cliquez sur **OK** sur le clavier virtuel, ou appuyez sur Entrée pour enregistrer et appliquer le paramètre.
- Pour supprimer un modèle d'enregistrement, sélectionnez-le et cliquez sur m. Le modèle d'enregistrement sélectionné sera supprimé de la liste des modèles.

Configurer le modèle d'enregistrement pour la caméra IP

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un modèle d'enregistrement pour la caméra IP.

C Elve Vine	S Playback		10		EAM	Device	an Recard	O fetage	문내		A Admin +	1 A 2013/11/08 PM 05:56:01 ()
Record Schedule		Recor	rding Schedule Selection									
Control of Control of		N 1	5 Show Picture	Recording Site	Type	IP Address	Schedule 1	lemplate Reto	trieve Edge Recording	Retrieve Edg	pe Status	
Record Setup				IP Cam	Howard_test_gree	192.168.8.105	Default	* No		Non	e	
				IP Cam	MegaPixelCamera	192.168.8.110	Default	·	ine	Non		
				3F Cam	MegaPixelCamera	192.168.8.21	Default	- No	ine 🔅 e	Non		
								4				
								_				
		Recor	nding Template Configurat	00								
			Templates		ct Recording Type:							
			Nefault -			and the second						
			lest1		Selecting Recording 1	type Cont	No Reco	ord Etvent Only	2			
		- 1							_			
		- 1			on electronic right							
		- 1		- 4 -		1921 192 19 19 19 4	ACCOUNT OF A DESCRIPTION	ALC: NOT A DESCRIPTION OF	5 10 0 20110 201 2 0 8	230 0540 04	150 0.160 0.1720 0.1	19 20 21 22 23
		- 1				-	++++			++	+++	
		- 1		I	Tur							
		- 1			Well							
		- 1			The second se							2
		- 1					+++					- 3
		- 1				-		_				
		- 1										
		- 1										
		- 1										
		- 1										

- 1. Sélectionnez un modèle d'enregistrement dans la liste des modèles.
- 2. Trois types d'enregistrement sont fournis, Continuous, No Record et Event Only. Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité et modifiez la programmation.
 - **Continu :** permet de conserver l'enregistrement dans le segment de temps de temps spécifié.
 - Aucun enregistrement : n'enregistre et ne sauvegarde aucune donnée vidéo dans le segment de temps spécifié.
 - Événement uniquement : n'enregistre que lorsqu'un événement se produit dans le segment de temps spécifié, y compris les vidéos post-alarme.
- 3. Définissez le type d'enregistrement et le programme pour le modèle sélectionné.
 - Cliquez et entourez pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à l'heure encerclée.
 - Cliquez sur les chiffres (0-23 heures) en haut pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à la colonne.
 - Cliquez sur les jours de la semaine à gauche pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à la ligne.
 - Cliquez sur la grille supérieure gauche pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à tous les moments.
- 4. Attribuez le modèle à une caméra IP. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Modèle de programmation. Le NVR enregistre le site conformément au modèle appliqué.

AVIS! Si le modèle de programmation appliqué est supprimé de la liste des modèles, le système le remplace automatiquement par celui **Par défaut**.

Configuration de l'enregistrement

L'utilisateur peut configurer les paramètres de l'enregistrement circulaire, du comportement des alarmes et de la configuration des bords.

Live View	Playback/Export		
Record Schedule	Circular Recording		
Record Setup	Circular Reco Data Life Tim Alarm Behavior Cor	rding ie 60 - day(s) nfiguration	
	Post-Alarm Reco	ording 15	seconds(15-120)
	Pre-Alarm Reco	rding 0	seconds(0-120)
	Edge Configuration		
	Edge Archiver Ir	nterval 15	Minutes

Enregistrement circulaire

La fonction d'enregistrement circulaire permet de régler l'utilisation de l'espace disque dur du NVR et de stocker de nouvelles données vidéo tout en écrasant la vidéo la plus ancienne.

 Cochez cette case pour activer l'enregistrement circulaire. Si la case Enregistrement circulaire est décochée, le NVR arrête l'enregistrement lorsque la capacité maximale du disque dur est atteinte.

Durée de vie des données

La durée de vie des données indique la durée pendant laquelle les données sont enregistrées et peuvent être rappelées sur le disque dur. Seules les données enregistrées pendant la durée de vie des données seront disponibles pour la recherche ou la lecture. Une fois que les données vidéo dépassent la durée de vie des données données, elles sont masquées et ne peuvent pas être récupérées pour la lecture.

Cochez la case Durée de vie des données pour activer cette fonction. Sélectionnez une durée de vie des données dans la liste déroulante. Notez que si les utilisateurs choisissent 0, la fonction durée de vie des données sera désactivée.

AVIS! Pour lire une vidéo dont la durée de vie dépasse la durée de vie actuelle, veuillez la prolonger jusqu'à ce que la vidéo enregistrée soit incluse.

Configuration du comportement des alarmes

Vous pouvez configurer la durée de la vidéo pré-alarme/post-alarme pour qu'elle fasse partie des vidéos d'événements.

- Enregistrement post-alarme : permet de continuer à enregistrer la vidéo une fois le déclenchement de l'alarme terminé. Si l'alarme se déclenche à nouveau pendant la période post-alarme, le système poursuit l'enregistrement et redémarre le compteur une fois l'alarme terminée. La durée définie est comprise entre 15 et 120 secondes.
- Enregistrement pré-alarme : permet d'inclure la vidéo enregistrée avant le déclenchement de l'alarme.
 La durée définie est comprise entre 0 et 120 secondes (0 désactive l'enregistrement pré-alarme).

AVIS! L'enregistrement vidéo normal DOIT être activé afin de fournir des données vidéo pour la vidéo correspondante lorsque l'événement se déclenche.

Configuration des bords

L'utilisateur peut configurer l'intervalle d'archivage des bords du canal. Si l'utilisateur entre *N* minutes dans la zone de saisie, le NVR vérifie les données enregistrées toutes les *N* minute(s) pour voir si le système a besoin d'activer l'extraction d'enregistrement des bords. La valeur par défaut est de 15 minutes.

AVIS! Cette fonction est UNIQUEMENT disponible si la caméra IP est équipée d'un périphérique d'enregistrement des bords (une carte SD, par exemple).

9

Lecture/Exportation

Vous pouvez lire des vidéos enregistrées, afficher des instantanés, et exporter des vidéos ou des instantanés préférés vers un périphérique de stockage externe sous l'onglet de fonction **Lecture/Exportation**. De plus, vous pouvez afficher les instantanés, et exporter les vidéos ou instantanés souhaités dans cet onglet de fonction. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez sélectionner un groupe d'enregistrements dans la liste déroulante pour les fonctions de lecture et d'exportation vidéo.



Barre de contrôle de lecture

La barre de contrôle de lecture s'affiche en bas de l'écran.



Article	Description
Vitesse de lecture	Cliquez sur la barre de contrôle du curseur et faites-la glisser pour sélectionner une vitesse de lecture de x1/4, x1/2, x1, x2 ou x4.
Retour	Cliquez sur 🕟 pour inverser la lecture des vidéos enregistrées.
Pause	Cliquez sur 🔟 pour interrompre la lecture.
Lecture	Cliquez sur 🕟 pour lancer la lecture des vidéos enregistrées.
Intervalle de temps	Cliquez sur l'icône 📌 et faites-la glisser pour définir l'intervalle de temps souhaité (repère temporel) sur la barre de temps. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.
Effacer le repère tem- porel	Cliquez sur 🗙 Clear Tag pour effacer le repère temporel défini sur la barre de temps.
Démarrer l'exportation	Cliquez sur 😅 Start Export pour sélectionner et exporter des vidéos enregistrées.
Supprimer/Protéger des données	Fonctions permettant de supprimer, de protéger ou de mettre en signet certaines par- ties des vidéos. Des informations supplémentaires seront fournies dans la section sui- vante.
Aide	Instruction illustrée de la fonction de barre de temps.

Effacer/Protéger/Ajouter aux signets des données

Vous pouvez empêcher la suppression ou la modification de données particulières, et définir des sections spécifiques de données enregistrées comme signet. Vous pouvez également supprimer certaines données d'enregistrement.



Définir la protection des données

- 1. Sélectionnez une date soulignée (les données d'enregistrement sont disponibles) dans le calendrier. La bande jaune dans la barre de temps indique l'heure à laquelle les vidéos enregistrées sont disponibles.
- Cliquez sur l'icône d'intervalle de temps net faites-la glisser vers la barre de temps pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité.
- Réglez le segment de temps en déplaçant l'icône de réglage de plage de temps
 Faites défiler la molette de la souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière, et sélectionner l'heure exacte.
- 4. Cliquez sur 🖻 Data Erase/Protect et sélectionnez 🔒 Protection .
- 5. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation de protection des données s'affiche.

L'icône Effacer/Protéger des données devient bleu clair de Data Erase/Protect, indiquant que la protection des données est en cours. Une fois que le système a terminé la protection des données, l'icône devient grise. En outre, le segment de temps des données protégées s'affiche en vert sous la barre de temps.



Annuler la protection des données

Il existe deux méthodes pour annuler la protection des données :

- Barre de temps
- Liste des protections

Barre de temps

- Sélectionnez et réglez le segment de temps des données protégées dans la barre de temps à l'aide de l'icône d'intervalle de temps x et de l'icône de réglage plage de temps .
- 2. Cliquez sur 🖻 Data Erase/Protect 🗸 et sélectionnez 🔓 Cancel Protection 🔸
- 3. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK** pour continuer ou sur **Annuler** pour arrêter. Le segment de temps sélectionné devient jaune, ce qui indique que cette partie des données d'enregistrement n'est pas protégée et peut être supprimée/modifiée.

Liste des protections

- 1. Cliquez sur 🖻 Data Erase/Protect et sélectionnez Protection List . Toutes les données protégées seront répertoriées dans la liste des protections.
- Cliquez sur m pour l'élément de données sélectionné, puis cliquez sur OK lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche pour annuler la protection des données.

Suppression des données

Procédez comme suit pour supprimer les données d'enregistrement souhaitées de la base de données NVR.

- 1. Suivez les étapes 1 à 3 de la section Définir la protection des données pour sélectionner le segment temporel des vidéos enregistrées.
- 2. Cliquez sur **Data Erase/Protect** et sélectionnez **Erasion**. Cliquez sur **OK** après l'affichage de la fenêtre de confirmation pour effacer le segment de temps sélectionné des vidéos enregistrées ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

Les vidéos enregistrées par segment de temps sélectionnées seront supprimées de la barre de temps comme indiqué ci-dessous.



Définir les données marquées d'un signet

Suivez les étapes ci-dessous pour marquer d'un signet une section de données enregistrées.

- 1. Faites défiler la barre de temps et sélectionnez l'heure de votre choix pour définir un signet de données.
- Cliquez sur Data Erase/Protect et sélectionnez Bookmark. La fenêtre Liste des signets s'affiche comme dans l'illustration suivante.

INDEX	Time	Describe	Play	Delete
1	2017/11/08 05:30:17	test	\triangleright	Î
	Ô	٢		

4. Cliquez sur Add pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.

5.	Cliquez sur	Ok	pour continuer ou sur	Cancel	pour arrêter.
----	-------------	----	-----------------------	--------	---------------

Lire/Supprimer les signets

- 1. Cliquez sur 🖻 Data Erase/Protect, et sélectionnez 📑 Bookmark pour afficher la liste des signets.
- 2. Cliquez sur 🕟 pour lire la vidéo marquée d'un signet.

Pour supprimer un signet, cliquez sur et sur ok après que la fenêtre de confirmation s'affiche pour supprimer le signet, ou cliquez sur cancel pour arrêter.

Recherche/Lecture/Exportation de vidéos

Le système NVR peut rechercher et lire des vidéos enregistrées spécifiques par date et heure. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

Rechercher et lire des vidéos par heure/par plusieurs disques durs

Cette section décrit comment rechercher et lire des vidéos enregistrées. En **Lecture locale par plusieurs disques durs**, le NVR permet aux utilisateurs de lire des vidéos dans 4 fenêtres au maximum en résolution 1080p. Assurez-vous que la résolution vidéo des données enregistrées est d'au moins 1080p. Sélectionnez **Lecture locale par heure** ou **Lecture locale par plusieurs disques durs** et suivez les étapes pour rechercher et lire les vidéos choisies.



- 1. Sélectionnez une date soulignée (les données d'enregistrement sont disponibles) dans le calendrier. La bande jaune dans la barre de temps indique l'heure à laquelle les vidéos enregistrées sont disponibles.
- 2. Cliquez sur la barre de temps et faites-la glisser pour sélectionner l'heure de votre choix. L'heure exacte apparaît au-dessus de l'indicateur bleu.

- 3. Déplacez le curseur de la souris sur la barre de temps. Faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour régler l'échelle de temps et localiser l'heure exacte.
 - 3,1 : Pour les utilisateurs qui choisissent Lecture locale par plusieurs disques durs, cochez quatre cases de canal avec les données enregistrées dans la liste Sélectionner les canaux dans.
- 4. Cliquez sur () pour lire la vidéo enregistrée des canaux sélectionnés.

Exporter des vidéos par heure

Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR avant de procéder à l'exportation des fichiers vidéo.



- 1. Sélectionnez la date soulignée de votre choix dans le calendrier. La barre de temps affiche les données d'enregistrement disponibles pour chaque canal.
- 2. Cliquez sur l'icône d'intervalle de temps 📌 et faites-la glisser vers la barre de temps pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité.
- Réglez le segment de temps en déplaçant l'icône de réglage de plage de temps
 Faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière et sélectionner l'heure exacte.
- 4. Cliquez sur 🗗 Start Export , la fenêtre Exporter s'affiche.
 - Sélectionnez et cochez les cases des canaux appropriés pour exporter des vidéos.
 - Sélectionnez le périphérique de stockage externe.
 - Choisissez le format vidéo pour la vidéo exportée. Les formats vidéo fournis incluent *.avi, *.raw,
 *.mp4, *.mkv et *.mov.
- 5. Cliquez sur **Confirmer** pour exporter la vidéo ou sur **Annuler** pour arrêter.
- 6. Cliquez sur **OK** pour confirmer l'exportation de la vidéo vers un périphérique de stockage externe.

Recherche/Lecture/Exportation de vidéos d'événements

Vous pouvez rechercher des vidéos spécifiques enregistrées par événement grâce à la fonction de recherche avancée. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

Rechercher et lire des vidéos d'événements

Les vidéos enregistrées par événement comprennent l'heure, le canal ou le type d'événement. Effectuez les étapes suivantes pour rechercher une vidéo d'événement.



1. Cliquez sur **Lecture locale par événement** ou **Analyse vidéo par événement** pour afficher le filtre de recherche d'événements.

- 2. Dans **Lecture locale par événement**, sélectionnez et cochez les outils de recherche préférés pour obtenir le meilleur résultat :
 - Cochez la case **Rechercher par heure** et spécifiez l'heure de début/fin de la plage horaire de la recherche d'événements.
 - Cochez la case **Rechercher par canal** pour sélectionner les canaux souhaités pour la recherche d'événements.
 - Cochez la case **Rechercher par type** et sélectionnez le type d'événement pour la recherche d'événements. Les types d'événement de lecture locale/d'analyse vidéo sont répertoriés ci-dessous :

Article	Type d'événement
Lecture locale par événement	Mouvement, perte vidéo et alarme
Analyse vidéo par événement	Détection d'intrusion, détection de pillage, sabotage de caméra, mauvaise direction, objet abandonné, comptage d'objets, retrait d'objets et véhicule arrêté

- Cochez **Rechercher par indice** et sélectionnez l'indice de mouvement à rechercher.

- 3. Cliquez sur search pour afficher la liste des vidéos d'événements répondant aux critères de recherche sélectionnés.
- 4. La liste des événements répertorie les résultats de la recherche dans l'ordre chronologique et inclut des informations vidéo (instantané, date/heure, type d'événement, indice d'alarme, caméra déclenchée et notes).
- 5. Cliquez sur un événement pour le sélectionner et lire la vidéo d'événement sur l'écran de visualisation en regard de la liste des événements.

Exporter les vidéos d'événements

Suivez les étapes ci-dessous pour exporter les vidéos d'événements.

- 1. Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR.
- 2. Sélectionnez les vidéos d'événements concernées dans la liste des événements.
- 3. Cliquez sur 🖆 Start Export pour afficher une fenêtre d'exportation. Les informations répertoriées incluent les périphériques de stockage externes disponibles pour l'exportation vidéo, l'heure de début/fin des données d'exportation et la taille estimée du fichier.
- 4. Sélectionnez un périphérique de stockage externe et choisissez le format vidéo avant d'exporter des vidéos. Les formats vidéo fournis incluent *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv et *.mov.
- 5. Cliquez sur **Confirmer** pour lancer le processus d'exportation de la vidéo ou sur **Annuler** pour arrêter.
- 6. Une fois le processus d'exportation de la vidéo terminé, cliquez sur **OK** pour confirmer et terminer l'exportation des vidéos d'événements.

Rechercher et lire des enregistrements Edge

Le système NVR peut rechercher et lire les enregistrements Edge du canal sélectionnés (images en cas de perte de connexion) à partir des caméras IP. Pour rechercher une vidéo d'enregistrement Edge, procédez comme suit.

AVIS! La fonction **Archiveur Edge par canal** est uniquement disponible si la caméra IP est équipée d'un périphérique d'enregistrement Edge (une carte SD, par exemple).



- 1. Cliquez sur **Archiveur Edge par canal** pour afficher le filtre de recherche.
- 2. Sous **Archiveur Edge par canal**, sélectionnez **Date de début** et **Date de fin** pour rechercher les vidéos d'enregistrement Edge dans la plage horaire sélectionnée.
 - Pour rechercher les vidéos à partir d'une caméra IP spécifique, cochez la case Rechercher par canal pour filtrer les vidéos des autres canaux.
- 3. Cliquez sur **Search** pour afficher les vidéos répondant aux critères de recherche sélectionnés.
- 4. La liste Enregistrement Edge affiche les résultats de la recherche dans l'ordre chronologique et inclut des informations sur la vidéo (**Heure de début**, **Heure de fin**et **Numéro de canal**).
- 5. Sélectionnez une vidéo enregistrée Edge pour la lire sur l'écran vidéo en regard de la liste **Enre**gistrement Edge.

Afficher/Exporter les instantanés

Le système NVR peut capturer l'affichage en cours en mode de visualisation en direct ou pendant la lecture. Toutes les images capturées sont disponibles dans **Instantanés** et les instantanés d'événements sont disponibles dans **Instantané par événement**.



Numéro	Article	Icône	Description
1	Aperçu	-	Affiche l'instantané sélectionné dans la liste des instantanés ci-dessous.
2	Sélectionner tout	\checkmark	Cliquez sur 🕑 pour sélectionner tous les instantanés dans la liste des ins- tantanés.
3	Exporter		Sélectionnez au moins un fichier d'instantané et cliquez sur 🖹 pour expor- ter le ou les fichiers sélectionnés.
4	Supprimer		Sélectionnez au moins un fichier d'instantané dans la liste des instantanés et cliquez sur () pour supprimer le ou les fichiers sélectionnés (pas de message de confirmation).
5	Liste des ins- tantanés	-	Toutes les images capturées seront répertoriées ici. Cliquez sur cette icône afin de sélectionner l'image pour laquelle afficher l'aperçu et les infor- mations de l'instantané s'affichent dans le panneau informations sur l'instantané à droite.
6	Informations sur l'instantané	-	Les informations sur l'instantané sélectionné, y compris la date/l'heure de capture, la résolution de l'image et la taille de l'image, sont répertoriées ici.

Rechercher et afficher des instantanés d'événement



Le système NVR peut rechercher des instantanés d'événement par heure, canal ou type. Suivez les étapes cidessous pour rechercher des instantanés d'événement.

- 1. Cliquez sur Instantané par événement pour afficher le filtre de recherche d'événements.
- 2. Dans Instantané par événement, choisissez la catégorie d'événement (Événement ou Analyse vidéo).
- 3. Sélectionnez et cochez les outils de recherche préférés pour obtenir le meilleur résultat :
 - Cochez la case **Rechercher par heure** et spécifiez l'heure de début/fin de la plage horaire de la recherche d'événements.
 - Cochez la case **Rechercher par canal** pour sélectionner les canaux souhaités pour la recherche d'événements.
 - Cochez la case **Rechercher par type** et sélectionnez le type d'événement pour la recherche d'événements. Les types d'événement Événement/Analyse vidéo sont répertoriés ci-dessous :

Catégorie	Type d'événement
Événement	Mouvement, perte vidéo et alarme
Analyse vidéo	Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets et Véhicule arrêté

- Cochez Rechercher par indice et sélectionnez l'indice de mouvement à rechercher (catégorie Événement uniquement).
- 4. Cliquez sur search pour afficher la liste des instantanés d'événement correspondant aux critères de recherche. Vous pouvez voir le résultat de la recherche dans la liste des instantanés.

Exporter les instantanés

Effectuez les étapes suivantes pour exporter les images capturées.

AVIS!

Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR avant de procéder à l'exportation des fichiers image.

- Cochez la case permettant de sélectionner le fichier d'instantané dans la liste des instantanés ou cliquez sur () pour sélectionner tous les fichiers d'instantané.
- 2. Cliquez sur 🖹 et une fenêtre de confirmation d'exportation s'affiche, comme dans l'illustration suivante.

Select Device	
Device Name	Free Size / Total Size
xxx USB Flash Drive	7487 MB / 7492 MB
🔿 xxx USB Flash Drive	3842 MB / 3844 MB
)
Export Data	
	3 files (s)
Confirm	Cancel

- Tous les périphériques de stockage USB externes connectés, ainsi que le stockage dans le cloud, seront répertoriés sous Sélectionner un périphérique pour que les utilisateurs choisissent la destination de fichier. Le nombre de fichiers sélectionnés en attente d'exportation sera répertorié sous Exporter les données.
- 4. Sélectionnez
 - Périphérique de stockage externe USB et cliquez sur **Confirmer**. Une fenêtre de message s'affiche une fois le processus d'exportation terminé. Cliquez sur **OK** pour confirmer et terminer l'exportation de l'image.
- 5. Cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Exporter. Le système revient automatiquement à l'onglet de fonction **Lecture/Exportation**.

10

Journal

Vous pouvez vérifier, afficher, rechercher et exporter les données de journal sous l'onglet de la fonction **Journal**. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

D Live View	Playback/Expo	rt			Add Device Record	O Setup	€ Log A Admin - i	2019/08/02 AM 06:48:13 ()
Start Date: 2019/05/14	AM 11:27:17 * En	d Date: 20	19/08/01 AM 11:27:17 + Search					B
		No.	- Time	Host	Category	Туре	Description	-
E Oser Operation Log		1	2019/07/31 AM 11:27:12	Local	System	Power On	Power Off Boot	
IP Camera Event		2	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Login	Login : Admin	
E VA Detected Event	3	3	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Record Schedule Changed	Circular Changed.	
INVR System Event	1	4	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.21) to CH1	
III POE Switch Event		5	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.22) to CH2	
		6	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.23) to CH3	
		7	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.24) to CH4	
		8	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.25) to CH5	
		9	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.26) to CH6	
		10	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.27) to CH7	
		11	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.28) to CH8	
		12	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.29) to CH9	
		13	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.30) to CH10	
		14	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.31) to CH11	
		15	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.32) to CH12	
		16	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.33) to CH13	
		17	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.34) to CH14	
		18	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.35) to CH15	
		19	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.36) to CH16	
		20	2019/07/31 AM 11:31:57	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.30)	
		21	2019/07/31 AM 11:32:13	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.51.3) to CH10	
		22	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.51.3)	
		23	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.8.93) to CH10	
		24	2019/08/01 AM 03:02:06	Local	Menu	Record Schedule Changed	Schedule Changed.	
		25	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.21)	
		26	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.22)	
		27	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.23)	
		28	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.24)	
		29	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.25)	
		30	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.26)	
		31	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.27)	
						1.4		*

Rechercher les données du journal

Le NVR divise les données de journal en catégories suivantes :

- Journal des opérations utilisateur
- Journal des événements de la caméra IP
- Journal des événements détectés par VA
- Journal des événements système NVR
- Journal des événements de commutateur PoE

Sélectionnez une catégorie de journal à gauche de l'onglet **Journal** pour afficher les données de journal correspondantes. Pour rechercher des données de journal spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes en fonction de la catégorie de journal sélectionnée.

Recherche du journal des événements système NVR/journal des opérations utilisateur/journal des événements de commutateur POE

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher les données de journal spécifiques.

- 1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
- 2. Cliquez sur Search pour que le système recherche et répertorie les données de journal dans l'heure définie.

🖵 Live View	• Playback/	Export			
itart Date: 2019/05	/14 AM 11:27:17	• End Date:	2019/0	08/01 AM 11:27:17 Y Search	
User Operation	Log	No.	•	Time	Host
		1		2019/07/31 AM 11:27:12	Local
IP Camera Ever	it.	2		2019/07/31 AM 11:27:30	Local
🛗 VA Detected Ev	ent	3		2019/07/31 AM 11:27:30	Local

Rechercher le journal des événements de la caméra IP

iiii User Operation Log		No.	Snapshot	Time 🔶	Channel Title	
		1		:021/08/16 AM 09:39:3:	4	
IP Camera Event		2		:021/08/16 AM 09:35:1	1	
Option		3		:021/08/16 AM 09:20:3	1	
Type Filter		4		:021/08/16 AM 09:17:0:	3	
✓ Motion		5		:021/08/16 AM 09:14:50	3	
Video Loss		6		:021/08/16 AM 07:17:2!	3	
🗹 Alarm		7		:021/08/13 AM 10:05:01	3	
V Audio	2	8		:021/08/13 AM 08:05:5:	2	
		9		:021/08/13 AM 05:30:40	1	

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher des données de journal spécifiques.

- 1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
- 2. Sélectionnez le type d'événement de caméra par VA et cochez la case du type de préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement incluent : **Mouvement**, **Perte vidéo** et **Alarme**.
- 3. Cliquez sur Search, et le NVR recherche et répertorie les données de journal des événements enregistrés dans l'heure définie.

Cliquez sur **Enter IP Cam Event Search** pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : Diagramme **à barres**, **à lignes** ou à **secteurs**.

Rechercher le journal des événements détectés par VA

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher des données de journal spécifiques.

Cive view	or .			(Add Dev	nce
tart Date: 2021/08/09 AM 10:25 * E	nd Date: 2021/08/3	1 AM 10:25 -	Search 3		
User Operation Log	No.	Snapshot	Time +	Channel Title	
	1		:021/08/19 AM 05:06:3!	1	192.1
III IP Camera Event	2		:021/08/19 AM 05:02:44	1	192.1
III VA Detected Event	3		:021/08/19 AM 05:02:3	1	192.
Option	4	5	:021/08/19 AM 04:58:31	1	192.
VA Type Filter	5		:021/08/19 AM 04:56:5;	1	192.
✓ Intrusion Detection	6		:021/08/19 AM 04:56:2	1	192.
✓ Loitering Detection	7		:021/08/19 AM 04:53:21	1	192.
Camera Sabotage	8		:021/08/19 AM 04:53:01	1	192.
✓ Wrong Direction	9		:021/08/19 AM 04:53:04	1	192.
Abandoned Oblect	10		:021/08/19 AM 04:52:1!	1	192.
Object Counting	11	5	:021/08/19 AM 04:51:51	1	192.
Object Removal	12		:021/08/19 AM 04:44:11	1	192.
Stopped Vehicle	13		:021/08/19 AM 04:43:5	1	192.
Ears Detection	14		:021/08/19 AM 03:16:44	1	192.
	15		:021/08/19 AM 03:14:4:	1	192.
	16		:021/08/19 AM 03:08:4	1	192.
License Plate Recognition	17		:021/08/19 AM 03:07:1!	1	192.
Temperature Alarm 2	18		:021/08/19 AM 02:46:40	1	192.

- 1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
- Sélectionnez le type d'événement détecté par VA. Cochez la case Type de VA préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement VA incluent : Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de la caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets, Véhicule arrêté, Détection des visages, Reconnaissance des visages, Reconnaissance de plaque d'immatriculation et Alarme de température.
3. Cliquez sur **Search**, et le NVR recherche et répertorie les données de journal des événements enregistrés dans l'heure définie.

	Object Counting
	Object Removal
	Stopped Vehicle
	Face Detection
Ē	Face Recognition
E	License Plate Recognition
10	Temperature Alarm
/A Ev	rent Search
	rent Search Enter VA Event Search
VA EV	rent Search Enter VA Event Search nced Search
A Ev	rent Search Enter VA Event Search nced Search Enter Advanced Search
	vent Search Enter VA Event Search nced Search Enter Advanced Search

4. Cliquez sur **Enter VA Event Search** pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : **à barres**, **à lignes** ou **à secteurs**.

Détection d'événement par VA

	VA VA	Event Search
	Event Search	Ime Range: One Month +
		tart Date: 2021/08/01 AM 12:00 +
		nd Date: 2021/08/29 AM 12:00 -
0.90		hart Display: Event Type *
		elect Type:
		✓ Intrusion Detection
080		✓ Loitering Detection
		Camera Sabotage
		Wrong Direction
0.70		Object Counting
		Object Removal
000		Stopped Vehicle
		Face Detection
		Face Recognition
0.50		Intrusion Detection
		Object Counting
		Temperature Alarm
0.40	L	elect Channel:
		✓ Select all channels
		Select Channel
		Search Channel: All
0.20	c s	elect Index:
		Select all indexes
		Select Index
0.10		Search Index:
		hart Type:
0.001	08/01	🗇 Bar 💿 Line 🔿 Pie
	a Datastan Datastan	Search
	n Detection - Contening Detection	Capture Close
		Contraction of the second seco

- Sélectionnez le type de diagramme. Cochez la case du type préféré pour afficher les données du journal. Les options de type de diagramme incluent : diagramme à barres, à lignes et à secteurs. Si nécessaire, vous pouvez cocher à la fois les cases des types Barres et Lignes pour afficher un graphique de combinaison barres-lignes.
- 2. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet fonction pour trouver les données du journal dans la plage de temps sélectionnée (plage de temps maximale : 30 jours).
- Sélectionnez le type d'événement détecté par VA. Cochez la case Type de VA préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement VA incluent : Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de la caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets, Véhicule arrêté, Détection des visages, Reconnaissance des visages, Reconnaissance de plaque d'immatriculation et Alarme de température.

Cliquez sur search, et le NVR recherche et répertorie les données enregistrées du journal des événements détectés par la VA dans l'heure définie.

Recherche avancée

Pour configurer la fonction de recherche avancée, suivez les instructions. La fonction de recherche avancée permet de rechercher et de répertorier les données de VA **Reconnaissance des visages** et **Reconnaissance de plaque d'immatriculation**.

1. Cliquez sur **Enter Advanced Search** pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : diagramme à barres, à lignes et à secteurs.



2. Remplissez les informations dans chaque menu déroulant.

(Plage horaire maximale : 30 jours ; Type de reconnaissance : Reconnaissance des visages/Reconnaissance de plaque ; Type de recherche : par individu/par groupe). Saisissez au moins un motclé concernant les données de nom d'utilisateur/numéro de plaque OU sélectionnez le numéro de plaque dans la base de données VA pour activer la recherche avancée.



3. Après avoir donné les informations, cliquez sur Search .

	🗸 Bar 🗌 Line 🗌 P	ie
	-None-	*
	-None-	
	-None-	,
	-None-	
Plate:	LBC-5678	
Keyword Input:		
Search Type:	By Individual	
Recognition Type:	License Recognition	,
End Date:	2021/08/26 00:00	
Start Date:	2021/08/19 00:00	۷
Time Range:	User Defined	1

4. Cliquez sur Capture pour enregistrer la capture d'écran des données répertoriées.



Exporter les données du journal

Assurez-vous que le stockage externe USB est connecté au NVR avant d'exporter les données du journal.

- Sélectionnez un journal et cliquez sur l'icône d'exportation (B) dans le coin supérieur droit de l'onglet Journal. La fenêtre de confirmation de l'exportation s'affiche.
- 2. Cliquez sur **Confirmer** pour exporter les données du journal ou sur **Annuler** pour arrêter.

11

Service de basculement NVR

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-8/16 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-8/16 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement

MOBOTIX**www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-8/16 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Architecture

- L'objectif du service de basculement NVR est de connecter les systèmes NVR de sauvegarde aux systèmes NVR principaux par l'intermédiaire du réseau WAN.
- Les caméras protégées par le NVR de sauvegarde doivent être connectées au NVR de sauvegarde principal par l'intermédiaire d'un commutateur PoE, plutôt qu'au PoE intégré des NVR du système principal.
- Les micrologiciels du système NVR principal et du système NVR de sauvegarde sont différents.



Mécanisme

 Étape de surveillance : cette étape est activée lorsque le NVR de sauvegarde surveille le système principal



153 / 160

- Étape de sauvegarde : cette étape est activée lorsque la défaillance est détectée
 - Si un seul NVR tombe en panne, le NVR de sauvegarde principal prend le relais.



Backup: 1 NVR failure

- Si plusieurs NVR tombent en panne, le NVR de sauvegarde principal attribue la tâche.
- Les NVR signalent les défaillances au NVR de sauvegarde principal.



Backup: 2 NVR failure

• Le NVR principal informe les NVR de sauvegarde client de prendre la tâche en charge.

Les NVR défectueux sont pris en charge par les NVR de sauvegarde.



Configuration

AVIS! Le micrologiciel du NVR de sauvegarde est différent du micrologiciel du NVR dans le système principal. Avant de procéder à la configuration ci-dessous, vérifiez que la version du micrologiciel est correcte. Pour plus d'informations, veuillez consulter les fournisseurs de NVR. 1. Définissez le type de redondance du NVR de sauvegarde actuel

Le type de redondance définit le rôle du NVR de sauvegarde actuel. Les utilisateurs peuvent trouver ce paramètre dans Configuration de la redondance, sur la page Redondance.

- Principal : NVR de sauvegarde principal qui attribue la tâche de sauvegarde au NVR de sauvegarde client
- Client : NVR de sauvegarde client qui exécute le processus de basculement attribué par le NVR de sauvegarde principal

AVIS! Sélectionnez un seul NVR de sauvegarde principal dans votre système de sauvegarde. Le reste correspond à des NVR de sauvegarde client.



- 2. Sélectionnez les périphériques
 - Accédez à Gestion de la redondance dans la page Redondance.

C Live View	Flayback/Export				O Setup	E Log	O Redundancy	A Admin -	i 🛕 2021/06/25 PM 05:28:54 ()
Redundancy Manageme	Re-scan Device Q	(Manually Add)							
Redundancy Setup	Add Device to view	Site Name	Туре	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
		MOVE-S-NVR1A-8-PoE	2004	192.168.6.40	00.00.89.18.26.65	80	Admin		- 2
	E1.	NVR	1028	192.168.6.53	00.00.89:1A39:09	80	Admin		
		NVR	1008	192.168.6.70	00:30:18:8A:67:20	80	Admin		-
	9	NVR	169	192.168.6.81	00.00.89.19(79:19	80	Admin		1
	13	NVR	No	192.168.6.84	00:D0:89:19:4A:79	80	Admin		-
	10	NVR	1006	192.168.6.106	00:00:89:19:49:02	80	Admin		
	13	NVR	1028	192.168.6.111	00:00:89:18:57:74	80	Admin		-
	- D	NVR	2006	192.168.6.112	00:D0:83:1A;2E:83	80	Admin		-
	13	NVR		192.168.6.122	00.00.89.07.00.26	80	Admin		100
	13	NVR	-NW	192.168.6.161	00.00/89/19:49/3	80	Admin		-
	D	NVR	Anvii .	192.168.161.53	00.00.89;19.49.03	80	Admin		-
		MOVE-S-NVR1A-8-PoE	i Notel	192.168.161.57	00.00.89(18:26.80	80	Admin		-
	- D	NVR	1029	192.168.161.80	00:D0:89:1A:39:0C	80	Admin		-

 Sélectionnez les NVR qui seront dans ce système (y compris les NVR de sauvegarde et les NVR principaux). L'état est « Connexion ».

C Live View 💿 Playba		O Setup	🗃 Log	O Redundancy	& Admin +	i 🛕 2021/06/25 PM 05:29:43 ()			
Redundancy Management	Re-scan Device Q	(Manually Add)							
Redundancy Setup	Add Device to view	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status .
	13	MOVE-S-NVR1A-8-Pot	1078	192.168.6.40	00.00.89.18.28.8C	80	Admin		(-) P
	¥	NVR	1008	192.168.6.53	00:00:00:00:14-90:05	80	Admin		Cupherting
	0	NVR	10/01	192.168.6.70	00:30:18:8A:67:20	80	Admin		-
	12	NVR	AV8.	192.168.6.81	00.00.89.19.79.19	80	Admin		1±1
	(D)	NVR	1000	192.168.6.84	00:00:89:19:4A:79	80	Admin		-
	0	NVR	ANG.	192.168.6.106	00:00:89:19:49:02	80	Admin		-
		NVR	2009	192.168.6.111	00:00:89.18.57.74	80	Admin		-
		NVR	1076	192.168.6.112	00.00/89/1A/2E/83	80	Admin		-
	0	NVR	2078.	192.168.6.122	00.00;89:07.06:26	80	Admin		~
	12	NVR	1070	192.168.6.161	00.00.89.19.49.73	80	Admin		-
	0	NVR	100	192.168.161.53	00:00.89.19.49.03	80	Admin		-
	1	MOVE-S-NVR1A-8-PoE	Anne	192.168.161.57	00.00.89 18 28 50	80	Admin		-
	215	NVR	AVE .	192,168,161,80	00:00:09:14:19:00	80	Admin		-

Après le réglage, il y a trois situations possibles. L'une est **surveillance** réussie. L'autre est **état de sauvegarde activé**. La situation de **déchargement** ne se produit qu'après la correction de la défaillance du NVR principal.

Surveillance

Cette situation se produit lorsqu'aucun cas de basculement ne se produit. Le système de sauvegarde surveille correctement le système principal.

Service de basculement NVR

Configuration

Que me	Lagran				© teriop	B M	O Industanty	A Admin + j	A 2021/06/25 PM 05:30:10 (
Reflectures Watagement	Re-scan Devez Q	(MenultyAld)							
Berlanderry Selag	And Device No view	Site Name	туре	P Address	MAC Address	Part	vientane .	Patranet	torus
	0	MOVE SINVERALE PUE	1995	192.188.6.40	peak in 18 26 PC	40	Aimen		
		MUE	1998	192,144,6.52	04.00.000A 19108	40	Admin		Mannerg.
	1 22	10/8	548.L.	110, 110, 148, 6 70	00/00/18/04/07/28	80	Aprin		
	0	Mo/B	000	182.148.6.81	00.00108.09.79/79	80	Admin		-
		HUR		192,148.4.84	00/20/01/19 44/79	80	Admin		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Hore .		192,148.4.108	00.00 km 16 49.00	80	Admin		

En l'absence de basculement, voici comment se présente la page Vue en direct : aucune caméra n'est connectée.



Sauvegarde

Cette situation se produit lorsque le système de sauvegarde détecte la panne du système principal, ce qui active le processus de sauvegarde. L'état est **Activation**.

Custom English	artuport				0 1414	814	O holomery	A 8890 -	1 A 20106/21 PM 02.2023 ()
Reliability Management	Re-start Denter (4)	(MesselyAM)				1.1.1	1.2	1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -	amero no
Reductions bring:	And Desites	Sta Name	104	P Address	MAC Address	Part	Sherrame	Paramet	tietus
	and the second second	MOVE & MIRILA & PUE	200.0	102168.6.40	10100-0014-04-00	40	Agron		
		Nut	100	152.168.8.53	Inclusion in steps	80	Adven		Administration
	3	164R	3075.1	192.168.6.70	00.3010.84.07.37	80	Adres		
	8	16/8		1102.168.8.81	10.00 ADR 10.79.19	80	Admin		-
	8 101	5648		192.166.8.84	00.00.00.19.44.79		Adment	******	1.4 133
	0.00	NOR.		190.168.0.108	10120-00110-0012	#0	Admin		

En cas de basculement, la page Vue en direct affiche les caméras connectées au NVR de sauvegarde.

AVIS! Pour les caméras connectées directement au port PoE NVR principal, le NVR de sauvegarde ne les prend pas en charge. Ainsi, dans la page Vue en direct, les utilisateurs ne voient aucune connexion de caméra. Voir CH4 dans l'instantané ci-dessous.



Déchargement

Une fois le système principal correctement activé, le NVR de sauvegarde décharge les fichiers sur le système principal. Cliquez sur 🔊 dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'état et la progression du téléchargement dans Edge.

AVIS! L'écran Vue en direct reste identique à l'écran lorsque le serveur de sauvegarde est connecté aux caméras du système principal. Lorsque vous cliquez sur d'autres pages, l'écran Vue en direct n'est plus connecté à la caméra.





FR_03/23 MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles conte-nues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2018