


Guía del usuario

MOBOTIX MOVE Central Management Software

© 2023 MOBOTIX AG



Índice

Índice	2
Antes de empezar	5
Soporte	6
Notas de seguridad	6
Notas legales	7
Visión General	9
Guía del usuario	11
Instalación del software de CMS	12
Start-ups de CMS	12
Iniciar sesión / Cerrar sesión	13
Vista en vivo	15
Ventana Live View (Vista en tiempo real)	17
Modo de visualización	20
View Layout Setup (Configuración del diseño de la vista)	21
Configuración de E-Map	24
Instantánea	27
Activación/desactivación de audio (habla/escucha)	28
Zoom digital	28
Iconos de eventos	29
Iconos de ajuste de imagen	29
Control PTZ de la cámara	29
Iconos de control PTZ	30
Configuración de puntos preestablecidos	31
Recuperación de puntos preestablecidos	31
Configuración de un recorrido de cámara de tipo cúpula	31
Ejecución de un recorrido de cámara de tipo cúpula	32
Ajustes de secuencia	32
Configuración de crucero	33
Ajustes de Auto Pan	33
Ajustes de inicio	34
Ajustes del ángulo	35
Configuración de PTZ	35
Configuración de la máscara de privacidad	36

Configuración de imagen de la cámara	36
Formato de vídeo de la cámara	37
Configuración de la detección de movimiento de la cámara	37
Configuración de la detección de audio de la cámara	39
Configuración de la programación de la cámara	39
Configuración del análisis de vídeo de la cámara	40
"Face Detection" (Detección facial)	42
Configuración de comportamiento	42
Configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	43
Configuración de una máscara de cámara	48
Configuración de superposición de texto de cámara	49
Configuración de la alarma de la cámara	50
Configuración de IR/exposición de la cámara	50
Configuración del sistema de la cámara	51
Información de la cámara	52
Configuración general de CMS	53
Configuración de idioma	54
Configuración general	54
Sistema	57
Joysticks	58
Monitor del sistema	59
Configuración de Eventos	60
Configuración de red	63
Configuración de gestión de usuarios	65
Configuración de gestión de PoE	67
Add Device (Añadir dispositivo) (Conexión de dispositivos IP)	71
Ventana Add Device (Añadir dispositivo)	71
Conexión de dispositivos IP	75
Configuración de la grabación	79
Configuración de programación de grabaciones	80
Configuración de grabaciones	82
Playback/Export (Reproducción/exportación)	85
Barra de control de reproducción	86
Borrado/protección/marcado de datos	87
Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos	91
Búsqueda y reproducción de vídeos por tiempo / por HD múltiple	91
Exportación de vídeos por tiempo	92
Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos de eventos	93
Búsqueda y reproducción de vídeos de eventos	93
Exportación de vídeos de eventos	95

Búsqueda / Vista / Exportación de instantáneas de eventos	95
Búsqueda y visualización de instantáneas de eventos	97
Exportación de instantáneas	97
Registro	99
Búsqueda de datos de registro	100
Exportación de datos de registro	100
Lista de imágenes	101

Antes de empezar

Esta sección contiene la siguiente información:

Soporte	6
Notas de seguridad	6
Notas legales	7

Soporte

Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si su distribuidor no puede ayudarle, se pondrá en contacto con el canal de soporte para obtener una respuesta lo antes posible.

Si dispone de acceso a Internet, puede abrir el servicio de soporte técnico de MOBOTIX para buscar información adicional y actualizaciones de software. Visite:

www.mobotix.com > [Support](#) > [Help Desk](#) (www.mobotix.es > [Soporte](#) > [Servicio de asistencia](#))



Notas de seguridad

- Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosión.
- No utilice el producto en un lugar donde haya mucho polvo.
- Proteja el producto contra la entrada de humedad o agua en la carcasa.
- Instale este producto tal como se describe en este documento. Una instalación defectuosa puede dañar el producto.
- Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.
- Si utiliza un adaptador de Clase I, el cable de alimentación debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.
- Para cumplir los requisitos de EN 50130-4 relativos al funcionamiento ininterrumpido de las fuentes de alimentación de los sistemas de alarma, se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para apoyar el suministro de alimentación del producto.
- Este equipo solo se debe conectar a redes PoE que no direccionen a otras redes.

Notas legales

Aspectos legales de la grabación de vídeo y sonido

Debe cumplir todas las normativas de protección de datos para el control de vídeo y sonido cuando utilice productos MOBOTIX AG. Según la legislación nacional y la ubicación de instalación de las cámaras, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir estas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados de acuerdo con las normativas aplicables de la CE y de otros países. Puede encontrar las declaraciones de conformidad para los productos de MOBOTIX AG en www.mobotix.com en **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity** (Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad).

Declaración de RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente con las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) (RoHS) en cuanto a su sujeción a estas normativas (para obtener la declaración de RoHS de MOBOTIX, consulte www.mobotix.com, **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates** [Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Folletos y guías > Certificados]).

Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen numerosos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos de MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos legales y normativas (o deposítelos en un centro de recogida municipal). Los productos de MOBOTIX no deben desecharse en la basura doméstica. Si el producto contiene alguna batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondientes contienen instrucciones específicas cuando el producto contiene alguna batería).

Descargo de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por daños que sean a consecuencia de un uso inadecuado o de un incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Puede descargar la versión actual de los **Términos y condiciones generales** de nuestro sitio web en www.mobotix.com, haciendo clic en el enlace correspondiente en la parte inferior de cada página.

Exención de responsabilidad de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase A, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio-frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Visión General

El software de gestión centralizada (CMS) es un sistema de supervisión centralizado y profesional diseñado para toda la gama de aplicaciones y proyectos. Con CMS, el acceso y la supervisión de varias herramientas de vigilancia como NVR, Codificadores y Cámaras IP están a solo unos clics de distancia. La vigilancia inteligente, repleta de funciones, ofrece a los usuarios profesionales experiencias de vigilancia completas y mejoradas.

Guía del usuario

A continuación se enumeran los sistemas informáticos recomendados para instalar el software de CMS.

Elemento	Descripción
CPU	Mínimo: Intel CPU Core i3-4150 3,5 GHz
	Recomendado: Intel CPU Core i7-4770S 3.9 GHz
Memoria RAM	Mínimo: 2x4 GB
	Recomendado: 2x8 GB
Gráficos	Mínimo: Intel HD Graphics 4400
	Recomendado: Intel HD Graphics 530 o superior (Admite salida de vídeo 4K)
HDD	Mínimo: 1 TB o más
	Recomendado: 2 TB o más
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® 8,1 (x64)
	Microsoft® Windows® 10 (x64) (recomendado)

Elemento	Descripción
Ethernet	Gigabit LAN
Entrada de la cámara IP	Máximo recomendado: Vista en tiempo real de 128 canales con grabación de 32 canales

AVISO! Si los gráficos no son gráficos Intel, puede producirse un error mientras se ejecuta CMS. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente activar la función Software Decode (Descodificación del software) para garantizar que CMS se puede ejecutar sin problemas. Vaya a **Setup** (Configuración) > **General** y active **Software Decode** (Descodificación del software) para activar la función de decodificación del software.

Instalación del software de CMS

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar CMS a un equipo local.

1. Compruebe el sistema del PC para ver si CMS cumple los requisitos del sistema.
2. Haga doble clic en CMS_Setup.exe.
3. Aparecerá la ventana del asistente de instalación de CMS. Siga el asistente de instalación para instalar CMS.
4. Seleccione la carpeta de destino y los accesos directos de CMS.
5. Seleccione los componentes que desea instalar. Se recomienda seleccionar **Disable IIS Service (Recommended)** (Deshabilitar el servicio IIS (Recomendado) para garantizar que CMS se puede ejecutar sin problemas.

AVISO! Si los usuarios desean cargar la configuración predeterminada de CMS, active **Default Setting** (Configuración predeterminada). De lo contrario, no active esta opción.



6. Una vez finalizada la instalación de CMS, haga clic en **Finish** (Finalizar) para salir. Consulte la sección Requisitos del sistema para obtener más información sobre los requisitos del sistema de CMS.


Start-ups de CMS



Para iniciar CMS, haga clic en **Start > Programs > (Inicio > Programas) CMS**. También puede hacer doble clic en el icono de acceso directo del escritorio o ir a "\\CMS\EXE\" y hacer doble clic en el icono de CMS.

Iniciar sesión / Cerrar sesión

Una vez que el CMS se inicie, aparecerá la ventana principal de CMS y la cuenta de usuario predeterminada será "Guest" (Invitado).

1. Para iniciar sesión en el sistema de CMS como administrador, haga clic en la cuenta  Guest ▾ situada en la parte superior derecha de la ventana y seleccione  **Log out** . Aparecerá una ventana de inicio de sesión.

A screenshot of a 'Login' dialog box. It features a user icon on the left. To its right, there are two labels: 'Account:' and 'Password:'. The 'Account:' label is followed by a dropdown menu currently showing 'Guest'. The 'Password:' label is followed by an empty text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Confirm' and 'Cancel'. The 'Confirm' button is highlighted with a blue border.

2. Seleccione la cuenta de administrador "Admin" (Administrador) e introduzca la contraseña predeterminada "123456".
3. A continuación, haga clic en  para iniciar sesión en CMS como administrador.
4. Para cerrar la sesión de una cuenta de usuario, haga clic en el nombre de usuario y seleccione  **Log out** .

AVISO!

Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada para evitar que se produzcan accesos no autorizados.

Vista en vivo

La ventana Live View (Vista en tiempo real) de CMS aparece después del inicio. La siguiente sección describe cada uno de los elementos de Live View (Vista en tiempo real).

Esta sección contiene la siguiente información:

Ventana Live View (Vista en tiempo real)	17
Modo de visualización	20
View Layout Setup (Configuración del diseño de la vista)	21
Configuración de E-Map	24
Instantánea	27
Activación/desactivación de audio (habla/escucha)	28
Zoom digital	28
Iconos de eventos	29
Iconos de ajuste de imagen	29
Control PTZ de la cámara	29
Iconos de control PTZ	30
Configuración de puntos preestablecidos	31
Recuperación de puntos preestablecidos	31
Configuración de un recorrido de cámara de tipo cúpula	31
Ejecución de un recorrido de cámara de tipo cúpula	32

Ajustes de secuencia	32
Configuración de cruceo	33
Ajustes de Auto Pan	33
Ajustes de inicio	34
Ajustes del ángulo	35
Configuración de PTZ	35
Configuración de la máscara de privacidad	36
Configuración de imagen de la cámara	36
Formato de vídeo de la cámara	37
Configuración de la detección de movimiento de la cámara	37
Configuración de la detección de audio de la cámara	39
Configuración de la programación de la cámara	39
Configuración del análisis de vídeo de la cámara	40
"Face Detection" (Detección facial)	42
Configuración de comportamiento	42
Configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	43
Configuración de una máscara de cámara	48
Configuración de superposición de texto de cámara	49
Configuración de la alarma de la cámara	50
Configuración de IR/exposición de la cámara	50
Configuración del sistema de la cámara	51
Información de la cámara	52

Ventana Live View (Vista en tiempo real)









Fig. 1: Ventana Live View (Vista en tiempo real)

N.º	Artículo	Descripción
1	Pestañas de función	Las pestañas de función son Live View (Vista en tiempo real), Playback / Export (Reproducción/exportación), Add Device (Añadir dispositivo), Record Setup (Configuración de la grabación), Setup (Configuración) y Log (Registro).
2	Login/Logout (Iniciar sesión/Salir)	Inicie sesión en el sistema CMS con una cuenta de usuario autorizada o cierre la sesión de la cuenta iniciada actualmente.
3	System Info (Información del sistema)	Haga clic en i para ver el panel System Info (Información del sistema) de CMS. Aquí se puede consultar la información básica de CMS, por ejemplo la versión de software de CMS, el estado de la CPU, el uso de RAM (memoria), etc. Vuelva a hacer clic en el icono para ocultar el panel.

N.º	Artículo	Descripción
4	Instant Notification (Notificación inmediata)	Haga clic en  para mostrar el centro de notificaciones. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema: si la velocidad de lectura/escritura es lenta o la temperatura de la CPU alta, aquí aparecerán los mensajes de advertencia. ■ Device (Dispositivo): Cuando se activa un evento de cámara IP, aquí aparecen los mensajes de alerta.
5	Date/Time (Fecha/hora)	Muestra información actualizada de fecha/hora.
6	Conceptos básicos de las ventanas	Para minimizar, maximice y cierre el software de CMS.
7	Modo de visualización	Los modos de visualización son de 4 ventanas, 9 ventanas, 16 ventanas, 25 ventanas, 36 ventanas, 49 ventanas, 64 ventanas, 100 ventanas, 128 ventanas, vista completa y visualización secuencial (Nº 9).
8	Instantánea	Haga clic para capturar la vista actual de las pestañas Live View (Vista en tiempo real) o Playback / Export (Reproducción/exportación).
9	Sequence Display (Visualización en secuencia)	Esta función se utiliza para visualizar secuencialmente los vídeos de visualización en tiempo real desde las cámaras IP conectadas, a fin de no tener que cambiar manualmente entre vídeos. Seleccione el tiempo de permanencia de la secuencia y active la casilla para habilitar la visualización secuencial.
10	View Layout Setup (Configuración del diseño de la vista)	Puede elegir el diseño de pantalla deseado seleccionando Diseño automático de vista híbrida o Diseño personalizado de vista híbrida . <ul style="list-style-type: none"> ■ Hybrid View Auto Layout (Diseño automático de vista híbrida): El CMS ajusta automáticamente el diseño al formato adecuado cuando se añaden nuevos dispositivos IP a CMS. ■ Hybrid View Custom Layout (Diseño personalizado de vista híbrida): Puede definir su diseño de pantalla mediante esta función. El CMS permite configurar un máximo de 4 diseños de pantalla. En la sección siguiente se describe en más detalle cómo configurar un diseño de pantalla.
11	Ocultar paneles de función	Haga clic en  o  para ocultar o mostrar View Management Pane (Panel de gestión de vistas) y Camera Setup Pane (Panel de configuración de la cámara).


N.º	Artículo	Descripción
12	Gestión de vistas	<ul style="list-style-type: none"> Normal Mode (Modo normal): Aquí se enumeran todos los sitios de cámara que están conectados actualmente. CMS clasifica los dispositivos IP en tres grupos: Lista de cámaras IP, Lista de NVR y Lista de codificadores. Active cualquiera de las casillas para mostrar sus sitios correspondientes. Active todas las casillas para recopilar y mostrar todos los sitios de cámara.  192.168.8.109 [R]: [R] indica que CMS está grabando la transmisión desde este sitio. También aparecerá un icono de grabación  en la parte inferior izquierda de la parrilla de canales. E-Map Function Mode (Modo Función E-Map): Puede importar el diseño de las áreas de supervisión y colocar la ubicación de las cámaras en el mapa. Vaya a la sección Configuración de E-Map para obtener más información. Modo Displayed List/Undisplayed List (Lista mostrada/Lista no mostrada) (solo Custom Layout "Diseño personalizado"): En este modo, puede decidir qué canales de los dispositivos IP conectados mostrar / ocultar para cada diseño personalizado. En la Lista mostrada se indican los dispositivos IP mostrados actualmente y en la Lista no mostrada, los que están ocultos.
13	Paneles de configuración de la cámara	Se pueden configurar varios ajustes principales de las cámaras IP a través de CMS y también se puede ver su información básica. Cada panel de configuración se describe en detalle en secciones posteriores.
14	Barra de título de la cámara	<p>La barra de título de la cámara aparece sobre cada parrilla de canales. Puede comprobar el estado de conexión de una cámara IP por su color.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gris: cuando el CMS (1) se inicia por primera vez o (2) no tiene ninguna cámara IP conectada, la barra de título aparece en gris, lo que indica que no hay ninguna cámara IP conectada a la parrilla de canales. Verde: una barra de título de color verde indica que el CMS se está conectando a la cámara IP. Azul: una barra de título de color azul indica que la conexión entre el CMS y la cámara IP es correcta. Rojo: una barra de título de color rojo indica que hay un error de conexión entre el CMS y la cámara IP.

Modo de visualización

1. Haga clic en cualquier icono de visualización para ver las imágenes de la cámara conectada en los modos de ventana múltiple. Los modos de visualización disponibles son los siguientes:

-  (4 ventanas)
-  (9 ventanas)
-  (16 ventanas)
-  (25 ventanas)
-  (36 ventanas)
-  (49 ventanas)
-  (64 ventanas)
-  (100 ventanas)
-  (128 ventanas)
-  (vista completa)
-  SEQ 4 sec (visualización en secuencia)

2. Haga clic en cualquier icono para ver el modo de visualización seleccionado.

- Haga clic en  y seleccione un número de página para ver las cámaras anteriores o siguientes del grupo de vistas.
- Para ver un canal determinado en modo de un solo canal, haga doble clic en la parrilla de canales.
- Vuelva a hacer doble clic para salir del modo de un solo canal.

Sequence Display (Visualización en secuencia)

Seleccione el tiempo de permanencia de la secuencia en el menú desplegable y active la casilla para habilitar la visualización secuencial.




Si está activada la opción **Enable Event Full Screen View** (Habilitar vista de pantalla completa de eventos) y se activa un evento al ejecutar la visualización secuencial, CMS reanudará la secuencia hasta que finalice la pantalla completa del evento.

Modo Vista completa

1. Haga clic en  para ver la ventana de vistas en vista completa.

En el modo de vista completa, mueva el cursor del ratón hacia la parte superior central del monitor y aparecerá una barra de funciones flotante como la que aparece a continuación.



2. Haga clic en  para conectar la barra de funciones. Para capturar la imagen actual, haga clic en .
3. Para salir del modo de vista completa, haga clic en .

View Layout Setup (Configuración del diseño de la vista)

Puede configurar el diseño de pantalla de CMS que desee. Seleccione **Hybrid View Custom Layout** (Diseño personalizado de vista híbrida) y los elementos de configuración se mostrarán como aparece a continuación.





Fig. 2: Adición/cambio de nombre/eliminación de un diseño de pantalla

1. Haga clic en **Add** (Añadir). Se añade un nuevo diseño a la lista de diseños.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del diseño y seleccione **Edit name** (Editar nombre) en el menú desplegable. Aparecerá una ventana de configuración.



3. Establezca el nombre del diseño y haga clic en **OK** para guardar y aplicar la configuración.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del diseño y seleccione **Remove** (Borrar) en el menú desplegable. El diseño se eliminará de la lista de diseños.

Edición de un diseño de pantalla

Siga estos pasos para configurar un diseño de pantalla.




Fig. 3: Edición de un diseño de pantalla

1. Seleccione un diseño en la lista de diseños.
2. Haga clic en **Edit** para acceder al modo de configuración de diseño.
3. Para cambiar el tamaño de una parrilla de canales, primero haga clic en ella. Haga clic y arrastre cualquier esquina del marco amarillo para dibujar un diseño de parrilla. Al finalizar el dibujo, suelte el botón del ratón.
4. Para añadir más parrillas de canales, haga clic en **Add Column** (Añadir columna) o **Add Row** (Añadir fila). También puede hacer clic en **Remove Column** (Eliminar columna) o **Remove Row** (Eliminar fila) para quitar las columnas o las filas que se hayan añadido.
5. Es posible intercambiar dos canales diferentes. Haga clic y arrastre un canal desde su parrilla original hasta la parrilla deseada y suelte el canal.

6. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar y aplicar los ajustes.

Gestión de los canales mostrados/no mostrados de un diseño

Siga los pasos que se indican a continuación para establecer los canales mostrados/no mostrados.




Fig. 4: Gestión de los canales mostrados/no mostrados de un diseño

1. Seleccione un diseño en la lista de diseños.
2. Haga clic en **Edit** (Editar) para acceder al modo de configuración de diseño.
3. Seleccione los canales que desee que se muestren para el diseño y, a continuación, agrupe los canales en la esquina superior izquierda del diseño.
4. Retire los canales que no desee de los canales que desee. Si fuera necesario, haga clic en **Add Column** (Añadir columna) o **Add Row** (Añadir fila) para dejar espacio para los canales no deseados.
5. Haga clic en **Remove Column** (Eliminar columna) o **Remove Row** (Eliminar fila) para retirar las parrillas de canales redundantes. Los canales no deseados se desactivarán automáticamente.
6. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar y aplicar los ajustes.
7. Consulte el panel de Gestión de vistas. Asegúrese de que la "Displayed List" (Lista mostrada) incluye los dispositivos IP que se van a mostrar, al igual que la "Undisplayed List" (Lista no mostrada).

Configuración de E-Map

E-Map permite ilustrar las posiciones de las cámaras en una imagen autoseleccionada.

1. En el Panel de gestión de vistas, seleccione **E-Map** para mostrar el panel de configuración de E-Map. Siga las instrucciones para configurar E-Map.




Fig. 5: Agregar mapas









1. Seleccione **Global Map > Add > Add Map** (Mapa global > Agregar > Agregar mapa). También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en **Global Map > Add Map** (Mapa global > Agregar mapa).
2. Haga clic y seleccione una carpeta de archivos.
3. Seleccione un archivo de mapa y haga clic en **OK**.
4. Establezca un nombre para el mapa y haga clic en **Apply** (Aplicar). El mapa se añadirá a la lista de mapas.
5. Haga clic y arrastre el icono de ubicación de Google Maps 📍 a la ubicación que desee y, a continuación, suéltelo.

Actualización de mapas

1. Seleccione cualquier Mapa en el menú E-Map y haga clic en **Edit** (Editar). Aparecerá la ventana para editar el mapa.
2. Modifique el nombre del mapa o actualice los mapas cargando nuevos mapas.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Implementación de la función de Google Maps

Puede añadir mapas con ubicación geográfica en Google Maps.

1. Haga clic y arrastre el icono de ubicación de Google Maps a la ubicación que desee. Utilice  o  para acercar o alejar Google Map para buscar la ubicación.
2. Haga clic y arrastre el icono de Pegman  hasta la ubicación que desee.
3. Suelte el icono Pegman  en el mapa y la pantalla se acercará a la vista de calle.
4. Añada un nuevo mapa a la ubicación/el área deseada. Una vez añadido el mapa, se mostrará el icono de ubicación de Google Maps  en el mapa.
5. Mueva el cursor del ratón a  y podrá obtener una vista previa del mapa.
6. Haga doble clic en  para mostrar el mapa.
7. Para volver a ubicar el mapa, haga clic y arrastre  hasta la ubicación que desee y suéltelo.

Añadir cámaras

Siga estos pasos para añadir cámaras al mapa.

1. Seleccione un mapa en el menú de mapa.
2. Paso 2. Haga clic en **Add** (Añadir) > **Add Camera** (Añadir cámara). También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el nombre del mapa y seleccionar **Add Camera** (Añadir cámara).
3. Seleccione una cámara de la lista desplegable Camera (Cámara).
4. Introduzca el nombre de la cámara.
5. Seleccione el tipo de cámara, IP Cam (Cámara IP) o Fisheye (Ojo de pez).
6. Haga clic en **Apply** (Aplicar). La cámara se añadirá al mapa.

Editar cámaras

Puede revisar los nombres de las cámaras añadidas o sustituirlas.

1. Seleccione cualquier cámara en el menú E-Map y haga clic en **Edit** (Editar). También puede hacer clic con el botón derecho en cualquier cámara de la lista de mapa y seleccionar **Edit** (Editar). Aparecerá la ventana Camera Setup (Configuración de cámara).
2. Restablezca el nombre de la cámara o cambie la cámara.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

AVISO!

El cambio de cámara no afectará a la posición original de los iconos de cámara en el mapa.

Cambiar la ubicación de la cámara en E-Map

Después de añadir cámaras al mapa, utilice las siguientes instrucciones para asignar a la cámara una ubicación en el mapa, siendo esta la ubicación exacta de la cámara.




Fig. 6: Cambiar la ubicación de la cámara en E-Map

Icono	Descripción		Icono	Descripción
	Cámara IP / Cámara PTZ			Cámara ojo de pez
Artículo	Acción	Descripción		
A	Mostrar Live View (Vista en tiempo real) de la cámara	Haga doble clic en el icono de la cámara para mostrar la vista en tiempo real de la cámara. Vuelva a hacer doble clic para ocultar la vista previa.		
	Reubicar el icono de la cámara	Haga clic y arrastre el icono hasta la ubicación deseada.		
B	Ajustar el campo de visión de la cámara	Haga clic, mantenga pulsado y arrastre cualquiera de los puntos para ajustar el campo de visión de la cámara.		
C	Ajustar la dirección de la cámara	En los campos de visión de la cámara (triángulo), haga clic, mantenga pulsado y arrastre para girar la dirección del icono de la cámara.		

AVISO!

Cuando se cambie el tamaño de la ventana CMS, cambiará la posición de los iconos de la cámara en el mapa.

Borrar cámaras


1. Seleccione cualquier cámara en el menú E-map y haga clic en **Delete** (Eliminar) para eliminar la cámara del mapa.

Eliminar mapas

1. Seleccione cualquier mapa en el menú E-map y haga clic en **Delete** (Eliminar). También puede hacer clic con el botón derecho en cualquier mapa de la lista de mapas y seleccionar **Delete** (Eliminar). El mapa seleccionado se eliminará de la lista.

Instantánea

CMS permite capturar la imagen visualizada actualmente en Normal Viewing Mode (Modo de visualización normal) o en la pestaña Playback/Export (Reproducción/exportación). La resolución de la instantánea está establecida en 1080p.

1. Haga clic en  en la parte superior derecha del monitor para capturar la vista actual. Aparece la vista previa de la instantánea.






Fig. 7: Vista previa de la instantánea


2. Haga clic en **Save** (Guardar) y seleccione una carpeta de destino en el cuadro de diálogo emergente Guardar archivo.
3. Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar la imagen capturada y haga clic en **Discard** (Descartar) para cancelar la operación.

Activación/desactivación de audio (habla/escucha)

La función Audio (Talk/Listen) (Audio [habla/escucha]) se usa para activar/desactivar el audio en el canal de la cámara IP seleccionada.

1. Mueva el cursor del ratón a cualquier parrilla de canales y haga clic en el icono Audio  para mostrar el menú desplegable tal y como se muestra a continuación.



2. Seleccione **Listen On/Off** (Activar/desactivar escucha) para que CMS reciba audio de la cámara. Aparece un icono de altavoz  en la parte inferior izquierda de la parrilla de canales como recordatorio.
3. Seleccione esta opción nuevamente para desactivar la función de escucha.
4. Seleccione **Talk On/Off** (Activación/desactivación de habla) para activar la transmisión de audio de CMS a la cámara.
5. Seleccione esta opción nuevamente para desactivar la función de habla.

AVISO! La función de audio solo se puede activar en un canal cada vez.




Zoom digital

Es posible acercar o alejar las imágenes mediante la función de zoom digital.

1. Coloque el cursor del ratón sobre cualquier parrilla de canales y gire hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen. El factor de zoom se muestra en la esquina superior izquierda de la parrilla. La ampliación máxima es 10x.
2. Haga clic y arrastre el ratón para ver lo que desee.




Iconos de eventos

Cuando se produce una alarma o evento, aparece el icono correspondiente en la parte inferior izquierda de la parrilla de canales.

Icono	Descripción
	Detección de movimiento
	Entrada de alarma activada
	Detección de eventos de VA

Iconos de ajuste de imagen

Mueva el cursor del ratón a cualquier parrilla de canales para mostrar y utilizar el icono de ajuste de imagen situado en la parte inferior derecha de la parrilla de canales.













Icono	Descripción
	Gira la vista 90°
	Rellena la parrilla de canales
	Recupera la relación de aspecto original

Control PTZ de la cámara

CMS admite la función de control PTZ. En Live View (Vista en tiempo real), seleccione un canal de la cámara que admita la función de panorámica/inclinación/zoom y amplíe el panel de control PTZ de la cámara a la izquierda del monitor.

Iconos de control PTZ

Aquí se pueden configurar los puntos preestablecidos y el recorrido de la cámara.

Icono	Descripción	Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Enfoque lejano Haga clic sobre él para enfocar el objetivo de la cámara seleccionada en un punto más alejado.		Enfoque cercano Haga clic en él para enfocar el objetivo de la cámara seleccionada en un punto más cercano.		Iris cerrado Haga clic en él para reducir el iris en la cámara seleccionada.
	Iris abierto Haga clic en él para abrir el iris en la cámara seleccionada.		Alejar Haga clic en él para alejar el objetivo en la cámara seleccionada. Esta función sirve para reducir la imagen actual y conseguir un área de visualización más grande.		Acercar Haga clic en él para acercar el objetivo de la cámara seleccionada. Esta función permite ampliar un área determinada. Para implementar el ajuste continuo de enfoque/iris/zoom, mantenga pulsado el icono.
	Configurar recorrido Esta función permite configurar como máximo 8 recorridos de la cámara.		Ir a recorrido Ejecute la ruta de recorrido para su visualización.		Configurar preestablecido Esta función sirve para configurar una posición determinada como punto preestablecido.
	Ir a preestablecido Vaya a las posiciones predefinidas para su visualización.		Enfoque automático El enfoque de la cámara seleccionada se ajustará automáticamente.		Eliminar preestablecido

1. Haga clic en los iconos de control de PTZ para acercar/alejar, enfocar, abrir/cerrar el iris y controlar la panorámica/inclinación de PTZ.



Panel de control de dirección

La velocidad de panorámica/inclinación depende de la distancia entre el botón de control y el panel de control de dirección. Cuanto más lejos se arrastre el botón de control desde el centro del panel, más rápida será la velocidad de panorámica/inclinación y viceversa.

1. Haga clic y arrastre el botón de control (en el centro del panel) para desplazar/inclinar el objetivo de la cámara seleccionada.


Configuración de puntos preestablecidos

Con CMS los usuarios pueden configurar posiciones predefinidas. La cantidad de puntos preestablecidos depende del fabricante de la cámara. Siga estos pasos para configurar los puntos preestablecidos.

1. Haga clic en un canal de la cámara que proporcione la función de punto preestablecido.
2. Seleccione un número en la lista de puntos preestablecidos.
3. Utilice el panel de control de dirección para modificar la panorámica/inclinación de la cámara hasta la posición deseada.
4. Haga clic en  para guardar la posición. Cuando el indicador de la posición seleccionada se pone en verde, se ha fijado este punto preestablecido.
5. Para eliminar un punto preestablecido, selecciónelo en la lista y haga clic en , se borrará la configuración del punto preestablecido.


Recuperación de puntos preestablecidos


Siga estos pasos para recuperar un punto preestablecido.

1. Haga clic en un canal de la cámara equipado con la función de panorámica/inclinación/zoom.
2. Seleccione un número de punto preestablecido en Preset Point List (Lista de puntos preestablecidos).
3. Haga clic en  para recuperar el punto preestablecido. La cámara seleccionada se moverá automáticamente a la posición preestablecida.

Configuración de un recorrido de cámara de tipo cúpula


Con CMS los usuarios pueden establecer el recorrido. Siga estos pasos para definir recorridos.

1. Haga clic en un canal de la cámara equipado con la función de panorámica/inclinación/zoom.
2. Seleccione un número de recorrido en la Tour Path List (Lista de recorridos).
3. Haga clic en  para comenzar a grabar el recorrido.

4. Establezca un recorrido usando el Panel de control de dirección para girar/inclinar la cámara.
5. Haga clic en  para guardar la posición. Cuando el indicador de la posición seleccionada se pone en verde, se ha establecido esta posición de recorrido.

Ejecución de un recorrido de cámara de tipo cúpula

Siga estos pasos para ejecutar el recorrido de cámara:


1. Haga clic en un canal de la cámara en el que ya haya definido un recorrido de cámara.
2. Seleccione un número de recorrido en Tour Path List (Lista de recorridos).
3. Haga clic en  para iniciar el recorrido según lo grabado.
4. Para finalizar el recorrido de la cámara, haga clic en Panel de control de dirección.

Ajustes de secuencia

La cámara admite un total de 8 líneas de secuencia; cada línea de secuencia consta de hasta 64 puntos preestablecidos. Consulte las instrucciones que aparecen a continuación para programar una línea de secuencia.

AVISO! Antes de configurar esta función, los usuarios deben predefinir al menos dos puntos preestablecidos.

Línea de secuencia


Haga clic en  y seleccione el número de línea de secuencia que desea establecer en la lista desplegable de la parte superior del menú Ajustes de secuencia.

Configuración de los puntos preestablecidos secuenciales

Configure cada punto preestablecido de la línea de secuencia programada en orden. Seleccione un punto preestablecido de la lista **Name** (Nombre) para el número especificado de punto preestablecido e introduzca tanto el tiempo de permanencia (0 a 127) como la velocidad (0 a 14) en los campos correspondientes.

Cuando termine de configurar los puntos preestablecidos secuenciales, haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Ejecución de la secuencia





Seleccione la línea de secuencia especificada en la lista desplegable y haga clic en , a continuación, la cámara comenzará a avanzar cada escena de forma secuencial según lo programado.

Para ver la cámara ejecutando una línea de secuencia en modo de pantalla completa, mueva el cursor al panel de vista en tiempo real, haga clic con el botón derecho y con el botón izquierdo para seleccionar "Full Screen" (Pantalla completa). A continuación, puede ver la navegación de la cámara en pantalla completa.


Para detener la ejecución de la línea de secuencia, solo tiene que mover el cursor al panel de vista en tiempo real y mover la cámara en cualquier dirección.

Configuración de crucero

La cámara admite hasta 8 recorridos de crucero. Consulte los pasos que se indican a continuación para configurar un recorrido de crucero.

1. Seleccione un número de recorrido en la lista desplegable.
2. Mueva el cursor al panel de vista en tiempo real y mueva la cámara a la vista que desee (controles PTZ) como punto de inicio de un recorrido de crucero.
3. Haga clic en  para comenzar a grabar el recorrido de crucero.
4. Establezca un recorrido de crucero usando el Panel de control de dirección para girar/inclinar la cámara.
5. Haga clic en  para guardar la posición.  se vuelve verde , lo que sugiere que se ha establecido este recorrido.
6. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Ejecución de crucero


Seleccione el recorrido de crucero especificado en la lista desplegable, haga clic en  y, a continuación, la cámara comenzará a recorrerla según lo grabado.




Para ver la cámara haciendo el recorrido en modo de pantalla completa, mueva el cursor al panel de vista en tiempo real, haga clic con el botón derecho y con el botón izquierdo para seleccionar "Full Screen" (Pantalla completa). A continuación, puede ver la navegación de la cámara en pantalla completa.

Para detener la ejecución del Recorrido de crucero, solo tiene que mover el cursor al panel de vista en tiempo real y mover la cámara en cualquier dirección.

Ajustes de Auto Pan

La cámara admite 4 recorridos de Auto Pan. Siga los pasos para configurar un recorrido de Auto Pan.

1. Seleccione un número de recorrido en la lista desplegable.
2. Haga clic en  y seleccione el ratio de velocidad en la lista desplegable **Speed** (Velocidad); el ratio de velocidad oscila entre 0 (baja) y 3 (rápida).
3. Seleccione ejecutar el Recorrido de Auto Pan en dirección derecha / izquierda en la lista desplegable **Direction** (Dirección).

4. Mueva el cursor al panel de vista en tiempo real y mueva la cámara a la vista que desee como punto de inicio de un recorrido de Auto Pan.
5. Mueva la cámara a otra posición como punto final del recorrido de Auto Pan.
6. Haga clic en  para guardar la posición.  se vuelve verde , lo que sugiere que se ha establecido este recorrido.

AVISO! El ratio de zoom del punto de inicio de un Auto Pan permanece igual en todo el recorrido.

7. Cuando termine de configurar auto pan, haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Ejecución de Auto Pan

Seleccione el recorrido de Auto Pan especificado en la lista desplegable, haga clic en el botón < > y, a continuación, la cámara comenzará a moverse horizontalmente según lo grabado.

Para ver la cámara girando en modo de pantalla completa, mueva el cursor al panel de vista en tiempo real, haga clic con el botón derecho y con el botón izquierdo para seleccionar "Full Screen" (Pantalla completa). A continuación, puede ver la navegación de la cámara en pantalla completa.

Para detener la ejecución del Recorrido de Auto Pan, solo tiene que mover el cursor al panel de vista en tiempo real y mover la cámara en cualquier dirección.

Ajustes de inicio

Se puede establecer un modo de funcionamiento para garantizar que se produzca una supervisión constante. Si la cámara funciona en reposo durante un período de tiempo, la función seleccionada se activará automáticamente. La función Inicio permite hacer un seguimiento constante y preciso para evitar que la cámara se quede parada o pierda algún evento.

Interruptor

Seleccione **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) para activar o desactivar la función Inicio.

Hora

La hora aquí representa la duración del tiempo de inactividad de la cámara antes de ejecutar un punto preestablecido / línea de crucero / recorrido de Auto Pan / línea de secuencia. Cuando se activa la función Inicio, la cámara iniciará una cuenta atrás cuando esté en reposo y, a continuación, ejecutará la acción predefinida cuando el tiempo expire. El período de tiempo oscila entre 1 min y 128 min.; especifíquelo en el campo.

Tipo y línea

Seleccione un tipo de acción de Inicio (Preset Point/Cruise Line/Auto Pan Path/Sequence Line [Punto preestablecido/Línea de crucero/Recorrido de Auto Pan/Línea de secuencia]) y especifique el número de Preset Point/Cruise Line/Auto Pan Path/Sequence Line (Punto preestablecido/Línea de crucero/Recorrido de Auto Pan/Línea de secuencia) en las listas desplegables **Type** (Tipo) y **Line** (Línea).

Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración de Inicio.

Ajustes del ángulo

El ángulo de inclinación de la cámara es ajustable desde un mínimo de -10° hasta un máximo de $+100^{\circ}$. Introduzca el ángulo de inclinación mínimo y máximo que desee en los campos correspondientes respectivamente.

Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración del ángulo.

Configuración de PTZ

Voltear

Puede realizar un seguimiento continuo de un objeto cuando pasa por debajo de la cámara con el ajuste del modo Voltear a mecánico.

AVISO! El ajuste Voltear solo se controla manualmente. Si una posición predefinida o un punto para otra función (p. ej., la secuencia) se establece en la posición que solo se puede alcanzar mediante el movimiento Voltear, cuando la función Voltear se desactiva, la posición ya no se puede alcanzar.

AVISO! Para que la cámara se incline entre un rango específico, como de -10° a $+100^{\circ}$, vaya a la sección **Angle Setting** (Configuración del ángulo) para establecer el rango del ángulo de inclinación. De lo contrario, la cámara se inclinará 90° como predeterminado.

M.E. Modo

M.E. es una operación mecánica estándar. A medida que la cámara se inclina hasta el ángulo máximo, se gira 180° y, a continuación, continúa inclinándose para seguir rastreando los objetos.

Velocidad con zoom

Esta función permite que la cámara ajuste la velocidad de giro/inclinación automáticamente mediante el algoritmo interno cuando se cambia la relación de zoom. La velocidad de rotación será más lenta a medida que la relación de zoom aumente.

Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Calibración automática (Servo Feedback)

Al integrar la tecnología Servo Feedback, la cámara se calibra y vuelve con precisión a la posición anterior sin detenerse cuando se detecta la desviación del pivote de la cúpula.

Seleccione **On** (Activado) y haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Configuración de la máscara de privacidad

La función Privacy Mask (máscara de privacidad) tiene como objetivo evitar cualquier supervisión intrusiva. A la hora de configurar una máscara, se recomienda establecerla al menos dos veces más grande (alto y ancho) que el objeto enmascarado. La cámara aplicará el centro de la vista seleccionada como punto de partida. Por lo tanto, mantenga el objeto/región objetivo posicionado casi en el centro de la escena.

Color

Seleccione un color de la lista desplegable **Color** para la máscara de privacidad especificada. Haga clic en **Set** (Establecer) para aplicar la configuración.

Número de máscara (1~20): Especifique el número de la máscara de privacidad programada en el campo de entrada.

Factor de zoom

Normalmente, una máscara de privacidad se recoloca y cambia de tamaño para cubrir el área enmascarada siempre que la cámara esté panoramizada/inclinada/ampliada. Con el factor de zoom se puede ocultar la máscara cuando la relación de zoom es inferior a la relación original.

Por ejemplo, cuando la máscara de privacidad se establece con una relación de zoom determinada (p. ej., 5x), el tamaño de la máscara de privacidad se cambiará cuando la cámara se acerque (p. ej., de 5x a 20x). Sin embargo, cuando la cámara se aleja (p. ej., de 5x a 2x), la máscara de privacidad se ocultará.

Seleccione **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) para activar o desactivar la función Zoom Factor (Factor de zoom).

Configuración de imagen de la cámara

Es posible configurar los valores de imagen de la cámara IP seleccionada. Dichos valores incluyen ajuste de imagen, reducción de ruido, balance de blancos, etc.

1. Haga clic en el canal de la cámara IP deseada y comience la configuración. Mientras se ajusta la configuración de imagen, compruebe la parrilla de canales para el cambio de la configuración de la imagen.
2. Cuando termine, haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.
3. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

AVISO! Es posible que algunas funciones de configuración no estén disponibles en determinados modelos de cámaras IP. Los elementos de configuración aparecerán atenuados y no se podrá acceder a ellos.

Formato de vídeo de la cámara

Puede configurar los ajustes del formato de vídeo. Los elementos de configuración varían según los tipos de cámaras IP, "MOBOTIX MOVE-H.265", "MOBOTIX MOVE-H.264" y ONVIF.

Entre las opciones de formato de vídeo se encuentran la resolución de vídeo, la rotación de vídeo, la configuración de la velocidad de bits, etc. Sin embargo, si la transmisión en tiempo real procede del NVR o de un codificador conectado, este panel de configuración no estará disponible.

1. Después de llevar a cabo la configuración, haga clic en **Apply** (Aplicar). De lo contrario, la configuración no se guardará.
2. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

AVISO! Es posible que algunos elementos de configuración no estén disponibles en determinados modelos de cámaras IP. Los elementos de configuración aparecerán atenuados y no se podrá acceder a ellos.

Configuración de la detección de movimiento de la cámara

Puede configurar la detección de movimiento. La configuración de detección de movimiento incluye índice de movimiento, muestreo, nivel de detección, sensibilidad, intervalo de tiempo y áreas detección de movimiento.

- Haga clic en cualquier canal de cámara IP y seleccione **Camera Motion Setup** (Configuración de movimiento de la cámara) para acceder al modo de configuración de movimiento. Los elementos se describen a continuación.

AVISO! Tenga en cuenta que esta función no está disponible para cámaras IP conectadas a través de NVR o codificadores.

AVISO! Los usuarios deben asegurarse de que la función de detección de movimiento de CMS está activada en el menú Configuración de eventos. Consulte la sección Configuración de eventos en Configuración del sistema para obtener más instrucciones.

Motion Intensity (Intensidad de movimiento)

La intensidad de movimiento muestra el estado de actividad de movimiento.

Motion Index (Índice de movimiento)

El CMS admite cuatro conjuntos de ajustes de detección de movimiento para las cámaras IP. Seleccione un conjunto en el menú desplegable junto a **Motion** (Movimiento). En cada índice de movimiento, puede

establecer un máximo de diez conjuntos de ventanas de detección de movimiento.

Sampling (Muestreo)

Este elemento se utiliza para examinar las diferencias entre dos fotogramas. Puede configurar el intervalo del píxel de muestreo. Por ejemplo, si los usuarios establecen el intervalo como 5. El sistema de cámara IP tomará un píxel de muestreo de cada 5 píxeles de cada fila y cada columna en el área de detección. La alarma se activará cuando se detecten diferencias.

Detection Level (Nivel de detección)

Puede configurar el nivel de detección para cada píxel de muestreo. El nivel de detección es el grado en el que la cámara puede aceptar las diferencias entre dos píxeles de muestreo. Cuanto menor sea el valor, menor será el nivel de detección.

Sensibilidad

Este elemento se utiliza para configurar la sensibilidad de detección. Los valores más grandes indican una detección de movimiento más sensible.

Time Interval (Intervalo de tiempo)

Este elemento se utiliza para ajustar el intervalo de tiempo entre cada movimiento de detección.

Configuración de la región de detección

En el modo de configuración de movimiento, se muestra un marco rojo (ventana de detección) en la parrilla de canales. Tenga en cuenta que la cantidad de regiones de detección de movimiento puede variar según los modelos de cámaras IP. Consulte lo siguiente para configurar las ventanas de detección de movimiento.

1. Haga clic en **Edit** (Editar) para cambiar el tamaño de la ventana de detección.
2. Marque la casilla **Enable Brush** (Habilitar pincel), haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor para dibujar la región de detección que desee.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.
4. Para eliminar una ventana de detección de movimiento añadida, desmarque la casilla **Enable Brush** (Habilitar pincel) para borrar la región de detección dibujada, haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor sobre las cuadrículas de color.
5. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.
6. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

Configuración de las ventanas de detección de movimiento

Consulte lo siguiente para configurar las ventanas de detección de movimiento.

1. Para cambiar la ubicación de la ventana de detección de movimiento, haga clic en el centro de la ventana de detección y muévela a la ubicación deseada.
2. Para cambiar el tamaño de la ventana de detección, haga clic y arrastre el borde del marco rojo.
3. Para añadir una nueva ventana de detección, haga clic con el botón derecho en la parrilla de canales y

seleccione **Add New Window** (Añadir nueva ventana) en el menú desplegable.

4. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.

Eliminación de una ventana de detección de movimiento

1. Seleccione la ventana de detección deseada y haga clic con el botón derecho del ratón en la parrilla de canales.
2. Seleccione **Remove Selected Window** (Eliminar ventana seleccionada) en la lista desplegable. Se eliminará la ventana de detección que haya seleccionado. También puede seleccionar **Remove All Window** (Eliminar todas las ventanas) para eliminar todas las ventanas de detección.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.
4. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

Configuración de la detección de audio de la cámara

La función Detección de audio permite a la cámara detectar audio cuando el volumen de audio del área detectada alcanza o supera el valor del umbral de sensibilidad determinado.

AVISO! La función Detección de audio solo está disponible para modelos que cuenten con la función de E/S de audio.

En el ajuste Detección de audio, el ajuste predeterminado para la función Detección de audio es **Desactivado**. Active la función seleccionando **Activado**.

En esta sección, los usuarios pueden ajustar distintos parámetros de Detección de audio.

Nivel de detección [1-100]: El elemento es para establecer el nivel de detección de cada volumen de muestreo; cuanto menor sea el valor, más sensible será. El valor predeterminado es 10.

Intervalo de tiempo (s) [0-7200]: El valor es el intervalo entre cada audio detectado. El valor predeterminado es 10.

Tras la configuración, haga clic en < >. De lo contrario, la configuración no se guardará. Si fuera necesario, haga clic en < > para cambiar la configuración.

Configuración de la programación de la cámara

Esta función permite a los usuarios configurar horarios para funciones como: **Interruptor de alarma**, **Detección de movimiento** y **Detección de fallos de red**. La función admite hasta 10 conjuntos de intervalos de

tiempo en la lista de intervalos de tiempo.

1. Seleccione un intervalo de tiempo en la lista de intervalos de tiempo.
2. Marque las casillas de los días de la semana para seleccionar los días específicos de la semana.
3. Seleccione un modo de tiempo: Día, Noche u Hora. En el modo Hora, especifique la hora de inicio (hora: minuto) y la duración (hora:minuto) para activar las funciones activadas por el programa. El intervalo de ajuste de la duración es de 00:00 a 168:59.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar el ajuste. También puede hacer clic en **Borrar** para eliminar un intervalo de tiempo seleccionado.

Modo de tiempo

Día: El perfil de la cámara se cargará cuando el filtro de corte de IR esté activado.

Noche: El perfil de la cámara se cargará cuando el filtro de corte de IR esté desactivado.

Hora: Indica la hora de inicio y la duración del programa.

AVISO! DEBE seleccionar **By Schedule** (Por programa) en cada página de configuración de características para activar la función de programación.

Configuración del análisis de vídeo de la cámara

CMS permite conectar y configurar cámaras IP que implementen la función de análisis de vídeo (VA).

A continuación se describe cómo configurar la función de análisis de vídeo. Para obtener más información, consulte el Manual de análisis de vídeo.




Fig. 8: Configuración del análisis de vídeo de la cámara

Guía del usuario

Puede configurar e implementar dos conjuntos de análisis de vídeo simultáneamente. Seleccione <1> o <2> en el menú desplegable del Análisis de vídeo.

1. Seleccione **On** (Activado) en el menú desplegable Activar para la activación.
2. Seleccione un análisis de vídeo en el menú desplegable Comportamiento seleccionado. Las opciones son las siguientes: **Object Abandoned** (Objeto abandonado), **Intrusion Detection** (Detección de intrusiones), **Camera Sabotage** (Sabotaje de cámara), **Wrong Direction** (Dirección equivocada), **Loitering Detection** (Detección de merodeo), **Object Counting** (Recuento de objetos), **Object Removal** (Remoción de objetos) y **Stopped Vehicle** (Vehículo detenido).
3. Complete la configuración de comportamiento. Los elementos de configuración de zona varían según el comportamiento de análisis que se esté configurando.

Configuración de zona

Algunos comportamientos de análisis requieren la configuración de una zona. La configuración de zona permite a los usuarios supervisar y comprobar si hay intrusión, objetos extraviados o eliminados de ciertas áreas.

1. en la parrilla de canales, haga clic con el botón derecho para mostrar el menú de configuración. El menú de configuración enumerará todos los elementos de configuración de zona.
2. Complete todos los elementos de configuración y haga clic en **Apply** (Aplicar).
3. asigne un nombre a la zona de detección.
4. defina la dirección de movimiento que debe seguir la cámara. La alarma solo se activará si la cámara detecta movimiento en la dirección específica.

5. Configure el número de objetos que activan la alarma. La alarma se activará cuando el número de objetos contados alcance el valor indicado.
6. Dwell time (Tiempo de permanencia): defina la cantidad de tiempo que una alarma permanece tras activarse. El tiempo de permanencia puede variar entre 1 y 1000 segundos.
7. Delay before alarm (Retraso antes de la alarma): defina la cantidad de tiempo que debe durar el comportamiento definido para que se active la alarma. El intervalo de tiempo oscila entre 20 y 1800 segundos.
8. Reset counter on alarm (Restablecer contador de alarma): active o desactive esta opción para restablecer o mantener el recuento de objetos.
9. Cuando termine, haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración y aplicarla.
10. Vaya a **Setup > System > Event Management** (Configuración > Sistema > Gestión de eventos) para completar la configuración de notificación de eventos VA. Consulte la sección Gestión de eventos en Configuración del sistema para obtener más detalles.

"Face Detection" (Detección facial)

La función "Face Detection" (Detección facial) permite usar estrategias de marketing dirigido basadas en la segmentación demográfica. Esta función identifica el género de los visitantes, su temperatura y su franja de edad aproximada mediante la detección y el análisis de los rostros. La información proporcionada se puede emplear en el marketing dirigida y la evaluación de campañas.

Configuración de comportamiento

Algunos comportamientos de análisis requieren la configuración de una zona. La configuración de zona permite a los usuarios supervisar y comprobar si hay intrusión, objetos extraviados o eliminados de ciertas áreas. Tenga en cuenta que los elementos de la configuración de comportamiento varían en función del comportamiento de análisis que se esté configurando.

Configuración de zona

en la parrilla de canales, haga clic con el botón derecho para mostrar el menú de configuración. El menú de configuración enumerará todos los elementos de configuración de zona.

Nombre: asigne un nombre a la zona de detección.

Directions (Dirección): defina la dirección de movimiento que debe seguir la cámara. La alarma solo se activará si la cámara detecta movimiento en la dirección específica.

Alarm at (Alarma ante): configure la cantidad de objetos que activan la alarma. La alarma se activará cuando el número de objetos contados alcance el valor indicado.

Dwell Time (Tiempo de permanencia): defina la cantidad de tiempo que una alarma permanece tras activarse. El tiempo de permanencia puede variar entre 1 y 1000 segundos.

Delay before alarm (Retraso antes de la alarma): defina la cantidad de tiempo que debe durar el comportamiento definido para que se active la alarma. El intervalo de tiempo oscila entre 20 y 1800 segundos.

Sensibilidad: Este elemento se utiliza para configurar la sensibilidad de detección. Los valores más grandes indican una detección de movimiento más sensible.

Reset counter on alarm (Restablecer contador de alarma): active o desactive esta opción para restablecer o mantener el recuento de objetos.

1. Cuando termine, haga clic en < > para guardar la configuración y aplicarla.
2. Vaya a **Setup/System/Event Management** (Configuración/Sistema/Gestión de eventos) para completar la configuración de notificación de eventos VA. Consulte la sección Gestión de eventos en Configuración del sistema para obtener más detalles.

Configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

CMS está equipado con la función de corrección de la cámara ojo de pez, lo que permite a los usuarios ver las ubicaciones de monitorización con detalles precisos. Se proporcionan dos tipos de corrección (frontal y posterior) en función de si la cámara ojo de pez dispone o no de la función de corrección. Haga doble clic en la parrilla de canales de la cámara ojo de pez para mostrarla en el modo de un solo canal y, a continuación, haga clic en **Camera Fisheye Setup** (Configuración de ojo de pez de la cámara) para ver los elementos de configuración.

Tipo de corrección de ojo de pez

- Frontal: Este tipo de corrección está especialmente destinado para cámaras de ojo de pez que ya están equipadas con la función de corrección.
 - Posterior: El segundo tipo de corrección <back> (posterior) está diseñado para cámaras de ojo de pez que no están equipadas con la función de corrección y CMS corregirá las imágenes de origen de ojo de pez y proporciona varios modos de corrección para que los usuarios puedan elegir.
1. Seleccione **Front** (Frontal) o **Back** (Posterior) y elija un método de instalación en **Installation** (Instalación) según el tipo de montaje de la cámara.
 2. Haga clic en **Apply** (Aplicar). La cámara ojo de pez corregirá sus imágenes de origen.

Vista en vivo

Configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

3. Mueva el cursor del ratón a la esquina inferior derecha de la parrilla de canales y haga clic en **PANO** para mostrar la lista Ajuste de imagen de ojo de pez. Los módulos de corrección son los siguientes: **Normal View** (Vista normal), **PTZ View** (Vista PTZ), **<360 View>** (Vista en 360), **Quad View** (Vista cuádruple), **OPR View** (Vista OPR) y **<103R View>** (Vista 103R).
4. Seleccione un modo preferido y CMS se detendrán automáticamente las imágenes de origen de ojo de pez. A continuación, se describen los modos de corrección que aparecen en la lista Ajuste de imagen de ojo de pez.


El tipo de corrección <back> (posterior) se puede aplicar a ambos modelos de ojo de pez equipados o no con la función de corrección.

5. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

Vista normal



Fig. 9: Vista normal de la configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

1. Seleccione  para ver los vídeos en tiempo real sin corregir.
2. Desplace o incline virtualmente la cámara haciendo clic y arrastrando el ratón a cualquier dirección en **PTZ View** (Vista PTZ), **<360 Panoramic>** (Panorámica de 360) y **Quad View** (Vista cuádruple).

Vista PTZ






Fig. 10: Vista PTZ de configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

1. Seleccione  para ver las imágenes en tiempo real con corrección esférica.


360 View (Vista 360)



Vista en vivo

Configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

Fig. 11: Vista 360 de la configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

1. Seleccione  para ver las imágenes en tiempo real con corrección esférica como dos vistas de 180°.

Vista cuádruple






Fig. 12: Vista cuádruple del ojo de pez de la cámara

1. Seleccione  para ver las imágenes en tiempo real con corrección esférica como cuatro vistas PTZ.

OPR (una vista Original, una vista Panorámica y una vista Regional)



Fig. 13: Vista OPR de configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara

El modo de visualización OPR  permite a los usuarios comprobar la vista en tiempo real con corrección esférica en una pantalla de 180° con una vista regional. Mientras tanto, puede comprobar la ubicación correspondiente de cualquiera de las dos vistas con la vista original.

Puede implementar la función ePTZ tanto en vista panorámica como regional.

1. Haga clic en cualquier parrilla de visualización.
2. Haga clic y arrastre el cursor del ratón para cambiar la ubicación de la vista. También puede hacer clic en cualquiera de las parrillas de visualización.
3. Haga clic y arrastre el marco azul transparente sobre la parrilla de visualización original.

103R (una vista Original y tres vistas Regionales)





Fig. 14: 103R (una vista Original y tres vistas Regionales)

El modo de visualización 103R  permite a los usuarios acceder a varias áreas de la cámara.

Puede implementar la función ePTZ en cualquier vista regional para comprobar las áreas de supervisión.

1. Haga clic en cualquier parrilla de visualización.
2. Haga clic y arrastre el cursor del ratón para cambiar la ubicación de la vista regional. También puede hacer clic y arrastrar la ventana de vista previa en la cuadrícula de visualización original.

Configuración de una máscara de cámara

Añadir una máscara

Si marca la casilla de verificación Máscara de vídeo, aparecerá un marco rojo en el panel de vídeo en tiempo real. Utilice el ratón para arrastrar y soltar a fin de ajustar el tamaño de la máscara y colocarlo en la zona objetivo. Se puede establecer un máximo de 5 máscaras de vídeo.

AVISO! Se aconseja definir la máscara de vídeo un poco más grande que el objeto.

Cancelar una máscara

Desmarque la casilla de verificación Máscara de vídeo para eliminarla; la máscara desaparecerá del panel de vídeo en tiempo real de forma instantánea.

Configuración del color de máscara

Las opciones del color de la máscara incluyen negro, blanco, amarillo, rojo, verde, azul, cian y magenta. Haga clic en **Guardar** para confirmar el ajuste.

Cuando termine la configuración, los usuarios deben hacer clic en < >. De lo contrario, la configuración no se guardará. Si fuera necesario, haga clic en < > para cambiar la configuración.

Configuración de superposición de texto de cámara

Puede seleccionar los elementos para mostrar los datos, incluidos la fecha y hora, la cadena de texto o los subtítulos en el panel de vídeo en tiempo real.

Tipo de superposición: Puede seleccionar hasta tres elementos de entre las cuatro opciones (incluidos la fecha y hora, la cadena de texto o los subtítulos) en el panel de vídeo en tiempo real.

Incluir fecha y hora: Marque la casilla para habilitar la visualización de la fecha y la hora en el panel de vídeo en tiempo real y aparecerá una ventana de superposición de texto en vídeo. Mueva el cursor del ratón hacia el centro de la ventana y luego haga clic y arrastre la ventana hasta la posición de visualización preferida. Puede elegir mostrar la fecha, la hora o la fecha y hora en el menú desplegable y decidir la posición de alineación de cadena (izquierda/derecha).

Incluir cadena de texto: Marque la casilla para habilitar la visualización de la cadena de texto en el panel de vídeo en tiempo real y aparecerá una ventana de superposición de texto en vídeo. Mueva el cursor del ratón hacia el centro de la ventana y luego haga clic y arrastre la ventana hasta la posición de visualización preferida. Escriba el texto que desea mostrar en el campo de entrada y decida la posición de alineación de cadena (izquierda / derecha). La longitud máxima de la cadena de texto es de 15 caracteres alfanuméricos.

Incluir subtítulo: Marque la casilla para habilitar la visualización del subtítulo en el panel de vídeo en tiempo real y aparecerá una ventana de superposición de texto en vídeo. Mueva el cursor del ratón hacia el centro de la ventana y luego haga clic y arrastre la ventana hasta la posición de visualización preferida. Escriba el texto que desea mostrar en el campo de entrada y decida la posición de alineación de cadena (izquierda / derecha). Puede configurar hasta 5 subtítulos, y la longitud máxima de cada uno de ellos es de 16 caracteres alfanuméricos.

Ajuste de superposición de texto: Puede elegir el color de la superposición de texto (negro, blanco, amarillo, rojo, verde, azul, cian o magenta) y el tamaño de la superposición de texto (pequeño, mediano o grande) de visualización de la fecha y hora/la cadena de texto/el subtítulo.

Cuando termine la configuración, los usuarios deben hacer clic en < >. De lo contrario, la configuración no se guardará. Si fuera necesario, haga clic en < > para cambiar la configuración.

Configuración de la alarma de la cámara

La cámara admite una entrada de alarma y una salida de relé para la cooperación con el sistema de alarma para capturar imágenes de eventos. Consulte la definición de PIN de alarma que aparece a continuación para conectar dispositivos de alarma a la cámara si es necesario.

Interruptor de alarma: El ajuste predeterminado de la función Interruptor de alarma es **Desactivado**. Active la función seleccionando **Activado**.

Tipo de alarma: Seleccione un tipo de alarma, **Cierre normal** o **Apertura normal**, que corresponda a la aplicación de alarma.

Cuando termine la configuración, los usuarios deben hacer clic en < >. De lo contrario, la configuración no se guardará. Si fuera necesario, haga clic en < > para cambiar la configuración.

Configuración de IR/exposición de la cámara

Configure aquí la función IR y la configuración de la exposición de las cámaras IP. Sin embargo, si la transmisión en tiempo real procede del codificador conectado, este panel de configuración no estará disponible.

Configuración de exposición

La exposición es la cantidad de luz que recibe el sensor de imagen. Viene determinada por la amplitud de la apertura del diafragma del objetivo, la velocidad del obturador y otros parámetros de exposición.

1. Elija un modo de exposición adecuado para la cámara seleccionada en la lista desplegable Exposure Mode (Modo de exposición). Tenga en cuenta que las opciones de los modos de exposición se proporcionan de forma diferente según los distintos modelos de cámaras IP.
2. Configure sus parámetros relevantes, tales como la velocidad del obturador y la ganancia máxima. Consulte los manuales de la cámara IP para obtener más información sobre la configuración de los parámetros de exposición.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.
4. Si fuera necesario, haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la configuración.

Configuración de la función IR

La función IR permite/evita que la luz infrarroja (IR) llegue al sensor de imagen.

- IR Mode (Modo IR): Defina la acción del filtro de corte de IR. Consulte a continuación las descripciones de cada opción y seleccione el modo adecuado.
- Auto (Automático): Seleccione este modo; la cámara decidirá cuándo eliminar el filtro de corte de IR.
- Manual On (Manual activado): Utilice este modo cuando el nivel de luz ambiental sea bajo. El filtro de corte de IR se eliminará para generar imágenes claras en blanco y negro.

- **Manual Off (Manual desactivado):** Seleccione este modo para usar el filtro de corte de IR. El filtro de corte de IR puede filtrar la luz IR y permitir que la cámara genere imágenes de alta calidad en color.
- **Smart (Inteligente):** El modo inteligente permite que la cámara decida cuándo eliminar el filtro de corte de IR. El mecanismo del modo inteligente evalúa si la fuente de luz principal proviene de una iluminación IR. Si la fuente de luz principal procede de la iluminación IR, el filtro de corte de IR se mantendrá abierto (es decir, modo monocromo/nocturno).

Para cámaras con módulo LED de IR incorporado, hay tres modos de función IR adicionales disponibles: Light Sensor / Light On / Light Off (Sensor de luz / Luz activada / Luz desactivada).

- **Light Sensor (Sensor de luz):** El sensor de luz detecta si hay luz ambiental para la función de cambio de día/noche. Las luces LED de IR se encenderán/apagarán mediante el sensor de luz.
- **Light On (Luz activada):** En este modo, las luces LED de IR siempre estarán encendidas.
- **Light Off (Luz desactivada):** En este modo, las luces LED de IR siempre estarán apagadas.

IR Day/Night Threshold (Umbral IR de día/noche)

IR Day/Night Threshold (Umbral IR de día/noche) se utilizar para configurar cuándo debe pasar la cámara del modo diurno al modo nocturno, o viceversa. La cámara detectará el brillo del entorno y el valor del umbral representa el nivel de la luz. Una vez que la cámara detecta que el nivel de luz alcanza el umbral establecido, cambiará automáticamente al modo diurno/nocturno. El intervalo del nivel es de 0 a 10, (más oscuro = 0; más brillante = 10).

- **IR Day Threshold (Umbral IR de día):** Cuanto mayor sea el valor, más pronto pasará la cámara al modo diurno. El valor predeterminado es 7.
- **IR Night Threshold (Umbral IR de noche):** Cuanto mayor sea el valor, más pronto pasará la cámara al modo nocturno. El valor predeterminado es 3.

1. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración en el canal de la cámara IP seleccionado.

Configuración del sistema de la cámara

Puede seguir las instrucciones de esta página para restablecer la cámara a la configuración predeterminada de fábrica si es necesario.

Reiniciar: Haga clic en < > y el sistema de la cámara se reiniciará sin cambiar la configuración actual. Actualice la página del navegador después de reiniciar el sistema de la cámara.

Restauración parcial: Haga clic en < > para recuperar la configuración predeterminada de fábrica (salvo configuración de red). El sistema de la cámara se reiniciará en 30 segundos. Actualice la página del navegador después de reiniciar el sistema de la cámara.

AVISO! La dirección IP no se restaurará a los valores predeterminados.

Información de la cámara

Es posible obtener un breve resumen de las cámaras IP conectadas. Haga clic en cualquier canal de cámara IP desde la ventana de vistas o desde el panel View Management (Gestión de vistas); la información básica de la cámara IP, como el nombre del sitio, la dirección IP, el tipo de dispositivo y el formato de vídeo, aparecerá en el panel Camera Information (Información de la cámara).

Configuración general de CMS

En la pestaña de función Configuración, puede definir los ajustes básicos de CMS, como el idioma, la configuración de fecha/hora y red, la gestión de cuentas de usuario, etc.

Esta sección contiene la siguiente información:

Configuración de idioma	54
Configuración general	54
Sistema	57
Joysticks	58
Monitor del sistema	59
Configuración de Eventos	60
Configuración de red	63
Configuración de gestión de usuarios	65
Configuración de gestión de PoE	67

1. Haga clic en **Setup** (Configuración) para acceder a los menús de configuración general de CMS.

Configuración de idioma




Fig. 15: Configuración de idioma

1. En la pestaña de función Setup (Configuración), seleccione **Language** (Idioma) para acceder al menú de configuración de idioma.
2. Seleccione el idioma que desee en la lista desplegable de idiomas y CMS cambiará automáticamente la configuración.

Configuración general

Seleccione **General** para acceder al menú básico de configuración de CMS.




Fig. 16: Configuración general

Por Defecto


1. Haga clic en **Set** (Establecer) para cargar la configuración predeterminada de CMS. CMS se cerrará después de cargar la configuración predeterminada.

Import/Export Configuration (Importar/Exportar configuración)

Import Configuration (Importar configuración)

Este elemento se utiliza para cargar un archivo de configuración CMS que se almacenó anteriormente en una unidad externa.

1. Haga clic en **Import** (Importar) y seleccione el archivo que desea importar.



2. Haga clic en **Confirm** (Confirmar) para empezar a importar la configuración. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia, notificando a los usuarios que el sistema CMS se cerrará inmediatamente.


Export Configuration (Exportar configuración)

Este elemento permite a los usuarios guardar y exportar la configuración actual de CMS. El formato de archivo exportado será *.zip.

AVISO!

Se recomienda exportar los ajustes de configuración antes de actualizar el sistema CMS. Además, se recomienda realizar una copia de seguridad de la configuración de forma rutinaria, por si se produjeran problemas inesperados.

1. Haga clic en **Export** (Exportar) y aparecerá el cuadro de diálogo Save File (Guardar archivo).
2. Designe un destino de archivo y haga clic en **Choose** (Elegir). Aparecerá un cuadro de diálogo de información tal y como se indica a continuación.



3. Haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la exportación. Cuando esto ha finalizado, aparece una ventana de mensaje.
4. Haga clic en **OK** para salir.
5. Haga clic en **Close** (Cerrar) para cerrar la ventana de información.

Decodificación del software

Si la GPU del PC no es una tarjeta gráfica Intel, puede producirse un error mientras se ejecuta CMS. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente activar Software Decode (Decodificación del software) para garantizar que CMS se puede ejecutar sin problemas. Tenga en cuenta que la activación de la función Software Decode (Decodificación del software) puede aumentar la carga en la CPU cuando se conectan varios dispositivos IP a CMS.

1. Active **Software Decode** (Decodificación del software).

Sistema

En el menú Sistema, los usuarios pueden configurar los ajustes del sistema NVR, como la fecha/hora, la red, la gestión de cuentas de usuario, la gestión de PoE, etc. Consulte los siguientes apartados para obtener información más detallada de cada función.

Joysticks

AVISO!

Utilice joysticks compatibles con Xinput para configurar la función.

El CMS permite a los usuarios controlar cámaras PTZ o cámaras tipo cúpula de alta velocidad mediante un joystick USB. Siga los pasos que se indican a continuación para ajustar la configuración del joystick. El joystick debe estar conectado al equipo ANTES de que se inicie el CMS.




Fig. 17: Configuración del joystick

1. Seleccione <1> en el menú desplegable Joysticks Select (Selección de joystick).
2. Haga clic en **Change** (Cambiar) desde cualquier función PTZ.
3. Pulse cualquier botón del joystick para asignar la función.
4. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y activar la configuración.
5. Vuelva a **Live View** (Vista en tiempo real) y seleccione cualquier canal de cámara PTZ/cúpula de alta velocidad. Pulse cualquier botón del joystick para controlar la función PTZ. También puede girar el joystick hacia la derecha o la izquierda para girar la cámara y hacia arriba o hacia abajo para inclinarla.

Desactivar joysticks

1. Para desactivar la función del joystick, seleccione **Unused** (No utilizado) en los joysticks.
2. Seleccione el menú desplegable y haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Monitor del sistema




Fig. 18: Configuración de Eventos

Puede establecer si se muestra la pantalla completa del canal activador de eventos. Active/desactive la casilla y haga clic en **Apply** (Aplicar) para activar o desactivar esta función.

Acción de evento del sistema

Esta función permite configurar el umbral para el examen del sistema, por ejemplo, temperatura de la CPU, velocidad del ventilador, etc. Si el valor del sistema supera al umbral establecido, el NVR enviará un correo electrónico o alarmas para avisar del problema.

- **CPU Temperature Warning** (Advertencia de temperatura de la CPU)
Si la temperatura de la CPU es demasiado alta, se pueden provocar fallos en el sistema. Rellene el valor de umbral de la temperatura de la CPU en el espacio en blanco; el valor predeterminado es 80 °C. Marque la casilla "Send E-mail" (Enviar correo electrónico) para recibir mensajes de advertencia cuando la temperatura de la CPU supere el umbral de temperatura.

■ Fan Speed Warning (Advertencia de velocidad del ventilador)

Si la velocidad del ventilador es demasiado alta, se pueden provocar fallos en el sistema. Rellene el valor de umbral de la velocidad del ventilador en el espacio en blanco; el valor predeterminado es 200 rpm. Marque la casilla "Send E-mail" (Enviar correo electrónico) para recibir mensajes de advertencia cuando la velocidad del ventilador supere la velocidad límite.

■ Hard Disk Warning (Advertencia del disco duro)

Se pueden recibir avisos de advertencia si el disco duro tiene errores inesperados o la velocidad de lectura/escritura es demasiado lenta. Marque la casilla "Send E-mail" (Enviar correo electrónico) para recibir mensajes de advertencia cuando el disco duro experimente errores inesperados.

Configuración de Eventos

Puede establecer ajustes de eventos para cada cámara IP conectada. Acceda al menú Ajustes de evento a través de **Setup** (Configuración) > **System** (Sistema) > **Event Management** (Gestión de eventos).




Fig. 19: Configuración de eventos

Configuración predeterminada

La Configuración predeterminada permite a los usuarios configurar las acciones de eventos predeterminadas y aplicarlas a cualquier sitio de la cámara.

1. Marque la casilla Event Trigger (Activador de eventos) para habilitar esta función.
2. Defina las acciones del evento.

3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y aplicar los ajustes.
4. Seleccione cualquier sitio en Host local y haga clic en **Default** (Predeterminado). El sitio aplicará los ajustes configurados anteriormente de Configuración predeterminada.

Acción de evento

Event Trigger (Activador de eventos)

1. Active la casilla para activar la función Event Trigger (Activador de eventos).

Snapshot Options (Opciones de instantánea)

Esta función sirve para tomar una instantánea de la imagen del evento en tiempo real una vez que se activa un evento.

1. Active la casilla, seleccione la resolución de la instantánea en el menú desplegable y haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.
2. Vaya a **Playback/Export** (Reproducción/exportación) > **Snapshot By Event** (Instantánea por evento) para ver las imágenes capturadas de los eventos.

Send Email (Enviar correo electrónico)

Cuando está activado, CMS envía una notificación de evento a la dirección de correo electrónico configurada previamente en **Network** (Red).

1. Active la casilla y haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Host local

Puede establecer ajustes de eventos para cada cámara IP.

The screenshot shows a configuration window with a tree view on the left and a settings panel on the right.

Left Panel (Tree View):

- Configure
 - Default Configure
 - Localhost
 - IP 192.168.8.125** (selected)
 - IP 192.168.8.109
 - IP 192.168.8.123
 - IP 192.168.8.93
 - IP 192.168.8.108
 - IP 192.168.8.110
 - IP 192.168.8.112
 - IP 192.168.8.119
 - IP 192.168.8.105

Right Panel (Settings):

- Event Type:** Motion (dropdown menu)
- Event Action:**
 - ☒ Event Trigger
 - Snapshot Option:**
 - ☐ Enable Size: CIF (dropdown menu)
 - Send Email:**
 - ☐ Enable

Buttons: Apply, Cancel, Copy, Default


1. Seleccione un sitio de cámara en la lista **Local Host** (Host local).
2. Marque la casilla Event Trigger (Activador de eventos) para habilitar esta función.
3. Seleccione el tipo de evento (Motion "Movimiento", Video Loss "Pérdida de vídeo", Video Analysis "Análisis de vídeo") en la lista desplegable.
4. Defina las acciones del evento.
5. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y aplicar los ajustes.

O bien, puede copiar y aplicar la configuración de un sitio a otros sitios.

1. Seleccione cualquier sitio de cámara configurado en **Local Host** (Host local).
2. Haga clic en **Copy** (Copiar).
3. Active cualquier sitio de cámara desde la ventana emergente y, a continuación, haga clic en **OK**.


Configuración de eventos del NVR


La Configuración de eventos del NVR permite activar o desactivar la notificación de eventos del NVR en CMS.



Siga estos pasos para configurar la activación de eventos en un NVR.

1. Seleccione la IP del NVR y active la casilla Event Trigger (Disparador de eventos).
2. Paso 2. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y aplicar los ajustes.

Cuando se activa un evento del NVR, aparece el icono de eventos correspondiente en la parte inferior izquierda de la parrilla de canales y el mensaje de alerta se muestra en el centro de notificaciones  de CMS.



Configuración de red

El menú Network (Red) sirve para especificar el correo electrónico para recibir avisos de eventos/alarmas.

SMTP Server:

Gmail

Server Site: smtp.gmail.com

Port: 465 ☒ SSL

Account:

Password:

Email Recipient:

Email Address:

Apply Cancel

Fig. 20: Configuración de red

Servidor SMTP

1. Seleccione el servidor SMTP que desea utilizar. Las opciones proporcionadas son Gmail, Yahoo Mail y Custom (Personalizado).
 - SMTP Server Site (Sitio del servidor SMTP)

Cuando se selecciona Gmail o Yahoo Mail como servidor SMTP, CMS recuperará automáticamente el sitio del servidor de cualquiera de los servidores SMTP.

Cuando se selecciona Custom (Personalizado), los usuarios deben introducir manualmente el sitio del servidor SMTP en el campo de entrada.
 - Puerto

Esto se utiliza para cambiar el puerto SMTP a otro puerto.
 - Account (Cuenta)

Configure el nombre de usuario de SMTP introduciendo la cuenta de correo electrónico.
 - Contraseña

Introduzca la contraseña correspondiente de la cuenta de correo electrónico.

Destinatario de correo electrónico

1. Introduzca la dirección de correo electrónico donde se enviarán las notificaciones de evento/alarma.
2. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar la configuración.

Configuración de gestión de usuarios

La gestión de usuarios se utiliza para agregar, editar y eliminar las cuentas de usuario de CMS. El nombre de usuario y la contraseña del administrador por defecto son Admin y 123456. Acceda al menú de configuración de Gestión de usuarios a través de **Setup** (Configuración) > **User Management** (Gestión de usuarios).

User Authority Setup:

✓ User is allowed to use this function.
✗ User is not allowed to use this function.

	Device	PTZ	Playback	Setup	Covert
Admin	✓	✓	✓	✓	⚙
Test	✗	✗	✗	✗	⚙
Guest	✗	✗	✗	✗	⚙

Fig. 21: Configuración de gestión de usuarios

Creación de una nueva cuenta de usuario

1. Haga clic en **Add** (Agregar) y aparecerá una ventana de configuración.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desee para crear una cuenta de usuario.
3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para finalizar el proceso y guardar la configuración.

Configuración de una cuenta de usuario

1. Haga clic en una cuenta de usuario y seleccione **Edit** (Editar).
2. Edite el nombre de usuario y la contraseña en la ventana Información del usuario.

- 3. Para cambiar la contraseña, haga clic en **Change** (Cambiar).
- 4. Haga clic en **OK** para guardar y aplicar los ajustes.

AVISO!

La cuenta "Admin" (Administrador) y la cuenta "Guest" (Invitado) predefinidas no se pueden eliminar. Además, se recomienda modificar la contraseña predeterminada de "Admin" (Administrador).

Eliminación de una cuenta de usuario

- 1. Para eliminar una cuenta de usuario, seleccione la cuenta de usuario deseada y haga clic en **Delete** (Eliminar).

Configuración de permisos de usuario (autoridades)


Establezca los permisos para acceder a las funciones indicadas en el menú de configuración User Management (Gestión de usuarios). Haga clic en el elemento de la función para permitir o no el acceso del usuario seleccionado.


Icono	Definición	Icono	Definición
	Permitir acceso		Prohibir acceso

- Device (Dispositivo): permite/prohíbe que el usuario seleccionado acceda a la pestaña de función Add Device (Añadir dispositivo).
- PTZ: permite/prohíbe al usuario seleccionado controlar las funciones PTZ en el panel de control PTZ de la cámara en Live View (Vista en tiempo real).
- Playback (Reproducción): permite/prohíbe al usuario seleccionado acceder a la pestaña de función Playback / Export (Reproducción/exportación) para reproducir/exportar los vídeos.
- Setup (Configuración): permite/prohíbe al usuario seleccionado entrar en la pestaña de función Setup (Configuración) y establecer configuraciones relacionadas con CMS.

La cuenta preestablecida "Guest" (Invitado) solo puede ver la visualización en tiempo real.

- Covert IP Camera (Cámara IP oculta): establece qué canales son visibles y cuáles quedan ocultos cuando determinadas cuentas de usuario inician sesión.

1. Haga clic en  (ajuste de ocultación) de la cuenta de usuario deseada para abrir el menú de configuración.




2. Habilite o deshabilite los canales para ocultar/permitir la visualización de la cámara.
3. Haga clic en **OK** para aplicar la configuración. Para buscar el canal de la cámara, use la barra de búsqueda que se encuentra arriba.

Configuración de gestión de PoE

La gestión PoE permite a los usuarios comprobar el estado de cada uno de los puertos PoE y gestionar los puertos PoE del conmutador PoE conectado.

1. Seleccione **PoE Management** (Gestión de PoE en la pestaña de función Setup (Configuración) para acceder al menú de configuración.



2. Haga clic en **Show PoE Data** (Mostrar datos PoE). La ventana "PoE Switch Management" (Administración de interruptores PoE) es la siguiente.





Fig. 22: Configuración de la administración de interruptores PoE

N.º	Artículo	Descripción
1	Re-scan (Volver a explorar)	Seleccione una interfaz de la lista desplegable y haga clic en  , CMS buscará y conectará un conmutador PoE y sus cámaras IP conectadas. Aparecerá un mensaje de advertencia; haga clic en OK para continuar.
2	PoE Switch Topology (Topología de conmutadores PoE)	<p>El número de conmutadores PoE conectados se muestra aquí. El primer icono (de izquierda a derecha) representa el CMS y el segundo representa el conmutador PoE conectado, y así sucesivamente.</p> <p>Seleccione el icono del conmutador para mostrar su información relacionada en Device Info (Información del dispositivo).</p>
3	Device Info (Información del dispositivo)	Aquí se muestra la información básica del conmutador, incluido el nombre y la IP del modelo, la dirección MAC, el ID y la salida de potencia total del conmutador. También puede introducir información breve sobre la ubicación del conmutador en la columna "Posición".
4	PoE Port Management (Gestión de puertos PoE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ RJ45 Port (Puerto RJ45): Este elemento indica el número de puerto PoE. ■ Nombre: Este elemento muestra el nombre de cámara IP. ■ Model (Modelo): Aquí se muestra el nombre del modelo de cámara IP. ■ IP: Aquí se enumera la dirección IP de la cámara IP, que el conmutador PoE conectado asigna según el puerto PoE al que está conectada la cámara IP. ■ MAC: Aquí se indica la dirección MAC de la cámara IP. ■ Link Status (Estado del enlace): Compruebe aquí el estado de la conexión de red de la cámara IP conectada. ■ Link Quality (Calidad del enlace): Compruebe aquí el estado de la conexión de red de la cámara IP conectada. ■ PoE Budget (Capacidad de alimentación PoE): Seleccione AF para establecer la norma PoE como IEEE 802,3af o seleccione AT para establecer la norma PoE como IEEE 802,3at. ■ Power(Watt) (Potencia): Compruebe el consumo de energía del puerto PoE. ■ PoE Power (Alimentación PoE): seleccione ON (Activado) para habilitar la función PoE en el puerto seleccionado. De lo contrario, seleccione OFF (Desactivado) para desactivar la función PoE del puerto seleccionado. ■ PoE Status (Estado PoE): Compruebe si el puerto PoE está conectado a una cámara IP.

Add Device (Añadir dispositivo) (Conexión de dispositivos IP)

CMS puede buscar y conectar los dispositivos IP a través de la red. Consulte la siguiente información para obtener una descripción más detallada de la conexión de un dispositivo IP a CMS.

Esta sección contiene la siguiente información:

Ventana Add Device (Añadir dispositivo)	71
Conexión de dispositivos IP	75

Ventana Add Device (Añadir dispositivo)

A continuación se presenta cada uno de los elementos de función del menú de configuración Add Device (Añadir dispositivo).

Add Device (Añadir dispositivo) (Conexión de dispositivos IP)

Ventana Add Device (Añadir dispositivo)





Fig. 23: Ventana Add Device (Añadir dispositivo)

N.º	Artículo	Descripción												
1	Default Account Pane (Panel de cuenta pre-determinada)	<p>Cuando se conecta un dispositivo IP a CMS, CMS aplica automáticamente el nombre de usuario/contraseña predeterminados al dispositivo IP según su tipo de modelo. Puede modificar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para cada tipo de modelo de dispositivos IP.</p> <p>En la siguiente tabla se enumeran los nombres de cuenta/contraseñas pre-definidos de cada tipo de dispositivo IP.</p> <table><thead><tr><th>Dispositivo IP</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Contraseña</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cámara IP</td><td>Administrador</td><td>1234</td></tr><tr><td>NVR</td><td>Administrador</td><td>123456</td></tr><tr><td>ONVIF</td><td>Administrador</td><td>1234</td></tr></tbody></table>	Dispositivo IP	Nombre de la cuenta	Contraseña	Cámara IP	Administrador	1234	NVR	Administrador	123456	ONVIF	Administrador	1234
Dispositivo IP	Nombre de la cuenta	Contraseña												
Cámara IP	Administrador	1234												
NVR	Administrador	123456												
ONVIF	Administrador	1234												
2	Auto Add (Añadir automáticamente)	<p>CMS volverá a buscar y añadirá automáticamente las cámaras IP recién encontradas mediante esta función. Active la función; también se activará "Auto Refresh" (Actualización automática).</p> <p>Active la casilla "Auto Add" (Añadir automáticamente) para habilitar esta función. A continuación, establezca el intervalo de tiempo de Auto Refresh (Actualización automática).</p>												
3	Auto Refresh (Actualización automática)	Haga clic en esta casilla y el sistema CMS actualizará automáticamente Device List (Lista de dispositivos) cada N segundos. La duración del tiempo "N" puede variar entre 30 y 120 segundos.												
4	Re-scan Device (Volver a explorar dispositivos)	Haga clic en  .	CMS empezará a volver a buscar las cámaras IP instaladas en la misma LAN, ya que CMS cumple con los criterios de búsqueda de Device List (Lista de dispositivos).											
5	Device Filter (Filtro de dispositivos)	<p>Device Filter (Filtro de dispositivos) permite seleccionar el tipo de dispositivos IP que se buscarán durante la búsqueda de dispositivos.</p> <table><thead><tr><th>Tipo de dispositivo</th><th>Definición</th></tr></thead><tbody><tr><td>MOBOTIX MOVE-H.265</td><td>Cámaras H.265 IP</td></tr><tr><td>MOBOTIX MOVE-H.264</td><td>Cámaras IP H.264</td></tr><tr><td>NVR</td><td>NVR</td></tr><tr><td>Onvif</td><td>Cámaras IP Onvif</td></tr></tbody></table>	Tipo de dispositivo	Definición	MOBOTIX MOVE-H.265	Cámaras H.265 IP	MOBOTIX MOVE-H.264	Cámaras IP H.264	NVR	NVR	Onvif	Cámaras IP Onvif		
Tipo de dispositivo	Definición													
MOBOTIX MOVE-H.265	Cámaras H.265 IP													
MOBOTIX MOVE-H.264	Cámaras IP H.264													
NVR	NVR													
Onvif	Cámaras IP Onvif													


Add Device (Añadir dispositivo) (Conexión de dispositivos IP)

Ventana Add Device (Añadir dispositivo)

N.º	Artículo	Descripción
6	Clear All Device (Borrar todos los dispositivos)	Haga clic en Clear All Device (Borrar todos los dispositivos) en la esquina inferior derecha del monitor y CMS eliminará todos los dispositivos IP conectados.
7	Manually Add (Añadir manualmente)	Puede añadir manualmente un dispositivo IP a CMS. A continuación se describe esta función en detalle.
8	Device List (Lista de dispositivos)	CMS enumerará los dispositivos IP buscados instalados en la misma LAN en Device List (Lista de dispositivos). A continuación se describe esta función en detalle.

Añadir manualmente dispositivos IP a CMS

Siga los pasos para añadir manualmente un dispositivo IP conocido a CMS.

1. Haga clic en **Manually add** (Añadir manualmente). Se añadirá una nueva columna en blanco a Device List (Lista de dispositivos).
2. Introduzca la información esencial del dispositivo IP en los campos correspondientes, incluidos los siguientes: **Site Name** (Nombre del sitio), **Type** (Tipo), **IP Address** (Dirección IP), **Protocol** (Protocolo), **Streaming Port** (Puerto de transmisión), **User Name** (Nombre de usuario) y **Password** (Contraseña).
3. Marque la casilla "Device add to view" (Añadir dispositivo a la vista). CMS comenzará a conectar el dispositivo IP.
4. Para eliminar dispositivos IP añadidos manualmente, simplemente haga clic en el icono de eliminación  para cada dispositivo IP.

AVISO! El rendimiento de una cámara IP puede verse afectado y degradado cuando se conecta y añade repetidamente a CMS.

Device List (Lista de dispositivos)

Al terminar la búsqueda de dispositivos, CMS presentará en Device List (Lista de dispositivos) los dispositivos IP instalados en la misma LAN que cumple con los criterios de búsqueda. Puede ver un resumen de configuración de los dispositivos IP encontrados en la lista de dispositivos, por ejemplo, dirección MAC, dirección IP, tipo de modelo, nombre de usuario/contraseña, etc.

1. Para comprobar la versión de firmware de los dispositivos IP, haga clic en  y se mostrará la versión de firmware.

Cambio de vista

En Device List (Lista de dispositivos),  **Details** y  **Large Icons** se proporcionan para que los usuarios puedan cambiar de vista.

- Detalles: Seleccione esta vista y la información de las cámaras IP aparecerá en columnas, y es posible revisar la vista previa de las cámara.


- Large Icons (Iconos grandes): Seleccione esta vista y podrá examinar y comprobar la información de las cámaras IP y su vista previa. Tenga en cuenta que cuando la cuadrícula de vista previa de una cámara IP indica "Not Supported" (No compatible) o "No Snapshot" (No instantánea), esto indica que la cámara IP no es compatible con esta función.

Conexión de dispositivos IP

Puede conectar un dispositivo IP y recuperar su transmisión en tiempo real a CMS. Los dispositivos IP son cámaras IP, NVR y codificadores. A continuación se muestra cómo conectar un dispositivo IP a CMS.

Añadir cámaras IP a CMS

Siga los pasos que se indican a continuación para buscar y añadir cámaras IP a CMS.

1. Seleccione <MOBOTIX MOVE-H.265>, <MOBOTIX MOVE-H.264>, <ONVIF> en la lista desplegable Device Filter (Filtro de dispositivos).
2. Haga clic en  y CMS comenzará a buscar las cámaras IP compatibles instaladas en la misma LAN y las incluirá en Device List (Lista de dispositivos).
3. Busque la cámara IP que desee en Device List (Lista de dispositivos) y active la casilla "Device add to view" (Añadir dispositivo a la vista) para añadir la cámara IP a CMS. CMS se conectará y recuperará automáticamente la información de la cámara IP.


Añadir NVR/Codificador a CMS


Puede conectar un NVR/codificador y recuperar la visualización en tiempo real.



1. Seleccione **NVR** o **Encoder** (Codificador) en la lista desplegable Device Filter (Filtro de dispositivos). CMS comenzará a buscar los NVR/Codificadores compatibles instalados en la misma LAN y los incluirá en Device List (Lista de dispositivos).
2. Cuando selecciona **Codificador**, restablece manualmente el nombre de usuario y la contraseña del codificador o codificadores en Device List (Lista de dispositivos).

Add Device (Añadir dispositivo) (Conexión de dispositivos IP)

Conexión de dispositivos IP

- Haga clic en el icono Setup (Configuración)  y aparecerá un menú Select Channel (Seleccionar canal) tal y como se muestra a continuación. Todas las cámaras IP del NVR/Codificador están en la lista de la izquierda; las cámaras IP añadidas a CMS estarán en la lista de la derecha.




- Seleccione cualquier cámara IP de la lista de la izquierda, haga clic en  y, a continuación, pulse **OK**. La cámara IP se añadirá a CMS. CMS recuperará la visualización en tiempo real del NVR/Codificador conectado.
- Para cancelar la conexión de la cámara IP, seleccione la cámara IP en la lista de la derecha, haga clic en  y, a continuación, pulse **OK**. CMS dejará de recuperar la transmisión desde la cámara IP conectada desde el NVR/Codificador.


Desconexión de un dispositivo IP de CMS

- Desactivando la casilla "Device add to view" (Añadir dispositivo a la vista) de cualquier dispositivo de la lista de dispositivos IP, el dispositivo IP se desconectará. También puede hacer clic en **Clear All Device** (Borrar todos los dispositivos) y CMS desconectará todos los dispositivos IP conectados en Device List (Lista de dispositivos).

Actualización del firmware de los dispositivos IP conectados

Puede actualizar el firmware de los dispositivos IP conectados a través de CMS. Siga los pasos que se indican a continuación.

1. Haga clic en el icono de actualización de firmware  del dispositivo en Device List (Lista de dispositivos). Aparecerá la ventana "Select File" (Seleccionar archivo).



2. Diseñe un archivo de firmware y haga clic en **Open** (Abrir); a continuación, aparecerá una barra de estado de actualización en la página para mostrar el proceso de actualización.
3. Haga clic en **OK** en la ventana del mensaje emergente para volver a la pestaña de función Add Device (Añadir dispositivo).

Grabación de vídeos desde los dispositivos IP conectados

Una vez conectados los dispositivos IP a CMS, puede decidir grabar vídeos desde determinados dispositivos IP conectados a través de la pestaña Configuración de la grabación.

1. Vaya a **Record > Record Schedule** (Grabar > Programación de grabaciones).
2. En la selección de programación de grabación, marque la casilla "R" de los dispositivos IP que desee para activar la grabación de CMS.
3. Asigne una plantilla de programación para los dispositivos IP. CMS comenzará a grabar los vídeos desde los dispositivos IP seleccionados. Para obtener más información, consulte el capítulo siguiente, Record Setup (Configuración de la grabación).

AVISO! Los usuarios deben asegurarse de que la carpeta de grabación está configurada en **Record Setup > Record Folder** (Configuración de la grabación > Carpeta de grabación).

Configuración de la grabación

La configuración de la grabación permite a los usuarios decidir qué dispositivos IP conectados van a grabar, establecer la programación de grabaciones para cada cámara IP, etc. A continuación se describe cómo configurar la programación de grabación y los ajustes relacionados con los eventos de cada cámara IP conectada.

Esta sección contiene la siguiente información:

Configuración de programación de grabaciones	80
Configuración de grabaciones	82

AVISO!

Consulte la sección anterior para obtener más información sobre la Configuración de eventos.

Configuración de programación de grabaciones

Puede configurar plantillas de grabación y asignar el tipo de grabación para los días de la semana por horas para cada plantilla de grabación.







Fig. 24: Configuración de programación de grabaciones

Adición/eliminación/cambio de nombre de una plantilla de grabación

1. Haga clic en  en el panel Recording Template Configuration (Configuración de plantilla de grabación). CMS añadirá una nueva plantilla a la lista de plantillas.
2. Seleccione la plantilla que se ha añadido y haga clic en .
3. Introduzca el nombre deseado en el campo nombre para cambiar el nombre de la plantilla.
4. Pulse **Enter** (Intro) en el teclado para aplicar la configuración.
5. Para eliminar una plantilla de grabación, seleccione la plantilla y haga clic en . La plantilla de grabación seleccionada se eliminará de la lista de plantillas.

Configuración y asignación de plantillas de grabación

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar y asignar una plantilla de grabación.




Fig. 25: Configuración y asignación de plantillas de grabación

1. Seleccione una plantilla de grabación en la lista de plantillas.
2. Haga clic en el tipo de grabación que desee. Se proporcionan tres tipos de grabación: ☒ Continuous, ☐ No Record y ☐ Event Only.
 - Continuous (Continua): para seguir grabando durante el intervalo de tiempo especificado.
 - No Record (Sin grabación): no graba ni guarda datos de vídeo en el intervalo de tiempo especificado.
 - Event Only (Solo evento): graba solo cuando ocurre un evento en el intervalo de tiempo especificado, incluido el vídeo posterior a la alarma.
3. Haga clic en cualquier parrilla de tiempo para asignar el tipo de grabación seleccionado.
4. Haga clic en cualquier hora de la parte superior para rellenar la columna.
5. Haga clic en cualquier día de la parte izquierda para rellenar la función.
6. Haga clic en la parrilla vacía de la parte superior izquierda para grabar siempre con el tipo de grabación seleccionado.
7. Haga clic y arrastre el ratón para rellenar y asignar el tipo de grabación seleccionado.
8. Asigne la plantilla a una cámara IP. Seleccione una plantilla que desee en la lista desplegable Schedule Template (Plantilla de programación).
9. Marque la casilla "R" de la cámara IP correspondiente. CMS comenzará la grabación de la transmisión recibida desde la cámara IP seleccionada según la plantilla aplicada.

AVISO!

Si la plantilla de grabación aplicada se elimina de la lista de plantillas, CMS aplicará automáticamente la plantilla predeterminada al sitio.

Configuración de grabaciones

En Carpeta de grabación, se puede asignar el destino del archivo del vídeo grabado y configurar si se habilitan las funciones de grabación circular y de duración de los datos de CMS y si se graba el vídeo anterior o posterior a la alarma como parte de los vídeos de eventos cuando se produce una alarma o un evento.

The screenshot shows the 'Record Setup' configuration window. On the left is a sidebar with 'Record Schedule' and 'Record Setup' (selected). The main area is titled 'Circular Recording' and contains the following settings:

- ☒ D:\ VMS Rec Test [Apply]
- ☒ E:\ VMS Rec Test_2 [Apply]
- ☐ Circular Recording
- ☐ Data Life Time 0 day(s)

Below this is the 'Alarm Behavior Configuration' section:

- Post-Alarm Recording 15 seconds (15-120)
- Pre-Alarm Recording 0 seconds (0-120)

Fig. 26: Configuración de grabaciones

Carpeta de grabación

El número de carpetas que se pueden seleccionar es igual al número de HDD instalados por el PC, excluyendo los HDD con una capacidad inferior a 100 GB.

1. Marque la casilla y haga clic en la columna de ruta de acceso del archivo para seleccionar y configurar más carpetas de destino.
2. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para completar la configuración.

AVISO!

Para cambiar el destino del archivo, asegúrese de que la carpeta designada está vacía.

Grabación circular

La grabación circular permite que CMS continúe grabando. CMS borrará los datos registrados anteriores y los reemplazará por nuevos datos de vídeo.

Duración de los datos

La función Data Life Time (Duración de los datos) indica la duración máxima de los datos guardados en el HDD que se pueden recuperar. Solo los datos registrados dentro de Data Life Time (Duración de los datos) estarán disponibles para su búsqueda y reproducción. Los datos de vídeo que superen la duración definida, se ocultarán y no se podrán recuperar para su reproducción.

1. Para activar esta función, marque la casilla "Data Life Time" (Duración de los datos).
2. Seleccione la hora que desee en el menú desplegable. De lo contrario, desactive x o seleccione <0 day> (0 días) en el menú desplegable para desactivar la función Data Life Time (Duración de los datos).

AVISO!

Para reproducir un vídeo que supere el tiempo de duración de los datos, amplíe la duración hasta que se incluyan los datos de grabación y el tiempo de grabación del vídeo.

Configuración del comportamiento de alarmas

Es posible configurar la duración de la grabación de vídeo anterior o posterior a una alarma para que forme parte de los vídeos de eventos.

1. Introduzca los segundos que desee en el campo de entrada. El intervalo de duración de "Post-alarm Recording" (Grabación posterior a la alarma) es de 15 a 120 segundos, mientras que en el caso de "Pre-Alarm Recording" (Grabación anterior a la alarma) oscila entre 0 y 120 segundos (0 segundos para desactivar esta función).

La grabación de vídeo normal DEBE estar habilitada para proporcionar datos de vídeo al vídeo del evento correspondiente.

AVISO!

Cuando la programación de grabaciones está configurada para grabar solo un evento y se produce un evento, CMS solo graba el evento y los vídeos posteriores a la alarma, NO SE GRABARÁN LOS VÍDEOS PREVIOS A LA ALARMA.

Playback/Export (Reproducción/exportación)

Puede seleccionar y reproducir/exportar los vídeos grabados en la pestaña de función de reproducción/exportación. Además, puede ver las instantáneas y exportar los vídeos/instantáneas deseados en esta pestaña de función. En la lista desplegable de la parte superior izquierda puede seleccionar el grupo de grabación que desee en el que usar las funciones de reproducción/exportación de vídeo.

Esta sección contiene la siguiente información:

Barra de control de reproducción	86
Borrado/protección/marcado de datos	87
Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos	91
Búsqueda y reproducción de vídeos por tiempo / por HD múltiple	91
Exportación de vídeos por tiempo	92
Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos de eventos	93
Búsqueda y reproducción de vídeos de eventos	93
Exportación de vídeos de eventos	95
Búsqueda / Vista / Exportación de instantáneas de eventos	95

Búsqueda y visualización de instantáneas de eventos97

Exportación de instantáneas97



Fig. 27: Playback / export (Reproducción/exportación)




Barra de control de reproducción

La barra de control de reproducción se muestra en la parte inferior de la pantalla.



Fig. 28: Barra de control de reproducción

Artículo	Descripción
Velocidad de reproducción	Haga clic y arrastre la barra de control deslizante para ajustar la velocidad de avance/retroceso a 1/4, 1/2, 1, 2 o 4.
Rebobinar	Haga clic en ◀ para reproducir hacia atrás los vídeos grabados.
Pausa	Haga clic en ⏸ para hacer una pausa en la reproducción.

Artículo	Descripción
Reproducir	Haga clic en  para comenzar a reproducir hacia atrás los vídeos grabados.
Clear Time Tag (Borrar etiqueta de tiempo)	Haga clic en  para borrar la etiqueta de tiempo establecida en la barra de tiempo.
Start Export (Iniciar exportación)	Haga clic en  para iniciar el proceso de exportación del vídeo.
Data Erase/Protect (Borrar/proteger datos)	Se puede eliminar, proteger y marcar determinadas partes de los vídeos grabados con esta función.
Ayuda de	Haga clic para comprobar cómo utilizar la barra de tiempo.

Borrado/protección/marcado de datos

Puede asignar los datos que deben protegerse contra su eliminación o sobrescritura y definir secciones específicas de los datos grabados como marcadores para el uso que sea necesario. Como alternativa, también puede eliminar ciertos datos grabados aquí.

Definición de la protección de datos

Siga estos pasos para definir la protección de datos:








Fig. 29: Definición de la protección de datos





1. Seleccione cualquier fecha subrayada del calendario, lo que indica que hay datos grabados disponibles. La franja amarilla de la barra de tiempo indica que hay vídeos grabados disponibles.
2. Haga clic y arrastre el icono de intervalo de tiempo  y suéltelo en la barra de tiempo para seleccionar el intervalo de vídeo que desea grabar.
3. Utilice el icono Ajuste de intervalo de tiempo  para ajustar el segmento de tiempo que desee. Gire hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen y seleccionar la hora exacta que desee.
4. Haga clic en  y seleccione  Protection . Aparecerá una ventana de confirmación.
5. Haga clic en **OK** para continuar con el procedimiento. El icono de eliminación/protección de datos cambiará a color azul claro, lo que indica que la protección de datos se está realizando. Una vez hecho esto, el icono vuelve a cambiar a color gris. La franja de tiempo de datos protegidos aparecerá en verde en la barra de tiempo tal y como aparece en la siguiente figura.






Cancelación de la protección de datos

Hay dos formas de cancelar la protección de datos si fuera necesario.

Uso de la barra de tiempo

1. Seleccione y ajuste la franja de tiempo de datos protegidos en la barra de tiempo mediante los iconos de intervalo de tiempo  y de ajuste de intervalo de tiempo .
2. Haga clic en  y seleccione  Cancel Protection .
3. Aparece una ventana de confirmación; haga clic en **OK** para continuar. La franja de tiempo seleccionada cambiará a color amarillo, lo que indica que esta parte de los datos grabados no está protegida y se puede eliminar o sobrescribir.


Uso de la lista de protección

1. Haga clic en  y seleccione  Protection List . Toda la información protegida aparecerá en Protection List (Lista de protección).
2. Haga clic en  del elemento de datos que desee y seleccione **OK** (Aceptar) en la ventana emergente de confirmación. Se eliminarán los datos seleccionados.

Borrado de datos

Siga estos pasos para borrar los datos grabados deseados de la base de datos del NVR.

1. Siga los pasos del 1 al 3 de la Definición de la protección de datos para establecer qué parte de los vídeos grabados se va a eliminar de la base de datos.
2. Haga clic en **Data Erase/Protect** y seleccione **Erasion**. Aparece una ventana de confirmación; haga clic en **OK** (Aceptar) para proceder al borrado de datos. Los datos seleccionados se eliminarán de la barra de tiempo tal y como se muestra a continuación.





Marcador de datos

Siga estos pasos para marcar una sección de los datos grabados.

1. Siga los pasos 1 a 3 de la Definición de la protección de datos para establecer qué parte de los vídeos grabados se va a marcar.

Playback/Export (Reproducción/exportación)





Borrado/protección/marcado de datos

- Haga clic en  y seleccione . La lista de marcadores aparece tal y como se muestra a continuación.



- Asigne un nombre al marcador en "Describe" (Describir).
- Haga clic en **Add** (Añadir). Aparece un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **OK** para continuar. A continuación, aparece otro cuadro de diálogo de confirmación en el que se pregunta si se desea proteger el vídeo o no.
- Haga clic en **OK** para protegerlo o haga clic en **Cancel** (Cancelar) para crear un marcador.

Reproducción/eliminación de marcadores

- Haga clic en  y seleccione  para ver Bookmark List (Lista de marcadores).
- Para reproducir el vídeo marcado, haga clic en . El CMS comenzará a reproducirse.
- Para eliminar un marcador, haga clic en .
- Haga clic en **OK** para eliminar el marcador.

Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos

Puede buscar y reproducir los vídeos grabados por fecha/hora. Consulte el apartado siguiente para obtener más instrucciones.

Búsqueda y reproducción de vídeos por tiempo / por HD múltiple

En esta sección se describe cómo buscar y reproducir el vídeo que se haya grabado. En **Local Playback By Multiple HD** (Reproducción local por HD múltiple), CMS también permite que los usuarios reproduzcan vídeos en modo de 4 ventanas con resolución de 1080p.

AVISO! Asegúrese de que la resolución de vídeo de los datos grabados es de 1080p o superior.





Fig. 30: Búsqueda y reproducción de vídeos por tiempo / por HD múltiple

1. Seleccione **Local Playback By Time** (Reproducción local por tiempo), **Remote NVR Playback** (Reproducción del NVR en forma remota) o **Local Playback By Multiple HD** (Reproducción local por HD múltiple) y siga estos pasos para buscar y reproducir los vídeos grabados que desee.
2. Seleccione cualquier fecha subrayada del calendario, lo que indica que hay datos grabados disponibles. La franja amarilla de la barra de tiempo muestra que hay vídeos grabados para que los usuarios los reproduzcan.

- Haga clic y arrastre la barra de tiempo para seleccionar la hora que desee en la barra. La hora seleccionada aparece encima del indicador azul.
- Mueva el cursor del ratón a la barra de tiempo, gire hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón para ajustar la escala de tiempo y seleccione la hora exacta deseada.
- Al seleccionar **Local Playback By Multiple HD** (Reproducción local por HD múltiple), marque las cuatro casillas de canal con datos grabados de **<Select channels to: (Seleccionar canales a)**.
- Haga clic en  para iniciar la reproducción del vídeo seleccionado.

Exportación de vídeos por tiempo

Siga estos pasos para exportar vídeos normales.

AVISO!

Esta función no está disponible para los vídeos grabados en la ubicación remota del NVR.







Fig. 31: Exportación de vídeos por tiempo

- Seleccione la fecha sombreada que desee en el calendario. La barra de tiempo mostrará los datos grabados disponibles de cada canal.
- Haga clic y arrastre el icono de intervalo de tiempo  hasta la barra de tiempo para seleccionar el intervalo de tiempo deseado del vídeo grabado.

3. Haga clic y arrastre el icono Ajuste de intervalo de tiempo  para ajustar el segmento de tiempo que desee. Gire hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen y seleccionar la hora exacta.
4. Haga clic en . Aparecerá la ventana "Select File Path" (Seleccionar ruta de archivo). Asigne una ruta de acceso al archivo y haga clic en **Select Folder** (Seleccionar carpeta). Aparecerá la ventana Export (Exportar).
5. Marque las casillas de los canales que se van a exportar.
6. Seleccione el formato de vídeo para el vídeo que se va a exportar. Los formatos de vídeo que puede elegir son *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv y *.mov.
7. Active o desactive la casilla "Audio Export" (Exportación de audio) para exportar vídeos con o sin audio si el vídeo se graba con audio.
8. Haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la exportación del vídeo.
9. Haga clic en **OK** en la ventana de mensaje emergente después de exportar el vídeo para volver a la pestaña de función Playback / Export (Reproducción/exportación).

Búsqueda/reproducción/exportación de vídeos de eventos

Además de buscar vídeos grabados en función del tiempo, puede buscar, reproducir y exportar vídeos de eventos.

Búsqueda y reproducción de vídeos de eventos

Se pueden buscar eventos por hora, canal o tipo. Siga estos pasos para buscar vídeos de eventos.





Fig. 32: Búsqueda y reproducción de vídeos de eventos

1. Haga clic en la barra "Local Playback By Event" (Reproducción local por evento), en la barra "Video Analysis by Event" (Análisis de vídeo por evento) o en la barra "Remote NVR Playback By Event" (Reproducción del NVR en forma remota por evento) para ver el Event Search Filter (Filtro de búsqueda de eventos).
2. En Event Search Filter (Filtro de búsqueda de eventos), active la casilla "Search By Date / Time" (Buscar por fecha / hora) y especifique las horas de inicio/finalización para la búsqueda de eventos.
3. Active la casilla "Search by Channel" (Buscar por canal) y seleccione los canales deseados en los que buscar eventos.
4. Marque la casilla "Search by Type" (Buscar por tipo) y designe qué tipo de evento se incluirá en la búsqueda de eventos.
5. Los usuarios que seleccionan la barra "Local Playback By Event" (Reproducción local por evento) o la barra "Remote NVR Playback By Event" (Reproducción del NVR en forma remota por evento), deben marcar la casilla "Search By Index" (Buscar por índice) y seleccionar el índice de movimiento que desean buscar.
6. Haga clic en **Search** (Buscar) para presentar los vídeos de eventos que cumplen los criterios de búsqueda. Event List (Lista de eventos) muestra los eventos por fecha/hora, por tipo de evento y por cámara activada en orden cronológico.
7. Seleccione cualquier evento en Event List (Lista de eventos) y la ventana de visualización de la derecha comenzará a reproducir el evento seleccionado.

Exportación de vídeos de eventos

Siga los pasos que se indican a continuación para exportar vídeos de eventos. Esta función no está disponible para los vídeos grabados en la ubicación remota del NVR.

1. Seleccione el evento que desee de Event List (Lista de eventos).
2. Haga clic en . Aparecerá la ventana "Select File Path" (Seleccionar ruta de archivo).
3. Asigne una ruta de acceso al archivo y haga clic en **Select Folder** (Seleccionar carpeta). Aparecerá la ventana Export (Exportar).
4. Seleccione el formato de vídeo para el vídeo que se va a exportar. Los formatos de vídeo que puede elegir son *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv y *.mov.
5. Active o desactive la casilla "Audio Export" (Exportación de audio) para exportar vídeos con o sin audio si el vídeo se graba con audio.
6. Haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la exportación del vídeo.
7. Después de exportar el vídeo, haga clic en **OK** en la ventana de mensaje emergente para volver a la pestaña de función Playback / Export (Reproducción/exportación).

Búsqueda / Vista / Exportación de instantáneas de eventos

Las instantáneas de eventos capturadas se almacenan en CMS. Puede buscar, consultar y exportar las instantáneas capturadas en la pestaña de la función Reproducción/exportación. A continuación se presenta cada uno de los elementos de **Snapshot By Event** (Instantánea por evento) y se indica cómo buscar instantáneas de eventos.




Fig. 33: Búsqueda, vista y exportación de instantáneas de eventos

N.º	Artículo	Icono	Descripción
1	Previsualización	-	Aquí se muestra la vista previa de la instantánea en Snapshot List (Lista de instantáneas).
2	Seleccionar Todo		Haga clic en para seleccionar todas las instantáneas de Snapshot List (Lista de instantáneas). Haga clic en los iconos Exportar o Eliminar para exportar o eliminar todos los archivos.
3	Exportar		Seleccione el archivo o archivos de instantánea y haga clic en para exportarlo.
4	Borrar		Seleccione los archivos de instantánea en Snapshot List (Lista de instantáneas) y haga clic en para eliminarlos sin aviso.
5	Snapshot List (Lista de instantáneas)	-	Aquí se enumeran todas las imágenes capturadas. Haga clic en cualquier imagen en miniatura para obtener una vista previa de la información seleccionada y relacionada en el Snapshot Information Pane (Panel de información de instantánea).
6	Snapshot Information (Información de instantánea)	-	Seleccione cualquier imagen capturada de Snapshot List (Lista de instantáneas) y la información que le corresponde (incluida la fecha/hora de captura, la resolución de la imagen y el tamaño de la imagen) se indica en este panel.


Búsqueda y visualización de instantáneas de eventos

Se pueden buscar instantáneas de eventos por hora, canal o tipo. Siga estos pasos para buscar instantáneas de eventos.

1. Haga clic en la barra de Snapshot By Event (Instantánea por evento) para mostrar el Event Search Filter (Filtro de búsqueda de eventos).
2. En Event Search Filter (Filtro de búsqueda de eventos), active la casilla "Search By Time" (Buscar por hora) y especifique las horas de inicio/finalización para el rango de tiempo de la búsqueda de eventos.
3. Active la casilla "Search By Channel" (Buscar por canal) y seleccione los canales deseados para la búsqueda de eventos.
4. Marque la casilla "Search By Type" (Buscar por tipo) y designe qué tipo de evento (Movimiento, Pérdida de vídeo o Alarma) se incluirá en la búsqueda de eventos.
5. Marque la casilla "Search By Index" (Buscar por índice) y seleccione el índice de movimiento que desea buscar.
6. Haga clic en **Search** (Buscar) para presentar las instantáneas de eventos que cumplen los criterios de búsqueda que se indican arriba. Las instantáneas de eventos que se han filtrado aparecen en la lista de instantáneas.


Exportación de instantáneas

Siga estos pasos para exportar instantáneas de eventos.

1. Seleccione un archivo o archivos de instantáneas y haga clic en .
2. Designe una ruta de archivo desde la ventana "Select File Path" (Seleccionar ruta de archivo) y haga clic en **Select Folder** (Seleccionar carpeta). Aparecerá la ventana Export (Exportar).
3. Confirme la información en la ventana Export (Exportar); haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la exportación.
4. Haga clic en **OK** en la ventana del mensaje emergente para volver a la pestaña de función Playback/Export (Reproducción/exportación).

Registro

Haga clic en **Log** (Registro) para acceder al menú Log (Registro). En la pestaña de función Registro, puede comprobar, ver, buscar y exportar los datos de registro. Consulte la siguiente información para obtener más detalles.



No.	Time	Host	Category	Type	Description
1	2018/04/17 下午 02:20:09	Local	System	Power On	Power Loss Boot
2	2018/04/17 下午 02:20:09	Local	System	Power On	System Power On
3	2018/04/17 下午 02:20:27	Local	Menu	Login	Login : Admin
4	2018/04/17 下午 02:41:30	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera(IP: 192.168.8.92)
5	2018/04/17 下午 02:41:34	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera(IP: 192.168.8.96)
6	2018/04/17 下午 02:42:15	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.96)
7	2018/04/17 下午 02:42:16	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.92)
8	2018/04/17 下午 03:44:03	Local	System	Power On	Power Loss Boot
9	2018/04/17 下午 03:44:03	Local	System	Power On	System Power On
10	2018/04/17 下午 03:55:14	Local	Menu	Login	Login : Admin
11	2018/04/18 上午 10:59:10	Local	System	Power On	System Power On
12	2018/04/18 上午 10:59:10	Local	System	Power On	Power Loss Boot
13	2018/04/18 上午 10:59:47	Local	Menu	Login	Login : Admin
14	2018/04/19 下午 01:59:46	Local	System	Power On	Power Loss Boot
15	2018/04/19 下午 01:59:46	Local	System	Power On	System Power On
16	2018/04/19 下午 02:00:04	Local	Menu	Login	Login : Admin
17	2018/04/19 下午 02:18:40	Local	System	Power On	System Power On
18	2018/04/19 下午 02:18:40	Local	System	Power On	Power Loss Boot
19	2018/04/19 下午 02:18:50	Local	Menu	Login	Login : Admin
20	2018/04/19 下午 02:22:07	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.87)
21	2018/04/19 下午 02:22:08	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.91)
22	2018/04/19 下午 02:22:09	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.96)
23	2018/04/19 下午 02:23:54	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.94)
24	2018/04/19 下午 02:24:03	Local	Menu	Add Camera	Connect camera(IP: 192.168.8.90)
25	2018/04/19 下午 02:30:40	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera(IP: 192.168.8.94)

Fig. 34: Registro

Búsqueda de datos de registro

CMS divide los datos de registro en estas categorías:


- Registro de operaciones de usuarios
- Registro de eventos de la cámara IP
- Registro de eventos de VA detectados
- Registro de eventos del sistema NVR remoto
- Registro de eventos del conmutador POE

Seleccione el elemento de la categoría de registro que desee a la izquierda de la pestaña **Log** (Registro) para entrar en su menú de registro correspondiente. Consulte los siguientes pasos para buscar y ver los datos del registro.

1. Establezca el intervalo de tiempo de la búsqueda de datos de registro asignando la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en la parte superior izquierda de la pestañas de función.
2. Cuando seleccione "IP Camera Event" (Registro de eventos de la cámara IP) o "VA Detected Event" (Registro de eventos de VA detectados), active los tipos de sucesos deseados en el panel de **Opción**.
3. Haga clic en **Search** (Buscar). CMS comenzará la búsqueda y, a continuación, enumerará todos los datos de registro registrados dentro del tiempo establecido.
4. Haga clic en cada elemento de categoría de registro situado a la izquierda del menú Log (Registro) para ver sus correspondientes datos de registro encontrados dentro del tiempo establecido.

Exportación de datos de registro

Los datos de registro se pueden exportar si es necesario. Los datos de registro se exportarán en formato de archivo *.txt.

1. En el menú del tipo de registro deseado, haga clic en el icono Seguridad de registro  situado en la esquina superior derecha de la pestaña Log (Registro).
2. Designe una ruta de archivo desde la ventana "Select File Path" (Seleccionar ruta de archivo) y haga clic en **Select Folder** (Seleccionar carpeta). Aparecerá la ventana Export (Exportar).
3. Compruebe la información en la ventana Export (Exportar); haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la exportación.
4. Haga clic en **OK** en la ventana del mensaje emergente para volver a la pestaña de función Log (Registro).

Lista de imágenes

Fig. 1: Ventana Live View (Vista en tiempo real)	17
Fig. 2: Adición/cambio de nombre/eliminación de un diseño de pantalla	21
Fig. 3: Edición de un diseño de pantalla	22
Fig. 4: Gestión de los canales mostrados/no mostrados de un diseño	23
Fig. 5: Agregar mapas	24
Fig. 6: Cambiar la ubicación de la cámara en E-Map	26
Fig. 7: Vista previa de la instantánea	27
Fig. 8: Configuración del análisis de vídeo de la cámara	41
Fig. 9: Vista normal de la configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	44
Fig. 10: Vista PTZ de configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	45
Fig. 11: Vista 360 de la configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	46
Fig. 12: Vista cuádruple del ojo de pez de la cámara	46
Fig. 13: Vista OPR de configuración de la corrección del ojo de pez de la cámara	47
Fig. 14: 103R (una vista Original y tres vistas Regionales)	48
Fig. 15: Configuración de idioma	54
Fig. 16: Configuración general	55
Fig. 17: Configuración del joystick	58
Fig. 18: Configuración de Eventos	59
Fig. 19: Configuración de eventos	60
Fig. 20: Configuración de red	64
Fig. 21: Configuración de gestión de usuarios	65
Fig. 22: Configuración de la administración de interruptores PoE	68
Fig. 23: Ventana Add Device (Añadir dispositivo)	72
Fig. 24: Configuración de programación de grabaciones	80
Fig. 25: Configuración y asignación de plantillas de grabación	81
Fig. 26: Configuración de grabaciones	82
Fig. 27: Playback / export (Reproducción/exportación)	86
Fig. 28: Barra de control de reproducción	86
Fig. 29: Definición de la protección de datos	87
Fig. 30: Búsqueda y reproducción de vídeos por tiempo / por HD múltiple	91

Lista de imágenes

Exportación de datos de registro

Fig. 31: Exportación de vídeos por tiempo	92
Fig. 32: Búsqueda y reproducción de vídeos de eventos	94
Fig. 33: Búsqueda, vista y exportación de instantáneas de eventos	96
Fig. 34: Registro	99



ES_03/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2021