## Manual

#### **MOBOTIX CLOUD 304+**

© 2023 MOBOTIX AG



Beyond Human Vision



V1.00\_4/13/2023, Código de pedido: Mx-S-BRIDGEB-DT-20

## Índice

Índice	
Soporte	
Avisos	
Notas legales	
Piezas suministradas, conectores y dimensiones	
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Contenido	
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (delanteros)	
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (traseros)	
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge: dimensiones	
Instalación y configuración	
Visión General	
Configuración adicional de bridge y cámara	
Configuración	
Introducción	
La unidad de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge	
Cámaras para MOBOTIX CLOUD 304+	
La interfaz de usuario web	
Configuración de cámara	
Configuración de cámaras	
Configuración de bridge	44
Configuración del bridge	
Gestión de usuarios	
Administrar usuarios	51
History Browser (Explorador de historial)	
Visión General	57
Uso del History Browser (Explorador de historial)	64
Uso del visor de galería	
Alertas de movimiento y regiones de interés	
Zonas de exclusión	
Creación de notificaciones	
Consideraciones sobre el ancho de banda	
Equilibrar el ancho de banda	83
Uso v recomendaciones del ancho de banda	20
ete y recomentationes del aneno de banda	

Мараз	
Uso de mapas	
Alertas y notificaciones del sistema	
Uso de las alertas y notificaciones del sistema	
Especificaciones técnicas	
Hardware de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge	

## Soporte

Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si su distribuidor no puede ayudarle, se pondrá en contacto con el canal de soporte para obtener una respuesta lo antes posible.

Si dispone de acceso a Internet, puede abrir el servicio de soporte técnico de MOBOTIX para buscar información adicional y actualizaciones de software. Visite:

www.mobotix.com > Support > Help Desk (www.mobotix.es > Soporte > Servicio de asistencia)



## Avisos

#### **Avisos generales**

- Esta instancia de Manual tiene como única finalidad servir de referencia.
- Todos los diseños y procedimientos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.
- Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Visite nuestro sitio web www.mobotix.com o póngase en contacto con su técnico de servicio local para obtener más información.

#### Precauciones de uso

- La posibilidad de usar el dispositivo está sujeta a las capacidades de red de la ubicación de instalación. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener información sobre los requisitos de la red.
- Maneje el dispositivo con cuidado. No golpee el dispositivo ni deje que se caiga. De no seguirse estas instrucciones, el dispositivo podría funcionar de forma incorrecta.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse en interiores.
- No desconecte directamente el dispositivo de la alimentación mientras esté en funcionamiento. Apague el dispositivo pulsando el botón de encendido situado en la parte frontal del dispositivo.
- No utilice el dispositivo en entornos cálidos o húmedos durante periodos prolongados. De no seguirse estas instrucciones, los componentes se degradan y se acorta la vida útil del dispositivo.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor directas.
- Asegúrese de que todos los datos se hayan borrado del dispositivo antes de desecharlo.

## Notas legales

#### Aspectos legales de la grabación de vídeo y sonido:

Debe cumplir todas las normativas de protección de datos para el control de vídeo y sonido cuando utilice productos MOBOTIX AG. Según la legislación nacional y la ubicación de instalación de la MOBOTIX CLOUD 304+, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir estas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

#### Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados de acuerdo con las normativas aplicables de la CE y de otros países. Puede encontrar las declaraciones de conformidad para los productos de MOBOTIX en www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (> Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad).

#### Descargo de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por daños que sean a consecuencia de un uso inadecuado o de un incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Puede descargar la versión actual de los Términos y condiciones generales de nuestro sitio web en www.mobotix.com, haciendo clic en el enlace **Términos y condiciones generalesTérminos y condiciones generales** de la parte inferior de cada página.

#### Declaración de RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente con las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) (RoHS) en cuanto a su sujeción a estas normativas (para obtener la declaración de RoHS de MOBOTIX, consulte www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (> Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad)).

#### Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen numerosos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos de MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos legales y normativas (o deposítelos en un centro de recogida municipal). Los productos de MOBOTIX no deben desecharse en la basura doméstica. Si el producto contiene alguna batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondientes contienen instrucciones específicas cuando el producto contiene alguna batería).

#### Información para los usuarios sobre la recogida y desecho de equipos antiguos y baterías usadas en la Unión Europea

Estos símbolos del embalaje del producto o los documentos que lo acompañan indican que los productos eléctricos y electrónicos y las baterías usados no deben desecharse junto con la basura doméstica. Para obtener más información sobre la recogida y el reciclaje de productos y baterías antiguos, póngase en contacto con su distribuidor, punto de venta o municipio local. De conformidad con la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos.



#### Información para el desecho de productos en países fuera de la Unión Europea

Al desechar estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales para obtener más información sobre el método correcto de eliminación.

## 1

# Piezas suministradas, conectores y dimensiones

Esta sección contiene la siguiente información:

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Contenido	10
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (delanteros)	11
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (traseros)	11
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge: dimensiones	12

## **MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Contenido**



#### Alcance de la entrega MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Artículo	Cantidad	Descripción
1.1	1	MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge
1.2	1	Cable de alimentación
1.3	3	Fuente de alimentación externa
1.4	1	Instrucciones importantes sobre seguridad
1.5	1	MOBOTIX CLOUD 304+Attach ID

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (delanteros)



MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Conectores (traseros)



## **MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge: dimensiones**



## 2

## Instalación y configuración

Esta sección contiene la siguiente información:

Visión	General				
Config	uración	adicional	de bridge y	y cámara	21

## Visión General

Esta es una descripción rápida de la instalación física y de redes para una instalación de MOBOTIX CLOUD 304+.

#### ATENCIÓN!

Utilice MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge solo en una superficie estable, nivelada, sin vibraciones y bien ventilada.

Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo, el calor y la luz solar directa.

Para garantizar una refrigeración y ventilación suficientes, deje un espacio de al menos 15 cm a los lados y al menos 30 cm con respecto a la parte superior. Coloque la unidad de alimentación a una distancia suficiente de la unidad MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge.

#### **Conexión a Internet**

Instale la conexión a Internet de las instalaciones. Obtenga todo el ancho de banda que pueda a un precio razonable. Un mayor ancho de banda proporciona una respuesta más rápida al usuario. Si utiliza una cámara HD 1MP, recomendamos una velocidad de carga de 500 kbps por cámara. Basta con un ancho de banda normal de consumo. No se necesita un ancho de banda "para empresas".

#### **DHCP** habilitado

Lo mejor es asegurarse de que el router proporcionado por su proveedor de Internet tiene DHCP habilitado. MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge y la mayoría de cámaras usa DHCP IP de forma predeterminada. Si necesita implementar direcciones IP estáticas en MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge o en las cámaras, lea la sección Configuración adicional de bridge y cámara, p. 21.

#### Conexión de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Conecte MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge a Internet. Utilice el puerto Ethernet WAN del bridge y conéctelo al router o módem. Es posible hacerlo mediante un conmutador o directamente. NO CONECTE EL PUERTO MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge CamLAN A SU RED NORMAL: ES APTO ÚNICAMENTE PARA CÁMARAS. Conectar por error MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge a una red existente hará que se suministren direcciones a cualesquiera dispositivos que estén establecidos para el cliente DHCP. El puerto CamLAN no permite ninguna conexión a Internet. Es una red privada diseñada solo para cámaras con el fin de aislarlas de la red de área amplia (WAN).



Fig. 1: Conexión estándar con conmutador PoE conectado al puerto CamLAN



Fig. 2: Conexión alternativa con conmutador PoE conectado al router de Internet (no se utiliza el puerto CamLAN)

#### ATENCIÓN!

No conecte el puerto WAN y el puerto CamLAN del puente al router de Internet.



Fig. 3: Conexión defectuosa de WAN y puertos CamLAN al router de Internet

#### **Conmutador PoE**

Conecte un conmutador Ethernet PoE al puerto CamLAN de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge. El puerto MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge CamLAN no facilita direcciones DHCP para las cámaras y no puede conectarse a la WAN mediante router. Opcionalmente, las cámaras pueden conectarse al mismo conmutador que el puerto WAN del bridge. Si utiliza conmutadores administrados, asegúrese de habilitar la multidifusión.

## Iniciar sesión en MOBOTIX CLOUD 304+ Reseller Account y crear una instancia de Customer Account

Inicie sesión en su cuenta de MOBOTIX CLOUD 304+ en www.mobotixcloud.com/login.html. Si su empresa no dispone de cuenta, póngase en contacto con el servicio de asistencia de MOBOTIX (support@mobotix.com). Después de iniciar sesión, verá su Reseller Dashboard y podrá crear una cuenta secundaria haciendo clic en el botón **Add Sub-Account** (Agregar cuenta secundaria). Una vez creada la cuenta, seleccione el icono de **Ojo** situado junto al nombre del cliente para acceder a la cuenta secundaria.

#### Vinculación del bridge con Customer Account

Para vincular MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge con la cuenta del cliente, pulse el botón **Agregar bridge** de la página del panel de control. Introduzca el **Attach ID** (ID de vinculación) del bridge que vaya a instalar. Un bridge solo puede estar vinculado a una única cuenta al mismo tiempo. Si ya ha agregado el bridge a otra cuenta (para la realización de pruebas o evaluaciones), debe eliminarlo de la cuenta anterior para poder agregarlo a otra cuenta.

Los bridges no se pueden reutilizar entre clientes. Deben devolverse a MOBOTIX para poder borrar los datos y volver a certificar el hardware. Se necesita un bridge nuevo para cada nueva ubicación del cliente.

	iii mobotixcloud.com	Ċ	ů Ø
MOBOTIXCLOUD		🐣 Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CLOUD) 👻 🛛 🏴	09:12:06
۹			
🚯 Dashboard 🛛 🧧 <			
📽 Users 🛛 📓	Add Bridge		
🖋 Installer Tools	A Bridge is needed to connect your cameras to a cloud data center.		
	Make sure the WAN port of your Bridge is connected to the internet and then press the Add Bridge button.		
			O Add Bridge

Fig. 4: Agregar un bridge a MOBOTIX CLOUD 304+

Attach ID		
Attach ID		
Bridge Name		
Bridge Name		
<u> </u>		
	Cancel A	dd Bridae

Fig. 5: Conectar un bridge a MOBOTIX CLOUD 304+ introduciendo el Attach ID

#### Instalación física de las cámaras

Instale físicamente las cámaras; conéctelas al conmutador PoE y enciéndalas.

#### Preparar las cámaras

#### AVISO!

La preparación de cámaras **IoT** MOBOTIX para MOBOTIX CLOUD 304+ es tarea mucho más sencilla si se utiliza **MxManagementCenter**, que es totalmente gratis. Inicie MxManagementCenter y en el asistente **Welcome** (Bienvenida), seleccione **Add and start Pre-Configuration Mode** (Agregar e iniciar modo de configuración previa).

MxManagementCenter Llevar a cabo las siguientes tareas le resultará de ayuda:

Actualice el firmware de la cámara.

- Configure la seguridad el sistema de la cámara:
  - Establezca una contraseña segura para la interfaz web y el acceso ONVIF (utilice el mismo nombre de usuario y la misma contraseña tanto para la interfaz web como para el acceso ONVIF).
  - Active HTTPS para las conexiones.
  - Deshabilite el acceso público.
- Configure las opciones básicas:
  - Configuración de Ethernet (DHCP/dirección IP estática).
  - Configuración básica de la imagen y la exposición.
  - Aplique la configuración adecuada para la hora y la fecha correspondientes.

Para descargar MOBOTIX MxManagementCenter, abra

www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads (Soporte > Centro de descargas > Descargas de software) o escanee el código QR.

#### Añadir cámaras

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge buscará cámaras en la red de forma continua. Después de unos cinco minutos, aparecerá una cámara conectada correctamente en el **Customer Dashboard** (Panel de control del cliente) como **Available Camera** (Cámara disponible). Pulse el signo **más** para vincular las cámaras e iniciar la grabación.



MOBOTIXCLOUD					🌢 Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CL	OUD) 👻	~	09:12:06
Q ()	🕀 Bridg	ges / 🛙	N Cameras					0
🐨 Users 💽	Status		Name	Tags	Location / Address			
₽ Installer Tools	0		Demo MOBOTIX CLOUD (0 cameras, 1 available camera)	MX-BR304-44837		¢	ê	
	🖬 Avai	lable (	Cameras					
	Status	Nam	e		Bridge	Action	\$	
	0	MOB	OTIX M26 MX-V5.2.5.15-r1 (192.168.86	. 102)	Demo MOBOTIX CLOUD	+	2	

Fig. 6: Agregar cámaras a MOBOTIX CLOUD 304+

Add Camera	×
08:53:20 AM	
	Close Edit Camera Settings

Fig. 7: Nuevo campo de visión de la cámara

Si no aparece ninguna cámara después de cinco minutos, encienda las cámaras. Algunos fabricantes de cámaras solo responden a los comandos ONVIF cuando se inicia la cámara por primera vez. Si el bridge se inicia después de la cámara, es posible que nunca se detecte sin reiniciar la cámara. Para continuar con la resolución de problemas, conecte un portátil a la red con las cámaras y escanee para ver si las cámaras aparecen en la red.

**AVISO!** Algunos fabricantes de cámaras tendrán por defecto una dirección IP estática y no DHCP. Compruebe esto en función de los manuales del fabricante de la cámara y realizando pruebas en la red con las cámaras.

#### Establecer la configuración de cámara

Seleccione el icono de **Engranaje** situado junto a las cámaras del **Customer Dashboard** (Panel del control del cliente) para ajustar la configuración de la cámara. Si utiliza una vista de diseño o de cámara para ver imágenes de vista previa, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte superior derecha de la vista previa de la cámara para abrir el menú **Actions** (Acciones) (consulte Fig. 9: Menú Camera Action (Acción de la cámara)). Seleccione las opciones pertinentes de grabación y resolución. Es posible que tenga que introducir el nombre de usuario y la contraseña de ONVIF para las cámaras MOVE u ONVIF (consulte la configuración adicional indicada a continuación en Fig. 8: Configuración de cámara).

Camera Setting:	s // M26		×
Camera	Retention F	esolution Motion Analytics Audio Location Metrics	
	On:	✓ 24 hours \$	0
	Name:	M26	
	Login:	admin	
	Time Zone:	US/Central \$	
	Tags:	add a tag	
	Notes:		
	Information:	Manufacturer: MOBOTIX Model: M26 Firmware: MX-V5.2.1.4	
		Delete Camera	
		Cancel	Save Changes

Fig. 8: Configuración de cámara



Fig. 9: Menú Camera Action (Acción de la cámara)

## Configuración adicional de bridge y cámara

Las opciones de configuración indicada anteriormente funcionan en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que es necesario realizar ajustes adicionales.

#### Contraseñas web de la cámara

Se recomienda encarecidamente cambiar las contraseñas predeterminadas de las cámaras mediante su interfaz web.

**AVISO!** Al cambiar los nombres de usuario/contraseñas de las cámaras, utilice siempre **el mismo nombre de usuario y contraseña** para ambos: **la interfaz web** y **el acceso ONVIF**.

Actualice la configuración de la cámara MOBOTIX CLOUD 304+ con la contraseña correspondiente cuando cambie la contraseña web.

#### Contraseñas de la cámara ONVIF

Las cámaras MOBOTIX (además de otras) tienen cuentas independientes para ONVIF y la interfaz web. Se debe crear un nuevo usuario ONVIF en la interfaz web de la cámara. El nombre de usuario y la contraseña de ONVIF deberán actualizarse en la configuración de la cámara.

#### Dirección IP estática del bridge

Para configurar MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge con una dirección IP estática, deberá conectar un monitor y un teclado al bridge. Puede iniciar sesión en la interfaz de administración con el usuario **admin** y la contraseña son los últimos cinco dígitos del número de serie del bridge. En la interfaz de administración, seleccione **Configure Network** (Configurar red) y, a continuación, **WAN** y rellene todos los campos para establecer la dirección IP estática.

#### Direcciones IP estáticas de cámaras

Puede configurar las cámaras con direcciones IP estáticas. No se necesitan cambios en MOBOTIX CLOUD 304+ VMS. Sencillamente, asegúrese de que las direcciones IP que utilice no entran en conflicto entre sí ni con otros dispositivos de la red. Tenga en cuenta que debe establecer la dirección estática de las cámaras mediante la interfaz web de la cámara. Si utiliza CamLAN, las direcciones 10.143.0.2 – 99 están disponibles para utilizarse como direcciones estáticas. MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge comienza a proporcionar direcciones DHCP en 10.143.0.100.

#### Cámaras en el puerto WAN del bridge

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge buscará cámaras en los puertos WAN y CamLAN. Las cámaras encontradas en cualquiera de los puertos de red aparecerán como **Available Cameras** (Cámaras disponibles). MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge utiliza multidifusión para detectar cámaras ONVIF y la multidifusión debe estar activada en cualquier conmutador conectado.

## 3

## Configuración

Esta sección contiene la siguiente información:

Introducción	
La unidad de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge	25
Cámaras para MOBOTIX CLOUD 304+	
La interfaz de usuario web	
Configuración de cámara	
Configuración de cámaras	34
Configuración de bridge	
Configuración del bridge	44
Gestión de usuarios	
Administrar usuarios	51
History Browser (Explorador de historial)	
Visión General	
Uso del History Browser (Explorador de historial)	
Uso del visor de galería	72
Alertas de movimiento y regiones de interés	
Zonas de exclusión	75

Creación de notificaciones	78
Consideraciones sobre el ancho de banda	83
Equilibrar el ancho de banda	83
Uso y recomendaciones del ancho de banda	88
Mapas	92
Mapas Uso de mapas	<b>92</b> 92
Mapas Uso de mapas Alertas y notificaciones del sistema	92 92 97

### Introducción

#### La unidad de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge es un componente fundamental para hacer funcionar MOBOTIX CLOUD 304+ VMS. Es la conexión entre las cámaras y otros dispositivos de entrada y el centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+. Sin el bridge, ningún dato puede llegar a la nube y el usuario no puede ver ningún dato o vídeo. Las funciones que realiza el bridge son muchas. No vamos a entrar en los detalles, sin embargo, es importante entender que el bridge recibe todo el vídeo (y audio) de las cámaras. También configura y controla las cámaras IP a través de la interfaz ONVIF de la cámara.

#### **El hardware**

El bridge incluye almacenamiento, que está pensado como un búfer para cuando Internet se cae o cuando el ancho de banda no está disponible por otras razones. Se accede a todo el vídeo mediante MOBOTIX CLOUD 304+ VMS para contar con una interfaz de usuario cohesionada y una mejor experiencia de usuario. El usuario utiliza el sistema de la misma forma, independientemente de dónde se haya almacenado el vídeo. La experiencia del usuario es la misma, siempre que el ancho de banda de carga mínimo esté disponible. Para un bridge, recomendamos un mínimo de 2 Mbps de carga por encima de la transmisión de vista previa.

Algunos modelos del bridge tienen un conector de salida de vídeo y son compatibles con **visualización local**. El vídeo en directo actual se puede mostrar en un monitor conectado al bridge mediante este conector de vídeo. Esto resulta de utilidad en muchas situaciones en las que un gestor desea una visualización continua en directo o una visualización general para mostrar que la vigilancia está en uso. La visualización local, al igual que todos los elementos de MOBOTIX CLOUD 304+ VMS, se gestiona y configura desde la nube.

#### Avería del bridge

El bridge es hardware que se encuentra en las instalaciones del cliente. Es un ordenador básico similar a un PC o a los interiores de un NVR o DVR y, por lo tanto, es susceptible de sufrir averías del hardware. El centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+ es un sistema totalmente redundante y distribuido, por lo que queda aislado de averías localizadas del hardware. No obstante, el puente pueden averiarse. Estas averías pueden deberse a un fallo de la fuente de alimentación, a que alguien tira del enchufe, a un fallo del disco duro o a una avería generalizada de los componentes electrónicos. Si el bridge se avería, la grabación de vídeo normalmente se detiene. En el caso del bridge, el vídeo que aún no se ha transmitido al centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+ puede perderse. Será necesario sustituir el bridge. Dado que toda la información de configuración del bridge se almacena en la nube, la sustitución del bridge se lleva a cabo de forma rápida y sencilla. El centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+ traslada toda la información de configuración del bridge y todas las cámaras al nuevo dispositivo. El único trabajo que necesita hacer el técnico o el cliente es sustituir físicamente el bridge.

#### Seguridad y mantenimiento de bridges

El bridge solo se comunica con el centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+. No se necesitan puertos abiertos de entrada ni aberturas de entrada de firewall.

Los bridges de MOBOTIX CLOUD 304+ se administran y mantienen de forma remota mediante MOBOTIX. El distribuidor o el cliente no necesitan actualizaciones de software, parches de firmware ni actualizaciones de seguridad. Este tipo de mantenimiento lo realiza automáticamente MOBOTIX CLOUD 304+ VMS y permite conformar un entorno más seguro y fiable.

#### Cámaras para MOBOTIX CLOUD 304+

MOBOTIX CLOUD 304+ VMS utiliza el estándar ONVIF para comunicarse con cámaras IP digitales. Por desgracia, esto no significa que el sistema funcione con todas las cámaras que afirman ser compatibles con ONVIF. Resulta que ONVIF es solo una pequeña parte de la complejidad de la comunicación con cámaras IP digitales. La lista de cámaras compatibles se encuentra en el sitio web de MOBOTIX, en la sección **Support** (Asistencia).

Si compra cámaras nuevas, le recomendamos que adquiera una cámara que aparezca en la lista de nuestro sitio web. Si ya dispone de cámaras IP digitales que afirman ser compatibles con ONVIF, a menudo podemos conseguir que funcionen. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de MOBOTIX para obtener ayuda e información sobre plazos.

MOBOTIX CLOUD 304+ VMS también admite cámaras configuradas manualmente y que generan transmisiones RTSP. Se trata de una función avanzada, por lo que póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para obtener más información sobre cómo configurarla para su situación específica.

#### Uso de más de un VMS

Algunos clientes de MOBOTIX CLOUD 304+ VMS han intentado utilizar las capacidades de transmisión múltiple de las cámaras para proporcionar datos a dos sistemas de administración de vídeo diferentes. Recomendamos encarecidamente que no lo haga. Existe demasiada complejidad y cruces de comunicaciones con las cámaras para hacerlo con la debida fiabilidad. Una cámara solo debe comunicarse con MOBOTIX CLOUD 304+ VMS.

#### Calidad de la cámara y fallos de la cámara

Las cámaras IP digitales actuales son muy complejas. Contienen una enorme cantidad de software y hardware. El software casi siempre presenta problemas de seguridad y graves errores. Es habitual que estas cámaras se bloqueen y cuelguen. MOBOTIX CLOUD 304+ VMS hace automáticamente todo lo posible para restablecer y reiniciar las cámaras que se bloqueen o fallen de esta forma. Sin embargo, las cámaras más baratas tienden a bloquearse y averiarse más a menudo, porque los procesos de ensayo a los que los somete el fabricante son menos exigentes. Si quiere contar con un sistema fiable, le recomendamos que elija cámaras MOBOTIX.

#### La interfaz de usuario web

La interfaz de usuario Web de MOBOTIX CLOUD 304+ VMS está disponible en la siguiente dirección URL:

#### www.mobotixcloud.com/login.html

Si no tiene una cuenta configurada por un distribuidor, debe crear una nueva cuenta. Siga las instrucciones y verifique su dirección de correo electrónico para crear la nueva cuenta. Una vez que tenga su cuenta, puede agregar bridges y cámaras.

Se deben agregar bridges y cámaras a su cuenta antes de poder grabar vídeo con MOBOTIX CLOUD 304+ VMS. Se usan diseños para mostrar las cámaras y para agruparlas según las necesidades del usuario.

#### **Bridges**

Cuando se utiliza un bridge por primera vez, debe estar conectado a su cuenta de MOBOTIX CLOUD 304+ para poder grabar vídeo, agregar cámaras o realizar cualquier otra función.

#### Agregar un bridge

En el Panel de control, haga clic en el botón **Add bridge** (Agregar bridge) de la esquina inferior derecha para agregar el puente a su cuenta. Necesitará el **Attach ID** (ID de vinculación), que se facilita junto con el bridge.



Fig. 10: Agregar un bridge a MOBOTIX CLOUD 304+

#### Vinculación de un bridge

Se le pedirá el **Attach ID** (ID de vinculación) y un nombre para el bridge. El ID de vinculación se puede escribir con o sin guiones; el nombre del bridge tiene como finalidad la comodidad del usuario. Recomendamos utilizar un nombre de bridge que describa su ubicación. Una vez que el bridge se haya agregado y conectado a su cuenta, podrá añadir cámaras e iniciar el proceso de grabación.

Attach ID	
Attach ID	
Bridge Name	
Bridge Name	

Fig. 11: Conectar un bridge a MOBOTIX CLOUD 304+ introduciendo el Attach ID

#### Cámaras

Una vez que se ha conectado un bridge a una cuenta, comenzará a explorar la red en busca de cámaras compatibles. Explorará tanto el lado de la WAN como el lado de CamLAN de la red. Se recomienda conectar únicamente cámaras en el lado de CamLAN.

#### Agregar cámaras

Cuando se encuentren cámaras, aparecerán en la sección **Available Cameras** (Cámaras disponibles). Consulte Fig. 12: Agregar cámaras a MOBOTIX CLOUD 304+ a continuación.

		ê m	obotixcloud.com	Ċ		Δ Ø
MOBOTIXCLOUD				Soshua Bissbort (Demo MOBOTIX CL	DUD) 🗕 🍋	09:12:06 🥜
	🖨 Bridges	/ 🖿 Cameras				0
Users	Status	Name	Tags	Location / Address		
F Installer Tools	0 6	Demo MOBOTIX CLOUD (0 cameras, 1 available camera)	MX-BR304-44837		0 8	
	🖬 Availab	le Cameras				
	Status N	Name		Bridge	Actions	
	10 N	MOBOTIXIM26IMX-V5.2.5.15-r1 (192.168.86	102)	Demo MOBOTIX CLOUD	+ 2	
upport: support@mobotix.com						

#### Fig. 12: Agregar cámaras a MOBOTIX CLOUD 304+

Espere hasta cinco minutos para descubrir nuevas cámaras. Algunas cámaras, como las de Samsung, solo emitirán un anuncio de ONVIF al encenderse. Si el bridge se enciende *después* de una cámara de este tipo, será necesario apagarla y volver a encenderla para que se descubra.

Puede añadir una cámara disponible haciendo clic en el botón **Plus** (Más) situado a la derecha del nombre de la cámara. Al añadir una nueva cámara, esta se configurará y aparecerá una imagen de vista previa de la cámara. A veces, la cámara puede tardar hasta un minuto o más en aparecer la imagen de vista previa porque algunas cámaras son muy lentas de configurar e instalar. Ahora puede editar la configuración de la cámara o cerrar este cuadro de diálogo.

La imagen de vista previa aparece para que pueda apuntar la cámara. Le recomendamos que modifique la configuración de la cámara e introduzca un nombre descriptivo.

#### Configuración

Introducción



Fig. 13: Nueva imagen de vista previa de la cámara

#### Diseños

Un diseño es una pantalla configurable que le permite personalizar el tamaño de la pantalla y las posiciones del vídeo de vista previa de las cámaras. Los diseños siguen siendo los mismos en la interfaz web y en dispositivos móviles. Puede controlar a qué diseños tienen acceso los usuarios.

#### Creación de un diseño

Seleccione **Layouts** (Diseños) en el menú de navegación de la izquierda. Puede crear su primer diseño haciendo clic en el botón **Create a Layout** (Crear un diseño) en la esquina inferior derecha.

••• • < > 🗉	iii mobotixcloud.com	0	Ô O
MOBOTIXCLOUD		🛔 Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CLOUD) 👻	🍽 10:08:46 🛹
Q	≮ <sup>1</sup> Welcome to Layouts		
🚳 Dashboard 🗾	18		
🎛 Layouts 🛛 💽 <	Create your first layout		
(all cameras)	Layouts are different organizations of your cameras. You can have as		
	Click the button to create your first layout.	General And General Alla General Alla	
G мар		·	• Create a Layout
Sers .			
Downloads			
Support: support@mobotix.com			

Fig. 14: Crear un diseño

#### Agregar cámaras a un diseño

Al crear un diseño (después de crear el primero), seleccione **Diseños** en el menú principal de la izquierda. Haga clic en el nombre del diseño actual como se muestra en el Menú Layouts (Diseños), p. 31 (Diseño) para ver el menú desplegable de diseños.



Fig. 15: Menú Layouts (Diseños)

Seleccione **New Layout** (Nuevo diseño) en el menú y aparecerá un nuevo diseño en **Layouts** (Diseños). Se le solicitará automáticamente que **agregue cámaras**, como se indica en Fig. 16: Agregar cámaras a un diseño.

Para agregar cámaras a un diseño existente, haga clic en el diseño y, a continuación, en el menú **Lay-outs** (Diseños), seleccione el botón **Add Cameras** (Agregar cámaras). Un nuevo cuadro de diálogo permite seleccionar entre las cámaras disponibles. Utilice el cuadro **Filter** (Filtro) para introducir criterios de filtro (nombre y etiquetas) y se mostrarán los resultados correspondientes.

Add Cameras	Х
Filter:	]
□ <b>M26</b>	
	Cancel

Fig. 16: Agregar cámaras a un diseño

#### Edición de la configuración de diseño

En el menú **Layouts** (Diseños), seleccione **Settings** (Configuración). Puede cambiar el nombre del diseño, elegir las relaciones de aspecto de las cámaras, junto con el número máximo de cámaras por fila y la opción de mostrar el nombre de la cámara encima de cada ventana de vista previa.

Name:	Overview	
Camera Aspect Ratio:	16x9 \$	
Max Cameras Per Row:	3 🛟	
Show Camera Title Bars:		
Show Camera Pane Borders:		
Custom ID:	Custom ID	

Fig. 17: Configuración de diseño

#### Eliminación de diseños

Puede eliminar un diseño seleccionando la opción **Delete Layout** (Eliminar diseño) del menú **Lay-outs** (Diseños). Se le solicitará que confirme esta acción antes de eliminar el diseño.

## Configuración de cámara

#### Configuración de cámaras

Puede establecer opciones de configuración comunes en todas las cámaras agregadas. Entre estas opciones de configuración se incluyen las de retención, resolución, ancho de banda, velocidad de bits, ajustes de movimiento y alertas. Las opciones concretas cambiarán en función de la cámara.

#### Cámara

**ON** (Activado): Si esta casilla de verificación está marcada, la cámara estará encendida y grabará durante las horas especificadas. Si la casilla de verificación no está marcada, la cámara permanecerá apagada todo el tiempo y no grabará nada.

**24 Hours/Work Hours/Non-Work Hours/Custom Hours** (24 horas/Horas laborables/Horas no laborables/Horas personalizadas): Si la casilla de verificación **ON** (Activado) está marcada, la cámara solo funcionará y grabará durante las horas seleccionadas:

- 24 Hours (24 horas): La cámara funcionará y grabará todo el tiempo.
- Work Hours (Horas laborables): La cámara solo funcionará durante las horas laborables. Las horas laborables se pueden cambiar en Account Settings (Configuración de la cuenta).
- Non-Work Hours (Horas no laborables): La cámara solo funcionará fuera de las horas laborables. Las horas laborables se pueden cambiar en Account Settings (Configuración de la cuenta).
- **Custom Hours** (Horas personalizadas): Puede establecer una programación especial en la que la cámara debe funcionar.

**Name** (Nombre): Puede dar a la cámara cualquier nombre que desee. Este nombre se mostrará en las pantallas **Dashboard** (Panel de control), **Alerts** (Alertas) y **Layout** (Diseño). Recomendamos utilizar nombres descriptivos.

**Login** (Inicio de sesión): Nombre de usuario y contraseña utilizados para acceder a la cámara. En las cámaras MOBOTIX MOVE, estos son el nombre de usuario y la contraseña para el acceso ONVIF. Si ha guardado el nombre de usuario y la contraseña en **Account > Camera Settings** (Cuenta > Configuración de cámara) (esta lista de contraseñas), no tendrá que volver a introducir las contraseñas aquí. Resulta de utilidad si tiene muchas cámaras y está utilizando la misma contraseña en todas ellas.

**AVISO!** Al cambiar los nombres de usuario/contraseñas de las cámaras, utilice siempre **el mismo nombre de usuario y contraseña** para ambos: **la interfaz web** y **el acceso ONVIF**.

**Time Zone** (Zona Horaria): Establezca esta opción en la zona horaria en la que se encuentra la cámara.

**Tags** (Etiquetas): Las etiquetas se utilizan para agrupar cámaras. Puede tener tantas etiquetas como desee. Las cámaras con la misma etiqueta aparecerán en la pantalla **Cameras** (Cámaras).

**Notes** (Notas): Esta es una zona en la que el instalador o el propietario puede almacenar información sobre esta cámara. Se recomienda usarla si la configuración de la cámara es compleja. Puede introducir cualquier elemento de interés en este campo.

**Information** (Información): Muestra la marca, el modelo, el firmware y otra información sobre la cámara. El elemento clave que se muestra es la *dirección IP local*, que puede resultar útil durante el proceso de instalación.

amera Setting	gs // M26		×
Camera	Retention F	esolution Motion Analytics Audio Location Metrics	
	On:	✓ 24 hours	0
	Name:	M26	
	Login:	admin	
	Time Zone:	US/Central ÷	
	Tags:	add a tag	
	Notes:		
	Information:	Manufacturer: MOBOTIX Model: M26	/i
		Firmware: MX-V5.2.1.4	
		Delete Camera	
		Cancel	Save Changes

Fig. 18: Configuración de cámara

#### Retención

**Cloud Retention** (Retención en la nube): Establece el número de días que el vídeo grabado se mantendrá en la nube. Tenga en cuenta que el cambio de este valor puede afectar a la facturación.

#### Configuración Configuración de cámara

Camera	Retention	Resolution	Motion	Analytics	PTZ	Audio	Location	Metrics	
	Cloud F	Retention: 7 d	ays		¢ 5				

Fig. 19: Configuración de retención de la cámara

#### Resolución

MOBOTIX CLOUD 304+ VMS utiliza dos secuencias de vídeo. La primera opción es **Preview Video** (Vídeo de vista previa) y la segunda, **Full Video** (Vídeo completo). Normalmente, el vídeo de vista previa se graba de forma continua y el vídeo completo solo se graba en movimiento (eventos).

#### Preview Video (Video de vista previa)

**Resolution** (Resolución): Establece la resolución del vídeo de vista previa que se grabará. Recomendamos usar la resolución CIF.

**AVISO!** La resolución aquí establecida anulará la configuración de la interfaz de usuario basada en explorador de la cámara. Este es el comportamiento previsto.

**Quality** (Calidad): Controla la cantidad de compresión del vídeo de vista previa. La opción de **Low Quality** (Calidad baja) es la que menos ancho de banda consume.

**Update Rate** (Velocidad de actualización): Establece los fotogramas por segundo para el vídeo de vista previa. Recomendamos seleccionar 1 fotograma por segundo.

**Transmit Mode** (Modo de transmisión): Controla cuándo se envía el vídeo de vista previa al centro de datos en la nube:

- Always (Siempre): El vídeo de vista previa se envía inmediatamente a la nube (esta es la opción recomendada).
- Event (Evento): El vídeo de vista previa se envía a la nube cuando se produce movimiento u otros eventos.
- Background (Contexto): El vídeo de vista previa solo se envía cuando el ancho de banda está disponible según la programación del bridge.
- **On Demand** (Bajo demanda): El vídeo de vista previa solo se envía a la nube cuando alguien lo está viendo.

**Max Bandwidth** (Ancho de banda máximo): Establezca el ancho de banda máximo que utilizará el bridge al enviar el vídeo de vista previa a la nube. El bridge no superará este ancho de banda para la transmisión. Un valor bajo hará que las vistas preliminares aparezcan lentamente al verlas en un diseño.
**AVISO!** No debe establecer el total de los anchos de banda máximos de vídeo de vista previa en más del 50 % del ancho de banda total disponible.

#### Grabación de Full Video (Vídeo completo)

**Resolution** (Resolución): Resolución que se utilizará para la grabación de H.264 con la frecuencia de fotogramas completa.

**Quality** (Calidad): Controla la velocidad de compresión de la grabación de H.264. Los valores recomendados son **Low** (Bajo) o **Medium** (Medio).

**Bit Rate** (Velocidad de bits): Controla la velocidad de compresión de la grabación de vídeo. La opción que se seleccione depende en gran medida de la cámara. Recomendamos dejar esta opción en su valor predeterminado.

**Transmit Mode** (Modo de transmisión): Controla cuándo se envía el vídeo completo al centro de datos en la nube:

- Always (Siempre): El vídeo se envía inmediatamente a la nube. Este modo requiere el mayor ancho de banda de carga (no se recomienda utilizar esta opción).
- Event (Evento): El vídeo se envía a la nube cuando se produce movimiento u otros eventos.
   Debe haber suficiente ancho de banda disponible para utilizar este modo.
- Background (Contexto): El vídeo solo se envía cuando el ancho de banda está disponible según la programación para el bridge (esta es la opción recomendada).
- On Demand (Bajo demanda): El vídeo solo se envía a la nube cuando alguien lo está viendo o lo solicita.

**Record When** (Grabar cuando): Especifica cuándo se va a grabar el vídeo completo. Normalmente, el bridge solo graba vídeo si detecta movimiento, pero también puede seleccionar realizar una grabación completa todo el tiempo. Tenga en cuenta que el vídeo de vista previa siempre se graba.

- **Always** (Siempre): Requiere al menos el doble de ancho de banda de carga.
- **EVENT** (EVENTO): Esta opción hace el uso más eficiente del ancho de banda y también ayuda a encontrar clips de vídeo interesantes más rápidamente (esta es la opción recomendada).

Camera Ret	ention Resolution	1	Motion Analytic	cs PT	Z	Audio Location	Metrics		
review Video						Estimated preview video	for this camera	(113kbps)	0
Resolution:	std (640x480)	\$	D Quality:	default	ŧ	Update Rate:	1 s	\$	
Transmit Mode:	always	\$							
Aspect ratio:	16:9	\$							
ull Video Recordi	ng								
Resolution:	high (HD1 1024x768)	\$	Quality:	med	\$	Bit Rate:	variable	\$	
Transmit Mode:	background	\$	Record When:	event	\$				

Fig. 20: Opciones de configuración de resolución de la cámara

#### Detección de movimiento

MOBOTIX CLOUD 304+ VMS incorpora un sistema de detección de movimiento integrado. Este sistema se puede ajustar de muchas maneras y puede tener tantas regiones diferentes como necesite.

**Master Motion Sensitivity** (Sensibilidad de movimiento maestro): Este es el nivel predeterminado de sensibilidad al movimiento que se aplica a toda la imagen. Si ha creado una región en la imagen, la sensibilidad de movimiento de la región puede anular la **Master Motion Sensitivity** (Sensibilidad de movimiento maestro) de dicha región.

**Master Motion Object Size** (Tamaño del objeto de movimiento maestro): El sistema de detección de movimiento busca objetos que se mueven a través de la imagen. La selección de tamaño puede ser *pequeño, medianoo grande.* Los objetos grandes serán aproximadamente el 10 % del tamaño de imagen completo. Los objetos pequeños tomarán aproximadamente el 1 % de la imagen completa.

**AVISO!** Puede ver los resultados de los cambios realizados en esta configuración haciendo clic en **Apply** (Aplicar). Los cuadros de movimiento rojos que aparecen no reflejan el tamaño del objeto. Para ver si el tamaño del objeto está activando la grabación, busque el círculo verde que indica **Recording** (Grabación) en la esquina superior derecha del vídeo.

**Regions/Alerts** (Regiones/Alertas): Puede crear un número ilimitado de regiones y alertas. Para ello, pulse el botón **New Region** (Nueva región).

Name (Nombre): El nombre de la región que va a editar o crear.

**Disable Motion** (Deshabilitar movimiento): Al marcar esta casilla se desactivará toda la detección de movimiento en la región. Esto se utiliza para impedir que los árboles o las áreas extrañas provoquen grabaciones innecesarias.

**Motion Override** (Anulación de movimiento): Es posible anular las opciones de **Master Motion Sensitivity** (Sensibilidad de movimiento maestro) y **Master Motion Object Size** (Tamaño del objeto de movimiento maestro) para la región correspondiente. Se utilizarán los valores especificados para la región en lugar de los valores maestros para los objetos que se encuentren en la región.

**Alert** (Alerta): Marque esta casilla para activar las alertas de cualquier movimiento detectado en la región. Las alertas pueden tener un periodo especificado cuando están activas. Por ejemplo, puede activar alertas de movimiento solo mientras la oficina está cerrada o por la noche.

**Alert When** (Alertar cuando): De este modo, se establece el tiempo para activar la alerta para esta región. El valor predeterminado es **24 hours** (24 horas), pero las opciones son **Work hours** (Horas laborables), **Non-Work hours** (Horas no laborables) y **Custom** (Personalizado).

**Re-arm** (Rearmar): Aquí es donde se puede establecer la alerta para que se vuelva a armar y se pueda volver a activar.

- Immediate (Inmediato): La alerta se vuelve a armar inmediatamente. De este modo, se genera el mayor número de alertas.
- After x minutes (Después de x minutos): La alerta no se volverá a armar durante el número de minutos introducidos. Por ejemplo, si selecciona After (Después de) y 15, la alerta esperará 15 minutos antes de que se active otra alerta, independientemente de si se detecta movimiento en la región o no.
- After quiet for x minutes (Después de silencio durante x minutos): La alerta no se volverá a armar hasta que no se detecte movimiento en la región durante el número de minutos introducidos. Por ejemplo, si selecciona After quiet for (Después de silencio durante) y 5, la alerta se volverá a armar solo después de cinco minutos consecutivos sin movimiento en la región. De este modo, se facilita la tarea de limitar el número de alertas.
- Max Per Hour (Máximo por hora): Esto limitará el número de alertas al número introducido en un período de 60 minutos, independientemente de cuántas veces se detecte movimiento en la región. De este modo, se facilita la tarea de limitar el número de alertas.

**Alert Who** (A quién alertar): Indica los usuarios del sistema que deben recibir la alerta para esta región.

**Alert Mode** (Modo de alerta): El VMS tiene un modo de alerta, que se especifica en **Account Settings** (Configuración de la cuenta). Las alertas solo se crearán cuando el modo de alerta correspondiente esté activo. Normalmente se utiliza para aplicaciones en las que desea un conjunto de alertas normalmente, pero otro conjunto de alertas a una hora diferente. Por ejemplo, puede que desee que determinadas alertas estén activas durante los días laborables normales y que tengan alertas diferentes para las vacaciones.

**Alert Level** (Nivel de alerta): Aquí se puede especificar el nivel de la alerta. Puede especificar que solo desean recibir alertas **ALTA**, **BAJA** o **Ambos**. Esto permite limitar las alertas que recibirán los usuarios.

#### Configuración

Configuración de cámara

M	aster Motion	Sensitivity: 0	<u> </u>		×	Master Motion Obje	ect Size:	arge	¢
		10:44:02 PM		1					
				From	t Door				
					walls				
					1	-			
gions	/Alerts	New Region			1	-			Apply
egions	/Alerts Name	New Region	Sensitivity	Alert When	Alert Who	Alert Mode	Alert Level	Acti	Apply
egions rder	/Alerts Name Front Door	New Region	Sensitivity 60	Alert When 24 hours	Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Acti	Apply ions
rder ↓ 1 ↓ 2	/Alerts Name Front Door walls	New Region	Sensitivity 60 0	Alert When 24 hours	Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Acti	Apply ions
rgions der ↓1 ↓2	/Alerts Name Front Door walls	New Region	Sensitivity 60 0	Alert When 24 hours	Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Acti	Apply ions
gions der ↓1 ↓2	/Alerts Name Front Door walls	New Region	Sensitivity 60 0	Alert When 24 hours	Alert Who Mark Cotton	Alert Mode All	Alert Level High	Acti	Apply ions

Fig. 21: Configuración de detección de movimiento

#### Audio

**Audio Enabled** (Audio habilitado): Activa la grabación de audio si la cámara tiene capacidad de audio.

**Copy Audio To** (Copiar audio en): Permite copiar el audio de una cámara a otras cámaras conectadas al mismo bridge. Seleccione las cámaras en la lista desplegable y haga clic en **Save Changes** (Guardar cambios). El audio de esta cámara se copiará en las cámaras seleccionadas durante la grabación de vídeo completa.

Camera	Retention R	esolution Motion	Audio	Location	Metrics	
	Audio Enabled:	<b>×</b>				e
	Copy Audio To:	6 selected		•		
		02				
		<b>⊻</b> 03				
		<mark>∞</mark> 04				
		<mark>∞</mark> 05				

Fig. 22: Configuración de grabación de audio

#### Ubicación

La dirección y la información de latitud y longitud se utilizan al colocar la cámara en el mapa. Solo tiene que introducir esta información si va a utilizar el mapa. Los datos aquí se pueden editar gráficamente mediante la interfaz **Map** (Mapa). También se puede introducir mediante nuestra aplicación móvil si se encuentra en la cámara.

Street Address (Dirección): Dirección en la que se encuentra la cámara.

Latitude/Longitude (Latitud/Longitud): Las coordenadas de la cámara.

Azimuth (Azimut): La dirección a la que está orientada la cámara.

Range (Alcance): La distancia aproximada a la que la cámara puede ver.

**Floor** (Piso): Si se encuentra en un edificio, el piso en el que se encuentra la cámara. Puede cambiar los pisos de la cámara en un mapa cambiando el número aquí.

Para eliminar una cámara del mapa, elimine todo el texto introducido en esta ficha y guarde los cambios.

Camera Retention Re	solution Motion Analytics PTZ Audio Location	Metrics
Location Name:		
Street Address:		(street, city, state, zip
Scene:	Please select camera scene 🗘	
Latitude:	(-90.0-90.0) Longitude:	(-180.0-180.0)
Azimuth:	(0.0-360.0; 0.0=North) Range:	(feet)
Floor:	(number)	

Fig. 23: Información sobre la ubicación de la cámara

#### **Métricas**

**Bandwidth** (Ancho de banda): Gráfico de la cantidad de datos que se han transmitido al centro de datos en la nube para esta cámara.

**Packet Loss** (Pérdida de paquetes): Gráfico de pérdida de paquetes entre la cámara y el bridge. Si este gráfico aparece en rojo, significa que la red puede tener problemas. Compruebe el cableado y resuelva el problema de pérdida de paquetes entre la cámara y el bridge para garantizar la fiabilidad de uso.



Fig. 24: Utilización del ancho de banda de la cámara



Fig. 25: Pérdida de paquetes de la cámara

# Configuración de bridge

# Configuración del bridge

Al igual que en Camera Settings (Configuración de cámara), puede acceder a **Bridge Settings** (Configuración de bridge) haciendo clic en el icono de **Engranaje** en la opción **Actions** (Acciones) para un bridge.

## **Configuración General**

## Bridge

Puede configurar el nombre del bridge, la zona horaria y el ancho de banda predeterminado. El nombre del bridge es una función muy cómoda que ayuda a identificar el bridge. La zona horaria del bridge también se utiliza en todas las cámaras conectadas al bridge. La opción de **Default Transmit Bandwidth** (Ancho de banda de transmisión predeterminado) permite al usuario decidir cuánto ancho de banda debe utilizarse para cargar vídeo grabado. La opción predeterminada es *Auto* (Automático) y utiliza el 30 % del ancho de banda de carga disponible que se haya obtenido en la medición. La opción predeterminada de transmisión de la cámara de **Background** (En segundo plano) utilizará la configuración de esta sección para **Default Transmit Bandwidth** (Ancho de banda de transmisión programado). Esta última opción permite utilizar opciones de configuración alternativas conforme a un plan.

idge Settin	gs // Demo MOBOTIX CLOUD				
Bridge	Location Metrics	Local Display Notes			
	Bridge Name:	Demo MOBOTIX CLOUD			•
	Time Zone:	US/Central	\$		
	UPNP Enabled:	0			
Default	t Transmit Bandwidth:	% Of Available	\$	Current: 8.0 mb (scheduled)	
		30%			
Scheduled	Transmit Bandwidth:	Non-work hours	Fixed	\$	
			(8.0mb		
	Bridge Information:	SSN:	MX-BR304-4	4837	
		ESN:	100b7abd	100	
		Delete Bridge		Euro On Comoras	
		Delete bridge	anieras	run on Caneras	

Fig. 26: Configuración de bridge

#### Ubicación

Si proporciona información de ubicación, el bridge puede establecer una ubicación en la página **Map** (Mapa) para ayudarle a localizar las cámaras. El bridge buscará la latitud y longitud si solo proporciona la dirección de la calle, la ciudad, el estado y el código postal.

Bridge Location	Metrics Lo	ocal Display Notes			
Location Nam	e:				
Street Addres	s:			(stre	eet, city, state, zip
Location Typ	e: Please :	select location type of the b	ridge	\$	
Latitud	e:	(-90.0-90.0)	Longitude:		(-180.0-180.0)
Floo	er:	(number)			

Fig. 27: Información de ubicación del bridge

#### Configuración de métricas

Nuestro bridge rastrea y analiza la información localmente. Estos gráficos ayudan al instalador a comprender lo que está sucediendo con el sistema y cómo se puede optimizar.

#### Ancho de banda

En este gráfico se indica el ancho de banda medio utilizado durante las horas y días anteriores. Se trata de un gráfico apilado en el que se muestra el ancho de banda total junto con el porcentaje utilizado para tiempo real frente al segundo plano:

- El ancho de banda en tiempo real es utilizado por las imágenes de vista previa, los vídeos de transmisión en directo y los metadatos del sistema.
- El ancho de banda en segundo plano se utiliza al cargar vídeos del historial que se han guardado localmente en el bridge.



Fig. 28: Utilización del ancho de banda del bridge

#### Ancho de banda medido

En este gráfico se indica la velocidad media del ancho de banda de carga entre el bridge y la nube. Los datos se recopilan a medida que el vídeo real se envía a la nube y es una representación muy buena del ancho de banda disponible. También se muestran las fluctuaciones en el ancho de banda y esta información ayuda al diagnosticar problemas. El **Bandwidth Measured** (Ancho de banda medido) se utiliza para ajustar la opción **Auto** (Automático) de **Background Transmit** (Transmisión

#### en segundo plano) en el bridge.



Fig. 29: Medición del ancho de banda del bridge

#### Almacenamiento

En este gráfico se indica la cantidad total de datos modificados para una hora determinada. Los valores negativos indican que se ha cargado más vídeo del almacenado localmente. Debería aparecer un patrón después de varios días, que indique una cantidad sostenible de datos cargados frente comparada con los registrados. Configuración de bridge



Fig. 30: Actividad de almacenamiento en bridge

## Disk Space (Espacio en disco)

Indica el espacio total disponible en el almacenamiento vinculado. Los datos utilizables se limitan al 80 % de la capacidad total para evitar la fragmentación y permitir un margen de ampliación adicional si cambia la configuración.



Fig. 31: Utilización del disco de bridge

#### Visualización local

Si el bridge admite **visualización local**, esta ficha aparecerá en la configuración del bridge. Al activar la visualización local, se mostrará el diseño seleccionado en la salida de vídeo de los conectores HDMI o Display Port del bridge. Seleccione los diseños que desea utilizar, marque **Local Display on Monitor** (Visualización local en el monitor) y pulse **Save Changes** (Guardar cambios).

El tamaño y la calidad de la vista previa de cada cámara en la configuración de la cámara determinan el tamaño y la calidad de la vista previa que se muestra en la pantalla local.

Enable:  Select layouts for the local display:  Available layouts DTV Main View all	Enable: 🛛 💌 🗙 Select layouts for the local display:			
DTV Main View all	Available layouts		Layouts for local display	
Main View all	DTV	>	(All Cameras)	^
<	Main View	all		~
		<		
all		all		

Fig. 32: Configuración de visualización local del bridge

# Gestión de usuarios

# **Administrar usuarios**

La administración de usuarios está visible para aquellos usuarios que sean **administradores** o **administradores de usuarios**.



Fig. 33: Administración de usuarios

#### Adición de usuarios

Para la adición de usuarios se requiere una dirección de correo electrónico única junto con su nombre y apellido. Una vez agregados los usuarios, recibirán un correo electrónico con un enlace. Deben hacer clic en este enlace para validar su dirección de correo electrónico y elegir una contraseña. El enlace de correo electrónico solo es válido durante 72 horas y se puede reenviar si es necesario.

General	Access Can	neras Layouts Permissions
	Email:	Email
	Name:	First Name Last Name

Fig. 34: Adición de un usuario

#### **Eliminar usuarios**

Puede eliminar usuarios haciendo clic en el icono de la papelera. En un cuadro de diálogo se le pedirá que confirme esta acción. Una vez eliminados los usuarios, su cuenta no se puede recuperar. Es necesario volver a crearlos como un nuevo usuario si necesita acceder de nuevo.

Are you sure you want to delete example@mobotix.com? This will remove them	
completely. There is no recovery from this.	

Fig. 35: Eliminar un usuario

#### Acceso de usuarios

El acceso de los usuarios se puede controlar mediante esta pantalla. Los usuarios desactivados ya no podrán iniciar sesión en MOBOTIX CLOUD 304+ VMS. También puede establecer el periodo de tiempo del día en que puede iniciar sesión y las acciones que pueden realizar.

Access	Cameras La	youts Permissions (4)		
	Disable User:			
	Access Period:	24 hours	¢ (US/Central)	
	Employee ID:			
		Delete User		

Fig. 36: Acceso de usuarios

#### Acciones de usuarios

- Administrator (Administrador): El permiso más alto posible para un usuario. Todos los permisos están habilitados, incluidos los permisos de visualización.
- Edit Account Settings (Editar configuración de red): Ver y editar todas las opciones de configuración de la cuenta. (Control [Contro], Days [Días], Security [Seguridad], Camera [Cámara], Alerts [Alertas], Notifications [Notificaciones], Privacy [Privacidad], Sharing [Uso compartido] y Responders [Personal de respuesta]).
- Edit Layouts (Editar diseños): Edite cualquier diseño. (Cualquier usuario puede crear/editar/eliminar sus propios diseños. Los usuarios administradores siempre pueden ver los diseños de usuario).
- Edit Cameras No Billing (Editar cámaras sin facturación): Edite todas las opciones de configuración de cámara excepto Retention (Retención) y Full Video Resolution (Resolución de vídeo completo). No tiene permiso para agregar/eliminar cámaras o bridges. Con este permiso, las opciones View Previews (Ver vistas previas) y Metrics (Métricas) están habilitadas.
- Turn Cameras On And Off (Encender y apagar cámaras): Posibilidad de encender y apagar las cámaras. Si este es el único permiso de cámara concedido, todos los demás se ocultan.
- Edit Motion Areas (Editar áreas de movimiento): Pestaña Motion (Movimiento) visible y editable en la configuración de cámara. Con este permiso, las opciones View Previews (Ver vistas previas) y View Recorded Video (Ver vídeo grabado) están habilitadas.
- Change Cameras (Cambiar cámaras): Permite editar todas las opciones de configuración de cámara, pero no permite agregar ni eliminar cámaras. Con este permiso, las opciones View Previews (Ver vistas previas) y Metrics (Métricas) están habilitadas.

- Edit Users (sub-account) (Editar usuarios [cuenta secundaria]): Administración de usuarios que no son administradores en una cuenta secundaria. Capacidad para agregar, eliminar y modificar usuarios. Posibilidad de conceder acceso a cámaras y diseños.
- Edit Admin Users (sub-account) (Editar usuarios administradores [cuenta secundaria]): Administración de todos los usuarios que en una cuenta secundaria. Capacidad para agregar, eliminar y modificar todos los usuarios, incluidos los administradores (solo disponible para los usuarios principales).
- Edit All and Add (Editar todo y agregar): Es aplicable únicamente a dispositivos: capacidad para agregar/editar/eliminar bridges y cámaras. Con este permiso, las opciones View Previews (Ver vistas previas) y Metrics (Métricas) están habilitadas.
- Edit Master Users (Editar usuarios principales): Administración de aquellos usuarios principales que no son usuarios administradores. Capacidad para agregar, eliminar y modificar usuarios principales. Posibilidad de conceder acceso a cuentas secundarias. No se conceden permisos de usuario en las cuentas secundarias (solo disponibles para los usuarios principales).
- Edit Sharing (Editar uso compartido): Ver y editar el uso compartido y el First Responder (Personal de respuesta inmediata) en Account Settings (Configuración de cuenta) (esta opción de configuración no es necesaria si se ha seleccionado Edit Account Settings [Editar configuración de cuenta]).
- PTZ Live (PTZ en directo): Controla las estaciones de giro, inclinación, zoom y recuperación mientras ves la vista previa o el vídeo en directo de las cámaras PTZ. Con este permiso, la opción View Previews (Ver vistas previas) está habilitada.
- Edit PTZ Stations (Editar estaciones PTZ): Pestaña PTZ visible y editable en la configuración de cámara. Establecer el modo PTZ y agregar, editar o eliminar estaciones. Con este permiso, la opción View Previews (Ver vistas previas) está habilitada.
- View Live Video (Ver vídeo en directo): Ver vídeo en directo de resolución completa desde cámaras. Con este permiso, la opción View Previews (Ver vistas previas) está habilitada.
- View Recorded Video (Ver vídeo grabado): Ver el navegador de historial y el vídeo del historial de las cámaras. Con este permiso, la opción View Previews (Ver vistas previas) está habilitada.
- X Download Video (X Descargar vídeo): Descargar vista previa y vídeo en resolución completa.
   Con este permiso, la opción View Previews (Ver vistas previas) está habilitada.
- **View Previews** (Ver vistas previas): Ver imágenes de vista previa de cámaras.

## Configuración por usuario

#### Cámaras

Es posible restringir el acceso a las cámaras por usuario individual. Se hace en el cuadro de diálogo **User Settings** (Configuración de usuario) en la pestaña **Cameras** (Cámaras) que aparece a continuación. Para ocultar cámaras a un usuario, arrástrelas del lado **Access** (Acceso) al lado **No Access** (Sin acceso).

Access Cameras Layour	ts Permissions (4)	
ou can control this user's access	to individual cameras.	
o Access	Access	All 🗆
Search	Search	
	M26	
Add All»		«Remove All

Fig. 37: Cámaras restringidas

#### Diseños

Además de restringir el acceso por cámara, también puede restringir o conceder el acceso a las cámaras en función de los diseños. Esta pantalla le permite indicar a qué diseños puede acceder un usuario.

#### Configuración

Gestión de usuarios

Jser Settings // John Doe					×
Access Cameras	Layouts	Permission	is (4)		
You can control this user's cameras in the layout.	access to la	youts. Giving	access to a layout au	tomatically gives access to all	?
No Access			Access		
Search			Search		
Overview					
Add All»				«Remove All	
				Cancel Save Char	iges

Fig. 38: Diseños restringidos

# History Browser (Explorador de historial)

# Visión General

En **History Browser** (Explorador de historial) se indican métodos por los que puede revisar grabaciones de sus cámaras. En la parte superior de la pantalla se muestra la imagen de vídeo actual. Normalmente, se trata de un vídeo de vista previa. La parte inferior de la pantalla es un mando de línea cronológica con botones de navegación.

**Control de la línea cronológica**: Se puede hacer clic en la línea cronológica y arrastrarla a la izquierda o a la derecha. La imagen mostrada cambiará para que se corresponda con el cursor rosa de la línea cronológica. La hora mostrada también cambiará para mostrar la hora exacta en la que se encuentra el cursor. Las áreas azules que aparecen en la línea cronológica indican que el sistema ha grabado vídeo completo durante esos períodos. Las áreas en blanco indican que solo está disponible la vista previa de vídeo. Puede arrastrar el área de tiempo y desplazarse por ella para pasar por las horas o minutos. También puede arrastrar el área de fecha y desplazarse por ella para ir a un día específico.

**Zoom de la línea cronológica**: Puede cambiar el nivel de zoom de la línea cronológica seleccionando los botones de **8 Hr, 2 Hr, 10 Min** o **1 Min**. De este modo, se modifica la cantidad de tiempo que se indica en la escala cronológica.

Botones de navegación: Hay seis botones de navegación:

- Los botones > | y | < permiten mover la imagen en una imagen de vista previa hacia delante o hacia atrás. Con las flechas de un teclado también se puede desplazar una imagen hacia delante o hacia atrás. Mantenga pulsado el botón para mantener el movimiento. De este modo, normalmente se mueve la imagen un segundo hacia delante o hacia atrás.
- Los botones >> y << permiten mover la imagen de una imagen clave a la siguiente o la anterior. Cuando el sistema está grabando vídeo completo (normalmente como consecuencia de la detección de movimiento), seleccionará imágenes clave en el vídeo. Estas imágenes clave se encuentran normalmente en el medio del vídeo y le permiten ver una parte importante de un evento de movimiento. Por ejemplo, si está intentando vigilar una puerta, las imágenes clave normalmente le ofrecerán una imagen de cada persona que pase por ella.</p>
- Los botones >> | y | << permiten mover la imagen de un segmento de vídeo al siguiente. Un segmento de vídeo puede tener más de una imagen clave, por lo que normalmente se desplazará más rápido por la línea cronológica.

**Selección de una región de tiempo**: Si desea descargar o reproducir una sección de tiempo específica, seleccione el período de tiempo utilizando [Mayús] + clic y [Mayús] + clic de nuevo en la escala cronológica. La región seleccionada se mostrará en amarillo. Si se pulsan los botones **Download** (Descargar) o **Play** (Reproducir), se descargará o reproducirá la región seleccionada, respectivamente.

**Descarga de un vídeo**: Si se pulsa el botón **Download** (Descargar), se descargará una versión del vídeo en MP4. Tenga en cuenta que a veces esta tarea tarda mucho tiempo en crear, procesar y descargar el vídeo. Si no hay ningún área seleccionada, descargará el segmento de vídeo actual situado bajo el cursor. Si tarda más de 15 segundos en recuperar el vídeo, aparecerá un nuevo cuadro de diálogo. Puede introducir una descripción del vídeo. Esta descripción aparece en el nombre y la notificación.

This video segmen orepare. If you hav enabled, you will b	t needs more time t e online notification e notified when it's
status on the Notif	ications page.
TestCam 2020-04	-20 10:22:10.385

Fig. 39: Iniciar la descarga de vídeo

En la página **Notifications** (Notificaciones) aparecerá una entrada para el vídeo y también se indicará cuándo está listo para descargar el vídeo. El indicador de notificación en línea también aparecerá en la parte superior derecha cuando el vídeo esté listo para su descarga.



Fig. 40: Indicador de notificación en línea

		iii mobotixcloud.com C	0 0 0
MOBOTIXCLOUD		🔺 Joshua Bissbort (Demo MOBOTIX CLOUD) 🗢	🍽 11:50:50 🖌
٩ (١)	Downloads		
🚳 Dashboard 🗾			
Layouts	Download Availability	Details	Action
🖬 Tags 🚺	Expires 2020-04-21 11:49:46	Video Download: Video M26 2020-04-14 04-42-20 2020-04-14 04:42:20-04:42:37 (17s) 3.76 MB	/ 4 @
Map	Expires 2020-04-21 11:46:32	Video Download: Video M26 2020-04-14 04-36-44	×
🐮 Users 🔰		2020-04-14 04:36:44-04:38:14 (1m 30s)	17% complete
P Downloads			
keport: support@mobelix.com			

#### Fig. 41: Página de notificaciones

Pulse el icono de **Cloud** (Nube) para descargar el vídeo preparado.

**Reproducir un vídeo**: Si se pulsa el botón **Play** (Reproducir), se reproducirá el segmento de vídeo completo bajo el cursor o la región seleccionada.

**Zoom de la imagen**: Puede hacer zoom en la imagen de vídeo al ver la vista previa o el vídeo completo. Pulse la lupa para hacerlo.

**Modo Now** (Ahora): El botón **Now** (Ahora) permite mover el cursor a la hora actual. Actualizará continuamente la línea cronológica con datos e intentará mantener el cursor en la imagen más reciente.

#### Búsqueda de vídeos del historial (grabados)

El **History Browser** (Explorador de historial) le permite arrastrar la línea cronológica y reproducir segmentos de vídeo completos. El vídeo completo se indica con azul oscuro y el movimiento, con azul claro.



Fig. 42: El Explorador de historial

## Selección de partes de vídeo

El Explorador de historial le permite seleccionar una sección de vídeo utilizando [Mayús] + clic para el principio y [Mayús] + clic para el final de la selección. La región seleccionada aparecerá en amarillo. Puede descargar o reproducir la parte seleccionada del vídeo.



Fig. 43: Selección de una parte del vídeo para descargar o reproducir

## Visor de galería

El Explorador de historial incluye una función para proporcionar una vista de galería. Para acceder al visor de galería, pulse el botón ZOOM OUT (ALEJAR) de la pantalla. Al alejar la imagen, en el navegador se mostrarán nueve imágenes, cada una de una hora diferente.

Hay tres modos de funcionamiento para el visor de galería. El modo se selecciona en el menú desplegable que se muestra junto a los botones de zoom:

- En el modo *time-based* (Cronológico) se muestra una imagen con una variación temporal fija.
   Observe las barras verticales negras agregadas a la visualización de tiempo del Explorador de historial. Estas barras indican el momento en el que se seleccionan las imágenes anteriores.
   La imagen central se encuentra en el cursor rojo.
- En el modo *motion event* (Evento de movimiento) se selecciona el fotograma clave de cada evento de movimiento.
- En el modo *recorded video* (vídeo grabado) se selecciona el primer fotograma clave de cada segmento de vídeo grabado.



Fig. 44: El visor de galería

#### Descargar clips de vídeo

MOBOTIX CLOUD 304+ hace que descargar sus vídeos resulte muy sencillo. Puede descargar la versión de alta resolución directamente desde la cámara. Fusionamos clips más pequeños que se solapan en un solo clip para su comodidad. Si hay abundancia de movimiento, puede ser deseable descargar solo una parte del vídeo disponible.

Por ejemplo, tenemos una sala ocupada, pero solo queremos descargar una sección. Solo estamos interesados en la sección donde la persona en pantalones cortos y una sudadera con capucha negra está en la habitación.



#### Fig. 45: Explorador de historial sin vídeo seleccionado

Después de tocar el video, observamos que entra en la habitación a las 03:33:47,682 PM y sale de ella a las 03:37:18,424 PM. Al mantener pulsado [Mayús], podemos hacer clic y soltar un marcador de inicio. Podemos soltar el marcador de fin de la misma manera. El área situada entre los marcadores está resaltada (puede eliminar el área resaltada haciendo clic en cualquier lugar dentro del área resaltada).



#### Fig. 46: Seleccionar vídeo para descargar

Los botones **Play** (Reproducir) y **Download** (Descargar) ahora estarán limitados a la zona resaltada. Puede descargar el clip haciendo clic en el botón **Download** (Descargar). El bridge convierte el vídeo a MP4 para obtener la mejor compatibilidad entre plataformas.

# Uso del History Browser (Explorador de historial)

#### Nivel de zoom

El nivel de zoom del **History Browser** (Explorador de historial) puede ser de **8 Hr**, **2 Hr**, **10 Min** o **1 Min**, como se indica en Fig. 47: Nivel de zoom del History Browser (Explorador de historial). El gris más oscuro y los colores más claros indican el intervalo de tiempo seleccionado con el zoom. Las fechas de la parte inferior también muestran los días laborables en color más claro y los fines de semana en gris más oscuro. El gris más oscuro es el futuro.



Fig. 47: Nivel de zoom del History Browser (Explorador de historial)

#### Desplazamiento

El desplazamiento por el History Browser (Explorador de historial) se lleva a cabo haciendo clic en el centro de la línea cronológica y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras se mueve a la izquierda y a la derecha.



Fig. 48: Desplazamiento por tiempo por el History Browser (Explorador de historial)

También puede desplazarse por las fechas haciendo clic en las fechas de la parte inferior del History Browser (Explorador de historial), manteniéndolas pulsadas y arrastrándolas. Consulte Fig. 49: Desplazamiento por fechas por el History Browser (Explorador de historial).



Fig. 49: Desplazamiento por fechas por el History Browser (Explorador de historial)

#### **Calendario emergente**

Haga clic en el icono **Calendar** (Calendario) situado cerca del indicador de tiempo para seleccionar una fecha y ver vídeo del historial, como se indica en Fig. 50: Calendario del History Browser (Explorador de historial).



Fig. 50: Calendario del History Browser (Explorador de historial)

#### Selector de tiempo emergente

Para saltar directamente a una hora, minuto y segundo específicos en el History Browser (Explorador de historial), haga clic directamente en la pantalla de hora para acceder a la ventana emergente, como se indica en Fig. 51: Selector de tiempo del History Browser (Explorador de historial).



Fig. 51: Selector de tiempo del History Browser (Explorador de historial)

## Fotograma anterior y siguiente

En Fig. 52: Fotograma anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial) se indican los botones correspondientes a un fotograma en un tiempo anterior y posterior. Las teclas de flecha del teclado también permiten llevar a cabo estas mismas acciones. Manténgalas pulsadas para obtener un avance continuo de los fotogramas.



Fig. 52: Fotograma anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial)

### Vídeo anterior y siguiente

Los botones **Previous Video** (Vídeo anterior) y **Next Video** (Vídeo siguiente) se indican en Vídeo anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial), p. 68. El History Browser (Explorador de historial) avanza hasta el inicio de la siguiente o anterior zona azul oscura marcada como grabación de vídeo completa.



Fig. 53: Vídeo anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial)

#### Imagen clave anterior y siguiente

Los botones **Previous Key Image** (Imagen clave anterior) y **Next Key Image** (Imagen clave siguiente) se indican en Fig. 54: Imagen de clave anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial). El sistema MOBOTIX CLOUD 304+ lleva a cabo un seguimiento de los objetos de la pantalla. Cuando un objeto es del tamaño máximo y se aproxima todo lo permisible al centro de la pantalla, se marca designa *imagen clave*. Las imágenes clave pueden ser muy útiles para fotografiar un pasillo o una puerta de entrada aislada. También se utilizan al enviar alertas. Si se mantiene pulsado cualquiera de los botones, se avanzará a las imágenes de teclas siguientes o anteriores sucesivamente.



Fig. 54: Imagen de clave anterior y siguiente del History Browser (Explorador de historial)

#### Señalización de una zona

En Fig. 55: Señalizar una zona en el History Browser (Explorador de historial) se indica cómo señalizar una zona para reproducción o descarga, ya forme parte de una zona grabada o se trate de varias áreas. Seleccione [Mayús] + clic en el punto inicial y de nuevo en el punto final para seleccionar la zona. Aparecerá resaltada en amarillo. Haga clic en cualquier parte de la línea cronológica del History Browser (Explorador de historial) para anular la selección del área.



Fig. 55: Señalizar una zona en el History Browser (Explorador de historial)

## Reproducción y descarga

Una vez señalizada una zona, el vídeo se puede reproducir en el explorador. Si el usuario tiene permisos para **descargar vídeo**, aparece el botón **Download** (Descargar). Al pulsar este botón se iniciará el proceso de descarga. Si tarda más de 15 segundos en recuperarse el vídeo, se abrirá una nueva ventana de diálogo y se le notificará cuando el vídeo esté listo para su descarga.



Fig. 56: Descarga y reproducción del History Browser (Explorador de historial)

#### Zoom

Haga clic en el botón **Zoom in** (Acercar) situado en la parte inferior derecha para ampliar la vista previa del vídeo completo en el History Browser (Explorador de historial). Si se aleja el tamaño de imagen original, se abrirá el **visor de galería**.



Fig. 57: Zoom del History Browser (Explorador de historial)

# Uso del visor de galería

El **visor de galería** se abre automáticamente al alejar la imagen del **History Browser** (Explorador de historial). También se puede abrir en el menú **Action** (Action) desde una vista previa en directo de una cámara y desde la vista **Map** (Mapa) (consulte Fig. 9: Menú Camera Action (Acción de la cámara)).





En el visor de galería aparece una serie de imágenes en una vista de 3 x 3, 4 x 4 o 5 x 5. Los marcadores aparecen en la parte superior de la línea cronológica para representar los fotogramas que aparecen en el visor de la galería.




Fig. 60: Gallery Viewer choose display ((Elegir visualización del visor de galería)) (Elegir visualización del visor de galería) permite mostrar el menú desplegable que permite el uso de *hora*, *imágenes clave* o *vídeos* para la visualización. El intervalo de tiempo entre imágenes depende del nivel de zoom actual:

- Un zoom de **8 Hr** hace que se muestre un fotograma cada cuatro horas.
- Un zoom de **2 Hr** hace que se muestre un fotograma cada hora.
- Un zoom de **10 Min** hace que se muestre un fotograma cada cinco minutos.
- Un zoom de **1 Min** hace que se muestre un fotograma cada 30 segundos.

Si se seleccionan **Key Images** (Imágenes clave), solo se mostrarán las imágenes clave. Si se seleccionan **Videos** (Vídeos), se mostrará la primera imagen clave de un segmento de vídeo grabado. Haga clic en una sola imagen para centrarla y actualizar las demás imágenes que la rodean. Si se desplaza la línea cronológica, también se actualizan las imágenes. Haga doble clic en una imagen para mostrarla a pantalla completa y lleve el History Browser (Explorador de historial) al punto cronológico concreto.



Fig. 60: Gallery Viewer choose display ((Elegir visualización del visor de galería))

# Alertas de movimiento y regiones de interés

### Zonas de exclusión

A menudo hay movimiento repetitivo en una escena que desea ignorar. Un buen ejemplo de esto es un televisor o un árbol que se balancea. Tener un movimiento constante hace difícil encontrar rápidamente el elemento que se está buscando.

En esta escena, hay un televisor a la vista de las cámaras que aparecerá como movimiento constante. Como se puede observar en la raya azul que cruza la línea cronológica, es difícil averiguar el momento en el que la gente pasó por la zona. Queremos ocultar el televisor para que no active el movimiento.



Fig. 61: Campo de visión sin ajuste de movimiento

### Creación de la zona de exclusión

Podemos enmascarar un área de movimiento en la pestaña **Camera Settings > Motion** (Configuración de cámara > Movimiento).

### **Configuración** Alertas de movimiento y regiones de interés

Carnetta Fatterstram	Persolution Mc	stien Audie	Cocation	Mattice Market Method (Dearet S		
	ENTER OF		-			- 23
	123412		5			
	1.2		A PAR			
			1.20			
		-	2	1		
gions Mens	r hagim					hode
sgions.Wiens the	e Region Kensibuty	AntWee	Alet We	Aler Mode A	Wart Level Ac	Apply form
sgions/Allens the Name	e Region Kennelövity	Act War	Aut We	Ant Work A	tlert Lovel Ac	Apple form
ogiona/Xileria eller Name	e Region Remitivity	ActWar	Ant We	Aler Mode - A	dert Lavel Ac	loon
egions.'Alerts <b>(</b>	e fogin Beneficky	Alet Wies	Abet Wes	Alert Mode - A	liert Lavel Ac	Aporto Some

### Fig. 62: Configuración de detección de movimiento

Los cuadros rojos indican dónde se detecta el movimiento en la actualidad. Como puede ver, el televisor está activando el movimiento. Podemos eliminarlo creando una nueva región y arrastrando un cuadro alrededor del televisor. Asignaremos un nombre a la región y marcaremos la casilla de verificación **Disable Motion** (Deshabilitar movimiento). Cuando haya terminado, pulse **Apply** (Aplicar). Ahora, en la pestaña **Motion** (Movimiento) debe haber una región con nombre por encima de la TV en la imagen de vista previa.

Coners Retertion Resolution	Medion Aedio Las	ation Vetrice			
Master Motion Sensitivity:	78	<ul> <li>Masta</li> </ul>	r Mintion Object Stat:	brial	4
	1 Co				
Tv Ø Disable Motion Ø Motion Override:		Alert: 14 Alert Wha:	tours All		
TV Bisable Motion Motion Override: Semutivity: (ii)		Alert: 24 Alert Wha: Alert Made:	ar ar		-
TV Disable Motion Motion Override: Senativity: (ii) Object Size: Small		Alet: 24 Alet Wha: Alet Wade: Alet Level:	al High	-	

Fig. 63: Configuración de zonas de exclusión para la detección de movimiento

Acquera Marts terr Anglers Delar Name Benelitivity Alert When Alert Win Alert Mode Alert Level Actions 1/2 1/2 8	Ma	ater Notion Senativ	nç (	(20)		Master History Obje	ct Start 💿	esi i	-
•••• • • • • • • •	ingland Natur	(Kleris 💽					Alast 1 and		-
	-	TX	analog ag	AND TOTAL	Part Post	Parent Merger	AND LOOP	1	8

Fig. 64: Zona de exclusión en la ubicación correspondiente

Este es un ejemplo de la línea cronológica con la TV enmascarada. Es mucho más fácil encontrar eventos de movimiento.



Fig. 65: History Browser (Explorador de historial) ajustado para la detección de movimiento

### Creación de notificaciones

En este ejemplo se ilustra la configuración de notificaciones por correo electrónico en una puerta. Queremos recibir una notificación por correo electrónico siempre que alguien entre o salga. La imagen inicial se muestra a continuación.



#### Fig. 66: Vista de cámara

Abra la pestaña **Camera Settings > Motion** (Configuración de cámara > Movimiento). Cree una nueva región, colóquela sobre la puerta y la pasarela de la puerta y asígnele el nombre **Entrada-Salida**.

	MOLIOII	Audio Location	Metrics	
Master Motion Sensitivity:		80	Master Motion Object Size:	Large \$
20H/HOG		Entry-Exit		
		Alarti 241	boure	
Entry-Exit		Alert.	liouis	÷
Entry-Exit Disable Motion		Re-arm:	Immediate O After:	minutes
Entry-Exit Disable Motion Motion Override:	80	Re-arm:	<ul> <li>Immediate After:</li> <li>After quiet for: 5</li> </ul>	minutes
Entry-Exit Disable Motion Motion Override: Sensitivity: Object Size: Small	80	Re-arm: Max Per Hour:	Minimediate After: After quiet for: 5	minutes
Entry-Exit Disable Motion Motion Override: Sensitivity: Object Size: Small	80	Re-arm: Max Per Hour: Alert Who:	Minorial After: After quiet for: After	minutes
Entry-Exit Disable Motion Motion Override: Sensitivity: Object Size: Small	80	Re-arm: Max Per Hour: Alert Who: Alert Mode:	Immediate After:     After quiet for: 5      Hans Kahler, Tim Duncan      All	minutes
Entry-Exit Disable Motion Motion Override: Sensitivity: Object Size: Small	80	Re-arm: Max Per Hour: Alert Who: Alert Mode: Alert Level:	Immediate After:     After quiet for: 5     In     Hans Kahler, Tim Duncan     All     High \$	minutes

### Fig. 67: Configuración de movimiento

Marque la casilla de verificación **Alert** (Alerta). Seleccione el intervalo de tiempo en el que desea que esta alerta esté activa.

Order	Name	Sensitivity	Object	Size	Actions	
* • 1	Region 1	80		Large 😫		Û
Ale	rt Enable: 🗆					^
	Wher 🗸 24 hour	rs	Who:	None selected	-	
	Wher ✓ 24 hour Re-arm	rs ours (Mon-Sun, 8:00 AM-5:30 PM)	Who: Mode:	None selected	•	

#### Fig. 68: Alert When (Alertar cuando)

Seleccione los usuarios a los que desea alertar.

### Configuración

Alertas de movimiento y regiones de interés

Order	Name		Sen	sitivity	1				Object \$	Size	Actions	
* • 1	Region	1	C					80		Large 💠		
Ale	rt Enable:											^
	When:	24 hours					¢		Who:	None selected	•	
	Re-arm:	After	¢	15	٢	minutes			Mode:			
Max	Per Hour:								Level:	🔲 John Doe	1	

#### Fig. 69: Alert Who (A quién alertar)

Por último, especifique si debe considerarse una alerta *High* (Alta) o *Low* (Baja). Todos los usuarios pueden elegir en su perfil si desean recibir una notificación en caso de alerta *Low* (Baja), *High* (Alta) o ambas.

Order	Name		Sen	sitivity				Object :	Size		Actions		
<b>r</b> ¥ 1	Region	1	C				80		Large	•			ŵ
Ale	rt Enable:	-											^
	When:	24 hours				¢		Who:	John Do	e		-	
	Re-arm:	After	¢	15 (	minutes			Mode:	None se	lected		•	
Max	Per Hour:							Leve 🗸	High Low	*			
								C					

#### Fig. 70: Alert Level (Nivel de alerta)

Después de guardar la región y pulsar **Apply** (Aplicar), la zona de movimiento se resalta en la parte superior de la imagen de vista previa y se muestra el resumen.



#### Fig. 71: Resumen de alertas

Por último, este es un ejemplo de notificación por correo electrónico.

Mot	ion on camera "Entry Doors" in region "Entry-Exit" at 09:58 AM	^	~		×
	notifications@mobotixcloud.com	4	, «h	→	•
	▶ 9:59 AM				
۲	john.doe@mobotix.com				
		itil -1 00:50 A			
	MOBOTIX Cloud detected motion on camera "Entry Doors" in region "Entry-Ex	It" at 09:58 A	WVI.		
	MOBOTIX Cloud Alert Notification				



This MOBOTIX Cloud Notification was automatically generated based on your MOBOTIX Cloud settings. To make changes or disable please <u>click here</u>. Thank You. The MOBOTIX Cloud Team

### Fig. 72: Ejemplo de alerta por correo electrónico

Tenga en cuenta que si hace clic en el enlace del correo electrónico, se le llevará ese momento y comenzará la reproducción en el explorador de historial. Si no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión. También hay un enlace que le lleva a la configuración de notificación para su usuario.

# Consideraciones sobre el ancho de banda

### Equilibrar el ancho de banda

Equilibrar la cantidad de ancho de banda disponible con el número de cámaras y el tiempo de retención deseado con una calidad de vídeo aceptable es fundamental para una aplicación correcta de MOBOTIX CLOUD 304+ VMS. El objetivo es que un bridge pueda cargar todos los vídeos de las cámaras al centro de datos de MOBOTIX CLOUD 304+ en un lapso de un día. Aprender a utilizar el cuadro de diálogo **Bridge Settings > Metrics** (Configuración de bridge > Métricas) le ayudará a configurar y ajustar el sistema de forma que se consiga una buena experiencia de usuario y un cliente satisfecho. A continuación se muestra un ejemplo de buenas métricas con un gran ancho de banda:



Fig. 73: Ejemplo de ancho de banda 1

En el ejemplo anterior, en la pestaña **Bandwidth** (Ancho de banda) se muestra cuánto ancho de banda utiliza el bridge a lo largo del tiempo. En la pestaña **Bandwidth Measured** (Ancho de banda medido) se muestra el ancho de banda de red de carga disponible para el bridge también con el paso del tiempo. Observe la pestaña **Storage** (Almacenamiento): hay tanto positivo como negativo. Si hay suficiente ancho de banda, debe haber más negativo que positivo. El positivo indica el almacenamiento en búfer de vídeo en el bridge. El negativo indica la transmisión de vídeo a la nube. En la pestaña **Disk Space** (Espacio en disco) se muestra que se ha utilizado una cantidad de espacio en

el disco muy pequeña, lo que también es deseable, ya que el vídeo almacenado en búfer también se transmite a la nube.

A continuación se muestra un ejemplo de un bridge que tiene un ancho de banda disponible bajo, pero que se ha configurado para poder utilizar suficiente ancho de banda durante las horas nocturnas para transmitir correctamente el vídeo a la nube:



### Fig. 74: Ejemplo de ancho de banda 2

Observe que el ciclo es predecible y repetitivo.

En algunos casos, el ancho de banda puede cambiar en la ubicación de un cliente. A continuación se muestra un ejemplo del ancho de banda que se ha reducido y el almacenamiento de vídeo se ha ido acumulando durante los últimos días porque se está añadiendo más vídeo al bridge del que se puede transmitir. La única solución es proporcionar más ancho de banda de Internet o reducir la calidad de vídeo. Si continúa en este valor sin intervenirse, el vídeo se purgará y perderá antes de que se pueda cargar.



Fig. 75: Ejemplo de ancho de banda 3

Observe la pestaña **Disk Space** (Espacio en disco), en la que el espacio en el disco ha aumentado lentamente los últimos días. Puede ver que el ancho de banda no ha sido igual de elevado, por lo que el vídeo se ha ido compilando lentamente en el bridge y no se ha transmitido completamente a la nube. Se trata de una situación en la que se debe ajustar algo o se purgará el vídeo del bridge antes de cargarlo.

Hemos proporcionado muchas herramientas diferentes para intentar optimizar el uso del ancho de banda. Si el sistema está instalado para una empresa que emplea horas diarias regulares, una de estas formas es establecer el horario laboral a través de la configuración de la cuenta del usuario:



### Fig. 76: Configuración de la cuenta de usuario

Abra la pestaña **Days** (Días) a continuación:

### Configuración

Consideraciones sobre el ancho de banda

ntrol Days Security Camera Alerts Notifications Sharing Responders Defaults Time Zone: US/Central  Work days: 7 days/week Work hours: 8:00am To 5:30pm										
Time Zone:       US/Central         Work days:       7 days/week         Work hours:       8:00am	Control	Days	Security	Camera	Alerts	Notifications	Sharing	Responders	Defaults	
Work days:     7 days/week       Work hours:     8:00am   To 5:30pm		Time	e Zone:	US/Central			¢			
Work hours:         8:00am         O         To         5:30pm         O		Worl	k days:	7 days/week		\$				
		Work	hours:	8:00am	O To	5:30pm	0			

#### Fig. 77: Configuración de la cuenta para días

Aquí puede establecer las **Work Hours** (Horas laborables) de la empresa. En este ejemplo, se establece de las 8:00 AM a las 5:30 PM. Al hacerlo, podrá maximizar el ancho de banda disponible fuera del horario laboral. Para ello, vaya a la configuración del bridge y cambie la opción **Scheduled Transmit Bandwidth** (Ancho de banda de transmisión programado) a **Non-work hours** (Horas no laborables), como se indica en el siguiente ejemplo:

Bridge Settin	ngs // Demo MOBOTIX CLOUD				×
Bridge	Location Metrics	Local Display Notes			
	Bridge Name:	Demo MOBOTIX CLOUD			0
	Time Zone:	US/Central	\$		
	UPNP Enabled:	0			
Defaul	t Transmit Bandwidth:	% Of Available	\$	Current: 8.0 mb (scheduled)	
		30%			
Schedule	d Transmit Bandwidth:	Non-work hours \$	Fixed	\$	
		0	8.0mb	]	

### Fig. 78: Configuración de bridge

El ancho de banda también se puede ajustar al valor máximo disponible en función de la conexión a Internet local. Por lo tanto, en este ejemplo, durante las horas laborables, la velocidad máxima de transmisión es de 100 kbps, pero fuera de las horas de trabajo la velocidad de transmisión es de 6 Mbps.

Establecer la vista previa en una resolución muy baja también puede ayudar con el ancho de banda. Es bueno proporcionar al cliente las instrucciones pertinentes para que vea las vistas previas de baja resolución con el fin de decidir lo que le gustaría ver en el vídeo de alta resolución. Nuestro sistema cuenta con una característica única: podemos establecer la transmisión de la vista previa en Always (Siempre) u On demand (Bajo demanda). Con la opción Always (Siempre), las imágenes de vista previa siempre se envían a la nube. Por lo tanto, el ancho de banda debe estar disponible para cada cámara. Si las cámaras están configuradas para una vista previa de 100 kbps y tiene cuatro cámaras, necesitará un ancho de banda de 400 kbps para transmitir solo las imágenes de vista previa. Nuestra sugerencia es tener 400 kbps de ancho de banda por cámara, por lo que un sistema de cuatro cámaras que tiene 1600 kbps de ancho de banda de carga debería funcionar bastante bien. Esto, por supuesto, depende de lo que llamamos el ciclo de trabajo de la cámara. El ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo del 0 % al 100 % en el que el movimiento activa la grabación. Por lo tanto, una cámara con un ciclo de trabajo del 50 % hace que el vídeo de alta resolución se almacene en el búfer del bridge la mitad del tiempo. Debe haber suficiente ancho de banda disponible para transmitir ese vídeo en segundo plano o fuera del horario laborable en un plazo de 2 a 3 días. Hemos observado que en instalaciones de ancho de banda muy bajo, es bueno permitir que el sistema funcione durante unos días para recopilar métricas y posteriormente ajustar la configuración. También es buena práctica comprobar el estado de los sistemas del cliente de vez en cuando. Una buena manera de hacerlo es utilizando las herramientas del instalador para ver los ajustes y el ciclo de trabajo de las cámaras instaladas. Observe en el siguiente ejemplo que puede ver qué cámaras son el ciclo de trabajo más alto (lo que significa qué porcentaje de tiempo la cámara está grabando eventos).

Status	Name	IP Address	Duty Cycle	Preview/Video Size	Bandwidth Speed/Mode	Cloud Retention	
0	1st Floor Back Wall	AXIS AXIS M3005 10.1.10.54	90%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
0	1st Floor Frig	AXIS AXIS M3004 10.1.10.10	10%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
9	1st Floor Front Door	AXIS AXIS M3026 10.1.10.67	99%	352x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
૭	1 st Floor Grill Area	AXIS AXIS M3005 10.1.10.53	98%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	4
9	1 st Floor Inside Back Door	AXIS AXIS M3004 10.1.10.52	39%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
୭	1 st Floor Middle Area	AXIS AXIS M3006 10.1.10.63	86%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
૭	1 st Floor Middle Corner	AXIS AXIS M3006 10.1.10.68	99%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	4
9	1 st Floor Over Register	AXIS AXIS M3006 10.1.10.65	84%	320x180 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	•
୭	1st Floor Sink Area	AXIS AXIS M3006 10.1.10.18	75%	320x180 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	4
9	2nd Floor Back	AXIS AXIS M3005 10.1.10.12	89%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
9	2nd Floor Front	AXIS AXIS M3005 10.1.10.47	70%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
9	2nd Floor Stairs	AXIS AXIS M3024-L 10.1.10.60	44%	352x240 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
୭	2nd Floor Storage	AXIS AXIS M3006 10.1.10.17	2%	320x180 @ low quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	0
୭	3rd Floor Stairs	AXIS AXIS M3027 10.1.10.66	2%	640x480 @ med quality 1280x960 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
9	3rd Floor Storage	AXIS AXIS M3004 10.1.10.36	1%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<
9	Basement Aisle 1	AXIS AXIS M3004	4%	320x240 @ med quality 1280x720 @ med quality	always (500kbps) background (1000kbps)	14	<

Fig. 79: Herramientas de diagnóstico para el instalador

De las 16 cámaras, la media es del 50 % del ciclo de trabajo total. La mayoría de las instalaciones de bridge se encuentran dentro de un ciclo de trabajo medio del 40 al 50 %. Las cámaras para exteriores tienen ciclos de trabajo significativamente más altos. Los ciclos de trabajo más altos no son un problema siempre que haya un ancho de banda adecuado.

### Uso y recomendaciones del ancho de banda

Recomendamos 100 kbps por cámara para obtener una vista previa en tiempo real. Puede ajustar la calidad aumentando o disminuyendo los ajustes, pero éstos son promedios seguros. Equilibramos la carga y agrupamos las solicitudes para que varias personas que estén viendo la misma transmisión en vivo sean capaces de verla mediante nuestra nube y para que solo se necesite una transmisión en tiempo real entre el bridge y nuestra nube. De este modo, es posible usar más cámaras con un mismo ancho de banda. Además, las transmisiones de vídeo de resolución completa se pueden ver en directo o a través de nuestro History Browser (Navegador de historial). Nuestra gestión del ancho de banda permite sacar el máximo partido del ancho de banda disponible.

### Ejemplo 1

Tenemos un cliente de bajo ancho de banda que ha implementado con éxito ocho cámaras HD en nuestro sistema en una conexión de 1,5 Mbps. Utilizamos 0,8 Mbps para nuestro vídeo de vista previa de baja resolución. La calidad de las cámaras se establece en *Low* (Baja) y en 500 kbps para vídeo completo. El cliente puede ver una transmisión de vídeo HD en directo (o del historial) de cualquier cámara. La transmisión de vista previa y la carga en segundo plano se ralentizan mientras se realiza la transmisión en Full HD. Una vez que el cliente haya terminado, la transmisión de vista previa acelera la creación de una copia de seguridad. Un ciclo de trabajo más bajo, así como una menor calidad y una velocidad de bits más reducida del vídeo completo son lo que lo hacen posible para el cliente.

### Ejemplo 2

Sustituimos una instalación de cámaras en una guardería. Ofrecían vídeo en baja resolución a los padres para que pudieran vigilar a sus hijos. Utilizando su sistema anterior, solo podían admitirse ~20 espectadores simultáneos. Mediante nuestra plataforma, los más de 80 padres pueden ver la transmisión de vista previa al mismo tiempo. La transmisión de vista previa solo usa 0,8 Mbps para la carga en nuestra nube y esta última presta servicio a todos los padres.

### **Explicación técnica**

Al hablar del ancho de banda, lo segmentamos en tres grupos:

- Ancho de banda en tiempo real
- Ancho de banda en segundo plano

Ancho de banda bajo demanda

El *ancho de banda en tiempo real* es lo que el bridge y las cámaras utilizan para enviar y recibir metadatos e imágenes de vista previa. De forma predeterminada, lo establecemos en 50 kbps y recomendamos establecerlo en 100 kbps o hasta que las actualizaciones de la imagen estén libres de problemas.

Camera Ret	ention Resolution		Motion Analytic	s PTZ	Audio Location	Metrics
review Video					Estimated preview video	o for this camera (113kbps)
Resolution:	std (640x480)	+ 5	Quality:	default	• Update Rate:	1 s 🗘
Transmit Mode:	always	\$				
Aspect ratio:	16:9	\$				
ull Video Recordi	ng					
Resolution:	high (HD1 1024x768)	\$	Quality:	med	Bit Rate:	variable \$
Transmit Mode:	background	\$	Record When:	event	\$	

### Fig. 80: Resolución de la configuración de cámara

El *ancho de banda en segundo plano* es la forma en que nos referimos a la carga de vídeo en segundo plano. Cuando el vídeo se guarda en el bridge, entra en una cola y está programado para cargarse. Los metadatos se transmiten a la nube. Como el ancho de banda lo permite, el vídeo se carga en segundo plano y se elimina del bridge. El bridge permite programar límites de ancho de banda para evitar interferir con otro tráfico de red.

### Configuración

Consideraciones sobre el ancho de banda

Bridge Location Metrics	Local Display Notes			
Bridge Name:	Demo MOBOTIX CLOUD			G
Time Zone:	US/Central	\$	]	
UPNP Enabled:	0			
Default Transmit Bandwidth:	Fixed	\$	Current: 8.0 mb (scheduled)	
	None			
cheduled Transmit Bandwidth:	Non-work hours	Fixed	\$	
		8.0mb		
Bridge Information:	SSN: IP Address:	MX-BR304-44	4837 105	
	ESN:	100b7abd		
	Delete Bridge Turn Off Ca	ameras T	urn On Cameras	

### Fig. 81: Configuración de bridge sin ancho de banda en segundo plano

Puede ver que el bridge se ha configurado para no utilizar ningún ancho de banda en segundo plano durante las horas de trabajo y para utilizar 4 Mbps durante las horas no laborables. A continuación se indica el aspecto de las métricas correspondientes y el cómo confirman la configuración correspondiente.

lichtys Settings / em. beitige riden, again			1
Bridge Locarios Metrics			
Beleith Backetti-Rossard Damp	Dak Spece		
	Bandwidth		c ≡
Zoom 12th 1d 3d Sd all		Fram 2014-04-09	To 2014-04-12 4 Maps
3 More Sackgrown	87-08 d + Cm-Demand: 3,27 Mbps 0.25 Mbps	uth	5 Mace
1 Moon			1 Mapa
00.00 17.00 94-10	80-00 L 04-11	1.00 90.00 04-12	LTOD
04-08	04-04		1 44
	Background + On-De/rand	Aeal-Time	
		Cana	Save Changes
		W/atte	

### Fig. 82: Métricas de ancho de banda para la configuración del bridge

El *ancho de banda bajo demanda* es el que tiene la máxima prioridad y utiliza todo el ancho de banda de la configuración en tiempo real y en segundo plano. Cuando se solicita algo del bridge que aún no se ha cargado, se extrae inmediatamente del bridge y se envía al cliente. Este es el caso del vídeo en directo. Nuestra nube también transcodifica el vídeo en otros formatos en función de la solicitud del cliente. La transmisión en directo tiene una latencia de un par de segundos. La conversión de vídeo añade latencia adicional para la visualización en directo. Nuestro objetivo es mantener la transmisión en directo en 2-3 segundos y la transmisión en directo con conversión de vídeo en 8-10 segundos.

## Mapas

### Uso de mapas

Se pueden añadir cámaras a Google Maps para que puedan superponerse en el mapa en su ubicación física. El rango de visión de la cámara también se puede indicar en el mapa. Al hacer clic en una cámara del mapa, aparece el vídeo de vista previa de la cámara. Una vez que aparezca la vista previa, están disponibles los mismos mandos que para las cámaras de visualización en la página **Layouts** (Diseños) o **Cameras** (Cámaras).



### Fig. 83: Vista previa de cámara de ejemplo de mapa

Se pueden configurar varios pisos con vistas separadas o verlas todas a la vez. El menú desplegable de la esquina superior derecha del mapa permite seleccionar un piso específico o **All Floors** (Todos los pisos).



#### Fig. 84: Pisos de ejemplo de mapa

Hay dos formas de añadir cámaras al mapa. Una es especificar la dirección de una cámara (pestaña Camera Settings > Location [Ajustes de cámara > Ubicación]).

Camera Retention F	Resolution N	fotion Analyt	ics PTZ	Audio Loca	tion Metrics		
Location Nome:							
Location Marne.	MOBOTIX AG						
Street Address:	MOBOTIX AG	, 67722 Winnwei	ler			(st	reet, city, state, zip)
Scene:	Driveway	\$					
Latitude:	49.566866	(-9	0.0-90.0)	Longitude:	7.887066		(-180.0-180.0)
Azimuth:	0	(0.0-360.0	; 0.0=North)	Range:	20	(feet)	
Floor:	1	(number)					

### Fig. 85: Configuración de ubicación de la cámara

Al introducir una dirección se añadirá al mapa y se rellenará automáticamente la latitud y la longitud. De forma predeterminada, las cámaras se agregan al piso 1.º. Si cambia el número, la cámara se moverá a ese piso. Se pueden colocar pisos del -10 al 100.

La forma más sencilla de añadir cámaras es ir al mapa, hacer clic en el botón desplegable Map (Mapa) situado en la parte superior izquierda y seleccionar Edit (Editar).



### Fig. 86: Map Edit (Edición de mapa)

Esta opción permite agregar un contorno rojo al mapa que indica que está en modo **Edit** (Editar). Aparecerá un nuevo conjunto de botones en la parte superior derecha del mapa.



### Fig. 87: Configuración de Map Edit (Edición de mapa)

El siguiente paso es introducir la dirección de la ubicación. Esto hará que el mapa se amplíe a la ubicación de la dirección. Puesto que se trata de una función de Google Maps incorporada, está disponible todas las funciones de Google Maps, como la panorámica y el zoom con un ratón o un touchpad. Seguidamente, utilice la lista desplegable **Add Camera** (Agregar cámara), en la que figura una lista de las cámaras disponibles. Elija la cámara y se añadirá al mapa.



### Fig. 88: Cámara en el mapa

Para mover la cámara, haga clic en el círculo y arrástrelo directamente sobre la cámara. Para cambiar la dirección y el alcance de la cámara, haga clic en el círculo y arrástrelo para alejarlo de la cámara.

Añada cámaras y suelos adicionales y, a continuación, haga clic en el botón verde **Save** (Guardar). Se guardarán los cambios.

Cuando se añaden cámaras al mapa, los datos se rellenan automáticamente en la pestaña **Camera Settings > Location** (Configuración de cámara > Ubicación).

Camera	Retention	Resolution	Motion	Analytics	PTZ	Audio	Location	Metrics	1
	Location Name:	MOBOTIX	( AG						
	Street Address:	Kaiserstra	aße, 67722 \	Winnweiler				(stre	et, city, state, zip)
	Scene:	Driveway		\$					
	Latitude:	49.56675	7499999999	(-90.0-90.0)		Longitude:	7.8870359		(-180.0-180.0)
	Azimuth:	90	(0.0-	360.0; 0.0=Nor	th)	Range:	20	(feet)	
	Floor:	1	(num	ber)					

Fig. 89: Configuración de la ubicación de la cámara completada por la ubicación del mapa

Se pueden hacer otros cambios, como mover la cámara entre pisos en la configuración de cámara. Para eliminar una cámara del mapa, elimine la dirección de la calle, la latitud y la longitud en **Cam**era Settings > Location (Configuración de cámara > Ubicación).

# Alertas y notificaciones del sistema

### Uso de las alertas y notificaciones del sistema

Las alertas y notificaciones del sistema se pueden enviar a cualquier usuario que sea administrador. La activación de las notificaciones del sistema es un proceso que consta de dos pasos. El distribuidor debe activar las notificaciones del sistema para su cuenta y también debe activarlas como usuario administrador. Cuando haya iniciado sesión en el sistema MOBOTIX CLOUD 304+, abra el perfil de usuario haciendo clic en su nombre en la esquina superior derecha. Seleccione **My Profile** (Mi perfil) y vaya a la pestaña **Notifications** (Notificaciones).

💄 Joshua Bissbort (	Demo MOBOTIX CLOUD) 🝷	14:04:10	2
	My Profile		
	Account Settings		0
Location /	Back to Master Account Log Out		

Fig. 90: My Profile (Mi perfil) de usuario

Marque **System** (Sistema) para la opción **Notify on Alerts** (Notificación en función de alertas), como se indica en Fig. 91: Notificaciones de My Profile (Mi perfil).

y Prome				
Login	Notifications	Time Layouts Preview	/S	
	Notify on Alerts:	<ul><li>System</li><li>High</li><li>Low</li></ul>		•
	When:	24 hours	\$	
E	Email Notifications:			
ļ	Push Notifications:			
			Pancel Save	changes

#### Fig. 91: Notificaciones de My Profile (Mi perfil)

También puede seleccionar las alertas High (Alta), Low (Baja) o ambas para las alertas de movimiento. Seleccione **When** (Cuándo) recibirlas y el método que desea utilizar. Puede elegir notificaciones push, mediante correo electrónico o ambas opciones. El sistema MOBOTIX CLOUD 304+ VMS enviará alertas por correo electrónico cuando las cámaras se desconecten y vuelvan a conectarse.

### Colores de la línea cronológica

Si están activadas las **System Notifications** (Notificaciones del sistema), se activan colores adicionales en el History Browser (Explorador de historial), como se indica en Fig. 92: Colores de la línea cronológica. Esto resulta de gran utilidad para solucionar problemas del sistema.

Sin conexión
Apagado
Vídeo
Movimiento
Internet sin conexión

Fig. 92: Colores de la línea cronológica

# 4

# **Especificaciones técnicas**

# Hardware de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Código de pedido	Mx-S-BRIDGEB-DT-20
Número máximo de cámaras	Hasta 20 cámaras IP/canales de ONVIF S a 4 MP
Interfaces	<ul> <li>2 Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN, parte trasera)</li> <li>1 HDMI (parte trasera)</li> <li>1 VGA (parte trasera)</li> <li>4 USB 3.0 (parte delantera)</li> <li>1 micrófono de 3,5 mm (parte delantera)</li> <li>1 auriculares de 3,5 mm (parte delantera)</li> </ul>
Cifrado	<ul> <li>TLS versión 1.2</li> <li>AES 256 (algoritmo propio)</li> <li>HTTPS</li> </ul>
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Requisitos de alimentación	100-240 V CA, max. 20 Watt
Ventiladores de refri- geración	Ninguno
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	180 x 64 x 127 mm/7,08 x 2,5 x 5 in
SSD	1 SDD de 1 TB (incluido)
Almacenamiento total	800 GB (para 2 días de almacenamiento en búfer in situ)
Rango de temperatura	-10 to 50 °C/14 to 122 °F
Rango de humedad	0 to 70 % relative humidity
Certificaciones	FCC, CE, UKCA, RoHS, SGS, RCM, NOM, NYCE, ITE E231847, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Documentación técnica detallada	www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Documentation > Manuals (Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Manuales)



ES\_04/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2023