

© 2025 MOBOTIX AG



MOBOTIX

Beyond Human Vision

目录

版权
概览
MOBOTIX HUB Video Wall
Video Wall 相关术语
开始使用
授予许可
MOBOTIX HUB Video Wall 许可
要求和注意事项
MOBOTIX HUB Video Wall 和 MOBOTIX Federated Architecture
如何配置视频墙的场景
示例 1 - 在单站点设置中具有六个物理监视器的电视墙12
示例 2 - 在多站点设置中具有十六个物理监视器的电视墙13
配置
正在配置 MOBOTIX HUB Video Wall
创建 Video Wall 定义
添加 Video Wall 监视器
放置 Video Wall 监视器
为您的 Video Wall 定义创建预设
定义视图布局并添加摄像机
为您的 Video Wall 定义激活预设
指定 MOBOTIX HUB Video Wall 的用户权限24
Video Wall 的用户权限(已作说明)
适用于所有 Video Wall 定义的用户权限
适用于特定 Video Wall 定义的用户权限
创建 Video Wall 预设的规则
黑屏监控(已作说明)
测试 Video Wall 配置
用户界面详情
Video Wall("客户端"节点)

	Video Wall 属性	31
	监视器属性	33
	Video Wall 复选框(客户端节点 > Management Client 配置文件)	
	操作和停止操作(管理规则向导)	35
	整体安全选项卡(安全节点 > 角色)	
	Video Wall 选项卡(安全节点 > 角色)	
故障排	排除	
故	x障排除: MOBOTIX HUB Video Wall	

版权

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • 电话: +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX 是 MOBOTIX AG 在欧盟、美国和其他国家注册的商标。如有变更, 恕不另行通知。MOBOTIX 不对其中的技术 或编辑错误或遗漏承担任何责任。保留所有权利。© MOBOTIX AG 2025

MOBOTIX HUB Video Wall

MOBOTIX HUB Video Wall 是一种高级扩展,使组织可以创建满足其特定安全需求的电视墙。MOBOTIX HUB Video Wall 提供 MOBOTIX HUB 视频管理软件¹系统中所有视频数据的概览,并支持任意数量或组合的监视器。



MOBOTIX HUB Video Wall 允许操作员使用一组固定的摄像机和监视器布局查看系统管理员定义的静态电视墙。然而,从操作员可以控制显示内容的层面上说,电视墙也是操作员驱动的。这包括:

- 将摄像机和其他类型的内容推送到电视墙,例如图像、文本、警报和智能地图
- 将整个视图发送到监视器
- 在某些事件 (event) 的过程中,应用备用预设²

最后,显示更改可以通过基于特定事件 (event) 或时间表自动更改预设的规则进行控制。

1"视频管理软件"的简称。

Video Wall 相关术语

术语	含义
Video Wall 定 义	MOBOTIX HUB Management Client 中的电视墙配置,包括 Video Wall 监视器和预设的设置。
Video Wall 监 视器	物理监视器的虚拟表示。大多数情况下,我们需要区分物理监视器和 Video Wall 监视器。
Video Wall 控 件	电视墙的虚拟表示,允许操作员将内容推送到电视墙上。
预设	一个或多个 Video Wall 监视器的预定义布局。预设决定显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的 内容布置方式。

术语	含义
	Properties
	Presets
	Name Description Add New
	Black screen Frit
	Day time
	Night time Delete
	Activate
	< >>
	Unto 🛌 Presets 🎛 Layout
	如果您在 PTZ 摄像机的上下文中遇到"预设"一词,则它具有不同的含义,指的是预设位置 ¹ 这个概念。
视图	一组摄像机或其他元素,例如网页,允许操作员查看来自相关摄像机的视频和其他类型的内容。

¹可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件 (event) 时自动向不同的定义方向移到,并可用于指定 PTZ 巡视配置文件。



术语	含义
	一个视图项目,其默认内容取决于基础预设的配置。
	Properties 👻 🗸
	Monitor information
	Name:
	Monitor 1
	Description:
预设项目	Dimensions Size: 50 v inches Aspect ratio: 16:9 v Preset Behavior Empty preset: Preserve v
视图布局	Compty preset item: Preserve 定文视图项目如何排列的 Video Wall 监视器的布局,例如 2x3 或 1+2. 「Wontor1 「 Video Wall 监视器的布局,例如 2x3 或 1+2. 「Wontor1 」 2 「 Clear view To 」 43 portrait 」 1+1 Send view to 」 43 portrait 」 1+2 Send view to 」 43 portrait 」 1+2 Send view to 」 43 portrait 」 1+2 Send view to 」 43 portrait 」 1+2 1 + 1+2 1 + 1+4 1 + 1+4 1 + 1+4

开始使用

在您开始使用 MOBOTIX HUB Video Wall 之前, 您需要:

- 1. 获取并激活 MOBOTIX HUB Video Wall 的基本许可证。另请参阅第 11 页上的MOBOTIX HUB Video Wall 许可。
- 2. 在MOBOTIX HUB Management Client中配置MOBOTIX HUB Video Wall和设置用户权限。另请参阅第 15 页上的 正在配置 MOBOTIX HUB Video Wall和第 24 页上的指定 MOBOTIX HUB Video Wall 的用户权限。
- 3. 或者,您可以在 MOBOTIX HUB Desk Client 中使 Video Wall 控件¹可供操作员使用。

1电视墙的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。

授予许可

MOBOTIX HUB Video Wall 许可

MOBOTIX HUB Video Wall 需要与电视墙相关的以下许可证:

• 用于 MOBOTIX HUB Video Wall 的 基本许可证,涵盖不限数量的、用于在电视墙上显示视频的监视器

仅在以下产品中支持使用 MOBOTIX HUB Video Wall:

- MOBOTIX HUB L5 MOBOTIX HUB Video Wall 的基本许可证包含在基本许可证中
- MOBOTIX HUB L4 单独购买 MOBOTIX HUB Video Wall 基本许可证

要求和注意事项

MOBOTIX HUB Video Wall 和 MOBOTIX Federated Architecture

如果中央站点使用 MOBOTIX HUB Video Wall,则您也可以使用联合站点分层中的 MOBOTIX HUB Video Wall 功能。

如何配置视频墙的场景

设置电视墙的方式没有对错之分。这取决于您的监控需求和 MOBOTIX HUB 视频管理软件系统的设置。

以下是如何设置电视墙的两个示例:

- 1. 示例 1: 具有由六个物理监视器组成的视频墙的单一站点 MOBOTIX HUB 视频管理软件系统。
- 2. 示例 2: 双站点 MOBOTIX HUB 视频管理软件系统,具有 16 个物理监视器组成的相对较大的电视墙。

示例 1 - 在单站点设置中具有六个物理监视器的电视墙





插图说明:

- 1. 操作员和系统管理员在登录 MOBOTIX HUB 或 Management Server 时连接到的 MOBOTIX HUB Desk Client 视频 管理软件服务器 (MOBOTIX HUB Management Client)。
- 2. 安装了 MOBOTIX HUB Desk Client 的两个专用于驱动电视墙的无人值守计算机。六个物理监视器连接到这些计算机。
- 3. 电视墙及其物理显示器。

Ì

- 在本例中,控制室操作员对电视墙进行整体控制并决定显示的内容。他们使用自己的计算机通过以下方式控制电视墙 上显示的内容:
 - 在他们自己的显示器或监视器上打开 Video Wall 监视器。无论操作员采取什么行动,都会反映在电视墙上, 例如播放记录的视频
 - 使用 Video Wall 控件

控制室操作员通常实际出现在电视墙前面,但也可以位于其他地方。

5. (5、6、7) 运营商通常有自己的安装了 MOBOTIX HUB Desk Client 的计算机,并使用 Video Wall 控件将内容推送到电视墙上。当事件发生时,这些操作员可以通过与正在观看电视墙的其他人共享内容来做出响应。例如,此类内容可以是带有书签的视频片段或嫌疑人的图像。

操作员可以位于电视墙前面,但也可以位于同一站点的其他地方。

示例 2 - 在多站点设置中具有十六个物理监视器的电视墙



插图说明:

- 1. 操作员和系统管理员在登录 MOBOTIX HUB 或 Management Server 时连接到的 MOBOTIX HUB Desk Client 视频 管理软件服务器 (MOBOTIX HUB Management Client)。
- 2. 安装了 MOBOTIX HUB Desk Client 的四个专用于驱动电视墙的无人值守计算机。当物理监视器的数量增加时, MOBOTIX 建议将负载分布在多个计算机上。在本示例中,有四个计算机,每个计算机上分布了四个物理监视器。
- 3. 电视墙及其物理显示器。

Ó

- 在本例中,控制室操作员对电视墙进行整体控制并决定显示的内容。他们使用自己的计算机通过以下方式控制电视墙 上显示的内容:
 - 在他们自己的显示器或监视器上打开 Video Wall 监视器。无论操作员采取什么行动,都会反映在电视墙上, 例如播放记录的视频
 - 使用 Video Wall 控件

控制室操作员通常实际出现在电视墙前面,但也可以位于其他地方。

5. 运营商通常有自己的安装了 MOBOTIX HUB Desk Client 的计算机,并使用 Video Wall 控件将内容推送到电视墙 上。当事件发生时,这些操作员可以通过与正在观看电视墙的其他人共享内容来做出响应。例如,此类内容可以是带 有书签的视频片段或嫌疑人的图像。

站点 A 的操作员可以位于电视墙前面,但也可以位于其他地方,例如其他房间或建筑物。

6. 站点 B 的操作员与电视墙没有视觉接触,但他们可以在自己的显示器或监视器上查看 Video Wall 监视器。当事件需要引起注意时,他们可以使用 Video Wall 控件将内容推送到电视墙上。

15/38

配置

正在配置 MOBOTIX HUB Video Wall

您可以配置任意数量的 Video Wall 定义。配置 Video Wall 定义是一个两步过程。首先,在 Video Wall 中配置您的 MOBOTIX HUB Management Client 定义,包括设置用户权限和定义规则。其次,为了让操作员可以手动推送内容到电视墙 上,MOBOTIX 建议您将 Video Wall 控件¹添加到 MOBOTIX HUB Desk Client 中的专用视图上。

在 MOBOTIX HUB Management Client 中:

- 1. 创建 Video Wall 定义并设置常规属性,包括视图项目的名称和属性。另请参阅第 15 页上的创建 Video Wall 定义。
- 2. 添加 Video Wall 监视器,然后设置它们的大小和位置,使其与电视墙的物理监视器保持一致。另请参阅第 16 页上的 添加 Video Wall 监视器和第 18 页上的放置 Video Wall 监视器。Video Wall 中的 MOBOTIX HUB Desk Client 控件 使用这些设置并显示监视器的组织方式,例如并排或上下。
- 3. (可选) 创建定义监视器视图布局所需的空 Video Wall 预设²并在以后添加默认摄像机。另请参阅第 20 页上的为您的 Video Wall 定义创建预设。
- 4. (可选)对于每个监视器,选择一个预设,定义其视图布局,然后添加默认摄像机。另请参阅第 21 页上的定义视图布 局并添加摄像机。



何时使用预设?如果希望操作员将摄像机和视图手动推入 Video Wall,则不需要创建预设。但是,如果您计划使用规则自动更改电视墙上显示的内容,则必须定义预设。

在 MOBOTIX HUB Desk Client 中:

- 1. 要允许操作员将内容推送到电视墙上,请创建您需要的视图并添加 Video Wall 控件。使用 Video Wall 控件,您可以 将摄像机、整个视图和其他类型的内容拖放或发送到各个监视器。
- 2. 更改在 Video Wall 中定义的单个 MOBOTIX HUB Management Client 监视器的视图布局。
- 3. 重置或更改已应用于 Video Wall 定义的预设。

创建 Video Wall 定义

要配置 Video Wall 定义,您必须首先在 MOBOTIX HUB Management Client 中创建它。对要创建的每个 Video Wall 定义 重复以下步骤:

1电视墙的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。

- 1. 在 MOBOTIX HUB Management Client 中,展开 客户端,然后选择 Video Wall。
- 2. 在 Video Wall 窗格中,右键单击 Video Wall 定义并选择添加Video Wall。会显示一个窗口。

My video wall			
Description:			
General View	Item Properties		
General View ☑ Status text	Item Properties		

- 3. 指定 Video Wall 的设置。
- 4. 在常规视图项目属性设置中,定义是否需要使系统状态信息和标题栏显示在视图中摄像机的上方。
- 5. 单击确定。Video Wall 定义已添加到 Video Wall 窗格。
- 6. 接下来,添加 Video Wall 监视器。另请参阅第 16 页上的添加 Video Wall 监视器。

添加 Video Wall 监视器

创建您的 Video Wall 定义后,您必须添加组成电视墙的 Video Wall 监视器并指定监视器设置。

要求

您已创建至少一个 Video Wall 定义。另请参阅第 15 页上的创建 Video Wall 定义。

步骤:

1. 在 Video Wall 窗格中右键单击 Video Wall 定义,然后选择 添加监视器。会显示一个窗口。

Monitor information			
vame: Monitor 5			
Description:			
Displays six outdoor cameras.			^
			Y
Dimensions			
Size:	20 v inches		
Aspect ratio:	4:3 🗸		
Preset Behavior	<u>1921</u>		
Empty preset:	Preserve	Element insertion:	Independent ~
Empty preset item:	Preserve	~	
		OK	Cancel

2. 配置监视器的尺寸和纵横比,使其与电视墙上的其中一个物理监视器匹配。

- 3. 指定预设行为。
 - 空预设 控制在操作员应用空预设时, MOBOTIX HUB Desk Client 中会发生什么:
 - 保留 保留当前显示的内容
 - 清除 用空预设替换当前内容
 - **空预设项目** 控制在操作员应用带有空预设项目的预设时, MOBOTIX HUB Desk Client 中的单个预设项目会 发生什么:
 - 保留 保留当前显示的预设项目
 - 清除 用空的预设项目替换预设项目
 - 元素插入 控制当操作员¹将摄像机拖到预设项目时 MOBOTIX HUB Desk Client 中会发生什么:
 - 独立 用新摄像机替换已经在预设项目中的摄像机
 - 已链接 从插入新摄像机的视图项目从左到右推送内容
- 4. 单击确定保存您的更改。
- 5. 继续添加 Video Wall 监视器,直到 Video Wall 监视器的数量与物理监视器的数量相匹配。
- 6. 接下来,放置监视器。另请参阅第18页上的放置 Video Wall 监视器。

放置 Video Wall 监视器

将监视器添加到 Video Wall 定义中后,您必须放置不同的监视器以匹配电视墙上物理监视器的设置。

示例

¹MOBOTIX HUB 客户端应用程序的专业用户。

Wall My first video) wall		Ŧ	[Select preset.		•
Monitor 1				Monitor 2			•
	1	2	2		1	1	
	3	2	4		į,	2	
Monitor 3			.	Monitor 4			•
					1.0	2	
	2	3	.4	:	3	4	

示例中的图像显示了 Video Wall 中的 MOBOTIX HUB Desk Client 控件。四个监视器按顺序排列成两行 - 从 **监视器 1** 开始, 到 **监视器 4** 结束。

要求

您已将监视器添加到您的 Video Wall 定义中。另请参阅第 16 页上的添加 Video Wall 监视器。

步骤:

- 1. 在 Video Wall 窗格中,选择您的 Video Wall。
- 2. 在属性面板中,单击布局选项卡。

Layout

3. 单击编辑按钮。会显示一个窗口。

Edit Wall Layout	— 🗆 X
Layout	Movement
	Monitor Information Name: Size: Aspect ratio:
	OK Cancel

- 4. 拖放监视器或使用箭头放置它们。
- 5. 单击 🔍 或 🔍 以放大或缩小。
- 6. 如果您还没有指定监视器的尺寸和纵横比,您现在可以指定。
- 7. 单击确定保存您的更改。监视器的位置和大小可在 MOBOTIX HUB Desk Client 的 Video Wall 控件中直观地看到。
- 8. 接下来,添加预设¹。添加预设是指定 Video Wall 的监视器布局和向监视器添加摄像机的要求。另请参阅第 20 页上的 为您的 Video Wall 定义创建预设。

为您的 Video Wall 定义创建预设

通过预设,您可以配置电视墙或特定监视器显示的内容。创建所需数量的预设。

步骤:

¹MOBOTIX HUB Desk Client 中一个或多个 Video Wall 监视器的预定义布局。预设决定显示哪些摄像机,以及电视墙上每 个监视器的内容结构。

- 1. 在 Video Wall 窗格中,选择您的 Video Wall。
- 2. 在属性窗格中,单击预设选项卡。
- 3. 单击新增。会显示一个窗口。

	wantiese		,
Name:			
My 4x4	preset		
Descrip	tion:		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		OK	Cancel

- 4. 根据需要输入类型并添加描述。
- 5. 单击确定保存您的更改。
- 6. 对要添加的每个预设重复上述步骤。
- 7. 接下来,将视图布局和摄像机添加到监视器。另请参阅第21页上的定义视图布局并添加摄像机。

定义视图布局并添加摄像机

要控制监视器上显示的内容, 您必须选择预设, 定义视图布局, 例如 2x2, 然后才能添加摄像机。

 一项预设通常涵盖电视墙的所有监视器。对于这些监视器中的每一个,选择相同的预设并根据 监视器应显示的内容进行配置。
• 预设也可以为空,如果您使用黑屏监控,这可能会很有用。另请参阅第 30 页上的黑屏监控 (已作说明)。

要求

至少已创建一项预设。另请参阅第 20 页上的为您的 Video Wall 定义创建预设。

步骤:

- 1. 在 Video Wall 窗格中,选择要添加摄像机的监视器。
- 2. 在属性窗格中,单击预设选项卡。
- 3. 选择预设。

4. 单击**编辑**。会显示一个窗口。



Select View Members (Drag items from the left)



6. 选择布局并单击确定。布局出现在第一个窗口的右侧。

Select View Members (Drag items from the left)



- 7. 从设备组或记录服务器选项卡中,将摄像机——拖到预设项目上。您也可以将预设项留空。
- 8. 单击确定保存您的更改。
- 9. 对每个监视器重复上述步骤。
- 10. 现在,您可以开始在 Video Wall 中使用 MOBOTIX HUB Desk Client 了。



您还必须配置操作员的用户权限才能使用 MOBOTIX HUB Video Wall。另请参阅第 24 页上的指定 MOBOTIX HUB Video Wall 的用户权限。

为您的 Video Wall 定义激活预设

要在 Video Wall 中查看 MOBOTIX HUB Desk Client 内容,首先您必须激活为 Video Wall 定义创建的预设。您还可以在 MOBOTIX HUB Desk Client 中激活预设。

步骤:

1. 在 Video Wall 窗格中选择 Video Wall 定义。

Wall Definitions	Presets	
My first video wall	Name Description	Add <u>N</u> ew
Monitor 2	My 2x1 preset	<u>E</u> dit
Monitor 3	My 4x4 preset	Delete
My second video wall	My empty preset	
Monitor 2		Activate
	<	>

2. 对于每个需要的预设,单击 激活。您还可以在 MOBOTIX HUB Desk Client 中手动激活预设。

指定 MOBOTIX HUB Video Wall 的用户权限

指定 MOBOTIX HUB Video Wall 的用户权限以控制允许用户在 MOBOTIX HUB Desk Client 或 MOBOTIX HUB Management Client 中执行的电视墙相关任务。另请参阅第 26 页上的 Video Wall 的用户权限(已作说明)。

要求

您至少配置了一个角色。

步骤:

- 1. 在 **站点导航** 窗格中,展开 安全,然后选择 角色。
- 2. 在 角色 窗格中,选择现有角色,或通过右键单击并选择 添加角色 来创建新角色。
- 3. 要为所有 Video Wall 定义设置用户权限,请单击整体安全选项卡。

Roles 👻 🕂	Role Settings			▼ 7
Name	Select a security group for which to set security			
Administrators (Administrators have co	Microphones			^
To operators	Speakers			
	🕎 Metadata			
	✓o Input			
	💡 Output			
	Wall			
	🛅 View Groups			
	& User-defined Events			
	Analytics Events			
	Generic Events			
	Tules .			*
	Role can perform the following on the selected security group			
		Allow	Deny	
	Full control	✓		
	Read	\checkmark		
	Edit	\checkmark		
	Delete	\checkmark		
	Operate	\checkmark		
	Create Wall	\checkmark		
	Manage security	\checkmark		
	Playback	\checkmark		
	1 Info 🥵 Users and Groups 🙊 Overall Security 🚱 Device	PTZ 🖪 Speech	😽 Remote Recordings 🗰 🦳 Wall	Rexternal Ever < .>

Roles	▼ ₽	Role Settings 🗸 🗸
Na	ame /	Select Wall or monitor for which to set security:
Administrators (<i>I</i>	Administrators have co	Wall Definitions Wy first video wall My second video wall
		Role can perform the following on the selected Wall, monitor or preset:
		💠 PTZ 🍕 Speech 🎉 Remote Recordings 🏢 🛛 Wall 🄻 External Events 🏹 View Grot <

4. 要为特定 Video Wall 定义设置用户权限,请单击 Video Wall 选项卡。

- 5. 选择与所选角色相关的用户权限。
- 6. (可选)要为用户授予特定时间段的操作或播放权限,请选中需要的复选框,然后选择时间配置文件。

Video Wall 的用户权限 (已作说明)

本主题中说明的设置适用于 MOBOTIX HUB Management Client 中的 **角色**。要为所有 Video Wall 定义设置用户权限,请 转到**整体安全**选项卡。要为特定 Video Wall 定义设置用户权限,请转到 Video Wall 选项卡。

适用于所有 Video Wall 定义的用户权限

角色 > 整体安全 选项卡 > Video Wall

Roles 🗸 🗸	Role Settings			↓ ₽
Name	Select a security group for which to set secur	ity		
Administrators (Administrators have co	A Microphones			^
ng Operators	Speakers			
	🕎 Metadata			
	of Input			
	💡 Output			
	Wall			
	🛅 View Groups			
	💦 User-defined Events			
	Analytics Events			
	📲 Generic Events			
	Matrix			
	📋 Rules			~
		Allow	Deny	
	Full control	\checkmark		
	Read	\checkmark		
	Edit	\checkmark		
	Delete	\checkmark		
	Operate	\checkmark		
	Create Wall	\checkmark		
	Manage security	\checkmark		
	Playback	\checkmark		
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	🚺 Info 🦃 Users and Groups 🔒 Overal	I Security ኛ Device 💠 PTZ 🔩 Spee	ech 🙀 Remote Recordings 🏢	Wall 🏘 External Ever <

安全权限	说明	
完全控制	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中管理所有安全权限的权限。	
读取	启用在 MOBOTIX HUB Desk Client 中查看电视墙的权限。	
编辑	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中编辑 Video Wall 定义的属性的权限。	
删除	启用在 Video Wall 中删除现有 MOBOTIX HUB Management Client 定义这一权限。	
损 /c	启用在 Video Wall 和 MOBOTIX HUB Desk Client 中激活和修改 MOBOTIX HUB Management Client 定义(例如,以更改和激活预设或在视图上应用摄像机)这一权限。	
J₩1F	您可以将操作与定义何时应用用户权限的时间配置文件相关联。	
创建 Video Wall	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中创建新的 Video Wall 定义的权限。	

安全权限	说明		
管理安全	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 定义中管理 Video Wall 的安全权限这一权限。		
	启用在 MOBOTIX HUB Desk Client 的电视墙中播放记录数据的权限。		
播放	您可以将播放与定义何时应用用户权限的时间配置文件相关联。		

适用于特定 Video Wall 定义的用户权限

角色 > Video Wall 选项卡



通过角色,可以为客户端用户授予 Video Wall 相关用户权限:

名称	说明
读取	允许用户查看 Video Wall 中选定的 MOBOTIX HUB Desk Client。
编辑	允许用户在 Video Wall 中编辑选定的 Management Client。
删除	允许用户在 Video Wall 中删除选定的 Management Client。
操作	允许用户在 Video Wall 的所选 MOBOTIX HUB Desk Client 中应用布局并激活预设。
播放	允许用户在 MOBOTIX HUB Desk Client 的选定 Video Wall 中播放记录数据。

创建 Video Wall 预设的规则

通过组合规则和 Video Wall 预设,您可以控制和自动化在电视墙上显示的内容。例如,规则可以触发电视墙以在特定的某天显示特定的 Video Wall 预设。您甚至可以使用规则控制单独监视器显示的内容。

触发 Video Wall 预设的规则示例:

-	-		I
	г.	Ē	Ē
F	U	JE	L.

/lanage Rule		-		×
Name:	Change the preset in my video wall			
Description:				
Active:				
Select actions	Step 3: Actions			
Start feed of Set < Set < Remove <orbox Set live fra Set recordi Set recordi Start patrol</orbox 	in <devices> Wall> to <preset> Wall> <monitor> to show <cameras> Wall> <monitor> to show text '<message>' cameras> from < Wall> monitor <monitor> me rate on <devices> ng frame rate on <devices> ng frame rate to all frames for MPEG-4/H.264/H.265 on <devices> ling on <device> using <profile> with PTZ <priority></priority></profile></device></devices></devices></devices></monitor></message></monitor></cameras></monitor></preset></devices>			~
Edit the rule de	escription (click an underlined item)			
Perform an act within selected Set Wal Perform an act Set Wal	on in a time interval time in <u>Daily from 1-2</u> <u>My first video wall</u> to preset <u>My 3x2 preset</u> on when time interval ends <u>My first video wall</u> to preset <u>My 2x1 preset</u>			
l Help	<u>C</u> ancel < <u>B</u> ack	Next >	<u>F</u> inis	h

黑屏监控 (已作说明)

黑屏监控是一种操作模式,操作员只在需要注意的情况下才能看到视频。电视墙在正常操作期间不会显示任何摄像机。只有当 事件发生时,电视墙才会显示相关摄像机的视频。事件解决后,显示视频的监视器将被清除。

要启用黑屏监控,您必须创建并应用一个只有视图布局但没有摄像机的预设¹。使用规则在电视墙上显示与某些事件相关的摄像机,然后再次清除监视器。另请参阅第 29 页上的创建 Video Wall 预设的规则。

测试 Video Wall 配置

在 MOBOTIX HUB Video Wall 中配置 MOBOTIX HUB Management Client 后,您可能需要测试配置,然后再开始将 Video Wall 控件添加到 MOBOTIX HUB Desk Client 中的视图。

要求

您已经创建了至少一个预设,将其分配给了监视器,定义了其布局,并添加了至少一个摄像机。另请参阅第 20 页上的为您的 Video Wall 定义创建预设或第 21 页上的定义视图布局并添加摄像机。

步骤:

- 1. 登录到 MOBOTIX HUB Desk Client。
- 2. 在 视图 窗格中,展开 Video Wall 节点。
- 3. 选择一个 Video Wall 定义,然后选择它的一个监视器。如果配置正确,主视图会显示在预设¹中配置为显示的摄像机。



该示例显示了带两个摄像机的监视器。

用户界面详情

Video Wall ("客户端"节点)

Video Wall 属性

"信息"选项卡

在 Video Wall 定义的信息选项卡上,可添加和编辑 Video Wall 属性。

配置

名称	说明
名称	Video Wall 定义的名称。在 MOBOTIX HUB Desk Client 中显示为 Video Wall 视图组名称。
说明	Video Wall 定义的说明。说明仅在 MOBOTIX HUB Management Client 内部使用。
状态文本	在摄像机视图项目中显示摄像机和系统状态信息。
无标题栏	在电视墙上的所有视图项目上隐藏标题栏。
标题栏	在电视墙上的所有视图项目上显示标题栏。

"预设"选项卡

在 Video Wall 定义的预设选项卡上,可添加和编辑 Video Wall 预设¹。

名称	说明
新增	向您的 Video Wall 定义添加预设。 输入新预设的名称和说明。
编辑	编辑预设的名称或说明。
删除	删除预设。
激活	在配置为使用预设的 Video Wall 监视器上应用预设。要自动应用预设,必须创建使用预设的规则。

"布局"选项卡

在 Video Wall 定义的 **布局** 选项卡上定位监视器,使其位置与电视墙上物理监视器的安装相似。MOBOTIX HUB Desk Client 中也会使用该布局。

名称	说明
编辑	调整监视器的位置。

配置

名称	说明
移动	要将监视器移动至新位置,请选择监视器然后将其拖动至所需位置,或者单击其中一个箭头按钮沿所选方向移 动监视器。
变焦按 钮	放大或缩小 Video Wall 布局预览,确保正确放置监视器。
名称	监视器的名称。名称显示在 MOBOTIX HUB Desk Client 中。
大小	电视墙上物理监视器的尺寸。
纵横比	电视墙上物理监视器的高/宽关系。

监视器属性

"信息"选项卡

在 Video Wall 预设中监视器的 信息 选项卡上,可以添加监视器并编辑监视器的设置。

名称	说明	
名称	监视器的名称。名称显示在 MOBOTIX HUB Desk Client 中。	
说明	监视器的说明。MOBOTIX HUB Management Client 说明仅在内部使用。	
大小	电视墙上物理监视器的尺寸。	
纵横 比	电视墙上物理监视器的高/宽关系。	
空预 设	定义在 Video Wall 中触发或选择了新 MOBOTIX HUB Desk Client 预设时,对于空预设布局,应在监视器上显示的内容: • 选择 保留会保持监视器上的当前内容。 • 选择 清除 会清除所有内容,从而使监视器上不显示任何内容。	
空预 设项 目	定义在 Video Wall 中触发或选择了新 MOBOTIX HUB Desk Client 预设时,应在空预设项目中显示的内容: 选择 保留 会保持布局项目中的当前内容。 选择 清除 会清除内容,从而使布局项目中不显示任何内容。 	

名称	说明
	定义在 MOBOTIX HUB Desk Client 中查看时,应如何将摄像机插入监视器的布局: • 独立 - 只有受影响的布局项目的内容会变化,布局中的其余内容保持不变。 • 已链接 - 会将布局项目的内容从左侧推动到右侧。例如,如果摄像机插入位置 1,则会将位置 1 的原有摄
元素 插入	像机推动到位置 2, 将位置 2 的原有摄像机推动到位置 3, 以此类推, 如该示例中所示:

"预设"选项卡

在 Video Wall 预设中监视器的 预设选项卡上,可以编辑所选 Video Wall 预设中监视器的视图布局和内容。

名 称	说明
预 设	所选 Video Wall 定义的 Video Wall 预设的列表。
编 辑	 单击编辑可编辑所选监视器的布局和内容。 双击摄像机可将其删除。 单击 清除可定义新布局或排除 Video Wall 预设中的监视器,从而使监视器可用于不受 Video Wall 预设控制的其他内容。 单击 以选择监视器要用的布局,然后单击确定。

Video Wall 复选框 (客户端节点 > Management Client 配置文件)

如何找到 Video Wall 复选框:

- 1. 从站点导航中,选择**客户端 > Management Client配置文件**。
- 2. 然后选择一个配置文件。
- 3. 在**配置文件**选项卡上,选择**导航 > 客户端**。

元素	说明
客户端	允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看 Video Wall 相关功能和设置。

操作和停止操作 (管理规则向导)

如何查找 Video Wall 相关操作并停止操作:

- 1. 在**站点导航**中,选择**规则和事件 > 规则**。
- 2. 在规则窗格中,右键单击规则并选择添加或编辑规则以打开管理规则向导,

一组与 MOBOTIX HUB Video Wall 相关的操作和停止操作可用于管理规则向导中的规则创建。

操作	说明
将 <video wall=""> 设置为 <预设></video>	将 MOBOTIX HUB Video Wall 设置为所选预设。指定 Video Wall 预设选项卡上的预设。 预设。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。
设置 <video Wall> <监视器> 以 显示 <摄像机></video 	设置特定 MOBOTIX HUB Video Wall 监视器以显示本站点或在 MOBOTIX Federated Architecture 中配置的任何子站点上的所选摄像机的实时视频。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行可选停止动作。
将 <video wall=""> <监视器> 设置为显 示文本 <消息></video>	设置特定的 MOBOTIX HUB Video Wall 监视器,以显示用户定义的最大长度为 200 个字符的文本消息。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行 可选停止动作。
从 <video wall=""> 监视器 <监视器> 删 除 <摄像机></video>	停止显示特定摄像机的视频。 无强制停止动作:此操作类型不需要停止操作。可指定在事件发生时或一段时间后执行 可选停止动作。

整体安全选项卡 (安全节点 > 角色)

安全权限	说明
完全控制	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中管理所有安全权限的权限。
读取	启用在 MOBOTIX HUB Desk Client 中查看电视墙的权限。
编辑	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中编辑 Video Wall 定义的属性的权限。
删除	启用在 Video Wall 中删除现有 MOBOTIX HUB Management Client 定义这一权限。
操作	启用在 Video Wall 和 MOBOTIX HUB Desk Client 中激活和修改 MOBOTIX HUB Management Client 定义(例如,以更改和激活预设或在视图上应用摄像机)这一权限。
创建 Video Wall	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 中创建新的 Video Wall 定义的权限。
管理安全	启用在 MOBOTIX HUB Management Client 定义中管理 Video Wall 的安全权限这一权限。
播放	启用在 MOBOTIX HUB Desk Client 的电视墙中播放记录数据的权限。

Video Wall 选项卡 (安全节点 > 角色)

通过角色,可以为客户端用户授予 Video Wall 相关用户权限:

名称	说明
读取	允许用户查看 Video Wall 中选定的 MOBOTIX HUB Desk Client。
编辑	允许用户在 Video Wall 中编辑选定的 Management Client。
删除	允许用户在 Video Wall 中删除选定的 Management Client。
操作	允许用户在 Video Wall 的所选 MOBOTIX HUB Desk Client 中应用布局并激活预设。
播放	允许用户在 MOBOTIX HUB Desk Client 的选定 Video Wall 中播放记录数据。

故障排除

故障排除: MOBOTIX HUB Video Wall

我的显示器不显示我指定的布局Video Wall

通常情况下,出现这种情况是因为系统管理员未激活监视器的预设¹。请求系统管理员验证是否已在 Management Client 中激活预设。

我的摄像机不是预设的一部分。为什么在我激活预设时未删除它?

这可能是因为没有为预设选择 空预设项目 设置。请求系统管理员验证 Management Client 中针对预设的设置。

我无法将项目(例如摄像机)拖到视图中。当我单击项目时,没有任何反应

这是 Microsoft Windows 中的已知问题,也可能出现在 MOBOTIX HUB Video Wall 中。解决方法是按 ESC 键一次,然后 拖动功能应该可重新工作。

当我将图像从视图拖到我的 Video Wall 时, 它不会显示。

您可能未在图像中嵌入视图,因此正在运行 Video Wall 的计算机无法访问图像文件。为了确保每个人都可以查看图像,建议 将它嵌入视图中。

我的 Video Wall 监视器显示在彼此之上

当系统管理员将监视器添加到您的 Video Wall 时,其未定义监视器的布局。当管理员添加监视器时,系统会自动在布局中以 监视器的添加顺序堆叠这些监视器。然后,管理员必须根据您的需要排列它们。

我无法将图像从 Windows Explorer 拖到我的 Video Wall 监视器。光标不会更改为允许放置图标

当 Desk Client 未与 Windows Explorer 运行在相同用户配置文件下时,会发生此问题。例如,您正在本地管理员用户配置文 件下运行 Desk Client,但 Windows Explorer 正作为标准用户运行。要解决此问题,请确保这两个程序在同一个用户配置文 件下运行。

我已将警报列表添加到视图项目,但我无法使用滚动条查看详细信息

这是 MOBOTIX HUB Video Wall 中的一个已知问题。要使用滚动条,请将指针放置在视图项目外部,然后按住 CTRL 键。这可以防止视图项目的工具栏覆盖滚动条。您现在即可将指针移动到视图项目内并使用滚动条。



MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • 电话: +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX 是 MOBOTIX AG 在欧盟、美国和其他国家注册的商标。如有变更, 恕不另行通知。MOBOTIX 不对其中的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。保留 所有权利。© MOBOTIX AG 2025