

Schnellinstallation

MOBOTIX Cloud

© 2020 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

MOBOTIXCLOUD

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Support	3
MOBOTIX Support	3
MOBOTIX eCampus	3
MOBOTIX Community	3
Hinweise	4
Rechtliche Hinweise	5
Gelieferte Teile, Anschlüsse und Abmessungen	7
MOBOTIX Cloud Bridge – Lieferumfang	8
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Vorderseite)	9
MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Hinten)	9
MOBOTIX Cloud Bridge – Abmessungen	10
Erste Schritte	11
Technische Spezifikationen	19
MOBOTIX Cloud Bridge-Hardware	20

Support

MOBOTIX Support

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Händler. Wenn Ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wird Ihr Vertriebspartner Ihre Anfragen über die entsprechenden Kanäle weiterleiten, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten.

Ist ein Internetzugang vorhanden, können Sie im MOBOTIX-Helpdesk zusätzliche Dokumentation und Software-Updates herunterladen.

Besuchen Sie dazu www.mobotix.com > **Support** > **Help Desk**.



MOBOTIX eCampus

Der MOBOTIX eCampus ist eine Rundum-Plattform für das E-Learning. Sie können damit entscheiden, wann und wo Sie die Inhalte Ihrer Schulungsseminare durchsehen und bearbeiten möchten. Öffnen Sie einfach die Website in Ihrem Browser und wählen Sie das gewünschte Schulungsseminar aus.

Besuchen Sie dazu <https://www.mobotix.com/de/ecampus-mobotix>.



MOBOTIX Community

Die MOBOTIX Community ist ebenfalls eine nützliche Informationsquelle. Die Mitarbeiter von MOBOTIX und andere Benutzer teilen dort ihr Wissen miteinander. Auch Sie haben diese Möglichkeit.

Besuchen Sie dazu community.mobotix.com.



Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Dieses Schnellinstallation dient nur als Referenz.
- Alle gezeigten Designs/Verfahren können ohne vorherige schriftliche Ankündigung geändert werden.
- Alle erwähnten Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Besuchen Sie unsere Website unter www.mobotix.com oder wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- Die Funktionsfähigkeit des Geräts hängt von den Netzwerkfunktionen des Installationsstandorts ab. Informationen zu den Netzwerkanforderungen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Eine Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.
- Trennen Sie das Gerät während des Betriebs nicht direkt von der Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter auf der Vorderseite des Geräts drücken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in heißen oder feuchten Umgebungen. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Verschlechterung der Komponenten und einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Wärmequelle aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Daten vor der Entsorgung vom Gerät gelöscht werden.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Aspekte einer Video- und Audioaufzeichnung:

Beim Einsatz von MOBOTIX AG Produkten sind die Datenschutzbestimmungen für Video- und Audioaufzeichnungen zu beachten. Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der MOBOTIX Cloud kann die Aufzeichnung von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder untersagt sein. Alle Anwender von MOBOTIX Produkten sind daher aufgefordert, sich über die aktuell gültigen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Verantwortung für einen nicht legalitätskonformen Produktgebrauch.

Konformitätserklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG werden nach den anwendbaren Richtlinien der EU sowie weiterer Länder zertifiziert. Die Konformitätserklärungen für die Produkte von MOBOTIX finden Sie unter www.mobotix.com > [Support](#) > [Download Center](#) > [Marketing & Dokumentation](#) > [Zertifikate & Konformitätserklärungen](#).

Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung seiner Produkte, dem Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen sowie der relevanten Vorschriften entstehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie finden die jeweils gültige Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.mobotix.com, indem Sie auf den Link [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#) unten auf jeder Seite klicken.

RoHS-Erklärung

Die Produkte von MOBOTIX AG sind konform mit den Anforderungen, die sich aus §5 ElektroG bzw. der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen (die RoHS-Erklärung von MOBOTIX finden Sie unter www.mobotix.com > [Support](#) > [Download Center](#) > [Marketing & Dokumentation](#) > [Zertifikate & Konformitätserklärungen](#)).

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wertstoffe. Entsorgen Sie deshalb die Produkte von MOBOTIX am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben). Produkte von MOBOTIX dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden! Entsorgen Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die jeweiligen Produkthandbücher enthalten einen

entsprechenden Hinweis, wenn das Produkt einen Akku enthält).

Informationen zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien für Benutzer in der Europäischen Union

Diese Symbole auf der Verpackung oder den Begleitdokumenten des Produkts weisen darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling von Altprodukten und Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihre Verkaufsstelle oder die örtliche Gemeinde. Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften können Sanktionen für die unsachgemäße Entsorgung dieses Abfalls gelten.



Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union


Wenden Sie sich vor der Entsorgung dieser Gegenstände an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zur richtigen Entsorgungsmethode zu erhalten.

Gelieferte Teile, Anschlüsse und Abmessungen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

MOBOTIX Cloud Bridge - Lieferumfang	8
MOBOTIX Cloud Bridge - Anschlüsse (Vorderseite)	9
MOBOTIX Cloud Bridge - Anschlüsse (Hinten)	9
MOBOTIX Cloud Bridge - Abmessungen	10

MOBOTIX Cloud Bridge – Lieferumfang




Lieferumfang MOBOTIX Cloud Bridge

Element	Anzahl	Beschreibung
1.1.	1	MOBOTIX Cloud Bridge
1.2	1	Wandmontage
1.3	1	Netzkabel
1.4	3	Externe Stromversorgung
1.5	1	Wichtige Sicherheitsinformationen
1.6	1	MOBOTIX Cloud Attach ID


MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Vorderseite)



MOBOTIX Cloud Bridge – Anschlüsse (Hinten)



MOBOTIX Cloud Bridge - Abmessungen



2

Erste Schritte

Online-Informationen zur MOBOTIX Cloud Bridge

Die MOBOTIX Cloud Bridge ist ein intelligentes Gerät, das eine Verbindung zu Ihren Überwachungskameras herstellt, das Video aufzeichnet und sicher an die MOBOTIX Cloud überträgt. Sie greifen über einen Webbrowser oder ein Mobilgerät auf Ihr Video zu und verwalten Ihre Kameras. Die MOBOTIX Cloud Bridge ist physisch in Ihrem Netzwerk installiert und hat eine IP-Adresse. Dieses Schnellinstallation enthält grundlegende Informationen zur physischen Installation der MOBOTIX Cloud Bridge in Ihrem Netzwerk und zur Zuweisung einer IP-Adresse an die Hardware.

HINWEIS! Wir empfehlen Ihnen, diese Anweisungen vollständig zu lesen, bevor Sie loslegen. Sie benötigen Folgendes:

- MOBOTIX Cloud Bridge (im Lieferumfang enthalten)
- Netzkabel (im Lieferumfang enthalten)
- Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- MOBOTIX Cloud Customer Account

Wenn Sie eine statische IP-Adresse auf der Bridge benötigen, benötigen Sie außerdem:

- Monitor
- USB-Tastatur




Abb. 1: Standardverbindung mit PoE-Switch, der an den CamLAN-Port angeschlossen ist




Abb. 2: Alternative Verbindung mit PoE-Switch, der an den Internet-Router angeschlossen ist (CamLAN-Port wird nicht verwendet)

VORSICHT!

Verbinden Sie nicht den WAN-Port **und** den CamLAN-Port der Bridge mit dem Internet-Router!




Abb. 3: Fehlerhafte Verbindung von WAN und CamLAN-Ports zum Internet-Router

Physische Installation

VORSICHT!

- Betreiben Sie die MOBOTIX Cloud Bridge nur auf einer stabilen, ebenen, vibrationsfreien und gut belüfteten Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Um eine ausreichende Kühlung und Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie einen Abstand von mindestens 15 cm an den Seiten und mindestens 30 cm nach oben. Platzieren Sie das Netzteil in ausreichendem Abstand zur MOBOTIX Cloud Bridge.

1. Stellen Sie die MOBOTIX Cloud Bridge an einem sicheren Ort auf.
2. Montieren Sie das Gerät bei Bedarf mithilfe der Wandhalterung an einer Wand.
3. Verbinden Sie Ihr Netzwerk über ein Ethernet-Kabel mit dem WAN-Port auf der Rückseite der MOBOTIX Cloud Bridge.

VORSICHT! Verbinden Sie die CamLAN NICHT mit Ihrem lokalen Netzwerk. Die CamLAN ist nur für Kameras konzipiert und nutzt DHCP.

4. Schließen Sie das Netzkabel an die MOBOTIX Cloud Bridge an. Die Bridge sollte sich automatisch einschalten.

HINWEIS! Durch Drücken des Netzschalters wird die Bridge nach einigen Sekunden heruntergefahren. Wenn die Bridge ausgeschaltet ist, wird sie durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet.

Informationen werden auf dem vorderen Display angezeigt

Wenn die Bridge keinem Konto zugeordnet ist, zeigt sie den Verbindungsstatus und einige Informationen zum weiteren Vorgehen an.

Das Standard-Display zeigt die Anzahl der Kameras an:

- Kameras online (✓).
- Vom Benutzer deaktivierte Kameras (-).
- Kameras offline (x).



Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten links neben dem Display, um zwischen den folgenden Anzeigemodi hin- und herzuschalten:

- Temperatur von CPU und Speicherlaufwerk
- WAN-IP-Adresse und ihre Geschwindigkeit

- CamLAN-IP-Adresse und ihre Geschwindigkeit
- Seriennummer der Bridge und Attach ID

Konfigurieren der IP-Adresse und Netzwerkeinstellungen

Standardmäßig bezieht die MOBOTIX Cloud Bridge eine DHCP-Adresse aus Ihrem WAN-Netzwerk.

Wenn Sie eine statische IP-Adresse benötigen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

1. Schließen Sie den Monitor und die Tastatur an die MOBOTIX Cloud Bridge an.
2. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole an:
 - Anmeldeame: `Admin`
 - Kennwort: <die letzten 5 Ziffern der Seriennummer>
3. Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standard-Gateway, den primären DNS-Server und den sekundären DNS-Server je nach Ihrem Netzwerk.

Öffnen der Firewall-Ports

Wenn sich Ihre MOBOTIX Cloud Bridge hinter einer hochsicheren Unternehmens-Firewall befindet, öffnen Sie die folgenden ausgehenden Ports auf Ihrer Firewall:

Port	Richtung	TCP	UDP	Verwendung
80	Out	Ja	Nein	Sichere Videoverbindung
443	Out	Ja	Nein	Sichere Videoverbindung
773	Out	Ja	Nein	Sichere Videoverbindung
8081	Out	Ja	Nein	Sichere Videoverbindung
8082	Out	Nein	Ja	Sichere Videoverbindung
50000–60000	Out	Ja	Nein	Verwaltungsverbindung
50000–60000	Out	Ja	Nein	Verwaltungsverbindung

Bei Ihrem MOBOTIX CLOUD-Konto anmelden

- Öffnen Sie in einem Webbrowser www.mobotixcloud.com/login.html.
- Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse verifizieren. Wenden Sie sich an Ihren MOBOTIX CLOUD-Fachhändler, wenn Sie noch kein MOBOTIX CLOUD Customer Account (Unterkonto) haben.

Verknüpfen Sie den MOBOTIX Cloud Bridge mit Ihrem MOBOTIX CLOUD-Konto

Die MOBOTIX Cloud Bridge wurde möglicherweise bereits zu Ihrem Konto hinzugefügt (sie wird unten auf der Dashboard-Seite angezeigt). In diesem Fall können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn die MOBOTIX Cloud Bridge nicht hinzugefügt wurde, klicken Sie auf **Bridge hinzufügen**, geben die 16 Zeichen lange MOBOTIX CLOUD **Attach ID** ein und benennen die Bridge. Die Attach ID wird im Display der MOBOTIX Cloud angezeigt.

Kameraeinrichtung



Register your
MOBOTIX product

ABCD-EFGH-IJKL-MNOP



Need help? Check
our website
www.mobotix.com
or scan code.



Documentation on
www.mobotix.com
or scan code.

Network Note: By default, the CamLAN network port serves DHCP addresses and **WILL** conflict with your existing network. **WARNING:** Connect the CamLAN only to cameras, not an existing network.

MOBOTIX

HINWEIS! Es können nur mit ONVIF S kompatible Kameras zum MOBOTIX CLOUD hinzugefügt werden (MOBOTIX x6- und x7-Kameras sind alle mit ONVIF S kompatibel)!

Bevor Sie versuchen, Kameras zur MOBOTIX Cloud Bridge hinzuzufügen, empfehlen wir dringend, die Kameras zu einrichten.

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Kameras sind eingesteckt und eingeschaltet (über PoE oder Stromversorgung).
- Kameras, die bereits in Betrieb sind, sollten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um Probleme zu vermeiden.
- Die Kameras sind so konfiguriert, dass sie DHCP-IP-Adressen verwenden (oder dass sie nicht in Konflikt stehende statische IP-Adressen haben).
- Das ONVIF-Kennwort für den Admin-Benutzer wurde festgelegt und kann zum Hinzufügen der Kamera zur MOBOTIX Cloud verwendet werden.

HINWEIS! Verwenden Sie beim Ändern von Benutzernamen/Kennwörtern von Kameras immer **denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort** wie für die **Webschnittstelle** und den **ONVIF-Zugriff!**

- Die Kameras wurden so eingerichtet, dass sie HTTPS und Nicht-Standardkennwörter verwenden.
- Auf den Kameras wird die aktuelle Firmware ausgeführt.

Standardmäßig ist der CamLAN-Port der Bridge 10.143.0.100. Die Bridge weist IP-Adressen im Bereich von 10.143.0.2 bis 10.143.0.99 (Netzmaske 255.255.0.0) zu.

HINWEIS!

Die Vorbereitung von MOBOTIX-**IoT**-Kameras für MOBOTIX Cloud ist viel einfacher mit der kostenlosen **MxManagementCenter**-Lösung. Starten Sie MxManagementCenter und wählen Sie im Assistenten **Welcome** (Willkommen) die Option **Add and start Pre-Configuration Mode** (Vorkonfigurationsmodus hinzufügen und starten).



MxManagementCenter unterstützt Sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben:

- Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware.
- Sichern Sie das Kamerasystem:
 - Legen Sie ein sicheres Kennwort für die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff fest (verwenden Sie denselben **Benutzernamen und dasselbe Kennwort für die Webschnittstelle und den ONVIF-Zugriff!**).
 - Aktivieren Sie HTTPS für Verbindungen.
 - Deaktivieren Sie den öffentlichen Zugriff.
- Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen:
 - Ethernet-Einstellungen (DHCP/statische IP-Adresse).
 - Nehmen Sie grundlegende Bild- und Belichtungseinstellungen vor.
 - Wenden Sie die richtigen Einstellungen für Uhrzeit und Datum an.

Zum Herunterladen von MOBOTIX MxManagementCenter öffnen Sie www.mobotix.com > [Support](#) > [Download Center](#) > [Software Downloads](#) oder scannen Sie den QR-Code.

Verbinden der Kameras über Ethernet

Die empfohlene Methode der Einrichtung sehen Sie im [Standardverbindung mit PoE-Switch, der an den CamLAN-Port angeschlossen ist, p. 12](#). MOBOTIX empfiehlt, die Kamera zu einem physikalisch separaten Netzwerk mit dem Namen CamLAN hinzuzufügen. Die MOBOTIX Cloud Bridge stellt DHCP-Adressen im CamLAN bereit. Alternativ können Kameras mit demselben Netzwerk wie das Bridge-WAN verbunden werden. Kameras mit einer gültigen IP-Adresse (entweder DHCP oder statisch) werden im MOBOTIX Cloud-Dashboard angezeigt und können Ihrem Konto hinzugefügt werden.

Hinzufügen von Kameras zu Ihrem MOBOTIX CLOUD-Konto

- Rufen Sie Ihr Dashboard auf und wählen Sie das +-Zeichen neben den Kameras aus, die Sie Ihrem Konto hinzufügen möchten.

- Geben Sie bei Bedarf den ONVIF-Benutzernamen und das Kennwort für die Kamera ein.

Hinzufügen von Tags und Konfigurieren von Kameras

- Wählen Sie im Dashboard das Zahnradsymbol aus und passen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera an.
- Erstellen Sie Tags auf Ihren Kameras, um sie in Gruppen zu organisieren.
- Sie können unsere Anwendung im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen. Suchen Sie nach „MOBOTIX CLOUD App“.

Technische Spezifikationen

Die englische Version dieses Dokuments ist möglicherweise aktueller.

MOBOTIX Cloud Bridge-Hardware

Bestellnummer	Mx-S-BRIDGEA-DT-15	
Max. Anzahl an Kameras	Bildgröße/Auflösung	IP-Kameras/ S-Kanäle
	1 MP (720p)	15
	2 MP (1080p)	10
	3 MP	8
	4 MP	6
	5 MP	5
	8 MP (4K-UHD)	3
	mit Cloud Analytics:	5
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">▪ 2x Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN)▪ 1x HDMI▪ 1x Display-Port (DP)▪ 1x USB 2.0▪ 2x USB 3.0 (Vorderseite)▪ 2x USB 3.0 (Rückseite)▪ 1x SD-Kartensteckplatz (HC, XC)▪ 1x Mikrofon 3,5 mm▪ 1x Headset 3,5 mm▪ 1x IR-Fernbedienung (zur zukünftigen Verwendung)	
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none">▪ TLS-Version 1.2▪ AES 256 (proprietärer Algorithmus)▪ HTTPS	
Stromversorgung	Externe Stromversorgung	
Spannungsversorgung	100–240 V AC, typ. 10 Watt	
Kühllüfter	Keine	

Abmessungen (B x H x T)	127 x 45 x 127 mm
Festplatte	1x 2,5-Zoll-SATA 1 TB (im Lieferumfang enthalten)
Nettospeicher	800 GB (für 2 Tage lokale Pufferung)
Temperaturbereich	0 to 35 °C/32 to 95 °F
Feuchtigkeitsbereich	0 to 70 % relative humidity
Zertifikate	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS
Detaillierte technische Dokumentation	www.mobotix.com > Support > Download-Center > Marketing und Dokumentation > Handbücher

MOBOTIX

BeyondHumanVision

DE_07.23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX ist eine Marke der MOBOTIX AG, die in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. All rights reserved. © MOBOTIX AG 2020