


Instalación Rápida

MOBOTIX M73

© 2026 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Índice

Índice	2
Antes de empezar	5
Ayuda	6
MOBOTIX Ayuda	6
MOBOTIX eCampus	6
MOBOTIX Comunidad	6
Notas de seguridad	7
Notas legales	8
Notas sobre la seguridad del sistema	11
Plantilla de perforación	13
Drilling Template PDF	14
Volumen de suministro	17
M73: Volumen de suministro	18
Caja de conexiones RJ45: Volumen de suministro	19
Caja de conexiones LSA: Volumen de suministro	20
Suministros de montaje: Volumen de suministro	21
Especificaciones técnicas	23
Información sobre pedidos	24
Hardware	24
Consumo de energía	26
Propiedades de imagen y vídeo	27
Características generales del software	28
Análisis de vídeo	29
Software de gestión de vídeo	29
Módulos de sensores	30
Dimensiones de los módulos sensores	30
Módulos de sensor de imagen compatibles	30
Módulos de sensores térmicos compatibles (premontados en la placa frontal térmica)	32
Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B	33
Características Sensores térmicos de imagen - Modelos C	34
Características Sensor térmico de imagen ECO	35
Módulos funcionales	36
Caja de conexiones LSA/Caja de conexiones RJ45	37
Dimensiones	39
Montaje	41
Antes de montar la cámara	42
Medidas de protección	43
Instalación de módulos sensores	44
Apertura de la carcasa del módulo	49
Instalación de los clips de seguridad	51
Cierre de la carcasa del módulo	52
Instalación de una placa frontal térmica	54

Extracción de los clips de seguridad	55
Extracción de los módulos sensores instalados	56
Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica	60
Instalación de tornillos de seguridad	63
Opciones de montaje	65
Inclinabilidad cuando está montado	65
Montaje en pared	66
Montaje en poste	69
Conexión de la cámara	74
Conexión de la cámara a la red	75
Conectores de terminales	84
Finalizar la instalación de la cámara	86
Manejo de la cámara	91
Primeros pasos	91
Estados de los LED	92
Opciones de arranque de la cámara	93
Configuración inicial de la cámara	95
Compruebe las condiciones previas	95
Acceder a la cámara	96
Encontrar la dirección IP "real" de la cámara	99
Configuración de red en la cámara en MxMC	99
Enfoque del módulo sensor TELE 15	101
Software de cámara en el navegador	105
Acceder a la Cámara en el Navegador Web	106
Configuración básica	107
Configuración de los módulos sensores	108
Mantenimiento	111
Abrir el cuerpo de la cámara	111
Sustitución de la tarjeta microSD	114
Limpieza de la cámara y los objetivos	115

Antes de empezar

Esta sección contiene la siguiente información:

Ayuda	6
Notas de seguridad	7
Notas legales	8

Ayuda

MOBOTIX Ayuda

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si tu distribuidor no puede ayudarte, se pondrá en contacto con el canal de asistencia para darte una respuesta lo antes posible.

Si tiene acceso a Internet, puede abrir el servicio de ayuda MOBOTIX para encontrar información adicional y actualizaciones de software.

Visite www.mobotix.com > Soporte > Help Desk.



MOBOTIX eCampus

MOBOTIX eCampus es una completa plataforma de aprendizaje electrónico. Le permite decidir cuándo y dónde desea ver y procesar el contenido de sus seminarios de formación. Sólo tiene que abrir el sitio en su navegador y seleccionar el seminario de formación deseado.

Visite www.mobotix.com/ecampus-mobotix.



MOBOTIX Comunidad

La comunidad MOBOTIX es otra valiosa fuente de información. El personal de MOBOTIX y otros usuarios comparten su información, y tú también puedes hacerlo.

Visite comunidad.mobotix.com.



Notas de seguridad

- Este producto debe ser instalado por personal cualificado y la instalación debe ajustarse a todos los códigos locales.
- Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosión.
- No utilice este producto en ambientes polvorientos.
- Proteja este producto de la entrada de humedad o agua en la carcasa.
- Instale este producto como se indica en este documento. Una instalación incorrecta puede dañar el producto.
- No sustituya las pilas del dispositivo. Si se sustituye una pila por otra de tipo incorrecto, la pila puede explotar.
- Las fuentes de alimentación externas deben cumplir los requisitos de fuente de alimentación limitada (LPS) y compartir las mismas especificaciones de alimentación con la cámara.
- Para cumplir los requisitos de la norma EN 50130-4 relativos al suministro eléctrico de los sistemas de alarma para un funcionamiento ininterrumpido, se recomienda encarecidamente utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para respaldar el suministro eléctrico de este producto.

Notas legales

Aviso de derechos de autor

© 2019 MOBOTIX AG. Todos los derechos reservados.

Este documento y su contenido son propiedad de MOBOTIX AG y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación o utilización de este documento, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo por escrito de MOBOTIX AG.

Todos los nombres de productos, marcas comerciales, logotipos y marcas a los que se hace referencia en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Pueden incluir, entre otras, marcas comerciales y marcas de certificación de organizaciones de terceros, como FM Approvals. El uso de dichas marcas se realiza únicamente con fines identificativos e informativos y no implica ningún tipo de afiliación o aprobación por parte de los respectivos propietarios de las marcas comerciales. MOBOTIX AG reconoce los derechos de todos los propietarios de marcas comerciales y no realiza ninguna reclamación sobre marcas comerciales propiedad de terceros.

Normativa especial sobre exportación

Las cámaras con sensores térmicos de imagen ("cámaras térmicas") están sujetas a la normativa especial de exportación de EE.UU., incluida la ITAR (International Traffic in Arms Regulation):

- De acuerdo con la normativa estadounidense vigente en materia de control de las exportaciones, incluidas la normativa sobre tráfico internacional de armas (ITAR) y la normativa sobre administración de exportaciones (EAR), las cámaras termográficas, los sensores y los componentes relacionados pueden estar sujetos a restricciones a la exportación o a requisitos de licencia en función de sus características técnicas y clasificación.
- Las exportaciones, reexportaciones o transferencias a destinos sometidos a embargos o sanciones generales están prohibidas en general, salvo autorización de las autoridades estadounidenses competentes. A partir de ahora, esto incluye, en particular: Crimea, las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.
- Además, las exportaciones a determinados países, como Rusia y Bielorrusia, están sujetas a amplias restricciones y, en el caso de muchos artículos controlados, están prohibidas de hecho.
- Además, están prohibidas las exportaciones a cualquier persona, entidad u organización que figure en las listas de partes restringidas del gobierno de Estados Unidos. Estas listas incluyen, entre otras, la Lista de Personas Denegadas (DPL), la Lista de Entidades y la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), mantenidas por el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

- Todas las exportaciones deben revisarse caso por caso para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estadounidenses aplicables en materia de control de exportaciones.
- La propia cámara o sus sensores térmicos de imagen no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia en el diseño, el desarrollo o la producción de armas nucleares, biológicas o químicas, ni en las propias armas.

Aspectos jurídicos de la grabación de vídeo y sonido

Al utilizar los productos MOBOTIX AG, debe cumplir todas las normativas de protección de datos para la supervisión de vídeo y sonido. Dependiendo de las leyes nacionales y del lugar de instalación de las cámaras, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a una documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de los productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir dichas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados conforme a la normativa aplicable de la CE y otros países. Encontrará las declaraciones de conformidad de los productos de MOBOTIX AG en www.mobotix.com, en **Soporte > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad**.

Declaración RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente las Restricciones de la Unión Europea a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RoHS 2011/65/UE) en la medida en que estén sujetos a esta normativa (para consultar la Declaración RoHS de MOBOTIX, visite www.mobotix.com, **Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Folletos y guías > Certificados**).

Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen muchos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos y normativas legales (o deposite estos productos en un centro de recogida municipal). MOBOTIX ¡los productos no deben tirarse a la basura doméstica! Si el producto contiene una batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondiente contienen instrucciones específicas si el producto contiene una batería).

Descargo de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado o del incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestras Condiciones Generales. Puede descargar la versión actual de las **Condiciones Generales** desde nuestro sitio web www.mobotix.com haciendo clic en el enlace correspondiente al final de cada página.

Es responsabilidad del Usuario cumplir todas las leyes, normas, tratados y reglamentos locales, estatales, nacionales y extranjeros aplicables en relación con el uso del Software y el Producto, incluidos los relacionados con la privacidad de los datos, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPPA), las comunicaciones internacionales y la transmisión de datos técnicos o personales.

Descargo de responsabilidad de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Notas sobre la seguridad del sistema

Para proteger la cámara contra riesgos de seguridad en la tecnología de datos, se recomiendan las siguientes medidas una vez finalizada la instalación:

MxManagementCenter:

- Menú **Ver > Asistentes y herramientas > Sistema seguro:**
 - **Cambiar la contraseña predeterminada de fábrica de la cámara:** ✓
 - **Activar HTTPS cifrado:** ✓
 - **Desactivar el acceso público:** ✓
 - **Gestión de usuarios** (para todos los usuarios):
 - **Forzar contraseña compleja:** ✓
 - **Cerrar sesión por inactividad:** Después de 5 min

Interfaz de usuario de la cámara en el navegador:


- **Admin Menu > Configuración de red > Servidor Web:**
 - **Activar la detección de intrusos:** ✓
 - **Umbral de notificación:** 10
 - **Tiempo de espera:** 60 minutos
 - **Bloquear la dirección IP:** ✓

Para más información sobre esta nueva función, lea la "Guía de protección cibernética" en www.-mobotix.com (en **Soporte > Centro de descargas > Documentación > Folletos y guías > Seguridad cibernética**).


Plantilla de perforación

Abra este archivo en un visor de PDF (Acrobat Reader, Foxit Reader o similar) e imprima el archivo **sin escalar (tamaño original)**.

AVISO! Plantilla de perforación: www.mobotix.com > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Plantillas de perforación](#).



- Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø 5 mm
- Holes for mounting screws 5 mm diameter
- Trous pour les vis de montage de 5 mm diamètre



- Kabeldurchführungen Ø 16 mm
- Cable bushings 16 mm/0.63 in diameter
- Passe-câbles de 16 mm diamètre

Installation nur auf ebener Fläche! Unebenheiten dürfen 0,5 mm nicht überschreiten!

Installation only on level surface! Unevenness must not exceed 0.5 mm/0.02 in!


Montage uniquement sur une surface plane ! Les inégalités ne doivent pas dépasser 0,5 mm !



Nur in Originalgröße kopieren oder ausdrucken!

Always copy or print at 100% of original size!

Copier ou imprimer uniquement aux dimensions d'origine !



- Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø 5 mm
- Holes for mounting screws 5 mm diameter
- Trous pour les vis de montage de 5 mm diamètre



Nur in Originalgröße kopieren oder ausdrucken!

Always copy or print at 100% of original size!

Copier ou imprimer uniquement aux dimensions d'origine !

Volumen de suministro

Esta sección contiene la siguiente información:

M73: Volumen de suministro	18
Caja de conexiones RJ45: Volumen de suministro	19
Caja de conexiones LSA: Volumen de suministro	20
Suministros de montaje: Volumen de suministro	21

M73: Volumen de suministro



Fig. 1: Volumen de suministro MOBOTIX M73 Cuerpo


Volumen de suministro M73 Cuerpo

Artículo	Cantidad	Descripción
1.1	1	M73 Cuerpo con carcasa de módulo, placa frontal y tapones de transporte, completo
1.2	1	Carcasa del módulo
1.3	1	Placa frontal
1.4	3	Tapón de transporte
1.5	1	Módulo ciego (debe instalarse cuando

Volumen de suministro M73 Cuerpo

Artículo	Cantidad	Descripción
		sólo se utilizan dos módulos sensores)
1.6	1	Placa de montaje con sellado de pared (instalada), dos enchufes estándar (instalados) y caja de conectores insertada.
1.7	1	MOBOTIX Cable de interconexión Ethernet, 50 cm/19,7 pulgadas con precinto
1.8	1	Tarjeta SD 8 GB (instalada)
1.9	1	Material de montaje (véase el Volumen de suministro MOBOTIX M73 Material de montaje, p. 21)
1.10	1	Información de seguridad importante

Caja de conexiones RJ45: Volumen de suministro



Volumen de suministro M73 Caja de conexiones RJ45

Artículo	Cantidad	Descripción
C.1	1	Caja de conexiones RJ45 negra con clavija de goma negra, clavija de goma monofilar blanca, clavija USB azul (instalada)
C.2	1	Tapa protectora para caja de conexiones poliestireno blanco (instalada)
C.3	1	Tapón de goma negro (instalado)
C.4	1	Enchufe de goma monofilar blanco (instalado)
C.5	1	Enchufe de goma cable dia. 3,5 mm blanco (para sustituir a C.5)
C.6	1	Conector USB caja azul (instalado)

Caja de conexiones LSA: Volumen de suministro




Fig. 2: Volumen de suministro MOBOTIX M73 Caja de conexiones LSA

Volumen de suministro M73 Caja de conexiones LSA

Artículo	Cantidad	Descripción
C.1	1	Caja de conexiones LSA negro con enchufe de goma negro, enchufe de goma monofilar blanco, enchufe USB azul (instalado)
C.2	1	Tapa protectora para caja de conexiones poliestireno blanco (instalada)
C.3	1	Tapón de goma negro (instalado)
C.4	1	Enchufe de goma monofilar blanco (instalado)
C.5	1	Enchufe de goma cable dia. 3,5 mm blanco (para sustituir a C.5)
C.6	1	Conector USB caja azul (instalado)
C.7	1	Cable de tierra (para la función de protección contra sobretensiones)

Suministros de montaje: Volumen de suministro

Fig. 3: Volumen de suministro MOBOTIX M73 Material de montaje

Volumen de suministro M73 Material de montaje

Artículo	Cantidad	Descripción
M.1	1	Llave para módulos (amarilla)
M.2	1	Llave para objetivos
M.3	3	Tapón de silicona blanco
M.4	3	Clips de seguridad plástico rojo
M.5	2	Brida sujetacables negra
M.6	1	Llave Allen 5 mm
M.7	1	Llave Allen 2,5 mm
M.8	1	Llave TORX TX20
M.9	1	Llave TORX TX10

Volumen de suministro

Suministros de montaje: Volumen de suministro

Volumen de suministro M73 Material de montaje

Artículo	Cantidad	Descripción
M.10	1	Destornillador amarillo
M.11	4	Arandela dia. 6,4 mm plástico blanco
M.12	4	Tornillo para madera 4,5x60 mm
M.13	4	Clavija S8
M.14	3	Tornillo de cabeza ovalada con vástago 2,5x6,5 mm acero inoxidable negro (pre-montado)
M.15	2	Tapa para tornillo plástico blanco

Especificaciones técnicas

Esta sección contiene la siguiente información:

Información sobre pedidos	24
Hardware	24
Propiedades de imagen y vídeo	27
Características generales del software	28
Análisis de vídeo	29
Software de gestión de vídeo	29
Módulos de sensores	30
Módulos funcionales	36
Caja de conexiones LSA/Caja de conexiones RJ45	37
Dimensiones	39

Información sobre pedidos

Nombre	MOBOTIX M73
Código de pedido:	Mx-M73(A/B)

Hardware

Característica	Propiedades
Sensor de imagen (color o blanco y negro)	Hasta 4K UHD 3840x2160, 16:9, 1/1,8".
Sensibilidad a la luz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensor de color (día): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ■ Sensor BW (noche): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s
Control de la exposición	Modo manual y automático 1 s a 1/16.000 s
Clase de protección IK	IK10 (vivienda)
Clase de protección IP / NEMA	IP66 / NEMA 4X
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Temperatura mínima de arranque en frío	-30 °C/-22 °F
Humedad relativa	95 % sin condensación
Almacenamiento DVR interno	Tarjeta microSD interna (SDHC/SDXC), 8 GB de fábrica, máx. 2 TB.
E/S	Ver Caja de conexiones LSA/Caja de conexiones RJ45 , p. 37
Micrófono/altavoz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Módulo de audio funcional, máx. 4,5 vatios (véase Módulos funcionales, p. 36) ■ Sensibilidad del micrófono: -35 +/-4 dB (0 dB = 1 V/pa, 1 kHz) ■ Altavoz: 0,9 W a 8 Ohm
Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	Disponible con módulo funcional, máx. 4,5 vatios (véase Módulos funcionales , p. 36)

Característica	Propiedades
Iluminación infrarroja	Tres módulos funcionales para objetivos gran angular, estándar y teleobjetivo
Alcance de la iluminación infrarroja	Hasta 30 m/100 pies (puede ser más dependiendo de la escena)
Detector de golpes (detección de manipulaciones)	Sí
Consumo máximo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máx. 25 W/521 mA a 48 V ■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V
Protección contra sobretensiones eléctricas	Integrado con MOBOTIX Caja de conexiones LSA (no forma parte del volumen de suministro)
Estándar PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet 1000BaseT ■ miniUSB / USB2.0 de alta velocidad ($v_{out} = 5,1 V$, $i_{out} = 0,9 A$, $P_{out} = 4,5 W$)
Opciones de montaje	Montaje en pared o en poste (con el accesorio Pole Mount)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	228 x 153 x 232 mm
Peso sin módulos sensores	Aprox. 2,5 kg/5,5 lb
Vivienda	Aluminio, PBT-30GF
Accesorios estándar	Ver M73: Volumen de suministro, p. 18
Inclinación de la cámara	Horizontal: 2 x 180 grados Vertical: 110 grados
Documentación técnica detallada	www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Marketing y documentación
MTBF	80.000 horas
Certificados	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL
Protocolos	DHCP (cliente y servidor), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, MQTT, NFS, NTP (cliente y servidor), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (cliente y servidor), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zero-conf/mDNS.
Garantía del fabricante	5 años

Consumo de energía

M73 - Cuerpo

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> M73 	<ul style="list-style-type: none"> 8,5 W/177 mA a 48 V 8,5 W/354 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> Máx. 25 W/521 mA a 48 V Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

M73 - D/N, IR, Audio

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> M73 M1: IR 850nm gran angular M2: ULL Día/Noche DN280 M3: Audio 	<ul style="list-style-type: none"> 15,4 W/321 mA a 48 V 15,4 W/642 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> Máx. 25 W/521 mA a 48 V Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

M73 - D/N, IR, Multidetección

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> M73 M1: IR 850nm gran angular M2: ULL Día/Noche DN280 M3: Multisense 	<ul style="list-style-type: none"> 14,1 W/294 mA a 48 V 14,1 W/588 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> Máx. 25 W/521 mA a 48 V Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

M73 - D/N, Térmica, Audio

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> M73 M1: Sensor termográfico M2: ULL Día/Noche M3: Audio 	<ul style="list-style-type: none"> 12,2 W/254 mA a 48 V 12,2 W/508 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> Máx. 25 W/521 mA a 48 V Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

AVISO!

Superposición térmica utilizada como Live view.

M73 con módulos térmicos, multidetección y D/N

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> ■ M73 ■ M1: Sensor termográfico ■ M2: Módulo sensor día/noche ■ M3: Multisense 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 11,5 W/240 mA a 48 V ■ 11,5 W/480 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máx. 25 W/521 mA a 48 V ■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

M73 - D/N, Térmico, IR

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> ■ M73 ■ M1: Sensor termográfico ■ M2: ULL Día/Noche ■ M3: IR 850 nm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16,5 W/344 mA a 48 V ■ 16,5 W/688 mA a 24 V 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máx. 25 W/521 mA a 48 V ■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V

AVISO!

Superposición térmica utilizada como Live view.

Propiedades de imagen y vídeo

Característica	Propiedades
Códex de vídeo disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ■ H.264, H.265 ■ MxPEG+ ■ MJPEG
Resolución de imágenes	VGA 640x360, XGA 1024x576, HD 1280x720, FullHD 1920x1080, QHD 2560x1440, 4K UHD 3840x2160
Multistreaming	H.264, H.265 con triple streaming
Transmisión multidifusión a través de RTSP	Sí
Resolución máxima de imagen H.264	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un sensor: 4K UHD, 3840x2160 (8MP)

Especificaciones técnicas

Características generales del software

Característica

Propiedades

- Ambos sensores (imagen dual):
2x 4K UHD, 7680x2160 (16MP)

Frecuencia de imagen máx. MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K

Características generales del software

Característica

Propiedades

WDR	Hasta 120 dB
Características del software	<ul style="list-style-type: none">■ Multistreaming H.264, H.265■ Transmisión multidifusión a través de RTSP■ Paneo, inclinación y zoom digitales/vPTZ (zoom de hasta 8x)■ Integración del protocolo Genetec■ Zonas de exposición programables■ Grabación de instantáneas (imágenes previas y posteriores a la alarma)■ Grabación continua■ Grabación de eventos■ Lógica de eventos flexible y temporizada■ Calendario semanal de grabaciones y acciones■ Transferencia de vídeo e imágenes de eventos por FTP y correo electrónico■ Reproducción y QuadView a través del navegador web■ Logotipos animados en la imagen■ Funcionalidad maestro/esclavo■ Programación de la zona de privacidad■ Notificación remota de alarma (mensaje de red)■ Interfaz de programación (HTTP-API)■ MxMessageSystem
Compatibilidad con ONVIF	Perfil G, S, T, (M con versión de firmware posterior)
Funcionalidad maestro/esclavo	Sí
Notificación remota de alarmas	Correo electrónico, mensaje de red (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT
Gestión de DVR/almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">■ En tarjeta microSD interna

Característica	Propiedades
de imágenes	<ul style="list-style-type: none"> ■ En dispositivos USB y NAS externos ■ Diferentes flujos para imagen en directo y grabación ■ Sólo MxPEG+ ■ MxFFS con archivo en búfer, imágenes previas y posteriores a la alarma, supervisión del almacenamiento con notificación de errores
Seguridad de cámaras y datos	Gestión de usuarios y grupos, conexiones SSL, control de acceso basado en IP, IEEE 802.1X, detección de intrusiones, firma de imágenes digitales
Firmware firmado digitalmente	Sí (para evitar la manipulación de archivos de firmware)

Análisis de vídeo

Característica	Propiedades
Detección de movimiento por vídeo	Sí
MxActivitySensor	Versiones 1.0, 2.1, 3.0 y MxAnalytics AI basada en objetos
MxAnalytics	Sí
Soporte de aplicaciones MOBOTIX	Sí

Software de gestión de vídeo

Característica	Propiedades
MOBOTIX HUB	Sí www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Descargas de software
MxManagementCenter	Sí (se recomienda la última versión) www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Descargas de software
MOBOTIX Cloud	Streaming y eventos compatibles

Característica	Propiedades
MOBOTIX Aplicación LIVE	Sí (disponible en Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS)).
Software VMS de terceros	véase la especificación ONVIF Perfil S, T y G

Módulos de sensores

Dimensiones de los módulos sensores

Altura x Anchura	58 x 42,5 (50 mm)
Peso	Módulos de sensores estándar máx. 150g
	Módulos funcionales máx. 150g
	Módulo de sensor térmico Modelos B máx. 380g
	Módulo de sensor térmico Modelos C máx. 220g

Módulos de sensor de imagen compatibles

Módulo de sensor	Código de pedido
Módulo sensor con objetivo estándar de 45	Mx-O-M7SA-8DN100*
	Mx-O-M7SA-8D100
	Mx-O-M7SA-8N100*
	Mx-O-M7SA-4DN100
Módulo sensor con teleobjetivo 30	Mx-O-M7SA-8DN150*
	Mx-O-M7SA-8D150
	Mx-O-M7SA-8N150*
	Mx-O-M7SA-4DN150
	Mx-O-M7SA-8L150

Módulo de sensor	Código de pedido
Módulo sensor con teleobjetivo 15	Mx-O-M7SA-8DN280*
	Mx-O-M7SA-8D280
	Mx-O-M7SA-8N280*
	Mx-O-M7SA-4DN280
	Mx-O-M7SA-8L280
Módulo sensor con teleobjetivo 8	Mx-O-M7SA-8D500
	Mx-O-M7SA-8N500
	Mx-O-M7SA-8L500
Módulo sensor con objetivo gran angular 60	Mx-O-M7SA-8DN080*
	Mx-O-M7SA-8D080
	Mx-O-M7SA-8N080*
	Mx-O-M7SA-4DN080
Módulo sensor con objetivo super gran angular 95	Mx-O-M7SA-8DN050*
	Mx-O-M7SA-8D050
	Mx-O-M7SA-8N050*
	Mx-O-M7SA-4DN050
Módulo sensor con objetivo ultra gran angular 120° 4K	Mx-O-M7SA-8DN040*
	Mx-O-M7SA-8D040
	Mx-O-M7SA-8N040*
	Mx-O-M7SA-4DN040
	Mx-O-M7SA-8L040
Módulo sensor con objetivo hemisférica 180° 12MP	Mx-O-M7SA-12DN016*

*también disponible en negro.

AVISO!

Tenga en cuenta las restricciones relacionadas con los objetivos. Por ejemplo, el reconocimiento de matrículas no es posible con un objetivo hemisférico.

Para obtener una lista completa de objetivos para las cámaras MOBOTIX, consulte el documento Tabla de objetivos para los modelos MOBOTIX 7 en www.mobotix.com > [Servicios](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Tabla de objetivos](#).

Módulos de sensores térmicos compatibles (premontados en la placa frontal térmica)

Módulo de sensor	Código de pedido
CIF Thermal 25° x 19	Mx-O-M73TB-336T150
CIF Thermal Radiometry 45° x 35°	Mx-O-M73TB-336R100
CIF Thermal Radiometry 25° x 19°	Mx-O-M73TB-336R150
CIF Thermal Radiometry 17° x 13°	Mx-O-M73TB-336R280
CIF Thermal Radiometry 9,3 x 7,1	Mx-O-M73TB-336R500 (BTO)
VGA Thermal 90° x 69	Mx-O-M73TB-640T050
VGA Thermal 69° x 56	Mx-O-M73TB-640T080
VGA Thermal 45° x 37	Mx-O-M73TB-640T100
VGA Thermal 32° x 26	Mx-O-M73TB-640T150
Thermal Radiometry VGA 69° x 56°	Mx-O-M73TB-640R080
Thermal Radiometry VGA 32° x 26°	Mx-OM73TB-640R150
Thermal Radiometry VGA 18° x 14°	Mx-O-M73TB-640R280 (BTO)

Módulo de sensor	Código de pedido
QVGA/CIF Thermal Radiometry 50° x 40°	Mx-O-M73TC-320R100
QVGA/CIF, 12° x 10°	Mx-O-M73TC-320T280
Thermal Radiometry VGA 95° x 76°	Mx-O-M73TC-640R050
Thermal Radiometry VGA 50° x 40°	Mx-O-M73TC-640R100
VGA Thermal, 18° x 14,4	Mx-O-M73TC-640T280

Las variantes de **Thermal Radiometry (TR)** pueden activar automáticamente alarmas si la temperatura supera o queda por debajo de los límites definidos. Esto es crucial para la detección de incendios o fuentes de calor. Pueden configurarse simultáneamente hasta 20 eventos de temperatura diferentes en ventanas TR o cubriendo toda la imagen del sensor en un rango de temperaturas de Alta sensibilidad: -40 a 170 °C/-40 a 320 °F -- Baja sensibilidad: -40 a 550 °C/-40 a 1022 °F .

Las variantes **Thermal (no TR)** sólo miden en el centro de la imagen (punto térmico, 2x2 píxeles).

Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B

Característica	Propiedades	
Sensibilidad térmica	Typ. 50 mK	
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, CIF: 336 x 256 px / VGA: 640 x 480 px	
Alcance IR	7,5 a 13,5 μm	
Rango de medición de la temperatura (ajustable)	Alta sensibilidad: -40 a 170°C/-40 a 320°F Baja sensibilidad: -40 a 550°C/-40 a 1022°F Predeterminado: Automático (cambia entre Alto y Bajo en función de las temperaturas más altas en Campo de visión)	
Dimensiones	336/640 px: 48,5x48 mm/48,5x70 mm; 170 g sin placa frontal / 265 g con placa frontal	
Dimensiones	Montura PT Térmica 336/640 px: 98,5 mm x 106 mm diam; 620 g (incluida la montura PT) Módulo sensor solo: 73 mm (+4,4 mm cristal frontal) x 57 mm diam (63 mm cristal frontal); 310 g	
Tamaño máx. de imagen	Puede escalarse hasta 3072 x 2048 (6MP), escalado automático al tamaño del módulo sensor MX	
Frecuencia de imagen máx.	9 fps (versión rápida 25/30 fps bajo pedido)	
Paso de píxeles	17 μm	
Campo de visión	<i>Módulo de sensor</i> <i>Campo de visión</i>	
	336R/T100	45° x 35°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,25
	336R/T150	25° x 19°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25
	640R/T050	90° x 69°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,4

Especificaciones técnicas

Módulos de sensores

Característica	Propiedades
	640R/T100 45° x 37°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25
	640R/T150 32° x 26°; 0,90 mrad; distancia focal 19 mm, f/1,25
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Humedad relativa	95 % sin condensación
Consumo de energía	máx. 1.2 W
MTBF	80.000 horas
Grado de protección IP	IP67
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Germanio (lente)

Características Sensores térmicos de imagen - Modelos C

Característica	Propiedades				
Sensibilidad térmica	Tipo 30 mK				
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, VGA: 640 x 480 px				
Alcance IR	7,5 a 13,5µm				
Rango de medición de la temperatura (ajustable)	Alta sensibilidad: -40 a 150°C/-40 a 302°F Baja sensibilidad: -40 a 350°C/-40 a 662°F Predeterminado: Automático (cambia entre Alto y Bajo en función de las temperaturas más altas en Campo de visión)				
Tamaño máx. de imagen	Puede escalarse hasta 3072 x 2048 (6MP), escalado automático al tamaño del módulo sensor MX				
Frecuencia de imagen máx.	30 fps				
Paso de píxeles	12 µm				
Campo de visión	<table><thead><tr><th>Módulo de sensor</th><th>Campo de visión (H x V)</th></tr></thead><tbody><tr><td>320R100</td><td>50° x 40°; distancia focal 9,2 mm; f/1,0</td></tr></tbody></table>	Módulo de sensor	Campo de visión (H x V)	320R100	50° x 40°; distancia focal 9,2 mm; f/1,0
Módulo de sensor	Campo de visión (H x V)				
320R100	50° x 40°; distancia focal 9,2 mm; f/1,0				

Característica	Propiedades
	320T280 12° x 9,6°; distancia focal 18 mm; f/1,0
	640R050 95° x 76°; distancia focal 4,9 mm; f/1,1
	640R100 50° x 40°; distancia focal 4,5 mm; f/1,2
	640T280 18° x 14,4°; distancia focal 24,9 mm; f/1,0
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Humedad relativa	95 % sin condensación
Consumo de energía	1.5 W
MTBF	80.000 horas
Grado de protección IP	IP67
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Germanio (lente)

Características Sensor térmico de imagen ECO

Característica	Propiedades
Sensibilidad térmica	Típ. 65 mK, rango IR 7,8 a 14 µm
Rango de medición de la temperatura	-40 a 330°C/ -40 a 626 °F
Campo de visión	T040: 105 x 75°; 5,23 mrad, distancia focal 2,2 mm, f/1,05 T080: 56 x 42°; 3,00mrad, distancia focal 4,0mm, f/1,00
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, CIF: 320 x 240 píxeles
Dimensiones	58 x 42,5 mm (Ø 50 mm), 65 g
Paso de píxeles	12µm
Tamaño máx. de imagen	Se puede escalar hasta 3072 x 2048 (6MP) (6MP), escalado automático al tamaño del módulo MX Sensor
Frecuencia de imagen máx.	9 fps (cuando se visualiza un módulo de sensor Mx y un módulo de sensor térmico, la frecuencia de imagen global de la cámara se reduce a 9 fps)

Especificaciones técnicas

Módulos funcionales

Característica	Propiedades
Temperatura de funcionamiento	-40° a +65°C / 40° a 149°F; 5% a 95% sin condensación
Consumo de energía	600mW
Grado de protección IP	IP66
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Calcogenuro (lente)
Software (incluido)	Software de gestión de vídeo MxManagementCenter

Módulos funcionales

Módulo funcional	Código de pedido	Observación
Módulo audio	Mx-F-AUDA	Módulo audio con micrófono y altavoz
Módulo MultiSense	Mx-F-MSA	Con sensor PIR, sensor de temperatura, sensor de iluminación
Módulos IR Light	Mx-F-IRA-W	Para módulos de sensor de objetivo super gran angular 95
	Mx-F-IRA-S	Para módulos de sensor de objetivo estándar y gran angular de 45° y 60
	Mx-F-IRA-T	Para módulos de sensores de teleobjetivo de 15° y 30
Módulos White Light	Mx-F-WLA-W	Consumo de energía módulos IR Light: 4,2 W al 100% de luminosidad. Para módulos de sensor de objetivo super gran angular 95
	Mx-F-WLA-S	Para módulos de sensor de objetivo estándar y gran angular de 45° y 60

Módulo funcional	Código de pedido	Observación
	Mx-F-WLA-T	Para módulos de sensores de teleobjetivo de 15° y 30
		Consumo de energía módulos White Light: 3,2 W al 100% de luminosidad.

Caja de conexiones LSA/Caja de conexiones RJ45

Interfaz	Propiedades								
Red	100/1000 Mbps								
Protección contra sobretensiones	máx. 4 kV en el cableado de red PoE								
Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso	<p><i>Sección del conductor</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>AWG</td> <td>20 - 26</td> </tr> <tr> <td>Rígido</td> <td>0,14mm² - 0,5mm²</td> </tr> <tr> <td>Flexible</td> <td>0,14mm² - 0,5mm²</td> </tr> <tr> <td>Flexible con casquillo</td> <td>0,25 mm² - 0,34 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	AWG	20 - 26	Rígido	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flexible	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flexible con casquillo	0,25 mm ² - 0,34 mm ²
AWG	20 - 26								
Rígido	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flexible	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flexible con casquillo	0,25 mm ² - 0,34 mm ²								
Entrada de línea	Entrada de línea estándar: (0 dB) Vrms=1 V								
Salida de línea	<p>Auriculares con 20mW @ 16 Ohm o 32 Ohm.</p> <p>Entradas de audio como una función de salida de línea a 10k Ohm impedancia del receptor. El nivel de audio mientras está conectado a 10k Ohm es igual a -10dbV</p>								

Interfaz

Propiedades

Entrada

Cierre de contacto (no es necesario aislamiento galvánico) o máx. 30 Vrms AC / 50V DC

Umbrales de conmutación:

- La entrada > 1,6V conduce a un HIGH detectado
- La entrada < 0,9 V conduce a un BAJO detectado (después de un alto)

longitud máx. de los cables: 50 m

Salida

M73-A

requiere resistencia pull-up y fuente de alimentación externa (10 mA / máx. 30 Vrms AC / máx. 50 V DC)

La salida puede cargarse con un máximo de 50mA

Longitud máxima de los cables: depende de la impedancia de bucle del cable conectado.

M73-B

Contacto seco, forma A (máx. 30 Vrms AC / máx., 50V DC/ 60 W/ 2A DC)

Dimensiones




Fig. 4: MOBOTIX M73: Todas las medidas en mm

AVISO! Plantilla de perforación: www.mobotix.com > Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Plantillas de perforación.

Montaje

Esta sección contiene la siguiente información:

Antes de montar la cámara	42
Instalación de módulos sensores	44
Instalación de una placa frontal térmica	54
Instalación de tornillos de seguridad	63
Opciones de montaje	65
Conexión de la cámara	74
Finalizar la instalación de la cámara	86

Antes de montar la cámara

ATENCIÓN!

Antes de montar la cámara asegúrese de copiar la dirección IP ① en la parte posterior de la carcasa de la cámara o en el embalaje de la cámara. Necesitará esta dirección para configurar la cámara en el navegador más adelante (consulte [Software de cámara en el navegador](#), p. 105).



Fig. 5: Dirección IP en la parte posterior de la carcasa de la cámara

La cámara MOBOTIX M73 ha sido diseñada para montaje en pared. Utilizando el accesorio de montaje en poste, también puede instalar la cámara en un poste (consulte [Opciones de montaje](#), p. 65).

AVISO! Plantilla de perforación: www.mobotix.com > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Plantillas de perforación](#).

Antes de montar el MOBOTIX M73, hay que responder a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde y cómo se montará la cámara?
- ¿Cómo se nivela la superficie de montaje?
- ¿Qué otras opciones de montaje existen?
- ¿Qué accesorios pueden ser necesarios?
- ¿Cómo se conecta la cámara a la red y cómo se alimenta?
- ¿Cómo se suministran las conexiones desde el edificio?
- ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta sobre el cableado?
- ¿Desea utilizar una tarjeta SD más grande (consulte [Sustitución de la tarjeta microSD](#), p. 114)?

Las siguientes secciones responderán a estas preguntas. Si tiene más preguntas, consulte a su socio de MOBOTIX o póngase en contacto con el servicio de asistencia de MOBOTIX en www.mobotix.com > [Soporte > Help Desk](#).

Medidas de protección

ADVERTENCIA!

En el tendido de cables en interiores y exteriores deben respetarse siempre las normas vigentes sobre tendido de cables, protección contra rayos e incendios.

MOBOTIX Las cámaras y los dispositivos están protegidos contra los efectos de sobretensiones menores mediante una serie de medidas. Sin embargo, estas medidas no pueden evitar que sobretensiones mayores causen daños en la cámara. Por ello, al instalar las cámaras en exteriores, debe prestarse especial atención a la protección contra rayos y a los peligros asociados para el edificio y la infraestructura de red.

En general, sólo debería encargarse la instalación de cámaras y dispositivos de MOBOTIX a empresas especializadas certificadas que estén familiarizadas con la instalación y el funcionamiento seguro de dispositivos de red y con la normativa subyacente para la protección contra rayos e incendios, así como con la tecnología actual para evitar daños por sobretensiones.

Notas sobre el tendido de cables

- **Cable de datos:** Como cable de datos para la interfaz Ethernet sólo puede utilizarse cable CAT5 de doble apantallamiento o mejor (S/STP).

AVISO!

Para el uso en exteriores, se aplican requisitos especiales a los cables que deben utilizarse y a la protección contra rayos.

- **Longitud del cable:** Los distintos tramos de cable no deben superar las longitudes máximas permitidas para garantizar una perfecta transmisión de datos.
- **Evitar la inducción:** Los cables de datos sólo pueden tenderse en paralelo a líneas de energía o de alta tensión si se respetan las distancias mínimas prescritas.
- Utilice únicamente cables y conectores de MOBOTIX para garantizar la resistencia a la intemperie de IP66.

Protección contra incendios

En el tendido de cables para la alimentación eléctrica deben observarse las normativas específicas de cada país (p. ej. VDE en Alemania) y las normas de protección contra incendios vigentes en el lugar de instalación.

Protección contra rayos y sobretensiones

Siempre deben tomarse medidas para proteger este dispositivo de daños por sobretensión eléctrica.

AVISO!

La protección contra sobretensiones eléctricas está integrada en Caja de conexiones LSA (véase [Conexión de red con el Caja de conexiones LSA, p. 75](#)]), que está disponible como accesorio.

Para más información sobre cómo evitar los daños causados por los rayos y las sobretensiones, consulte a los fabricantes de dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones.

Instalación de módulos sensores

ADVERTENCIA!

- Apague siempre la cámara antes de instalar o sustituir los módulos sensores.
La desconexión o conexión de los módulos sensores de una cámara encendida puede dañar irremediablemente los módulos sensores y la cámara.
- Cuando instale los módulos sensores o cierre la carcasa de la cámara, asegúrese de que los cables de los módulos sensores no estén dañados o doblados bruscamente.

ATENCIÓN!

No utilice la cámara hasta que se hayan cerrado las tres ranuras para módulos, ya sea con módulos sensores o con módulos ciegos.

AVISO!

En el momento de la entrega, los zócalos de los módulos sensores de la placa frontal [1.3, p. 18](#) están equipados con tapones de transporte [1.4, p. 18](#). Al poner en funcionamiento la cámara, ésta debe estar equipada con módulos sensores o ciegos [1.5, p. 18](#). De este modo se cierra la placa frontal y se protege la cámara contra cuerpos extraños, animales y agua.

Procedimiento


1. **Prepare el módulo sensor:** Retire el cierre de bayoneta girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, retire el tapón de goma azul.



AVISO!

Si se ha instalado la tuerca de plástico, retírela.
Esta tuerca ya **no** se utilizará en el proceso de montaje.

2. **Retire los tapones de transporte:** Tire con cuidado de los conectores de transporte para sacarlos de sus alojamientos en el módulo del sensor y desconecte los cables del módulo del sensor.




ATENCIÓN!

Para evitar daños, extraiga con cuidado los cables del módulo sensor de la carcasa hasta el tope.

3. Asigne correctamente los cables del módulo sensor.

Los cables del módulo sensor están numerados (pequeños anillos de color junto a los conectores).



ATENCIÓN!

Al fijar los módulos sensores, asegúrese de respetar estas reglas:

- La MOBOTIX M73 puede equiparse con este tipo de módulos:
 - Se puede utilizar un máximo de dos módulos ópticos.
 - Se puede utilizar un máximo de dos módulos funcionales.
 - Se puede utilizar un módulo térmico en lugar de un módulo **óptico** (véase [Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica, p. 60](#)).

Aplicable a los nuevos tipos de módulo de sensor térmico Mx-O-M7SB-640R050, Mx-O-M7SB-640T050, Mx-O-M7SB-336R100, MX-O-M7SB-336T100 (consulte [Especificaciones técnicas, p. 23](#)):

- Utilice los siguientes cables de módulo sensor para estos tipos de módulos:
 - **Cables ① y ②** : Módulos ópticos, funcionales o térmicos. **Sin módulo de audio.**
 - **Cable ③** : Módulos funcionales o térmicos. **Sin módulos ópticos.**

Aplicable a otros tipos de módulos sensores térmicos (ver [Especificaciones técnicas, p. 23](#)):

- Utilice los siguientes cables de módulo sensor para estos tipos de módulos:
 - **Cables ① y ②** : Módulos ópticos o funcionales. **Sin módulos térmicos ni de audio.**
 - **Cable ③** : Módulos funcionales o térmicos. **Sin módulos ópticos.**

A la hora de colocar los módulos, puede elegir libremente la posición de cada uno de ellos (a excepción del módulo del sensor térmico, ya que está preinstalado en una placa frontal especial).

4. Conecte correctamente los cables del módulo sensor:

Empuje **firmemente** la clavija de cada cable del módulo sensor en el conector situado en la parte posterior del módulo hasta que el conector quede completamente insertado en su asiento.



ATENCIÓN!

La lengüeta de la clavija debe apuntar hacia el interior del módulo sensor cuando esté enchufado. Si el cable del módulo no está enchufado correctamente, la cámara no reconocerá el sensor.

AVISO!

Cuando utilice módulos ciegos, inserte también el conector en el receptáculo como se muestra a continuación.



Montaje

Instalación de módulos sensores

5. **Bloquee el cable del módulo sensor:** Aplique el cierre de bayoneta azul en el conector del módulo sensor tal como se muestra y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje suavemente.



6. **Inserte el módulo sensor:** Introduzca el módulo sensor en su alojamiento. La flecha en la parte posterior del módulo apunta a las 9 en punto cuando se mira el módulo como se muestra.



7. **Bloquee el módulo sensor:** Con la llave para módulos [M.1, p. 21](#), gire el módulo sensor en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

**ATENCIÓN!**

Si no puede girar el módulo sensor, ¡se ha insertado de forma incorrecta! Retire el módulo sensor, gírelo 180 grados e insértelo de nuevo.

8. Repita los pasos 3 a 6 para el resto de módulos sensores o el módulo ciego [1.5, p. 18](#), respectivamente.

ATENCIÓN!

Los módulos sensores aún no están protegidos contra el robo y la rotación no deseada (por ejemplo, debido a vibraciones). Por ello, es muy recomendable instalar los clips de seguridad [M.4, p. 21](#). Proceda como se indica a continuación:



- [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#)
- [Instalación de los clips de seguridad, p. 51](#)
- [Cierre de la carcasa del módulo, p. 52](#)

Si **no** desea instalar los clips de seguridad, proceda seleccionando las [Opciones de montaje, p. 65](#).

Apertura de la carcasa del módulo

Las siguientes tareas requieren la apertura de la carcasa del módulo:

- Inserción de clips de seguridad en el módulo sensor o en el módulo persiana, respectivamente.
- Sustitución de un sensor o de un módulo de persiana cuando están fijados con clips de seguridad.
- Sustitución de la placa frontal [1.3, p. 18](#) por defecto por una placa frontal térmica o viceversa.

Montaje

Instalación de módulos sensores

1. Retire el tapón de goma situado en la parte posterior de la carcasa del módulo (por ejemplo, con un destornillador pequeño).



2. Con la llave Allen [M.6, p. 21](#) de 5 mm suministrada, suelte el tornillo de la parte posterior de la carcasa del módulo. Deje el perno y la arandela en la carcasa del módulo.



3. Con la llave Allen, empuje **con cuidado** desde atrás sobre el perno y saque la placa frontal de la parte delantera de la carcasa.



Instalación de los clips de seguridad

ATENCIÓN!

Para evitar la rotación o extracción del módulo, se recomienda encarecidamente instalar los clips de seguridad.



Los clips de seguridad [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 21](#) 4 protegen los módulos sensores o el módulo ciego en la placa frontal del MOBOTIX M73 contra robos y rotaciones no deseadas (por ejemplo, debido a vibraciones cuando se monta en un poste o en un escenario automovilístico).

ATENCIÓN!

No utilice las tuercas de plástico suministradas con los módulos sensores para bloquearlos.



1. Abra la [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#) del módulo (véase [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#) del módulo).

Montaje

Instalación de módulos sensores

2. **Inserte los clips de seguridad:** Inserte un clip de seguridad en la ranura entre la rosca interior y la exterior del módulo sensor. Presiónelo hasta el fondo de la ranura y asegúrese de que encaja bajo la cabeza del tornillo premontado ① .



3. **Repita el paso 2** para aplicar clips de seguridad a todos los módulos.
4. **Cierre la carcasa del módulo:** (véase [Cierre de la carcasa del módulo](#), p. 52).

Cierre de la carcasa del módulo

Inserte la placa frontal del MOBOTIX M73 para cerrar la carcasa del módulo.


1. Asegúrese de que la flecha de la placa frontal (círculo rojo en la figura) apunta hacia arriba al insertar la placa frontal en la carcasa del módulo (la figura muestra la placa frontal con los cables retirados).



2. Introduzca la placa frontal en la carcasa del módulo hasta el tope.

ATENCIÓN!

Al introducir la placa frontal en la carcasa del módulo, asegúrese de que los cables del módulo sensor no estén dañados ni doblados bruscamente.



Montaje

Instalación de una placa frontal térmica

3. Con la llave Allen [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 21](#) de 5 mm suministrada, apriete el tornillo de la parte posterior de la carcasa de la cámara.
4. Vuelva a introducir el tapón de goma en la abertura del tornillo para evitar la entrada de humedad y suciedad en la cámara.



Instalación de una placa frontal térmica

Dado que el módulo del sensor térmico está fijado permanentemente a la placa frontal térmica, es necesario sustituir toda la placa frontal estándar.

En el momento de la entrega, dos de los tres zócalos para módulos sensores disponibles en la placa frontal térmica están equipados con tapones de transporte [1.4, p. 18](#). Al poner en funcionamiento la cámara, deben estar equipados con módulos sensores o ciegos [1.5, p. 18](#). De este modo se cierra la placa frontal y se protege la cámara contra cuerpos extraños, animales y agua.



Placa frontal con módulo de sensor térmico normal
MOBOTIX



Placa frontal con módulo de sensor térmico Radio-
metry+ de MOBOTIX

ADVERTENCIA!

- Apague siempre la cámara antes de instalar o sustituir los módulos sensores.
La desconexión o conexión de los módulos sensores de una cámara encendida puede dañar irremediablemente los módulos sensores y la cámara.
- Cuando instale los módulos sensores o cierre la carcasa de la cámara, asegúrese de que los cables de los módulos sensores no estén dañados o doblados bruscamente.

ATENCIÓN!

No utilice la cámara hasta que se hayan cerrado las tres aberturas mediante módulos sensores o persianas.

Abrir la carcasa del módulo

Para retirar la placa frontal instalada de fábrica, abra la carcasa de la cámara como se indica en [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#).

Extracción de los clips de seguridad

AVISO!

El procedimiento que se describe a continuación sólo es aplicable si está añadiendo una placa frontal térmica a una M73 "normal". Si este no es el caso, puede proceder a [Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica, p. 60](#).



Los clips de seguridad protegen los módulos sensores o el módulo ciego de la placa frontal de MOBOTIX M73 contra robos y rotaciones no deseadas (por ejemplo, debido a vibraciones cuando se monta en un poste o en un escenario automovilístico). Si están instalados, deberá retirarlos antes de poder extraer los módulos sensores.

Procedimiento

1. Abra la [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#) del módulo (véase [Apertura de la carcasa del módulo, p. 49](#) del módulo).

2. **Retire los clips de seguridad:** Push the security clip slightly towards the sensor module ① and pull it out of its seat ② .




Fig. 6: Retirar un clip de seguridad

3. Repita los pasos 1 y 2 para retirar los demás clips de seguridad.

Proceda a [Extracción de los módulos sensores instalados, p. 56](#).

Extracción de los módulos sensores instalados

En algunos casos, por ejemplo, al sustituir módulos, es necesario retirar los módulos sensores. Es el mismo procedimiento para ambos, la placa frontal por defecto y la placa frontal térmica.

Procedimiento

1. **Retire los clips de seguridad:** Si hay clips de seguridad instalados, retírelos (consulte [Extracción de los clips de seguridad](#), p. 55).
2. **Desbloquee el cable del módulo sensor:** Gire el cierre de bayoneta azul en sentido antihorario del conector del módulo sensor hasta que se suelte y retírelo.



Fig. 7: Desbloquear el cable del módulo sensor

Montaje

Instalación de una placa frontal térmica

3. **Retire el cable del módulo sensor:** Extraiga el enchufe del cable del módulo sensor del conector situado en la parte posterior del módulo sensor.



Fig. 8: Retire el cable del módulo sensor

4. **Desbloquee el módulo sensor:** Con la llave para módulos [M.1](#), gire el módulo sensor en sentido anti-horario hasta el tope.



Fig. 9: Desbloquear el módulo sensor

5. **Retire el módulo sensor:** Extraiga el módulo del sensor de su alojamiento.



Fig. 10: Extraiga el módulo sensor de la carcasa del módulo

Montaje

Instalación de una placa frontal térmica

6. Repita los pasos 1 a 3 para los módulos sensores restantes.

Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica

Dado que el módulo térmico está preinstalado, sólo es necesario instalar módulos de sensores adicionales (funcionales u ópticos).

1. **Prepare el módulo sensor:** Remove the bayonet catch by rotating it counter-clockwise, then remove the blue rubber plug.

ATENCIÓN!

Si se ha instalado la tuerca de plástico, retírela.


Esta tuerca ya **no** se utilizará en el proceso de montaje.



2. **Inserte los módulos sensor/funcional en la placa frontal térmica:** Empuje el módulo sensor en su alojamiento. La flecha en la parte posterior del módulo apunta a las 9 en punto cuando se mira el módulo como se muestra.



3. **Bloquee el módulo sensor:** Con la llave para módulos [M.1, p. 21](#), gire el módulo sensor en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.



ATENCIÓN!

Si no puede girar el módulo sensor, ¡se ha insertado de forma incorrecta! Retire el módulo sensor, gírelo 180 grados e insértelo de nuevo.

4. Conecte correctamente los cables del módulo sensor:

Los cables del módulo sensor están numerados (pequeños anillos de color junto a los conectores, véase la figura siguiente).

ATENCIÓN!

Al fijar los módulos sensores, asegúrese de respetar estas reglas:

- La MOBOTIX MOBOTIX M73 puede equiparse con este tipo de módulos:
 - Se puede utilizar un máximo de dos módulos ópticos.
 - Se puede utilizar un máximo de dos módulos funcionales.
 - Se puede utilizar un módulo térmico en lugar de un módulo **óptico** (véase [Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica, p. 60](#)).

Aplicable a los nuevos tipos de módulo de sensor térmico Mx-O-M7SB-640R050, Mx-O-M7SB-640T050, Mx-O-M7SB-336R100, MX-O-M7SB-336T100 (consulte [Especificaciones técnicas, p. 23](#)):

- Utilice los siguientes cables de módulo sensor para estos tipos de módulos:
 - **Cables ① y ②** : Módulos ópticos, funcionales o térmicos. **Sin módulo de audio.**
 - **Cable ③** : Módulos funcionales o térmicos. **Sin módulos ópticos.**

Aplicable a otros tipos de módulos sensores térmicos (ver [Especificaciones técnicas, p. 23](#)):

- Utilice los siguientes cables de módulo sensor para estos tipos de módulos:
 - **Cables ① y ②** : Módulos ópticos o funcionales. **Sin módulos térmicos ni de audio.**
 - **Cable ③** : Módulos funcionales o térmicos. **Sin módulos ópticos.**

A la hora de colocar los módulos, puede elegir libremente la posición de cada uno de ellos (a excepción del módulo del sensor térmico, ya que está preinstalado en una placa frontal especial).

Empuje **firmemente** la clavija de cada cable del módulo sensor en el conector situado en la parte posterior del módulo hasta que el conector quede totalmente introducido en su asiento. **Si no es así, empuje de nuevo el conector firmemente en su asiento hasta que no entre más.**



5. **Bloquee el cable del módulo sensor:** Aplique el cierre de bayoneta azul en el conector del módulo sensor tal como se muestra y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje suavemente.



6. Repita los pasos 3 a 6 para el resto de módulos sensores o el módulo ciego [1.5, p. 18](#), respectivamente.

ATENCIÓN!

Los módulos sensores aún no están protegidos contra el robo y la rotación no deseada (por ejemplo, debido a vibraciones). Por ello, es muy recomendable instalar los clips de seguridad [M.4, p. 21](#). Proceda como se indica en [Instalación de los clips de seguridad, p. 51](#).

7. Proceda a [Cierre de la carcasa del módulo, p. 52](#).

ATENCIÓN!

No utilice la cámara hasta que se hayan cerrado las tres aberturas mediante módulos sensores o persianas.

Instalación de tornillos de seguridad

Como protección antirrobo, los tornillos estándar de la carcasa pueden sustituirse por tornillos de seguridad.

AVISO!

Los tornillos de seguridad no están incluidos en el volumen de suministro estándar y pueden pedirse por separado (número de pedido: Mx-M-SEC-SCREWS-SET).

El juego contiene un total de 7 tornillos de seguridad con pasador, una herramienta especial para aflojar los tornillos de seguridad y 4 tapas (2 para instalación directa y 2 de repuesto).

ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la alimentación de la cámara está desconectada antes de instalar o sustituir los tornillos de seguridad.

Montaje

Instalación de tornillos de seguridad



AVISO!

Para garantizar la estabilidad básica de la cámara durante el procedimiento de sustitución, debe sustituir un tornillo cada vez.

1. Si procede, retire el tapón de goma de los tornillos de la carcasa correspondiente (véase la figura anterior).
2. Con la llave Allen [M.6, p. 21](#) de 5 mm suministrada, retire el tornillo.
3. Utilizando la herramienta especial, sustituya el tornillo estándar por un tornillo de seguridad del mismo tamaño.
4. Repita los pasos para el resto de tornillos de la carcasa estándar.
5. Para evitar la entrada de humedad y suciedad en la cámara, vuelva a introducir los tapones de goma en las aberturas de los tornillos ① , ⑥ y ⑦



6. Introduzca los nuevos tapones de plástico en las aberturas de los tornillos ② y ③ .



Opciones de montaje

Puede montar la MOBOTIX M73 en cualquier superficie plana de una pared o en postes de hasta 180 mm/7,1" de diámetro utilizando el soporte para poste de acero inoxidable disponible como accesorio. El cableado oculto mejora la seguridad de la instalación.

ATENCIÓN!

- Instalación sólo en superficie plana. Las irregularidades no deben superar los 0,5 mm.
- Utilice únicamente cables de conexión originales de MOBOTIX para garantizar la resistencia a la intemperie.

La placa de montaje [1.6, p. 19](#) ha sido dimensionada para cubrir completamente las tomas empotradas convencionales (sin marco) o las tomas de cavidad.

AVISO!

- Antes de montar la cámara, determina su posición ideal y asegúrate de que el campo de visión no esté obstruido de ninguna manera. Una vez montada la cámara, puedes ajustar con precisión la imagen.
- Si la zona vigilada cambia o la cámara debe instalarse en otro lugar, basta con cambiar los módulos sensores.

Inclinabilidad cuando está montado

- horizontalmente: 2 x 180 grados
- verticalmente: 110 grados



Montaje en pared

Antes de montar la cámara, asegúrese de que en la posición de montaje se dispone de una conexión de red con alimentación eléctrica conforme a la norma PoE Plus (802.3at-2009) (véase [Conexión de la cámara a la red](#), p. 75).


AVISO! Plantilla de perforación: www.mobotix.com > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Plantillas de perforación](#).

AVISO!

No utilice los tacos si la superficie de instalación es de madera. Utilice los tornillos únicamente para fijar la placa de montaje directamente sobre la superficie. Para facilitar el atornillado en madera, las posiciones deben perforarse previamente con una broca de 2 mm, por ejemplo (profundidad de perforación ligeramente inferior a la longitud del tornillo).

Preparación del muro

1. Marque los orificios para taladrar utilizando la plantilla [Plantilla de perforación](#), p. 13adrado (véase [Plantilla de perforación](#), p. 13). Al taladrar, utilice una broca adecuada de 8 mm y taladre los orificios con una profundidad mínima de 60 mm/2,36 pulgadas.
2. Introduzca completamente los tacos [M.13](#), p. 22 en los orificios taladrados.



Prepare la placa de montaje cuando utilice el Caja de conexiones RJ45

1. Conecte el cable de interconexión [1.7, p. 19](#) suministrado de la cámara con la conexión de red del edificio (véase [Conexión de la cámara a la red, p. 75](#)).

ATENCIÓN!

Para evitar daños por condensación, es obligatorio utilizar el cable de conexión [1.7, p. 19](#) suministrado con sellado.




2. El cable de red [1.7, p. 19](#) suministrado dispone de una junta de goma integrada. Introduzca el cable de red por el orificio superior de la placa de montaje, de modo que el embudo del tapón de goma ① apunte hacia la cámara.




Prepare la placa de montaje cuando utilice el Caja de conexiones LSA

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos pasos del tapón blanco inferior de la placa de montaje ② :



2. Reorganice los tapones de la placa de montaje según sea necesario.
3. Guíe el cable de tierra a través del enchufe de cable superior ① y el cable de red a través del enchufe de cable inferior ② de la placa de montaje como se muestra:



Instalación de la placa de montaje

Coloque la placa de montaje sobre los orificios taladrados (círculos rojos en las figuras siguientes) y utilice los cuatro tornillos [M.12, p. 22](#) con una arandela [M.11, p. 22](#) cada uno y la llave TORX TX20 [M.8, p. 21](#) para montar la placa en la pared.

ATENCIÓN!

Instalar sólo en superficies planas. Las irregularidades no deben superar los 0,5 mm/0,02 pulg.

Caja de conexiones RJ45



Fig. 11: Instalado y listo para Caja de conexiones RJ45

Caja de conexiones LSA



Fig. 12: Instalado y listo para Caja de conexiones LSA

Montaje en poste

ATENCIÓN!

Antes de montar la cámara, asegúrese de que en la posición de montaje se dispone de una conexión de red con alimentación eléctrica conforme a la norma PoE Plus (802.3at-2009) (véase [Conexión de la cámara a la red, p. 75](#)).

ATENCIÓN!

El poste de montaje debe tener un diámetro de entre 60 y 180 mm.

Dimensiones del soporte para mástil MOBOTIX M73




Fig. 13: Dimensiones M73 montaje en poste - vista trasera

Fig. 14: Dimensiones M73 montaje en poste - vista lateral

Preparar el montaje en poste

1. Guíe las correas de acero inoxidable suministradas a lo largo de los recortes del soporte para mástil como se muestra en la figura.



2. Apriete las correas de acero inoxidable del soporte para mástil con un destornillador. Si es necesario, se pueden cortar los extremos de las correas.



3. Pase el cable de red suministrado (Caja de conexiones RJ45) por el orificio superior ① o el cable de red amarillo (Caja de conexiones LSA) por el orificio inferior ② de la placa de montaje.

Caja de conexiones RJ45




Fig. 15: Preparado para Caja de conexiones RJ45

Caja de conexiones LSA




Fig. 16: Preparado para Caja de conexiones LSA

Prepare la placa de montaje cuando utilice el Caja de conexiones RJ45

1. Conecte el cable de interconexión [1.7, p. 19](#) suministrado de la cámara con la conexión de red del edificio (véase [Conexión de la cámara a la red, p. 75](#)).

ATENCIÓN!

Para evitar daños por condensación, es obligatorio utilizar el cable de conexión [1.7, p. 19](#) suministrado con sellado.




2. El cable de red 1.7, p. 19 suministrado dispone de una junta de goma integrada. Introduzca el cable de red por el orificio superior de la placa de montaje, de modo que el embudo del tapón de goma ① apunte hacia la cámara.



Prepare la placa de montaje cuando utilice el Caja de conexiones LSA

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos pasos del tapón blanco inferior de la placa de montaje ② :



2. Reorganice los tapones de la placa de montaje según sea necesario.

Montaje

Conexión de la cámara

3. Guíe el cable de tierra a través del enchufe de cable superior ① y el cable de red a través del enchufe de cable inferior ② de la placa de montaje como se muestra:



Instalación de la placa de montaje

Coloque la placa de montaje sobre los orificios taladrados (círculos rojos en las figuras siguientes) y utilice los cuatro tornillos M.12, p. 22 con una arandela M.11, p. 22 cada uno y la llave TORX TX20 M.8, p. 21 para montar la placa en la pared.

ATENCIÓN!

Instalar sólo en superficies planas. Las irregularidades no deben superar los 0,5 mm/0,02 pulg.

Caja de conexiones RJ45



Fig. 17: Instalado y listo para Caja de conexiones RJ45

Caja de conexiones LSA



Fig. 18: Instalado y listo para Caja de conexiones LSA

Conexión de la cámara

Todas las conexiones a la cámara (red, alimentación, entradas/salidas) pueden realizarse en la caja de conexiones de la cámara. No se necesitan más accesorios para ello. Un conmutador PoE proporciona la fuente de alimentación de la cámara.

Conexión de la cámara a la red

Hay dos formas de conectar la cámara a la red: con Caja de conexiones RJ45 o con Caja de conexiones LSA. Un conmutador PoE proporciona la alimentación de la cámara.

AVISO!

- Debe utilizarse una fuente de alimentación certificada EN54-4.
- El conmutador PoE debe proporcionar Clase 4 según PoE Plus (802.3at-2009), así como la interfaz Ethernet de 100/1000 MBit/s de la cámara.
- La longitud máxima del cable de red para la alimentación a distancia es de 100 m.



Fig. 19: Alimentación mediante interruptor PoE según PoE Plus (802.3at-2009).

Conexión de red con el Caja de conexiones LSA

Se necesita un Caja de conexiones LSA para conectar la cámara a la red, suministrar alimentación a través de PoE y proteger la cámara de sobretensiones eléctricas. El Caja de conexiones LSA no forma parte del volumen de suministro (consulte [XRF](#)) y debe pedirse por separado.

Montaje

Conexión de la cámara



Fig. 20: Caja de conexiones LSA con enchufe de goma negro C.3 ① , enchufe de goma unifilar C.4 ② , enchufe USB ③ y dos candados azules

AVISO!


Necesitará una herramienta LSA+/Krone para este procedimiento:



Fig. 21: Herramienta LSA+/Krone

Prepare la placa de montaje y los cables

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos pasos del tapón blanco inferior de la placa de montaje ② :



2. Reorganice los tapones de la placa de montaje según sea necesario.

Montaje

Conexión de la cámara

3. Pase el cable de tierra por la clavija del cable superior y el cable de red por la clavija del cable inferior de la placa de montaje, tal como se muestra:




Fig. 22: Placa de montaje con cable de tierra y cable de red

4. Inserte el cable de red en la clavija de goma blanca C.5:



Fig. 23: Cable de red con conector de goma C.5

5. Retire el aislamiento del cable de red como se muestra a continuación:



Conecte el cable de red a la caja de conexiones

1. Retire el tapón negro de la abertura izquierda (tapón ① en Caja de conexiones LSA con enchufe de goma negro C.3 ① , enchufe de goma unifilar C.4 ② , enchufe USB ③ y dos candados azules, p. 76.

2. Inserte el cable de red en la caja de conectores y asegúrese de que el tapón de goma está bien asentado alrededor de la abertura:



Fig. 24: Cable de red insertado, enchufe correctamente asentado

3. Introduzca la brida para cables en las guías azules y ate el cable de red a la placa de tierra de color cobre:



Fig. 25: Brida para cables insertada debajo del cable de red

Montaje

Conexión de la cámara

4. Prepare la herramienta LSA+/Krone:




Fig. 26: Herramienta LSA+/Krone ajustada a impacto BAJO

ATENCIÓN!

Utilice siempre la cuchilla LSA+/Krone adecuada y **ajuste la herramienta a impacto BAJO**.

5. Conecte los hilos del cable de red utilizando la herramienta LSA+/Krone de acuerdo con la pegatina del código de colores que se encuentra en el interior de la caja:



Fig. 27: Cables de red conectados mediante la herramienta LSA+/Krone

ATENCIÓN!

Retire todos los extremos de los cables cortados para evitar cortocircuitos.

6. Inserte el cable de tierra en la clavija de goma blanca de un solo cable C.4:




Fig. 28: Cable de tierra con clavija de goma monofilar C.4

ADVERTENCIA!

Para la protección contra sobretensiones, se recomienda encarecidamente conectar el cable de tierra.

La longitud máxima del cable de puesta a tierra debe ser de 1 m/3,28 ft hasta el potencial de tierra (por ejemplo, un carril de compensación de potencial, un poste conectado a tierra o una barra de puesta a tierra).

7. Inserte el cable de tierra en la caja del conector y asegúrese de que el tapón de goma está bien asentado alrededor de la abertura:




Fig. 29: Cable de tierra insertado, clavija bien asentada

Montaje

Conexión de la cámara

8. Afloje el tornillo del terminal del cable de tierra, inserte el cable de tierra y apriete correctamente el tornillo del terminal:




Fig. 30: Cable de tierra conectado al terminal

9. Con la llave TORX TX10 [M.9, p. 21](#) y los dos tornillos premontados (resaltados en rojo en la figura), fije la caja de conectores en la placa de montaje:

AVISO!

Se trata de tornillos autorroscantes. Asegúrese de apretarlos correctamente pero no en exceso.




Fig. 31: Monte el Caja de conexiones LSA (vista superior) utilizando los dos tornillos (resaltados en rojo en la figura) de la placa de montaje.

ATENCIÓN!

Asegúrese de que la caja de conexiones está correctamente fijada en la placa de montaje, tal y como se muestra arriba. De lo contrario, ¡podría dañar la placa base de la cámara!

Continúe con [Finalizar la instalación de la cámara, p. 86](#).

Conexión de red con el Caja de conexiones RJ45



1. Retire el tapón negro de la abertura izquierda ① .
2. Enchufe el cable de red XRF suministrado en el conector de red ② de la caja de conexiones.
3. Conecte los demás hilos/cables según sea necesario (entradas/salidas, USB).
4. Fije el conector del cable de red girando el cierre azul en el sentido de las agujas del reloj, tal como se indica:



Montaje

Conexión de la cámara

- Utilizando el [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 21](#) y los dos tornillos premontados (resaltados en rojo en la figura), fije la caja de conectores en la placa de montaje:

AVISO!

Se trata de tornillos autorroscantes. Asegúrese de apretarlos correctamente pero no en exceso.





ATENCIÓN!

Asegúrese de que la caja de conexiones está correctamente fijada en la placa de montaje, tal y como se muestra arriba. De lo contrario, ¡podría dañar la placa base de la cámara!

Continúe con [Finalizar la instalación de la cámara, p. 86](#).

Conectores de terminales

Todas las conexiones a la cámara (red, fuente de alimentación, entradas/salidas) pueden realizarse directamente en la caja de conectores que forma parte de la cámara. Un conmutador PoE proporciona la fuente de alimentación de la cámara (consulte [Conexión de la cámara a la red, p. 75](#)).



Conectores de terminal Caja de conexiones RJ45

Conectores de terminal Caja de conexiones LSA

ATENCIÓN!

Respete las especificaciones técnicas de las cajas de conectores (véase [Caja de conexiones LSA/Caja de conexiones RJ45](#), p. 37).

Ejemplo: conmutación de una luz LED mediante las salidas P7

Las salidas de la tarjeta de interfaz M73 utilizan un optoacoplador con colector abierto.


- Las salidas requerirán el uso de una fuente de alimentación de DC externa de hasta 50 voltios.
- La corriente de salida óptima de la salida del optoacoplador es de unos 10 mA.
- El límite máximo de la corriente de salida es de 50 mA.
- Esto debe ser mantenido por una resistencia pull-up externa.

AVISO!

Estas salidas no pueden conectarse en seco ni utilizarse directamente con corriente alterna.

El ejemplo muestra una aplicación sencilla de bajo voltaje y baja corriente, como la conmutación de una luz LED utilizando las salidas P7.

El valor de la resistencia de pullup depende de la tensión directa del LED a la corriente específica que desea ejecutar a través de él.



Montaje

Finalizar la instalación de la cámara

EJEMPLO:

- Amperaje a través del LED: 10mA
- Tensión directa del LED a 10 mA: 2 V
- Alimentación: 12V DC
- Valor de la resistencia = $(12V - 2V) / 10mA = 1 \text{ k}\Omega$

AVISO!

Encontrará más ejemplos en la comunidad en línea MOBOTIX: <https://community.mobotix.com/>

Finalizar la instalación de la cámara

Para finalizar la instalación de la MOBOTIX M73, se monta toda la cámara en la placa de montaje utilizando los dos tornillos de bloqueo. Las conexiones de la cámara se establecen automáticamente. La instalación finaliza colocando los tapones restantes para garantizar la estanqueidad de la carcasa.



Necesitarás:

- Llave Allen 5 mm [M.6, p. 21](#)
- 2 tapones de carcasa silicona blanco [M.3, p. 21](#)
- 2 tapones para tornillo plástico blanco [M.15, p. 22](#)

1. Presione el cuerpo de la cámara sobre la placa de montaje instalada, de modo que el sellado de la pared quede perfectamente sellado con el cuerpo de la cámara.



Montaje

Finalizar la instalación de la cámara

2. Apriete los dos tornillos Allen con la llave Allen [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 21.](#)



3. Inserte firmemente los dos tapones de carcasa [M.3, p. 21](#) en los orificios de los tornillos de fijación.



4. Apunte aproximadamente la cámara en su dirección de visión.
5. Fije la cámara apretando los dos tornillos Allen (① , panning) y los dos tornillos Allen (② , tilting) del pivote central.

AVISO!

Para orientar correctamente la cámara en la dirección de visión deseada, lea la sección [XRF](#).



Montaje

Finalizar la instalación de la cámara

6. Presione las dos tapas [M.15](#), [p. 22](#) sobre los dos tornillos de cabeza cilíndrica (② , figura superior) del pivote central.



Manejo de la cámara

Esta sección contiene la siguiente información:

Primeros pasos	91
Opciones de arranque de la cámara	93
Configuración inicial de la cámara	95
Enfoque del módulo sensor TELE 15	101

Primeros pasos

Puede utilizar MOBOTIX M73 con cualquier navegador actual o con MxManagementCenter.

Puede descargar MxManagementCenter gratuitamente desde www.mobotix.com > [Servicios](#) > [Centro de descargas](#) > [Descargas de software](#) .

1. **Conecte la cámara a la red.** The network cable will also provide power to the camera (consulte [Conexión de la cámara a la red](#), p. 75).
 1. **Establezca una conexión con la cámara y ajuste la configuración de red si es necesario:** Por defecto, las cámaras MOBOTIX arrancan como cliente DHCP con una dirección IP fija adicional en el rango 10.x.x.x (por ejemplo, 10.16.0.128). Las redes locales de ordenadores suelen tener direcciones IP en los rangos 172 ó 192. Dependiendo de si un servidor DHCP está presente en la red local o si la red ha sido configurada para utilizar direcciones IP fijas, hay varias posibilidades para establecer una conexión con la cámara y cambiar su [XRF](#):
 - **Red con direcciones IP dinámicas**

Utilizando un navegador: Si conoce la dirección IP que el servidor DHCP asignó a la cámara, simplemente introduzca esa dirección en la barra de direcciones del navegador para conectarse directamente a la cámara


Utilizando MxManagementCenter: Con MxManagementCenter, puede mostrar e integrar la cámara sin tener que conocer su dirección IP actual.
 - **Red con direcciones IP estáticas**

Para acceder a la cámara, ésta debe tener una dirección IP dentro del rango de la red local. Para configurar los parámetros de red de la cámara, puede utilizar uno de estos métodos:

Manualmente utilizando un navegador web: Puede que tengas que ajustar la configuración de red de tu ordenador.
 - **Automáticamente usando MxManagementCenter:** La cámara se muestra en MxManagementCenter aunque la dirección IP no forme parte de la red local, permitiéndole reconfigurar sus ajustes.
2. **Configurar la cámara:** Puede utilizar la interfaz de usuario de la cámara en un navegador o en MxManagementCenter.

Estados de los LED

El LED de la cámara situado en la parte superior del cuerpo de la cámara muestra los siguientes estados de forma predeterminada:



Estado del LED	Significado
verde fijo encendido	funcionamiento normal
verde fijo intermitente	error técnico o mala configuración

Opciones de arranque de la cámara

Por defecto, la cámara se inicia como cliente DHCP e intenta automáticamente obtener una dirección IP de un servidor DHCP. Para iniciar la cámara en un modo diferente al modo por defecto, puede activar el menú de arranque de la cámara.

AVISO!

Al pulsar la tecla de la cámara, ésta anunciará la dirección IP actual de la cámara por el altavoz.

1. Desconecte la alimentación de la cámara.
2. Retire el tornillo allen ② utilizando la llave Allen de 2,5 mm [M73: Volumen de suministro, p. 18](#). Tenga cuidado de no perder la arandela de plástico.
3. Utilice una herramienta adecuada para manejar el menú de arranque (por ejemplo, el destornillador adjunto [M73: Volumen de suministro, p. 18](#) o la llave Allen de 2,5 mm [M73: Volumen de suministro, p. 18](#)), **pero no utilice un clip ni objetos puntiagudos**.
4. Vuelva a conectar la alimentación de la cámara.
5. **Active el menú de arranque:** El LED rojo ① se enciende entre 5 y 10 segundos después de establecer la alimentación y permanecerá encendido durante 10 segundos. Pulse la tecla introduciendo la herramienta en el orificio ②. La cámara entra en el menú de arranque, lista para seleccionar una de las opciones de arranque. El LED parpadeará una vez. La señal de parpadeo se repetirá cada segundo.



AVISO!

El número de parpadeos corresponde a la opción de arranque actual.

6. **Cambie la opción de arranque:** Pulse brevemente la tecla (< 1 seg). Después de la última opción de arranque, la cámara vuelve a la primera opción de arranque (el LED parpadea una vez).

Manejo de la cámara

Opciones de arranque de la cámara

7. **Seleccione una opción de arranque:** Pulse la tecla durante más tiempo (> 2 seg). La cámara confirma la selección haciendo parpadear rápidamente el LED durante 3 segundos. Después de 20 seg, la cámara reproducirá un sonido según la tabla posterior.

LED parpadea	Opción de arranque	Significado	Confirmación de audio
1x	-/-	Esta opción no es compatible con este modelo de cámara.	-/-
2x	Valores de fábrica	Inicia la cámara con los valores pre-determinados de fábrica (la dirección IP pre-determinada de fábrica, los usuarios y las contraseñas no se restablecerán).	Boing
3x	Dirección IP automática	Inicia la cámara como cliente DHCP e intenta obtener una dirección IP de un servidor DHCP. Si no se puede encontrar un servidor DHCP o no se puede obtener una dirección IP, la cámara se inicia con su dirección pre-determinada de fábrica.	Boing-Boing
4x	Sistema de operativo de la copia de seguridad	Inicia la cámara con el sistema de recuperación, por ejemplo, para recuperarse de una actualización fallida del software de la cámara.	Sonido de alarma

8. Inserte los tornillos de cabeza cilíndrica y la arandela de plástico utilizando la llave de cabeza cilíndrica de 2,5 mm M.7 y tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo.

AVISO!

Si no selecciona una opción de arranque, la cámara reanudará su proceso de arranque normal después de un cierto tiempo.

ATENCIÓN!


- Tenga en cuenta que puede restaurar posteriormente partes específicas de la configuración de la cámara utilizando "Restaurar" para volver a aplicar los ajustes aún almacenados en la cámara.
- A diferencia de restablecer la cámara utilizando **Admin Menu > Restablecer configuración a valores de fábrica**, la información del usuario no se restablecerá si la cámara se inicia utilizando los valores de fábrica.
- Al iniciar la cámara con soporte DHCP (opción 2), asegúrese de que la red dispone de un servidor DHCP que funcione correctamente. En caso contrario, la cámara no podrá obtener una dirección IP válida y volverá a su última dirección IP.
- También debe asegurarse de que las cámaras obtengan siempre las mismas direcciones IP asignando las direcciones MAC de las cámaras a las direcciones IP deseadas.

Configuración inicial de la cámara


Compruebe las condiciones previas

- ¿Está funcionando la cámara (compruebe el LED de alimentación de la cámara)?
- ¿Puedo acceder a la cámara a través de mi conexión de red actual?
- ¿Dispongo de la información necesaria para que la cámara funcione correctamente en la red?
 - Dirección IP del servidor NTP (*Network Time Protocol*).
 - Dirección IP de la pasarela de red (si es necesario).


Acceder a la cámara

1. Inicie su navegador.
 2. Acceda a la cámara utilizando su dirección zeroconf:
 - Busque la dirección IP de fábrica como 10 . x . y . z en la pegatina del cuerpo de la cámara o en el embalaje.
 - Introduzca esta dirección en la barra de direcciones de su navegador utilizando la siguiente sintaxis: mx10-x-y-z.local.
- EJEMPLO:** Tomando como ejemplo una dirección IP de fábrica de 10 . 32 . 24 . 129, introduciría mx10-32-24-129.local en la barra de direcciones de su navegador.
- Haga clic en **Admin Menu** e introduzca las credenciales de acceso por defecto (admin/meinsm).
3. En el cuadro de diálogo **Instalación rápida**, seleccione su idioma y, a continuación, haga clic en .




4. Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Seguridad**.


Establezca una contraseña para el usuario administrador de la cámara. Asegúrese de guardar la contraseña en un lugar seguro.




AVISO! Asegúrese de registrar la nueva contraseña en la documentación del sistema.


- Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Configuración del país**.


Compruebe la zona horaria y ajústela si es necesario.



- Haga clic en  y en el cuadro de diálogo **Configuración de audio**, active los dispositivos disponibles para esta cámara.




- Haga clic en  y en el cuadro de diálogo **Nombre de cámara**, introduzca un nombre de cámara descriptivo.



AVISO! Asegúrese de registrar el nombre de esta cámara en la documentación del sistema.

Manejo de la cámara


Configuración inicial de la cámara


8. Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Servidor horario**.

Introduzca la dirección IP de los servidores horarios de su red que le haya proporcionado su administrador de red (por ejemplo, `192.168.1.1 ptbtime1.ptb.de`; utilice espacios para separar varias direcciones).




Si el servidor horario funciona correctamente, el LED situado a la derecha del campo se vuelve verde. Un LED rojo indica que el servidor no funciona correctamente.

9. Haga clic en  y revise la información en el cuadro de diálogo **Guardar la configuración**. Si todo es correcto, imprima la página e inclúyala en la documentación del sistema.



10. Pulse en **Guardar la configuración** y después en **Reiniciar**.





11. Introduzca la nueva contraseña que introdujo en el cuadro de diálogo **Seguridad** cuando se lo pida la cámara.

La cámara se reiniciará; una vez que vuelva a funcionar, verá su imagen en directo.

Encontrar la dirección IP "real" de la cámara

Como todavía está utilizando la dirección zeroconf `mx10-32-24-129.local`, necesita averiguar la dirección IP real de la cámara.

- Haga clic en el icono **Mostrar estado de la cámara** .
- En el cuadro de diálogo **Estado de la cámara**, haga clic en **Red**.
 - La entrada **Nombre de la cámara** muestra el nombre de dominio completo actual de la cámara.
 - El estado **BOOTP/DHCP** *Cliente en ejecución que ha obtenido una asignación* muestra que la cámara ha recibido correctamente una dirección IP.
 - La entrada **Dirección IP** muestra la dirección actual de la cámara.
- Puede utilizar el **Nombre de la cámara** (p. ej. `mx10-32-24-129.fritz.box`) o la Dirección IP (p. ej. `192.168.1.210`) para acceder a la cámara a partir de ahora.
- Abra una nueva pestaña del navegador e introduzca la dirección (por ejemplo, `mx10-32-24-129.fritz.box` o `192.168.1.210`), a continuación introduzca las credenciales de acceso (`admin/<su nueva contraseña>`)



Camera Status	
mx10-32-24-129 Camera Status	
Date and Time	2026-02-12 13:27:21 CET
Current Uptime	00:07:39
Networking	
Camera Name	mx10-32-24-129.fritz.box
BOOTP/DHCP	Client running, got a lease
Zeroconf	on
IP Address	192.168.1.210
Network Mask	255.255.255.0
Broadcast	192.168.1.255
Additional IP Address	10.32.24.129
DNS Server	192.168.1.1
Link Speed and Duplex	1000Mbps / Full Duplex
Statistics	Dropped: 0.0% Collisions: 0%
Routing	
Apps	
Audio	

AVISO! Asegúrese de registrar esta dirección en la documentación del sistema junto con el nombre de la cámara.

Configuración de red en la cámara en MxMC

MxManagementCenter es un software de gestión de vídeo para configurar y utilizar todo el sistema de video-vigilancia que ofrece una serie de funciones para diferentes tareas y grupos de usuarios. Puede descargar la versión más reciente de MxManagementCenter desde el sitio web MOBOTIX (www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads, sección MxManagementCenter).

Al iniciar MxManagementCenter por primera vez, se abre el asistente de configuración y comienza automáticamente la búsqueda de cámaras MOBOTIX. El número de cámaras encontradas se muestra como un contador junto al icono **Añadir dispositivos**. Este número se actualiza automáticamente si el número de

Manejo de la cámara


Configuración inicial de la cámara

cámaras MOBOTIX en la red ha cambiado (por ejemplo, al conectar cámaras nuevas/desconectar cámaras existentes).



1. Haga clic en **Añadir dispositivos**. Las cámaras se muestran en una lista o como mosaicos. Utilice los botones Lista y Mosaico para cambiar el modo de visualización.



La aplicación supervisa y muestra automáticamente el estado de funcionamiento de todas las cámaras mediante los iconos correspondientes.



EJEMPLO:

-  La cámara no está en la misma subred que el ordenador.
-  Se desconoce el nombre de usuario y la contraseña de la cámara.


AVISO!

Utilizando el servicio Bonjour ([es.wikipedia.org/wiki/Bonjour_\(software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Bonjour_(software))), la aplicación no sólo encuentra cámaras MOBOTIX en la misma subred, sino también en otras subredes. Normalmente, no se podría establecer ninguna conexión con cámaras de otra red o subred.

AVISO!

Este es el caso, por ejemplo, si está integrando cámaras en una red sin servidor DHCP (es decir, con direcciones IP fijas) y el rango de direcciones IP es diferente del rango 10.x.x.x soportado por las cámaras además de DHCP.

MxManagementCenter puede configurar automáticamente una cámara de este tipo para que quede "integrada" en su red existente.

2. Seleccione la cámara que desea configurar y haga clic en **Editar configuración de red**  en la parte inferior de la ventana del programa. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar configuración de red para dispositivos seleccionados**.
3. Introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la cámara seleccionada.



AVISO!

Las direcciones IP de las demás cámaras se incrementan automáticamente en 1.


4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar los ajustes.

AVISO!

Para obtener más información sobre esta función, lea la ayuda en línea MxManagementCenter o el Tutorial (consulte www.mobotix.com > Soporte > Centro de descargas > Documentación > Folletos y guías > Tutoriales).

Enfoque del módulo sensor TELE 15

Una vez montada la cámara, debe comprobarse la correcta nitidez del **módulo sensor TELE 15°**. Necesitará la **llave para objetivos M.2** y la **llave para módulos M.1** que forman parte del [M73: Volumen de suministro](#), p. 18.




ATENCIÓN!

Cuando ajuste el enfoque de la imagen o el campo de visión de la cámara, asegúrese siempre de que puede ver la imagen en directo de la cámara en su monitor.

Para corregir la nitidez de la imagen, también puede hacer uso de la **ayuda visual de enfoque** de la cámara (consulte el **Manual de referencia de la cámara**, sección **La vista en directo de la cámara MOBOTIX**).

1. Muestra la imagen en directo de la cámara en tu monitor.
2. Introduzca la llave para objetivos en las muescas del módulo sensor.


3. Gire la llave en sentido antihorario hasta el tope.



ATENCIÓN!

Si no se han instalado los clips de seguridad rojos M.14, el módulo sensor también girará. Si esto ocurre, siga girando hasta que el módulo sensor se detenga en su posición de extracción.

4. Gire la llave hacia la izquierda hasta que el cristal protector del objetivo se deslice fuera del módulo sensor.
5. Introduzca la llave del módulo (con sus dos pequeñas patillas) en los orificios del objetivo y gírela con cuidado hacia la izquierda y hacia la derecha. Ajuste la nitidez de la imagen según la imagen en directo en el monitor del ordenador:



ATENCIÓN!

No fuerce nunca el objetivo ni lo enrosque demasiado en la rosca, ya que podría dañar el sensor de imagen. En caso de duda, siga girando el objetivo en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para enfocar el objetivo.

6. En caso necesario, limpie el interior del cristal protector del objetivo con un paño limpio y sin pelusas.



7. Coloque el cristal de protección del objetivo en las muescas de la llave para objetivos y sitúe el cristal de protección con sus dos puntas sobre los receptáculos correspondientes del módulo sensor:



8. Utilizando la llave para objetivos, presione firmemente el cristal protector del objetivo en el módulo sensor, hasta que el cristal encaje a ras con la carcasa del módulo sensor.



9. Gire el cristal protector del objetivo en el sentido de las agujas del reloj utilizando la llave para objetivos hasta que encaje en su sitio.
10. En caso necesario, limpie la parte exterior del cristal protector del objetivo con un paño limpio y sin pelusas.

ATENCIÓN!

Después de ajustar el enfoque, asegúrese de que el módulo sensor está alineado correctamente y de que está bloqueado en su sitio (utilice la llave para módulos para girar el módulo sensor en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga).

Software de cámara en el navegador

Esta sección contiene la siguiente información:

Acceder a la Cámara en el Navegador Web	106
Configuración básica	107
Configuración de los módulos sensores	108

Software de cámara en el navegador

Acceder a la Cámara en el Navegador Web


El software integrado del MOBOTIX M73 cuenta con multitud de funciones, como detección de movimiento por vídeo, grabación de larga duración, mensajería de alarma y videotelefonía IP. Especialmente destacables son las funciones de análisis basadas en IA y la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros en la cámara. Gracias a las funciones PTZ virtuales, puede acercarse o alejarse continuamente de la imagen en directo utilizando la rueda del ratón o un joystick.

Cuando se graban imágenes o secuencias de vídeo, se puede optar por almacenar la zona visible de la imagen en tiempo real o la imagen completa del sensor. Esto también permite examinar las partes de una imagen o vídeo que no habían sido visibles en la sección de imagen en tiempo real en pantalla en el momento de la grabación.

En lugar de utilizar un navegador web, también puede descargar la aplicación gratuita MxManagementCenter desde el sitio web MOBOTIX (www.mobotix.com > Support), que permite visualizar varias cámaras en un monitor, permite buscar y evaluar cómodamente los clips de vídeo de alarma con audio y ofrece funciones de alerta. Para dispositivos móviles iOS y Android, está disponible la aplicación gratuita MOBOTIX MOBOTIX LIVE App.

Acceder a la Cámara en el Navegador Web

Una vez establecidas la alimentación y la conexión de red de la MOBOTIX, puede acceder a la interfaz del software de la cámara en un navegador web.



- Introduzca la dirección IP de la cámara en el campo de dirección de un navegador web.

AVISO!

Puede encontrar la dirección IP de la cámara, por ejemplo, en la carcasa de la cámara o en la pegatina del embalaje.

Configuración básica

AVISO!

Debe cambiar la contraseña cuando se conecte por primera vez.

ATENCIÓN!

Asegúrate de guardar la información sobre nombres de usuario y contraseñas en un lugar seguro.

Si pierde la contraseña de administrador y no puede acceder al menú Administración, sólo podrá restablecerla en fábrica. Este servicio está sujeto a un cargo por servicio.

El Asistente de Instalación Rápida aparecerá automáticamente al acceder al Admin Menuistración por primera vez. Proporciona un método sencillo para ajustar la configuración básica de la cámara al escenario de aplicación actual. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña de administrador predeterminada una vez que la cámara se haya configurado correctamente.


Administrar la cámara: Puede modificar la configuración de la cámara en el Admin Menuistración o en el Setup Menu:

- **Admin Menu:** Este menú contiene los cuadros de diálogo de configuración básica de la cámara (por ejemplo, contraseñas, interfaces, actualización de software).
- **Setup Menu:** Este menú contiene los cuadros de diálogo para configurar los parámetros de imagen, eventos y grabación. Algunos de estos ajustes pueden modificarse mediante los controles rápidos correspondientes de la pantalla En directo.

AVISO!

Para más información, consulte el Manual de referencia de la cámara (véase www.mobotix.com > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Manuales del usuario](#)).

Configuración de los módulos sensores



El uso de diferentes combinaciones de módulos sensores de MOBOTIX M73 influirá en los modos de visualización y las variantes de configuración disponibles.

Un MOBOTIX M73 comprobará y verificará automáticamente los módulos sensores instalados en su primer arranque y en cada reinicio posterior (por ejemplo, distancia focal, variante Día o Noche). Tenga en cuenta lo siguiente:

- Un Módulo Sensor Térmico (ver [Instalación de una placa frontal térmica](#), p. 54), debe ser conectado al conector **M1 (Sensor Térmico)**.
- Si sólo hay un módulo sensor conectado, la cámara se comportará como una cámara mono (es decir, no habrá conmutación automática Día/Noche).
- Si los módulos no se cambian en las primeras 12 horas de funcionamiento, la cámara almacenará la información de los nuevos módulos sensores en la configuración de la cámara.
- La cámara comprobará la configuración en cada reinicio para ver si los módulos de sensor almacenados siguen presentes. Si se han detectado cambios en la configuración del módulo sensor (por ejemplo, si se ha tenido que sustituir un módulo sensor), la cámara mostrará el mensaje correspondiente en la imagen en directo.

Si es necesario, puede ajustarse la configuración del módulo, por ejemplo, puede definirse en qué imagen de la cámara (izquierda o derecha) debe mostrarse el módulo sensor en una visualización de doble imagen.

1. Ir a **Admin Menu > Hardware Configuration > Sensor Module Configuration**
2. Seleccione los tipos de módulos sensores correspondientes

Realice la **configuración del módulo sensor** en los siguientes casos:

- **Conmutación de las imágenes de cámara mostradas:** Quieres mostrar la imagen de la cámara de la izquierda en la de la derecha (y viceversa), sin tener que intercambiar físicamente los conectores del módulo en la propia cámara.

AVISO!

El sensor térmico no se puede intercambiar, ya que está preinstalado en una placa frontal térmica personalizada.

- **Intercambio de módulos sensores:** En este caso, MOBOTIX M73 mostrará un cuadro de mensaje y registrará un mensaje del sistema para informarle de que se han intercambiado los módulos sensores (consulte también [Instalación de los módulos sensores en la placa frontal térmica, p. 60](#)).
- **Añadir/activar módulos de sensores:** Puedes activar módulos que antes estaban desactivados.
- **Desactivar/eliminar módulos de sensores:** Si es necesario, puede desactivar los módulos conectados en este cuadro de diálogo.

Para más información, consulte el Manual de referencia de la cámara (véase www.mobotix.com > [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Manuales del usuario](#)).

Mantenimiento

Abrir el cuerpo de la cámara	111
Sustitución de la tarjeta microSD	114
Limpieza de la cámara y los objetivos	115

Abrir el cuerpo de la cámara

Por ejemplo, para sustituir la tarjeta microSD de MOBOTIX M73, es necesario abrir el cuerpo de la cámara.

Toda la cámara se monta en la placa de montaje mediante los dos tornillos de bloqueo.

Mantenimiento

Abrir el cuerpo de la cámara



Necesitarás:

- Llave Allen 5 mm [M.6, p. 21](#)

Procedimiento

1. Retire los dos tapones de goma de la carcasa [1.3, p. 18](#) de los orificios de los tornillos de fijación.



2. Abra los dos tornillos Allen con la llave Allen M.6, p. 21.



3. Extraiga con cuidado el cuerpo de la cámara de la placa de montaje.



Sustitución de la tarjeta microSD

ATENCIÓN!

Para extraer, insertar o cambiar la tarjeta microSD, es necesario desmontar la cámara.


Antes de extraer la tarjeta microSD, desactive la función de grabación y reinicie la cámara. ¡La inobservancia puede provocar la pérdida de datos!

La tarjeta microSD no debe estar protegida contra escritura.

No toque la placa de circuitos al cambiar la tarjeta microSD.

Paso a paso

1. **Desactive el almacenamiento:** Si el almacenamiento en la tarjeta microSD sigue activado, desactívelo en la interfaz web de la cámara: **Admin Menu > Storage on external file server / flash media**, luego reinicie la cámara .
2. **Cierra el cuerpo de la cámara:** véase [Abrir el cuerpo de la cámara, p. 111](#).



3. **Desbloquee el soporte de la tarjeta microSD:** Levante con cuidado la tapa metálica de la tarjeta microSD (por ejemplo, con una uña).



4. **Retire la tarjeta microSD.**

5. **Inserte la tarjeta microSD:** Introduzca la nueva tarjeta microSD en el soporte y cierre la tapa metálica con una ligera presión hasta que encaje.
6. **Cierre el cuerpo de la cámara:** (véase [Finalizar la instalación de la cámara, p. 86](#)).
7. **Activar almacenamiento:** Si la tarjeta microSD ya está formateada con MxFFS ha sido insertada, el almacenamiento puede ser activado en Admin Menu > Storage on External File Server/Flash Device. Tras reiniciar la cámara, la grabación se activa automáticamente. .

Limpieza de la cámara y los objetivos

Limpie la carcasa de la cámara con un detergente suave sin alcohol y sin partículas abrasivas.

Para proteger el cristal de protección del objetivo, utilice únicamente los elementos de montaje suministrados (véase [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 21](#)).

Limpieza del cristal de protección del objetivo

- Utilice el extremo ancho de la llave de módulos [M.1, p. 21](#) para retirar/instalar el cristal protector del objetivo. El lado estrecho de la llave se utiliza para ajustar la nitidez (distancia focal) de los teleobjetivos.
- Debe limpiar las gafas de protección y las cúpulas con regularidad utilizando un paño de algodón limpio y sin pelusas. Si la suciedad es más persistente, añada un detergente suave sin alcohol y sin partículas abrasivas.
- Asegúrese de instruir al personal de limpieza sobre cómo limpiar la cámara.

MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES_04/26

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2019